## ST17H66T


在线烧录说明


## 1、烧录前准备


- 烧录PC软件: LeKit\_v2.5.3及以上版本
- 烧录目标板:空片ST17H66T及最小系统 (16MHz/10ppm晶振&电源)
- 在线烧录工具:使用方法参考"<u>ST17H65/66在线</u>下载烧录器烧写方法说明V1.2",ST17H66T烧录引脚有调整,使用第3&4脚烧录
- 烧录程序:工程编译生成的.ihex文件(路径:工程/ck802\_proj/Obj)

## 2、烧录步骤

- 接线及进入烧录模式参考烧录文档
- 在线烧录工具按下复位开关,进入cmd烧录模式
- 在HEX Merge栏下APP导入.ihex文件,点击HexF 生成hex文件
- 切换到HEX栏,导入刚刚生成的.hex文件,修改RUN\_ADDR地址为1FFF1000,点击uartRun后,程序会烧录进SRAM运行。







## 注意事项

- •程序大小不能超过16K, 否则无法正常运行及烧录;
- •如需调试打印,注释其他无关LOG信息以节省空间;