1. Contenuto della confezione

Nella scatola trovi il piano, le due gambe motorizzate, la traversa di collegamento, la centralina, il pannello di comando e la bulloneria. Verifica la presenza di tutti i componenti prima di iniziare il montaggio: una segnalazione entro quattordici giorni dalla consegna ti dà diritto alla sostituzione immediata del pezzo mancante. Le viti sono divise per sacchetto e numerate secondo lo schema riportato al capitolo 2. Conserva l'imballo originale finché non hai completato il primo avvio.

2. Montaggio della struttura

Appoggia il piano a faccia in giù su una superficie morbida, per non rigare la finitura. Fissa le gambe agli inserti filettati usando le viti M6 del sacchetto A, senza serrare a fondo. Monta la traversa di collegamento e solo a quel punto serra tutte le viti, procedendo in sequenza incrociata. Un serraggio non uniforme è la causa più frequente delle oscillazioni segnalate all'assistenza nei primi giorni d'uso.

3. Carico di lavoro

Il ripiano sopporta un carico massimo di 120 kg distribuiti in modo uniforme sulla superficie. Il peso va disposto in modo simmetrico rispetto alle gambe: un carico concentrato su un solo lato riduce la stabilità e può far intervenire la protezione elettronica della centralina, che blocca il movimento fino al riavvio. Non salire in piedi sul ripiano e non usarlo come scala.

4. Primo avvio e taratura

Collega l'alimentatore e tieni premuto il tasto DOWN per cinque secondi, fino al segnale acustico: la scrivania esegue la taratura scendendo alla quota minima e risalendo da sola. Ripeti la procedura dopo ogni spostamento del mobile. Se la centralina mostra un codice di errore, consulta la tabella diagnostica del capitolo 6 prima di contattare l'assistenza.