

XR871 Demo Board User Guide

Revision 1.0

Aug 9, 2017



Declaration

THIS DOCUMENTATION IS THE ORIGINAL WORK AND COPYRIGHTED PROPERTY OF XRADIO **TECHNOLOGY** ("XRADIO"). REPRODUCTION IN WHOLE OR IN PART MUST OBTAIN THE WRITTEN APPROVAL OF XRADIO AND GIVE CLEAR ACKNOWLEDGEMENT TO THE COPYRIGHT OWNER.

THE INFORMATION FURNISHED BY XRADIO IS BELIEVED TO BE ACCURATE AND RELIABLE. XRADIO RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES IN CIRCUIT DESIGN AND/OR SPECIFICATIONS AT ANY TIME WITHOUT NOTICE. XRADIO DOES NOT ASSUME ANY RESPONSIBILITY AND LIABILITY FOR ITS USE. NOR FOR ANY INFRINGEMENTS OF PATENTS OR OTHER RIGHTS OF THE THIRD PARTIES WHICH MAY RESULT FROM ITS USE. NO LICENSE IS GRANTED BY IMPLICATION OR OTHERWISE UNDER ANY PATENT OR PATENT RIGHTS OF XRADIO. THIS DATASHEET NEITHER STATES NOR IMPLIES WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING FITNESS FOR ANY PARTICULAR APPLICATION.

THIRD PARTY LICENCES MAY BE REQUIRED TO IMPLEMENT THE SOLUTION/PRODUCT. CUSTOMERS SHALL BE SOLELY RESPONSIBLE TO OBTAIN ALL APPROPRIATELY REQUIRED THIRD PARTY LICENCES. XRADIO SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LICENCE FEE OR ROYALTY DUE IN RESPECT OF ANY REQUIRED THIRD PARTY LICENCE. XRADIO SHALL HAVE NO WARRANTY, INDEMNITY OR OTHER OBLIGATIONS WITH RESPECT TO MATTERS COVERED UNDER ANY REQUIRED THIRD PARTY LICENCE.



Revision History

Version	Data	Summary of Changes		
1.0	2017-8-9	Initial Version		

Table 1-1 Revision History



Contents

Dec	ciarati	ion		Z
Rev	ision	History .		3
Cor	ntents	S		4
Tab	les			6
Figu	ıres			7
1	概之	杜		8
	1.1	开	发板简介	8
	1.2	开	发板特性	10
		1.2.1	开发板核心板	10
		1.2.2	开发板音频子板	11
		1.2.3	开发板传感器子板	12
	1.3	开	发板 IO 配置	13
2	开发	支板的使	用	14
	2.1	核	心板的使用	14
		2.1.1	电源选择	14
		2.1.2	启动模式选择	14
		2.1.3	调试接口	15
		2.1.4	接口扩展	15
		2.1.5	Arduino 接口扩展	15
		2.1.6	天线选择	16
	2.2	核	心板+音频板	17
		2.2.1	硬件连接	17
		2.2.2	示例工程	17
		2.2.3	功能详细说明	17
	2.3	核	心板+传感器板	18
		2.3.1	硬件连接	18
		2.3.2	示例工程	18



	2.3.3	功能详细说明		8
3	原理图及 PCE		1	ç



Tables

Table 1-1 Revision History3



Figures

图	1-1 XR871GT 开发板核心板	9
图	1-2 XR871GT 开发板音频子板	9
图	1-3 XR871GT 开发板传感器子板	10
图	1-4 开发板模板 IO 功能复用表	13
图	2-1 开发板系统启动流程	14
图	2-2 JLINK 设备	15
图	2-3 开发板天线选择	16
图	2-4 开发板 RF 性能测试连接点	16
图	2-5 XR871GT 核心板+音频板连接图	17
图	2-6 XR871GT 核心板+传感器板连接图	18



1 概述

1.1 开发板简介

芯之联 XR871GT 开发板是一款专为物联网(IoT)应用打造的低功耗 MCU 无线应用开发平台,用于提供给开发者评估,设计相关物联网应用产品。本文档提供了开发板硬件开发套件(HDK)及其基础组成的相关信息,包括各功能描述,接口描述,电源描述以及如何使用其进行相关开发。该平台基于 XR871GT 芯片,内嵌一颗ARM Cortex-M4F CPU 内核,主频高达 192MHz,同时提供完整的 802.11b/g/n 无线功能和丰富的控制接口,并兼容 Arduino UNO 3 接口定义。

XR871GT 开发板套件由核心板和两块子板组成,分别组合实现不同的应用演示:

- XR871_EVB_MAIN_BRD: 开发板主板,实现开发板电源系统,调试系统,MCU 核心板以及接口扩展等功能;
- XR871_SUB_AUDIO_BRD: 音频子板,集成全志科技 AC101 Codec 芯片,并通过 MCU 核心板接口对接,实现 MIC, 耳机, 喇叭等输入输出通路管理, 并提供按键, SD 卡, OLED 等辅助功能便于调试;
- XR871_SUB_SENSOR_BRD: 传感控制子板,集成温度,湿度传感器,距离/光线,空气压力传感器,分别覆盖IIC,ADC,IO等接口类型,并提供LED三色灯,按键,OLED和马达等外设便于调试;

开发板核心板正面图如:






图 1-1 XR871GT 开发板核心板

AUDIO 子板如下图所示:




图 1-2 XR871GT 开发板音频子板



Sensor 子板如下图所示:




图 1-3 XR871GT 开发板传感器子板

1.2 开发板特性

1.2.1 开发板核心板

- XR871GT IEEE 单芯片 802.11b/g/n,QFN52 封装
 - ARM Cortex-M4F, 192MHz
 - 448K SRAM
 - UART/SPI/IIC/IIS/PWM/ADC/DMIC/SDIO/CSI/IR
 - Crypto (AES/DES/MD5/SHA/SHA256/CRC)
 - DMA/TIMER/GPIO
- Arduino Uno(Revision 3) pin 兼容
- 支持 FreeRTOS
- 电源
 - USB 接口, 5V 供电
 - 板载 3.3V DCDC, 1A 输出
 - 板载 1.8V DCDC, 1A 输出
- LEDs



- VBAT 电源 LED (D1)
- JLINK 连接 LED (D5)

XTAL

- 24M 晶体,提供系统时钟
- 32768 晶体,提供 RTC 计时和低功耗时钟

● 调试接口

- USB 转 ST JLINK 协议
- USB 转 CMSIS-DAP (NC)
- UART 串口打印口

● 其他

- 2MB XTX PN25F16B SPI Nor Flash
- RESET 按键
- 升级拨码开关 SW1
- 板载天线

1.2.2 开发板音频子板

- AC101 音频功能
 - AC101 Codec 芯片,IIS 输入,支持 Linein/DMIC/AMIC 输入和 Speaker/Headphone 输出
 - 双声道 LineIn 输入, 1 模拟 Mic 输入, 2 数字 Mic 输入, 1 耳机麦输入
 - 双声道喇叭输出,双声道耳机输出
- XR871GT 音频功能
 - 2 个 XR871GT 数字 Mic 输入
- 其他接口功能
 - 2个 GPIO 按键, 3个 ADC 按键
 - **1** TF 卡接口
 - 1 SSD1306 SPI OLED 显示屏, 128x64 分辨率, 可视角 160 度
 - 1 IR 发射器, 1 IR 接收器



1.2.3 开发板传感器子板

● 传感器器件

- BME280: 博世数字环境感应器,IIC 接口,集成湿度,温度,气压三个传感器,温度精度±3%,压力精度±0.25%
- BMX055: 博世 9 轴运动传感器,IIC 接口,包括 12bit 三轴加速度传感器和 16bit 的三轴角速度传感器和三轴地磁传感器,加速度传感器范围±2/4/8/16g,陀螺仪范围±125°/s 到±2000°/s,磁场测量范围 1300μT(X/Y)和±2500Mt(Z)
- APDS-9930: 光距传感器, IIC 接口
- DHT11,温湿度传感器,GPIO数字信号接口,特定时序
- RPR220 光电对管,一体化反射性光电探测器,ADC 检测,其发射器是砷化镓红外光二极管,接收器是高灵敏度硅平面光电三极管
- 光照传感器: 使用光敏电阻测算光纤变化, ADC 检测电压

● 其他器件

- RGB 三色 LED 灯
- 1 马达
- 2 GPIO 按键, 3 个 ADC 按键
- **1** TF 卡接口
- 1 SSD1306 SPI OLED 显示屏, 128x64 分辨率, 可视角 160 度
- 1 IR 发射器, 1 IR 接收器



1.3 开发板 IO 配置

Function	Name	Func2	Func3	Func4	Func5	Func6	MAIN_BRD	ARDUINO	SUB_SENSOR	SUB_AUDIO
	PA00	SPI1_MOSI	SD_CMD	UART0_TX	CSI_D0	EINTA0		RESET	SD_CMD	SD_CMD
	PA01	SPI1_MISO	SD_DATA0	UARTO_RX	CSI_D1	EINTA1		SPI1_MISO	SD_DATA0	SD_DATA0
	PA02	SPI1_CLK	SD_CLK	TWI1_SCL	CSI_D2	EINTA2		SPI1_CLK	SD_CLK	SD_CLK
	PA03	SPI1_CS0	SD_DATA1	TWI1_SDA	CSI_D3	EINTA3		ICP1	SD-DET	I(KEY)
	PA04/WUPIO0	UART1_CTS	SD_DATA2	TWI0_SCL	CSI_D4	EINTA4		TWI0_SCL	TWI0_SCL	I(KEY)
	PA05/WUPIO1	UART1_RTS	SD_DATA3	TWI0_SDA	CSI_D5	EINTA5		TWI0_SDA	TWI0_SDA	I(KEY)
	PA06/WUPIO2	UART1_TX	SPI1_CS1	TWI0_SCL	CSI_D6	EINTA6		I/O	I(KEY)	I(KEY)
	PA07/WUPIO3	UART1_RX	SPI1_CS2	TWI0_SDA	CSI_D7	EINTA7		I/O	I(KEY)	I(KEY)
	PA08	ADC_CH0	PWM0/ECT0	TWI1_SCL	CSI_PCLK	EINTA8		ADC5/TWI1_SCL	PWM0	O(RESET)
	PA09	ADC_CH1	PWM1/ECT1	TWI1_SDA	CSI_MCLK	EINTA9		ADC4/TWI1_SDA	PWM1	O(RED)/I(SD-DET)
	PA10	ADC_CH2	PWM2/ECT2	DMIC_CLK	CSI_HSYNC	EINTA10		ADC3	PWM2	DMIC_CLK
GPIOA	PA11	ADC_CH3	PWM3/ECT3	DMIC_DATA	CSI_VSYNC	EINTA11		ADC2	I/O(DHT)	DMIC_DATA
	PA12	ADC_CH4	PWM4/ECT4	I2S_MCLK	IR_TX	EINTA12		ADC1	ADC	I2S_MCLK
	PA13	ADC_CH5	PWM5/ECT5	I2S_BCLK	32KOSCO	EINTA13		ADC0	ADC	I2S_BCLK
	PA14	ADC_CH6	PWM6/ECT6	I2S_DI	IR_RX	EINTA14		PWM	PWM(M-CTRL)	I2S_DI
	PA15	ADC_CH7	PWM7/ECT7	I2S_DO	UART1_CTS	EINTA15		PWM	I(KEY)	I2S_DO
	PA16	IR_TX	IR_RX	I2S_LRCLK	UART1_RTS	EINTA16		I/O	O(RED1)	I2S_LRCLK
	PA17/WUPIO4	TWI0_SCL	IR_RX	TWI1_SCL	UART1_TX	EINTA17		UART1_TX	O(RED2)	TWI0_SCL
	PA18/WUPIO5	TWI0_SDA	IR_TX	TWI1_SDA	UART1_RX	EINTA18		UART1_RX	O(RESET)	TWI0_SDA
	PA19/WUPIO6	NUART_CTS	NSWD_TMS	PWM0/ECT0	SPI1_MOSI	EINTA19		SPI1_MOSI	SPI1_MOSI	SPI1_MOSI
	PA20/WUPIO7	NUART_RTS	NSWD_TCK	PWM1/ECT1	SPI1_MISO	EINTA20			SPI1_MISO	SPI1_MISO
	PA21/WUPIO8	NUART_TX	DMIC_CLK	PWM2/ECT2	SPI1_CLK	EINTA21			SPI1_CLK	SPI1_CLK
	PA22/WUPIO9	NUART_RX	DMIC_DATA	PWM3/ECT3	SPI1_CS0	EINTA22		SPI1_CS0	SPI1_CS0	SPI1_CS0
	PB00	UARTO_TX	JTAG_TMS	PWM4/ECT4	SWD_TMS	EINTB0	UARTO_TX			
	PB01	UARTO_RX	JTAG_TCK	PWM5/ECT5	SWD_TCK	EINTB1	UARTO RX			
	PB02	SWD_TMS	JTAG_TD0	PWM6/ECT6	FLASH_WP/IO2	EINTB2	SWD_TMS			
GPIOB	PB03	SWD_TCK	JTAG_TDI	PWM7/ECT7	FLASH_HOLD/IO3	EINTB3	SWD_TCK			
GPIOB	PB04	SPI0_MOSI	SD_CMD		FLASH_MOSI/IO0	EINTB4	SPI0_MOSI			
	PB05	SPI0_MISO	SD_DATA0		FLASH_MISO/IO1	EINTB5	SPI0_MISO			
	PB06	SPI0_CS0			FLASH_CS	EINTB6	SPI0_CS0			
	PB07	SPI0_CLK	SD_CLK		FLASH_CLK	EINTB7	SPI0_CLK			
RESET#	CHIP_PWD#									
	HXTAL1						26M OSC			
CLOCK	HXTAL2						ZOIVI USC			
CLUCK	LXTAL1						22760 066			
	LXTAL2						32768 OSC			
ANT	ANT						ANT			

图 1-4 开发板模板 IO 功能复用表



2 开发板的使用

2.1 核心板的使用

2.1.1 电源选择

开发板采用 USB 5V 供电,并在板上集成了独立电源 PMU-3V3,由于 XR871GT VBAT 的输入范围为 2.7-5.5V,因此在开发板上可以通过跳线开关 J1 来选择是使用 5V 电源输入还是 3.3V 电源输入,以供不同的应用选择,选择如下:

Reference	Usage	Switch	Comments
J1	选择电源输入	连接 PIN 1,2	选择从 PMU-3V3 的输出作为 VBAT 电源输入
		连接 PIN 2,3	选择从 USB VBUS 5V 作为 VBAT 电源输入

表 2-1 VBAT 电源输入选择

2.1.2 启动模式选择

开发板在通电之后或者按下 RESET 复位键之后,CPU 即开始启动,此时 CPU 根据不同的条件将进入不同的启动模式:启动加载模式或升级模式,流程如下:




图 2-1 开发板系统启动流程

因此,系统启动过程有如下两种情况:



- 1. FLASH 中无固件:
 - i. SW1-BOOT 开关拨向 3,4 端,系统将直接进入升级模式;
 - ii. SW1-BOOT 开关拨向 1,2 端,系统将加载固件失败,最终进入到升级模式
- 2. FLASH 中有固件:
 - i. SW1-BOOT 开关拨向 3,4 端,系统将直接进入升级模式;
 - ii. SW1-BOOT 开关拨向 1,2 端, 固件不合法, 系统将加载失败, 最终进入到升级模式
 - iii. SW1-BOOT 开关拨向 1,2 端,系固件合法,系统将启动固件并开始执行

2.1.3 调试接口

XR871GT 开发板整合了 CMSIS-DAP 和 ST JLINK 两种 DEBUG 电路,默认贴片 ST JLINK,当通过 USB 线缆连接 开发板与 PC,并在 PC 端安装 JLINK 驱动时,在 PC 的设备管理器中将能够看到 USB JLINK 设备,如下图所示,这样就能够通过 JLINK 对 CPU 进行调试,设备信息如下图所示:



图 2-2 JLINK 设备

2.1.4 接口扩展

XR871GT 开发板通过 U12, U13 两个排针座将 PAO-PA22 所有 GPIO 和 5V, 3.3V 和 1.8V 电源全部引出(见图 1-1 XR871GT 开发板)以方便开发应用时在 XR871GT 的功能上进行扩展,这样很方便可以通过多种子板对接的方式 来 实 现 不 同 的 功 能 应 用 。 在 *XR871_Audio_Board __User_Guide-CN.pdf* 和 *XR871_Sensor_Board_User_Guide-CN.pdf* 中,我们将会对两种不同的功能扩展做详细的介绍

2.1.5 Arduino 接口扩展

XR871GT 开发板兼容 Arduino UNO 3 版本定义,并通过接口 J4, J5, J6, J7 实现, 其接口与 GPIO 关系如下:

NO.	J4	J5	J6	J7
1	NC	PA03, ICP1	PA13, ADC0	PA18, RX
2	ICREF	PA20, PWM	PA12, ADC1	PA17, TX



3	PAO, RESET	PA22, CS/PWM	PA11, ADC2	PA16,
4	3V3	PA19, MOSI/PWM	PA10, ADC3	PA14, PWM
5	5V	PA01, MISO	PA09, ADC4/SDA	PA07,
6	GND	PA02, SCK	PA08, ADC5/SCL	PA21, PWM
7	GND	GND		PA15, PWM
8	VIN	VDD3V3, AREF		PA06
9		PA05, SDA		
10		PA04, SCL		

表 2-2 Arduino 扩展口与 GPIO 对应关系

2.1.6 天线选择

XR871GT 开发板上 Wi-Fi 天线有两种选择: 板载 PCB 天线和外置天线,并通过贴片不同电阻 R14, R72 来实现不同的选择,如下图所示:




图 2-3 开发板天线选择

如需要通过仪器测试 RF 性能,则需要将测试线缆焊接到 R16 位置处,如图所示:




图 2-4 开发板 RF 性能测试连接点



2.2 核心板+音频板

2.2.1 硬件连接

当需要开发音频应用时,需要将核心板和音频子板通过插针连接起来,如下图所示:



图 2-5 XR871GT 核心板+音频板连接图

2.2.2 示例工程

音频应用可参考 SDK 工程示例: sdk-code/project/evb audio, 此工程实现以下功能:

- 1. 系统启动挂在 TF 卡分区
- 2. 读取 TF 卡上的文件列表, 并生成 MP3 格式的文件列表, 即播放列表
- 3. 按照播放列表进行播放,通过喇叭输出
- 4. 按键实现上一曲,下一曲,音量加,音量减功能
- 5. 实现 OLED 音乐播放信息显示

注:该示例工程并未实现 Linein,MIC 输入以及耳机输出,如需调试相关功能需要自行开发代码。

2.2.3 功能详细说明

(待定)



2.3 核心板+传感器板

2.3.1 硬件连接

如开发各种传感器以及简单控制应用并使用如 IIC, SPI, UART, ADC, PWM 等接口功能,可使用核心板+传感器板的组合应用,如下图所示:




图 2-6 XR871GT 核心板+传感器板连接图

2.3.2 示例工程

音频应用可参考 SDK 工程示例: sdk-code/project/evb_sensor, 此工程实现以下功能:

- 1. 实现 OLED 简单 UI,用以进入温度,气压,LED 灯控,马达控制等界面
- 2. 按键实现向上,向下,确定,返回等功能
- 3. 实现各 sensor 信息读取功能
- 4. 实现 RTC 时间读取/设置
- 5. 实现 Airkiss 演示功能

2.3.3 功能详细说明

(待定)



3 原理图及 PCB

请参考 XR871_EVB_MAIN_BRD_V1_1_Doc.7z。