

WM_W600_QFLASH 布局说明 V1.0

北京联盛德微电子有限责任公司 (winner micro)

地址:北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 18 层

电话: +86-10-62161900

公司网址: www.winnermicro.com

文档修改记录

版本	修订时间	修订记录	作者	审核
1.0	2018/9/6	[C]创建文档	崔艳昌	
				1/2
		_		
				17
			1/X	V
			(11 X	
		_ //		
		17		



景目

1	引言			3
	1.1	编写目的		3
	1.2	预期读者		3
	1.3	术语定义		3
	1.4	参考资料		3
2	W600 Q	FLASH 的布局		4
	2.1	物理层参数区		4
	2.2	QFLASH 参数区		4
	2.3	SECBOOT参数区		5
	2.4	SECBOOT 存放区		5
	2.5	运行 IMG 参数区		6
	2.6	运行 IMG 存放区		6
	2.7	升级 IMG 存放区		6
	2.8	用户参数区		6
	2.9	升级 IMG 参数区	4, X	7
	2.10	系统参数区		7
	4			



1 引言

1.1 编写目的

本文档主要用于阐述 W600 中的 QFLASH 布局, 使读者了解当前 W600 的 QFLASH 的使用情况。

1.2 预期读者

该文档适用的读者包括研发人员、测试人员、W600 的工程使用人员等。

1.3 术语定义

序号	术语/缩略语	说明/定义
1	QFLASH	W600 internel Quad-SPI FLASH
2	IMG	IMAGE
3	RF	Radio Frequency
4	MAC	Media Access Control
5	SECBOOT	Second Boot
6	ROM	Read-Only Memory
7	UPD	Upgrade Area

1.4 参考资料


无



2 W600 QFLASH 的布局

地址空间: 0x8000000-0x80FFFFF, 共 1Mbyte

参数布局:



2.1 物理层参数区

地址空间: 0x8000000-0x8000FFF, 共 4kbyte

参数内容:

MAC 地址和 RF 参数。

参数布局:




图 2-2

2.2 QFLASH 参数区


地址空间: 0x8001000-0x8001FFF, 共 4kbtye



参数内容:

QFLASH 参数头、Security Level 和 CHIP ID 以及 QFLASH 参数。

参数布局:



2.3 SECBOOT 参数区

地址空间: 0x8002000-0x80020FF, 共 256byte

参数内容:

SECBOOT 启动校验相关信息及启动地址

参数布局:

	/)	
MAGIC Number:4byte		
Image Type:2byte	reserved:2byte	
Image address (SECBOOT startup address) :4byte		
Image Length:4byte		
Original Image checksum:4byte		
reserved:4byte		
Version Number:16byte		
Header Checksum:4byte		

2.4 SECBOOT 存放区

地址空间: 0x8002100-0x8009FFF, 共 58Kbyte -256 byte

参数内容:

SECBOOT IMAGE 内容



参数布局:

平铺的 SECBOOT IMAGE

2.5 运行 IMG 参数区

地址空间: 0x8010000-0x80100FF, 共 256byte

参数内容:

运行时 IMG 的校验信息及启动地址

参数布局:

MAGIC Number:4byte	
Image Type:2byte	Zip Type:2byte
Run-time Image address:4byte	
Run-time Image Length:4byte	
Run-time Image checksum:4byte	
Upgrad image address:4byte	
Upgrad Image Length:4byte	
Upgrad Image Checksum:4byte	
Image Update Number (启动	IMAGE 选择条
件之一):4byte	
Version Number:16byte	
Header Checksum:4byte	

2.6 运行 IMG 存放区

地址空间: 0x8010100-0x808FFFF, 共 512Kbyte-256byte

参数内容:

平铺的运行时 IMAGE

参数布局:

2.7 升级 IMG 存放区

地址空间: 0x8090000-0x80EFFFF, 共 384Kbyte

参数内容:

压缩的 OTA 升级 IMAGE 文件

参数布局:

2.8 用户参数区

地址空间: 0x80F0000-0x80FBFFF, 共 48Kbyte



参数内容:

用于用户存放自定义参数时使用。

用户可用参数区大小与用户 Image 有关, 当 image 小于 512KB 时, 参数 区将可以对应的增大, 参见《W600 参数使用说明》。

参数布局:

用户自定义

2.9 升级 IMG 参数区

地址空间: 0x80FC000-0x80FCFFF, 共 4Kbyte

参数内容:

压缩的 OTA 升级 IMAGE 文件头

参数布局:

/ * / *	
e	
Zip Type:2byte	
ss:4byte	
h:4byte	
Run-time Image checksum:4byte	
Upgrade image address:4byte	
Upgrade Image Length:4byte	
Upgrade Image Checksum:4byte	
er(启动 IMAGE 选择条	
件之一):4byte	
te	
Header Checksum:4byte	

2.10系统参数区

地址空间: 0x80FD000-0x80FFFFF, 共 12Kbyte

参数内容:

系统运行时所需的相关参数

参数布局:

MAGIC Number:4byte	
PARTITION_NUM:2byte	MODIFY_CNT:2byte
RESERVED:4byte	
RESERVED:2byte	Length:2byte(整个参
	数的大小,包含 CRC



值,由系统参数决定)

Data Content(系统参数决定)

CRC Value:4byte(CRC 之前的内容的值)

- 1) 系统参数 1 区 (0x80FD000-0x80FDFFF)
- 2) 系统参数 2 区 (0x80FE000-0x80FEFFF)
- 3) 系统参数 3 区 (0x80FF000-0x80FFFFF)