

WM_W600_固件生成说明 V1.1

北京联盛德微电子有限责任公司 (winner micro)

地址:北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 18 层

电话: +86-10-62161900

公司网址: www.winnermicro.com



文档修改记录

版本	修订时间	修订记录	作者	审核
1.0	2018/09/29	[C]创建文档	崔艳昌	
1.1	2018/10/12	增加图形编号	崔艳昌	
				17
			1/X	V
			67	
		_ //		
		4,-		



目录

1	引言		3
	1.1	编写目的	3
	1.2	预期读者	3
	1.3	术语定义	3
	1.4	参考资料	3
2	IMAG	E 在 QFLASH 的位置	4
	2.1	SECBOOT 参数区域	4
	2.2	SECBOOT 存放区	4
	2.3	运行 IMG 参数区	4
	2.4	运行 IMG 存放区	5
	2.5	升级 IMG 存放区	5
	2.6	升级 IMG 参数区	5
3	IMAG	E 类型	6
	3.1	secboot.img(非压缩格式)	6
	3.2	WM_W600_GZ.img(压缩格式)	6
	3.3	WM_W600_SEC.img(非压缩格式)	6
	3.4	WM_W600.FLS(非压缩格式)	7
4	不同阶	ì段 IMAGE 文件升级	7
5	IMAG	E 文件的生成工具	7
	5.1	Windows 下 IMAGE 生成工具	7
	5.2	GCC 下生成工具	8
6	FAQ		8
	6.1	W600 的 IMAGE 固件空间可以调整吗?	8
	6.2	首次使用 W600 模块,用户应该烧录哪个文件?	8
	6.3	如何烧录 W600 的 WM_W600.FLS 文件?	8
	6.4	WM_W600_SEC.img 的 SIZE 有限制吗?	9
	6.5	W600 的 IMAGE 区域调整,需要做哪些工作?	9



1 引言

1.1 编写目的

本文档主要用于阐述 W600 中的固件格式,存储位置及文件生成。

1.2 预期读者

该文档适用的读者包括 W600 SDK 研发人员, W600 SDK 工程开发人员等。

1.3 术语定义


序号	术语/缩略语	说明/定义	
1	OTA	Over-The-Air	
2	QFLASH	Quad-SPI FLASH	
3	IMG	IMAGE	
4	UPD	Upgrade	
5	SECBOOT	Second Boot, relative to ROM	
6	ROM	Read-Only Memory	

1.4 参考资料

无



2 IMAGE 在 QFLASH 的位置



2.1 SECBOOT 参数区域

地址空间: 0x8002000-0x80020FF, 共 256byte

参数布局:

MAGIC Number:4byte		
Image Type:2byte reserved:2byte		
Image address(SECBOOT 起始地址):4byte		
Image Length:4byte		
Original Image checksum:4byte		
reserved:4byte		
Version Number:16byte		
Header Checksum:4byte		

2.2 SECBOOT 存放区

地址空间: 0x8002100-0x8009FFF, 共 58Kbyte -256 byte

2.3 运行 IMG 参数区

地址空间: 0x8010000-0x80100FF, 共 256byte



参数布局:

MAGIC Number:4byte		
Image Type:2byte	Zip Type:2byte	
Run-time Image address:4byte		
Run-time Image Length:4byte		
Run-time Image checksum:4byte		
Upgrade image address:4byte		
Upgrade Image Length:4byte		
Upgrade Image Checksum:4byte		
Image Update Number(启动 IMAGE 选择条件		
之一):4byte		
Version Number:16byte	<i>X</i> /\	
Header Checksum:4byte	().()	

2.4 运行 IMG 存放区

地址空间: 0x8010100-0x808FFFF, 共 512Kbyte-256byte

2.5 升级 IMG 存放区

地址空间: 0x8090000-0x80EFFFF, 共 384Kbyte

2.6 升级 IMG 参数区

地址空间: 0x80FC000-0x80FCFFF, 共 4Kbyte



- 3 IMAGE 类型
- 3.1 secboot.img(非压缩格式)

W600 的二级引导程序



图 3-1

3.2 WM_W600_GZ.img(压缩格式)

注: 默认支持 GZ 压缩格式,最大 384Kbyte,对应运行时 IMAGE 大小为 512Kbyte W600 通过 SECBOOT 升级或者通过 OTA 升级的压缩固件(当前采用 G-ZIP 对文件进行的压缩),组成如下图。



图 3-2

3.3 WM_W600_SEC.img(非压缩格式)

注: 不推荐使用

W600 通过 SECBOOT 升级或者通过 OTA 升级的非压缩固件格式,它的组成如下图。




图 3-3



3.4 WM_W600.FLS(非压缩格式)

W600 通过 ROM 升级的固件格式,它是集 FLS 升级头, SECBOOT 头区域, SECBOOT 区域、运行区 IMG 头区域和运行区 IMG 于一体,平铺展开的烧录文件。它的组成如下图。



图 3-4

4 不同阶段 IMAGE 文件升级

IMAGE 类型	支持 ROM 升级	支持 SECBOOT 升级	支持 OTA 升级
WM_W600_SEC.img	×	1	√
WM_W600_GZ.img	×	1	√
WM_W600.FLS	√	×	×

5 IMAGE 文件的生成工具

5.1 Windows 下 IMAGE 生成工具

(1) makeimg.exe [PARAM1] [PARAM2] [PARAM4] [PARAM5] [PARAM6] [PARAM6] [PARAM7] [PARAM8] 参数说明:

[PARAM1]: 输入 bin 文件, 压缩或者非压缩的 bin 文件

[PARAM2]:输出文件,目标文件名

[PARAM3]: image 类型, 0: image 文件, 2: secboot 文件

[PARAM4]: 压缩标志, 0: 非压缩, 1: 压缩

[PARAM5]: 版本号

[PARAM6]: 升级存放位置(相对 QFLASH 基址的偏移位置)

[PARAM7]: 运行时位置(相对 QFLASH 基址的偏移位置)

[PARAM8]: 原始 bin 文件,针对压缩格式

(2) wm_gzip.exe [PARAM1]

参数说明:

[PARAM1]:要压缩的文件名称,生成的文件为原始文件.gz 格式的文件例如:



wm_gzip.exe "..\Bin\WM_W600.bin"

 $makeimg.exe "..\Bin\WM_W600.bin.gz" "..\Bin\WM_W600_GZ.img" 0 1 "..\Bin\version.txt" 90000 10100 "..\Bin\WM_W600.bin" makeimg.exe "..\Bin\WM_W600.bin" "..\Bin\WM_W600_SEC.img" 0 0 "..\Bin\version.txt" 90000 10100 "..\Bin\Version.$

执行上述 3 条指令,生成目标文件: WM_W600.bin.gz, WM_W600_GZ.img 和 WM_W600_SEC.img

(3) makeimg_all.exe [PARAM1] [PARAM2] [PARAM3]

参数说明:

[PARAM1]: SECBOOT 文件

[PARAM2]: 可放于 QFLASH 的用户文件

[PARAM3]: 输出的目标文件

例如:

makeimg.exe "..\Bin\WM_W600.bin" "..\Bin\WM_W600.img" 0 0 "..\Bin\version.txt" 90000 10100 makeimg_all.exe "..\Bin\secboot.img" "..\Bin\WM_W600.img" "..\Bin\WM_W600.FLS" 执行上述两条指令,生成目标文件: WM_W600.FLS

5.2 GCC 下生成工具

- (1) makeimg [PARAM1] [PARAM2] [PARAM3] [PARAM4] [PARAM5] [PARAM6] [PARAM7] [PARAM8]
- (2) makeimg_all [PARAM1] [PARAM2] [PARAM3]

6 FAQ

6.1 W600 的 IMAGE 固件空间可以调整吗?

答:从 ROM 角度来看,除了关键参数区和 SECBOOT 参数区是固定的外,用户是可以对此之外的所有区域重新定义。

从 SECBOOT 角度来看,除了运行 IMG 参数区和升级 IMG 参数区是固定区域外,其它的区域都是可以重新定义的。

用户可以认为当前 QFLASH 布局是 W600 SDK 默认的一种布局方式。

6.2 首次使用 W600 模块, 用户应该烧录哪个文件?

答: 首次烧录 W600 模块,用户应该烧录 WM_W600.FLS

6.3 如何烧录 W600 的 WM_W600.FLS 文件?

答:要烧录 WM_W600.FLS 文件,用户需要把 W600 模块 SECBOOT 区域和 IMAGE 区域破坏。可分以下几种情况:

(1) W600 模块没有任何固件,则复位启动即进入 ROM 运行空间



- (2) W600 模块有 SECBOOT, 但是没有用户 IMAGE, 则要进入 ROM 运行空间, 需要在 SECBOOT 运行于 CCC 打印模式下,通过 W600 的 UART0 口发送十六进制数据: 21 06 00 c7 7c 3f 00 00 00
 - (3) W600 模块运行于用户 IMAGE 空间,则要进入 ROM 空间,需执行如下操作: AT+&FLSW=8002000,0 AT+Z
- 6.4 WM_W600_SEC.img 的 SIZE 有限制吗?
 - 答:按照 QFLASH 布局,如果
 - (1) 运行区 IMAGE 空间为(512Kbyte-256byte)
 - (2) 升级区 IMAGE 空间为 384Kbyte
 - (3) 用户空间为 48Kbyte

则,

WM_W600_SEC.img 和 WM_W600_GZ.img 的文件大小不能超过 384Kbyte, 且 WM_W600_GZ.img 压缩前的文件大小小于(512Kbyte-256byte)。

- 6.5 W600 的 IMAGE 区域调整,需要做哪些工作?
 - 答: 如果仅是调整 IMAGE 空间和用户空间,则需要调整内容:
- (1) 修改 W600 SDK QFLASH 布局的相关宏定义文件(参见 SDK 有关 FLASH 布局的头文件)
- (2) 修改 IMAGE 文件生成工具的参数值(运行起始地址要与代码编译链接起始地址一致,升级起始地址要与新定义的升级起始地址一致)

详见《WM W600 参数区使用说明 V1.0》的用户参数区调整规则。