Linux 平台 LiveSuitV3.05 工具使用说明

概述:

Linux 版本 LiveSuit 支持的发行版本包括 Ubuntu, Fedora, Redhat, CentOS 几个常见的发行版本. 驱动已经可以很好地支持 3.0 版本以上内核。

安装指南:

- 1.二进制可执行文件为 LiveSuit.run。如果该文件没有执行权限,请在终端下使用命令: chmod +x LiveSuit.run 为该文件添加可执行权限。
- 2.打开终端,输入./LiveSuit.run 来运行安装程序。

如果提示缺少 dkms 模块,Ubuntu 用户请使用命令:sudo apt-get install dkms 安装 dkms,

其他发行版本用户请使用 yum install 或者网络下载对应自己版本的 dkms 安装。

- 3. 程序安装在当前用户 Home 目录的 Bin 目录下面: ~/Bin/。程序目录下的awdev-dkms_0.4_all.deb 文件是对应 Ubuntu 发行版本的驱动安装包,用户在更新内核之后须使用命令重新安装驱动: dpkg -i awdev-dkms_0.4_all.deb 。如果是 Redhat 系发行版本,那么则使用命令重新安装驱动:rpm -ivh awdev-0.4-1dkms.noarch.rpm --force。
- 4. 安装完程序,为了使驱动生效,请手动重启一次操作系统。进入程序目录输入命令./LiveSuit.sh运行 LiveSuit。Ubuntu 发行版本可以按照如下方法添加 udev 规则实现无需 root 权限读写硬件设备:
 - i. 打开终端输入 sudo vim /etc/udev/rules.d/10-local.rules
 - ii. 输入以下 udev 规则内容,其中切记将 test 替换为当前用户所在的用户组。

SUBSYSTEM!="usb_device", ACTION!="add", GOTO="objdev_rules_end" #USBasp

ATTRS{idVendor}=="1f3a", ATTRS{idProduct}=="efe8", GROUP="test", MODE="0666"

LABEL="objdev rules end"

iii. 保存并重启机器或者重启 udev 服务即可以普通用户运行 LiveSuit.sh。重启 udev 服务命令为:sudo service udev restart。

其他发行版本用户请查阅 udev 相关资料并以 Ubuntu10.04 添加 udev 规则为例,自行添加 udev 规则。没有添加 udev 规则的用户需要以 sudo ./LiveSuit.sh 命令运行程序。强烈建议添加 udev 规则并以非 root 用户身份运行程序,以免出现由于 root 环境变量未初始化而导致的界面 bug 和其它未知 bug。

5.刷固件过程中,请勿关闭程序或者断开设备连接,以免造成硬件损坏。

注意事项:

1. 安装目录保留有驱动的备份文件包:

Ubuntu 平台安装包:awdev-dkms 0.4 all.deb

RedHat,Fedora,CentOS 平台的安装包:awdev-0.4-1dkms.noarch.rpm

- 2. 如果更新过内核版本,驱动没有自动加载,请手动安装一次驱动,驱动安装需要 root 权限。
- 3. 打开终端,Debian 系列 Ubuntu 平台使用命令: sudo dpkg -i awdev-dkms_0.4_all.deb 安装。

RedHat,Fedora,CentOS 平台使用命令:

sudo rpm -ivh awdev-0.4-1dkms.noarch.rpm 安装。

4. Bug 欢迎反馈,mail to:yangcq@allwinnertech.com。