

LCD1602 已很普遍了,具体介绍我就不多说了,市面上字符液晶绝大多数是基于HD44780 液晶芯片的,控制原理是完全相同的,因此 HD44780 写的控制程序可以很方便地应用于市面上大部分的字符型液晶。字符型 LCD 通常有 14 条引脚线或16 条引脚线的 LCD,多出来的 2 条线是背光电源线 VCC (15 脚) 和地线 GND (16 脚),其控制原理与 14 脚的 LCD 完全一样,定义如下表所示:

#### 字符型 LCD 的引脚定义

引脚号	引脚名	电平	输入/输出	作用
1	Vss			电源地
2	Vcc			电源(+50)
3	Vee			对比调整电压
4	RS	0/1	输入	0=输入指令 1=输入数据
5	R/W	9/1	输入	0=向LCD写入指令或数据 1=从LCD读取信息
6	E	1,1→0	输入	使能信号, 1时读取信息。 1→0(下降沿)执行指令
7	DBO	0/1	输入/输出	数据总线line®(最低位)
8	DB1	0/1	输入/输出	数据总线line1
9	DB2	0/1	输入/输出	数据总线line2
10	DB3	0/1	输入/输出	数据总线line3
11	DB4	0/1	输入/输出	数据总线line4
12	DB5	0/1	输入/输出	数据总线line5
13	DB6	0/1	输入/输出	数据总线line6
14	DB7	9/1	输入/输出	数据总线line7(最高位)
15	A	+Vcc		LCD背光电源正极
16	К	接地		LCD背光电源负极

HD44780 内置了 DDRAM、CGROM 和 CGRAM。

DDRAM 就是显示数据 RAM, 用来寄存待显示的字符代码。共 80 个字节, 其地址和 屏幕的对应关系如下表:



	显示位置	1	2	3	4	5	6	7	 40
DDRAM	第一行	0 OH	01H	02H	03H	04H	05H	06H	 27H
地 址	第二行	40H	41H	42H	43H	44H	45H	46H	 67H

也就是说想要在 LCD1602 屏幕的第一行第一列显示一个"A"字, 就要向 DDRAM 的 00H 地址写入"A"字的代码就行了。但具体的写入是要按 LCD 模块的指令格式来进行的,后面我会说到的。那么一行可有 40 个地址呀?是的,在 1602 中我们就用前 16 个就行了。第二行也一样用前 16 个地址。对应如下: DDRAM 地址与显示位置的对应关系

00H 01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H 09H 0AH 0BH 0CH 0DH 0EH 0FH 40H 41H 42H 43H 44H 45H 46H 47H 48H 49H 4AH 4BH 4CH 4DH 4EH 4FH

我们知道文本文件中每一个字符都是用一个字节的代码记录的。一个汉字是用两个字节的代码记录。在 PC 上我们只要打开文本文件就能在屏幕上看到对应的字符是因为在操作系统里和 BIOS 里都固化有字符字模。什么是字模?就代表了是在点阵屏幕上点亮和熄灭的信息数据。例如"A"

### 字的字模:

01110	$\bigcirc \blacksquare \blacksquare \blacksquare \bigcirc$
10001	
10001	
10001	
11111	
10001	
10001	

上图左边的数据就是字模数据,右边就是将左边数据用"○"代表 0,用"■"代表 1。看出是个"A"字了吗?在文本文件中"A"字的代码是 41H, PC 收到 41H 的代码后就去字模文件中将代表 A字的这一组数据送到显卡去点亮屏幕上相应的点,你就看到"A"这个字了。

刚才我说了想要在 LCD1602 屏幕的第一行第一列显示一个"A"字,就要向 DDRAM的 00H 地址写入"A"字的代码 41H 就行了,可 41H 这一个字节的代码如何才能让 LCD 模块在屏幕的阵点上显示"A"字呢?同样,在 LCD 模块上也固化了字模存储器,这就是 CGROM和 CGRAM。HD44780内置了 192个常用字符的字模,存于字符产生器 CGROM(Character Generator ROM)中,另外还有 8个允许用户自定义的字符产生 RAM,称为 CGRAM (Character Generator RAM)。下图说明了 CGROM和 CGRAM与字符的对应关系。



#### CGROM中字符码与字字符字模关系对照表

	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011		1101	1110	1111
xxxx0000	CG RAM (1)			0	9	P	•	P				_	9	Ę,	œ	þ
xxxx0001	(2)		I	1	A	Q	a	9				7	チ	4	ä	q
xxxx0010	(3)		II	2	В	R	Ь	L.			Γ	1	ij	×	ß	Θ
xxxx0011	(4)		#	3	C	5	C	s.			L	Ż	Ť	ŧ	ε	07
xxxx0100	(5)		\$	4	D	T	d	t.			۸.	I	ŀ	þ	μ	Ω
xxxx0101	(6)		7.	5	E	U	e	u				7	<del></del>	1	ĺ	
xxxx0110	(7)		&	6	F	Ų	f	V			7	Ħ	_	3	ρ	Σ
xxxx0111	(8)		7	7	G	W	9	W			7	<b>‡</b>	Z	Ż	9	π
xxxx1000	(1)		(	8	H	X	h	×			4	7	礻	IJ	<u>.</u> Г	X
xxxx1001	(2)		)	9		Y	i	ч			÷	<u>ተ</u>	J	լի	-1	У
xxxx1010	(3)		*		J	Z	j	Z			I		'n	b	j	Ŧ
xxxx1011	(4)		+	ŧ	K		k	(			7	Ħ	E		×	Я
xxxx1100	(5)		7	<		¥	1				t	Ð	7	7	<b>4</b>	A
xxxx1101	(6)		_	=	М		M	}			ュ	Z	ጓ	_,	Ł	÷
xxxx1110	(7)		•	>	Н	^	n	÷			3	t	市	•••	ñ	
xxxx1111	(8)		/	?	0	_	0	+			ייי	IJ	7		ö	

wentao.programfan.com

blog.liuwentao.net

从上图可以看出, "A"字的对应上面高位代码为 0100,对应左边低位代码为 0001,合起来就是 01000001,也就是 41H。可见它的代码与我们 PC 中的字符代码是基本一致的。因此我们在向 DDRAM 写 C51 字符代码程序时甚至可以直接用 P1='A'这样的方法。PC 在编译时就把"A"先转为 41H 代码了。

字符代码  $0x00\sim0x0F$  为用户自定义的字符图形 RAM(对于 5X8 点阵的字符,可以存放 8 组,5X10 点阵的字符,存放 4 组),就是 CGRAM 了。后面我会详细说的。  $0x20\sim0x7F$  为标准的 ASCII 码, $0xA0\sim0xFF$  为日文字符和希腊文字符,其余字符码  $(0x10\sim0x1F$  及  $0x80\sim0x9F)$  没有定义。

那么如何对 DDRAM 的内容和地址进行具体操作呢,下面先说说 HD44780 的指令集及其设置说明,请浏览该指令集,并找出对 DDRAM 的内容和地址进行操作的指令。

共11条指令:

#### 1. 清屏指令

也么什些				3	指令编	码					执行时间
指令功能	RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DBO	时间 /ms
清屏	0	0	9	0	0	0	0	0	0	1	1.64

功能: <1> 清除液晶显示器,即将 DDRAM 的内容全部填入"空白"的 ASCII 码 20H;

- <2> 光标归位,即将光标撤回液晶显示屏的左上方;
- <3> 将地址计数器(AC)的值设为 0。

#### 2. 光标归位指令

1년 소구나4년				3	指令编	码					执行
指令功能	RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DBO	时间 /ms
光标归位	0	0	0	0	0	0	0	0	1	х	1.64

功能: <1> 把光标撤回到显示器的左上方;

- <2> 把地址计数器(AC)的值设置为 0;
- <3> 保持 DDRAM 的内容不变。

### 3. 进入模式设置指令

4년 소구h4년					指令编	码					执行时间
指令功能	RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DBO	时间 /us
进入模式设置	0	0	0	0	0	0	0	1	I/D	s	40

功能:设定每次定入1位数据后光标的移位方向,并且设定每次写入的一个字符是否移动。参数设定的

情况如下所示: 位名 设置



I/D 0=写入新数据后光标左移 1=写入新数据后光标右移 S 0=写入新数据后显示屏不移动 1=写入新数据后显示屏整体右移 1 个字符

### 4. 显示开关控制指令

45 A 74.4h				į.	指令编	码					执行时间
指令功能	RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DBO	时间 /us
显示开关控制	0	0	0	0	0	0	1	D	C	В	40

功能:控制显示器开/关、光标显示/关闭以及光标是否闪烁。参数设定的情况如下:

位名 设置

- D 0=显示功能关 1=显示功能开
- C 0=无光标 1=有光标
- B 0=光标闪烁 1=光标不闪烁

#### 5. 设定显示屏或光标移动方向指令

tic & Theb				9	指令编	码					执行时间
指令功能	RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DBO	/us
设定显示屏或 光标移动方向	0	9	9	0	0	1	S/C	R/L	х	х	40

功能: 使光标移位或使整个显示屏幕移位。参数设定的情况如下:

S/C R/L 设定情况

- 00 光标左移1格,且AC值减1
- 0 1 光标右移 1 格, 且 AC 值加 1
- 10显示器上字符全部左移一格,但光标不动
- 1 1 显示器上字符全部右移一格,但光标不动

#### 6. 功能设定指令

t는 소구나4b					指令编	码					执行时间
指令功能	RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DBO	/us
功能设定	0	0	0	0	1	DL	N	F	х	х	40



功能:设定数据总线位数、显示的行数及字型。参数设定的情况如下:

位名 设置

DL 0=数据总线为 4 位 1=数据总线为 8 位

N 0=显示 1 行 1=显示 2 行

F 0=5×7 点阵/每字符 1=5×10 点阵/每字符

#### 7. 设定 CGRAM 地址指令

指令功能				9	指令编	码					执行时间
1日、女子以月15	RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DBO	/us
设定CGRAM 地址	9	9	0	1	111 111	CGRAM	的地址	(6位)	Vo.	Ver	40

功能:设定下一个要存入数据的 CGRAM 的地址。

#### 8. 设定 DDRAM 地址指令

받스거상				į	指令编	码					执行
指令功能	RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DBO	时间 /us
设定DDRAM 地址	9	9	1		ĺ	CGRAM∯\	地址(	7位)	Vo:	Vo.	40

功能:设定下一个要存入数据的 CGRAM 的地址。

### 9. 读取忙信号或 AC 地址指令

指令功能	指令编码										执行时间
	RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DBO	/us
读取忙碌信号 或AC地址	0	1	FB	AC内容(7位)							

功能: <1> 读取忙碌信号 BF 的内容, BF=1 表示液晶显示器忙, 暂时无法接收单片机送来的数据或指令;

当 BF=0 时,液晶显示器可以接收单片机送来的数据或指令;

<2> 读取地址计数器(AC)的内容。



#### 10. 数据写入 DDRAM 或 CGRAM 指令一览

指令功能	指令编码										执行时间
	RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DBO	时间 /us
数据写入到 DDRAM或 CGRAM	1 <b>8</b> 要写入的数据 D7~D8										40

功能: <1> 将字符码写入 DDRAM,以使液晶显示屏显示出相对应的字符; <2> 将使用者自己设计的图形存入 CGRAM。

#### 11. 从 CGRAM 或 DDRAM 读出数据的指令一览

指令功能	指令编码										执行时间
	RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DBO	/us
从CGRAM或 DDRAM读出 数据	1	1 1 要读出的数据 D7~D9									

功能: 读取 DDRAM 或 CGRAM 中的内容。

#### 基本操作时序:

读状态 输入: RS=L, RW=H, E=H 输出: DBO~DB7=状态字

写指令 输入: RS=L, RW=L, E=下降沿脉冲, DBO~DB7=指令码 输出: 无

读数据 输入: RS=H, RW=H, E=H 输出: DB0~DB7=数据

写数据 输入: RS=H, RW=L, E=下降沿脉冲, DBO~DB7=数据 输出: 无

看了那么多是不是有些晕?我也是啊,不过慢慢理解还是没问题的。实际上面说了那么多具体怎么操作我还是没会啊?好!咱就简单点。