

S56 BCM 功能规范



一 奇瑞新能源汽车股份有限公司

S56 车型 BCM 功能规范



S56 BCM 功能规范

电子电器部

七、倒车灯

1. 工作条件

/

2. 功能单元

见原理框图

3. I/O、CAN 通信

3.1 I/0

PIN	定义	1/0
C14	IGN1_RELAY_FB	I
F16	倒车灯	0

3.2 CAN 通信

ID	信号	起始 位	位长 度	属性	值	发送	接收	总线
0x123	实际档位	4	4	0x0:Initial value 0x1:Drive gear 0x2:2 nd gear (Reserved) 0x3:3 rd gear (Reserved) 0x4:4 th gear (Reserved) 0x5:5 th gear (Reserved) 0x6:6 th gear (Reserved) 0x7:7 th gear (Reserved)		VCU	BCM	



S56 BCM 功能规范

电子电器部

				0x8:8 th			
				gear (Reserved)			
				0x9:Reverse gear			
				OXa:Neutral gear			
				OXb:Parking gear			
				OXc:Reserved			
				OXd:Reserved			
				OXe:Reserved			
				OXf:Invalid Value			
0x123	实际档位有效状态	43	1	0x0:Valid	VCU	BCM	
				0x1:Invalid	VCU		

4. 功能定义

- 1. 同时满足以下条件时, 倒车灯功能激活:
 - 1 IGN1_RELAY_FB=ON
 - ② 接收到 CAN 信号实际档位=0x9 且实际档位有效状态=0x0
- 2. 满足以下任一条件时,倒车灯功能关闭:
 - 1 IGN1_RELAY_FB=OFF
 - ② 接收到 CAN 信号实际档位≠0x9 "或实际档位有效状态=0x1
- 3 说明:
 - ① 倒车灯功能激活,BCM 点亮倒车灯。