# 实验11 linux室温计

## 实验目的

- 1. 了解嵌入式Linux板卡一般情况;
- 2. 熟悉RPi/pcDuino的供电、调试串口等的接线方式;
- 3. 复习Linux启动过程;
- 4. 掌握Linux的以太网和WiFi配置;
- 5. 掌握Linux的SSH配置;
- 6. 掌握PC上的SSH软件;
- 7. 掌握嵌入式板卡和PC建立文件共享的方式;
- 8. 寻找和安装交叉编译环境;
- 9. 熟悉嵌入式板卡的Linux下的编程环境;
- 10. 了解远程访问嵌入式板卡图形桌面的方式;
- 11. 熟练掌握嵌入式Linux应用程序访问GPIO的方式。

## 实验器材

### 硬件


- 树莓派1块;
- 5V/1A电源1个;
- microUSB线1根;
- USB-TTL串口线1根;
- 以太网线一根;
- HDMI显示器;
- HDMI线;
- USB键盘/鼠标;
- USB Hub.

## 软件


- PC上的USB-TTL串口线配套的驱动程序;
- PC上的串口终端软件putty;
- PC上的SSH软件putty。
- PC上的SFTP软件Filezilla&FlashFXP
- 交叉编译软件。

# 实验接线

## 示意图



## 实际图



# 实验步骤

1~3见上述内容

# 4.通过cp2102串口连接树莓派时的输出文字

```
pi@raspberrypi:~$ sudo reboot
1
   [ 193.530690] reboot: Restarting system
    [ 7.367174] Under-voltage detected! (0x00050005)
6
7
8
9
    Raspbian GNU/Linux 10 raspberrypi ttyS0
10
11
12
13
    raspberrypi login: pi
14
15
```

```
16
    密码:
17
18
    上一次登录: 三 5月 27 11:59:02 CST 2020tty1 上
19
20
    Linux raspberrypi 4.19.97-v7+ #1294 SMP Thu Jan 30 13:15:58 GMT 2020 armv7l
21
22
23
24
25
    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
26
27
    the exact distribution terms for each program are described in the
28
    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
29
30
31
32
33
    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
34
35
    permitted by applicable law.
36
   pi@raspberrypi:~$
37
38
```

pi@raspberrypi:~\$ sudo reboot

[ 193.530690] reboot: Restarting system

[7.367174] Under-voltage detected! (0x00050005)

Raspbian GNU/Linux 10 raspberrypi ttyS0

raspberrypi login: pi

密码:

上一次登录: 三 5月 27 11:59:02 CST 2020tty1 上

Linux raspberrypi 4.19.97-v7+ #1294 SMP Thu Jan 30 13:15:58 GMT 2020 armv7l

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/\*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law.

#### pi@raspberrypi:~\$

截图如下:

```
pi@raspberrypi:~$ sudo reboot
[ 193.530690] reboot: Restarting system
   7.367174] Under-voltage detected! (0x00050005)
Raspbian GNU/Linux 10 raspberrypi ttyS0
raspberrypi login: pi
密码:
上一次登录: 三 5月 27 11:59:02 CST 2020tty1 上
Linux raspberrypi 4.19.97-v7+ #1294 SMP Thu Jan 30 13:15:58 GMT 2020 armv71
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
pi@raspberrypi:~$
```

## 5.通过linux获得硬件数据并截屏给出

• 通过 cat /proc/cpuinfo 获得CPU型号

pi@raspberrypi:~\$ cat /proc/cpuinfo processor model name : ARMv7 Processor rev 4 (v71) BogoMIPS : 38.40 : half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt Features vfpd32 lpae evtstrm crc32 CPU implementer: 0x41 CPU architecture: 7 CPU variant : 0x0 CPU part : 0xd03 CPU revision : 4 processor model name : ARMv7 Processor rev 4 (v71) BoqoMIPS : 38.40 : half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt Features vfpd32 lpae evtstrm crc32 CPU implementer: 0x41 CPU architecture: 7 CPU variant : 0x0 CPU part : 0xd03 CPU revision

#### 剩下两个处理器的信息与前两个完全一致,不再给出截图

Hardware : BCM2835

Revision : a020d3

Serial : 000000006e1ec980

Model : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3

• 通过简单的shell脚本可以得到树莓派的所有硬件时钟频率

```
for src in arm core h264 isp v3d uart pwm emmc pixel vec hdmi dpi ; do \
echo -e "$src:\t$(vcgencmd measure_clock $src)" ; \
done
```

```
pi@raspberrypi:~$ for src in arm core h264 isp v3d uart pwm emmc pixel vec hdmi
dpi ; do \
    echo -e "$src:\t$(vcgencmd measure clock $src)"; \
> done
        frequency(45)=600000000
arm:
        frequency(1)=250000000
core:
h264:
        frequency (28)=0
        frequency(42)=250000000
isp:
        frequency (43) = 250000000
v3d:
        frequency(22)=48000000
uart:
pwm:
        frequency (25) = 0
emmc:
        frequency(47)=200000000
pixel: frequency(29)=154000000
        frequency (10)=0
vec:
        frequency(9)=163683000
hdmi:
        frequency (4) = 0
dpi:
```

#### • 通过 free -h 指令获取内存大小

pi@raspberrypi:~\$ free -h							
	total	used	free	shared	buff/cache	available	
Mem:	926Mi	128Mi	611Mi	6.0Mi	186Mi	739Mi	
Swap:	99Mi	0B	99 <b>Mi</b>				

## 6.给出网络配置参数

我通过wlan给树莓派连接网络,通过 ifconfig wlan0 指令来查看连接状态

```
pi@raspberrypi:~$ ifconfig wlan0
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.181.166.219 netmask 255.255.192.0 broadcast 10.181.191.255
    inet6 fe80::dlc3:2d37:b231:45a0 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether b8:27:eb:4b:9c:d5 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 15715 bytes 4474738 (4.2 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 67 bytes 9292 (9.0 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

在PC端ping树莓派ip 10.181.176.46 (因为中间断连过一次,所以树莓派ip变了),可以ping通

```
C:\Users\Rookie>ping 10.181.176.46

正在 Ping 10.181.176.46 具有 32 字节的数据:
来自 10.181.176.46 的回复:字节=32 时间=3ms TTL=62
来自 10.181.176.46 的回复:字节=32 时间=2ms TTL=62
来自 10.181.176.46 的回复:字节=32 时间=2ms TTL=62
来自 10.181.176.46 的回复:字节=32 时间=2ms TTL=62

10.181.176.46 的 Ping 统计信息:
数据包:已发送=4,已接收=4,丢失=0(0% 丢失),往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短=2ms,最长=3ms,平均=2ms
```

在树莓派端ping百度,可以ping通

```
pi@raspberrypi:~$ ping www.baidu.com

PING www.a.shifen.com (36.152.44.95) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 36.152.44.95 (36.152.44.95): icmp_seq=1 ttl=55 time=8.84 ms


64 bytes from 36.152.44.95 (36.152.44.95): icmp_seq=2 ttl=55 time=8.91 ms

64 bytes from 36.152.44.95 (36.152.44.95): icmp_seq=3 ttl=55 time=10.2 ms

64 bytes from 36.152.44.95 (36.152.44.95): icmp_seq=4 ttl=55 time=9.99 ms
```

### 7.给出SSH配置文件

在configuration中打开ssh即可,没有进行额外的配置



## 8.多个登录时,如何看到不同端口的登录

在终端输入 w 指令,可以看到不同端口的登录情况

```
pi@raspberrypi:~ $ w
17:14:50 up 7 min, 4 users, load average: 0.00, 0.07, 0.06
USER TTY
              FROM
                              LOGIN@
                                      IDLE
                                            JCPU PCPU WHAT
рi
       ttyS0
                              17:07 3:19
                                            0.74s 0.46s -bash
pi
       ttyl -
                              17:07 7:23
                                            0.57s 0.44s -bash
рi
       tty7
              :0
                              17:07
                                     7:23
                                            1.52s 0.41s /usr/bin/lxsess
рi
       pts/0 222.205.21.247 17:09
                                     0.00s 0.45s 0.03s w
pi@raspberrypi:~ $
00:05:51 Connected SSH/22
```

#### 其中:

- ttyS0是串口登录
- pts/0是ssh登录

尝试用 write 从串口向SSH发信息:

串口端:

```
pi@raspberrypi:~$ write pi pts/0
write: write: you have write permission turned off.
hello ssh, this is serial
^Cpi@raspberrypi:~$
```

• SSH端:

```
pi@raspberrypi:~ $

Message from pi@raspberrypi on ttyS0 at 15:58 ...

hello ssh, this is serial

EOF
```

### 9.SAMBA配置文件内容并解释

```
[share] # 该共享的共享名
2
      comment = share
3
      path = /home/pi/test # 共享路径
4
      guest ok = yes
5
      available = yes # 设置该共享目录是否可用
6
      browseable = yes # 设置该共享目录是否可显示
7
      public = yes # 指明该共享资源是否能给游客帐号访问
8
      writable = yes # 指定了这个目录缺省是否可写
9
      read only = no
```

## 10.给出各种方式传递文件的过程并比较


#### **SAMBA**

1. 在树莓派上安装SAMBA相关软件


```
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install samba samba-common-bin 正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
samba 已经是最新版 (2:4.9.5+dfsg-5+deb10u1+rpi1)。
samba-common-bin 已经是最新版 (2:4.9.5+dfsg-5+deb10u1+rpi1)。
升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 174 个软件包未被升级。
pi@raspberrypi:~ $
```

- 2. 在 /home/pi 中新建文件夹 test 作为共享路径
- 3. 通过 sudo chmod 777 /home/android/test , 允许owner之外的用户写入
- 4. 如9中配置SAMBA
- 5. 通过 sudo service smbd restart 重启SAMBA


- 6. sudo smbpasswd -a pi 添加samba共享用户
- 7. 在pc端进入共享文件夹如下图:




8. 想本地路径一样将文件拖入即可




9. 打开文件发现与pc端内容相同,证明传输成功





#### **SFTP**

1. 这里采用FlashFXP来进行SFTP文件传输,输入ip等必要信息并建立链接



2. 可以看到pc通过FlashFXP成功连接到树莓派,如下图:



	*	<b>♪</b>	/home/pi/
-	-		

名称	大小	修改时间	属性
▲上级目录			
bluej	4 KB	2020/5/22 12:57:45	drwxr-xr-x
cache	4 KB	2020/2/14 0:37:52	drwxr-xr-x
config	4 KB	2020/5/29 16:19:13	drwx
gnupg	4 KB	2020/2/14 0:31:52	drwx
iava	4 KB	2020/5/22 12:52:58	drwxr-xr-x
local	4 KB		
		2020/2/14 0:03:48	drwxr-xr-x
pki	4 KB	2020/2/14 0:37:54	drwx
.pp_backup	4 KB	2020/5/29 15:44:16	drwx
scim	4 KB	2020/5/22 13:24:25	drwx
thumbnails	4 KB	2020/5/29 16:19:17	drwx
.vnc	4 KB	2020/5/29 16:31:55	drwx
- Desktop	4 KB	2020/5/29 16:19:17	drwxr-xr-x
Documents	4 KB	2020/2/14 0:32:13	drwxr-xr-x
Downloads	4 KB	2020/5/22 12:52:05	drwxr-xr-x
MagPi	4 KB	2020/2/14 0:03:49	drwxr-xr-x
Music	4 KB	2020/2/14 0:32:13	drwxr-xr-x
Pictures	4 KB	2020/2/14 0:32:13	drwxr-xr-x
Public	4 KB	2020/2/14 0:32:13	drwxr-xr-x
share	4 KB	2020/5/29 17:04:13	drwxrwxrwx
Templates	4 KB	2020/2/14 0:32:13	drwxr-xr-x

### 7 个文件, 22 个文件夹, 共计 29 项, 已选定 1 项 (0 字节) 10.181.246.72

<implicit>, 压缩: none.

[18:27:42] [R] Auth Type: Password

[18:27:42] [R] 身份验证成功

[18:27:42] [R] SSH 连接打开

[18:27:42] [R] 已建立连接对象: OpenSSH\_7.9p1 Raspbian-10+deb10u2 (SFTP v3)

[18:27:42] [R] SFTP 连接就绪

[18:27:43] [R] 获取目录列表中......

[18:27:43] [R] 列表完成: 2 KB 耗时 0.07 秒 (2.8 KB/s)

[18:29:19] [R] 目录更改进度: /home/pi/Desktop/

[18:29:19] [R] 获取目录列表中......

[18:29:19] [R] 列表完成: 267 字节 耗时 0.04 秒 (0.3 KB/s)

3. 通过SFTP向树莓派传输 test.txt 文件, 可以看到成功传输

	숲	Ŷ	/home/pi/Desktop/
--	---	---	-------------------

名称		修改时间	属性
1 上级目录			
in smb.conf	8 KB	2020/5/29 16:19:17	-rw-rr
test.txt	53	2020/5/29 18:32:02	-rw-rr

#### **Xmodem**

- 1. sudo apt-get install minicom 安装minicom
- 2. 因为我用的串口是 ttys0 所以通过 minicom -D /dev/ttys0 打开minicom->ctrl+a->z->r->Xmodem
- 3. 在pc端通过putty连接串口,并通过Xmodem发送文件


Xmodem尝试好几次才成功一次,不知道是不是因为TIMEOUT时间设得太短了,传输test.txt成功结果如下:

因为Xmodem有校验,一般情况下,显示Transfer complete即为传输成功

#### 比较

为了比较以上几种方法,需要传输一个稍大点的文件进行测试,这里我准备了一个39.05MB的压缩文件进行测试

• SAMBA: 没有精确的时间,但从截图可以看到传输速度极快,达到了37.1MB/S,传输过程几乎在瞬间完成



• SFTP: 传输耗时: 9秒, 速度4.38MB/s

```
[18:46:17] [R] 正在上载: /home/pi/Desktop/testfile.zip
[18:46:26] 上载: testfile.zip 39.05 MB 耗时 9 秒 (4.38 MB/s)
[18:46:26] [R] 获取目录列表中......
[18:46:26] [R] 列表完成: 461 字节 耗时 0.03 秒 (0.5 KB/s)
[18:46:26] 传输队列已完成
[18:46:26] 已传输 1 个文件 (39.05 MB) 耗时 9 秒 (4.34 MB/s)
```

• Xmodem:使用Xmodem传输压缩文件,尝试了多次都失败了,原因可能是因为文件太大。这也体现看Xmodem相当不稳定也相当慢。

#### 综上:

- 就传输速度而言SAMBA->SFTP->Xmodem三者传输速度依次降低
- 就易用性而言SFTP最方便,SAMBA其次,Xmodem极其难用,尝试多次才成功
- 就安全性而言, SAMBA安全性一般。SFTP经过SSH连接加密,安全可靠, Xmodem安全性一般

### 11.给出交叉编译的环境

在win10下通过vmware启动ubuntu虚拟机,并通过 apt-get install gcc-arm-linux-gnueabi libncurses5-dev 安装交叉编译环境

```
rookie@rookie-virtual-machine:~$ sudo apt-get install gcc-arm-linux-gnueabi libn curses5-dev
[sudo] rookie 的密码:
正在读取软件包列表...完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息...完成
libncurses5-dev 已经是最新版 (6.0+20160213-1ubuntu1)。
gcc-arm-linux-gnueabi 已经是最新版 (4:5.3.1-1ubuntu1)。
下列软件包是自动安装的并且现在不需要了:
binutils-aarch64-linux-gnu cpp-5-aarch64-linux-gnu cpp-aarch64-linux-gnu g++-4.8 gcc-5-aarch64-linux-gnu-base lib32asan0 lib32gcc-4.8-dev lib32stdc++-4.8-dev lib32stdc++-5-dev libasan2-arm64-cross libatomic1-arm64-cross libc6-arm64-cross libc6-dev-arm64-cross libitm1-arm64-cross libstdc++-4.8-dev libstdc++6-arm64-cross libitm1-arm64-cross libstdc++-4.8-dev libstdc++6-arm64-cross libubsan0-arm64-cross libst32asan0 libx32gcc-4.8-dev libx32stdc++-4.8-dev libubsan0-arm64-cross libx32asan0 libx32gcc-4.8-dev libx32stdc++-4.8-dev libx32stdc++-5-dev linux-libc-dev-arm64-cross 使用'sudo apt autoremove'来卸载它(它们)。
升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 330 个软件包未被升级。
rookie@rookie-virtual-machine:~$
```

## 12.给出交叉编译程序的情况,并证明是ARM/MIPS可执行文件

1. 编写浮点数运算程序

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{

float x = 1.0;
float y = 1.0;
float z = x + y;
printf("%f\n", z);
return 0;
}
```

2. 交叉编译浮点数运算程序,并将a.out传输到树莓派上

```
rookie@rookie-virtual-machine:~$ cd 桌面
rookie@rookie-virtual-machine:~/桌面$ arm-linux-gnueabi-gcc test.c
rookie@rookie-virtual-machine:~/桌面$
```

3. 在树莓派上运行交叉编译程序


```
pi@raspberrypi:~/Downloads $ chmod 775 a.out
pi@raspberrypi:~/Downloads $ ./a.out
2.000000
pi@raspberrypi:~/Downloads $
```

### 13.尝试远程桌面

尝试VNCviewer远程桌面,下载地址: https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/


1. 树莓派端


在configuration中开启VNC



#### 2. 电脑端


打开VNCviewer,并输入树莓派的ip,随后输入用户名和密码,与ssh连接时相同,即可访问远程桌面






### 14.DHT11连接示意图

示意图



• 实际接线图



# 15.读取DHT11的代码

• 用python读取DHT11,代码及注释如下

```
1
    import RPi.GPIO as GPIO
2
    import time
 3
4
   CH = 18 # GPIO引脚18
5
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
6
7
   TIMEOUT\_THRESH = 100
8
    HIGH_LOW_THRESH = 8
9
10
   def bit_to_num(arr):
11
        num = 0
12
        for (i, bit) in enumerate(arr):
            num += bit * 2 ** (7-i)
13
14
        return num
15
16
    while 1:
17
        time.sleep(1)
18
        data = []
19
        timeout_flag = 0
20
        # 主机发开始信号
21
        GPIO.setup(CH, GPIO.OUT)
22
        GPIO.output(CH, GPIO.LOW)
23
        time.sleep(0.025)
24
        # 拉高
        GPIO.output(CH, GPIO.HIGH)
25
26
        GPIO.setup(CH, GPIO.IN)
27
        # 等待DHT11拉低回复
28
        cnt = 0
29
        while GPIO.input(CH) == GPIO.HIGH:
30
            cnt += 1
31
            if cnt > TIMEOUT_THRESH:
32
                timeout_flag = 1
33
                break
        # 等待DHT11拉高回复
34
        cnt = 0
35
        while GPIO.input(CH) == GPIO.LOW:
36
37
            cnt += 1
38
            if cnt > TIMEOUT_THRESH:
39
                timeout_flag = 1
40
                break
        # 等待DHT11拉低回复
41
42
43
        while GPIO.input(CH) == GPIO.HIGH:
            cnt += 1
44
45
            if cnt > TIMEOUT_THRESH:
46
                timeout_flag = 1
                break
47
48
        # 判断是否超时
        if timeout_flag == 1:
49
            print('RESET ERROR! TIMEOUT!')
50
51
            continue
52
        # 读取40bit的数据
53
        timeout_flag = 0 # 超时标记
```

```
54
        for i in range(40):
            # 等待高电平数据到来
55
56
            cnt = 0
            while GPIO.input(CH) == GPIO.LOW:
57
58
                cnt += 1
                if cnt > TIMEOUT_THRESH:
59
60
                    timeout_flag = 1
61
                    break
            if timeout_flag == 1:
62
63
                break
64
            # 等待高电平数据结束
            cnt = 0
65
66
            while GPIO.input(CH) == GPIO.HIGH:
67
                cnt += 1
68
                if cnt > TIMEOUT_THRESH:
69
                    timeout_flag = 1
70
                    break
71
            if timeout_flag == 1:
72
                break
73
            # 判断是1或0
74
            if cnt < HIGH_LOW_THRESH:</pre>
75
                data.append(0)
76
            else:
77
                data.append(1)
78
        if len(data) < 40:
79
            print('READ ERROR! TIMEOUT!')
80
            continue
81
82
        humidity_integer = bit_to_num(data[0:8])
        humidity_decimal = bit_to_num(data[8:16])
83
84
        temperature_integer = bit_to_num(data[16:24])
        temperature_decimal = bit_to_num(data[24:32])
85
86
        checksum = bit_to_num(data[32:40])
87
88
        if humidity_integer + humidity_decimal + temperature_integer +
    temperature_decimal != checksum:
89
            print('CHECK ERROR!')
90
        else:
91
            print('temp:', temperature_integer, 'humi:', humidity_integer)
92
93 GPIO.cleanup()
```

结果,成功率似乎比较低,要提升成功率还要进一步修改阈值,此外杜邦线不稳定也是影响成功率的一大因素

```
pi@raspberrypi:~/Desktop $ python3 LAB11.py
temp: 28 humi: 58
temp: 28 humi: 57
temp: 28 humi: 57
temp: 28 humi: 57
READ ERROR! TIMEOUT!
temp: 28 humi: 57
temp: 28 humi: 57
READ ERROR! TIMEOUT!
temp: 28 humi: 57
READ ERROR! TIMEOUT!
temp: 28 humi: 57
temp: 28 humi: 57
temp: 28 humi: 57
CHECK ERROR!
temp: 28 humi: 56
temp: 28 humi: 56
```