

長野工場空気フィルター交換方法

作成:巖若雷

事前準備

- ① 交換用フィルター 型式:DPA-K80 610x305x20 個数:1 枚
- ② 脚立
- ③ マイナスドライバー
- ④ 手袋

交換手順

- ① 脚立の設置:シャッタールーム下記のところに設置してください。



- ② 上図赤枠内の扉を開いて、保温材を退かす。



③ 赤枠内つまみを旋回して、扉を開錠します。



④ 旧フィルターを取り外して、新しいフィルターを交換



⑤ 交換したフィルターが固定したことを確認して、扉を閉めます。

⑥ 現場片付け