

長野工場空気フィルター交換方法

作成:巖若雷

事前準備

- ① 交換用フィルター 型式:DPA-K80 610x305x20 個数:1枚
- ② 脚立
- ③ マイナスドライバー
- ④ 手袋

交換手順

- ① クリンルーム前の着替え室で換気を一時停止



- ② 脚立の設置:シャッタールーム下記のところに設置してください。



③ 上図赤枠内の扉を開いて、保温材を退かす。



④ 赤枠内つまみを旋回して、扉を開錠します。



⑤ 旧フィルターを取り外して、新しいフィルターを交換



- ⑥ 交換したフィルターが固定したことを確認して、扉を閉めます。
- ⑦ 現場片付け
- ⑧ クリンルーム前の着替え室で換気を再開

