



Type ME24 I/O-Module



Bedienungsanleitung

We reserve the right to make technical changes without notice. Technische Änderungen vorbehalten. Sous réserve de modifications techniques.

© Bürkert Werke GmbH & Co. KG, 2015 -2017

Operating Instructions 1710/02_DE-DE_00810473 / Original DE



I/O-Modul

<u>Inhalt</u>

1	DIE BEDIENUNGSANLEITUNG				
	1.1	Darstellungsmittel	6		
	1.2	Begriffsdefinition Produkt	6		
2	BEST	IMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG	7		
3	GRUN	NDLEGENDE SICHERHEITSHINWEISE	8		
4	ALLGEMEINE HINWEISE9				
	4.1	Kontaktadresse	9		
	4.2	Gewährleistung	9		
	4.3	Informationen im Internet	9		
5	GERÄ	GERÄTEBESCHREIBUNG10			
	5.1	Mögliche Kombinationen1	0		
6	TECH	NISCHE DATEN1	1		
	6.1	Konformität1	1		
	6.2	Normen1			
	6.3	Betriebsbedingungen1	1		
	6.4	Mechanische Daten1	2		
	6.5	Elektrische Daten1	3		
		6.5.1 Elektrische Eigenschaften der Eingänge und Ausgänge	3		
7	INSTALLATION15				
	7.1	Sicherheitshinweise1	5		
	7.2	Typ ME24 auf Backplane Typ BEF1 montieren15			
	7.3	Externe Sensoren und Aktoren anschließen1	6		
		7.3.1 Steckerbelegung und Verdrahtung	7		
8	INBE	TRIEBNAHME2	3		
	8.1	Sicherheitshinweise2	3		
	8.2	Konfiguration des Typs ME242	3		



9	KON	KONFIGURATION MIT DISPLAY		24	
	9.1	Kurzbeschreibung Bedienoberfläche		24	
		9.1.1	Beschreibung der Schaltflächen	25	
	9.2	Bedienstruktur		26	
	9.3	Benutz	Benutzerebene (Benutzerrechte)		
		9.3.1	Benutzerebene (Benutzerrechte) wechseln	27	
		9.3.2	Benutzerebene abmelden	28	
		9.3.3	Passwort (PIN) ändern	28	
	9.4	Zur Detailansicht Parameter, Wartung oder Diagnose wechseln			
	9.5	Bürkert-System-Bus (büS) einstellen			
		9.5.1	Detailansichten in der Funktion büS	31	
	9.6	Eingan	gsmodul einstellen	32	
		9.6.1	Analogeingang einstellen	32	
		9.6.2	Analogeingang kalibrieren	35	
		9.6.3	Analogeingang auf Werkseinstellungen zurücksetzen	37	
		9.6.4	Digitaleingang einstellen	37	
		9.6.5	Mengenzähler zurücksetzen, nur bei Betriebsart Durchfluss aktiv	40	
		9.6.6	Digitaleingang kalibrieren, nur bei Betriebsart Durchfluss	41	
		9.6.7	Digitaleingang auf Werkseinstellungen zurücksetzen	42	
		9.6.8	Simulation eines Prozesswerts am Eingangsmodul	43	
	9.7	Ausgar	ngsmodul einstellen	44	
		9.7.1	Analogausgang einstellen	44	
		9.7.2	Analogausgang kalibrieren	47	
		9.7.3	Analogausgang auf Werkseinstellungen zurücksetzen	48	
		9.7.4	Digitalausgang einstellen	48	
		9.7.5	Ausgangsmodul manuell betätigen	62	
10	ANZE	ANZEIGEELEMENTE			
		10.7.1	Anzeige Gerätestatus	64	
11	WAR'	TUNG		65	
	11.1				
	11.2				
	11.3	Speicherkarte tauschen			
		•	pehebung		

Typ ME24



12	ZUBEHÖR	.70
13	VERPACKUNG, TRANSPORT	.71
14	LAGERUNG	.71
15	ENTSORGUNG	.71



1 DIE BEDIENUNGSANLEITUNG

Die Bedienungsanleitung beschreibt den gesamten Lebenszyklus des Geräts. Bewahren Sie diese Anleitung so auf, dass sie für jeden Benutzer gut zugänglich ist und jedem neuen Eigentümer des Geräts wieder zur Verfügung steht.

Wichtige Informationen zur Sicherheit.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Beachten Sie vor allem die Kapitel "2 Bestimmungsgemäße Verwendung" und "3 Grundlegende Sicherheitshinweise".

Die Bedienungsanleitung muss gelesen und verstanden werden.

1.1 Darstellungsmittel



GEFAHR!

Warnt vor einer unmittelbaren Gefahr.

▶ Bei Nichtbeachtung sind Tod oder schwere Verletzungen die Folge.



WARNUNG!

Warnt vor einer möglicherweise gefährlichen Situation.

▶ Bei Nichtbeachtung drohen schwere Verletzungen oder Tod.



VORSICHT!

Warnt vor einer möglichen Gefährdung.

▶ Nichtbeachtung kann mittelschwere oder leichte Verletzungen zur Folge haben.

HINWEIS!

Warnt vor Sachschäden.

▶ Bei Nichtbeachtung kann das Gerät oder die Anlage beschädigt werden.



bezeichnet wichtige Zusatzinformationen, Tipps und Empfehlungen.



verweist auf Informationen in dieser Bedienungsanleitung oder in anderen Dokumentationen.

- markiert eine Anweisung zur Gefahrenvermeidung.
- → markiert einen Arbeitsschritt, den Sie ausführen müssen.
- markiert ein Resultat.

1.2 Begriffsdefinition Produkt

Der in dieser Anleitung verwendete Begriff "Produkt" steht für das I/O-Modul, Typ ME24.



2 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Typs ME24 können Gefahren für Personen, Anlagen in der Umgebung und die Umwelt entstehen.

Das I/O-Modul Typ ME24 sammelt, wandelt und vergleicht physikalische Messdaten externer Sensoren oder erhält über die büS-Schnittstelle Schaltbefehle von büS-Teilnehmern. Diese Messdaten oder Schaltbefehle werden an externe Aktoren oder über die büS-Schnittstelle an büS-Teilnehmern weitergegeben.

► Für den Einsatz die in den Vertragsdokumenten und der Bedienungsanleitung spezifizierten zulässigen Daten, Betriebs- und Einsatzbedingungen beachten.

Das Produkt

- ▶ nur in Verbindung mit von Bürkert empfohlenen bzw. zugelassenen Fremdgeräten und -komponenten einsetzen.
- ▶ nur in einwandfreiem Zustand betreiben und auf sachgerechte Lagerung, Transport, Installation und Bedienung achten.
- ▶ nur bestimmungsgemäß verwenden.



3 GRUNDLEGENDE SICHERHEITSHINWEISE

Diese Sicherheitshinweise berücksichtigen keine

- Zufälligkeiten und Ereignisse, die bei Montage, Betrieb und Wartung auftreten können.
- ortsbezogenen Sicherheitsbestimmungen, für deren Einhaltung, auch in Bezug auf das Montagepersonal, der Betreiber verantwortlich ist.



Allgemeine Gefahrensituationen.

Zum Schutz vor Verletzungen beachten:

- ▶ Am Produkt keine inneren oder äußeren Veränderungen vornehmen und nicht mechanisch belasten.
- ► Vor unbeabsichtigter Betätigung sichern.
- ▶ Nur geschultes Fachpersonal darf Installations- und Instandhaltungsarbeiten ausführen.
- ▶ Nach Unterbrechung der elektrischen Versorgung für einen kontrollierten Wiederanlauf des Prozesses sorgen.
- ▶ Die allgemeinen Regeln der Technik einhalten.

HINWEIS!

Elektrostatisch gefährdete Bauelemente oder Baugruppen.

Das Produkt enthält elektronische Bauelemente, die gegen elektrostatische Entladung (ESD) empfindlich reagieren. Berührung mit elektrostatisch aufgeladenen Personen oder Gegenständen gefährdet diese Bauelemente. Im schlimmsten Fall werden sie sofort zerstört oder fallen nach der Inbetriebnahme aus.

- ▶ Die Anforderungen nach EN 61340-5-1 beachten, um die Möglichkeit eines Schadens durch schlagartige elektrostatische Entladung zu minimieren bzw. zu vermeiden.
- ► Elektronische Bauelemente nicht bei anliegender Versorgungsspannung berühren.



4 ALLGEMEINE HINWEISE

4.1 Kontaktadresse

Deutschland

Bürkert Fluid Control Systems Sales Center Christian-Bürkert-Str. 13-17 D-74653 Ingelfingen

Tel. + 49 (0) 7940 - 10 91 111 Fax + 49 (0) 7940 - 10 91 448 E-mail: info@de.buerkert.com

International

Die Kontaktadressen finden Sie auf den letzten Seiten der gedruckten Bedienungsanleitung.

Außerdem im Internet unter:

www.burkert.com

4.2 Gewährleistung

Voraussetzung für die Gewährleistung ist der bestimmungsgemäße Gebrauch des Typs ME24 unter Beachtung der spezifizierten Einsatzbedingungen.

4.3 Informationen im Internet

Bedienungsanleitungen und Datenblätter zum Typ ME24 finden Sie im Internet unter:

www.buerkert.de



5 GERÄTEBESCHREIBUNG

Das Output-Modul des Typs ME24 konsumiert über die büS-Schnittstelle die Schaltbefehle von büS-Teilnehmern, verarbeitet und gibt diese Information an extern angeschlossene Aktoren weiter.

Das Input-Modul des Typs ME24 konsumiert die physikalischen Messdaten von externen Sensoren. Das Input-Modul wandelt und vergleicht diese Messdaten und kommuniziert die Werte über die büS-Schnittstelle an büS-Teilnehmern.

Mit dem HMIU-Modul Typ ME25 kann in Verbindung mit dem Display Typ ME21 die Grundfunktionen konfiguriert werden. Alternativ kann dies auch über den "Bürkert Communicator" erfolgen.

5.1 Mögliche Kombinationen

Das I/O-Modul Typ ME24 kann nur innerhalb eines Systems in Kombination mit weiteren Modulen betrieben werden. Für die Zusammenstellung eines aus mehreren Modulen bestehenden Systems wenden Sie sich an Ihre Bürkert-Vertriebsniederlassung.

Beispiel eines Systems in minimaler Kombination:




Bild 1: Beispiel eines Systems: Minimale Kombination von Typ ME24 mit weiteren Modulen

Modul	Bezeichnung	Typen	Bestell-Nr.
1	Input-Modul (Anschlussvariante: Rundsteckverbinder M12)	ME29	00564825
2	Input-Modul (Anschlussvariante: Klemmen)	ME29	00564826
3	Output-Modul (Anschlussvariante: Buchse M12)	ME29	00564827
4	Output-Modul (Anschlussvariante: Klemmen)	ME29	00564828
5	Backplane für Typ ME24	BEF1	00564841
6	Backplane links	BEF1	00564844
7	Backplane rechts	BEF1	00564846

Tabelle 1: Module einer möglichen Kombination mit Typ ME24



6 TECHNISCHE DATEN

6.1 Konformität

Das I/O-Modul Typ ME24 ist konform zu den EU-Richtlinien entsprechend der EU-Konformitätserklärung (wenn anwendbar).

6.2 Normen

Die angewandten Normen, mit denen die Konformität zu den EU-Richtlinien nachgewiesen wird, sind in der EU-Baumusterprüfbescheinigung und/oder der EU-Konformitätserklärung nachzulesen (wenn anwendbar).

6.3 Betriebsbedingungen



WARNUNG!

Verletzungsgefahr.

► Wärmequellen vermeiden, die zur Überschreitung des zulässigen Temperaturbereichs führen können.

Zulässigen Temperaturen

Umgebungstemperatur: 0...+50 °C



6.4 Mechanische Daten

Abmessungen:




Bild 2: Abmessungen

Gehäusewerkstoff: Polycarbonat



6.5 Elektrische Daten

Versorgungsspannung: 20...30 V über die Backplane BEF1

UL-Geräte: Spannungsversorgungseinheit begrenzt auf Klasse 2

Leistungsaufnahme: < 3 W

Werden die Ausgänge über büS versorgt, wird der Gesamtstrom intern auf 2 A

begrenzt: max. 48 W

Schutzart: IP65 nach EN 60529 / IEC 60529

(nur bei korrekt angeschlossenen Kabeln bzw. Steckern und Buchsen)

6.5.1 Elektrische Eigenschaften der Eingänge und Ausgänge

2AO, 2DO		
Analogausgang AO	Stromausgang: 420 mA	
	Galvanische Trennung	
	Schutz gegen DC-Verpolung	
	- Auflösung: 6 μA	
	• Maximale Schleifenimpedanz (bei Stromausgang 22 mA) 1350 Ω bei 35 V DC 850 Ω bei 24 V DC 300 Ω bei 12 V DC	
	Erkennung offene Schleife	
Digitalausgang DO	Transistorausgang	
	Galvanische Trennung	
	■ Max. 2500 Hz	
	Max. 0,7 A pro Kanal Max. 1 A pro Modul	
	Betriebsart (Signale): On-Off Schwellenwert PWM PFM	
	Überlasterkennung	

Tabelle 2: Elektrische Eigenschaften 2AO, 2DO



4DO PWM 20 kHz		
Digitalausgang DO	 Transistorausgang: Open-Drain-Ausgang Max. 20000 Hz Max. 0,7 A pro Kanal Max. 1,8 A, pro Modul Betriebsart (Signale): On-Off Schwellenwert PWM PFM 	
	Überlasterkennung	

Tabelle 3: Elektrische Eigenschaften 4DO PWM 20 kHz

2AI, 2DI		
Analogeingang Al	• Stromeingang oder Spannungseingang: 420 mA 020 mA 010 V 05 V 02 V	
	Galvanische Trennung	
	Schutz gegen DC-Verpolung	
	Erkennung offene Schleife (bei Spannungseingang)	
	• Eingangsimpedanz bei Strommessung: 110 Ω Spannungsmessung: 120 k Ω	
Digitaleingang DI	Spannungseingang: 035 V DC	
	Galvanische Trennung	
	Schutz gegen DC-Verpolung	
	• Frequenz: 0,52500 Hz	
	■ Eingangsimpedanz ca. 35 kΩ bei Spannung von 535 V	
	■ Schaltschwelle: V _{ON} = 535 V V _{OFF} < 2 V DC	

Tabelle 4: Elektrische Eigenschaften 2AI, 2DI

Installation



7 INSTALLATION

7.1 Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Installation.

- Die Installation darf nur geschultes Fachpersonal mit geeignetem Werkzeug durchführen.
- ► Anlage vor unbeabsichtigtem Betätigen sichern.
- ► Nach der Installation einen kontrollierten Wiederanlauf gewährleisten.

7.2 Typ ME24 auf Backplane Typ BEF1 montieren




Bild 3: I/O-Modul Typ ME24 auf Backplane Typ BEF1 montieren

- → Scharnierteil des Typs ME24 in das Gegenstück der Backplane Typ BEF1 einfügen.
- → Typ ME24 bis zum Anschlag auf Backplane drücken.
- → Befestigungsschraube anziehen (Innensechskant 2,5 mm). Maximales Drehmoment: 1 Nm.
- Oer Typ ME24 ist an die Versorgungsspannung der Backplane Typ BEF1 angeschlossen.

HINWEIS!

► Spannungsversorgung mit ausreichender Leistung verwenden.

Externe Sensoren und Aktoren anschließen 7.3




Bild 4: Externe Sensoren und Aktoren anschließen

- → Befestigungsschraube am Deckel des Typs ME24 lösen (Innensechskant 2,5 mm).
- → Deckel aufklappen und abnehmen.
- → Anschlussklemmen herausziehen.
- → Kabel der externen Sensoren und Aktoren durch die Öffnung an der Rückseite des Deckels führen.
- → Adern der externen Sensoren und Aktoren an die Anschlussklemmen anschließen (Steckerbelegung siehe Kapitel "7.3.1 Steckerbelegung und Verdrahtung").
- → Anschlussklemme wieder aufstecken.
- → Deckel schließen und Befestigungsschraube anziehen. Maximales Drehmoment 1 Nm.

Fixierung der Kabel für externe Sensoren und Aktoren (Zugentlastung):

Zur Zugentlastung die Kabel mit einem Kabelbinder an der Aussparung fixieren.

7.3.1 Steckerbelegung und Verdrahtung

ME24-Varianten 2AO, 2DO, f(x)




Bild 5: Belegung 2AO, 2DO, f(x)

	2AO, 2DO, f(x)	
Pin	Steckerbelegung	Äußere Beschaltung
1	+	2030 V / 2 A max. AUSGANG
2	-	keine galvanische Trennung
3	AO1+	+ (420 mA) Ausgang galvanisch getrennt
4	AO1-	- (420 mA) Ausgang galvanisch getrennt
5	FE	Schirm
6	AO2+	+ (420 mA) Ausgang galvanisch getrennt
7	AO2-	- (420 mA) Ausgang galvanisch getrennt
8	DO1+	+ NPN galvanisch getrennt
9	DO1-	- NPN galvanisch getrennt
10	FE	Schirm
11	DO2+	+ NPN galvanisch getrennt
12	DO2-	- NPN galvanisch getrennt

Tabelle 5: Belegung 2AO, 2DO, f(x)






Bild 6: Äußere Beschaltung 2AO, 2DO, f(x), 2-Leiter




Bild 7: Äußere Beschaltung 2AO, 2DO, f(x), 3-Leiter



ME24-Varianten 4DO PWM 20 kHz




Bild 8: Belegung 4DO PWM 20 kHz

	4DO PWM 20 kHz	
Pin	Steckerbelegung	Äußere Beschaltung
1	+	2030 V / 2 A max. gesamt Strom keine galvanische Trennung
2	DO1-	Open Drain
3	+	2030 V / 2 A max. gesamt Strom keine galvanische Trennung
4	DO2-	Open Drain
5	+	2030 V / 2 A max. gesamt Strom keine galvanische Trennung
6	DO3-	Open Drain
7	+	2030 V / 2 A max. gesamt Strom keine galvanische Trennung
8	DO4-	Open Drain
9	FE	Schirm

Tabelle 6: Belegung 4DO PWM 20 kHz




Bild 9: Äußere Beschaltung 4DO PWM 20 kHz



ME24-Varianten 2AI, 2DI




Bild 10: Belegung 2AI, 2DI

	2AI, 2DI	
Pin	Steckerbelegung	Äußere Beschaltung
1	+	2030 V / 2 A max. AUSGANG
2	_	keine galvanische Trennung
3	Al1+	+ (0/420 mA, 02/5/10 V) Eingang galvanisch getrennt
4	Al1-	- (0/420 mA, 02/5/10 V) Eingang galvanisch getrennt
5	FE	Schirm
6	Al2+	+ (0/420 mA, 02/5/10 V) Eingang galvanisch getrennt
7	Al2-	- (0/420 mA, 02/5/10 V) Eingang galvanisch getrennt
8	DI1+	+ (ON: 535 V, OFF: <2 V) Eingang galvanisch getrennt
9	DI1-	- (ON: 535 V, OFF: <2 V) Eingang galvanisch getrennt
10	FE	Schirm
11	DI2+	+ (ON: 535 V, OFF: <2 V) Eingang galvanisch getrennt
12	DI2-	- (ON: 535 V; OFF: <2 V) Eingang galvanisch getrennt

Tabelle 7: Belegung 2AI, 2DI






Bild 11: Äußere Beschaltung 2AI, 2DI, 2-Leiter




Bild 12: Äußere Beschaltung 2AI, 2DI, 3-Leiter



8 INBETRIEBNAHME

8.1 Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unsachgemäßem Betrieb.

Nicht sachgemäßer Betrieb kann zu Verletzungen, sowie Schäden am Produkt und seiner Umgebung führen.

- ▶ Vor der Inbetriebnahme gewährleisten, dass der Inhalt der Bedienungsanleitung dem Bedienungspersonal bekannt ist und vollständig verstanden wurde.
- ▶ Die Sicherheitshinweise und der bestimmungsgemäße Gebrauch beachten.
- Nur ausreichend geschultes Personal darf die Anlage oder das Produkt in Betrieb nehmen.

8.2 Konfiguration des Typs ME24

Die Konfiguration kann mit dem Display des angeschlossenen Systems erfolgen oder am PC mit der Software "Bürkert Communicator".

Die Software "Bürkert Communicator" und die dazugehörige allgemeine Beschreibung finden Sie auf der Bürkert-Homepage.



Zur Konfiguration mit der Software "Bürkert Communicator" wird der als Zubehör erhältliche büS-Stick benötigt. Siehe Kapitel "12 Zubehör".



Die Konfiguration mit dem Display des Systems finden Sie in Kapitel "9 Konfiguration mit Display".



9 KONFIGURATION MIT DISPLAY

9.1 Kurzbeschreibung Bedienoberfläche




Bild 13: Geräteansicht Eingangsmodul 2AI - 2DI (Beispiel)

Die grundlegende Bedienung des Displays finden Sie in der Bedienungsanleitung "Software für Display" ME21.

Symbol	Beschreibung
НМІИ	HMIU-Modul Typ ME25
↓ In	Eingangsmodul
Out	Ausgangsmodul
	Bürkert-System-Bus (büS)

Tabelle 8: Symbole im Navigationsbereich



Bereich	Beschreibung
Informationsleiste	Benennung der angezeigten Ansicht (und des gewählten Geräts) oder Geräteart und Gerätename.
Schaltflächen	Belegung der Schaltflächen sind an der Ansicht angepasst.
	z. B. Wechsel der Ansichten, Menü, usw.
Benennung und	Benennung entsprechend der Ansicht.
Anwendungsbereich	Anzeige von Prozesswerten, Graphen oder Eingabemöglichkeiten entsprechend der gewählten Ansicht, Gerät oder Funktion.
Navigationsbereich	Auswahl angeschlossener Geräte oder Auswahl von Funktionen entsprechend der gewählten Ansicht.
	Ist nicht in den Detailansichten vorhanden.
Bildlaufleiste	Zeigt die Position auf dem Bildschirm an.
	Nur vorhanden, wenn der Inhalt des Navigationsbereichs oder Anwendungsbereichs größer als die Bedienoberfläche ist.
Taste	Beenden ohne Speichern und Wechsel zur Startseite (Desktop 1).

Tabelle 9: Beschreibung Bereiche

9.1.1 Beschreibung der Schaltflächen

Schalt- fläche	Befehl oder Beschreibung	Schalt- fläche	Befehl oder Beschreibung
>	Ansicht wechseln. Nur in Desktop-Ansichten, Geräteansicht und Detailansichten vorhanden.	*	Wechsel zur Detailansicht Parameter. Nur in Funktionsansicht vorhanden.
	Ansicht wechseln. Nur in Desktop-Ansichten, Geräteansicht und Detailansichten vorhanden.		Zurück
***	Wechsel zur Geräteansicht. Nur in Desktop 1 und Benutzerdefinierte Ansichten vorhanden.	X	Abbrechen und Verlassen.
\$	Wechsel zur Funktionsansicht. Nur in Geräteansicht vorhanden.		Änderungen übernehmen (sichern). Eingabe- maske, Optionsfeld bleibt. Hinweis: Wird eine Eingabemaske anschließend mit Abbrechen verlassen, bleibt eine über- nommene Änderung erhalten.
	Menü öffnen.	/	Speichern und Verlassen.

Tabelle 10: Beschreibung Schaltflächen



9.2 Bedienstruktur




Bild 14: Bedienstruktur



9.3 Benutzerebene (Benutzerrechte)

9.3.1 Benutzerebene (Benutzerrechte) wechseln


Die Benutzerebene kann der Benutzer in den Ansichten wechseln.

Folgende Benutzerebenen mit entsprechenden Rechten kann der Benutzer wählen:

Symbol	Benutzerebene	Beschreibung
	Benutzer	Keine PIN erforderlich
		Kann festgelegte Werte lesen
		Begrenzte Rechte, Werte zu ändern
0	Erweiterter	PIN erforderlich (Default-PIN: 5678)
	Benutzer	Kann festgelegte Werte lesen
		Begrenzte Rechte, Werte zu ändern
	Installateur	PIN erforderlich (Default-PIN: 1946)
8		Kann alle Werte lesen
		Erweiterte Rechte, Werte zu ändern
0	Bürkert	PIN erforderlich
		Nur für Bürkert-Sevice

Tabelle 11: Benutzerebenen

Benutzerebene wechseln:



^{*} Hier erscheint die nächst höhere Benutzerebene.


Die gewählte Benutzerebene ist aktiv bis:

- Der Benutzer die Benutzerebene abmeldet.
- Der Bildschirmschoner aktiv wird.




9.3.2 Benutzerebene abmelden

Benutzerebene abmelden:



9.3.3 Passwort (PIN) ändern

Passwort ändern:





9.4 Zur Detailansicht Parameter, Wartung oder Diagnose wechseln

Einstellungen kann der Benutzer nur in den Detailansichten Parameter und Wartung vornehmen.

Schaltfläche oder Listenfeld drücken	Befehl oder Beschreibung		
→ Zur Geräteansicht wechseln.			
→ Im Navigationsbereich Gerät	wählen.		
✓ Im Anwendungsbereich werd	len Prozessdaten des Geräts angezeigt.		
*	Zur Funktionsansicht wechseln.		
oder			
Funktionsansicht xx			
xx xx			
→ Im Navigationsbereich Funkti	on wählen.		
✓ Im Anwendungsbereich werden die Daten der gewählten Funktion angezeigt.			
	Zur Detailansicht wechseln.		
oder			
Details xx			
S Das Display zeigt die Detaila	nsicht Parameter der gewählten Funktion.		
< >	Wechsel zu Detailansichten Diagnose, Parameter oder Wartung.		
→ Einstellungen vornehmen.			



9.5 Bürkert-System-Bus (büS) einstellen

Daten und Einstellungen zum Bürkert-System-Bus für jedes I/O-Modul.

z. B. Benennung, Identifizierung, Versionen



Bild 15: Funktionsansicht büS, Input-Modul (Beispiel)

Vorgehensweise:

- → Zur Geräteansicht wechseln.
- → Im Navigationsbereich Gerät wählen.
- → Zur Funktionsansicht wechseln.
- → Im Navigationsbereich büS wählen.
- ✓ Das Display zeigt die büS-Funktionsansicht des gewählten Geräts.



9.5.1 Detailansichten in der Funktion büS




Tabelle 12: Detailansichten büS



9.6 Eingangsmodul einstellen

9.6.1 Analogeingang einstellen

Benutzerebene: Installateur

- → Zur Detailansicht Parameter wechseln.
- → ① Eingangssignal wählen (Betriebsart).
- → ② Name ändern, wenn erforderlich.
- → ③ Physikalische Größe und Einheit wählen.
- → ④ Dem unteren Wert des Eingangssignals den unteren Wert der physikalischen Größe zuordnen.
- → ⑤ Dem oberen Wert des Eingangssignals den oberen Wert der physikalischen Größe zuordnen.
- → ⁶ Ansprechzeit des Filters einstellen.
- → 7 Warngrenzwerte und Fehlergrenzwerte einstellen.

Zu ①: Eingangssignal wählen (Betriebsart).

Konfigurieren ---- → Betriebsart ---- → Nicht konfiguriert* >

Mögliche Auswahl:

- Nicht konfiguriert
- O 4-20 mA
- O 0-20 mA
- O 0-10 V
- O 0-5 V
- O 0-2 V
- ---- ► Eingangssignal wählen ---- ►
- Das Eingangssignal ist eingestellt.

Zu 2: Name ändern.



Der Name ist eingestellt.

^{*} Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.

^{*} Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.



Zu 3: Physikalische Größe und Einheit wählen. Konfigurieren ---- ► Einheit ---- ► °C* ... ► ---- ► Werttyp ---- ► Temperatur* > Mögliche Auswahl: O Keine Einheit g/l, mg/l, μg/l, ppm, ppb O Konzentration mS/cm, μS/cm O Leitfähigkeit mA, μA, nA, pA O Stromstärke I/h, I/min, I/s, m³/h, m³/min, m³/s, USgal/h, USgal/min, USgal/s, O Durchfluss Impgal/h, Impgal/min, Impgal/s mHz, Hz, kHz, MHz O Frequenz Hq O pH-Wert Pa, bar, at, atm, Torr, psi O Druck Ω ·cm, K Ω ·cm O Spezifischer Widerstand m/s, mm/s Geschwindigkeit K, °C, °F Temperatur FNU, NTU Trübung V, mV, μV O Spannung ml, I, m3, fl.oz. (Imp), USgal, Impgal O Volumen 1/s, 1/min, 1/h, 1/d O Einheiten pro Zeit ---- ► Physikalische Größe wählen ------- ► Einheit ---- ► °C*

Mögliche Auswahl:

Die Einheiten erscheinen entsprechend der gewählten physikalischen Größe.

---- ► Einheit wählen ---- ► ✓

♥ Die physikalische Größe und die Einheit sind eingestellt.

Zu ④: Dem unteren Wert des Eingangssignals den unteren Wert der physikalischen Größe zuordnen.

Konfigurieren ----→ Wert bei 4 mA** ----→ 9.99 °C* → Wert einstellen -----→

^{*} Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.

Die Zuordnung ist eingestellt.

^{*} Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.

^{**} Hier erscheint der untere Wert des eingestellten Eingangssignals.



Zu ⑤: Dem oberen Wert des Eingangssignals den oberen Wert der physikalischen Größe zuordnen.

Konfigurieren ----→ Wert bei 20 mA** ----→ 30 °C* → ----→ Wert einstellen ----→ ✓

Ď Die Zuordnung ist eingestellt.

Zu 6: Filteransprechzeit einstellen.

Mit dieser Funktion bestimmt der Benutzer den Dämpfungsgrad bei Stromschwankungen oder Spannungsschwankungen des Eingangssignals.

Konfigurieren ----→ Filteransprechzeit ----→ 3 s* → Wert einstellen ----→

♥ Die Filteransprechzeit ist eingestellt.

Zu 7: Warngrenzwerte und Fehlergrenzwerte einstellen.

Mit dieser Funktion bestimmt der Benutzer die Warngrenzwerte und Fehlergrenzwerte für das Eingangssignal und/oder der physikalischen Größe.

Beispiel für die Warngrenzwerte:

Meldungsauslöser ----→ Warnungen ----→

Warnungsauslöser ----→ Aktivierungs-Flag ----→ Leere Liste

Mögliche Auswahl:

☐ Untergrenze

Obergrenze

☐ Elektrische Untergrenze
☐ Elektrische Obergrenze

☐ Offene Schleife

---- → Aktivierung-Flags aktivieren ---- →

---- Entsprechend der gewählten Aktivierung-Flags die Werte unter folgenden Menüs einstellen:

Warnungsauslöser ---- → Obergrenze ---- → -10 °C* >

Warnungsauslöser ---- ► Elektrische Untergrenze ---- ► 0 mA*

Warnungsauslöser ---- ► Elektrische Obergrenze ---- ► 0 mA*



♥ Die Warnauslöser und Werte sind eingestellt.

^{*} Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.

^{**} Hier erscheint der obere Wert des eingestellten Eingangssignals.

^{*} Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.

^{*} Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.



9.6.2 Analogeingang kalibrieren

Benutzerebene: Installateur

→ Zur Detailansicht Wartung wechseln.


Mögliche Kalibrierung der Analogeingänge:

- Kalibrierung des Analogeingangs bezüglich einer Messgröße
- Kalibrierung des Analogeingangs (Strom oder Spannung)
- Kalibrierung des Analogeingangs auf Werkseinstellungen

Kalibrierung des Analogeingangs bezüglich einer Messgröße



Diese Kalibrierung ersetzt nicht die Kalibrierung des angeschlossenen Geräts.



Ablehnen:



Oer Eingabeassistent bricht ab.

^{*} Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.



Kalibrierung des Analogeingangs (Strom oder Spannung)

Hardware-Kalibrierung ---- ≥ 2-Punkt-Kalibrierung >

Der Eingabeassistent startet.

Eingabewert für Punkt 1 ---- > 0 mA* >

---- > Wert einstellen ---- > ✓

Eingabewert für Punkt 2 ---- > 0 mA* >

Eingabewert für Punkt 2 ---- > 0 mA* >

---- > Wert einstellen ---- > ✓

----→Warten, bis der Messwert sich stabilisiert ----→

Die berechneten Werte werden angezeigt.



Annehmen:



♥ Die Einstellungen werden übernommen.

Ablehnen:



Oer Eingabeassistent bricht ab.

Kalibrierung des Analogeingangs auf Werkseinstellungen

Hardware-Kalibrierung ---- → Auf Werkskalibrierung zurücksetzen 。。。>

Der Eingabeassistent startet.



☑ Die Einstellungen werden übernommen.

^{*} Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.



9.6.3 Analogeingang auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Benutzerebene: Installateur

→ Zur Detailansicht Wartung wechseln.

Werkseinstellung für Analogeingänge: Eingangssignal 0...10 V

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

✓

9.6.4 Digitaleingang einstellen

Benutzerebene: Installateur

→ Zur Detailansicht Parameter wechseln.


✓ Die Einstellungen werden übernommen.


- → 1 Betriebsart wählen.
- → ② Name ändern, wenn erforderlich.
- → ③ Einheit wählen. Nur bei Betriebsart Durchfluss aktiv.
- → ④ Mengenzählereinheit wählen. Nur bei Betriebsart Durchfluss aktiv.
- → ⑤ Ansprechzeit des Filters einstellen. Nur bei Betriebsart Durchfluss aktiv.
- → 6 K-Faktor einstellen. Nur bei Betriebsart Durchfluss aktiv.
- → 7 Warngrenzwerte und Fehlergrenzwerte einstellen.

Zu ①: Betriebsart wählen.	
Konfigurieren→ Betriebsart→ Nicht konfiguriert*	
Mögliche Auswahl:	
Nicht konfiguriert	
O Binär	
O Durchfluss	
► Betriebsart wählen	
☑ Die Betriebsart ist eingestellt.	

^{*} Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.







----→ Einheit wählen -----→

Die Einheit ist eingestellt.

* Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.



_	C.	\ 					
Zu	(4	: Mengenzählereinheit	wählen.	Nur bei	Betriebsart	Durchfluss	aktiv.
_~	_	· mongonzamorommor	wainem		Doniossait	Daioiiia	CHILLIA.

Konfigurieren ----→ Mengenzählereinheit ----→ I*

Mögliche Auswahl:

O I

O m³

O USgal

O Impgal

----→ Einheit wählen ----→

Ø Die Einheit ist eingestellt.

Zu ⑤: Filteransprechzeit einstellen. Nur bei Betriebsart Durchfluss aktiv.

Mit dieser Funktion bestimmt der Benutzer den Dämpfungsgrad bei Messwertschwankungen des Digitaleingangs.

Konfigurieren ----→ Filteransprechzeit ----→ 3 s*

----→ Wert einstellen ----→

✓

Die Filteransprechzeit ist eingestellt.

Zu ®: K-Faktor einstellen. Nur bei Betriebsart Durchfluss aktiv.



^{*} Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.

^{*} Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.

^{*} Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.



Zu ①: Warngrenzwerte und Fehlergrenzwerte einstellen.

Mit dieser Funktion bestimmt der Benutzer die Warngrenzwerte und Fehlergrenzwerte für das Eingangssignal und/oder der physikalischen Größe.

Beispiel für die Warngrenzwerte:

Meldungsauslöser 🖊	Warnungen→	⊳
--------------------	------------	---

Der Eingabeassistent startet.

Warnungsauslöser ---- → Aktivierungs-Flags ---- → Leere Liste

Mögliche Auswahl: Betriebsart Durchfluss

 1	1					
 ı	Jr	пe	100	re	nz	æ

Obergrenze

Mögliche Auswahl: Betriebsart Binary

- ☐ Eingang nicht aktiviert
- ☐ Eingang aktiviert
- ---- Aktivierung-Flags aktivieren ---- →
- ---- ► Entsprechend der gewählten Aktivierung-Flags die Werte in folgenden Menüs einstellen: Nur bei Betriebsart Durchfluss aktiv.

Warnungsauslöser	 Untergrenze	 0 l/s*	

Warnungsauslöser ---- → Obergrenze ---- → 0 l/s* >



Die Warnungsauslöser und Werte sind eingestellt.

9.6.5 Mengenzähler zurücksetzen, nur bei Betriebsart Durchfluss aktiv

Benutzerebene: Installateur

→ Zur Detailansicht Wartung wechseln.

Mengenzähler zurücksetzen>



✓ Der Mengenzähler ist zurückgesetzt.

^{*} Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.



9.6.6 Digitaleingang kalibrieren, nur bei Betriebsart Durchfluss


Benutzerebene: Installateur

→ Zur Detailansicht Wartung wechseln.

Mögliche Kalibrierung der Digitaleingänge:

- K-Faktor einstellen
- Einmessen der Durchflussmenge
- Einmessen des Durchflusses

Einmessen der Durchflussmenge zur Ermittlung des K-Faktors.







✓ Die Einstellungen werden übernommen.

Ablehnen:



Oer Eingabeassistent bricht ab.

^{*} Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.



Einmessen des Durchflusses zur Ermittlung des K-Faktors.

Kalibrierung ----> Durchfluss-Teaching>

Der Eingabeassistent startet.

Durchflusseinheit ----> I/h*

----> Einheit wählen ---->

Die Messung startet.

----> Warten, bis Messung beendet ist.

Referenzdurchfluss ----→ 0 l/h*
----→ Wert einstellen ----→

Der berechnete K-Faktor wird angezeigt.

----→ Annehmen > oder Ablehnen ×

Annehmen:



♥ Die Einstellungen werden übernommen.

Ablehnen:



Oer Eingabeassistent bricht ab.

9.6.7 Digitaleingang auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Benutzerebene: Installateur

→ Zur Detailansicht Wartung wechseln.

Werkseinstellung für Digitaleingänge: Betriebsart Binary

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen⊳



✓ Die Einstellungen werden übernommen.

^{*} Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.




9.6.8 Simulation eines Prozesswerts am Eingangsmodul

Der Benutzer kann mit dieser Funktion einen eingehenden Prozesswert am Eingangsmodul einstellen.

Benutzerebene: Installateur

→ Zur Detailansicht Wartung wechseln.



✓ Die Einstellungen werden übernommen.

^{*} Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.



9.7 Ausgangsmodul einstellen



Vor dem Einstellen der Ausgangsmodule zunächst die Einstellungen in den zugeordneten Geräten oder Eingangsmodulen vornehmen.

9.7.1 Analogausgang einstellen

Benutzerebene: Installateur

→ Zur Detailansicht Parameter wechseln.

Eingang (Zuordung) einstellen:

- → ① Gerät und Wert wählen, der dem Analogausgang zugeordnet ist.
- → ② Name ändern, wenn erforderlich.

Zu 1: Eingang (Zuordnung) einstellen.

Zuordnung ----→ Konfigurieren ...>

Der Eingabeassistent startet.




Die gewählten Einstellungen werden angezeigt.



✓ Das Gerät wird neu gestartet und die Einstellungen übernommen.

- * Die angeschlossenen Geräte erscheinen.
- ** Der 1. Wert der Liste erscheint hier.
- *** Die möglichen Werte des gewählten Geräts erscheinen.

Zu 2: Name ändern.




^{*} Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.



Ausgang einstellen:

- → ① Den Wert des Prozesseingangs einstellen, der dem Strom von 4 mA zugeordnet ist.
- → ② Den Wert des Prozesseingangs einstellen, der dem Strom von 20 mA zugeordnet ist.
- → ③ Ansprechzeit des Filters einstellen.
- → 4 Name ändern, wenn erforderlich.
- → ⑤ Ausgangswert für Fehlerbehandlung wählen (nur wenn zugeordnetes Gerät fehlt).
- → ® Diagnose aktivieren: Zum Erkennen einer offenen Stromschleife.

Zu ①, ②: Wert des Prozesseingangs bei 4 mA und 20 mA einstellen.



Oer Wert ist eingestellt.

* Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.





Bild 16: Strom 4...20 mA in Abhängigkeit vom Prozesswert

Zu ③: Filteransprechzeit einstellen.

Mit dieser Funktion bestimmt der Benutzer den Dämpfungsgrad bei Messwertschwankungen des Analogausgangs.



* Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.



Zu ④: Name ändern.	
Ausgang ► Name ► AO2*	
→ Name einstellen→	
Der Name ist eingestellt.	

Zu ⑤: Ausgangswert für Fehlerbehandlung wählen (nur wenn zugeordnetes Gerät fehlt).

Mit dieser Funktion wählt der Benutzer den Wert aus, der bei einer Fehlermeldung ausgegeben wird.

Fehlerbehandlung ---- → Ausgangswert ---- → 22.0 mA*

Mögliche Auswahl:

- O Letzter gültiger Wert
- 22.0 mA
- O 20.5 mA
- O 3.5 mA

----→ Wert wählen -----→

✓ Der Ausgangswert zur Fehlerbehandlung ist eingestellt.

Zu [®]: Aktvierungs-Flag zur Diagnose aktivieren.

Um eine offene Stromschleife (z. B. Drahtbruch) zu erkennen, muss die Diagnose aktiviert werden.



♥ Das Aktivierungs-Flag ist gesetzt.

^{*} Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.

^{*} Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.

^{*} Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.



9.7.2 Analogausgang kalibrieren

Benutzerebene: Installateur

ightarrow Zur Detailansicht Wartung wechseln.

Analogausgang mit Eingabeassistenten kalibrieren:

→ Am Analogausgang ein Messgerät anschließen (z. B. ein Multimeter).

Hardware-Kalibrierung ---- → Assistent ---- → Start >

Der Eingabeassistent startet.



---- Gemessener Wert ---- ◆ 4,24 mA*

----→ Gemessenen Wert des Messgeräts einstellen -----→

---->

----→ Gemessener Wert ----- 19,91 mA*

----→ Gemessenen Wert des Messgeräts einstellen -----→

Die gewählten Einstellungen werden angezeigt.



♥ Die Einstellungen werden übernommen.

Werte für Analogausgang manuell einstellen:

Die Werte für 4 mA und 20 mA kann der Benutzer manuell in den Menüs einstellen.

Hardware-Kalibrierung ---- ➤ Wert für 4 mA ---- ➤ 4.24 mA* >

Hardware-Kalibrierung ---- → Wert für 20 mA ---- → 19,94 mA*



Oer Wert ist eingestellt.

Analogausgang auf Werkseinstellungen kallibrieren

Hardware-Kalibrierung ---- → Auf Werkskalibrierung zurücksetzen 。。。 ▷

Der Eingabeassistent startet.



🕏 Die Einstellungen werden übernommen.

^{*} Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.

^{*} Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.



9.7.3 Analogausgang auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Benutzerebene: Installateur

→ Zur Detailansicht Wartung wechseln.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen """



☑ Die Einstellungen werden übernommen.

9.7.4 Digitalausgang einstellen


Benutzerebene: Installateur

→ Zur Detailansicht Parameter wechseln.

Eingang (Zuordnung) einstellen:

- → ① Gerät und Wert wählen, der dem Digitalausgang zugeordnet ist.
- → 2 Name ändern, wenn erforderlich.

Zu 1: Gerät und Wert wählen, der dem Digitalausgang zugeordnet ist.



Die gewählten Einstellungen werden angezeigt.



S Das Gerät wird neu gestartet und die Einstellungen übernommen.

Zu 2: Name ändern.



Oer Name ist eingestellt.

^{*} Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.



Ausgang einstellen:

- \rightarrow 1 Betriebsart wählen.
- \rightarrow 2 Einstellungen entsprechend der gewählten Betriebsart durchführen.

Zu 1: Betriebsart wählen:

Ausgang ---- → Betriebsart ---- → Nicht konfiguriert*

Mögliche Auswahl:

Nicht konfiguriert

On-Off

O Schwellenwert

O PWM

Für die Ansteuerung von Aktoren mit 2 Zuständen.

Der Zustandswechsel des Ausgangs erfolgt, sobald

eine Schwelle erreicht wird.

Schnell: Für die Ansteuerung eines proportionalen

Magnetventils

Langsam: Für die Ansteuerung eines

Ein-Aus-Wirkglieds

Z. B. für die Ansteuerung einer Pumpe

O PFM

----→ Betriebsart wählen -----→

✓ Die Betriebsart ist eingestellt.

Entsprechend der eingestellten Betriebsart erscheinen die erforderlichen Menüs.

Zu 2: On-Off

Einstellungen in der Betriebsart On-Off:

- → On-Off ① Die Verzögerungsdauer vor dem Umschalten des Ausgangs einstellen.
- → On-Off ② Den Ausgang invertieren oder nicht invertieren wählen.
- → On-Off ③ Name ändern, wenn erforderlich.
- → On-Off 4 Ausgangswert für Fehlerbehandlung wählen (nur wenn zugeordnetes Gerät fehlt).
- → On-Off ^⑤ Leistungsabsenkung einstellen (nur bei 4DO PWM 20 kHz).


Zu On-Off ①: Verzögerungsdauer vor Umschalten des Ausgangs einstellen.

✓ Die Verzögerungsdauer ist eingestellt.

^{*} Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.

^{*} Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.





^{*} Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.



^{*} Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.

Zu On-Off 4: Ausgangswert für Fehlerbehandlung wählen (nur wenn zugeordnetes Gerät fehlt).

Mit dieser Funktion wählt der Benutzer den Wert aus, der bei einer Fehlermeldung ausgegeben wird.

Fehlerbehandlung ---- → Ausgangswert ---- → Aus* >

Mögliche Auswahl:

- O Letzter gültiger Wert
- Aus
- O Ein



Oer Ausgangswert zur Fehlerbehandlung ist eingestellt.

^{*} Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.



Zu On-Off (5): Leistungsabsenkung einstellen (nur bei 4DO PWM 20 kHz).

- → Leistungsabsenkung aktivieren.
- → Zeit einstellen, nach der die Leistungsabsenkung aktiv wird (max. 10 s).
- → Einschaltdauer einstellen (PWM 20 kHz).





Bild 17: Leistungsabsenkung

Leistungsabsenkung einstellen:



^{*} Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.

^{**} Verhältnis zwischen Einschaltdauer und Periodendauer.



Zu 2: Schwellenwert

Einstellungen in der Betriebsart Schwellenwert:

- → Schwellenwert ① Art der Schwelle wählen: Hysterese oder Fenster.
- → Schwellenwert ② Unteren Schwellenwert einstellen.
- → Schwellenwert ③ Oberen Schwellenwert einstellen.
- → Schwellenwert ⁴ Die Verzögerungsdauer vor dem Umschalten des Ausgangs einstellen.
- → Schwellenwert ⑤ Den Ausgang invertieren oder nicht invertieren wählen.
- → Schwellenwert ⁶ Name ändern, wenn erforderlich.
- \rightarrow Schwellenwert \circ Ausgangswert für Fehlerbehandlung wählen (nur wenn zugeordnetes Gerät fehlt).
- → Schwellenwert [®] Leistungsabsenkung einstellen (nur bei 4DO PWM 20 kHz).




Bild 18: Betriebsart Schwellenwert

Zu Schwellenwert ①: Schwellenart wählen.


Ausgang ---- ➤ Schwellenmodus ---- ➤ Hysterese* >

Mögliche Auswahl:

- Hysterese
- O Fenster
- ----→ Schwellenart wählen -----
- Die Schwellenart ist eingestellt.
- * Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.




Zu Schwellenwert @: Unteren Schwellenwert einstellen.




♥ Der untere Schwellenwert ist eingestellt.

Zu Schwellenwert 3: Oberer Schwellenwert einstellen.




Oer obere Schwellenwert ist eingestellt.

Zu Schwellenwert 4: Untere Verzögerungsdauer einstellen.



Die Verzögerungsdauer ist eingestellt.

Zu Schwellenwert 5: Ausgang invertieren.



Oer Ausgang ist invertiert.

Zu Schwellenwert 6: Name ändern.

Oer Name ist eingestellt.

^{*} Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.



Zu Schwellenwert ①: Ausgangswert für Fehlerbehandlung (nur wenn zugeordnetes Gerät fehlt).

Mit dieser Funktion wählt der Benutzer den Wert aus, der bei einer Fehlermeldung ausgegeben wird.

Fehlerbehandlung ---- → Ausgangswert ---- → Aus* >

Mögliche Auswahl:

- O Letzter gültiger Wert
- Aus
- O Ein

----→ Wert wählen -----→

Oer Ausgangswert zur Fehlerbehandlung ist eingestellt.

* Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.

Zu Schwellenwert ®: Leistungsabsenkung einstellen (nur bei 4DO PWM 20 kHz).

- → Leistungsabsenkung aktivieren.
- → Zeit einstellen, nach der die Leistungsabsenkung aktiv wird (max. 10 s).
- → Einschaltdauer einstellen (PWM 20 kHz).





Bild 19: Leistungsabsenkung

Leistungsabsenkung einstellen:



Die Leistungsabsenkung ist aktiviert und die Werte sind eingestellt.

- * Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.
- ** Verhältnis zwischen Einschaltdauer und Periodendauer.



Zu 2: PWM

Einstellungen in der Betriebsart PWM:

→ PWM ① Art der PWM wählen: schnell oder langsam.

Zu PWM ①: Art der PWM wählen.

Ausgang ---- ➤ Modus ---- ➤ Schnelles PWM* >

Mögliche Auswahl:

Schnelles PWM

O Langsames PWM

----→ Art wählen -----→

Die Art der PWM ist eingestellt.

* Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.

Einstellungen bei der Auswahl PWM schnell:

- → PWM schnell ① Wert der Ausgangsfrequenz einstellen.
- → PWM schnell ② Wert des Prozesseingangs einstellen, der einer PWM von 0 % entspricht.
- → PWM schnell ③ Wert des Prozesseingangs einstellen, der einer PWM von 100 % entspricht.
- → PWM schnell 4 Den Ausgang invertieren oder nicht invertieren wählen.
- → PWM schnell ^⑤ Name ändern, wenn erforderlich.
- → PWM schnell [®] Ausgangswert für Fehlerbehandlung wählen (nur wenn zugeordnetes Gerät fehlt).




Bild 20: Betriebsart PWM schnell



Zu PWM schnell 1: Ausgangsfrequenz einstellen.

Ausgang ---- ► Frequenz ---- ► 2000 Hz*

Die Ausgangsfrequenz ist eingestellt.

Zu PWM schnell 2: Wert des Prozesseingangs bei einer PWM von 0 % einstellen.




^{*} Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.

Zu PWM schnell ③: Wert des Prozesseingangs bei einer PWM von 100 % einstellen.



Oer Wert ist eingestellt.

Zu PWM schnell 4: Ausgang invertieren.



Oer Ausgang ist invertiert.

Zu PWM schnell 5: Name ändern.



^{*} Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.



Zu PWM schnell ⑥: Ausgangswert für Fehlerbehandlung (nur wenn zugeordnetes Gerät fehlt).

Fehlerbehandlung ---- ➤ Ausgangswert ---- ➤ Fehlerwert*

Mögliche Auswahl:

○ Letzter gültiger Wert

● Fehlerwert

---- ➤ Wert wählen ---- ➤ ✓

Fehlerbehandlung ---- ➤ Fehlerwert ---- ➤ 0 %*

■ Wert einstellen ---- ➤ ✓



Einstellungen bei Auswahl PWM langsam:

- → PWM langsam ① Wert der Periode T2 einstellen.
- → PWM langsam ② Minimale Einschaltzeit T1 einstellen.
- → PWM langsam ^③ Wert des Prozesseingangs einstellen, der einer PWM von 0 % entspricht.
- → PWM langsam ⁴ Wert des Prozesseingangs einstellen, der einer PWM von 100 % entspricht.
- → PWM langsam ⑤ Den Ausgang invertieren oder nicht invertieren wählen.
- → PWM langsam [®] Name ändern, wenn erforderlich.
- ightarrow PWM langsam @ Ausgangswert für Fehlerbehandlung wählen (nur wenn zugeordnetes Gerät fehlt).





Bild 21: Betriebsart PWM langsam

Zu PWM langsam ①: Wert der Periode T2 einstellen.



^{*} Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.

Zu PWM langsam 2: Minimale Einschaltzeit T1 einstellen.




^{*} Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.



Zu PWM langsam 3: Wert des Prozesseingangs bei einer PWM von 0 % einstellen. Ausgang ---- → Wert bei 0 % ---- → 0* ---- ₩ert einstellen --Oer Wert ist eingestellt. * Hier erscheint der bisher eingestellte Wert. Zu PWM langsam 4: Wert des Prozesseingangs bei einer PWM von 100 % einstellen. Ausgang ---- → Wert bei 100 % ---- → 100* ---- Wert einstellen ----Der Wert ist eingestellt.

Zu PWM langsam 5: Ausgang invertieren.

* Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.



^{*} Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.

Zu PWM langsam 6: Name ändern.




Oer Name ist eingestellt.

Zu PWM langsam ①: Ausgangswert für Fehlerbehandlung (nur wenn zugeordnetes Gerät fehlt).

Fehlerbehandlung ---- → Ausgangswert ---- → Fehlerwert*

Mögliche Auswahl:

- O Letzter gültiger Wert
- Fehlerwert



Fehlerbehandlung ---- → Fehlerwert ---- → 0 %*



Der Name ist eingestellt.

^{*} Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.

^{*} Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.



Zu 2: PFM

Einstellungen in der Betriebsart PFM:

- → PFM ① Maximale Frequenz (1/T2) der Impulse wählen.
- → PFM ② Pulsbreite (T1) wählen.
- → PFM ③ Wert des Prozesseingangs einstellen, der der Mindestfrequenz bei 0 % entspricht.
- → PFM ^④ Wert des Prozesseingangs wählen, der der maximalen Frequenz bei 100 % entspricht.
- → PFM ⑤ Den Ausgang invertieren oder nicht invertieren wählen.
- → PFM [®] Name ändern, wenn erforderlich.
- → PFM ② Ausgangswert für Fehlerbehandlung wählen (nur wenn zugeordnetes Gerät fehlt).






Bild 22: Betriebsart PFM

Zu PFM ①: Maximale Frequenz (1/T2) einstellen.



^{*} Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.



^{*} Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.



Zu PFM ③: Wert des Prozesseingangs bei der Mindestfrequenz von 0 % einstellen. Ausgang ---- → Wert bei 0 % ---- → 0* ---- ₩ert einstellen ----Der Wert ist eingestellt. * Hier erscheint der bisher eingestellte Wert. Zu PFM 4: Wert des Prozesseingangs bei der Mindestfrequenz von 100 % einstellen. Ausgang ---- → Wert bei 100 % ---- → 100* ---- ₩ert einstellen ----Oer Wert ist eingestellt. * Hier erscheint der bisher eingestellte Wert. Zu PFM 5: Ausgang invertieren. Ausgang ---- ➤ Invertierung ---- ➤ Aus* > Ein wählen ----Der Ausgang ist invertiert. * Hier erscheint der bisher eingestellte Wert. Zu PFM 6: Name ändern. Ausgang ---- ► Name ---- ► DO1 Percent* ---- Name einstellen -----Oer Name ist eingestellt. * Hier erscheint der bisher eingestellte Wert. Zu PFM ①: Ausgangswert für Fehlerbehandlung (nur wenn zugeordnetes Gerät fehlt). Fehlerbehandlung ---- → Ausgangswert ---- → Fehlerwert* Mögliche Auswahl: O Letzter gültiger Wert Fehlerwert ---- ► Wert wählen ---- ► Fehlerbehandlung ---- → Fehlerwert ---- → 0 %* ---- ₩ert einstellen ---- ►

Der Name ist eingestellt.

^{*} Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.



9.7.5 Ausgangsmodul manuell betätigen

Der Benutzer kann mit dieser Funktion einen Wert am Ausgangsmodul einstellen.

Benutzerebene: Installateur

 \rightarrow Zur Detailansicht Wartung wechseln.



^{*} Hier erscheint der bisher eingestellte Wert.



10 ANZEIGEELEMENTE

Die LED-Anzeigeelemente geben Auskunft über den Gerätestatus.

Anzeigeelement am I/O-Modul Typ ME24




Bild 23: Anzeigeelement, I/O-Modul, Typ ME24

Anzeigeelement am Display, wenn vorhanden



Bild 24: Anzeigeelement, Display



10.7.1 Anzeige Gerätestatus

Die LED für Gerätestatus und das NAMUR-Leuchtelement wechselt die Farbe in Anlehnung an NAMUR NE 107.

Wenn mehrere Gerätestatus gleichzeitig vorliegen, wird der Gerätestatus mit der höchsten Priorität angezeigt. Die Priorität richtet sich nach der Schwere der Abweichung vom Regelbetrieb (rote LED = Ausfall = höchste Priorität).

Statusanzeige in Anlehnung an NE 107, Ausgabe 2006-06-12					
Farbe	Farbcode	Beschreibung	Bedeutung		
Rot	5	Ausfall, Fehler oder Störung	Aufgrund einer Funktionsstörung im Gerät oder an seiner Peripherie ist kein Regelbetrieb möglich.		
Orange	4	Funktionskontrolle	le Am Gerät wird gearbeitet, der Regelbetrieb ist daher vorübergehend nicht möglich.		
			Z. B. Betriebsart HAND oder Simulation.		
Gelb	3	Außerhalb der Spezifikation	Die Umgebungsbedingungen oder Pro- zessbedingungen für das Gerät liegen außerhalb des spezifizierten Bereichs.		
Blau	2	Wartungsbedarf	Das Gerät ist im Regelbetrieb, jedoch eine Funktion ist in Kürze eingeschränkt.		
			→ Gerät warten.		
Grün	1	Diagnose aktiv	Gerät ist im fehlerfreien Betrieb. Status- änderungen werden farblich angezeigt. Meldungen werden über einen evtl. angeschlossenen Feldbus übermittelt.		
Weiß	0	Diagnose inaktiv	Gerät ist eingeschaltet. Statusänderungen werden nicht angezeigt. Meldungen werden nicht über einen evtl. angeschlossenen Feldbus übermittelt.		

Tabelle 13: Beschreibung der Farben

Leuchtzustand der LED für Gerätestatus:

Anzeige		Beschreibung	Bedeutung
Leuchtzu-	Aus		Das Gerät wird nicht mit Spannung versorgt.
stand	Leuchtet grün	Normal	Gerät ist im Regelbetrieb.
	Blitzen	Identifikation	Dient zur Identifikation eines Geräts im büS-Netzwerk.
			Das Gerät wird mit der Software "Bürkert- Communicator" oder an einem Display angewählt.

Tabelle 14: Beschreibung des Leuchtzustands für Gerätestatus

Wartung



11 WARTUNG

11.1 Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unsachgemäßen Wartungsarbeiten.

- ▶ Die Wartung darf nur geschultes Fachpersonal mit geeignetem Werkzeug durchführen.
- ► Anlage vor unbeabsichtigtem Betätigen sichern.
- ► Nach der Wartung einen kontrollierten Wiederanlauf gewährleisten.

11.2 Geräte tauschen

- 1. Sicherheitsmaßnahmen treffen:
- → \(\frac{\lambda}{\text{Versorgungsspannung abschalten!}}\)
- 2. Kabel für Sensoren und Aktoren entfernen.
- → Wenn das Kabel zur Zugentlastung am Gehäuse fixiert ist, Kabel aus Fixierung entfernen.
- → Befestigungsschraube am Deckel des Typs ME24 lösen.
- → Deckel aufklappen und abnehmen.
- → Anschlussklemme abziehen.
- → Push-In-Kontakte an der Anschlussklemme drücken und Adern herausziehen.




Bild 25: Gerätetausch, I/O-Modul Typ ME24

3. I/O-Modul Typ ME24 von der Backplane Typ BEF1 abziehen.

ightarrow Befestigungsschraube an der Rückseite des Gehäuses lösen und Typ ME24 abziehen.

4. Wechsel der Speicherkarte, wenn erforderlich

Die Speicherkarte ist an der Unterseite des Geräts.




Bild 26: Speicherkarte tauschen, I/O-Modul ME24

Speicherkarte entnehmen:

- → Micro-SD-Karte: Zum Entsperren auf die Kante der eingerasteten Micro-SD-Karte drücken.
- → Speicherkarte herausziehen.

Speicherkarte in das Tauschgerät einsetzen:

- A Beim Einschieben die Einführrichtung beachten.
- → Speicherkarte in den Kartenhalter des Tauschgeräts schieben. Micro-SD-Karte: Darauf achten, dass die Micro-SD-Karte einrastet.

5. Tauschgerät montieren.

- → Scharnierteil des Typs ME24 in das Gegenstück der Backplane Typ BEF1 einfügen.
- → Typ ME24 bis zum Anschlag auf Backplane drücken.
- → Befestigungsschraube für Backplane anziehen. Maximales Drehmoment 1 Nm.
- → Befestigungsschraube am Deckel des Typs ME24 lösen (Innensechskant 2,5 mm).
- → Deckel aufklappen und abnehmen.
- → Anschlussklemmen herausziehen.
- → Kabel der externen Sensoren und Aktoren durch die Öffnung an der Rückseite des Deckels führen.
- → Adern der externen Sensoren und Aktoren an die Anschlussklemmen anschließen (Steckerbelegung siehe Kapitel "7.3.1 Steckerbelegung und Verdrahtung").
- → Anschlussklemme wieder aufstecken.

burker ELUID CONTROL SYSTEM

→ Deckel schließen und Befestigungsschraube anziehen. Maximales Drehmoment 1 Nm.

☑ Der Typ ME24 ist an die Spannungsversorgung der Backplane Typ BEF1 angeschlossen.

Fixierung der Kabel (Zugentlastung):

Zur Zugentlastung die Kabel mit einem Kabelbinder an der Aussparung fixieren.




Bild 27: Zugentlastung für Kabel, I/O-Modul Typ ME24

11.3 Speicherkarte tauschen

Das I/O-Modul ME24 besitzt einen austauschbaren Datenspeicher in Form einer Speicherkarte, auf der sich die gerätespezifischen Daten befinden.

Bei den Modulen 2AO, 2DO und 4DO ist diese Speicherkarte eine Micro-SD-Karte. Bei dem Modul 2AI, 2DI eine Micro-SIM-Karte.

Im Lieferzustand ist die Speicherkarte im Gerät eingesteckt.

Mit der Speicherkarte können spezifischen Daten von Geräten mit gleicher Identnummer getauscht werden. Z. B., um die Daten eines defekten Geräts auf ein neues Gerät zu übertragen.

Auf der Speicherkarte sind z. B. die Baudrate, die Adresse und/oder die Konfiguration der Geräteprozesswerte abgelegt.

Wenn sich beim Neustart gerätespezifische Daten auf der eingesteckten Speicherkarte sind, übernimmt das Gerät diese Daten

Wenn auf der Speicherkarte keine gerätespezifischen Daten sind, legt das Gerät seine eigenen Daten darauf ab.

HINWEIS!

Für das Gerät keine Standardspeicherkarte benutzen. Beziehen Sie die Speicherkarte für den Typ ME24 über Ihre Bürkert-Vertriebsniederlassung.

Siehe Kapitel "12 Zubehör".

Die Micro-SD-Karte muss mit dem FAT12/16/32-Dateisystem formatiert sein. Ist dies nicht der Fall, wird die Karte beim Einstecken nicht erkannt.

Speicherkarte tauschen:

Die Speicherkarte ist an der Unterseite des Geräts.

- 1. Sicherheitsmaßnahmen treffen:
- $ightarrow \dot{\mathbb{N}}$ Versorgungsspannung abschalten!
- 2. I/O-Modul Typ ME24 von der Backplane Typ BEF1 abziehen.
- → Befestigungsschraube an der Rückseite des Gehäuses lösen und Typ ME24 abziehen.






Bild 28: Gerätetausch, I/O-Modul Typ ME24

3. Speicherkarte entnehmen:

- → Micro-SD-Karte: Zum Entsperren auf die Kante der eingerasteten Speicherkarte drücken.
- → Speicherkarte herausziehen.




Bild 29: Speicherkarte tauschen, I/O-Modul ME24

4. Speicherkarte in das Gerät einsetzen:

A Beim Einschieben die Einführrichtung beachten.

→ Speicherkarte in den Kartenhalter des Geräts schieben. Darauf achten, dass die Speicherkarte einrastet.

5. I/O-Modul montieren:

- ightarrow Scharnierteil des Typs ME24 in das Gegenstück der Backplane Typ BEF1 einfügen.
- ightarrow Typ ME24 bis zum Anschlag auf Backplane drücken.
- → Befestigungsschraube für Backplane anziehen. Maximales Drehmoment 1 Nm.
- ✓ Die Speicherkarte ist getauscht und Typ ME24 mit der Backplane Typ BEF1 verbunden.



11.4 Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Maßnahme
LED leuchtet nicht.	Das Gerät wird nicht mit Spannung versorgt.	Gerät mit Spannung versorgen.
LED erlischt periodisch.	Die Versorgungsspannung bricht periodisch zusammen: Das Gerät führt jeweils einen Reset durch.	Eine Spannungsversorgung mit ausreichender Leistung verwenden.
	Der Spannungsabfall im Anschlusskabel ist zu groß.	Versorgungsspannung erhöhen (Achtung: maximal zulässige Spannung nicht überschreiten). Den Querschnitt des Kabels erhöhen. Die Kabellänge reduzieren.
LED leuchtet rot.	Zugeordnetes Gerät fehlt (nur bei 2AO, 2DO und 4DO PWM 20 kHz).	Zugeordnetes Gerät prüfen, z. B. defektes Gerät, gestörte büS-Verbindung, keine Versorgungsspannung, usw.
	büS-Verbindung nicht verfügbar	büS-Netzwerk prüfen.
	Offene Stromschleife (z. B. Drahtbruch) erkannt (nur am Analogausgang des Moduls 2AO, 2DO).	Signalleitungen der Analogausgänge prüfen.
Tauschgerät übernimmt keine Werte der Speicher- karte aus dem defekten	Die Geräteidentnummer vom Tausch- gerät und dem defekten Gerät ist unterschiedlich.	Nur Werte zwischen Geräten mit gleicher Identnummer können übertragen werden.
Gerät.	Die Speicherkarte ist defekt. Das Gerät kann keine Werte auf die Speicherkarte schreiben.	Die Speicherkarte tauschen und erneut versuchen die Parameter des defekten Geräts auf die Speicherkarte zu übertragen. (siehe Kapitel "11.3 Speicherkarte tauschen").
Tauschgerät übernimmt nicht alle Werte der Spei- cherkarte aus dem defekten Gerät.	Die EDS-Gerätebeschreibung zwischen Tauschgerät und defektem Gerät ist unterschiedlich.	Nur bestehende Werte des defekten Geräts können auf das Tauschgerät übernommen werden. Neue Werte des Tauschgeräts mit der Software "Bürkert-Communicator" einstellen.

Tabelle 15: Fehlerbehebung



12 ZUBEHÖR



VORSICHT!

Verletzungsgefahr, Sachschäden durch falsche Teile.

Falsches Zubehör und ungeeignete Ersatzteile können Verletzungen und Schäden am Gerät und dessen Umgebung verursachen.

► Nur Originalzubehör sowie Originalersatzteile der Firma Bürkert verwenden.

Zubehör	Bestell-Nr.
büS-Stick mit Kabel (Buchse M12)	00772551
büS-Stick-Set (inklusive Netzteil) und Software "Bürkert Communicator"	00772426
Micro-SD-Karte	00919877
Micro-SIM-Karte	00919902



13 VERPACKUNG, TRANSPORT

HINWEIS!

Transportschäden.

Unzureichend geschützte Geräte können durch den Transport beschädigt werden.

- ► Gerät vor Nässe und Schmutz geschützt in einer stoßfesten Verpackung transportieren.
- ► Eine Über- bzw. Unterschreitung der zulässigen Lagertemperatur vermeiden.

14 LAGERUNG

HINWEIS!

Falsche Lagerung kann Schäden am Gerät verursachen.

- ► Gerät trocken und staubfrei lagern.
- ► Lagertemperatur -40...+60 °C.

15 ENTSORGUNG

HINWEIS!

Umweltschäden durch von Medien kontaminierte Teile.

- ► Gerät und Verpackung umweltgerecht entsorgen.
- ► Geltende Entsorgungsvorschriften und Umweltbestimmungen einhalten.



Beachten Sie die nationalen Abfallbeseitigungsvorschriften.



