Xreal Air2 Ultra Documentación

▼ 1.0 Instalación y Preparacion del Entorno

1.1 Objetivo de la fase

1.2 Requisitos de Hardware

1.3 Requisitos de Software

1.4 Configuracion de ADB

1.5 Validaciones Previas

▼ 2.0 Creacion del Proyecto en Unity

2.1 Objetivo de la fase

2.2 Creación del Proyecto

2.3 Cambio de plataforma a Android

2.4 Verificacion del Módulo Android

2.5 Configuracion Inicial Recomendada (Antes de Importar el SDK)

2.6 Estructura Inicial del Proyecto

2.7 Guardado de la Escena Inicial

▼ 3.0 Configuración del Proyecto (Configure Project Settings)

3.1 Objetivo

3.2 Instalacion de XR Plugin Management

3.3 Activasion del XREAL

3.4 Configuracion de Player Settings

3.5 Configuracion de Graphics API

3.6 Configuracion de Permisos Android

3.7 Configuracion de AR Fundation

3.8 Validación de Inicialización XR

▼ 4.0 Configuraciones Específicas de XREAL (XREAL Specific Settings)

4.1 Objetivo de la fase

4.2 Importación del SDK de XREAL

4.3 Configuración Automática del SDK

4.4 XREAL Manager / XR Origin

4.5 Configuración de Tracking

4.6 Configuración de Renderizado Estereoscópico

4.7 Configuración del Espacio de Coordenadas

4.8 Interacción

4.9 Validación Inicial en Editor

▼ 5.0 Localización y Prueba de la Escena de Ejemplo HelloMR (Find HelloMR Sample Scene)

5.1 Objetivo de esta fase

5.2 Localización de la Escena

5.3 Revisión de la Configuración Interna

5.4 Prueba de Funcionalidad en Editor (Validación Parcial)

5.5 Importancia Técnica de HelloMR

▼

▼ 6.0 Compilación de la Aplicación para Android (Building XREAL SDK App for Android)

6.1 Objetivo de esta fase

6.2 Exportación del Proyecto desde Unity

6.3 Apertura del Proyecto en Android Studio

6.4 Verificación de Configuración en Android Studio

6.5 Compilación desde Android Studio

6.6 Ventajas de Compilar con Android Studio

6.7 Validación Final