## Rozmístění elektrických přístrojů v rozvaděči na stanovišti ř. 460 P1-8 P7-8 P5-2 P6-2 P7-2 P8-2 Jistič dobíječe Jistič Kompresoru Kompresoru P16-6 P15-5 P5-4 P2-2 P9-2 P4-2 Jistič pro cívku stykače spotřeby S4-2 Jistič ventilátorků stanovišté a rozváděče Jistič pro cívku stykače spotřeby S4-2 Jistič el.magnetů skříně přepínačů Jistič ovládání rozmrazovačů Jistič elektirckého pohonu rychloměru Jistič Jistič hlavního reflektoru Jistič osvětlení přístrojů a kabiny Jistič pravého pozičního světla stupinku Jistič vedení stykače S1 Jistič levého pozičního světla Jistič osvětlení při jízdě dle rozhledu Jistič řízení motorového Jistič obvodů ovládání dveří napájení měniče Jistič ARELU Ventilátoru Regulátoru Jistič rozmrazovačů Jistič mazání okolků Jistič osvětlení strojovny odporníku napětí Jistič stěrače Jistič vytápění vozu Jistič P1-2 P10-2 Napájení baterie Jistič spotřeby Jistič brzdového usměrňovače Zdroj 3x380 50Hz 0 X POJEZD MOT. VOZU B7-25 B8-25 V DEPU Přeotáčková ochrana MG Časové relé (zpožděný přítah 3s) Časové relé (zpožděný odpad 3s) Časové relé Podotáčková ochrana MG brzdy (zpožděný přítah 6s) B2-25 B11-25 B1-25 B6-25 B9-25 **B1-3 B2-3** B10-3 B11-3 **B1-4** B2-4 **B4-4** B5-4 B31-4 B27-4 Zprostřed. relé ovládání sběračů Pomocné relé stykače MG Pomocné relé stykače MG Pomocné relé stykače Kompresoru Relé volby relé k odpojení sig. při startu MG Zprostřed. relé ovládání relé diferenciální ochrany MG relé nouzového relé pojistek brzdového relé přeotáč. ochrany MG relé ovládání ventilátorů relé stykače S4-2 relé pro start MG rozjezd. proudu 350A sběračů 00000 00000 B25-4 B24-4 **B23-4 B22-4** B21-4 B20-4 B18-4 B12-4 B11-4 **B7-4 B32-4 B33-4** B10-4 **B9-4** Pomocné relé ovládání J-O-B do (brzdy) Zprostř. relé ovládání měniče směru Zprostř. relé ovládání měniče směru Pomocné relé ovládání HK do (brzdy) Pomocné relé ovládání HK do (jízdy) Zprostř. relé ovládání HV 00000 00000 00000 00000 00000 00000 B6-4 **B5-5 B5-25 B36-4 B3-5** Dvoucívkové relé ovládání HV Pomocné relé ovládání stykačů BU signalizace poruchy ve rozjezd. proudu 570A západek řídícího relé ochran relé ochran relé ochran 586 587 588 588 549 539 814 815 807 808 808