Инструкция по сборке Робота Машинки подключение проводов

модель 2

ENABLE 2

Усиление сигнала для моторов через микросхему L293D

GND — земля (объединять для разных источников)
Vs — питание двигателей: 4,5-36B
Vss — питание микросхемы: 58
ENABLE1/2 — включить/выключить левую/правую половину
INPUT1/2/3/4 — слабый сигнал от платы

OUTPUT1/2/3/4 — скаюми сигнал от платы
OUTPUT1/2/3/4 — усиленный сигнал на мотор (от источника Vs)



