

HF - lyssna på 3-30 MHz

DXportalen • Nybörjarguide • Version 1.0 • 10 oktober 2026

Vad är HF, och hur skiljer det sig från SW?

HF är frekvensområdet 3-30 MHz. Där finns kortvågsradio, amatörradio och annan radiotrafik, ofta kallad utility. I DXportalen är SW ett val för kortvågsradio och HF ett bredare val. Samma mottagare kan finnas under båda knapparna.

Kom igång - steg för steg

1. Öppna Receiver Hub och välj HF. Välj en mottagare med rätt frekvenstäckning och en lämplig antenn. Du kan lyssna direkt utan att spara den som favorit.
2. Ställ in frekvensen. Kontrollera enheten: 7,1 MHz är samma frekvens som 7100 kHz. Skriv punkt eller komma enligt mottagarens anvisningar.
3. Välj mottagningssätt. Börja med AM för rundradio. För tal i SSB väljer du USB eller LSB. Se tabellen på nästa sida.
4. Starta ljudet och ställ volymen. Tryck på sidan om webbläsaren blockerar ljudstart. Kontrollera att ljudet inte är avstängt.
5. Finjustera. Vid SSB: justera frekvensen tills talet låter naturligt. Börja med standardfilter; cirka 2,4-3 kHz är ofta en bra start för SSB-tal.
6. Logga vad du faktiskt hör. Skriv datum, UTC, frekvens, mottagningssätt, mottagarens namn och plats. Notera signalen och ledtrådar till stationens identitet. Markera bekräftad, trolig eller osäker.

En första övning

Öppna samma signal i två mottagare. Behåll frekvens och mottagningssätt. Jämför brus, styrka och läsbarhet. Mottagarplats, antenn och radioutbredning kan göra stor skillnad.

Välj rätt inställning

Det du hör	Börja med
Kortvågsradio / rundradio	AM (vanliga analoga sändningar)
Amatörradio med tal	Ofta LSB under 10 MHz, USB över 10 MHz. Undantag finns.
Utility med tal	Ofta USB; kontrollera den aktuella tjänsten.
Telegrafi	CW
Digitala signaler	Rätt mottagningssätt och ofta en särskild avkodare.

Om det inte fungerar

Bara brus: kontrollera band, frekvens och antenn. Prova en annan mottagare eller en stark känd signal. Mottagningen varierar med tid och utbredning.

Förvrängt tal: prova USB/LSB och finjustera frekvensen. Fel mottagningssätt kan göra en stark signal obegriplig.

Waterfall rör sig, men inget ljud: kontrollera volym, ljudstart, mute och enhetens ljudutgång.

Störningar från sidan: prova ett smalare filter. Gör det inte så smalt att talet blir svårt att förstå.

Fortsätt med rätt hjälp

[Öppna HF-mottagarna](#) • [Öppna SW-mottagarna](#)

[Hjälp-PDF: kortvågsradio](#)

[Hjälp-PDF: amatörradio / SWL](#)

[Hjälp-PDF: utility-DX](#)

[Hjälp med KiwiSDR, WebSDR och övriga mottagare](#)