# Android-SDK 开发文档

V3.0

### 一、 简介

#### 此开发包包括蓝牙, USB 和 WiFi。

- 1. 软件包名称: com.android.print.sdk
- 2. 类库名称:

Class Name	Discription
Barcode	条码打印类
Table	表格打印类
PrinterConstants	相关常量
PrinterInstance	打印机类
CanvasPrint	图形方式打印
FontProperty	图形方式打印中的字体属性设置

#### PrinterInstance 类提供的方法如下:

- 1. 构造函数 PrinterInstance:
  - a) //蓝牙接口打印机构造函数
    PrinterInstance(Context context, BluetoothDevice bluetoothDevice, Handler handler)
  - b) //USB 接口打印机构造函数
    PrinterInstance(Context context, UsbDevice usbDevice, Handler handler)
  - c) //WiFi 接口打印机构造函数

PrinterInstance(String ipAddress, int portNumber, Handler handler)

handler 用于接收打印机的连接状态,对应的状态为:

PrinterConstants.Connect.SUCCESS;

PrinterConstants.Connect.FAILED;

PrinterConstants.Connect.CLOSED;

```
2. 打开与关闭连接:
   a) openConnection()
   b) closeConnection()
  常用方法:
   a) 初始化打印机
      init();
   b) 打印普通文本
      printText(String content);
   c) 发送 Byte 数据
      sendByteData(byte[] content);
      若 SDK 中未提供开发手册中的指令,开发者可以使用此方法直接给打印机发
      送指令。如发送设置打印位置居中的指令为:
          byte[] command = new byte[3];
          command[0] = 0x1B;
          command[1] = 0x31;
          command[2] = 49;
          sendByteData (command);
   d) 打印图片
      bitmap 为图片; left 为图片左边距; multiple 为针打图形放大倍数
      printImage(Bitmap bitmap);
      printImage(String bitmap, int left);
      printImage(Bitmap bitmap, int multiple);
      printImage(String bitmap, int left, int multiple);
   e) 打印表格
      printTable(Table table);
   f) 打印条码
      PrintBarCode(Barcode barcode);
   g) 切刀
      cutPaper()
   h) 响蜂鸣器
```

ringBuzzer(byte time)

i) 开钱箱

openCashbox(boolean cashbox1, boolean cashbox2)

- 4. 设置方法,所:
  - a) 设置打印文本的字符编码格式, 默认为"gbk" setEncoding(String encoding);
  - b) 设置字符放大倍数,参数 x 为宽, y 为高。x, y 取值为[0,7], 0 为默认宽高 setCharacterMultiple(int x, int y);
  - c) 设置打印区域左边距,值为(nL+nH\*256)\* 横向单位。一般只传 nL, nH 传 0。 setLeftMargin(int nL, int nH);
  - d) 设置打印模式

setPrintModel(boolean isBold, boolean isDoubleHeight, boolean isDoubleWidth, boolean isUnderLine);

isBold: 是否粗体

isDoubleHeight: 是否倍高

isDoubleWidth: 是否倍宽

isUnderLine: 是否下划线

e) 设置打印机(命令常量以 PrinterConstants.Command.开头)

setPrinter(int command);

command 为打印机命令:

INIT PRINTER: 初始化打印机(已提出单独方法 init())

WAKE PRINTER: 唤醒打印机

PRINT AND RETURN STANDARD: 页模式下打印并返回标准模式

PRINT AND NEWLINE: 打印并换行

PRINT AND ENTER: 打印并回车

MOVE\_NEXT\_TAB\_POSITION: 移动打印位置到下一个水平制表符位置

DEF LINE SPACING: 恢复默认行高

setPrinter(int command, int value);

value 为命令对应的值:

PRINT AND WAKE PAPER BY LNCH: 打印并进纸 value 高度(英寸)

PRINT\_AND\_WAKE\_PAPER\_BY\_LINE: 打印并走纸 value 行
CLOCKWISE\_ROTATE\_90: 顺时针旋转 90 度 0-false, 1-true
LINE\_HEIGHT: 设置行高
CHARACTER\_RIGHT\_MARGIN: 字符右间距

ALIGN: 对齐模式。 3 种对齐方式变量如下:

ALIGN LEFT 左对齐; ALIGN CENTER 居中; ALIGN RIGHT 右对齐

## 二、 Table 类

1. 构造函数

Table(String column, String regular, int[] columnWidth);

参数 column 为以参数 regular 分隔的表头。形如"序号,单价,数量,金额"

参数 regular 为表内字符串的分隔符。如上面的是","。

参数 columnWidth 是表格每一列的字符宽度。默认字体大小的计算方法是中文 2 个,英文 1 个,然后相加,如"序号"的宽度为 4,默认为 8。

2. 添加一行数据

addRow(String row);

添加一行数据。数据格式与表头格式一致。若某一单元格的数据超出限定的字符宽度,会自动换行打印,若需要手动换行,可在需要换行处加"\n"。

3. 设置 Table 中列数据的对其方式,默认右对齐

setColumnAlignLeft(boolean left);

#### 三、 Barcode 类

1. 构造函数

Barcode(byte barcodeType);

Barcode(byte barcodeType, int param1, int param2, int param3);

Barcode(byte barcodeType, int param1, int param2, int param3, String content);

i. 参数 barcodeType 为条码类型:

类型常量以 PrinterConstants.BarcodeType.开头:

一维条码: UPC\_A, UPC\_E, JAN13, JAN8, CODE39,

ITF, CODABAR, CODE93, CODE128.

二维条码: PDF417, DATAMATRIX, QRCODE。

ii. 参数 param1, param2, param3 为条码参数:

条码类型 type 为一维条码时,三个参数表示:

param1: 条码横向宽度 2<=n<=6, 默认为 2。

param2: 条码高度 1<=n<=255, 默认 162

param3:条码注释位置,0不打印,1上方,2下方,3上下方均有

条码类型 type 为二维条码时,三个参数表示不同的意思:

#### 1. PDF417

param1: 表示每行字符数, 1<=n<=30。

param2: 表示纠错等级, 0<=n<=8。

param3:表示纵向放大倍数。

#### 2. DATA MATRIX

param1:表示图形高,0<=n<=144(0:自动选择)。

param2: 表示图形宽, 8<=n<=144(param1 为 0 时,无效)。

param3:表示纵向放大倍数。

## 3. QR CODE

param1:表示图形版本号,1<=n<=30(0:自动选择)。

*param2*: 表示纠错等级,n = 76,77,81,72(L:7%,M:15%,Q:25%,H:30%)。

param3:表示纵向放大倍数。

iii. 参数 content 为条码数据。

#### 四、CanvasPrint 类

1. 以图形方式打印非常用的语言或者自定义的排版。主要方法如下:

初始化操作,参数为打印机类型,使用此方法时默认初

始化画布宽度为最大宽度。如 T9 的 72mm。其他 47mm。

init(PrinterType printerType);

2. 设置字体属性。参数为 FontProperty 类型, FontProperty 类是字体属性的一个集合,包括加粗,斜体等。

setFontProperty(FontProperty fp);

setFont 方法顺序参数为:

第1个参数:是否粗体(取值为true/false)

(经测试,若单独设置中文为粗体,打印不出来)

第2个参数:是否斜体(取值为true/false)

第3个参数:是否下划线(取值为true/false)

第4个参数:是否删除线(取值为true/false)

第5个参数:字体大小(取值为一整数)

第6个参数:字体类型(一般设置为 null,表示使用系统默认字体)

若不用此方法,也可单独进行设置,方法如下:

setLineWidth(float w); 画笔宽度

setTextSize(int size); 字体大小

setItalic(boolean italic); 是否斜体

setStrikeThruText(boolean strike); 是否删除线

setUnderlineText(boolean underline); 是否有下划线

setFakeBoldText(boolean fakeBold); 是否粗体

3. 画字符串,参数 x,y 为字符串的左下角坐标,nStr 为所要画的字符串。

drawText(String nStr);

drawText(float x, String nStr);

drawText(float x, float y, String nStr);

4. 绘制直线。参数 startX,startY 为起始坐标,stopX,stopY 为结束坐标。

drawLine(float startX, float startY, float stopX, float stopY);

5. 绘制矩形。参数为左上右下边距离打印左边距或上边距的距离

drawRectangle(float left, float top, float right, float bottom);

- 6. 绘制椭圆,参数为椭圆外切矩形的左上右下边距离打印左边距或上边距的距离 drawEllips(float left, float top, float right, float bottom);
- 7. 绘制图片,参数 left 与 top 为图片的左上角坐标。bitmap 为图片文件 drawImage(Bitmap image);

drawImage(float left, Bitmap image);

drawImage(float left, float top, Bitmap image);

- 8. 获得画布上绘制的图像,发送给打印机打印。 getCanvasImage();
- 9. 设置文本是否靠右,针对一些特殊文字,如阿拉伯文。 setTextAlignRight(boolean alignRight);
- 10. 文本超出是否换行。

setTextExceedNewLine(boolean newLine);

11. 文本超出后换行是否使用分隔字符串,避免一个单词被拆分。默认按空格拆分。 setUseSplit(boolean useSplit);

setUseSplitAndString(boolean useSplit, String splitStr);