

Formelsammlung:

Anleitung zur Berechnung der Energie- und CO₂-Intensität:

Energieintensität: = Energieverbrauch [kWh oder MWh] / Gebäudefläche [m²]

Emissionsintensität = Emissionen [kg oder tonnen] / Gebäudefläche [m²]

Abschätzung der Heizlast

Heizlast [kW] = Jahreswärmeverbrauch [kWh] / 1800 [h] Volllaststunden