



Arduino-basic [wk14]

Various elements

Learn how to code Arduino from scratch

Comsi, INJE University

2nd semester, 2018

Email: chaos21c@gmail.com




My ID (ARnn)

성명	ID
백동진	AR01
김도훈	AR02
김희찬	AR03
류재현	AR04
문민규	AR05
박진석	AR06
이승현	AR07
이승협	AR08
이후정	AR09
최민구	AR10

김다영	AR11
공진영	AR12
김해인	AR13
류성현	AR14
류재환	AR15
박상현	AR16
박해주	AR17
백지혜	AR18
송원식	AR19
신송주	AR20
윤지훈	AR21
정은성	AR22
백지혜 송원식 신송주 윤지훈	AR18 AR19 AR20 AR21



Arduino team project



- · 2명/팀
- 구상 소개 (11.22, 11.29), ppt준비
- 부품은 수업 세트 기준 (추가신청은 22일까지)
- 팀당 발표 자료 준비
- · 발표: 12월6일

• 참고



Arduino team

```
V· 규성 현, 박진석 (학新门)
V. BR7, 01373( SURMAN)
・ 内部 (元)
V· 건도흔, 건희찬(자동문)
 し、 나 상한, 정은성 (위성지역 탐색용 RC카)
 V . 7/6402, 1287 (MEN)
   · 到图子。一部《从至言》
   • 윤지훈 , 박해주 ( 눈발벽테스트)
    · 규지면 공건에 (도어락)
    0 多别,异洲社(烟川)
    . 씨지네, 기다 (수면등)
```

wk15: 기말고사 안내



[1] 실기 - 팀플

- 시간: 12월 6일 ^{오후} 2 시~
- 장소: E323 실습실
- 배점: 6점

- 팀원의 기여도 반영 (6~0)
- 결과 제출
 - * 발표 자료 (pdf)
 - * 아두이노 스케치(ino file)
- 강의 github에 project ^{포더로} 업

[**2**] 필기

- 시간: 12월 13일 오후 2 시~3시
- 장소: E323 실습실
- 배점: 15 점 (보너스 1점 포함)



[Review]

- **♦** [wk13]
- > Arduino: Infrared remote
- Complete your project
- Submit file: ARnn_Rpt10.zip

wk13: Practice-10: ARnn_Rpt10.zip



- ◆ [Target of this week]
 - Complete your works
 - Save your outcomes and compress all.

```
제출파일명 : ARnn_Rpt10.zip
```

- 압축할 파일들
 - 1 ARnn_servo_motor.ino
 - 2 ARnn_remote_LCD.png
 - ③ ARnn_remote_LED.png
 - 4 ARnn_remote_LED.ino

Email: <u>chaos21c@gmail.com</u> [제목: id, 이름 (수정)]

wk13: Practice-10: ARnn_Rpt10.zip - servo



```
// 모터 각도 변수 설정
int motorAngle;
int motorAngleOld;
const int cwPin = 2;
const int ccwPin = 3:
boolean c = false:
boolean c c = false;
void setup() {
  // 서보모터 설정. 0.6ms 부터 2.4ms 범위로 설정
  motor1.attach(servoMotorPin,600,2400);
  pinMode(ccwPin, INPUT PULLUP);
  pinMode(cwPin, INPUT PULLUP);
  // 시리얼 통신 설정
  Serial.begin(9600);
void loop(){
  // 포텐쇼미터 값을 읽어옴
  int cw = digitalRead(cwPin);
  int ccw = digitalRead(ccwPin);
  // 포텐쇼미터 값을 모터 각도로 변환한다
  if(cw == LOW) {
    c = true;
    c c = false;
  else if(ccw == LOW) {
    c = false:
    c c = true;
 if(c == true) {
    motor1.write(0);
  else if(c c == true) {
    motor1.write(270);
  // 모터에 각도값을 전달한다
```

```
// 모터 각도 변수 설정
int motorAngle:
int motorAngleOld;
int sw1 = 4;
int sw2 = 5;
boolean a = false;
void setup() {
  // 서보모터 설정. 0.6ms 부터 2.4ms 범위로 설정
 motor1.attach(servoMotorPin,600,2400);
 pinMode(sw1, INPUT PULLUP);
 pinMode(sw2, INPUT PULLUP);
  // 시리얼 통신 설정
  Serial.begin(9600);
void loop(){
  // 포텐쇼미터 값을 읽어옴
 int potentioMeter = analogRead(potentioMeterPin);
 int sw1Input = digitalRead(sw1);
 int sw2Input = digitalRead(sw2);
  // 포텐쇼미터 값을 모터 각도로 변환한다
  motorAngle = map(potentioMeter,0,1023,0,180);
  // 모터에 각도값을 전달한다
  if(!a)
   if (sw1Input==LOW)
     motor1.write(motorAngle);
      a=true:
  if (sw2Input==LOW)
     motor1.write(motorAngle-motorAngleOld);
      a=false;
```

wk13: Practice-10: ARnn_Rpt10.zip - servo



```
// 모터 각도 변수 설정
const int right=4;
const int left=5:
int count=90;
int count1;
void setup() {
  // 서보모터 설정. 0.6ms 부터 2.4ms 범위로 설정
 motor1.attach(servoMotorPin,600,2400);
  // 시리얼 통신 설정
  Serial.begin(9600);
 pinMode(right,INPUT PULLUP);
 pinMode(left,INPUT PULLUP);
void loop(){
  // 모터에 각도값을 전달한다
  if (digitalRead (right) ==LOW)
    count=180;
  if (digitalRead(left) ==LOW)
    count=0;
   motor1.write(count);
```

```
void loop(){
 // 포텐쇼미터 값을 읽어옴
 int potentioMeter = analogRead(potentioMeterPin);
 int b= digitalRead(sw1);
 int c= digitalRead(sw2);
  motorAngle= map(potentioMeter,0,1023,0,180);
 // 포텐쇼미터 값을 모터 각도로 변환한다
 if(!G)
 if (b==LOW)
   if (motorAngle<=180)
     motor1.write(motorAngle);
     G=true;
 // 모터에 각도값을 전달한다
 if (c==LOW)
   motor1.write(motorAngle-motorAngleOld);
   G=false;
```

wk13: Practice-10: ARnn_Rpt10.zip - servo



```
void loop(){
 int leftInput = digitalRead(leftPin);
 int rightInput = digitalRead(rightPin);
 if (digitalRead(leftPin) == LOW) {
   cnt = 0;
 if (digitalRead(rightPin) == LOW) {
   cnt = 180;
 motor1.write(cnt);
 // 이전각도와 현재 각도가 같지 않으면 시리얼 모니터에
 // 각도를 출력한다.
 if (cnt != cntOld) {
   Serial.print("Servo Motor Angle is: ");
   Serial.println(cnt);
  // 현재의 모터 각도를 저장한다.
 cntOld = cnt;
 delay (20);
```

```
void loop(){
  // 포텐쇼미터 값을 읽어옴
  int potentioMeter = analogRead(potentioMeterPin);
  int swInput1 = digitalRead(inputPin1);
  int swInput2 = digitalRead(inputPin2);
  // 포텐쇼미터 값을 모터 각도로 변환한다
 motorAngle = map(potentioMeter,0,1023,0,180);
  // 모터에 각도값을 전달한다
 motor1.write(motorAngle);
  // 이전각도와 현재 각도가 같지 않으면 시리얼 모니터에 각도를 출력한다.
  if (motorAngle != motorAngleOld) {
    Serial.print("Servo Motor Angle is: ");
    Serial.println(motorAngle);
 if(swInput1 == LOW) {
    for(angle = 0; angle < 350; angle++)</pre>
  motor1.write(angle);
  delay(5);
if(swInput2 == LOW){
  for(angle = 0; angle > 350; angle--)
 motor1.write(angle);
 delay(5);
```

wk13: Practice-10: ARnn_Rpt10.zip - IR remote



```
// LED에 연결된 핀을 설정한다.
int led1 = 2:
int led2 = 3;
int led3 = 4;
int led4 = 5;
// LED 제어용 코드 (리모컨에 맞게 수정한다)
long on1 = 0xFFA25D;
long off1 = 0xFF629D;
long on2 = 0xFFE21D;
long off2 = 0xFF22DD;
long on3 = 0xFF02FD;
long off3 = 0xFFC23D;
long on4 = 0xFFE01F;
long off4 = 0xFFA857;
// 적외선 수신부가 연결된 핀을 리모컨 수신 핀으로 설정한다.
IRrecv irrecv(irPin);
// 수신된 신호의 결과를 results 변수로 설정한다.
decode results results;
void setup()
lcd.init();
lcd.clear();
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("LED");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("");
 // 시리얼 통신을 설정한다.
 Serial.begin(9600);
  // 적외선 리모컨 수신을 시작한다.
  irrecv.enableIRIn();
  // 13번 핀에 연결된 LED를 리모컨 수신시 점멸시킨다.
  irrecv.blink13(true);
 pinMode (led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
 pinMode (led3, OUTPUT);
 pinMode (led4, OUTPUT);
```

```
void loop()
  // 수신된 코드가 있을 때 실행한다.
 if (irrecv.decode(&results)){
    // OxFFFFFFFF 값을 제외하고 출력한다.
   if(results.value != 0xFFFFFFFF) {
     lcd.clear();
     lcd.setCursor(0,0);
     lcd.print("Remote");
     lcd.setCursor(0,1);
     // 수신된 코드가 on1과 같을 때
     if(results.value == on1) {
       digitalWrite(led1, HIGH);
       Serial.println("LED1 is ON");
       lcd.print("LED1 is ON");
     // 수신된 코드가 off1과 같을 때
     if(results.value == off1) {
       digitalWrite(led1, LOW);
       Serial.println("LED1 is OFF");
       lcd.print("LED1 is OFF");
     // 수신된 코드가 on2와 같을 때
     if(results.value == on2) {
       digitalWrite(led2, HIGH);
       Serial.println("LED2 is ON");
       lcd.print("LED2 is ON");
     // 수신된 코드가 off2와 같을 때
     if(results.value == off2){
       digitalWrite(led2, LOW);
       Serial.println("LED2 is OFF");
       lcd.print("LED1 is OFF");
```

wk13: Practice-10: ARnn_Rpt10.zip - IR remote



```
void loop()
  // 수신된 코드가 있을 때 실행한다.
  if (irrecv.decode(&results)) {
    // Oxffffffff 값을 제외하고 출력한다.
    if(results.value != 0xFFFFFFFF) {
      // 수신된 코드가 on1과 같을 때
      if(results.value == on1) {
        digitalWrite(led1, HIGH);
        Serial.println("LED1 is ON");
       lcd.clear();
       lcd.setCursor(0,0);
        lcd.print("LED1 is ON");
       delay(100);
       lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print(results.value, HEX);
      // 수신된 코드가 off1과 같을 때
      if(results.value == off1) {
        digitalWrite(led1, LOW);
        Serial.println("LED1 is OFF");
       lcd.clear();
       lcd.setCursor(0,0);
        lcd.print("LED1 is OFF");
       delay(100);
       lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print(results.value, HEX);
```



9. Various elements






그림 9. 2 DHT11과 DHT11 모듈









9. 여러가지 부품들

- 9.1 버저
- 9.2 온습도 센서
- 9.3 실시간 클럭모듈
- **9.4 RFID**
- 9.5 초음파 거리센서



9.1

버저



마그네틱 버져

国에圣 田科

川川八 田村



9.1 버저

버저(Buzzer)



그림 9. 1 마그네틱 버저, 피에조 버저, 기계식 버저

- ✓ 전기적 신호로 진동판을 진동시켜 소리를 출력하는 부품
- ✓ 마그네틱 버저, 피에조 버저, 기계식 버저 등이 있음
- ✓ 피에조 버저는 일정 주파수를 입력시켜 다양한 음을 낼 수 있음




9.1.1 피에조 버저

EX 9.1 피에조 버저를 이용한 소리 출력 (1/3)

실습목표 피에조 버저를 이용하여 다양한 소리를 출력한다.

Hardware

- 1. 버저의 (+)핀을 Arduino의 9번핀에 연결한다.
- 2. 버저의 (-)핀을 Arduino의 GND에 연결한다.





9.1.2 피에조 버저

EX 9.1 피에조 버저를 이용한 소리 출력 (2/3)

Commands

• pinMode(핀번호, 설정)

핀의 입출력 모드를 설정한다. '핀번호' 에는 설정하고자 하는 핀의 번호와 '설정'에는 입력으로 사용하기 위해선 'INPUT', 출력으로 사용하기 위해선 'OUTPUT', 입력이며 풀업 사용시 'INPUT_PULLUP'을 적는다.

• for(변수=시작 값; 조건; 변수의 증분){ }

변수의 시작 값부터 조건이 만족하는 경우 '{ }' 내의 명령을 수행한다. '변수의 증분'에서는 1회 명령이 수행될 때 마다 변수를 증가 혹은 감소시킨다.

• tone(핀 번호, 주파수, 시간)

해당 주파수와 50%의 듀티비의 사각파를 핀에 출력한다. 시간은 밀리초 단위로 설정할 수 있다.

• for(변수=시작 값 ; 조건 ; 변수의 증분){ }

변수의 시작 값부터 조건이 만족하는 경우 '{ }' 내의 명령을 수행한다. '변수의 증분'에서는 1회 명령이 수행될 때 마다 변수를 증가 혹은 감소시킨다.



9.1.3 피에조 버저

EX 9.1 피에조 버저를 이용한 소리 출력 (3/3)

- Sketch 구성
- 1. 버저를 디지털 입출력핀 9번으로 설정한다.
- 2. '도레미파솔라시도' 음에 대하여 피에조 버저의 진동 주파수를 설정한다.
- 3. 도레미송 악보를 데이터화하여 시간에 맞춰 해당 주파수로 피에조 버저를 진동시킨다.
- 실습 결과 도레미송이 반복하여 연주된다.



9.1.4 피에조 버저: code-1

```
ex_9_1_start
1 /*
2 예제 9.1
3 피에조 부저를 이용한 소리 출력
4 */
6 int buzzerPin = 9;
7 int songLength = 16;
의// 노래 데이터, 공백은 쉬는 구간을 나타낸다
10 char notes[] = "cee egg dff abb ";
11 // 음의 길이, 노래 데이터와 맞춰 음의 길이를 설정한다
12 int beats[] = {1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1};
13
14 // 노래의 빠르기를 설정한다.
15 | int tempo = 200;
17 void setup()
18 {
19 // 부저핀을 출력으로 설정한다
20 pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
21 }
```

```
24 void loop()
25 {
   // 부저 출력 시간에 사용할 변수 설정
   int duration:
   // 노래 길이 데이터 갯수만큼 반복한다
   for (int i = 0; i < songLength; i++){
    _//_한_음의_시간을 계산한다..
    duration = beats[i] * tempo;
     if (notes[i] == ' '){ // 공란일 경우 음을 출력하지 않는다
      delay(duration);
36
     else{
      // tone 명령어를 통하여 부저 핀으로 사각파를 출력한다
     tone(buzzerPin, frequency(notes[i]), duration);
      delay(duration);
     // 음이 바뀔 때 잠시 쉬어준다
     delay(tempo / 10);
44 }
45|}
```



9.1.4 피에조 버저: code-2

```
47 int frequency(char note){
   // 노래 데이터를 주파수 값으로 변경하기 위한 함수
48
49
50
   int i:
   // 음계의 갯수 설정
52
   int notes = 8;
53
   char names[] = { 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'a', 'b', 'C' };
   int frequencies[] = {262, 294, 330, 349, 392, 440, 494, 523};
56
   // 노래 데이터를 주파수 값으로 변경하기 위해 반복하여 비교한다
   for (i = 0; i < notes; i++){
    if (names[i] == note){
59
       // 맞는 값을 찾았을 경우 이 값을 회신한다
60
       return(frequencies[i]);
62
    };
63
   };
   // 앞의 for문에서 맞는 값을 못찾았을 경우 0을 회신한다.
   return(0);
65 l
66|}
```



9.1.5 피에조 버저: DIY

DIY

응용 문제

세 개의 스위치 입력을 받아 각 스위치가 '도', '레', '미' 음을 내어 연주할 수 있는 스케치를 만들어 보자.

아무이노 스케치 코드를

ARnn_doremi.ino 로 저장...



9.4 RFID





9.4 RFID

RFID (Radio-Frequency Identification)






그림 9. 5 실험에 사용할 RC522 RFID 모듈과 태그

- ✓ 전파를 이용하여 원거리의 정보를 인식하는 기술
- ✓ RFID 태그(RFID tag)와 RFID 판독기(RFID reader)로 구성
- ✓ RFID 태그에는 안테나와 직접회로가 내장되어 있어 RFID 판독기에 접근하였을 때 무선통신으로 데이터 송수신
- ✓ RFID 태그의 전원 유무에 따라 수동형, 반수동형, 능동형으로 구분
- ✓ SPI 통신을 통해 MRFC522 IC를 이용한 RFID 판독기 모듈과 통신
- ※ 하기의 주소에서 라이브러리를 다운받아 설치 할 것 https://github.com/miguelbalboa/rfid



9.4 RFID

✓ 라이브러리 관리' 메뉴에서 라이브러리 메니져를 실행 시켜 RFID 라이브러리를 설치하자.





9.4.1 **RFID**

EX 9.4


RFID (1/3)

실습목표

- 1. RFID 태그를 읽는다.
- 2. RFID 태그의 UID와 PICC type을 판독하여 시리얼 통신으로 출력한다.

Hardware

- 1. RFID 리더와 Arduino는 SPI 통신으로 데이터를 주고 받는다.
- 2. RFID 리더의 3.3V, GND 핀을 Arduino의 3.3V, GND에 연결한다.
- 3. RFID 리더의 SDA, SCK, MOSI, MISO, RST 핀을 Arduino의 10, 13, 11, 12, 9번 핀에 연결한다.





9.4.2 **RFID**

EX 9.4

RFID (2/3)

Commands

- MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN) 'mfrc522'란 이름으로 RFID 리더를 설정한다.
- mfrc522.PICC_IsNewCardPresent
 'mfrc522'란 이름의 RFID 리더에 새로운 카드가 입력되었을 때 'TRUE' 값을 출력한다.
- mfrc522.PICC_ReadCardSerial()
 'mfrc522'란 이름의 RFID 리더에서 카드의 내용을 읽는다.
- mfrc522.uid.uidByte[] 'mfrc522'란 이름의 RFID 리더에서 읽어낸 데이터 중 uid 값에 데이터


- mfrc522.PICC_GetType(mfrc522.uid.sak)
- 'mfrc522'란 이름의 RFID 리더에서 읽어낸 데이터 중 PICC 데이터를 읽는다.
- mfrc522,PICC_GetTypeName(piccType) 'mfrc522'란 이름의 RFID 리더에서 읽어낸 PICC 이름 데이터.
- mfrc522,PICC_HaltA()
 'mfrc522'라 이름의 RFID 리더를 중단한다.
- mfrc522.PCD_StopCrypto1() 'mfrc522'란 이름의 RFID 리더를 초기화 한다.



9.4.3 **RFID**

- **Sketch 구성** 1. 'mfrc522'란 이름으로 RFID 리더를 설정한다.
 - 2. 새로운 RFID 입력이 있을 경우 데이터를 익는다.
 - 3. UID와 PICC를 읽는다.
 - 4. UID와 PICC를 시리얼 통신으로 출력한다.
 - 5. RFID 리더를 초기화 하고 새로운 카드 수신을 대기한다.

실습 결과 RFID 태그를 판독기에 접근시킬 때 UID와 PICC type이 출력된다.





9.4.4 RFID: code

```
ex_9_4
1 /*
2 예제 9.4
3 REID
4 */
6 // SPI 라이브러리를 불러온다.
7 #include <SPLh>
8 // MFRC522 라이브러리를 불러온다
9 #include <MFRC522.h>
11 // SS 핀을 10번 핀으로 설정한다.
12 #define SS PIN 10 //Arduino Uno. Data
13 // Reset 핀을 9번 핀으로 설정한다.
14 #define RST_PIN 9
15
16 // mfrc522란 이름의 RFID 판독기를 설정한다.
17 MFRC522 mfrc522(SS PIN. RST PIN);
19 void setup() {
   // 시리얼 통신을 설정한다.
   Serial.begin(9600);
   // SPI 통신을 시작한다.
   SPI.begin();
   // 앞서 설정한 mrfc522란 이름의 RFID 판독기를 시작한다.
   mfrc522.PCD_Init();
                          // Init MFRC522 card
   Serial.println("Please touch your card");
   Serial.println(" ");
28 |
```

```
30 void loop() {
   // 새로운 카드를 기다린다
    if [!mfrc522.PICC_IsNewCardPresent();)
                                      return;
   // 카드를 읽는다.
    if {!mfrc522.PICC_ReadCardSerial()}
                                    return:
   // 'Card UID: '메세지를 출력한다.
   Serial.print("Card UID:");
37
   // 판독기에 입력된 UID의 바이트수 만큼 읽어낸다.
   // UID는 카드의 종류에 따라 최대 8바이트를 갖는다.
   for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {</pre>
   // UID를 시리얼 통신으로 출력한다.
     Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " ")</pre>
42
    Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);
44
45
   // 시리얼 통신으로 'PICC type: '메세지를 출력한다.
   Serial.print(" PICC type: ");
   // picType 변수에 picc type을 저장한다.
   byte piccType = mfrc522.PICC GetType(mfrc522.uid.sak);
   // 시리얼 통신으로 picc type을 출력한다.
   Serial.println(mfrc522.PICC GetTypeName(piccType));
   // 줄바꿈
   Serial.println(" ");
54
   // mfrc522 판독기를 초기화 한다
   mfrc522.PICC HaltA(); // Halt PICC
   mfrc522.PCD_StopCrypto1(); // Stop encryption on PCD
```




9.4.5 **RFID** : **DIY**

DIY

- 1. 갖고 있는 교통카드를 판독기에 접근시켜 읽어보자.
- 응용 문제 2. 폰의 NFC를 활성화 시킨 후 uid와 PICC type을 출력해보자.

직렬모니터 출력 화면을 ARnn_rfid.png ^{로 저}장...





9.5

초음파 거리센서






9.5 초음파 거리센서 (HC-SR04)

초음파 거리센서 (HC-SR04)



그림 9. 6 실험에 사용할 HC-SR04 초음파센서

- ✓ 약 40 kHz의 주파수의 초음파를 발사하여 물체에 반사되어 돌아오는 시간을 측정
- ✓ 외부 환경에 강한 특징을 갖고 있고, 물체의 색깔에 상관없이 사용할 수 있으며, 투명한 물체도 감지 가능하며 물이나 먼지 등이 있더라도 감지할 수 있는 장점이 있음
- ✓ 외부에 초음파 발신부가 노출되어야 함






그림 9.7 HC-SR04의 타이밍 다이어그램

9.1 HC-SR04 XH2H

동작 전압	DC SV
소비 전류	12mA
등작 주파수	40Hz
최대 감지거리	Am
최소 감지거리	2cm
측정 각도	15"
프리거 입력 신호	10ks TTL 웹스
어크 출격 신호	거리에 따른 TTL 레벨의 선호
사이즈	45+20+15mm




9.5 초음파 거리센서 (HC-SR04)

t= 2×L(물체와의 거리m) Vs(음속m/s)

t: 신호가 되돌아 올때까지 걸리는 시간(s)

 $t = 2 * 0.01 / 340 = 58.824 \mu s$ 로, 초음파가 1 cm를 이동하는데 걸리는 시간은 약 $29 \mu s$ 가 걸리며, 초음파가 반사된 물체와의 거리는 다음과 같이 구할 수 있습니다.

추정 거리 (cm) = duration (왕복에 걸린 시간) / 29 / 2 (왕복) = duration (왕복에 걸린 시간) / 58



https://kocoafab.cc/tutorial/view/357



9.5.1 초음파 거리센서 (HC-SR04)


EX 9.5

초음파 거리센서를 이용한 거리 측정 (1/3)

- 실습목표
- 1. 초음파 모듈 센서를 이용하여 거리를 측정한다.
- 2. 측정한 거리의 변화가 있을 때 시리얼 통신을 이용하여 모니터에 출력한다.

Hardware

- 1. HC-SR04 모듈의 Vcc와 GND를 Arduino의 5V와 GND에 연결한다.
- 2. HC-SR04 모듈의 Echo핀과 Trig핀을 Arduino의 12, 13번핀에 연결한다.





9.5.2 초음파 거리센서 (HC-SR04)

EX 9.5

초음파 거리센서를 이용한 거리 측정 (2/3)

Commands

• pulseln(핀번호, 값, 초과시간)

핀번호로 입력된 펄스에 대하여 펄스의 폭을 마이크로초(µs) 단위로 측정한다. '핀번호'엔 펄스를 입력받을 핀의 번호, '값'엔 HIGH 펄스폭을 측정할 때는 HIGH, LOW 펄스폭을 측정할 때는 LOW를 적는다. 초과시간은 최대 측정 시간으로서 초기값은 1이다.

• delayMicroseconds(지연시간)

지연시간에는 잠시 동작을 지연시키기 위한 값을 넣는다. 마이크로초 단위로 넣는다.




9.5.3 초음파 거리센서 (HC-SR04)

EX 9.5

초음파 거리센서를 이용한 거리 측정 (3/3)

- Sketch 구성 1. 디지털 입출력핀 12와 13을 각각 에코핀과 트리거핀으로 설정한다.
 - 2. 폭 10 µs의 펄스를 트리거 핀으로 출력한다.
 - 3. 'pulseln' 명령어를 이용하여 에코핀으로 입력되는 HIGH 펄스의 폭을 측정한다.
 - 4. 펄스폭에 대하여 초음파의 속도를 물체와의 거리를 측정한다.
 - 5. 현재 측정한 거리와 이전에 측정한 거리가 상이할 때 그 값을 시리얼 통신으로 출력한다.

실습 결과 초음파 센서 앞의 물체와의 거리에 따라 측정값이 시리얼 모니터에 출력된다. 거리의 변화가 없을 때는 출력하지 않는다.





9.5.4 초음파 거리센서: code

```
ex_9_5_start
1 1/*
2 예제 6.7
3] 초음파 거리센서를 이용한 거리 측정
4 \times /
61// 트리거 핀과 에코 핀 번호를 설정한다.
7 const char trigPin = 13;
8 const char echoPin = 12;
10 // 펄스 폭과 거리 변수 설정
11 int pulseWidth;
12 lint distance:
13 int distanceOld:
14
15 void setup() {
16 // 시리얼 통신 설정
17 Serial.begin (9600);
18 1/ 트리거 핀은 출력으로, 에코핀은 입력으로 설정
19 pinMode(trigPin, OUTPUT);
20 pinMode(echoPin, INPUT);
21 1 // 트리거 핀의 초기값을 LOW로 한다
22 ! digitalWrite(trigPin, LOW);
```

```
25 void loop(){
26 // 10us의 트리거 신호를 HC-SR04로 내보낸다.
27 digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
29 digitalWrite(trigPin, LOW);
30
   // Echo 펄스 폭을 측정하여 pulseWidth 변수에 저장한다
  pulseWidth = pulseIn(echoPin, HIGH);
   // 거리를 계산한다.
   distance = pulseWidth / 58;
35
    // 감지거리인 2~200cm 범위의 거리값만 사용한다.
    if(distance <= 200 || distance >= 2){
     // 이전의 거리값과 비교하여 변화가 있을 경우에만
     // 시리얼 통신으로 전송한다.
     if(distance != distanceOld){
40.
       Serial.print(distance);
41
42
       Serial.println(" cm");
43
   };
   };
44
   distanceOld = distance:
   de lay(100);
47|}
```



9.5.5 초음파 거리센서: DIY

DIY

1. 황색, 청색, 적색 LED를 Arduino에 연결하자.

응용 문제

2. 물체와의 거리가 2~30cm에서는 황색 LED, 31~60cm에서는 청색 LED, 그 이상의 거리에서는 적색 LED가 점등 되게 스케치를 작성하여라.

동작 중 사진을 ARnn_ultrasonic.png 로 저장하고 제출, 어두이노 스케치 코드를 ARnn_ultrasonic.ino 로 제출



[Practice]

- ◆ [wk14]
- > Arduino : various elements
- Complete your project
- Submit file: ARnn_Rpt11.zip

wk14: Practice-11: ARnn_Rpt11.zip



- ◆ [Target of this week]
 - Complete your works
 - Save your outcomes and compress all.

```
제출파일명 : ARnn_Rpt11.zip
```

- 압축할 파일들
 - 1 ARnn_doremi.ino
 - 2 ARnn_rfid.png
 - 3 ARnn_ultrasonic.png
 - **4** ARnn_ultrasonic.ino

Email: <u>chaos21c@gmail.com</u> [제목: id, 이름 (수정)]

Lecture materials




References & good sites

- ✓ http://www.arduino.cc Arduino Homepage
- http://www.github.com GitHub
- http://www.google.com Googling
- ✓ https://www.youtube.com Youtube


Github.com/Redwoods/Arduino





Github.com/Redwoods/Arduino







주교재

Uno team







아두이노 키트(Kit)





http://arduinostory.com/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000306



아두이노 키트(Kit): Part-1





아두이노 키트(Kit): Part-2





[참고: 저항 값 읽기]

