



Arduino-basic [wk13]

Infrared remote

Learn how to code Arduino from scratch

Comsi, INJE University

2nd semester, 2018

Email: chaos21c@gmail.com




My ID (ARnn)

성명	ID
백동진	AR01
김도훈	AR02
김희찬	AR03
류재현	AR04
문민규	AR05
박진석	AR06
이승현	AR07
이승협	AR08
이후정	AR09
최민구	AR10

김다영	AR11
공진영	AR12
김해인	AR13
류성현	AR14
류재환	AR15
박상현	AR16
박해주	AR17
백지혜	AR18
송원식	AR19
신송주	AR20
윤지훈	AR21
정은성	AR22
백지혜 송원식 신송주 윤지훈	AR18 AR19 AR20 AR21



Arduino team project



- · 2명/팀
- 구상 소개 (11.22, 11.29), ppt준비
- 부품은 수업 세트 기준 (추가신청은 22일까지)
- 팀당 발표 자료 준비
- · 발표: 12월6일

• 참고



[Review]

- ◆ [wk12]
- > Arduino : Motors
- Complete your project
- Submit file: ARnn_Rpt09.zip



- ◆ [Target of this week]
 - Complete your works
 - Save your outcomes and compress all.

```
제출파일명: ARnn_Rpt09.zip

- 압축할 파일들

① ARnn_sound_bar.png
② ARnn_sound_monitor.png
③ ARnn_step_motor.png
④ ARnn_step_motor.ino

Email: chaos21c@gmail.com
```

[제목: id, 이름 (수정)]



```
const int inputPin1=2;
const int inputPin2=3;
const int inputPin3=4;
void setup() {
  //모터 신호핀을 출력으로 설정
 pinMode(motorPin1, OUTPUT);
 pinMode(motorPin2, OUTPUT);
 pinMode(motorPin3, OUTPUT);
 pinMode(motorPin4, OUTPUT);
 pinMode(inputPin1, INPUT PULLUP);
 pinMode(inputPin2,INPUT PULLUP);
 pinMode(inputPin3,INPUT PULLUP);
  // 시리얼 통신 설정
  Serial.begin(9600);
void loop(){
  int potentioMeter = analogRead(potentioMeterPin);
  if(digitalRead(inputPin1) == LOW) {
        clockwise();
        Serial.println("cw");
   if(digitalRead(inputPin2) == LOW) {
       counterClockwise();
        Serial.println("ccw");
 if(digitalRead(inputPin3) == LOW) {
        motorStop();
        Serial.println("stop");
```

```
const int cwPin = 2;
const int stopPin = 3;
const int ccwPin = 4:
boolean c = false:
boolean st op = true;
boolean c c = false;
void setup() {
  //모터 신호핀을 출력으로 설정
  pinMode (motorPin1, OUTPUT);
  pinMode (motorPin2, OUTPUT);
  pinMode (motorPin3, OUTPUT);
  pinMode (motorPin4, OUTPUT);
  pinMode (ccwPin, INPUT PULLUP);
  pinMode (stopPin, INPUT PULLUP);
  pinMode (cwPin, INPUT PULLUP);
  // 시리얼 통신 설정
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  int cw = digitalRead(cwPin);
  int st = digitalRead(stopPin);
  int ccw = digitalRead(ccwPin);
  if (cw == LOW) {
    c = true:
    st op = false;
    c c = false;
  else if(st == LOW) {
    c = false;
    st op = true;
    c c = false;
  else if (ccw == LOW) {
    c = false;
    st op = false;
    c c = true;
  // CW로 회전시 모터를 CW방향으로 회전시킨다.
  if(c == true) {
    //모터의 속도를 계산한다.
    // 시리얼 통신 메세지를 출력한다.
    Serial.print("CW Motor Speed: ");
    // CW로 회전시킨다.
    clockwise();
```



```
void loop() {
  int InCW = digitalRead(CW);
  int InCCW = digitalRead(CCW);
  int InSTOP = digitalRead(STOP);
  // 포텐쇼미터 값을 읽어옴
  if (InCW == LOW)
    motorSpeed = map(1023, 512 + (stopRange / 2), 1023, 4500, 1000);
   motorSpeedPercent = map(motorSpeed, 4500, 1000, 1, 100);
    Serial.print("CW Motor Speed: ");
    Serial.print(motorSpeedPercent);
    Serial.println("%");
   // CW로 회전시킨다.
    clockwise();
  else if (InCCW == LOW)
    motorSpeed = map(1023, 512 - (stopRange / 2), 0, 4500, 1000);
   motorSpeedPercent = map(motorSpeed, 4500, 1000, 1, 100);
    Serial.print("CCW Motor Speed: ");
   Serial.print(motorSpeedPercent);
   Serial.println("%");
   // CCW로 회전시킨다.
    counterClockwise();
  else
   Serial.println("Motor Stop");
   motorStop();
```

```
bool CWstate = false:
bool CCWstate = false;
void loop(){
 int potentioMeter = analogRead(potentioMeterPin);
  if(digitalRead(SW W) == LOW || CWstate){
   motorSpeedPercent = 100;
   // 시리얼 통신 메세지를 출력한다.
   Serial.print("CW Motor Speed: ");
   Serial.print(motorSpeedPercent);
   Serial.println("%");
   CWstate = true;
   CCWstate = false;
   // CW로 회전시킨다.
   clockwise();
  if(digitalRead(SW B) == LOW || CCWstate){
   motorSpeedPercent = 100;
   // 시리얼 통신 메세지를 출력한다.
   Serial.print("CCW Motor Speed: ");
    Serial.print(motorSpeedPercent);
   CCWstate = true:
    CWstate = false:
   Serial.println("%");
   // CCW로 회전시킨다.
    counterClockwise();
 if(digitalRead(SW Y) == LOW){
       Serial.println("Motor Stop");
   motorStop();
   CCWstate = false;
   CWstate = false;
```



```
bool cwstate =false;
 bool ccwstate =false;
void loop()(
  // 포텐쇼미터 값을 읽어움
  int potentioMeter = analogRead(potentioMeterPin);
  bool swVal1 = digitalRead(swPin1);
  bool swVal2 = digitalRead(swPin2);
  bool swVal3 = digitalRead(swPin3);
  // CW로 회전시 모터를 CW방향으로 회전시킨다.
  if((swVal1 == HIGH && swVal2 == HIGH && swVal3 == LOW) || cwstate){
    //모터의 속도를 계산한다.
    motorSpeedPercent = 99;
    Serial.print("CW Motor Speed: ");
    Serial.print(motorSpeedPercent);
    Serial.println("%");
    cwstate = true;
    ccwstate = false;
    // CW로 회전시킨다.
    clockwise();
  // CCW로 회전시 모터를 CCW방향으로 회전시킨다.
  if((swVal1 == LOW && swVal2 == HIGH && swVal3 == HIGH) || ccwstate){
    //모터의 속도를 계산한다.
    motorSpeedPercent = 99;
    Serial.print("CCW Motor Speed: ");
    Serial.print(motorSpeedPercent);
    Serial.println("%");
    cwstate = false:
    ccwstate = true;
    // CCW로 회전시킨다.
    counterClockwise();
  // 중간에 위치 했을 경우 정지시킨다.
  if (swVal2 == LOW) {
    Serial.println("Motor Stop");
    cwstate = false;
    ccwstate = false;
    motorstop();
```

```
// 모터 속도 관련 변수 설정
int motorSpeed=4000; //
int motorSpeedPercent;
```

```
void counterClockwise(){
  // 0~7 번째 신호를 순차적으로 출력시킨다.
 for(int i = 0; i < 8; i++)
   motorSignalOutput(i);
   delayMicroseconds (motorSpeed);
void clockwise(){
 // 7~0 번째 신호를 순차적으로 출력시킨다.
 for(int i = 7; i >= 0; i--)
   motorSignalOutput(i);
   delayMicroseconds (motorSpeed);
void motorStop() {
 // 정지신호를 출력시킨다.
 motorSignalOutput(8);
```



7. Motor driving














7. 모터 구동

- 7.1 스텝모터 구동
- 7.2 서보모터 구동
- 7.3 DC모터 구동



7.1


스텝모터







7.1 스텝모터: 구동 원리



스텝모터란

- 모터의 회전을 잘게 쪼개서 쪼갠 조각(스텝)을 이용해서 제어하는 모터
- 스텝모터는 펄스(Puls)에 의해 디지털적으로 제어하기 때문에 정밀한 제어가 가능하고, 아두이노, 라즈베리파이등으로 동작시키기에 편리함.
- . 제어부가 비교적 간단해서 가격이 저렴하고 브러시리스(Brushless)모터이기 때문에 오래 사용할 수 있다.

https://en.wikipedia.org/wiki/Stepper_motor


https://m.blog.naver.com/3demp/220976664782



7.1.1 스텝모터

EX 7.1

<u>스텝모터</u> 구동 (1/3)




https://m.blog.naver.com/3demp/220976664782



7.1.3 스텝모터 : code-3

```
74 void counterClockwise(){
   // 0~7 번째 신호를 순차적으로 출력시킨다.
76
   for(int i = 0; i < 8; i++)
77
      motorSignalOutput(i);
78
79
      delayMicroseconds(motorSpeed);
80
81 }
82
83 void clockwise() {
84
    // 7~0 번째 신호를 순차적으로 출력시킨다.
85
    for(int i = 7; i >= 0; i--)
86
87
      motorSignalOutput(i);
      delayMicroseconds(motorSpeed);
89
90 l
```



```
92 void motorStop() {
93
    -// 정지신호를 출력시킨다.
    motorSignalOutput(8);
94
95|}
96
97 void motorSignalOutput(int out)
98|{
     // out 변수에 해당하는 모터 시그날을 출력한다.
99
    digitalWrite(motorPin1, bitRead(steps[out], 0));
100
     digitalWrite(motorPin2, bitRead(steps[out], 1));
101
     digitalWrite(motorPin3, bitRead(steps[out], 2));
102
     digitalWrite(motorPin4, bitRead(steps[out], 3));
103
104|}
```

```
bitRead(x, n)

매개변수
x: 읽을 숫자
n: 읽을 비트, LSB(맨 오른쪽 비트)가 0, 왼쪽으로 갈수록 1씩 증가
```

```
// 스텝 모터의 스텝 설정

// 0~7은 동작 신호, 8번째는 모터 정지 신호

int steps[] = {B1000, B1100, B0100, B0110, B0010, B0011, B0001, B1001, B0000};
```



7.1.5 스텝모터 : DIY

DIY

1. 3개의 스위치를 디지털 입력으로 연결하자.

응용 문제

2. CW, STOP, CCW 기능을 하도록 스케치를 작성하자.

3. STOP일 경우 모든 신호는 스텝모터로 입력되지 않아야 한다.

아두이노 회로가 포함된 동작 사진을

ARnn_step_motor.png

아무이노 스케치 코드릭

ARnn_step motor.ino 로



7.2

서보모터







7.2 서보모터

서보모터 (Servo Motor)

- ✓ 기계적인 위치, 속도, 가속도 등을 제어하는 모터
- ✓ 산업용 서보모터는 로봇의 관절, 공작 기계의 위치제어 등에 사용
- ✓ RC용 서보모터는 RC 자동차나 RC 비행기에 사용



그림 7. 4 실험에 사용할 소형 RC 서보모터 (SG90)



그림 7. 3 산업용 서보모터(a)와 RC용 서보모터(b)




그림 7. 5 PWM 신호와 RC 서보모터의 회전각



7.2.1 서보모터


EX 7.2 서보모터 구동 (1/3)

실습목표

- 1. 소형 RC용 서보모터를 구동한다.
- 2. 포텐쇼미터의 각도에 따라서 서보모터의 각도를 조절한다.
- 3. 현재 각도를 시리얼 통신으로 전송한다.

Hardware

- 1. 포텐쇼미터의 1, 3번핀을 Arduino의 5V, GND에 연결한다.
- 2. 포텐쇼미터의 2번핀을 Arduino의 아날로그입력핀 A0에 연결한다.
- 3. 서보모터의 V(적색)와 GND(검정 혹은 갈색)핀을 Arduino의 5V와 GND에 연결한다.
- 4. Arduino의 9번핀을 서보모터의 PWM핀(흰색 혹은 주황)과 연결한다.





7.2.2 서보모터

EX 7.2 서보모터 구동 (2/3)

Commands

Serial.begin(건송속도)

시리얼 통신 포트를 컴퓨터와 연결한다. 전송속도는 bps(bits per sec)로 일반적으로 9600으로 설정한다. 19200, 57600, 115200 등의 값을 설정할 수 있다.

• Serial.print(전송내용)

괄호 안의 내용을 시리얼 통신으로 전송한다. 따옴표로 구분된 부분은 텍스트를 직접 전송하고 따옴표 없이 변수를 써주면 변수의 값이 전송된다.

- Serial.println(전송내용) 'Serial.print'와 같으나 전송 뒤 줄 바꿈을 한다.
- 서보모터이름.attach(핀번호)

이름을 설정한 서보모터를 핀번호에 설정한다.

• 서보모터이름.attach(핀번호, 최소펄스, 최대펄스)

이름을 설정한 서보모터를 핀번호에 설정한다. 서보모터가 동작하는 최소 펄스와 최대 펄스를 마이크로세컨드 단위로 설정한다.

• 서보모터이름.write(각도)

이름을 설정한 서보모터를 정해진 각도로 위치시킨다.



7.2.3 서보모터

서보모터 구동 (3/3)

- Sketch 구성 1. 서보모터 라이브러리를 추가한다.
 - 2. 서보모터 이름을 설정하고 9번핀을 서보모터 출력으로 사용한다.
 - 3. 서보모터의 회전범위를 설정한다 라이브러리의 attach()함수를 사용한다.
 - 4. 포텐쇼미터값을 아날로그 0번핀으로 입력받아 0~1023 범위의 포텐쇼미터값 범위를 0~180도로 환산하여 서보모터를 동작시킨다.
- 실습 결과
- 1. 포텐쇼미터의 회전각에 따라 서보모터가 회전한다.
- 2. 포텐쇼미터 값이 변화하면 시리얼 통신으로 회전각을 전송한다.
- 3. 현재의 각도를 LCD 모듈로 출력한다.



7.2.4 서보모터: code

```
ex_7_2
  예제 7.2
3 서보모터 구동
4 | */
61// 서보모터 라이브러리 불러오기
7 #include <Servo.h>
의// 서보모터 이름 설정
10 Servo motor1:
11
12 // 서보 모터 신호판 설정
13 int servoMotorPin = 9:
14
15]// 포텐쇼미터 핀 설정
16 int potentioMeterPin = 0;
17
18]// 모터 각도 변수 설정
19 int motorAngle;
20 int motorAngleOld;
21
```

```
22 void setup() {
   // 서보모터 설정. 0.6ms 부터 2.4ms 범위로 설정
25 motor1.attach(servoMotorPin,600,2400);
26
   // 시리얼 통신 설정
   Serial.begin(9600);
28
29|}
30
31 void loop(){
   // 포텐쇼미터 값을 읽어옴
   int potentioMeter = analogRead(potentioMeterPin);
34
35
  ·// 포텐쇼미터 값을 모터 각도로 변환한다
   motorAngle = map(potentioMeter,0,1023,0,180);
37
38
  ▮ // 모터에 각도값을 전달한다
39 i motor1.write(motorAngle);
40
   // 이전각도와 현재 각도가 같지 않으면 시리얼 모니터에 각도를 출력한다
41
   if(motorAngle != motorAngleOld){
     Serial.print("Servo Motor Angle is: ");
43
44
     Serial.println(motorAngle);
45
46
47
   // 현재의 모터 각도를 저장한다.
48
   motorAngleOld = motorAngle;
49
    delay(20);
50
51
```



7.2.5 서보모터 - DIY

DIY

1. 좌, 우 두 개의 스위치 입력을 받는다.

응용 문제

2. 스위치를 누를 때 마다 해당 방향으로 회전하게 한다.


아무이노 스케치 코드릭

ARnn_servo motor.ino 로 저장...



8. Infrared remote







8. Infrared remote

- 8.1 적외선 리모컨 코드 읽기
- 8.2 적외선 리모컨을 이용한 LED 제어




8.1

적외선 리모컨





8.0 적외선



전자기파

<적외선의 파장은 0.75um부터 1,000um사이에 위치합니다>



https://kocoafab.cc/tutorial/view/703



8.1 적외선 리모컨

적외선 리모컨



그림 8. 1 실험에 사용할 리모컨과 수신부





그림 8. 2 리모컨 수신부의 핀 설정

- ✓ TV, 에어컨 등 대부분의 가전제품에 사용
- ✓ 적외선 램프의 점멸을 이용하여 데이터 송 수신
- ✓ 송신 시 캐리어 주파수로 변조하여 전송. 수신부와 캐리어주파수가 일치하여야함
- ※ 실험에 사용할 라이브러리를 하기의 주소에서 다운받아 설치할 것 https://github.com/shirriff/Arduino-IRremote



8.1 적외선 리모컨

적외선 리모컨 - 라이브러리 설치



✓ 라이브러리 매니저를 실행 한 후 IRremocon으로 검색하여 라이브러리를 설치



8.1.1 적외선 리모컨


EX 8.1 적외선 리모컨 코드 읽기 (1/3)

실습목표

- 1. 적외선 리모컨의 신호를 수신한다.
- 2. 신호가 수신 될 때 내장된 13번 핀 LED를 점멸시킨다.
- 3. 수신된 코드를 시리얼 통신으로 전송한다.
- 4. 리모컨 버튼마다 어떤 코드가 수신되는지 확인한다.

Hardware

- 1. IR Receiver의 Vcc와 G를 Arduino의 5V와 GND에 연결한다.
- 2. IR Receiver Out은 디지털입출력 11번 핀에 연결한다.





8.1.2 적외선 리모컨

EX 8.1 적외선 리모컨 코드 읽기 (2/3)

Commands

• IRrecv 리모컨이름(리모컨 수신 핀번호)

리모컨 이름으로 리모컨 수신핀을 설정한다.

리모컨이름.enablelRIn()

리모컨 수신시 타이머 인터럽트를 활성화한다.

• decode_result 실습결과

입력된 신호의 결과를 '실습결과' 변수에 입력한다.

• 리모컨이름.decode(&실습결과)

리모컨 수신이 이루어졌을 때 그 값을 회신한다.

• 실습결과.decode_type

수신된 리모컨 코드의 타입이 저장된다(NEC, SONY, RC5, RC6 등).

· 실습결과.value

수신된 리모컨의 코드가 저장된다.

• 실습결과.bits

수신된 리모컨 코드의 비트수가 저장된다.

• 실습결과.rawbuf

수신된 적외선 펄스의 시간이 배열형태로 저장된다.

· 실습결과.rawlen

수신된 적외선 펄스의 시간이 배열의 개수가 저장된다.

• 리모컨이름.resume()

수신 후에 다른 신호를 수신하기 위하여 준비한다.

• 리모컨이름.blink13(true)

Arduino에 내장된 LED(13번핀)을 리모컨 수신할 때 마다 점멸시킨다.



8.1.3 적외선 리모컨

EX 8.1 적외선 리모컨 코드 읽기 (3/3)

Sketch 구성 1. 리모컨 라이브러리를 불러온다.

- 2. 디지털입력 11번 핀을 리모컨 수신핀으로 설정한다.
- 3. 'irrecv'라는 이름으로 리모컨이름을 설정한다.
- 4. 리모컨신호 수신 결과를 'results'라는 이름으로 설정한다.
- 5. 리모컨 수신이 발생했을 때 수신 값을 시리얼 통신으로 전송한다.

실습 결과 1. 'Received Code is 수신된 코드' 의 메시지가 출력된다.

- 2. 키를 누를 때 마다 수신된 코드가 변경된다.
- 3. 모든 키에 대하여 수신된 코드를 표로 완성하자.



8.1.4 적외선 리모컨: code

```
ex_8_1
2 예제 8.1
  적외선 리모컨 코드 읽기
6 // 적외선 리모컨 라이브러리를 불러온다.
7 #include <IRremote.h>
9// 적외선 수신부가 연결될 핀을 설정한다.
10 int irPin = 11:
12// 적외선 수신부가 연결된 핀을 리모컨 수신 핀으로 설정한다
13. IRrecv irrecv(irPin);
14
15|// 수신된 신호의 결과를 results 변수로 설정한다.
16 decode_results results;
```

```
18 void setup()
19 {
   // 시리얼 통신을 설정한다.
   Serial.begin(9600);
22
23
   // 적외선 리모컨 수신을 시작한다.
24
   irrecv.enableIRIn();
25
26
   // 13번 핀에 연결된 LED를 리모컨 수신시 점멸시킨다.
   irrecv.blink13(true);
28
29|}
30
31 void loop()
32 {
33
   // 수신된 코드가 있을 때 실행한다.
    if (irrecv.decode(&results)){
34
     // OxFFFFFFFF 값을 제외하고 출력한다.
35
     if(results.value != 0xFFFFFFFF){
36
       // 수신된 값을 16진수 형태로 출력한다.
37
       Serial.print("Received Code is ");
       Serial.println(results.value, iHEX);
39
40
     }:
     // 다음 수산을 위해서 준비한다.
41
42
     irrecv.resume();
43
44|}
```



8.1.5 적외선 리모컨: DIY


DIY

1. LCD 모듈에 수신된 코드를 표시해 보자.

응용 문제

2. 집에서 사용하는 TV의 리모컨의 코드를 확인해 보자.

수신된 코드가 출력된 LCD 사진을 ARnn_remote LCD.png 로 저장...





8.2

적외선 리모컨으로 LED 제어





8.2.1 적외선 리모컨을 이용한 LED 제어


EX 8.2 적외선 리모컨을 이용한 LED 제어 (1/2)

실습목표 1.

- 1. 적외선 리모컨의 신호를 수신한다.
- 2. 수신된 코드에 따라 LED를 제어한다.
- 3. 메시지를 시리얼 통신으로 전송한다.

Hardware

- 1. IR Receiver의 Vcc와 G를 Arduino의 5V와 GND에 연결한다.
- 2. IR Receiver Out은 디지털입출력 11번 핀에 연결한다.
- 3. Arduino의 디지털 입출력 2~5번핀에 4개의 LED의 Anode 핀을 연결한다.
- 4. 각 LED의 Cathode에는 330Ω 저항을 연결하여 GND에 연결한다.





8.2.2 적외선 리모컨을 이용한 LED 제어

EX 8.2 적외선 리모컨을 이용한 LED 제어 (3/3)

Sketch 구성

- 1. 리모컨 라이브러리를 불러온다.
 - 2. 디지털입력 11번 핀을 리모컨 수신핀으로 설정한다.
 - 3. 'irrecv'라는 이름으로 리모컨이름을 설정한다.
 - 4. 리모컨신호 수신 결과를 'results'라는 이름으로 설정한다.
 - 5. 디지털 입출력핀 2, 3, 4, 5를 LED 출력으로 사용하기 위해 출력모드로 설정한다.
 - 6. 각 LED의 점등과 소등 신호를 미리 설정해 준다.
 - 7. 적외선 리모컨 신호가 수신되었을 때 신호에 맞춰 LED를 동작시킨다.

실습 결과

- 1. 리모컨 키를 누를 때 마다 해당 LED가 점등/소등 한다.
- 2. 현재 동작 상태에 대한 메시지가 시리얼 통신으로 전송된다.



8.2.3 적외선 리모컨을 이용한 LED 제어:code

```
ex_6_2_start
 11/4
2 017 82
 3 적외선 리모컨을 이용한 LED 제어
 6 // 적외선 리모컨 라이브러리를 불러온다.
7 #include < | Rremote.h>
9 // 적외선 수신부가 연결될 판을 설정한다.
10 int irPin = 11:
11
12 // LED에 연결된 편을 설정한다.
13 int led1 = 2:
14 int led2 = 3:
15 int led3 = 4;
16 int led4 = 5:
17
18 // LED 제어용 코드 (리모컨에 맞게 수정한다)
19 long on1 = 0xFFA25D;
20 long off1 = 0xFF629D;
211 \log \text{ on} 2 = 0.6182021B;
22 Jone off2 = 0x8C22657B;
  long on3 = 0x488F3CBB;
24 long off3 = 0x449E79F;
25 long on4 = 0x3206FDF7;
26 long off4 = 0x1BC0157B;
28 // 적외선 수신부가 연결된 핀을 리모컨 수신 핀으로 설정한다
29 IRrecv irrecv(irPin):
30
31 // 수신된 신호의 결과를 results 변수로 설정한다.
32 decode results results:
```

```
34 void setup()
35 {
   // 시리얼 통신을 설정한다.
    Serial begin (9600):
37
39
    // 적외선 리모컨 수산을 시작한다.
    irrecv.enableIRIn();
40
41
    // 13번 핀에 연결된 LED를 리모컨 수신시 점멸시킨다
42
    irrecv.blink13(true);
43
44
   pinMode(led1, OUTPUT);
45
   pinMode(led2, OUTPUT);
46
   pinMode(led3, OUTPUT);
47
48
    pinMode(led4, OUTPUT);
49 }
50
51 void loop()
52 {
53
    // 수신된 코드가 있을 때 실행한다.
    if (irrecv.decode(&results)){
54
55
     // OxFFFFFFFF 값을 제외하고 출력한다
56
    if(results.value != 0xFFFFFFF){
57
       // 수신된 코드가 on1과 같을 때
58
        if(results.value == on1){
         digitalWrite(led1, HIGH);
         Serial.println("LED1 is ON");
60
61
62
       // 수신된 코드가 off1과 같을 때
63
        if(results.value == off1){
         digitalWrite(led1, LOW);
64
         Serial.println("LED1 is OFF");
65
66
```




8.2.4 적외선 리모컨을 이용한 LED 제어

DIY

1. LCD 모듈에 수신된 코드를 표시해 보자.

응용 문제

2. 집에서 사용하는 TV의 리모컨을 사용하여 만들어 LED를 제어해 보자.



```
수신된 코드가 출력된 LCD와 지정된
LED가 켜진 사진을
ARnn_remote LED.png 로
저장...
그리고 아두이노 스케치 코드를
ARnn_remote_LED.ino 로 저장
```



[Practice]

- ◆ [wk13]
- > Arduino: Infrared remote
- Complete your project
- Submit file: ARnn_Rpt10.zip

wk13: Practice-10: ARnn_Rpt10.zip



- ◆ [Target of this week]
 - Complete your works
 - Save your outcomes and compress all.

```
제출파일명 : ARnn_Rpt10.zip
```

- 압축할 파일들
 - 1 ARnn_servo_motor.ino
 - 2 ARnn_remote_LCD.png
 - ③ ARnn_remote_LED.png
 - 4 ARnn_remote_LED.ino

Email: <u>chaos21c@gmail.com</u> [제목: id, 이름 (수정)]

Lecture materials




References & good sites

- ✓ http://www.arduino.cc Arduino Homepage
- http://www.github.com GitHub
- http://www.google.com Googling
- ✓ https://www.youtube.com Youtube


Github.com/Redwoods/Arduino





Github.com/Redwoods/Arduino







주교재

Uno team







아두이노 키트(Kit)





http://arduinostory.com/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000306



아두이노 키트(Kit): Part-1





아두이노 키트(Kit): Part-2





[참고: 저항 값 읽기]

