#### FFMedia API文档

V1.0

本文档分两部分,介绍了FFMedia中常用的数据类型和组件模型。

数据类型	
class MediaBuffer	MediaBuffer是所有组件中buffer的数据结构。
class VideoBuffer	VideoBuffer派生自MediaBuffer,是用作存储视频图像的buffer数据结构。
struct ImagePara	ImagePara是所有视频处理组件中描述图像数据格式的数据结构,是各个组件重要的初始化参数。
组件模型	
Class ModuleMedia	所有组件均派生自ModuleMedia类,ModuleMedia的成员中包含一个消费者队列,记录该组件的所有消费者;一个MediaBuffer队列,记录该组件所分配的buffer. MediaBuffer队列中存储当前组件的输出数据,MediaBuffer队列同时也是该组件的所有消费者的输入
Class ModuleCam	输入源组件,支持MIPI CSI摄像头和USB摄像头。通过V4L2接口操作获取数据
Class ModuleFileReader	输入源组件,读入文件,支持裸流文件和mp4、mkv文件。
Class ModuleRtspClient	输入源组件,拉取RTSP流,支持TCP/UDP/多播协议流
Class ModuleAacDec	数据处理组件,aac格式的音频解码和播放。
Class ModuleAacEnc	数据处理组件,aac格式的音频编码。
Class ModuleMppDec	数据处理组件,支持H264、H265、MJPEG解码。
Class ModuleMppEnc	数据处理组件,支持H264、H265、MJPEG编码。
Class ModuleRGA	数据处理组件,支持图像颜色格式转换、缩放、旋转等操作。
Class ModuleDrmDisplay	输出组件,DRM显示输出。
Class ModuleFileWriter	输出组件,将数据存入到文件,支持MP4、MKV等格式文件存储
Class ModuleRtspServer	输出组件, RTSP推流。
Class ModuleRtmpServer	输出组件, RTMP推流。

## class MediaBuffer

MediaBuffer是所有组件中buffer的数据结构,MediaBuffer包含一个指向一段内存空间的指针,其它成员用于描述该内存空间中所存储数据的附加属性。

方法	功能	参数	参数说明	返回值
MediaBuffer(size_t _size = 0);	构造函数	size_t _size = 0	通过malloc分配的buffer size, 默认为0,不分配	
allocBuffer	申请内存	size_t _size	通过malloc分配buffer	
fillToEmpty	根据颜色格式,填充buffer为黑色			
getIndex	Index是记录当前MediaBuffe在组			
setIndex	件的MediaBuffer队列中的序号			
getData	Data地向八型的buffar空间			
setData	Data指向分配的buffer空间			
getSize	C:			
setSize	Size表示buffer的总大小			
getActiveData	ActiveData指向buffer中有效数据			
setActiveData	的地址			
getActiveSize	ActiveSize指向buffer中有效数据			
setActiveSize	的大小			
getPUstimestamp	PUstimestamp是图像数据的显示			
setPUstimestamp	时间戳			
get DUstimestamp	DUstimestamp是图像数据的解码			
setDUstimestamp	时间戳			
getPrivateData	PrivateData指向一个void* 内			
setPrivateData	存,用户可自定义记录关联的数据			
getExtraData	ExtraData功能与PrivateData类			
setExtraData	似,用来记录关联的数据			
getEos	Eos用来记录当前buffer是否为数			
setEos	据流的最后一帧数据			
getStatus	Status记录当前buffer的状态,为			
setStatus	保留函数,目前没有流程会对其赋 值			

increaseRefCount			
decreaseRefCount	RefCount记录当前buffer被其它 消费者组件应用的次数,为内部函		
getRefCount	数,不建议使用。		
setRefCount			
get Media Buffer Type	MediaBufferType记录当前buffer		
setMediaBufferType	中存储的数据的媒体类型,分为视频数据、音频数据、其它数据	3	

## class VideoBuffer

VideoBuffer派生自MediaBuffer,是用作存储视频图像的buffer数据结构。buffer有两种类型,分别是基于drm的dma buffer、malloc申请的堆buffer

方法	功能	参数	参数说明	返回值
VideoBuffer	构造函数	BUFFER_TYPE type	申请的buffer类型	
getMppBuf	MppBuf是用于Mpp编解码时,传			
setMppBuf	递给编解码器的buffer结构			
getDrmBuf	DrmBuf是buffer的drm数据结构			
setDrmBuf	DrmBut是buπer的drm致据结构			
getBufFd				
setBufFd	BufFd是buffer的drm文件句柄			
getlmage Para	ImagePara是buffer中存储的图像			
setImagePara	数据的格式参数。			
	BufferType是描述buffer类型是堆			
setBufferType	buffer还是dma buffer			

## struct ImagePara

ImagePara是所有视频处理组件中描述图像数据格式的数据结构,是各个组件重要的初始化参数。

成员	说明		
width			
height	图像实际高度		
hstride	图像虚宽,在图像处理过程中,大多数场景需要将图像的宽高以2^n对齐,因此会产生图像的虚宽虚高。		
vstride	图像虚高		
v4l2Fmt	图像颜色格式,以linux/videodev2	2.h中定义的颜色格式表示,在图像处理中,会涉及到Mpp、RGA、DRM等格式的转换	

#### Class ModuleMedia

所有组件均派生自ModuleMedia类,ModuleMedia的成员中包含一个消费者队列,记录该组件的所有消费者;一个MediaBuffer队列,记录该组件所分配的buffer. MediaBuffer 队列中存储当前组件的输出数据,MediaBuffer队列同时也是该组件的所有消费者的输入buffer。

方法	功能	参数	参数说明	返回值
ModuleMedia	构造函数	const char* name = NULL	组件名称	
init	虚函数,初始化组件			0: 正常; 其它: 异常
start	启动组件工作线程			
stop	停止组件工作线程			
setProductor	设置组件的生产者	shared_ptr <modulemedia> module</modulemedia>	生产者的对象指针	
getProductor	获取组件的生产者			生产者的对象指针
addConsumer	为组件添加一个消费者	shared_ptr <modulemedia> consumer</modulemedia>	消费者的对象指针	
removeConsumer	删除组件的一个消费者	shared_ptr <modulemedia> consumer</modulemedia>	消费者的对象指针	
getConsumer	获取组件的一个指定消费者	uint16_t index	消费者在当前组件的消费者队列中的序号	消费者的对象指针
getConsumersCount	获取组件的消费者个数			组件的消费者个数
setInputImagePara	设置组件的输入数据的图像格式	ImagePara		
getInputImagePara	获取组件的输入数据的图像格式			ImagePara
set Output Image Para	设置组件的输出数据的图像格式	ImagePara		
getOutputImagePara	获取组件的输出数据的图像格式			ImagePara
setBufferSize	设置组件的单个buffer的大小,只 有当组件不能够通过 InputImagePara计算出单个 buffer大小时,才需要调用此方法	size_t size		
getBufferSize	获取组件的单个buffer的大小。			size_t size
setBufferCount	设置组件的buffer个数			
getBufferCount	获取组件的buffer个数			
getBufferFromIndex	获取组件的一个指定buffer	uint16_t index	buffer在当前组件的buffer队列中的序号	buffer对象指针
getName	获取组件的名称			const char*
getIndex	获取当前组件在其生产者的消费者 队列的序号			int index

get Module Status	获取组件当前的工作状态			STATUS_CREATED, STATUS_STARTED, STATUS_EOS, STATUS_STOPED,
getMediaType	获取组件输入数据的媒体类型			BUFFER_TYPE_VIDEO, BUFFER_TYPE_AUDIO, BUFFER_TYPE_ETC
setSynchronize	设置音视频同步组件			
setOutputDataCallback	为组件添加回调函数,处理当前组件的输出数据,每次生产数据时,均会被调用	void_object_p ctx, callback_handler callback	回调函数上下文 回调函数	
addExternalConsumer	为组件添加一个外部的消费者。其 功能与添加回调相似,两者区别在 于组件可以添加多个外部消费者, 但是只能添加一个回调函数。	void_object_p external_consume_ctx,	外部消费者名称, 外部消费者上下文, 外部消费者的数据处理函数	外部消费者的对象指针
dumpPipe	打印出以当前组件为输入源的整个 Pipe结构			
dumpPipeSummary	打印Pipe结构,以及Pipe中各个节点的运行统计数据			

#### Class ModuleCam

ModuleCam是输入源组件,支持MIPI CSI摄像头和USB摄像头。通过V4L2接口操作获取数据

方法	功能	参数	参数说明	返回值
ModuleCam	构造函数	const char* dev	摄像头的设备节点。	

#### Class ModuleFileReader

ModuleFileReader是读入文件组件,支持裸流文件和mp4、mkv文件。

方法	功能	参数	参数说明	返回值
ModuleFileReader	构造函数	const char* path bool loop_play	文件的路径 是否循环播放	
audio Extra Data	获取音频额外数据			
audio Extra Data Size	获取音频额外数据大小			
video Extra Data	获取视频额外数据			
video Extra Data Size	获取视频额外数据大小			
setFileReaderSeek	设置文件读取时间点	int64_t ms_time	切换到该时间点读取	
getFileReaderMaxSeek	获取文件最大时长		媒体文件持续时长	

# Class ModuleRtspClient

ModuleRtspClient是拉取RTSP流的组件,支持TCP/UDP/多播协议流

方法	功能	参数	参数说明	返回值
ModuleRtspClient	构造函数	const char* url, RTSP_STREAM_TYPE _stream_type = RTSP_STREAM_TYPE_UDP, bool enable_video = true, bool enable_audio = false	rtsp流的地址 rtsp流的传输协议,默认为UDP流 是否拉取视频流,默认为真 是否拉取音频流,默认为假	
videoExtraData	获取视频额外数据			
videoExtraDataSize	获取视频额外数据大小			
audio Extra Data	获取音频额外数据			
audio Extra Data Size	获取音频额外数据大小			
audioChannel	获取音频通道数			
audioSampleRate				
videoFPS	获取视频帧率			
setTimeOutSec	设置连接、接收数据超时时间		默认2秒	

## Class ModuleAacDec

ModuleAacDec是aac格式的音频解码和播放组件。

方法	功能	参数	参数说明	返回值
ModuleAacDec	构造函数	unsigned _extradata_size, int _sample_rate,	音频额外数据 额外数据大小 样品速率,可不用设置,从音频数据解析 通道数,可不用设置,从音频数据解析	
setAlsaDevice	设置alsa设备	string dev	设置alsa设备,开启音频播放	

## Class ModuleAacEnc

ModuleAacEnc是aac格式的音频编码组件。

方法	功能	参数	参数说明	返回值
ModuleAacEnc	构造函数	SampleFormat _fmt, int _sample_rate, int _nb_channels	样品格式:SAMPLE_FMT_S16, SAMPLE_FMT_NONE 样品速率: 通道数・1~8	
setAot	·设置、获取aot	int		
getAot	(以直、狄·奴dOt			
setBitrate	·设置位速率			
getBitrate	[以 <u>自</u> ] [以			
setAfterburner				
getAfterburner				
setEldSbr				
getEldSbr				
setVbr				
gerVbr				

# Class ModuleMppDec

ModuleMppDec是视频解码组件,支持H264、H265、MJPEG解码。

方法	功能	参数	参数说明	返回值
ModuleMppDec	构造函数	const ImagePara& input_para	输入数据流的图像参数,通过图像参数判断	解码器类型
ModuleMppDec	松  青	const ImagePara& input_para, DecodeType type	输入数据流的图像参数 解码器类型	

# Class ModuleMppEnc

ModuleMppEnc是视频解码组件,支持H264、H265、MJPEG编码。

方法	功能	参数	参数说明	返回值	
ModuleMppEnc		EncodeType type	编码器类型		
			const ImagePara& input_para	输入数据的图像参数	
		int fps = 30	编码帧率,默认为30fps		
		int gop = 60	两个I帧之前的间隔帧数,默认为60		
		int bps = 2048	编码的码率		
	构造函数	EncodeRcMode mode =	码率控制模式,默认为固定码率模式		
		ENCODE_RC_MODE_CBR,			
		EncodeQuality quality =	编码质量,只在可变码率模式时有效		
		ENCODE_QUALITY_BEST,			
		EncodeProfile profile =	H264/265编码时的profile参数		
		ENCODE PROFILE HIGH			

#### Class ModuleRGA

ModuleRGA是图像处理中,颜色格式转换、缩放等操作的组件。

方法	功能	参数	参数说明	返回值
ModuleRga	构造函数			
ModuleRga	构造函数	const ImagePara& output_para,	输入数据的图像参数 输出数据的图像参数 图像旋转角度	
setSrcPara	设置输入数据的图像参数			
setDstPara	设置输出数据的图像参数			
setRotate	设置输出数据的图像旋转角度			
newModuleMediaBuffer	申请rga模块buf	VideoBuffer::BUFFER_TYPE buffer_type	申请buf数据类型	
exportUseMediaBuffer			rga内部buf 通过申请或导出接口的inbuf	

## **Class ModuleDrmDisplay**

ModuleDrmDisplay是显示输出的组件,支持多个图像输出到一个plane中,或者多个图像显示到独立的plane中。plane相当于图像显示的画布,可以是全屏的,也可以是非全屏的,plane的总个数是由系统决定的。window位于plane上,对应一个具体的显示画面,一个plane中可以有多个window。

方法	功能	参数	参数说明	返回值
ModuleDrmDisplay	构造函数	const ImagePara& input_para	输入数据的图像参数	
setPlanePara	设置显示plane的参数	uint32_t fmt, uint32_t plane_id = 0, PLANE_TYPE plane_type, uint32_t plane_zpos	图像显示的格式,如NV2,ARGB32等显示设备的plane id,默认为0,自动选择显示plane的类型,默认为overlay图层显示plane的zpos,默认自动选择zpos	
getDisplayPlaneSize	获取显示plane的大小,显示设备 支持的最大图像显示尺寸			
setPlaneSize	设置显示plane的大小。			
setWindowSize	设置窗口的位置和大小	uint32_t x, uint32_t y, uint32_t w, uint32_t h		

#### **Class ModuleFileWriter**

ModuleFileWriter是将数据存入到文件的组件,支持MP4、MKV等格式文件存储

方法	功能	参数	参数说明	返回值
ModuleFileWriter	构造函数		输入数据的图像参数 保存文件的路径	
restart	重新写入文件	string file_name	保存文件的路径	
setMaxFrameCount	设置文件最大帧数,超过则另开文件写入			
setVideoParameter	设置视频参数		从图像自动解析,可不用设置	
setVideo Extra Data	设置视频额外数据		从视频数据自动生成,可不用设置	
setAudioParameter	设置音频参数			
set Audio Extra Data	设置音频额外数据			

#### **Class ModuleRtspServer**

ModuleRtspServer是RTSP推流的组件。

方法	功能	参数	参数说明	返回值
ModuleRtspServer		const char* path	输入的图像参数 推流的路径 推流的输出端口	

# Class ModuleRtmpServer

ModuleRtmpServer是RTMP推流的组件。

方法	功能	参数	参数说明	返回值
ModuleRtmpServer	构造函数	const ImagePara& para const char* path int port	输入的图像参数 推流的路径 推流的输出端口	
setMaxClientCount	设置最大客户端连接数量,默认10个			
getMaxClientCount	获取最大客户端连接数量			
getCurClientCount	获取当前已连接客户端数量			
setMaxTimeOutCount	设置最大连续发送超时次数,超过则暂停对该客户端发送数据			
getMaxTimeOutCount	获取最大连续发送超时次数			
setTimeOutSec	设置超时时间	int sec, int usec	秒、微秒	