# ICS 変換基板

ICS ライブラリ

for Arduino

第 3.01 版

近藤科学株式会社



## 目次

目次	1
はじめに	3
諸注意	3
免責事項	3
お問い合わせ	3
準備するもの	4
ICS 変換基板	4
製品の構成	4
Arduino について	4
Arduino 対応機器	5
開発環境	5
ICS 機器	7
Dual USB アダプターHS	7
電源	7
ICS Library for Arduino	9
接続方法	10
Arduino との接続方法	10
シールド基板を用いる方法	11
プログラムの書き込み方法	12
ICS Library for Arduino について	13
ライブラリの概要	13
ライブラリの入手方法	13
ライブラリ圧縮ファイルの中身	13
ライブラリのインポート	14
ライブラリの保存場所	15
ライブラリの削除	15
サンプルプログラムについて	16
サンプルプログラムの呼び出し	16
サンプルプログラムの種類	16
KrsServo2 の詳細	17
ソースコード	17
ソースコード解説	17
複数の UART を用いる場合	18
ICS Library for Arduino の詳細	19
ICS 機器と通信するための最初設定	19
ICS クラスを宣言する IcsHardSerialClass ()	19

ICS クラスを開放する ~ IcsHardSerialClass ()	20
通信を開始する begin()	20
個別にコマンドを送受信する場合の関数	22
コマンドを使って送受信する synchronize ()	22
固定パラメータ一覧	23
サーボモータを動かす	24
サーボモータを動かす setPos ()	24
サーボをフリーにする setFree ()	25
サーボモータのパラメータを書き込む	26
ストレッチ書き込み setStrc ()	26
スピード書き込み setSpd ()	26
電流値書き込み setCur ()	27
温度値書き込み setTmp ()	28
サーボモータのパラメータを取得する	29
ストレッチ読み込み getStrc ()	29
スピード読み込み getSpd ()	29
現在の電流値を読み込む getCur ()	30
現在の温度値を読み込む getTmp ()	31
現在のポジションデータを読み込む getPos ()	31
ID の管理	33
接続されている機器の ID を読み込む getID ()	33
接続されている機器の ID を書き込む setID ()	33
ポジションデータと角度(degree)を変換する	35
角度(degree)をサーボのポジションデータを変換する degPos ()	35
ポジションデータを角度に変換する posDeg ()	35
100 倍した角度をポジションデータに変換する degPos100 ()	36
ポジションデータを 100 倍した角度に変換する posDeg100 ()	37
KRR (受信機) の値を取得する	39
enum KRR_BUTTON : unsigned short	39
ボタンデータを取得する getKrrButton ()	40
アナログデータを取得する getKrrAnalog ()	41
すべてのデータを一括で取得する getKrrAllData ()	41
<b>ケ</b> 計	43

## はじめに

このたびは ICS 変換基板をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用の前に、本マニュアルを熟読いただきますよう、お願いいたします。

本マニュアルは ICS 変換基板を用いて Arudino 系マイコンボードから弊社製 ICS 機器を制御するための手順、ライブラリ、サンプルプログラム について解説します。

著作権などの法的権利については近藤科学株式会社が有します。またマニュアルに記載の会社名、商品名およびロゴマークはそれぞれの会社の商標または登録商標ですので、無断で使用することはできません。

本マニュアルおよび付属品に掲載された一切の情報の流用による結果についての責任は負いかねます。

また内容は予告無く内容が変更される場合があります。ご理解の上ご使用なさいますよう、お願いいたします。

#### 諸注意

- 本製品を濡らしたり、湿度が高い場所で使用しないでください。
- 本製品は基板上の各端子が露出しているため、ショートの危険性があります。ショートを起こしたり端子の誤接続をすると発熱/発火の恐れがありますのでご注意下さい。金属に接した状態での使用はおやめください。
- 本製品の日本国内以外での使用に関しましてはサポートいたしかねます。
- ケーブル類はプラグ部分をつかんで挿抜していただき、差し込むときは、向きを間違えないようにしてください。
- お客様によるハンダ付け不良等による不具合に関しましては保証対象外となります。
- 異常(発熱・破損・異臭など)を感じたらすぐにバッテリや電源を切るようにしてください。
- 問題が発生した場合は直ちに使用をやめ、弊社サービス部へご相談ください。

#### 免責事項

本リファレンスおよび内容に関する一切の権利は近藤科学株式会社が有しますが、このリファレンスは参考資料として公開されるものです。このリファレンスを使用したときの障害や損害につきましては、近藤科学株式会社は一切保証いたしませんので、使用者の責任においてご利用ください。

本マニュアルに関する著作権、ロゴや一部のアイコンのデザイン、その他法的な諸権利の一切は近藤科学株式会社が有します。

本マニュアルには 2025 年 1 月現在における対応状況を記載しております。Arduino 側のバージョンの変更によりプログラムの動作に影響がある場合があります。

本マニュアルの内容につきましては、予告なく変更する場合があります。

本マニュアルおよびソフトェアのあらゆる形態での不特定多数への再配布は禁止します。また著作権者に無断で販売、貸与およびリース なども出来ません。

近藤科学株式会社は、ソフトェアのインストールや使用の結果によって生じたあらゆる損害に対して、一切の責任を負いません。

#### お問い合わせ

本製品ならびに付属品についてのお問い合わせは弊社サポート窓口までご連絡下さい。

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 4-17-7

近藤科学株式会社 サービス部

製品についての告知及びアップデータ等は弊社ウェブサイト https://www.kondo-robot.com に掲載されます。E-mail でのお問い

合わせにつきましては、support@kondo-robot.com にて承りますが、回答までお時間を頂く場合がございます。

※Arduino 使用方法やプログラムの詳細等お問い合わせはお答えできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。


## 準備するもの

## ICS 変換基板

弊社 ICS 機器を市販のマイコンボードのシリアル端子(UART)に接続するための変換基板です。Tx、Rx などの通信線や電源などの回路を用意する手間が省け、接続するだけで簡単に ICS 機器の制御が可能となります。


また、別売りの専用シールド基板を用意するとより、Arduino UNO R3/R4 への配線も省き簡単に接続することが可能です。

※本製品は、ヘッダピンのはんだ付け作業が必要です。



ICS 変換基板

No.03121 ¥1,800(税別)



KSB シールド2

No.03149 ¥1,200(税別)

## 製品の構成

ICS 機器と Arduino などマイコンボードとの間に ICS 変換基板を中継することにより、回路を自作することなく手軽に通信を行うことができます。



ICS 機器

KRS サーボ、KRR-5FH など



ICS 変換基板



Arduino

## Arduino について

Arduino はオープンソースハードウェアで、対応したマイコンボードが一般販売されています。

本製品は Arduino のシリアル機能(UART、HardwareSerial)を利用し、ICS 機器と通信を行います。また、Arduino UNO R3 などシリアル機能を持つピンが少ないボードでは、デジタル I/O を使用した SoftwareSerial での通信も可能です。

#### HardwareSerial と SoftwareSerial

Arduino などマイコンボードに実装されているシリアル機能(UART)を使用して通信することを HardwareSerial と呼びます。通常は HardwareSerial を使用することで安定した通信を行いますが、マイコンによってはシリアルポートが別の用途に使用されていたり、実装自体がな い場合があります。その場合、デジタル I/O をソフトウェア上でシリアル機能のように使用します。この方法を SoftwareSerial と呼びます。 SoftwareSerial は、本来ボードが持っている機能ではないため、不安定な場合があり通信が途切れる可能性があります。可能な限り HardwareSerial を使用することをお勧めします。

※ICS Library for Arduino Ver.3.0 より SoftwareSerial のサポートを終了しました。SoftwareSerial を使用する場合は、<mark>ライブラリ Ver.2.1</mark> をご利用ください。SoftwareSerial は最新の環境での動作確認をしていません。

## Arduino 対応機器

弊社にて動作確認ができている対応機器は以下の通りになります。(2025年1月現在)

※Arduino IDE を使用できる前提になります。

#### HardwareSerial

Arduino UNO R3	ArduinoMEGA 2560	Arduino MKR ZERO
Arduino UNO R4 Minima	Arduino Nano Every	
M5Stack Gray	M5Stack Basic V2.6	
Tenssy3.6	Tenssy4.0	

#### 【ご注意ください】

Arduino UNO R3 など一部のボードは、シリアルポート(UART)が USB と共通になっているため、サーボなど ICS 機器からの返事を PC(シリアルモニタ)に表示することはできません。PC(シリアルモニタ)に表示する必要がある場合は、Arduino UNO R4 Minima や Arduino Nano Every などシリアルポート(UART)と USB が別になっているボードをご利用ください。

## 開発環境

開発環境は、Arduino IDE を用います。下記のアドレスの公式ウェブサイトからダウンロードしてご利用ください。

https://www.Arduino.cc/en/Main/Software

PC の対応等は上記公式ウェブサイトにてご確認ください。


本マニュアル作成時、弊社にて確認している Arduino IDE のバージョンは 2.3.4 です。(2025 年 1 月現在)

#### 【ご注意ください】

Arduino UNO R4 を使用する場合は、下記のバージョン以上の環境でご利用ください。

- ・Arduino IDE のバージョン: 2.3.4 以上
- ・ボードマネージャ(ArduinoUNO R4 Boards)のバージョン: 1.3.2 以上

これ以前のバージョンではシリアル通信が正常に動作しない場合があります。ボードマネージャのアップデートは非常に簡単です。下記の手順を参 考にしてください。 🔯 sketch\_jan17a | Arduino IDE 2.3.4



- ①Arduino IDE を起動し、左のメニューにある「ボードマネージャ」ボタン(画像①)を押します。
- ②検索欄に「Arduino UNO R4 Boards」と入力します。
- ③検索結果の「Arduino UNO R4 Boards」にあるバージョンを選択します。
- ④バージョンを選択すると「インストール」ボタンが表示されますので押します。
  - ※すでに最新の場合は「インストール」ボタンは表示されません。

現在のバージョンは名称の下にある「x.x.x installed」をご確認ください。

#### ICS 機器

ICS3.5 および 3.6 に対応した機器をご用意ください。

弊社 KRS シリーズのサーボモータ、無線コントローラ(KRC-5FH/KRR-5FH)が使用できます。

#### ICS とは

ICS とは「Interactive Communication System」の略で、近藤科学独自のデータ通信規格です。従来は PWM でサーボに角度の指令を送っていましたが、特性の変更や拡張などをより細かく制御するため、規格をシリアル通信に変更しました。

#### 対応機器(2025年1月現在)

#### ● HV(9~12V)用サーボモータ

KRS-6003RHV ICS	KRS-6003R2HV ICS	KRS-6104FHV ICS	KRS-9004HV ICS	
KRS-4034HV ICS	KRS-4033HV ICS	KRS-4032HV ICS	KRS-4031HV ICS	KRS-4037HV ICS
KRS-5054HV ICS H.C	KRS-5053HV ICS H.C	KRS-5034HV ICS	KRS-5033HV ICS	KRS-5032HV ICS
KRS-2552RHV ICS	KRS-2572HV ICS	KRS-2542HV ICS		
KRS-2552R2HV ICS	KRS-2572R2HV ICS	KRS-2542R2HV ICS	KRS-2552R3HV ICS	

#### ●LV(6.0~7.4V)用サーボモータ

KRS-3304 ICS	KRS-3204 ICS	KRS-3304R2 ICS	KRS-3301 ICS	KRS-3302 ICS

#### ●無線コントローラ(6.0~12V)

KRR-5FH

ICS は、各デバイスに個別の ID 番号が割り振られていますので、デバイス同士をつないでデイジーチェーン(マルチドロップ)接続が可能です。デイジーチェーン接続で配線すれば、一つの端子から複数のデバイスをつなげることができますので、配線を最小限に多数のデバイスを制御することができます。また、各パラメータの設定変更やサーボの現在値の取得(ICS3.6 のみ)など多彩な機能が備わっています。ICS3.5 および 3.6 の仕様に関しては、ソフトウェアマニュアルをご覧ください。

サーボは瞬間的に大電流を消費することがありますので、KRS サーボを使う場合はデイジーチェーン 1 列に対して 8 個程度を目途に接続してください。それ以上接続する場合は、別途八ブ基板を用意し接続を根元で分岐してください。

接続する場合は、サーボの電源電圧に注意する必要があります。LV サーボ (6~7.4V 対応) と HV サーボ (9~12V 対応) では電源が共存できません ので注意してください。

## Dual USB アダプターHS



ICS 機器と PC を接続するための USB アダプタです。モードを切り替えることで RCB-4(HV/mini)を PC に接続することも可能です。これとサーボマネージャを利用して ICS 機器の ID 番号や通信速度、各種パラメータを設定することができます。ライブラリでは、各サーボに設定された個別の ID 番号で対象機器を指定しますので、ICS 機器を使用する場合はこの USB アダプタをご用意ください。

『ICS3.5/3.6 Manager software』 ダウンロードページ

#### 電源

電源は、ご利用の ICS 機器に対応した電圧、電流容量を用意してください。サーボは瞬間的に大電流を消費することがありますので、充電式のバッ

テリを使用するか電源容量に余裕のある安定化電源、または AC アダプタをご用意ください。

弊社では、ロボット用に<u>バッテリ</u>を販売しておりますので、そちらもご検討ください。また、各バッテリに対応した充電器もありますので、詳しくは弊社ウェブサイトにてご確認ください。

#### HV (9~12V) 対応







バッテリ(リチウムフェライトタイプ): ROBO パワーセル F3-850/1450/2100(Li-Fe)(3 セル/9.9V)

充電器: BX-20L



## AC アダプター(12V5A)

※AC アダプター(12V5A)は、KRS-2552R2HV を 17 個搭載した KHR-3HV が歩行できる程度の容量です。 ご利用するサーボの目安としてご参考にしてください。

#### LV(6V~7.4V)対応





バッテリ (リチウムフェライトタイプ): ROBO パワーセル F2-850/1450 (Li-Fe) (2 セル/6.6V)

充電器: BX-31LF/BX-20L (いずれもリチウムフェライト専用)



### AC アダプター(5.9V2A)

※AC アダプター (5.9V2A) は、KRS-3302 ICS を 16 個搭載した KXR-L2 が歩行できる程度の容量です。 ご利用するサーボの目安としてご参考にしてください。





バッテリ (ニッケル水素タイプ): ROBO パワーセル E タイプ 6N-800mAh(Ni-MH)

充電器: BX-32MH (ニッケル水素専用)

## 【ご注意ください】

弊社で取り扱っているバッテリは、Li-Fe(リチウムフェライト(リフェ)) タイプと Ni-MH(ニッケル水素)タイプの 2 種類あります。Li-Fe タイプは瞬間的な電源変動に強くなりますが、電源管理を徹底して行う必要があります。最悪の場合発煙、発火する可能性がありますので、取扱いに注意が必要です。Li-Fe タイプをご利用の場合は、以下のリンクをご一読ください。

■サポート情報『Li-Fe バッテリのメリットと注意事項』

LV サーボでそれほどパワーを使わない場合は、Ni-MH タイプのバッテリをお勧めします。

※バッテリは、種類のよって対応する充電器が異なります。必ず対応バッテリと充電器を組み合わせてご利用ください。

## **ICS Library for Arduino**

ICS 機器を Arduino から動かすためのライブラリおよびサンプルプログラムです。

詳細は後述いたしますので、そちらを参照してください。

## 接続方法


#### Arduino との接続方法

ICS 変換基板を Arduino に接続する場合、下図のように各端子を接続します。

Arduino と ICS 機器は、シリアル機能(UART)を使用して通信しデータを送受信します。下記の図を参考にボードの TX、RX ピン、その他必要なピンを ICS 変換基板に接続してください。

Arduino UNO R3/R4 を使用する場合は、KSB シールド 2 を使用すると便利です。シールドの解説は、次項の「<u>シールド基板を用いる方法</u>」をご参照ください。

#### ●配線図



#### ●MCU 通信用端子

情報を送受信するための端子を接続します。

Arduino		ICS 変換基板(CN4)
Serial(UART) RX	$\Leftrightarrow$	TX
Serial(UART) TX	$\Leftrightarrow$	RX
Digital	$\Leftrightarrow$	EN_IN(送受信切替え端子)

#### ●Artuino 電源供給

バッテリから Arduino へ電源を供給するための配線を行います。

Arduino		ICS 変換基板(CN3)
Vin	$\Leftrightarrow$	Vout
IOREF	$\Leftrightarrow$	IOREF
GND	$\Leftrightarrow$	GND

#### ●ICS 機器接続端子 (CN5/CN6・2.54mm ピッチ・3pin)

端子	種類	説明
1pin	Signal	ICS 機器と通信を行ないます。
2pin	Vcc	ICS 機器に電源を供給します
3pin	GND	-

ICS 機器の接続端子、電源は下記の仕様になっています。接続には極性がありますので十分にご注意ください。

接続ケーブルに装着されたコネクタの爪がある方が Signal (1pin) です。


#### ●電源端子 (CN2・VH コネクタ・2pin)

端子	種類	説明
1pin	Vcc	全体の電源を供給します。サーボの種類によっ
		て供給する電源が異なります。
		・HV サーボ:9~12V
		・LV サーボ:6~7.4V
2pin	GND	

ICS 変換基板への接続には、サーボコネクタの接続ケーブルを使用してください。コネクタの爪があるほうが Signal (信号) 線です。

※接続の向きを間違えるとデバイス破損の原因になります。接続する向きには十分ご注意ください。

## シールド基板を用いる方法



ユニバーサル基板などで上記図の配線を行うと手間がかかりますが、ICS 変換基板と Arduino UNO を接続できる KSB シールド 2 を使用すれば、ヘッダピンを立てるだけですぐにご利用できます。シールド基板には、Arduino UNO R3/R4 に直接取り付けられるピン配置になっており、下記ピンが結線されています。

- ・Serial(もしくは Serial1)の TX、RX
- ・EN\_IN にデジタル 2 番ピン
- ・電源 (Vout、IOREF、GND) の配線

シールド基板は裏と表があり、ロゴが入っている側が裏面になります。内側はユニバーサル基板を配置し、面実装部品が取り付けられるランドも用 意しましたので必要に応じてお使いください。


#### <u>\_\_\_\_\_</u> プログラムの書き込<u>み方法</u>

Arduino UNO R3 など一部のボードはシリアルポート(UART)が 1 系統しかなく、USB 通信と兼用になっていますので情報が混在して通信がうまくいかなくなる可能性があります。そこで、ICS 変換基板には、PC との通信時と ICS 機器との通信時で回路を切り替えできるようスイッチを付加しました。

Arduino UNO R4、Arduino Nano Every、M5Stack 、Arduino Mega などシリアルポート(UART)と USB が別になっている場合は、常にスイッチを「実行モード」にしてご利用ください。


#### 【プログラム書込モード】

プログラム書き込み時(PC との通信時)は『書込』側に スイッチを切り替えてください。



#### 【プログラム実行モード】

プログラムを書きこんだ後、実行する時(ICS 機器との通信時)は 逆方向『実行』側にスイッチを切り替えてください。




## ICS Library for Arduino について

## ライブラリの概要

ICS 機器を Arduino から簡単に制御できるようにライブラリを用意しました。KRS サーボを ID 番号で指定し、ポジション(角度情報)を送信することで簡単に角度制御を行うことができます。また、プログラム中にサーボのスピードやストレッチを変更することも可能です。

ICS 機器を使用するための関数は、「IcsBaseClass」をベースのクラスにし HardwareSerial を使用するための「IcsHardSerialClass」が用意されています。



## ライブラリの入手方法

弊社ウェブサイトよりダウンロード可能です。

https://kondo-robot.com/fag/ics-library-a3 (圧縮ファイルですべてを1つにまとめています)

## ライブラリ圧縮ファイルの中身

圧縮ファイルの中には、Arduino でライブラリをインポートしやすいように ZIP で圧縮したライブラリがあります。その中に Arduino 用のサンプルプログラムも用意しています。

ICS\_Library\_for\_Arduino\_Vxx/

├IcsClassVxxx.zip (IcsBaceClass,IcsHardSerialClass)

┗取扱説明書など

IcsBaseClass は IcsHardSerialClassVxxx.zip の中に入っています。

※インポート方法は Arduino IDE のバージョン 2.3.4 を例にします。

- ① 弊社ウェブサイトよりライブラリー式をダウンロードし、解凍します。生成されたフォルダ内の zip ファイルは解凍しないでください。
- ② Arduino IDE を起動します
- ③ メニューバーの「スケッチ」 → 「ライブラリをインクルード」→「.zip 形式のライブラリをインストール…」 を選択します




④ 『インストールするライブラリを含む ZIP ファイルまたはフォルダを指定してください』となり、ファイル指定ダイアログが表示されますので、

解凍したフォルダ内にある下記の zip ファイルの場所を指定します。


・HardwareSerial の場合: IcsClassVxxx.zip

(xxx はバージョンにより異なります)



⑤ エラーでなければ、ライブラリがインポートされます。手順③で表示した「ライブラリをインクルード」リスト内に「IcsClass\_Vxxx」の表示がありましたら成功です。

※右の画像は IcsClass のバージョン 300 をインポートした場合です



## ライブラリの保存場所

インポートされたライブラリのフォルダは、デフォルト設定では、「ドキュメント¥Arduino¥libraries」にデータが置かれます。詳細に関しては ArduinoIDE のマニュアルをご参照ください。

## ライブラリの削除


インポートしたライブラリを消したい場合は、「ドキュメント\Arduino\Iibraries」のフォルダを消してください。なお、フォルダを消した場合は Arduino IDE の再起動が必要です。

## サンプルプログラムについて

## サンプルプログラムの呼び出し

ライブラリをインポートすると同時にサンプルプログラムがインポートされます。

呼び出し方法は、「ファイル」  $\rightarrow$  「Zケッチの例」  $\rightarrow$  「IcsClass $_V$ xxx $_V$ 」でサンプルを呼び出します。



## サンプルプログラムの種類

サンプルプログラムは下記8種類あります。

サンプルプログラム名	ICS 接続機器	概要	
KrsServo2	サーボ x1(ID:0)	サーボを一定間隔で動かします。	
KrsServoConvertAngle2	サーボ x1(ID:0)	サーボの角度(degree)を指定して動かします。	
KrsServoMasterSlave2	サーボ x2(ID:0 ,1)	ID:1 のサーボのポジションデータを取得し ID:0 に送ります。	
KrsServoGetParameter2	サーボ x1(ID:0)	電流値、温度値、ポジションデータ(ICS3.6 のみ)を取得します。	
KrsServoSetParameter2	サーボ x1(ID:0)	ストレッチ、スピードの設定をします。	
KrrButton2	サーボ x1(ID:0)	KRR が受信したボタンデータをもとにサーボを動かします。	
KITBULLOTIZ	KRR-5FH	NAKが文信したバタンナーテをしてにシーバを動かしより。	
KrrAnalog?	サーボ x1(ID:0)	KRR が受信したアナログデータをもとにサーボを動かします。	
KrrAnalog2	KRR-5FH	INNAが文信したカテロフナー・テでしてにサーバで動かします。	
KrsServoSetID2	サーボ x1	接続されたサーボモータの ID を変更します	

- ※ サンプルプログラムを動かすためにはそれに対応した機器をご用意ください。
- ※ ボードにより対応する通信速度が異なります。ICS 通信速度はボードに合わせて設定し、ご利用ください。
- ※ 受信機 KRR-5FH のサンプルプログラムを動作するためには、ペアリングしてある送信機 KRC-5FH が必要です。また、アナログデータを KRR-5FH から取得する場合、 KRC-5FH にアナログ出カデバイスが接続されている必要があります。

基本となる KrsServo2 を例に説明します。このサンプルは、サーボを一定間隔で左右に動かします。

#### ソースコード

```
#include <IcsHardSerialClass.h>
const byte EN_PIN = 2;
const long BAUDRATE = 115200;
const int TIMEOUT = 1000;
                                   //通信できてないか確認用にわざと遅めに設定
IcsHardSerialClass krs(&Serial1,EN_PIN,BAUDRATE,TIMEOUT); //インスタンス + EN ピン(2 番ピン)および UART の指定
void setup() {
 krs.begin(); //サーボの通信初期設定
}
void loop() {
   krs.setPos(0,7500);
                      //位置指令 ID:0 サーボを 7500 へ 中央
   delay(500);
                       //0.5 秒待つ
   krs.setPos(0,9500);
                      //位置指令 ID:0 サーボを 9500 へ 右
   delay(500);
                       //0.5 秒待つ
   krs.setPos(0,7500); //位置指令 ID:0 サーボを 7500 へ 中央
   delay(500);
                       //0.5 秒待つ
   krs.setPos(0,5500);
                      //位置指令 ID:0 サーボを 5500 へ 左
   delay(500);
```

#### ソースコード解説

ここではライブラリに関連するプログラムについて解説します。Arduinoのコードの詳細に関しては、ArduinoIDEのマニュアルを参照してください。

```
#include <IcsHardSerialClass.h>
```

HardwareSerial で通信を行う IcsHardSerialClass を使えるようにします。

```
const int EN_PIN = 2;
const long BAUDRATE = 115200;
const int TIMEOUT = 1000;
IcsHardSerialClass krs(&Serial1,EN_PIN,BAUDRATE,TIMEOUT); //インスタンス+EN ピン(2 番ピン)および UART の指定
```

IcsClass クラスを krs という名前で宣言し初期化します。

●シリアルポートの設定 => Serial1

ボードで使用するシリアルポートを指定します。Serial の前に必ず「&」が必要です。ボードによりシリアルポートの番号が異なります。接続先のシリアルポートを確認して設定してください。(&Serial、&Serial1、&Serial2…など)

●送受信切り替えピン(EN\_IN) =>デジタル 2 番ピン

ICS は1つの通信線で送信受信を切り替えて通信を行います。その切替えに1つデジタルピンを使用します。

サンプルプログラムでは、デジタル2番ピンを使用していますが、他のデジタルピンも使用することができます。

●通信速度(BAUDRATE) => 115200bps

ICS 機器は 115200bps、625000bps、1250000bps に切り替えることができます。ボードにより対応する通信速度が異なりますので確認してからご 利用ください。

●読み込みのタイムアウト(TIMEOUT) => 1000ms

ICS機器から返信データが返ってくるまでの待ち時間を設定します。設定した時間を過ぎると次の処理に移ります。

この箇所は、変数を宣言せず直接記述することもできます。

IcsHardSerialClass krs(&Serial1,2,115200,1000);

krs.begin(); //サーボの通信初期設定

宣言した krs を初期化し、通信を開始します。

IDO のサーボを動かすためには以下のように記述します。

krs.setPos(0,7500); //位置指令 ID:0 サーボを 7500 へ (中央)

krs.setPos(0,9500); //位置指令 ID:0 サーボを 9500 へ (右)

krs.setPos(0,5500); //位置指令 ID:0 サーボを 5500 へ (左)

krs で設定したポートに接続されているサーボにポジションを送り、動作させます。

また、ID:3 のサーボを 3500(-135 度)に動作させたい場合は、

krs.setPos(3,3500); //位置指令 ID:3 サーボを 3500 へ (左端)

と記述します。

角度をポジションに変換する関数 degPos()も用意していますので、必要な場合は「KrsServoConvertAngle」のサンプルプログラムをご覧ください。

## 複数の UART を用いる場合

サンプルでは、IcsHardSerialClass クラスを krs いう名前で宣言をしていましたが、krs\_1 や krs\_2 などの任意名前でも宣言できます。

IcsHardSerialClass krs\_1(&Serial1,EN\_PIN,BAUDRATE,TIMEOUT); //Serial1 およびデジタル 2 番ピンを使用する

IcsHardSerialClass krs\_2(&Serial2,EN\_PIN,BAUDRATE,TIMEOUT); //Serial2 およびデジタル 3 番ピンを使用する

名前が同じでなければ、同時に複数の IcsHardSerialClass を宣言することができます。

UART ごとに IcsHardSerialClass を宣言しシリアルポートを変えることで複数の UART を使うことができますので、接続する ICS 機器の数を増や すことも可能です。ただし、各 IcsHardSerialClass のシリアルポートや EN\_PIN が競合しないように注意してください。

また、複数のシリアルポートを使い分けて Rcb4Class と共存することも可能です。

宣言した場合は通信等の初期設定をそれぞれ行う必要があります。

Krs\_1.begin(); // krs\_1 で宣言した IcsHardSerialClass の通信初期設定

krs\_2.begin(); // krs\_2 で宣言した IcsHardSerialClass の通信初期設定

各 ICS 機器を動かす場合は下記のように記述できます。

Krs\_1.setPos(3,9500); //位置指令 krs\_1 で設定した Serial(Serial1)を使って KRS サーボ ID3 に命令

Krs\_2.setPos(5,6500); //位置指令 krs\_2 で設定した Serial(Serial2)を使って KRS サーボ ID5 に命令

## ICS Library for Arduino の詳細

ICS Library for Arduinoの内容は、下記クラス、定義で構成されています。

クラス/定義名	内容
IcsBaseClass	ICS のコマンド生成や定義をまとめたクラス
IcsHardSerialClass	IcsBaseClass から派生し、Serial(UART)を用いて ICS 機器と通信をする
KRR_BUTTON	KRR のボタンデータを定義しています

下記からは、ICS 機器を動かすために必要な関数を列挙しています。記載されてない関数もありますので、詳細に関しては解凍フォルダ内の html 版 \_Vxxx もしくは FunctionList Vxxx(フォルダの中の index.html をご覧ください。(xxx はバージョンにより異なります。)

説明文の例のところで krs.xxxx と出てきますが、krs という名前で IcsHardSerialClass を宣言しています。

#### ICS 機器と通信するための最初設定

## ICS クラスを宣言する IcsHardSerialClass ()

【書式】

IcsHardSerialClass (HardwareSerial \*icsSerial, int enpin)

IcsHardSerialClass (HardwareSerial \*icsSerial, int enpin, long baudrate, int timeout)

#### 【概要】

コンストラクタ

クラスを宣言(インスタンス)、初期化するための関数

#### 【引数】

種類	名称	説明	設定範囲
in	*icsSerial	ICS に接続する UART(HardwareSerial 型のポインタ)	Serial / Serial1 / Serial2…※
in	enpin	送受信切替えピンのピン番号	空いている任意のデジタルピン
in	baudrate	ICS の通信速度	115200bps / 625000bps / 1250000bps※
in	timeout	受信タイムアウト(ms)	~32767ms

※ボードに接続したシリアルポートの番号を指定します。

※ボードの種類のよって対応する通信速度が異なります。確認してからご利用ください。通常は 115200bps を使用します。

#### 【使用例】

IcsHardSerialClass krs(&Serial,2,115200,5); //Serial およびデジタル 2 ピンを使用して 115200bps 通信設定、通信待ち時間 5ms

#### 【説明】

HardwareSerial を使用して ICS 機器と通信を行う「IcsHardSerialClass」を宣言する関数です。C 言語とは違い宣言をすると同時に初期設定もできます。通信を開始する場合は、別途通信開始用の関数(begin())を使います。

HardwareSerial 型は、Arduino 内で使用している UART のクラスになります。Arduino の環境の中で、UART1 を HardwareSerial 型で Serial と 宣言されています。HardwareSerial では宣言されたシリアルポートを直接使いますので、初期設定ではそのポインタを渡します。

enpin は、ICS 通信の送信と受信を切り替える EN\_IN ピンを設定します。シールド基板ではデジタル 2 番ピンを固定として使用しますが、他の空いているデジタルピンを使用することも可能です。

baudrate は、ICS 機器と通信する通信速度を設定できます。ICS 機器は、最大で 1.25Mbps まで通信することが可能ですが、ボードによって対応 する通信速度が異なります。通常は 115200bps を使用します。

timeout は返信データを待つ時間です。ICS 機器が正常に接続されている場合はデータが返ってきますが、接続されていなかったりした場合は待ち 続けることになりますので、それを打ち切るための時間です。

## ICS クラスを開放する ~ IcsHardSerialClass ()

【書式】 なし

#### 【概要】

デストラクタ

宣言しているクラスを解放します。

関数が終わり、使わない場合は自動で呼ばれます。

### 通信を開始する begin()

### 【書式】

bool begin ()

bool begin(long baudrate,int timeout)

bool begin (HardwareSerial \*serial, int enpin, long baudrate, int timeout long baudrate, int timeout)

#### 【概要】

通信の初期設定、通信を開始します。

#### 【引数】

種類	名称	説明	設定範囲
in	*serial	ICS に設定する UART のポインタ (HardwareSerial のポインタ)	
in	enpin	送受信切替えピンのピン番号	空いている任意のデジタルピン
in	baudrate	ICS の通信速度	115200bps のみ ※
in	timeout	受信タイムアウト(ms)	~32767ms

## 【戻り値】

値	説明
true	通信設定完了
false	通信設定失敗

## 【使用例】

krs heain():		
11.0100911()/		

## 【説明】

通信の初期設定、通信を開始します。

この関数を記述した後から Arduino は ICS 機器との通信を開始します。各関数を記述する前に必ず宣言してください。

通常は引数を持たない関数を使用しますが、初期設定をしなおしたい場合は引数有りの関数を使用してください。

## コマンドを使って送受信する synchronize ()

#### 【書式】

bool synchronize (byte \*txBuf, byte txLen, byte \*rxBuf, byte rxLen)

#### 【概要】

ICS 通信の送信、受信を行います。

#### 【引数】

種類	名称	説明
in,out	*txBuf	送信データ格納バッファ
in	txLen	送信データ数
out	*rxBuf	受信データ格納バッファ
in	rxLen	受信データ数

#### 【戻り値】

値	説明
true	通信成功
false	通信失敗

#### 【注意】

送信データ数、受信データ数はコマンドによって異なりますので注意してください。

#### 【使用例】

byte txCmd[3] = {0x80,0x3A,0x4C}; //ID0 に 7500 を送る直接のコマンドの配列

byte rxCmd[3]; //受信のデータ配列

krs. synchronize (txCmd, sizeof (txCmd), rxCmd, sizeof (rxCmd));

#### 【説明】

各 ICS 機器に直接コマンドを送りたい場合はこの関数を使用します。この関数は、以下で説明する setPos()など各関数内で使用しています。 ICS3.5/3.6 のソフトウェアマニュアルを参照しながら自分でコマンドを送受信したい場合にご利用ください。

## 固定パラメータ一覧

### 【概要】

サーボに使われる値の最大値や通信エラー時の値を定義しています。

サーボパラメータの範囲判定や通信エラーの判定時にお使いください。

## 【固定值】

名称、型	値	説明
static const int MAX_ID	31	サーボ ID <i>の</i> 最大値
static const int MIN_ID	0	サーボ ID <i>の</i> 最小値
static const int MAX_POS	11500	サーボのポジション最大値
static const int MIN_POS	3500	サーボのポジション最小値
static const int ICS_FALSE	-1	ICS 通信等々で失敗したときの値

#### 【使用例】

krs.setPos(0, IcsHardSerialClass::MAX\_POS); //位置指令 ID:0 サーボを最大値(MAX\_POS)まで動かす

krs.setPos(0, krs.MAX\_POS); //↑と同じ。krs が宣言されていると左記述のようにも使える

## サーボモータを動かす setPos ()

【書式】

int setPos (byte id, unsigned int pos)

#### 【概要】

ポジションデータでサーボの角度を指定し動かします。

#### 【引数】

種類	名称	説明	設定範囲
in	id	サーボの ID 番号	0~31 %
in	pos	ポジションデータ	3500 ~ 7500 (センター) ~ 11500

<sup>※</sup>KRR-5FH は ID31 に固定されているため、受信機が接続されている場合サーボは ID31 を使用できません。以下の関数でも同様です。

#### 【戻り値】

種類	値	説明
成功の場合	3500~115000	ポジションデータが返ってきます
失敗の場合	-1	範囲外、通信失敗(ICS_FALSE)

## 【使用例】

```
krs.setPos(3,3500); //位置指令 ID:3 サーボを 3500 へ (左端)

//ポジションコマンドで現在値を取得する場合
int pos;
pos = krs.setPos(0,7500); //位置指令 ID:0 サーボを 7500 へ (中央)
if(pos == HardwareSerial::ICS_FALSE) //通信が失敗したかの確認

{
    //失敗の処理
}
```

#### 【説明】



ID で指定したサーボを任意の角度に動作させる関数です。ICS 機器のサーボの角度は、ポジションデータ 3500~11500 の数値で指定します。中心(ニュートラル位置)は 7500 です。サーボの軸を正面から見た場合、左端は 3500、右端は 11500 で 3500~7500~11500 の範囲内で可動範囲 270°内の角度を指定します。

通信が成功した場合は、戻り値としてサーボの現在値が返ってきますが、失敗した場合は-1(**ICS\_FALSE**)が返ってきます。これを利用して通信が 失敗した場合の処理もプログラムすることが可能です。

## サーボをフリーにする setFree ()

#### 【書式】

int setFree (byte id)

#### 【概要】

サーボをフリー(脱力)状態にします。

#### 【引数】

種類	名称	説明	設定範囲
In	id	サーボの ID 番号	0~31

#### 【戻り値】

種類	値	説明
成功の場合	3500~115000	ポジションデータ
失敗の場合	-1	範囲外、通信失敗(ICS_FALSE)

#### 【使用例】

krs.setFree(3); //2	7リー指令 ID:3 をフリー状態に
---------------------	--------------------

## 【説明】

ID で指定したサーボをフリー(脱力)状態にするための関数です。setPos()と同じく通信が成功するとサーボの現在値が、失敗すると-1 が戻り値として返ってきます。

再びホールド(力が入った)状態に戻すには setPos()を使用してください。setFree()で現在値を取得し、その値を setPos()で指定すると、ロボットの各関節を現状の角度ままホールド状態に戻すことができます。

## ストレッチ書き込み setStrc ()

#### 【書式】

int setStrc (byte id, unsigned int strc)

#### 【概要】

サーボのストレッチ(保持力)の値を書き込みます。

#### 【引数】

種類	名称	説明	設定範囲
in	id	サーボの ID 番号	0~31
in	strc	ストレッチのデータ	(Soft) 1∼127 (Hard)

#### 【戻り値】

種類	値	説明
成功の場合	1~127	書き込んだストレッチのデータ
失敗の場合	-1	通信失敗 (ICS_FALSE)

#### 【使用例】

krs.setStrc(0,90); //ID0 のストレッチを 90 にします

## 【説明】

ID で指定したサーボのストレッチの値を書き込むための関数です。ストレッチとは、軸の保持力を指します。1 に近づけるごとに保持力が弱くなり、127 に近づけるごとに強くなります。 ストレッチを程よく下げることで軸の動作が滑らかになったり、ハンチングが起こり始めた時に下げると効果的です。 また、普段は 60 程度に設定しておいて踏ん張りが必要なタイミングで 127 に上げるような使い方もできます。

## スピード書き込み setSpd ()

#### 【書式】

int setSpd (byte id, unsigned int spd)

#### 【概要】

サーボのスピード(出力)を変更します。

【引数】

種類	名称	説明	設定範囲
in	id	サーボの ID 番号	0~31
in	spd	スピードのデータ	(Slow) 1 ~ 127 (Fast)

## 【戻り値】

種類	値	説明
成功の場合	1~127	書き込んだスピードのデータ
失敗の場合	-1	通信失敗 (ICS_FALSE)

## 【使用例】

krs.setSpd(0,90); //ID0 のスピードを 90 にします

## 【説明】

ID で指定したサーボのスピードの値を書き換えるための関数です。1 に近づけるごとに遅くなり、127 に近づけるごとに早くなります。

## 電流値書き込み setCur ()

## 【書式】

int setCur (byte id, unsigned int curlim)

#### 【概要】

サーボの電流リミット (電流制限) 値を変更します。

## 【引数】

種類	名称	説明	設定範囲
in	id	サーボの ID 番号	0~31
in	curlim	電流値のデータ	(Low)1~63(High)

## 【戻り値】

種類	値	説明
成功の場合	1~63	サーボの電流リミット値
失敗の場合	-1	通信失敗 (ICS_FALSE)

#### 【使用例】

krs.setCur(0,20); //ID0 の電流リミットを 20 にします

## 【説明】

ID で指定したサーボの電流制限値を書き換えるための関数です。サーボがロックした状態になると電流値が上昇しますが、サーボ内で検出した電流値が設定した閾値を超えるとサーボが脱力状態になります。閾値を下回れば復帰します。1 の時は 0.1A、20 の時は 2.0A の閾値になります。出荷状態では 40 に設定されています。

## 温度値書き込み setTmp ()

#### 【書式】

int setTmp (byte id, unsigned int tmplim)

#### 【概要】

サーボの温度リミット (温度制限) 値を変更します。

#### 【引数】

利	重類	名称	説明	設定範囲
iı	n	id	サーボの ID 番号	0~31
ii	n	tmplim	温度値のデータ	(High)1~127(Low)

## 【戻り値】

種類	値	説明
成功の場合	1~127	サーボの温度リミット値
失敗の場合	-1	通信失敗 (ICS_FALSE)

#### 【使用例】

krs.setTmp(0,20); //ID0 の温度リミットを 20 にします

#### 【説明】

ID で指定したサーボの温度制限値を書き換えるための関数です。サーボを使用し続けて温度が上昇し、サーボ内で検出した温度が設定した閾値を超えるとサーボが脱力状態になります。閾値を下回れば復帰します。1 に近づけるごとに高い温度での設定値になり、127 に近づけるごとに低い温度での設定値になります。30 で 100℃、75 で 70℃の設定です。初期設定では 75 に設定されて言います。

## ストレッチ読み込み getStrc ()

【書式】

int getStrc (byte id)

【概要】

現在のサーボのストレッチ(保持力)の値を読み込みます。

#### 【引数】

種類	名称	説明	設定範囲
in	id	サーボの ID 番号	0~31

#### 【戻り値】

種類	値	説明
成功の場合	1~127	読み込んだストレッチのデータ (Soft)1~127(Hard)
失敗の場合	-1	通信失敗 (ICS_FALSE)

#### 【使用例】

int st;

st = krs.getStrc(0); //ID0 のストレッチを読み取ります

### 【説明】

ID で指定したサーボのストレッチの値を読み込むための関数です。

## スピード読み込み getSpd ()

【書式】

int getSpd (byte id)

#### 【概要】

現在のサーボのスピード(出力)を読み込みます。

## 【引数】

種類	名称	説明	設定範囲
in	id	サーボの ID 番号	0~31

## 【戻り値】

種類	値	説明	
成功の場合	1~127	読み込んだスピードのデータ (Slow)1 $\sim$ 127 (Fast)	
失敗の場合	-1	通信失敗(ICS_FALSE)	

## 【使用例】

int sp;

sp= krs.getSpd(0); //ID0 のスピードを読み取ります

#### 【説明】

ID で指定したサーボのスピードの値を読み込むための関数です。

## 現在の電流値を読み込む getCur ()

【書式】

int getCur (byte id)

## 【概要】

サーボの現在の電流値を読み込みます。

## 【引数】

種類	名称	説明	設定範囲
in	id	サーボの ID 番号	0~31

## 【戻り値】

種類	値	説明
成功の場合	1~127	サーボの現在の電流値 (CW)1~63、(CCW)64~127
失敗の場合	-1	通信失敗 (ICS_FALSE)

#### 【使用例】

int cur;

cur = krs.getCur(0); //IDO の電流値を読み取ります

## 【説明】

ID で指定したサーボの現在の電流値を読み込むための関数です。

※電流制限値ではありません。

## 現在の温度値を読み込む getTmp ()

## 【書式】

int getTmp (byte id)

## 【概要】

サーボの現在の温度値を読み込みます。

#### 【引数】

種類	名称	説明	設定範囲
in	id	サーボの ID 番号	0~31

#### 【戻り値】

種類	値	説明
成功の場合	1~127	サーボの現在の温度値 (High)1~127(Low)
失敗の場合	-1	通信失敗 (ICS_FALSE)

#### 【使用例】

int tmp;

tmp = krs.getTmp(0); //ID0 の温度値を読み取ります

#### 【説明】

ID で指定したサーボの現在の温度値を読み込むための関数です。

※温度制限値ではありません。

## 現在のポジションデータを読み込む getPos ()

#### 【書式】

int getPos (byte id)

## 【概要】

サーボの現在のポジションデータを読み込みます。

%ICS3.6から有効です。ICS3.5のサーボに送った場合は返事を返しません。

#### 【引数】

種類	名称	説明	設定範囲
in	id	サーボの ID 番号	0~31

## 【戻り値】

種類	値	説明
成功の場合	3500 ~ 11500	指定した ID の現在のポジションデータ
失敗の場合	-1	通信失敗(ICS_FALSE)

## 【使用例】

```
int pos
pos = krs.getPos(0); //IDO の現在のポジションデータを読み取ります
if(pos == IcsHardSerialClass:: ICS_FALSE) //通信が失敗したかの確認
{
//失敗の処理
}
```

## 【説明】

ID で指定したサーボの角度を読み込むための関数です。

## 接続されている機器の ID を読み込む getID ()

【書式】

int getID ()

【概要】

接続されているサーボモータの ID を取得します

V210 から追加

【引数】

なし

#### 【戻り値】

種類	値	説明
成功の場合	0 ~ 31	接続された機器の ID 番号
失敗の場合	-1	通信失敗(ICS_FALSE)

## 【使用例】

int id

id = krs.getID(); //接続されている機器の ID を読み取ります

#### 【説明】

接続された機器の ID を取得するための関数です。

1対1で通信を行ってください。複数接続されているとすべての機器から ID が返ってくるため意図しない値になります。

## 接続されている機器の ID を書き込む setID ()

【書式】

int setID (byte id)

【概要】

接続されている機器の ID を変更します。

V210 から追加

## 【引数】

種類	名称	説明	設定範囲
in	id	書き込む ID 番号	0~31

## 【戻り値】

種類	値	説明
成功の場合	0~31	変更された機器の ID 番号
失敗の場合	-1	通信失敗 (ICS_FALSE)

## 【使用例】

krs.setID(1); //接続機器の ID を1番に変更

## 【説明】

接続された機器の ID を変更するための関数です。

1対1で通信を行ってください。複数の機器を接続されていると意図しない値が返ってきて ID が正常に変わらない可能性があります。

## 角度(degree)をサーボのポジションデータを変換する degPos ()

#### 【書式】

static int degPos (float deg)

#### 【概要】

角度(degree) (float 型)をポジションデータに変換します。

#### 【引数】

種類	名称	説明	設定範囲
in	deg	角度(degree)(float 型)	-135.0 ~ 135.0

#### 【戻り値】

種類	値	説明
成功の場合	3500 ~ 11500	ポジションデータ
失敗の場合	-1	通信失敗 (ICS_FALSE)

#### 【使用例】

int pos = krs. degPos(-90.0); //-90.0deg(度)をポジションデータに変換します krs.setPos (0,pos); //変換したデータを ID:0 のサーボに送ります

#### 【説明】

サーボの角度をポジションデータに変換するための関数です。サーボの動作角は 270°ですので、センターを 0°とし左右-135.0°~135.0°まで変換できます。引数として角度を渡すと、戻り値でポジションデータが返ってきます。

## ポジションデータを角度に変換する posDeg ()

#### 【書式】

static float posDeg (int pos)

### 【概要】

ポジションデータを角度(degree) (float 型)に変換します。

#### 【引数】

種類	名称	説明	設定範囲
in	pos	ポジションデータ	3500 ~ 11500

#### 【戻り値】

種類	値	説明
成功の場合	-135.0 ~ 135.0	角度(degree)(float 型)
#-DL-0-H-0	9999.9	正方向範囲外(ANGLE_F_FALS)
失敗の場合	-9999.9	負方向範囲外 (-ANGLE_F_FALS)

#### 【使用例】

int pos;

float deg;

pos = krs.getPos(0); //IDO の現在のポジションデータを読み取ります

deg = krs. posDeg(pos); //読み取ったポジションデータを角度に変換します

#### 【説明】

degPos()とは逆にポジションデータを角度に変換するための関数です。この関数のみ、失敗した場合は 9999.9(正転)、-9999.9(逆転)が戻り値として返ってきます。

## 100 倍した角度をポジションデータに変換する degPos100 ()

#### 【書式】

static int degPos100 (int deg)

#### 【概要】

角度(degree) x 100(int型)をポジションデータに変換します。

## 【引数】

種類	名称	説明	設定範囲
in	deg	角度(degree x 100)(int 型)	-13500 ~ 13500

#### 【戻り値】

種類	値	説明
成功の場合	3500 ~ 11500	変換されたポジションデータ

失敗の場合	-1	範囲外
-------	----	-----

#### 【使用例】

int pos = krs. degPos100(-9050); //-90.5deg(度)をポジションデータに変換します

krs.setPos (0,pos); //変換したデータを ID:0 のサーボに送ります

#### 【説明】

-135.0~135.0 を 100 倍した-13500~13500 をポジションデータへ変換する関数です。少数を使用した計算を避けたい場合にご利用ください。

## ポジションデータを 100 倍した角度に変換する posDeg100 ()

#### 【書式】

static int posDeg100 (int pos)

#### 【概要】

ポジションデータを角度(degree) x 100(int 型)に変換します。

#### 【引数】

種類	名称	説明	設定範囲
in	pos	ポジションデータ	3500 ~ 11500

## 【戻り値】

種類	値	説明
成功の場合	-13500 ~ 13500	サーボの温度リミット値
失敗の場合	0x7FFF (32767)	正方向範囲外(ANGLE_I_FALSE)
	0x8000 (-32768)	負方向範囲外(-ANGLE_I_FALSE)

#### 【使用例】

int pos;

int deg100;

pos = krs.getPos(0); //IDO の現在のポジションデータを読み取ります

deg100 = krs. posDeg100(pos); //読み取ったポジションデータを角度に変換します

#### 【説明】

ポジションデータをもとに角度を 100 倍にした数値(-13500~13500)に変換するための関数です。この関数のみ、失敗した場合は 0x7FFF(正転)、0x8000(逆転)が戻り値として返ってきます。

## enum KRR\_BUTTON: unsigned short

【書式】

enum KRR\_BUTTON : unsigned short

#### 【概要】

KRR が受信するボタンデータを unsigned short 型で値を割り当て定義しています。

同時押しの場合は各データの論理和をとります。


## 【列挙值】

名称	数值	対応ボタン
KRR_BUTTON_NONE	0x0000	何も押されていない
KRR_BUTTON_UP	0x0001	1
KRR_BUTTON_DOWN	0x0002	<b>\</b>
KRR_BUTTON_RIGHT	0x0004	$\rightarrow$
KRR_BUTTON_LEFT	0x0008	←
KRR_BUTTON_TRIANGLE	0x0010	Δ
KRR_BUTTON_CROSS	0x0020	×
KRR_BUTTON_CIRCLE	0x0040	0
KRR_BUTTON_SQUARE	0x0100	
KRR_BUTTON_S1	0x0200	シフト1 左手前
KRR_BUTTON_S2	0x0400	シフト2 左奥
KRR_BUTTON_S3	0×0800	シフト3 右手前
KRR_BUTTON_S4	0×1000	シフト4 右奥
KRR_BUTTON_FALSE	0xFFFF	エラー値(受信失敗等)

#### 【使用例】

unsigned short S1\_Up = KRR\_BUTTON\_UP | KRR\_BUTTON\_S1; //S1 と↑ボタンを同時押しした時の値

## KRC-5FH のボタン配置は下記図になります。



#### 【説明】

無線コントローラ KRC-5FH の各ボタンには数字が割り当ててあります。KRR-5FH は、これらの数字で受信したデータを通知しますので、上記の表を参考にどのボタンが押されたかを判断してください。ボタンは組み合わせることも可能です。組み合わせは論理和となりますので、↑ (0x0001) と→ (0x0004) 同時押しされた場合は、0x0005 が通知されます。

## ボタンデータを取得する getKrrButton ()

#### 【書式】

unsigned short getKrrButton ()

#### 【概要】

KRR が受信しているボタンのデータを取得します。

#### 【引数】

なし

#### 【戻り値】

種類	値	説明
成功の場合	-	KRR_BUTTON で定義されているボタンデータが返ってきます。 同時押しの場合は、その論理和をとります。
失敗の場合	0xFFFF	通信失敗 (KRR_BUTTON_FALSE)

## 【使用例】

```
unsigned short buttonData;
buttonData = krs.getKrrButton();
if(buttonData == KRR_BUTTON_UP) //↑ボタンのみが押されている時
{
    //↑ボタンが押されている時の処理
}
```

#### 【説明】

受信したボタンデータを読み込むための関数です。

※ID は特に指定しませんが、受信機 KRR-5FH は ID31 で固定されています。

## アナログデータを取得する getKrrAnalog ()

#### 【書式】

int getKrrAnalog (int paCh)

#### 【概要】

KRR が受信している指定したアナログポート(PA)のデータを取得します。

#### 【引数】

種類	名称	説明	設定範囲
in	paCh	アナログポートの番号	1~4

#### 【戻り値】

種類	値	説明
成功の場合	0~127	指定したアナログポートのデータ
失敗の場合	-1	通信失敗(ICS_FALSE)

#### 【使用例】

int adData;

adData = krs. getKrrAnalog(1); //PA1 のデータを取得する

#### 【説明】

KRC-5FH に実装されているアナログ端子からの値を読み込むための関数です。本体に刻印されている PA1 が getKrrAnalog(1)に該当します。 KRC-5FH のアナログポートは PA1~4 ですので、それ以外の値を渡すとエラーになって返ってきます。

## すべてのデータを一括で取得する getKrrAllData ()

#### 【書式】

bool getKrrAllData (unsigned short \*button, int adData[4])

#### 【概要】

KRR が受信しているボタンデータおよびアナログポート(PA)のデータをすべて取得します。

## 【引数】

種類	名称	説明	設定範囲
out	*button	KRR_BUTTON で定義されているボタンデータが返ってきます。 同時押しの場合は、その論理和をとります。	ポインタを渡します。 成功すれば渡した変数に値が代入され ます。
out	adData	4ch 分のアナログデータ	配列のサイズは4固定です

## 【戻り値】

種類	値	説明
成功の場合	ture	通信成功
失敗の場合	false	通信失敗

#### 【使用例】

```
int addata[4];
unsigned short buttonData;
krs. getKrrAllData (&buttonData,addata); //すべてのデータを取得する(ポインタを渡し、中身を書き換える)
if(buttonData == KRR_BUTTON_UP) //↑ボタンのみが押されている時
{
//↑ボタンが押されている時の処理
}
```

#### 【説明】

KRR-5FH が受信したすべてのデータを一括で読み込むための関数です。

## 改訂履歴

バージョン	日付	詳細
1.0	2017/02/23	第1版を作成。
2.0	2018/01/19	第2版を作成
2.1	2020/02/25	第 2.1 版を作成
		・getID および setID の追加
		・最新機種の追加
3.0	2025/1/16	Arduino UNO R4 をベースにした内容に変更
		サンプルプログラムの変更に合わせて内容を変更