



SubLoop 例程 使用说明

V1.5.2

文档版本

版本号	修订日期
1.4	2025 年 07 月 15 日
1.5	2025 年 07 月 23 日
1.5.1	2026 年 01 月 09 日
1.5.2	2026 年 05 月 13 日

目录

文档版本	I
1. 在 Linux 中使用 SubLoop.....	3
附录	4

1. 在 Linux 中使用 SubLoop

Linux 环境下打开\SubLoop\SubLoop_py 文件夹，有 lib,arch.py,main.py 三个文件
其中 main.py 是 SubLoop 指令的 python 的例程。

arch.py 是检测系统类型，动态加载对应平台的 lib 目录下的 so 文件到 Python 路径中的 python 文件。

依赖库可忽略，用户只需关注例程即可。

使用前用户需根据现实更改控制器 ip

终端进入到此目录中使用指令 python main.py 或 python3 main.py

出现以下消息并且 web 界面状态出现变化，则 SDK 运行正常。

用户则需要自己输入指令 SubLoop --exec=Recover

```
Connecting...
succeed to connect to server, pport:5868
Connected!
Input commands:
SubLoop --exec=Recover
recv thread is running ... n>>>1 [async] msg: SubLoop --exec=Recover
All commands sent asynchronously
```

输入完成后即可输入其他指令测试，比如 SubLoop --exec=MoveAbsJ, SubLoop --exec=exit

```
>>>1 [async] msg: SubLoop --exec=MoveAbsJ
*****Async*****
model size: 1
subcmd_index: 0
return_code: 0
return_message:
*****
```

同时 web 执行状态栏发生变化则运行成功。

附录

法律声明

1. 版权声明

© 2025 贞实科技版权所有。未经书面授权，禁止以任何形式复制、传播本文件内容。

2. 免责条款

使用者应自行承担因以下情况导致的损失风险：

- 未按指引操作造成的系统配置错误
- 擅自修改动态库文件引发的程序崩溃（如 message.dll 等库非授权替换）
- 开发环境版本不匹配导致的编译失败（如 CMake 2.8 与 VS2022 兼容问题）

3. 数据隐私条款（Data Privacy）

产品运行过程中产生的日志文件，仅包含设备状态信息，不会收集用户个人信息。