Интерфейсы периферийных устройств

Лабораторные работы 2005-2006 г.

<u>Лабораторная работа №1</u> Работа с СОМ портом.

Организовать связь между двумя компьютерами с использованием СОМ порта персонального компьютера при помощи нуль-модемного кабеля.

Программы могут быть выполнены на языках среднего и высокого уровня с использований низкоуровневых подпрограмм при обращении к периферии. Задания 1.1 – 1.3 компилируются под операционные системы типа Windows 9*/МЕ или DOS, т.к. их выполнение подразумевает загрузку с системной дискеты или в среде виртуальной машины VMware.

1.1) Организовать связь по программному протоколу прямым программированием регистров порта.

Программно СОМ порт доступен как набор 12-ти регистров, расположенных в пространстве ввода-вывода ПК по 8-ми смежным адресам. Начальный адрес регистров порта обычно называется базовым (BASE) и адресация остальных регистров производится относительно него (напр. BASE+1).

Базовый адрес для порта COM1 = 3F8h, COM2 = 2F8h.

Для достижения цели необходимо:

- 1) Произвести инициализацию УАПП, т.е.
 - а) Установить скорость обмена:

Перевести регистры BASE и BASE+1 в режим делителя чатоты тактового генератора записью управляющего байта в регистр контроля линии (BASE+3).

Записать старший и младший байты кода делителя частоты в соответствии с выбранной скоростью обмена (рекомендуется 1200, 4800 бод).

- б) Записать управляющий байт в регистр контроля линии:
- перевести регистры BASE и BASE+1 в режимы приема и передачи данных и разрешения прерываний соответственно

настроить канал для обмена, рекомендуются следующие параметры:

- количество бит данных 8
- количество стоп-бит 1
- контроль на четность с постоянным значением контрольного бита
- в) Запретить прерывания
- 2) Написать приемные и передающие процедуры.

Каждая процедура обязательно должна включать анализ регистра состояния (статуса) линии (УАППа) (BASE+5).

1.2) Организовать связь по программному протоколу используя функции BIOS.

Для работы с COM - портом предназначено <u>14-е прерывание BIOS</u>а.

Для достижения цели необходимо:

- 1) Произвести инициализацию УАПП, т.е.
- **а**) Выбрать требуемый порт, задать скорость и параметры обмена (кол-во бит данных, стоп бит, наличие бита паритета) функция 0 прерывания 14.
- 2) Написать приемные и передающие процедуры.

Для приема-передачи данных используются 1 и 2я функции 14-го прерывания.

1.3) Организовать связь с использованием аппаратных прерываний.

Коммуникационный адаптер может вызывать специальное аппаратное прерывание, условия генерации которого задаются регистром порта EIR (регистр разрешения прерываний – BASE+3). Возможные причины указаны ниже:

- прерывание по статусу модема;
- ... по обрыву или ошибке линии;
- ... завершение передачи;
- ... приему символа;
- ... по тайм-ауту (в режиме FIFO).

Причина указывается в регистре идентификации прерываний- IIR.

Программа должна обеспечить следующее:

- 1) Установить собственный обработчик прерывания
 - а) Запретить маскируемые прерывания;
- **б**) Запретить аппаратные прерывания нужного IRQ (4 или 11 для COM1, COM3; 3 или 10 для COM2, COM4);
 - в) Заменить вектор прерывания своим обработчиком;
 - г) разрешить аппаратные прерывания;
 - д) разрешить маскируемые прерывания.
- 2) Задать конфигурацию порта.
- 3) Написать приемные и передающие процедуры для собственного обработчика прерывания.

1.4) Организовать связь по программному протоколу при помощи функций Win API.

В операционных системах Windows последовательные порты имеют имена "COM*", где * - номер порта (например COM1), и относятся к так называемым коммуникационным ресурсам. Для работы с портом на программном уровне используются следующие функции программного интерфейса: CreateFile, SetCommState, SetCommTimeouts, WriteFile, ReadFile, TransmitCommChar, CloseHandle.

Последовательность программирования следующая:

- 1) Открывается выбранный COM порт, как коммуникационный ресурс функция CreateFile.
- 2) Произвести инициализацию порта:
- задаются интервалы ожидания по чтению/записи SetCommTimeouts (если этого не сделать, сохранятся настройки выставленные системой «по умолчанию»).
- задается скорость передачи, количество бит данных, стоп бит, наличие бита паритета SetCommState (заполняется структура DCB).
- 3) Написать процедуры приема/передачи данных ReadFile, WriteFile/TransmitCommChar.
- **4)** Для корректного завершения программы по окончании ее работы СОМ порт закрывается CloseHandle (иначе судьба порта зависит от компетенции вашего компилятора и терпения операционной системы).

Лабораторная работа №2 Работа с шиной PCI на низком уровне.

Программы данной работы также могут быть выполнены на языках среднего и высокого уровня с использований низкоуровневых подпрограмм при обращении к периферии. Программы компилируются под операционные системы типа Windows 9*/МЕ или DOS, т.к. их выполнение подразумевает загрузку с системной дискеты или в среде виртуальной машины VMware.

2.1) Получить сведения о шине РСІ и устройствах на ней присутствующих.

Для работы с PCI существуют специализированные функции PCI BIOS, предназначенные для доступа к конфигурационному пространству и генерации специальных циклов шины.

Для упрощения работы, при написании программ, рекомендуется пользоваться 16-тиразрядным реальным или защищенным режимом работы процессора – функция 0B1h прерывания 1Ah. (Лицам сумевшим сделать требуемое в 32 – разрядном режиме особый почет).

Программа должна выполнить следующее:

- 1) Провести проверку наличия PCI BIOS в системе, в случае успеха вывести данные о шине (поддерживаемый аппаратный механизм, версия интерфейса, номер последней шины в системе).
- 2) Если пункт 1) завершился неудачей, дальше делать нечего, в противном случае необходимо вывести список всех типов устройств, присутствующих на шине с указанием количества устройств каждого типа.
- **3**) Определить тип IDE контроллера, если он присутствует.
- **4**) Вывести следующие данные произвольно заданного устройства: его номер, номер функции, номер шины подключения. Произвести чтение конфигурационного пространства устройства. Вывести идентификационный номер устройства и производителя, прерывание, закрепленное за устройством.

2.2) Работа с шиной РСІ прямым программированием аппаратных регистров.

Для доступа к шине РСІ используются адреса 0xCF8—0xCFF. определенными адресами закреплены аппаратные регистры, позволяющие получить доступ к разнообразным устройствам на шине РСІ:

Регистр конфигурации адреса – 0xCF8 – 32-разрядный регистр, доступный для чтения и записи. Позволяет определить конфигурационные параметры устройства на шине, и номер регистра для последующего доступа к устройству. Формат регистра: 0-1-резерв; 2-7-определяет значение регистра для доступа к устройству; 8-10-номер ф-ии для многофункционального устройства; 11-15-номер устройства на шине; 16-23 номер шины РСІ; 24-30 резерв; 31- 1-разрешает доступ к конфигурационному пространству шины, 0- доступ блокирован.

Регистр конфигурации данных – 0xCFC -32-разрядный регистр доступен для чтения и записи, предназначен для чтения и записи данных в конфигурационное пространство шины РСІ (для обмена данными используются все биты регистра)

Программа должна выполнить следующее:

- 1) Вывести список устройств, присутствующих на шине (допускается список кодов устройств).
- 2) Прочитать и вывести область конфигурационного пространства любого устройства из присутствующих. Вывести имя производителя, адреса базовых портов и номер прерывания любого из выбранных устройств.

<u>Лабораторная работа №3</u> Работа с USB.

Программы данной работы также могут быть выполнены на языках среднего и высокого уровня с использований низкоуровневых подпрограмм при обращении к периферии. Программы компилируются под операционные системы типа Windows 9*/МЕ или DOS, т.к. их выполнение подразумевает загрузку с системной дискеты или в среде виртуальной машины VMware.

3.1) Монитор состояния шины

Драйвер интерфейса USB управляет работой хост-контроллера через регистры. Регистры универсального хост-контроллера принято разделять на две группы; группу конфигурационных регистров PC1 (USB PCI Configuration Registers) и группу регистров пространства ввода-вывода (USB Host Controller IO Space Registers). Ниже мы будем рассматривать только регистры ввода-вывода, так как непосредственная работа с конфигурационными регистрами из прикладных программ нежелательна.

Для описания режима доступа к данным в регистрах USB используются следующие стандартные обозначения;

- RO возможно только считывание данных;
- WO возможна только запись данных;
- R/W разрешено выполнение как записи, так и считывания данных;
 R/WC разрешено считывание данных и сброс отдельных разрядов регистра (запись единицы в некоторый разряд регистра приводит к тому, что этот разряд сбрасывается в ноль).

Список регистров ввода-вывода хост-контроллера шины USB приведен в табл. 8.2. Доступ к этим регистрам осуществляется через группу портов ввода/вывода, базовый адрес которой задан в конфигурационном регистре USBBA.

Регистры ввода-вывода универсального хост-контроллера шины USB

Смещение	Размер До	оступ Г	Инемоника Наим	ленование регистра
00h	WORD	R/W	USBCMD	Регистр команды USB
02h	WORD	R/W(C USBSTS	Регистр состояния USB
04h	WORD	H/W	USBINTR	Регистр управления прерываниями USB
06h	WORD	R/W	FRNUM	Регистр номера кадра USB
08h	DWORD	R/W	FLBASEADD	Регистр базового адреса списка кадров USB
0Ch	BYTE	R/W	SOFTMOD	Регистр модификатора начала кадра USB
10h	WORD	R/WC	PORTSCO	Регистр состояния и управления порта 0
12п	WORD	R/WC	PORTSC1	Регистр состояния и управления порта 1

Программа должна выполнить следующее:

- 1) Найти все контроллеры USB типа Universal Host Controller. Вывести параметры их подключения к шине PCI.
- 2) Отображать в реальном времени состояние регистров ввода-вывода хост-контроллеров ПК.

P.S. Количество заданий будет постепенно увеличиваться, пока самый передовой студент группы не выполнит на 0,5 заданий меньше числа предложенных.

Литература

- 1. Агуров П.В. Последовательные интерфейсы ПК. Практика программирования СПб.: БХВ-Петербург, 2004.-496с.
- 2. Кулаков В. Программирование на аппаратном уровне: специальный справочник. СПб.: Питер, 2003.-848с.
- 3. Нежинский В. Программирование аппаратных средств в Windows СПб.: БХВ-Петербург, 2004.-880с.

Приложение. Примеры реализации программ.

```
\ данное слово организует цикл предачи символов.принимаемых с
1а) Пример прямого программирования порта
                                                                                                     ∖ клавиатуры, в СОМ2
\ программа написана на языке Форт с использованием компилятора
\ Small32 Александра Ларионова \ смотри http:\\www.forth.org.ru
                                                                                                    \ ждем ввода символа,выводим его на экран,записываем его в переменную
                                                                                                     key dup emit outdata!
                                                                                                     \ передаем символ в COM2,проверяем: если переданный символ Esc выходим из
\ задаем константы, определяющие адреса портов для СОМ2
$2f8 constant dataport
                            \ базовый - для записи данных и младшего байта 
\ кода делителя частоты
                                                                                                     commwrite outdata @ $1b = if exit then
                                                                                                     если нет возват к началу слова (организуем цикл)
$2f9 constant irport
                            \ регистр прерываний и старший байт делителя частоты
                                                                                                    recurse
$2fb constant manager \ регистр управления $2fd constant statline \ \ регистр статуст
                            \ регистр статуса
                                                                                                    \ данное слово организует шикл приема символов с СОМ2 и выводит их на экран
\ управляющие слова
$bb constant upr1
                            \ задаются параметры передачи; 7 бит регистра управления \ устанавливается в 1
$3b constant upr2 \ сбрасывается 7 бит регистра управления $0c constant freq \ код делителя частоты (9600 бод)
                                                                                                     \ проверяем принятый символ: если Ecs - выход из цикла, если нет вывод его
                                                                                                     \ на экран
indata @ dup $1b = if exit then emit
\ определяются переменные
variable indata\ символ на передачу
                                                                                                    \ возврет к началу слова (цикл)
variable outdata \ принятый символ
                                                                                                     recurse
\ делаем переменные и константы доступными для вызова из ассемблерных
                                                                                                                   \ слово выбора режима работы
\ определений
                                                                                                     : choose
>public error indata outdata
                                                                                                     \ вывод приглашения
                                                                                                    cr." Choose mode: type W to WRITE symbol, type R to READ, X to EXIT:"
>public dataport irport idport manager statline upr1 upr2 freq
                                                                                                      ждем ввода символа с клавиатуры, выводим его на экран, анализируем
                                                                                                     key dup emit
основные низкоуровневые слова
                                                                                                                   set 87 119 \ код символов W и w (запись) of cr ." You choose WRITE. Insert symbol please:"
        _слово инициализирующее порт СОМ2
                                                                                                                   writecomm
                                                                                                                   cr ." symbols left"
endof
              mov eax.upr1 : загружаем первое управляющее слово, устанавливая 0 и
                                           ; 1 регистры в режим приема кода делителя
                                                                                                                   set 82 114 \ код символов R и г (чтение)
частоты
              mov edx,manager ;
                                                                                                                   or cr." You choose is READ. Wait please" cr." symbols came: " cr
                          ; передаем управляющее слово в регистр управления
              out dx,al
; frequense set
              mov eax,freq ; читаем код делителя частоты
                                                                                                                   readcomm
              mov edx,dataport;
                                                                                                                   endof
                          ; загружаем младший байт делителя в регистр данных
              mov al.ah
                                                                                                                   set 88 120 \ код символов X и х (выход)
              mov edx,irport ;
                                                                                                                   cr cr ." Programm end work. PRESS any key" key drop
                          ; загружаем старший байт делителя в регистр прерываний
              out dx,al
              mov eax,upr2     ; загружаем второе управляющее слово в регистр
                                                                                                                   endof
                                           ; управления, 0 и 1 регистры СОМ2
                                                                                                     endcase
принимают свои
                                                                                                    recurse
                                           ; рабочие функции
              mov edx, manager;
              out dx, al ;
                                                                                                    \ таіп - главное слово в программе, инициирует СОМ2,вызывает слово выбора
: not interrut
              mov al.0
                          ; запрещаем прерывания
                                                                                                     \ работы
              mov edx,irport ;
              out dx.al
                                                                                                    : main
                                                                                                     comminit \ инициализация порта
endcode
                                                                                                    cr cr
                                                                                                     слово для передачи символа в СОМ2
code commwrite
                                                                                                    cr cr choose \ вызываем слово выбора режима работы
              mov eax,[outdata]; читаем символ из переменной
              mov edx,dataport;
                          ; передаем его в регистр данных
                                                                                                     \ создаем EXE файл, выполняющий слово main при запуске
              out dx,al
waitout:
                                                                                                    build Comrw commmap
              in al,dx \,; читаем регистр статуса mov ah,al \,;
                                                                                                    16) Пример программирования порта при помощи функций ВІОЅа
              and al,64; // 01000000b проверяем, пуст ли буфер передатчика
                                                                                                    \ программа написана на языке Форт с использованием 16-разрядного компилятора \ sp-forth Андрея Черезова, версия 2.5.12
              and al,32 ; //00100000b проверяем, пуст ли регистр передатчика
                                                                                                     \ смотри http:\\www.forth.org.ru
              jz waitout ; если нет, ждем, да выходим из слова
next
endcode
                                                                                                    CODE AT-XY ( x y -- )\ 93 FACILITY ( установить аппаратный курсор ) AX, 2 [BP] MOV
        _слово для чтения символа из СОМ2
code commread
                                                                                                       DX, [BP] MOV
BP, # 4 ADD
              mov edx, statline;
waitread:
              mov edx,statline
                                                                                                       DH, DL MOV
              in al,dx ; читаем регистр статуса mov bl,al ; проверяем пришли ли данные
                                                                                                       DL, AL MOV
                                                                                                       BX BX XOR
                                                                                                       AX, # 200 MOV
              and eax,1
                                                                                                       BP PUSH
10 INT
              jz waitread; если не пришли, ждем дальше
              mov edx,dataport; если пришли читаем регистр данных
                                                                                                       BP POP
                                                                                                     END-CODE
: error1:
              mov [indata],eax ; загружем принятый байт в переменную
                                                                                                     CODE KEY PRESSED? ( -- charlior )
next
                                                                                                     \ проверка нажатия клавиши BP, # 2 SUB
: writecomm
                                                                                                      AH. # 1 MOV
```

```
16 INT
                                                                                                            IF ." error byte:"
 1$ JNZ
                                                                                                            THEN
 [BP], # 0 MOV
                                                                                                           DUP EMIT in_cr
 2$ JMP
                                                                                                           THEN
                                                                                                           out_cursor
KEY_PRESSED? FF AND DUP
IF DUP COM_OUT DUP out_cr
18.
 AH, # 0 MOV
 16 INT
 [BP], AL MOV
                                                                                                            THEN
                                                                                                           1B = IF 0 -1 ." I'll be back" ELSE 0 THEN
 AH #E MOV
 10 INT
RET
                                                                                                        //вторая версия программы с использованием функций BIOS
END-CODE
                                                                                                        //Рабочая версия!! она работает!!
                                                                                                        //так и не получилось запустить ее по правильному,
                                                                                                        //вообщем проблема в том, что после приема наглухо сбрасывается признак 
//приема и видимо навсегда. поэтому пришлось отправлять нуль а во время приема
VARIABLE PORT
                                                                                                        //проверять не нуль ли пришел. вот.
//Псарюк С. гр 501
CODE COM_INIT ( code -- ior )
\ инициализация порта DX, PORT MOV
                                                                                                         #include <bios.h>
 AL, [BP] MOV
AH, # 0 MOV
                                                                                                        #include <conio.h>
                                                                                                                   SETTINGS (_COM_9600 | _COM_CHR8 | _COM_STOP1 |
 14 INT
                                                                                                        #define
 BP, # 2 ADD
[BP], AH MOV
                                                                                                         _COM_NOPARITY)
                                                                                                        16) Еще один пример программирования порта при помощи функций BIOSa // вторая версия программы с использованием функций BIOS
END-CODE
                                                                                                        //Рабочая версия!! она работает!!
//так и не получилось запустить ее по правильному,
CODE COM_OUT ( byte -- )
                                                                                                        //вообщем проблема в том, что после приема наглухо сбрасывается признак //приема и видимо навсегда. поэтому пришлось отправлять нуль а во время приема
\ вывод байта
 DX, PORT MOV
 AL, [BP] MOV
AH, # 1 MOV
                                                                                                        //проверять не нуль ли пришел. вот.
//Псарюк С. гр 501
 14 INT
 BP, # 2 ADD
                                                                                                        #include <bios h>
\ [BP], AH MOV
                                                                                                        #include <conio.h>
RET
END-CODE
                                                                                                                  SETTINGS (_COM_9600 | _COM_CHR8 | _COM_STOP1 |
                                                                                                         _COM_NOPARITY)
CODE COM_IN ( -- byte ior )
 прием байта
DX, PORT MOV
                                                                                                         void main (void)
 AH. # 2 MOV
                                                                                                         unsigned int ch;
 14 INT
 BP, # 2 SUB
 [BP], AL MOV
BP, # 2 SUB
                                                                                                         _bios_serialcom(_COM_INIT,1, SETTINGS);
 [BP], AH MOV
                                                                                                         clrscr():
END-CODE
                                                                                                         for (;;)
CODE COM_STATE ( -- ior )
                                                                                                          if (kbhit())
\ получение регистра статуса порта DX, PORT MOV
                                                                                                            AH, # 3 MOV
 14 INT
                                                                                                             textcolor(4):
 BP, # 2 SUB
[BP], AH MOV
                                                                                                             cprintf("%c",ch);
END-CODE
                                                                                                            if (_bios_serialcom(_COM_STATUS,1,0) & 0x100)
: data_ready? ( -- ior )
                                                                                                                       ch = _bios_serialcom(_COM_RECEIVE,1,0);
_bios_serialcom(_COM_SEND,1,0);
\пришли ли данные?
COM_STATE 1 AND
                                                                                                           if(ch!=0)
 shift_reg_empty?(-- ior)
\ регистр передатчика пуст? 
COM_STATE 40 AND
                                                                                                                       textcolor(25):
                                                                                                                       cprintf("%c",ch);
\ "экранные" переменные
VARIABLE Xout VARIABLE Yout \ переменные на вывод VARIABLE Xin VARIABLE Yin \ переменные вывода на экран
                                                                                                        : out_cursor Xout @ Yout @ AT-XY \ курсор на вывод
                                                                                                        #include <conio.h>
: input_cursor Xin @ Yin @ AT-XY Xin 1+! \ координаты входящих символов
                                                                                                         #include <iostream.h>
                                                                                                        #include <dos.h>
                                                                                                                            // прототипы функций
: in_cr D = IF Yin 1+! 0 Xin ! THEN ; \ перевод строки
                                                                                                        void init_Serial_Port(void);
                                                                                                         void transmitter (unsigned char);
: out_cr D = IF Yout 1+! 0 Xout ! ELSE Xout 1+! THEN ; \ --//--
                                                                                                        void interrupt far receiver(...):
: COM_SELECT
                                                                                                        void main (void)
\ выбор порта
." select COM: 0 - COM1, else - COM2" CR
                                                                                                                        int sym;
KEY 30 = IF 0 PORT! ELSE 1 PORT! THEN ." selected" CR
                                                                                                        _disable();
                                                                                                                       init_Serial_Port();
83 COM INIT
  ' init" CR
                                                                                                                       asm{ in al,0x21;
 Xout @ Yout @ AT-XY
20 0 ?DO CR LOOP \ очистка экрана
                                                                                                                                                     and al,0xE7;
                                                                                                                                                     out 0x21,al;
: COM TEST
COM_SELECT
                                                                                                         _dos_setvect(0x0B,receiver); // установка вектора на программу обработки
  data_ready? IF COM_IN input_cursor \ Xin @ Yin @ AT-XY
```

```
CELL -- InternalHigh
CELL -- Offset
enable():
clrscr()
                                                                                                                        CELL -- OffsetHigh
CELL -- hEvent
while(1)
                                                                                                                        CONSTANT OVELAPPED
HERE DUP >R OVELAPPED DUP ALLOT ERASE VALUE overlap
VARIABLE Event
                  if(kbhit()!=0)
                                  { sym=getche();
                                                   if(sym=='1') return;
                                                   else transmitter(sym);
                                                                                                                        CELL -- ReadIntervalTimeout
CELL -- ReadTotalTimeoutMultiplier
                                                                                                                        CELL -- ReadTotalTimeoutMultiplier
                                                                                                                        CELL -- WriteTotalTimeoutConstant
CONSTANT COMMTIMEOUTS
void init_Serial_Port(void)
                 asm { mov al,0x80;
                                                                                                                        HERE DUP COMMTIMEOUTS DUP ALLOT ERASE VALUE CommTimeouts
                                  mov dx,0x2FB;
                                  out dx,al; // 7_bit=1
mov al.0x0C:
                                                                                                                        CELL -- DCBlength
                                                                                                                                                       \ sizeof(DCB)
                                                                                                                        CELL -- BaudRate
CELL -- Mode
                                  mov dx,0x2F8;
                                                                                                                                                      \ current baud rate
                                  out dx,al; // 9600 bit/s
                                                                                                                        ( биты слова Mode
^-- fBinary:1
                                  mov al,0x00;
                                  mov dx,0x2F9;
                                                                                                                                                  \ 1 - binary mode, no EOF check
                                                                                                                           ^-- fParity:1
                                                                                                                                                \ 0 - enable parity checking
1 \ 0 - CTS output flow control
                                  out dx,al;
                                                   // 9600 bit/s
                                  mov al,0x3B;
                                                                                                                           ^-- fOutxCtsFlow:1
                                  mov dx,0x2FB;
out dx,al; // data 8 bit, stop_bit 1, paritet=0
                                                                                                                           ^-- fOutxDsrFlow:1
^-- fDtrControl:2
                                                                                                                                                   \ 0 - DSR output flow control \ 00 - DTR flow control type
                                                                                                                           ^-- fDsrSensitivity:1 \ 0 - DSR sensitivity
^-- fTXContinueOnXoff:1 \ 0 - XOFF continueS TX
^-- fOutX:1 \ \ 0 - XON/XOFF out flow control
                                  mov dx,0x2FC;
                                  in al,dx;
                                  or al.0x0B:
                                  out dx,al; // setb: DTR,RTS,MCR.3
                                                                                                                           ^-- fInX:1
                                                                                                                                                 \ 0 - XON/XOFF in flow control
                                                                                                                           ^-- fErrorChar:1 \ \ 0 - enable error replacement \ \ \ 0 - enable null stripping \ \ \ \ 0 - fRtsControl:2 \ \ \ \ \ 0 - RTS flow control
                                                                                                                           ^-- fErrorChar:1
                                  mov al.0x01:
                                  mov dx,0x2F9;
                                  out dx,al; // interrupt on!
                                                                                                                           ^-- fAbortOnError:1
                                                                                                                                                      \ 0 - abort reads/writes on error
                 };
                                                                                                                           ^-- fDummy2:17
}
                                                                                                                                                     \ reserved
void transmitter (unsigned char symbol)
                                                                                                                           -- wReserved
                                                                                                                                                  \ not currently used
                                                                                                                        2 -- XonLim
2 -- XoffLim
                                                                                                                                                 \ transmit XON threshold
\ transmit XOFF threshold
unsigned char flag=0;
                                                                                                                                              \ number of bits/byte, 4-8 \ 0-4=no,odd,even,mark,space
while(flag==0)
                                                                                                                        1 -- ByteSize
                                                                                                                        1 -- Parity
                 asm { mov dx.0x2FD: // 5 bit=1?
                                                                                                                        1 -- StopBits
1 -- XonChar
                                                                                                                                                \ 0,1,2 = 1, 1.5, 2
\ Tx and Rx XON character
                                  in al,dx;
                                  and al.0x20: // mask
                                                                                                                        1 -- XoffChar
                                                                                                                                                 \ Tx and Rx XOFF character
                                  mov flag,al;
                                                                                                                                                 \ error replacement character
                 };
                                                                                                                        1 -- EofChar
                                                                                                                                                \ end of input character
\ received event character
                                                                                                                        1 -- EvtChar
                 asm { mov al.symbol:
                                                                                                                           - wReserved1
                                                                                                                                                  \ reserved: do not use
                                   mov dx.0x2F8:
                                                                                                                        CONSTANT DCB
                                  out dx,al;
                 };
                                                                                                                        HERE DUP >R DCB DUP ALLOT ERASE VALUE MyDCB
                                                                                                                        : WaitComm overlap Event handle WaitCommEvent DROP Event @ ." Event" . :
void interrupt far receiver(...)
                                                                                                                        : CommOpen ( addr n -- -1|handle ) \ for example string "com1" or "com2"
 disable():
                                                                                                                        0 0 OPEN_EXISTING 0 0 GENERIC_READ GENERIC_WRITE OR R> CreateFileA
char sym;
                                  asm { mov dx,0x2F8;
                                                                                                                        DUP -1 = IF DROP 0 ELSE TO handle -1 THEN
                                                   in al,dx;
                                                                                                                        : CommClose ( -- ior )
handle CloseHandle
                                  };
cout<<sym;
                                  asm { mov dx,0x20;
                                                                                                                        \ передача символа в открытый порт
                                                   mov al,0x20;
out dx,al;
                                                                                                                        : CommOut ( char -- )\ worked maybe :-)
handle TransmitCommChar DROP;
                                  };
enable():
                                                                                                                        \ прием символа из порта
                                                                                                                        : CommIn ( -- char ) \ WaitComm
0 WasRead 1 ReadBuffer handle ReadFile DROP ReadBuffer C@;
};
1г) Пример реализации функций для работы с COM портом под ОС Windows.
                                                                                                                         прием нескольких байт в выбранный буфер
                                                                                                                         : ReadFromComm' ( addr n --
                                                                                                                        SP@ 0\( addr n &n 0) -> (0 &N N ADDR )
SWAP 2SWAP SWAP
\ программа написана на языке Форт с использованием 32-х разрядной системы
\ sp-forth Андрея Черезова, версия 4.007
\ смотри http:\\www.forth.org.ru
                                                                                                                        handle ReadFile ." ["
\ работа с последовательным портом под Виндовс
                                                                                                                        : ReadFromComm ( addr n -- )
OVER + SWAP ?DO
\ константы Винловс
                                                                                                                        CommIn I C!
-2147483648 CONSTANT GENERIC_READ
1073741824 CONSTANT GENERIC_WRITE
                                                                                                                        LOOP
                                                                                                                        : WriteToComm ( addr n -- )
OVER + SWAP ?DO
\ внутренние переменные
0 VALUE handle
VARIABLE WasRead
                                                                                                                        I C@ CommOut
LOOP
VARIABLE ReadBuffer
\ ф-ии Виндовс
                                                                                                                        .
: Timeouts ( ms -- flag ) \ установка интервалов ожидания для чтения/записи в порт
                                                                                                                        10 CommTimeouts ReadIntervalTimeout!
1 CommTimeouts ReadTotalTimeoutMultiplier!
WINAPI: TransmitCommChar KERNEL32.DLL \ ( char handle -- ior )
                                                                                                                        CommTimeouts ReadTotalTimeoutConstant!

100 CommTimeouts WriteTotalTimeoutMultiplier!

1 CommTimeouts WriteTotalTimeoutConstant!
WINAPI: SetCommTimeouts KERNEL32.DLL WINAPI: GetCommTimeouts KERNEL32.DLL
WINAPI: BuildCommDCBA KERNEL32.DLL
WINAPI: SetCommState KERNEL32.DLL
WINAPI: GetCommState KERNEL32.DLL
                                                                                                                        CommTimeouts handle SetCommTimeouts
WINAPI: WaitCommEvent KERNEL32.DLL
WINAPI: SetCommMask KERNEL32.DLL
                                                                                                                         CommInit ( -- ior ) \ первоначальная инициализация порта
                                                                                                                        DCB MyDCB DCBlength!
MyDCB handle GetCommState DROP
9600 MyDCB BaudRate!
CELL -- Internal
                                                                                                                        0x80000000 MyDCB Mode!
```

```
8 MyDCB ByteSize C!
                                                                                                       RET
                                                                                                       END-CODE
2 MyDCB StopBits C
1 MyDCB Parity C!
MyDCB handle SetCommState
                                                                                                       \ создаем структуру конфигурационного пространства РСІ
: SetComm ( BaudRate ByteSize StopBits Parity -- ior )
                                                                                                       2 -- .VendorID
2 -- .DeviceID
\ настройка порта 
MyDCB Parity C!
                                                                                                        2 -- .Code
MyDCB StopBits C!
MyDCB ByteSize C!
                                                                                                        2 -- Status
                                                                                                        1 -- .RevisionID
MvDCB BaudRate!
                                                                                                        3 -- .ClassCode
MyDCB handle SetCommState 0 <>
                                                                                                        1 -- .CasheLineSize
                                                                                                        1 -- .LatencyTimer
1 -- .HeaderType
1 -- .BIST
                                                                                                        16 -- .BaseAddrReg
4 -- .CardBusCISPointer
: COM2 ( -- flag ) S" COM2" CommOpen DUP IF CommInit 1000 Timeouts 2DROP THEN
                                                                                                        2 -- .SubsysVendorID
2 -- .SubsysID
                                                                                                        4 -- .ExpanationROMBase
\ тестовые спова
: TEST ( n -- ) 0 ?DO I CommOut LOOP ;
                                                                                                        4 -- .Rev1
                                                                                                        4 -- .Rev2
                                                                                                        1 -- .IntLine
2а) Пример реализации функций для работы с шиной РСІ
                                                                                                        1 -- .IntPin
\ программа написана на языке Форт с использованием 16-разрядного компилятора
                                                                                                        1 -- .MinGNT
\ sp-forth Андрея Черезова, версия 2.5.12 \ смотри http:\\<u>www.forth.org.ru</u>
                                                                                                        1 -- . Max iat
                                                                                                       8 -- .DeviceSpec
CONSTANT/pci_config
HEX
                                                                                                       CODE READ_PCI_BYTE ( PCInumber byte_number -- byte ior )
                                                                                                       читаем байт конфигурационного пространства устройства
CODE TEST
                                                                                                        DI PUSH
                                                                                                        BP, SP XCHG
 BP. SP XCHG
 EDX, EDX XOR
DX, # 80FF MOV
                                                                                                        DI POP
                                                                                                        BX POP
 CX, # 4 MOV
EDX, CL SHL
                                                                                                        AX, # B108 MOV
1A INT
 EDX PUSH
AX, # 7 MOV
                                                                                                        CX, 00FF AND
CX PUSH
 AX PUSH
                                                                                                        BX, BX XOR
                                                                                                        BL, AH MOV
 BP, SP XCHG
                                                                                                        BX PUSH \ код возврата (0 - удача, 0х87 некорректный индекс) BP, SP XCHG
RET
END-CODE
                                                                                                        DI POP
                                                                                                       RET
     \ создание структур
CREATE OVER , -
                                                                                                       END-CODE
                                                                                                       \ читаем N слов конфигурационного пространства устройства PCInumber
                                                                                                        запоминаем в addr
CODE PCI? ( -- last_bus № ap_mech _I CP 0|1 ) \ проверка наличия PCI BIOS в системе
                                                                                                        read_pci_config ( PCInumber addr N -- )
BP, SP XCHG
AX, # B101 MOV
                                                                                                        0 ?DO ( PCInumber addr - )

OVER I READ_PCI_BYTE ( PCInumber addr byte ior -- )
 1A INT CX PUSH \ номер последней шины
                                                                                                          DROP 2DROP ." неверный индекс" CR EXIT
 BX PUSH \ номер версии PCI
                                                                                                         ELSE
                                                                                                          (PCInumber addr byte -- )
 CX. CX XOR
                                                                                                          OVER I + C!
CA, CA AOR
CL, AL MOV
CX PUSH \ аппаратный механизм
EDX PUSH \ сигнатура "PCI "
AL, AH MOV
                                                                                                         THEN
                                                                                                        LOOP
                                                                                                        2DROP
 AX PUSH \ есть ли в системе (если 0 - да) BP, SP XCHG
                                                                                                       CODE WRITE_PCI_BYTE ( PCInumber byte byte_number -- ior )
                                                                                                        DI PUSH
BP, SP XCHG
RET
END-CODE
                                                                                                        DIPOP
                                                                                                        CX POP
0 VALUE PCI
                                                                                                        BX POP
                                                                                                        AX, # B10B MOV
: pci_info \ вывод информации о шине PCI
PCI?
                                                                                                        1A INT
ΙF
  DROP 2DROP 2DROP
                                                                                                        BX, BX XOR
                                                                                                        BL, AH MOV
BX PUSH \ код возврата (0 - удача, 0х87 некорректный индекс)
    нет рсі в системе
ELSE
  4350 = SWAP 2049 = AND IF \ проверка сигнатуры "PCI "
                                                                                                       BP, SP XCHG
DI POP
  \ если все в порядке вывод информации о шине ." аппаратный механизм ". CR ." номер последней шины ". CR ." 1 TO PCI \ TRUE в переменную,
                                                                                                       RET
                                                                                                       END-CODE
                                                                                                       \ S" pci_list.f" INCLUDED
 ELSE
   DROP 2DROP
                                                                                                       Поиск устройства РСІ по коду класса
                                                                                                       Поиск устройства определенного типа можно осуществлять по коду класса. Код класса состоит из трех байтов:
    ошибка в сигнатуре
 THEN
THEN
                                                                                                        старший байт задает базовый класс - BaseClass.
                                                                                                        средний байт - подкласс - SubClass,
младший байт - интерфейс - Interface
CODE\ FIND\_PCI\_CLASS\ (\ base\_class\ subclass\_interface\ number\ --\ number\ ior\ )
                                                                                                                       _16 15
\ поиск устройства заданного класса
 HZIIQIZ
                                                                                                       Базовый класс Подкласс
                                                                                                                                          Интерфейс
 BP, SP XCHG
 SLPOP
                                                                                                       Рис. 3.3. Общая структура поля кода класса
 ECX POP
 AX. # B103 MOV
                                                                                                        В таблице 3.3 приведен перечень базовых классов устройств РСІ,
 1A ÎNT
 BX PUSH \backslash BH-номер шины BL-биты [7-3]-номер устройства, [2-0]- н-р функции
 CX, CX XOR
CL, AH MOV
                                                                                                       Таблица 3.3. Коды базовых классов
                                                                                                       Кол класса Тип устройства
 CX PUSH \ код возврата (0 - удача, 0х86 устройство не найдено)
                                                                                                       0х00 - Устройство было изготовлено до введения стандарта на коды классов
 BP, SP XCHG
                                                                                                       0х01 - Контроллер устройства массовой памяти
 SI POP
                                                                                                       0х02 - Сетевой контроллер
```

```
0х03 - Видеоконтроллер
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          08 С, 00 С, 10 С, 00 С, \ Контроллер прерываний ввода-вывода APIC

    08 С, 00 С, 10 С, 00 С, \ Контроллер прерываний ввода-вывода АРІС
    08 С, 00 С, 20 С, 00 С, \ Контроллер прерываний ввода-вывода АРІС
    08 С, 01 С, 00 С, 00 С, \ Стандартный контроллер ПДП типа 8237
    08 С, 01 С, 02 С, 00 С, \ ЕІЅА-контроллер ПДП
    08 С, 02 С, 00 С, 00 С, \ Стандартный системный таймер типа 8254
    08 С, 02 С, 01 С, 00 С, \ Системный таймеры ЕІЅА (два таймера)
    08 С, 02 С, 00 С, 00 С, \ Системный таймеры ЕІЅА (два таймера)

0х04 - Устройство мультимедиа
0x05 - Контроллер памяти
0x06 - Устройство типа <мост>
0х07 - Простой коммуникационный контроллер
0x08 - Основная системная периферия 0x09 - Устройство ввода
0х0А - Стыковочная станция
0x0В - Процессор 0x0С - Контроллер последовательной шины
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          08 C, 03 C, 00 C, 00 C, \backslash Стандартный контроллер часов реального времени 08 C, 03 C, 01 C, 00 C, \backslash Контроллер часов реального времени ISA 08 C, 04 C, 00 C, 00 C, \backslash Стандартный контроллер<горячего подключения> PC1
0x0D - Контроллер устройства беспроводной передачи данных 0x0E - Интеллектуальный контроллер ввода-вывода 0x0F - Сопутствующий коммуникационный контроллер

08 С, 30 С, 00 С, 00 С, \ Стандартный контроллер-сгорячего подключения> РС1
08 С, 30 С, 00 С, 00 С, \ Системная периферия другого типа
09 С, 00 С, 00 С, 00 С, \ Контроллер клавиатуры
09 С, 01 С, 00 С, 00 С, \ Контроллер дигитайзера
09 С, 02 С, 00 С, 00 С, \ Контроллер мыши
09 С, 03 С, 00 С, 00 С, \ Контроллер сканера
09 С, 04 С, 00 С, 00 С, \ Стандартный контроллер игрового порта
09 С, 04 С, 01 С, 00 С, \ Контроллер штрового порта с программируемым интерифейсм

0x10 - Контроллер устройства шифрации/дешифрации 0x11 - Контроллер устройства сбора и обработки сигналов
0x12-FE - Зарезервированы 0xFF - Устройство не подходит ни к одному из перечисленных классов
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          интерфейсом
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        интерфейсом

99 С. 80 С. 00 С. 00 С., \Контроллер другого устройства ввода данных

ОА С. 00 С. 00 С. 00 С., \Стандартная станция подключения

ОА С. 80 С. 00 С. 00 С., \Пестандартная станция подключения

ОВ С. 00 С. 00 С. 00 С., \Процессор типа 386

ОВ С. 01 С. 00 С. 00 С., \Процессор типа 486

ОВ С. 02 С. 00 С. 00 С., \Процессор типа Pentium

ОВ С. 10 С. 00 С. 00 С., \Процессор типа Alpha

ОВ С. 20 С. 00 С. 00 С., \Процессор типа Power PC

ОВ С. 30 С. 00 С. 00 С., \Процессор типа MIPS

ОВ С. 40 С. 00 С. 00 С., \Строцессор Типа МIPS
( Полное описание кодов классов, заодно формируем таблицу в словаре форт-системы, )
0 VALUE PCI_DATA_BASE \ начальный адрес списка устройств PCI
0 VALUE /PCI_DATA_BASE \ количество строк списка
   1 -- .SubClass
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0B C, 40 C, 00 C, 00 C, \Пороцессор типа мигу
0B C, 40 C, 00 C, 00 C, \Сопроцессор
0C C, 00 C, 00 C, 00 C, \Потроцессор
0C C, 00 C, 10 C, 00 C, \Потроцессор
0C C, 01 C, 00 C, 00 C, \Потроцесор
0C C, 01 C, 00 C, 00 C, \Потроцесор
   1 -- .Interface
 1 -- .Number
CONSTANT/CODE FIELD
HERE TO PCI DATA BASE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           OC C, 03 C, 00 C, 00 C, \Устройство USB, следующее за спецификацией Universal
\ Базовый класс | Полкласс | Интерфейс | Кол-во |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Host Control
 00 C, 00 C, 00 C, 0 C, V Все устройства, выпущенные до принятия стандарта /, за исключением VGA - совместимых
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0С C, 03 C, 10 C, 00 C, \ Устройство USB, следующее за спецификацией Open Host
\, за исключением VGA - совместимых

00 С, 01 С, 00 С, 00 С, \VGA-совместимые устройства

01 С, 00 С, 00 С, 00 С, \SCSI-контроллер

01 С, 02 С, 00 С, 00 С, \Контроллер дисковода гибких дисков

01 С, 03 С, 00 С, 00 С, \Петьонтроллер

01 С, 04 С, 00 С, 00 С, \Петьонтроллер

01 С, 80 С, 00 С, 00 С, \Контроллер

02 С, 00 С, 00 С, 00 С, \Контроллер Ethernet

02 С, 01 С, 00 С, 00 С, \Контроллер Token Ring
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0С С, 03 С, 80 С, 00 С, \setminus Устройство USB без определенного программного
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        интерфейса
ОС С, 03 С, FE С, 00 С, \ Устройство USB (не хост-контроллер)
ОС С, 04 С, 00 С, 00 С, \ FibreCannel
ОС С, 05 С, 00 С, 00 С, \ SibreCannel
ОС С, 05 С, 00 С, 00 С, \ SMBus
ОР С, 00 С, 00 С, 00 С, \ IRDA-совместимый контроллер
ОР С, 01 С, 00 С, 00 С, \ IR-контроллер потребителя
ОР С, 10 С, 00 С, 00 С, \ IR-контроллер
ОР С, 10 С, 00 С, 00 С, \ Другой тип,контроллера беспроводной связи
ОЕ С, 00 С, 00 С, 00 С, \ Другой тип,контроллер
ОР С, 01 С, 00 С, 00 С, \ ТУ-контроллер
ОР С, 01 С, 00 С, 00 С, \ Аудиоконтроллер
ОР С, 03 С, 00 С, 00 С, \ Хонтроллер
ОР С, 03 С, 00 С, 00 С, \ Контроллер
ОР С, 04 С, 00 С, 00 С, \ Контроллер
ОР С, 04 С, 00 С, 00 С, \ Контроллер
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          интерфейса
02 С, 02 С, 00 С, \Oo C, \Nontponnep FDDI
02 С, 02 С, 00 С, 00 С, \Kohtponnep FDDI
02 С, 03 С, 00 С, 00 С, \Kohtponnep ATM
02 С, 04 С, 00 С, 00 С, \Kohtponnep ISDN
02 С, 80 С, 00 С, 00 С, \Chemothat C, \Chemothat C, \text{outponnep payroro tuna}
03 С, 00 С, 00 С, 00 С, \VGA - \cobsectumation kohtponnep
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0F C, 04 C, 00 C, 00 C, \ 100 с 60 C, \ 100 C,
33 С, 00 С, 01 С, 00 С, \ V 514-совместимый контроллер
03 С, 01 С, 00 С, 00 С, \ Kонтроллер XGA
03 С, 02 С, 00 С, 00 С, \ Дуугой видеоконтроллер
03 С, 80 С, 00 С, 00 С, \ Другой видеоконтроллер
03 С, 80 С, 00 С, 00 С, \ Другой видеоконтроллер
04 С, 00 С, 00 С, 00 С, \ Видеоустройство
04 С, 01 С, 00 С, 00 С, \ Видеоустройство
04 С, 01 С, 00 С, 00 С, \ Аудиоустройство
04 С, 02 С, 00 С, 00 С, \ Хетройство для компьютерной телефонии
04 С, 80 С, 00 С, 00 С, \ Мультимедиа-устройство другого типа
05 С, 00 С, 00 С, 00 С, \ Контроллер Пваһ-памяти
05 С, 01 С, 00 С, 00 С, \ Контроллер Пваһ-памяти
05 С, 80 С, 00 С, 00 С, \ Контроллер памяти другого типа
06 С, 00 С, 00 С, 00 С, \ Мост хоста
06 С, 01 С, 00 С, 00 С, \ Мост ISA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         другого типа
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        \ 01 C, 01 C, 00 C, 00 C, \ IDE-контроллер
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        \ 0Е С, 00 С, хх С, 00 С, \ Интеллектуальный контроллер ввода-вывода (120) с
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         архитектурой, соответствующей спецификации 1.0
06 C, 02 C, 00 C, 00 C, \ Mocr ISA
06 C, 02 C, 00 C, \ Mocr EISA
06 C, 03 C, 00 C, \ Mocr MCA
06 C, 04 C, 00 C, \ Mocr PCI-to-PCI
06 C, 04 C, 01 C, 00 C, \ Mocr PCI-to-PCI, поддерживающий вычитающее
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         PCI_DATA_BASE HERE SWAP - /CODE_FIELD / 1 - TO /PCI_DATA_BASE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            count_class_device ( base_class subclass_interface -- n )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          \ возвращает количество устройств
 леколирование
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            заланного класса: base class subclass interface
декодирование

06 С, 05 С, 00 С, 00 С, 00 С, \ Mocr PCMCIA

06 С, 05 С, 00 С, 00 С, \ Mocr NuBus

06 С, 07 С, 00 С, 00 С, \ Mocr CardBus

06 С, 08 С, 00 С, 00 С, \ Mocr ACEway в режиме прозрачности

06 С, 08 С, 01 С, 00 С, \ Mocr RACEway в режиме оконечного узла

06 С, 09 С, 40 С, 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          BEGIN (base class subclass interface n0)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              >R
2DUP R@ FIND_PCI_CLASS NIP (-- base_class subclass_interface ior)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              R>1+ (-- base_class subclass_interface ior n)
SWAP (-- base_class subclass_interface n ior)
 процессору <основной> стороной 06 C, 09 C, 80 C, 00 C, \ Полупрозрачный мост PCI-to-PCI, обращенный к хост-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          86 = UNTIL NIP NIP 1-
 процессору "вторичной> стороной об C, 80 C, 00 C, \ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         : ide_list
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1FF 100 2DO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                01 I TUCK count_class_device DUP
 07 С, 00 С, 01 С, 00 С, \ 16450-совместимый контроллер последовательного порта 07 С, 00 С, 02 С, 00 С, \ 16550-совместимый контроллер последовательного порта 07 С, 00 С, 03 С, 00 С, \ 16650-совместимый контроллерпоследовательного порта
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ΙF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   SWAP 01 . 01 . 100 - . .
ELSE 2DROP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          THEN
LOOP
 07 C, 00 C, 04 C, 00 C, \16750-совместимый контроллер последовательного порта 07 C, 00 C, 05 C, 00 C, \16850-совместимый контроллер последовательного порта
07 С, 00 С, 05 С, 00 С, \ 16850-совместимый контроллер последовательного порта 07 С, 00 С, 06 С, 00 С, \ 16950-совместимый контроллер последовательного порта 07 С, 01 С, 00 С, 0 С, \ Параллельный порт 07 С, 01 С, 01 С, 00 С, \ Двунаправленный параллельный порт 07 С, 01 С, 02 С, 00 С, \ Параллельный порт типа ЕСР1. Х
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            refresh_pci_device_list ( -- )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          \ обновление списка присутствующих устройств PCI

07 С, 01 С, 02 С, 00 С, \ Параллельный порт типа ЕСР1.X
07 С, 01 С, 03 С, 00 С, \ Контроллер 1EEE1284
07 С, 01 С, FE С, 00 С, \ Целевое устройство 1EEE1284 (не контроллер)
07 С, 02 С, 00 С, 00 С, \ Многопортовый последовательный контроллер
07 С, 03 С, 00 С, 00 С, \ Стандартный модем
07 С, 03 С, 01 С, 00 С, \ Науеs-соеместимый модем, 16450-совместимый интерфейс
07 С, 03 С, 02 С, 00 С, \ Науеs-совместимый модем, 16550-совместимый интерфейс
07 С, 03 С, 03 С, 00 С, \ С, \ Науеs-совместимый модем, 16750-совместимый интерфейс
07 С, 03 С, 04 С, 00 С, \ Науеs-совместимый модем, 16750-совместимый интерфейс
07 С, 03 С, 00 С, 00 С, \ Пауческ комуникационие устройство.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PCI_DATA_BASE DUP /PCI_DATA_BASE /CODE_FIELD * + SWAP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 L.BaseClass C@ L.SubClass C@ 8 LSHIFT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 I .Interface C@ OR \ 2DUP SWAP . . count_class_device \ DUP . CR KEY DROP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              /CODE_FIELD +LOOP
07 С, 80 С, 00 С, 00 С, \Другое коммуникационное устройство 08 С, 00 С, 00 С, \Стандартный контроллер прерываний типа 8259 08 С, 00 С, 01 С, 00 С, \Контроллер прерываний ISA 08 С, 00 С, 02 С, 00 С, \Контроллер прерываний EISA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          : show_pci_device_list
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         \ вывод списка кодов классов устройств, присутствующих на шине с указанием их
```

```
." PCI device code list: " CR
PCI_DATA_BASE DUP /PCI_DATA_BASE /CODE_FIELD * + SWAP
?DO
1 DUP .Number C@ IF
DUP .BaseClass C@ . DUP .SubClass C@ .
DUP .Interface C@ . DUP .Number C@ . CR
THEN DROP
/CODE_FIELD +LOOP
ide_list
;
```