

LVGL对象的大小

设置大小(Set Size)

- 设置宽度：lv_obj_set_width(obj, new_width);
- 设置高度：lv_obj_set_height(obj, new_height);
- 同时设置宽度、高度：lv_obj_set_size(obj, new_width, new_height);

获取大小(Get size)

- 获取实际宽度：lv_obj_get_width(obj);
- 获取实际高度：lv_obj_get_height(obj);
- 获取实际可用的宽度：lv_obj_get_content_width(obj);
- 获取实际可用的高度：lv_obj_get_content_height(obj);
- 获取实际可用的宽高区域：lv_obj_get_content_coords(obj);

文档位置

- <https://lvgl.100ask.net/9.1/widgets/obj.html#size>
- <https://lvgl.100ask.net/9.1/overview/coord.html>