

对接显示到LVGL工程

- <https://lvgl.100ask.net/9.2/porting/display.html>
- 设置环境变量指定设备节点: `export LV_LINUX_FBDEV_DEVICE=/dev/fb0`

技术交流学习

欢迎加入讨论:

- 社区交流: <https://forums.100ask.net>
- QQ技术交流群 (如群满, 请加qq: 401684796 验证备注: LVGL): 962138234
- 微信交流群: 添加微信: baiwenkeji_fae 验证备注: LVGL