

# 对接触摸到LVGL

- <https://lvgl.100ask.net/9.2/porting/indev.html>
- 设置环境变量指定设备节点: `export LV_LINUX_EVDEV_POINTER_DEVICE="/dev/input/event4"`

## 技术交流学习

欢迎加入讨论:

- 社区交流: <https://forums.100ask.net>
- QQ技术交流群 (如群满, 请加qq: 401684796 验证备注: LVGL): 962138234
- 微信交流群: 添加微信: baiwenkeji\_fae 验证备注: LVGL