

LVGL压力测试Demo (lv_demo_stress)

1. 在lv_conf.h打开宏： `LV_USE_DEMO_STRESS`
2. 包含头文件： `lvgl/demos/lv_demos.h`
3. 进入： `lvgl/demos/widgets/lv_demo_widgets.h` 调用接口

技术交流学习

欢迎加入讨论：

- 社区交流： <https://forums.100ask.net>
- QQ技术交流群（如群满，请加qq：401684796 验证备注：LVGL）：962138234
- 微信交流群：添加微信：baiwenkeji_fae 验证备注：LVGL