

旋转显示

- 硬件旋转
- 软件旋转
 - <https://lvgl.100ask.net/9.2/porting/display.html#rotation>

1. 怎么处理？

2. 怎么触发？ `lv_display_set_rotation(displ, LV_DISPLAY_ROTATION_0/90/180/270)`

3. 哪里进行？

技术交流学习

欢迎加入讨论：

- 社区交流： <https://forums.100ask.net>
- QQ技术交流群（如群满，请加qq：401684796 验证备注：LVGL）：962138234
- 微信交流群：添加微信：baiwenkeji_fae 验证备注：LVGL