

让FreeRTOS使用指定的RAM（外部RAM）

让FreeRTOS使用指定的RAM（外部RAM）。

FreeRTOS配置使用 heap_5

然后打开文件：

```
6_5_DshanMCU_H7R_Project_FreeRTOS_Use_Custom_Memory/Middlewares/Third_Party/FreeRTOS/Source/CMSIS_RTOS_V2/cmsis_os2.c
```

将：

```
static uint8_t ucHeap[configTOTAL_HEAP_SIZE];

static HeapRegion_t xHeapRegions[] = {
    { ucHeap, configTOTAL_HEAP_SIZE },
    { NULL, 0 }
};
```

修改为：

```
static uint8_t ucHeap[configTOTAL_HEAP_SIZE];

static HeapRegion_t xHeapRegions[] = {
    /*{ ucHeap, configTOTAL_HEAP_SIZE },*/
    { (uint8_t *)0xC1800000, 0x800000 },
    { NULL, 0 }
};
```

技术交流学习

欢迎加入讨论：

- 社区交流：<https://forums.100ask.net>
- QQ技术交流群（如群满，请加qq：401684796 验证备注：LVGL）：962138234
- 微信交流群：添加微信：baiwenkeji_fae 验证备注：LVGL

拓展阅读

- [FreeRTOS 堆内存管理](#)