

OPISCompute Box

Edycja E10 Wersja Compute Box 4.0.0 Wrzesień 2018

Spis treści

1	Ws	tęp	4
	1.1	Docelowi odbiorcy	4
	1.2	Przeznaczenie	
	1.3	Elementy typograficzne dokumentu	4
2	Inte	erfejsy i kontrolki	
	2.1	Złącze zasilania	5
	2.2	Złącze czujnika F/T	6
	2.3	Przełącznik DIP	6
	2.4	Interfejs Ethernet	7
	2.4.	.1 Konfiguracja interfejsu Ethernet	7
	2.4		
	2.4	.3 Połączenie UDP	14
	2.4	.4 Połączenie TCP	16
	2.5	Złącze USB	19
	2.6	Kontrolka statusu czujnika	19
	2.7	Kontrolka statusu konwertera	19
3	Wy	miary Compute Box	20
4		ualizacja oprogramowania Compute Box	
	4.1	Aktualizacja oprogramowania z wersji 2.6.0 do wersji 4.0.0	
	4.2	Aktualizacja oprogramowania z wersji 3.0.0 lub wyższej do wersji 4.0.0	
5	Glo	sariusz pojęć	27
6	Wy	kaz skrótów	28
7	Zała	ącznik	29
	7.1	Wykrywanie i usuwanie usterek	29
	7.1	.1 Web Pages Not Accessible by IP Address (Strony internetowe niedostępne przez adres IP)	29
	7.1		
	7 2	Educio	21

Copyright © 2017-2018 OnRobot A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być w jakiejkolwiek formie ani jakąkolwiek metodą powielana bez pisemnej zgody OnRobot A/S.

Informacje podane w niniejszym dokumencie są prawdziwe według naszej najlepszej wiedzy w momencie publikacji. Mogą zaistnieć różnice pomiędzy treścią niniejszego dokumentu a produktem, jeśli produkt ten został zmodyfikowany po dacie edycji.

OnRobot A/S. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub przeoczenia w niniejszym dokumencie. W żadnym wypadku OnRobot A/S. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia wobec osób lub mienia w wyniku zastosowania niniejszego dokumentu.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podlegają zmianie bez powiadomienia. Najnowsza wersja dokumentu dostępna jest na naszej stronie internetowej pod adresem: https://onrobot.com/.

Oryginalną wersją językową tej publikacji jest wersja angielska. Wszystkie pozostałe dostępne wersje językowe stanowią tłumaczenie wersji angielskiej.

Wszystkie znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. Wskazania (R) i TM zostały pominięte.

1 Wstęp

1.1 Docelowi odbiorcy

Niniejszy dokument jest przeznaczony dla integratorów projektujących i montujących kompletne zastosowania robotów. Od personelu obsługującego Compute Box oczekuje się doświadczenia w zakresie:

• Podstawowej wiedzy z zakresu układów elektronicznych i elektrycznych

1.2 Przeznaczenie

Compute Box jest przeznaczone do współpracy z 6-osiowym czujnikiem OnRobot do pomiaru sił i momentów. Zadaniem Compute Box jest odczytywanie i konfigurowanie czujnika za pośrednictwem interfejsu Ethernet.


1.3 Elementy typograficzne dokumentu

W niniejszym dokumencie zastosowano poniższe elementy typograficzne.

Tekst pisany czcionką Courier	Stosowany do zapisu ścieżek plików, nazw plików, kodów, danych wprowadzanych przez użytkownika, danych wprowadzanych przez komputer.
Tekst pisany kursywą	Stosowany do zapisu cytatów i objaśnień do ilustracji przywoływanych w tekście.
Tekst pisany wytłuszczonym drukiem	Stosowany do zapisu elementów interfejsu użytkownika, włączając tekst wyświetlany na przyciskach i opcjach menu.
<nawiasy ostre=""></nawiasy>	Wskazuje nazwy zmiennych, które wymagają podmienienia rzeczywistymi wartościami lub ciągami znaków.
1. Listy numerowane	Elementy listy numerowanej wskazują na kroki procedury.
A. Listy alfabetyczne	Elementy list alfabetycznej wskazują opisy objaśnień do ilustracji.

2 Interfejsy i kontrolki

Poniższy rysunek wskazuje interfejsy i kontrolki przedniego panelu Compute Box.



- A. Złącze zasilania
- B. Złącze czujnika F/T
- C. Przełącznik DIP
- D. Interfejs Ethernet
- E. Złącze USB
- F. Kontrolka statusu czujnika
- G. Kontrolka statusu konwertera


2.1 Złącze zasilania

Compute Box musi zostać podłączone od zasilania za pośrednictwem złącza zasilania. Compute Box nie oferuje obsługi technologii Power-over-Ethernet (PoE). Użyć dołączonego do zestawy zasilania lub podobnego urządzenia, jeśli długość przewodu dołączonego zasilacza jest niewystarczająca.


Zasilacz musi być zgodny z następującymi parametrami:

Wymagania dotyczące zasilania		
Napięcie	12 V - 24 V	
Pobór mocy	6 W	

Złącze zasilania to standardowe złącze męskie 3-pinowe M8 z następującym rozkładem pinów:



- A. Nieużywane
- B. Uziemienie
- C. Zasilanie



Po podłączeniu urządzenia należy odczekać około 60 sekund na uruchomienie systemu.

2.2 Złącze czujnika F/T

Compute Box otrzymuje wartości siły i momentu za pośrednictwem złącza czujnika siły/momentu (F/T) z 6-osiowego czujnika OnRobot. Do podłączenia użyć dołączonego do zestawu przewodu.

2.3 Przełącznik DIP

Przełącznik DIP ma za zadanie ponownej konfiguracji ustawień sieci urządzenia.

ON	1	Zarezerwowane
(wersja przedstawia domyślne ustawienia fabryczne)	2	Zarezerwowane
	3	ON – adres IP urządzenia = 192.168.1.1
		OFF – statyczne IP / klient DHCP włączony
	4	ON – serwer DHCP wyłączony
		OFF – serwer DHCP włączony

Każda zmiana wprowadzona w ustawieniach wymaga ponownego uruchomienia zasilania.

2.4 Interfejs Ethernet

Compute Box przesyła dane otrzymane z czujnika do dowolnego urządzenia za pośrednictwem interfejsu Ethernet. Do zestawu dołączono przewód umożliwiający podłączenie Compute Box do komputera stacjonarnego lub laptopa.

Interfejs Ethernet obsługuje trzy tryby pracy:

• Klient sieci Web:

W celu łatwego odczytu w czasie rzeczywistym przez czujnik danych, konfiguracji przesyłanych danych i konfiguracji sieci Compute Box.

Połączenie UDP:

W celu odczytu z dużą prędkością danych z czujnika (maks. do 500 Hz).

Połączenie TCP:

W celu odczytu przez czujnik pojedynczych lub cyklicznych danych.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania dwóch trybów, ponieważ może to wpływać na wydajność pracy.

2.4.1 Konfiguracja interfejsu Ethernet

Konieczne jest ustawienie prawidłowego adresu IP interfejsu Ethernet. W celu skonfigurowania adresu IP należy skorzystać z niżej opisanych procedur:

- Użyć domyślnych ustawień fabrycznych. W takim przypadku w Compute Box włączone są obie opcje, zarówno klient Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), jak i serwer DHCP.
 - W przypadku bezpośredniego podłączenia do urządzenia (skrzynka sterownicza robota lub komputer) serwer DHCP w Compute Box przypisze adres IP do podłączonego urządzenia (w zakresie 192.168.1.100-105 z maską podsieci 255.255.255.0). Następnie istnieje możliwość ustanowienia połączenia pomiędzy urządzeniem a Compute Box.

Upewnić się, że komputer podłączony do Compute Box został ustawiony w sposób umożliwiający automatycznie uzyskanie adresu IP.

 Jeśli urządzenie zostanie podłączone do sieci, która ma serwer DHCP, Compute Box zadziała jako klient DHCP i otrzyma adres IP z serwera. Następnie istnieje możliwość ustanowienia połączenia pomiędzy dowolnym urządzeniem w sieci a Compute Box.

Jeśli Compute Box zostało podłączone do sieci firmowej, w której serwer DHCP już jest używany, zaleca się wyłączenie serwera DHCP Compute Box poprzez ustawienie przełącznika DIP 4 w położeniu ON.

Interfejsy i kontrolki 8

- Ustawić adres IP urządzenia na 192.168.1.1 i maskę podsieci na 255.255.255.0 poprzez ustawienie przełącznika DIP 3 w położeniu ON. Następnie istnieje możliwość ustanowienia połączenia pomiędzy dowolnym urządzeniem a Compute Box.
- Jeśli wymagane jest użycie specjalnego statycznego adresu IP lub maski podsieci, ustawić przełącznik DIP 3 w położeniu WYŁ, a następnie korzystając ze strony dostępu internetowego Konfiguracja sieci, wyłączyć klienta DHCP Compute Box i ustawić adres IP na niestandardową wartość statycznego IP.

Jeśli urządzenie jest używane w sieci firmowej, skontaktować się z działem IT w celu przypisania prawidłowego adresu IP i maski podsieci. Jeśli w Compute Box używany jest statyczny adres IP, upewnić się, że ustawienia podłączonego do niego komputera są zgodne, czyli że adres IP mieści się w zakresie tej samej podsieci z tą samą maską podsieci.

2.4.2 Klient sieci Web:

Aby podłączyć się do Compute Box Web access z poziomu komputera stacjonarnego, należy przeprowadzić poniższą procedurę:


Podłączyć Compute Box do czujnika za pomocą 4-pinowego przewodu M8.

Włączyć Compute Box poprzez jego podłączenie do źródła zasilania.

Podłączyć bezpośrednio Compute Box do komputera za pomocą przewodu ethernet.

Odczekać jedną minutę, otworzyć przeglądarkę i wpisać 192.168.1.1 w pasku adresu. W przypadku zmiany ustawień sieci, zgodnie z opisem w punkcie Konfiguracja interfejsu Ethernet, użyć prawidłowego adresu IP.

Zostanie otwarta następująca strona wyboru urządzenia:



System automatycznie wyłączy niedostępne urządzenia i umożliwi dokonania wyboru wyłącznie z dostępnych urządzeń.

Kliknąć przycisk **SELECT**, aby aktywować wybrane urządzenie, a system przekieruje do **Strona DEVICES**.


2.4.2.1 STRONA DEVICES

Strona **DEVICES** w menu górnym umożliwia monitorowanie i sterowanie podłączonymi urządzeniami.

Storna internetowa używa JavaScript do aktualizacji danych strony, dlatego też konieczne jest włączenie tej wtyczki, w przeciwnym razie strona nie będzie działała prawidłowo.

Na stronie DEVICES dostępne są trzy zakładki:

1.) Monitorowanie i kontrola




Wartości siły i momentu (Fx,Fy,Fz i Tx,Ty,Tz) wyrażone są w niutonach/Nm.

Przełącznik **ZERO** umożliwia wyzerowanie odczytu siły i momentu (tylko w przypadku klienta Web).


Wartość **ZERO** ustawiona na tej stronie nie jest zapisywana trwale i jest odzyskiwana z wartości domyślnych po ponownym uruchomieniu.

2.) Informacje o urządzeniu



Zakładka ta zwiera numery seryjne i wersje oprogramowania firmowego / oprogramowania podłączonych urządzeń.


3.) Status urządzenia



Zakładka ta zawiera informacje o statusie urządzenia, który zostanie odczytany jako "Good", jeśli urządzenie to działa prawidłowo.

2.4.2.2 STRONA CONFIGURATION

Strona **CONFIGURATION** w górnym, lewym menu umożliwia sprawdzenie lub zmianę konfiguracji sieci urządzenia.




Strona Configuration zawiera następujące opcje:

- Opcja MAC Address określa unikalny identyfikator na skalę światową przypisany na stałe do urządzenia.
- Menu rozwijane Network Mode umożliwia przypisanie stałego lub dynamicznego adresu IP Compute Box:
 - a. Jeśli wybrana zostanie opcja **Dynamic IP**, Compute Box będzie oczekiwał adresu IP przypisanego przez serwer DHCP. Jeśli sieć, do której zostało podłączone urządzenie, nie ma serwera DHCP, wówczas do urządzenia zostanie przypisany stały adres IP 192.168.1.1 (po 30 sekundach limitu czasu).
 - b. Jeśli wybrana zostanie opcja **Static IP**, wówczas konieczne jest ustawienie stałego adresu IP i maski podsieci.
 - c. Jeśli zostanie wybrana opcja **Default Static IP**, zostanie przewrócone stałe IP ustawień fabrycznych i nie będzie możliwa jego zmiana.

Po ustawieniu wszystkich parametrów, kliknąć przycisk **Save**, aby zapisać trwale nowe wartości. Odczekać minutę i ponownie podłączyć się do urządzenia przy użyciu nowych ustawień.

2.4.2.3 STRONA PATHS

Strona **Paths** z menu górnego umożliwia importowanie, eksportowanie i usuwanie wcześniej zarejestrowanych ścieżek. W ten sposób jedna ścieżka może zostać skopiowana do innego Compute Box.



Aby zaimportować wcześniej wyeksportowaną ścieżkę (plik .ofp), należy wybrać plik i kliknąć **ADD PATH**.


Dostępne ścieżki dostępne są w formie listy na końcu strony. Każdą ścieżkę można wyeksportować i pobrać jako plik .ofp lub trwale usunąć w celu zwolnienia miejsca na liście, jeśli ścieżka ta nie jest już dłużej potrzebna.

Zawsze należy upewnić się, aby nie usunąć ścieżki aktualnie używanej w dowolnym programie UR. W przeciwnym razie konieczne będzie ponowne zarejestrowanie tej ścieżki, ponieważ operacja usuwania nie może zostać cofnięta.

Pamięć Compute Box ma pojemności do 100 Mbajtów ścieżek, co w przybliżeniu jest równe około 1000 godzinom nagrań.

2.4.2.4 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Strona **Software Update** (Aktualizacja oprogramowania) w górnym, lewym menu umożliwia zaktualizowanie oprogramowania Compute Box. W celu uzyskania dodatkowych informacji patrz **Aktualizacja oprogramowania Compute Box**.



2.4.3 Połączenie UDP

Połączenie User Datagram Protocol (UDP) można stosować w celu odczytu danych wyjściowych czujnika przy maksymalnej szybkości 500 Hz. Protokołu UDP można również używać w celu ustawienia odczytu, częstotliwości granicznej i do zerowania danych wyjściowych czujnika.

Protokół UDP obsługuje pięć poleceń. Aby uruchomić wysyłanie danych przez urządzenie za pomocą komunikatów UDP, należy przesłać żądanie na adres IP urządzenia. Urządzenie oczekuje żądań UDP w porcie 49152. Port ten używany jest również do komunikatów danych wyjściowych.

2.4.3.1 POLECENIA

Obsługiwanych pięć poniższych poleceń:

Polecenie	Nazwa	Dane	Odpowiedź
0x0000	Zakończ wysyłanie danych wyjściowych	Dowolna wartość	brak
0x0002	Rozpocznij wysyłanie danych wyjściowych	Liczba próbek	Rejestr(y) UDP
0x0042	Ustaw zerowanie oprogramowania	0 lub 255 wartość dziesiętna	brak
0x0081	Ustaw filtrowanie wewnętrzne	0-6 wartość dziesiętna	brak
0x0082	Ustaw prędkość odczytu	Okres w ms	brak

Jedynym poleceniem z odpowiedzią jest polecenie 0×0002 , które rozpoczyna wysyłanie danych wyjściowych. Pozostałe polecenia nie wymagają potwierdzenia i dlatego też nie są poleceniami z odpowiedzią.

2.4.3.2 ŻĄDANIE

Polecenie musi zostać wysłane do urządzenia jako żądanie o następującej strukturze:

```
UINT16 Header; // Must be 0x1234
UINT16 Command; // Value according to the command table
UINT32 Data; // data according to the actual command
```

Licznik bajtów żądania musi wynosić 8 bajtów, a wartości wielobajtowe muszą być wysyłane w pierwszej kolejności jako wyższy bajt.

2.4.3.3 ODPOWIEDŹ

Urządzenie wysyła dane wyjściowe jako rejestr UDP, który ma następującą strukture:

```
UINT32
         HS sequence;
                        // The sequence number of the current UDP record
UINT32
        FT sequence;
                         // The internal sample counter of the Compute Box
UINT32 Status;
                         // Status word of the sensor and Compute Box
UINT32
        Fx;
                         // X-axis force in 32 bit Counts*
UINT32 Fy;
                         // Y-axis force in 32 bit Counts*
UINT32
         Fz;
                         // Z-axis force in 32 bit Counts*
UINT32
        Tx;
                         // X-axis torque in 32 bit Counts* (0 if not available)
UINT32
         Ty;
                         // Y-axis torque in 32 bit Counts* (0 if not available)
UINT32
                         // Z-axis torque in 32 bit Counts* (0 if not available)
```

Liczba bajtów danych wyjściowych wynosi zawsze 36 bajtów. Jeśli otrzymano mniej niż 36 bajtów, są one ignorowane. W przypadku wartości wielobajtowych kolejność jest wg wyższego bajtu.

Parametr HS_sequence wskazuje bieżącą liczbę danych wyjściowych. Jeśli żądanie rozpoczęcia zostanie wysłane z danymi (liczba próbek) = 1000, wówczas parametr HS_sequence będzie rozpoczynał się od 1 i kończył na 1000. Jeśli dane (liczba próbek) wynosiły 0, wówczas dane wyjściowe są wysyłane do czasu wysłania żądania zakończenia.

Wartości Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz można skonwertować na niutony/niutonometry poprzez podzielenie wartości siły przez 10 000 i wartości momentu przez 100 000.

2.4.3.4 ZEROWANIE

Zerowanie umożliwia wyzerowanie odczytów siły i momentu. Jeśli system nie zostanie wyzerowany, odczyt siły i momentu powinien być zbliżony do zera (w zakresie liczb -300 do +300). Jeśli dane (zerowanie) są ustawiona na 255 (wartość dziesiętna), bieżące wartości są zapisywane jako przesunięcie, aby ustawić wartości siły i momentu na 0.

Jeśli dane (zerowanie) zostaną ustawione na 0, zapisane przesunięcie zostanie zresetowane, a urządzenie przywróci stan sprzed zerowania.

Zerowanie nie jest zapisywane trwale i jest ono przywracane po ponownym uruchomieniu zasilania do domyślnego stanu sprzed zerowania.

2.4.3.5 FILTROWANIE

Filtrowanie wewnętrzne można zaprogramować w celu zastosowania niestandardowej częstotliwości granicznej. Dostępnych jest 7 opcji:

Dane/filtr (wartość dziesiętna)	Częstotliwość graniczna
0	Bez filtra
1	500 Hz
2	150 Hz
3	50 Hz
4	15 Hz
5	5 Hz
6	1,5 Hz

Nowa wartość nie jest zapisywana trwale i jest ona przywracana po ponownym uruchomieniu zasilania do domyślnej wartości 15 Hz.

2.4.3.6 PRĘDKOŚĆ ODCZYTU

Prędkość odczytu jest prędkością, z którą nowe próbki są dostępne. Wartość tę można ustawić w zakresie od 254 ms do 2 ms, co odpowiednio wynosi od 4 Hz do 500 Hz.

Wartością tą może być dowolna liczba od 0 do 255. Liczby nieparzyste są zaokrąglane do niższej liczby parzystej. 0 kończy odczyt. Wartości inne niż 0 można skonwertować do częstotliwości odczytu o następujących wzorze:

Przykłady:

Wartość 2 oznacza: 1000 Hz / 2 = 500 Hz

Wartość 51 oznacza: 1000 Hz / 50 = 20 Hz

Nowa wartość nie jest zapisywana trwale i jest ona przywracana po ponownym uruchomieniu zasilania do domyślnej wartości 100 Hz.

2.4.4 Połączenie TCP

Tryb Transmission Control Protocol (TCP) umożliwia odczyt danych wyjściowych czujnika i informacje o statusie.

Połączenia TCP są generalnie wolniejsze w porównaniu do połączeń UDP, a wiele współczynników oprogramowania lub sprzętu może wpływać na prędkość odpowiedzi (zapora sieciowa oprogramowania, router itp.). W celu uzyskania większej prędkości odczytu zaleca się używanie trybu UDP.

W protokole TCP urządzenie pełni funkcję serwera a klienci mogą się z nim łączyć. Połaczenie jest ustanawiane w następujący sposób:

- Urządzenie oczekuje na połączenie w porcie TCP 49151.
- Po pomyślnym połączeniu się klienta z urządzeniem, klient może żądać danych z urządzenia.
- Po otrzymaniu żądania urządzenie odpowiada za pomocą właściwej odpowiedzi.
- Po otrzymaniu odpowiedzi przez użytkownika istnieje możliwość wysłania nowego żądania bez konieczności ponownego ustanawiania połączenia TCP. Jeśli urządzenie nie otrzyma żądania w ciągu 1 sekundy, połączenie zostanie zamknięte (upłynął limit czasu) przez urządzenie. W takim przypadku użytkownik jest zmuszony do ponownego ustanowienia połączenia TCP w celu przesłania żądania i uzyskania więcej danych.

W danym momencie może być aktywne tylko jedno połączenie TCP.

2.4.4.1 UZYSKAJ NAJNOWSZY ODCZYT F/T

2.4.4.1.1 ŻĄDANIE

Polecenie dotyczące próbki musi zostać wysłane do urządzenia jako żądanie o następującej strukturze:

Liczba bajtów żądania musi wynosić 20 bajtów.

2.4.4.1.2 ODPOWIEDŹ

Urządzenie wysyła dane wyjściowe jako rejestr, który ma następującą strukturę:

```
UINT16
         Header;
                      // Fixed 0x1234
UINT16 Status;
                      // Status word of the sensor and Compute Box
TNT16
                      // X-axis force in 16bit Counts*
        Fx:
                      // Y-axis force in 16bit Counts*
TNT16
        Fy;
                      // Z-axis force in 16bit Counts*
TNT16 Fz:
                      // X-axis torque in 16bit Counts* (0 if not available)
TNT16
        Tx:
                     // Y-axis torque in 16bit Counts*(0 if not available)
TNT16
         Tv;
INT16
         Tz:
                      // Z-axis torque in 16bit Counts* (0 if not available)
```

Licznik bajtów żądania musi wynosić 16 bajtów, a wartości wielobajtowe muszą być wysyłane w pierwszej kolejności jako wyższy bajt.

Wartości Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz można przekonwertować na niutony/niutonometry za pomocą parametrów konwersji. Patrz Uzyskaj parametry konwersji niuton/niutonometr.

```
Fx (w niutonach) = Fx * ScaleFactor[0] / CPF

Fy (w niutonach) = Fy * ScaleFactor[1] / CPF

Fz (w niutonach) = Fz * ScaleFactor[2] / CPF

Tx (w niutonometrach) = Tx * ScaleFactor[3] / CPT

Ty (w niutonometrach) = Ty * ScaleFactor[4] / CPT

Tz (w niutonometrach) = Tz * ScaleFactor[5] / CPT
```

2.4.4.2 UZYSKAJ PARAMETRY KONWERSJI NIUTON/NIUTONOMETR

2.4.4.2.1 ŻĄDANIE

Polecenie dotyczące próbki musi zostać wysłane do urządzenia jako żądanie o następującej strukturze:

Liczba bajtów żądania musi wynosić 20 bajtów.

2.4.4.2.2 ODPOWIEDŹ

Urządzenie wysyła dane wyjściowe jako rejestr, który ma następującą strukturę:

Licznik bajtów żądania musi wynosić 24 bajtów, a wartości wielobajtowe muszą być wysyłane w pierwszej kolejności jako wyższy bajt.

Parametr Unit Force może wynosić (wartość dziesiętna):

- 0 brak dostępnej konwersji niutonów
- 2 liczba niutonów będzie wartością obliczoną (ustawienie domyślne po włączeniu zasilania)

Parametr Unit Torque może wynosić (wartość dziesiętna):

- 0 brak dostępnej konwersji niutonometrów
- 3 liczba niutonometrów będzie wartością obliczoną (ustawienie domyślne po włączeniu zasilania)

2.5 Złącze USB

Za pośrednictwem złącza USB Mini B istnieje możliwość podłączenia Compute Box do komputera stacjonarnego, umożliwiając korzystanie z czujnika wraz z oprogramowaniem OnRobot Data Visualization (ODV).

2.6 Kontrolka statusu czujnika

Kontrolka statusu czujnika informuje o statusie czujnika.

Stany kontrolki statusu czujnika	Status
Wył.	Brak podłączenia czujnika lub stan uruchamiania Compute Box.
Miganie w kolorze zielonym	Normalny tryb pracy czujnika.
Świecenie światłem ciągłym w kolorze czerwonym	Nieprawidłowa praca czujnika. Sprawdzić słowo STATUS. W celu uzyskania dodatkowych informacji patrz punkt Słowo STATUS nie jest równe "0".

2.7 Kontrolka statusu konwertera


Kontrolka statusu konwertera informuje o statusie konwertera Ethernet.

Stany kontrolki statusu konwertera	Status
Miganie w kolorze niebieskim	Stan uruchamiania Compute Box.
Świecenie światłem ciągłym w kolorze niebieskim	Ustanowienie połączenia Ethernet.
Świecenie światłem ciągłym w kolorze zielonym	Normalny tryb pracy czujnika.
Świecenie światłem ciągłym w kolorze czerwonym	Nieprawidłowa praca Compute Box. Skontaktować się z OnRobot.


3 Wymiary Compute Box

Wszystkie wymiary podane są w mm.


Widok z góry




Widok z przodu



Widok z tyłu



Wymiary Compute Box 21



4 Aktualizacja oprogramowania Compute Box

4.1 Aktualizacja oprogramowania z wersji 2.6.0 do wersji 4.0.0

Aby zaktualizować oprogramowanie Compute Box z wersji 2.6.0 do wersji 4.0.0, należy wykonać poniższą procedurę:

Upewnić się, że na komputerze zapisane zostały następujące pliki:

- Driver_Setup.exe
- Compute Box FW Updater v2.6.0 to v4.0.0.zip
- Compute_Box_SW_Updater_v4.0.0.osu

Rozpakować w komputerze plik Compute_Box_FW_Updater_v2.6.0_to_v4.0.0.zip.

Jeśli Compute Box nie jest używany, kontynuować procedurę w następnym kroku. Jeśli Compute Box jest używane, zapisać ustawienia sieci, a następnie zatrzymać i wyłączyć robota, odłączyć Compute Box, czujnik i kontrolera robota od źródła zasilania.

Umieścić Compute Box w pobliżu komputera lub laptopa.

Upewnić się, że przełącznik DIP 3 ustawiony został w położeniu ON, a przełącznik DIP 4 w położeniu WYŁ.

Podłączyć Compute Box do źródła zasilania, odczekać jedną minutę i odłączyć go od źródła zasilania.

Podłączyć Compute Box do komputera za pomocą przewodu USB.

• Uruchomić na komputerze plik *RUN THIS CB update firmware.cmd*, rozpakowany z pliku Compute_Box_FW_Updater_v2.6.0_to_v4.0.0.zip.

```
Make sure that the Compute Box DIP switch 3 is set
to ON (FIX IP) and
Disconnect the sensor cable from the Compute Box.
```

Jeśli na ekranie zostanie wyświetlony komunikat "serial port not found" (nie znaleziono portu szeregowego), zainstalować napęd USB na komputerze, a następnie ponownie uruchomić plik *RUN THIS CB update firmware.cmd*.

```
error
serial port not found

| The firmware update has Failed. Please try again. |
| If it fails again, contact you distributor. |
| Press any key to continue . . . _
```

Odczekać do ukończenia aktualizacji FW.

```
The firmware update was SUCCESFULL.

Return to the Sodftware update instruction.

Press any key to continue . . . _
```

Jeśli aktualizacja FW nie zostanie ukończona pomyślnie, skontaktować się z dystrybutorem, w przeciwnym razie wykonać kolejny krok.

Odłączyć przewód USB z Compute Box.

Włączyć Compute Box poprzez jego podłączenie do źródła zasilania.

Podłączyć bezpośrednio Compute Box do komputera za pomocą przewodu ethernet.

Odczekać jedną minutę, otworzyć przeglądarkę i wpisać 192.168.1.1 w pasku adresu.

Kliknąć opcję **Software Update** (Aktualizacja oprogramowania) w menu po lewej stronie.



Kliknąć przycisk Browse (Przeglądaj) i wybrać plik Compute_Box_SW_Updater_v4.0.0.osu.

Kliknąć przycisk Send (Wyślij).


The file upload has been completed and the device is now rebooting to finish the update.

The update will take 5 minutes and DO NOT UNPLUG the power during this time!!!


After 5 minutes reconnect to the device and you can use it as normal.

Odczekać 5 minut do ukończenia aktualizacji SW, otworzyć przeglądarkę i wpisać 192.168.1.1 w pasku adresu.

Kliknąć opcję **Software Update** (Aktualizacja oprogramowania) w menu po lewej stronie.



Kliknąć słowo "here" (tutaj), aby zapoznać się z wynikiem ostatniej aktualizacji.



Odłączyć Compute Box od komputera oraz od źródła zasilania.

Ustawić przełącznik DIP 3 i 4 z powrotem do oryginalnych położeń, a następnie wprowadzić oryginalne ustawienia sieci sprzed aktualizacji.

4.2 Aktualizacja oprogramowania z wersji 3.0.0 lub wyższej do wersji 4.0.0

Aby zaktualizować oprogramowanie Compute Box z wersji 3.0.0 lub wyższej, należy wykonać poniższą procedurę:

Upewnić się, że na komputerze zapisane zostały następujące pliki:

Compute_Box_SW_Updater_v4.0.0.osu

Jeśli Compute Box nie jest używany, kontynuować procedurę w następnym kroku. Jeśli Compute Box jest używane, zapisać ustawienia sieci, a następnie zatrzymać i wyłączyć robota, odłączyć Compute Box, czujnik i kontrolera robota od źródła zasilania.

Umieścić Compute Box w pobliżu komputera lub laptopa.

Upewnić się, że przełącznik DIP 3 ustawiony został w położeniu ON, a przełącznik DIP 4 w położeniu WYŁ.

Podłączyć Compute Box do źródła zasilania, odczekać jedną minutę i odłączyć go od źródła zasilania.

Włączyć Compute Box poprzez jego podłączenie do źródła zasilania.

Podłączyć bezpośrednio Compute Box do komputera za pomocą przewodu ethernet.

Odczekać jedną minutę, otworzyć przeglądarkę i wpisać 192.168.1.1 w pasku adresu.

Kliknąć opcję **Software Update** (Aktualizacja oprogramowania) w menu po lewej stronie.

Software Update			
Browse for the software update file and then click on the Send button to start the update process. $ \\$			
Choose File No file chosen			
Send			
- ES v3 0 0			

Kliknąć przycisk Browse (Przeglądaj) i wybrać plik Compute_Box_SW_Updater_v4.0.0.osu.

Kliknąć przycisk Send (Wyślij).

A	Do not unplug the power until the update is finished!			
Estimated remaining time: 4:16				
15%				

Odczekać do ukończenia aktualizacji SW.

Aktualizacja oprogramowania Compute Box 26



The new version is 3.0.1.

Now you can safely turn off the Compute Box or you can go back to Welcome Page.

You can download the update log.

Jeśli aktualizacja oprogramowania nie zostanie ukończona pomyślnie, skontaktować się z dystrybutorem, w przeciwnym razie wykonać kolejny krok.



Download the update log file, and contact your distributor.

Odłączyć Compute Box od komputera oraz od źródła zasilania.

Ustawić przełącznik DIP 3 i 4 z powrotem do oryginalnych położeń, a następnie wprowadzić oryginalne ustawienia sieci sprzed aktualizacji.

5 Glosariusz pojęć

Pojęcie	Opis
Compute Box	Jednostka dostarczana przez OnRobot wraz z czujnikiem. Przeprowadza ona obliczenia wymagane w celu użycia poleceń i zastosowań wdrożonych przez OnRobot. Moduł ten wymaga podłączenia do czujnika i kontrolera robota.
OnRobot Data Visualization	Oprogramowanie Data Visualization opracowane przez OnRobot umożliwia zwizualizowanie danych dostarczanych przez czujnik. Oprogramowanie to współpracuje z system operacyjnym Windows.

6 Wykaz skrótów

Skrót	Wyjaśnienie
CPF	counts per force
СРТ	counts per torque
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DIP	dual in-line package
F/T	Force/Torque
IP	Internet Protocol
IT	Information technology
LED	Light Emitting Diode
MAC	media access control
PC	Personal Computer
РоЕ	Power over Ethernet
ТСР	Transmission Control Protocol
UDP	User Datagram Protocol
USB	Universal Serial Bus

7 Załącznik

7.1 Wykrywanie i usuwanie usterek

7.1.1 Web Pages Not Accessible by IP Address (Strony internetowe niedostępne przez adres IP)

Aby usunąć błąd, przeprowadzić poniższą procedurę:

Zamknąć przeglądarkę i otworzyć ją ponownie (może wyświetlić poprzednią stronę internetową).

Upewnić się, że żaden sprzęt / zapora sieciowa oprogramowania (lub router) nie blokują połączenia pomiędzy komputerem a Compute Box.

Przywrócić ustawienia sieci do wartości domyślnych poprzez ustawienie przełącznika DIP 3 w położeniu ON na Compute Box. Domyślnymi wartościami są: adres IP 192.168.1.1, a maska podsieci 255.255.255.0 z klientem DHCP wyłączonym.

7.1.2 Słowo STATUS nie jest równe "0"

Aby usunąć błąd, przeprowadzić poniższą procedurę:

Przekonwertować słowo STATUS na liczbę binarną, odszukać źródło błędu w tabeli poniżej, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w kolumnie Rozwiązanie. W tabeli poniżej 0 oznacza najmniej znaczący bit, a 15 najbardziej znaczący bit.

Bit	Funkcja	Rozwiązanie
Wszystkie bity (słowo status wynosi 65535)	Nie podłączono czujnika	Odłączyć Compute box od źródła zasilania, sprawdzić, czy czujnik został podłączony do Compute box za pomocą nieuszkodzonego przewodu, a następnie włączyć Compute box. Odczekać 30 sekund i jeśli błąd nadal będzie występował, zebrać informacje o sytuacji, w której wystąpił ten błąd i skontaktować się ze swoim dystrybutorem.
0-3	Zarezerwowane	
4	PRZECIĄŻENIE – w Fx	Wyeliminować warunki, które powodują
5	PRZECIĄŻENIE – w Fy	przeciążenie czujnika, tj. odciążyć czujnik.
6	PRZECIĄŻENIE – w Fz	
7	PRZECIĄŻENIE – w Tx	
8	PRZECIĄŻENIE – w Ty	
9	PRZECIĄŻENIE – w Tz	
10-11	Błąd czujnika	Zebrać informacje o sytuacji, w której wystąpił ten błąd, i skontaktować się ze swoim dystrybutorem.
12	Zarezerwowane	
13	Błąd zasilania czujnika lub pamięci EEPROM	Zebrać informacje o sytuacji, w której wystąpił ten błąd, i skontaktować się ze swoim dystrybutorem.
14	Błąd komunikacji pomiędzy czujnikiem i Compute Box	Odłączyć Compute box od źródła zasilania, sprawdzić, czy czujnik został podłączony do Compute box za pomocą nieuszkodzonego przewodu, a następnie włączyć Compute box. Odczekać 30 sekund i jeśli błąd nadal będzie występował, zebrać informacje o sytuacji, w której wystąpił ten błąd i skontaktować się ze swoim dystrybutorem.
15	Zarezerwowane	

7.2 Edycje

Edycja	Uwaga	
Edycja 1	Pierwsza edycja niniejszego dokumentu.	
Edycja 2	Dodano punkt "Aktualizacja oprogramowania Compute Box".	
	Wprowadzono zmiany w wymiarach Compute Box.	
	Wprowadzono zmiany w opisie stanów kontrolki.	
Edycja 3	Wprowadzono zmiany w instrukcji w punkcie "Aktualizacja oprogramowania z wersji 2.6.0 do wersji 3.0.0".	
Edycja 4	Dodano instrukcje dotyczące aktualizacji oprogramowania dla aktualizacji ścieżek z 2.6.0 do 3.0.1 i 3.0.0 do 3.0.1.	
Edycja 5	Dodano punkt Aktualizacja oprogramowania.	
	Dodano instrukcje dotyczące aktualizacji oprogramowania z wersji 3.0.1 do wersji 3.1.0.	
	Zaktualizowano wszystkie zrzuty z ekranów w punkcie Dostęp internetowy.	
	Zaktualizowano punkt Wymiary Compute Box, dodając widok z tyłu z umieszczeniem tabliczki znamionowej.	
	Wprowadzono zmianę w czasie uruchamiania urządzenia z 60 sekund na 30.	
Edycja 6	Dodano instrukcje dotyczące aktualizacji oprogramowania z wersji 3.1.0 do wersji 3.1.1.	
Edycja 7	Zmieniono instrukcje dotyczące aktualizacji oprogramowania do wersji 3.1.2.	
	Zmiany edytorskie.	
Edycja 8	Nowy wygląd i wrażenie dotykowe.	
	Zmieniono instrukcje dotyczące aktualizacji oprogramowania do wersji 3.1.3.	
Edycja 9	Zmieniono instrukcje dotyczące aktualizacji oprogramowania do wersji 3.2.0.	
Edycja 10	Zaktualizowano ekrany strony internetowej.	
	Zmieniono instrukcje dotyczące aktualizacji oprogramowania do wersji 4.0.0.	