

ОПИСАНИЕ

Compute Box

Издание E10

Compute Box версии 4.0.0

Сентябрь 2018 г.

Содержание

1	Вве	дение	4
	1.1	Целевая аудитория	4
	1.2	Назначение	4
	1.3	Типографские обозначения	4
2	Инт	ерфейсы и индикаторы	5
	2.1	Разъем питания	5
	2.2	Разъем F/T датчика	6
	2.3	DIP-переключатель	6
	2.4	Интерфейс Ethernet	7
	2.4.	1 Настройка интерфейса Ethernet	7
	2.4.	2 Веб-клиент	8
	2.4.3	3 Подключение UDP	14
	2.4.	4 Подключение ТСР	17
	2.5	Разъем USB	20
	2.6	Индикатор состояния датчика	20
	2.7	Индикатор состояния преобразователя	20
3	Рази	меры Compute Box	21
4	Обн	новление ПО Compute Box	23
	4.1	Обновление ПО версии 2.6.0 до версии 4.0.0	23
	4.2	Обновление ПО версии 3.0.0 или более поздней до версии 4.0.0	26
5	Сло	варь терминов	28
6	Спи	сок акронимов	29
7	При	ложение	30
	7.1	Поиск и устранение неисправностей	30
	7.1.	1 Веб-страницы не доступны по IP-адресу	30
	7.1.	2 Слово "Статус" не равно 0	31
	7.2	Излания	32

© 2017-2018 OnRobot A/S. Все права защищены. Никакая часть данного документа не может быть воспроизведена в любой форме и любым способом без предварительного письменного разрешения OnRobot A/S.

Информация, представленная в данном документе, актуальна на момент публикации, насколько это нам известно. Возможны расхождения сведений, приведенных в данном документе, и фактических характеристик продукта, если продукт был модифицирован после даты выпуска текущего издания документа.

Компания OnRobot A/S не несет какой-либо ответственности за ошибки или пропуски, содержащиеся в данном документе. Ни при каких обстоятельствах компания OnRobot A/S не несет ответственности за потери или повреждения для лиц или собственности, связанные с использованием данного документа.

Приведенная в данном документе информация может быть изменена без дополнительного уведомления. Наиболее актуальную версию данного документа можно найти на веб-сайте по адресу: https://onrobot.com/.

Оригинальная версия данного документа издана на английском языке. Версии на всех других языках были переведены с английского языка.

Все торговые марки принадлежат соответствующим владельцам. Обозначения ® и ™ опущены.

1 Введение

1.1 Целевая аудитория

Данный документ предназначен для интеграторов, выполняющих проектирование и установку комплексных робототехнических систем. Персонал, работающий с вычислительным блоком Compute Box, должен обладать следующей квалификацией:

• Базовые знания электронных и электрических систем

1.2 Назначение

Compute Box предназначен для работы с 6-осевым датчиком OnRobot, измеряющим силу и крутящий момент. Compute Box используется для получения данных с датчика и его настройки через интерфейс Ethernet.


1.3 Типографские обозначения

В данном документе используются следующие типографские обозначения.

Текст, набранный шрифтом Courier	Пути к файлам, имена файлов, программный код, вводимые пользователем команды и данные, выводимые компьютером.
Курсив	Цитаты и ссылки на изображения в тексте.
Полужирный текст	Элементы пользовательского интерфейса, включая надписи на кнопках и пункты меню.
<угловые скобки>	Имена переменных, которые следует заменить реальными значениями или строками.
1. Нумерованные списки	Этапы процедуры.
А. Алфавитные списки	Описания изображений.

2 Интерфейсы и индикаторы

На рисунке ниже показаны интерфейсы и индикаторы передней панели Compute Box.



- А. Разъем питания
- В. Разъем F/Т датчика
- C. DIP-переключатель
- D. Интерфейс Ethernet
- E. Разъем USB
- **F.** Индикатор состояния датчика
- **G.** Индикатор состояния преобразователя


2.1 Разъем питания

Питание Compute Box необходимо подавать через разъем питания. Питание по кабелю Power-over-Ethernet (PoE) не поддерживается. Используйте входящий в комплект блок питания или аналогичное устройство, если длины кабеля штатного блока питания не достаточно.

Блок питания должен иметь приведенные ниже характеристики:

Параметры г	питания
Напряжение	12-24 B
Потребление энергии	6 Вт

Разъем питания представляет собой стандартный трехконтактный штекер М8 и имеет следующую распиновку:



- А. Не используется
- В. Заземление
- С. Питание



После включения питания в течение приблизительно 60 секунд происходит загрузка системы.

2.2 Разъем F/Т датчика

Compute Box получает с 6-осевого датчика OnRobot, подключенного к разъему F/T датчика, значения силы и крутящего момента. Датчик подключается с помощью специального кабеля.

2.3 DIP-переключатель

DIP-переключатель используется для изменения сетевых настроек устройства.

ON	1	Зарезервирован
	2	Зарезервирован
1 2 3 4	3	ON — IP-адрес устройства = 192.168.1.1
(показаны заводские		ВЫКЛ. — Режим статического IP/DHCP-клиента
настройки)	4	ON — Сервер DHCP выключен
		ВЫКЛ. — Сервер DHCP включен

Любые изменения настроек вступают в силу только после выключения и повторного включения питания устройства.

2.4 Интерфейс Ethernet

Compute Box осуществляет передачу данных, полученных от датчика, любым другим устройствам через интерфейс Ethernet. В комплект устройства входит кабель для подключения Compute Box к ПК или ноутбуку.

Интерфейс Ethernet поддерживает три режима работы:

• Веб-клиент:

Режим обеспечивает удобное получение данных с датчика в реальном времени, настройку передачи данных, а также настройку сетевых параметров Compute Box.

• Подключение UDP:

Для высокоскоростного сбора данных с датчика (до 500 Гц).

• Подключение ТСР:

Для однократных или повторяющихся считываний данных с датчика.

Не рекомендуется использовать два режима одновременно, поскольку это может негативно повлиять на производительность.

2.4.1 Настройка интерфейса Ethernet

Для использования интерфейса Ethernet необходимо правильно указать IP-адрес. Для настройки IP-адреса можно использовать приведенные ниже методы:

- Использовать заводские настройки. В этом случае клиент DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) и сервер DHCP Compute Box будут включены.
 - При подключении к устройству (например, к блоку управления робота или к компьютеру) напрямую, сервер DHCP Compute Box назначит подключенным устройствам IP-адреса (в диапазоне 192.168.1.100–105, маска подсети 255.255.255.0). После этого можно установить связь между устройством и Compute Box.

Убедитесь, что в сетевых настройках компьютера, подключенного к Compute Box, установлен режим автоматического получения IP-адреса.

 При подключении к сети, в которой имеется сервер DHCP,
 Compute Box выступает в качестве клиента DHCP и получает IPадрес с сервера. После этого можно установить связь между любым устройством в сети и Compute Box.

Если Compute Box используется в корпоративной сети, в которой уже имеется сервер DHCP, рекомендуется отключить сервер DHCP Compute Box, установив DIP-переключатель 4 в положение ON.

- Установите IP-адрес устройства 192.168.1.1 и маску подсети 255.255.255.0, переведя DIP-переключатель 3 в положение ON. После этого можно установить связь между любым устройством и Compute Box.
- Если необходимо использовать конкретный статический IP-адрес или маску подсети, установите DIP-переключатель 3 в положение OFF, после этого перейдите на страницу **Настройки сети**, отключите клиент DHCP Compute Box и укажите статический IP-адрес.

Если устройство используется в корпоративной сети, обратитесь в ИТ-отдел для назначения корректного IP-адреса и маски подсети. Если Compute Box присвоен статический IP-адрес, убедитесь, что подключенный к нему компьютер имеет соответствующие настройки сети, т.е. IP-адрес компьютера находится в той же подсети, а также используется общая маска подсети.

2.4.2 Веб-клиент

Для использования веб-доступа к Compute Box с помощью ПК выполните следующие действия:


Подключите Compute Box к датчику с помощью 4-контактного кабеля М8.

Включите питание Compute Box.

Подключите Compute Box к вашему ПК Ethernet-кабелем напрямую.

Подождите 1 минуту, откройте веб-браузер и введите в адресной строке адрес 192.168.1.1. Если вы изменяли параметры сети, как описано в разделе Настройка интерфейса Ethernet, используйте соответствующий IP-адрес.

Появится показанная ниже страница выбора устройств:



Система автоматически отключает недоступные устройства, позволяя вам выбирать только из фактически доступных.

Нажмите кнопку **SELECT**, чтобы активировать выбранное устройство, и система перенаправит вас на **Страница DEVICES**.


2.4.2.1 CTPAHИЦA DEVICES

Страница DEVICES (доступна из верхнего меню) используется для контроля работы и управления подключенными устройствами.

Для обновления данных на странице используется JavaScript, поэтому его необходимо включить в настройках браузера, в противном случае страница будет отображаться неправильно.

На странице DEVICES имеется три вкладки:

1.) Monitoring and control (Мониторинг и управление)




Значения силы и крутящего момента (**Fx,Fy,Fz** и **Tx,Ty,Tz**) отображаются в ньютонах/ньютонах на метр.

Переключатель **ZERO** позволяет сбросить значения усилия и крутящего момента (только для веб-клиента).

Установленные на этой странице нулевые значения не сохраняются постоянно и заменяются значениями по умолчанию при следующем включении устройства.

2.) Device info (Информация об устройстве)



Здесь отображаются серийные номера и версии прошивки/ПО подключенных устройств.


3.) Health status (Состояние)



Здесь отображается состояние устройства. Если устройство работает нормально, отображается "Good".

2.4.2.2 CTPAHИЦА CONFIGURATION

На странице CONFIGURATION (доступна из верхнего меню) можно просмотреть и изменить сетевые настройки устройства.




На странице CONFIGURATION приведены следующие параметры:

- MAC-address это уникальный идентификатор каждого устройства.
- В выпадающем меню **Network mode** можно выбрать режим статического или динамического IP-адреса для Compute Box:
 - а. Если установлен режим **Dynamic IP**, Compute Box будет ожидать получения IP-адреса от сервера DHCP. Если в сети, к которой подключено устройство, нет сервера DHCP, устройству назначается фиксированный IP-адрес 192.168.1.1 (адрес назначается с 30-секундной задержкой).
 - б. Если установлен режим **Static IP**, необходимо указать фиксированный IP-адрес и маску подсети.
 - в. Если установлен режим **Default Static IP,** устанавливается IP-адрес по умолчанию (заводская настройка), после чего его нельзя изменить.

После установки всех параметров нажмите кнопку **Save** для сохранения новых значений. Подождите 1 минуту, после чего снова подключите устройство с новыми настройками.

2.4.2.3 СТРАНИЦА РАТНЅ

На странице **PATHS** (доступна из верхнего меню) можно импортировать, экспортировать и удалять записанные ранее пути. Это позволяет скопировать путь на другой Compute Box.



Чтобы импортировать экспортированный ранее путь (файл .ofp), нажмите кнопку **ADD PATH**.

Доступные пути приведены в конце страницы. Любой путь можно экспортировать и импортировать в виде файла в формате .ofp, либо удалить неиспользуемый путь, чтобы освободить место в списке.

Не удаляйте пути, которые используются в какой-либо программе UR. Операцию удаления нельзя отменить, поэтому удаленный путь придется записать заново.

Compute Box может хранить файлы путей общим объемом до 100 Мбайт, что примерно соответствует 1000 часов записи.

2.4.2.4 SOFTWARE UPDATE (ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ)

На странице **Software update** (доступна из верхнего меню) можно обновить программное обеспечение Compute Box. Дополнительная информация приведена в разделе Обновление ПО Compute Box.

OnRobot Web Client	×					
O hrobot	4.0.0		DEVICES	CONFIGURATION	PATHS	UPDATE
	Browse for the so	updating the software on	en click on the Se	x. e nd button to start the upd	ate process.	
Copyright © 2018 Teglvaerksvej 47H	OnRobot A/S 5220 Odense, Denmar	k			×	info@onrobot.com

2.4.3 Подключение UDP

Подключение с использованием протокола UDP (User Datagram Protocol) можно использовать для опроса датчика с максимальной частотой 500 Гц. UDP также можно использовать для настройки параметров скорости считывания, частоты среза фильтра и функции корректировки.

Протокол UDP использует пять команд. Чтобы устройство начало передавать данные по протоколу UDP, необходимо отправить запрос на IP-адрес устройства. Для получения запросов по UDP устройство прослушивает порт 49152. Этот же порт используется для передачи выходных данных.

2.4.3.1 КОМАНДЫ

Используются приведенные ниже пять команд:

Команда	Название	Данные	Отклик	
0x0000 Прекратить передачу выходных данных		Любое значение	нет	
0x0002	Начать передачу выходных данных	Счетчик	Записи UDP	
0x0042 Установить программную корректировку		0 или 255 (в десятичном формате)	нет	
0x0081 Установить внутренний фильтр		0–6 (в десятичном формате)	нет	
0x0082 Установить скорость считывания		Период в мс	нет	

Отклик инициирует только команда 0×0002 , начинающая передачу данных. Остальные команды не подтверждаются и поэтому не инициируют отклик.

2.4.3.2 **ЗАПРОС**

Команды необходимо направлять устройству в виде запроса, имеющего следующую структуру:

```
UINT16 Header; // Must be 0x1234
UINT16 Command; // Value according to the command table
UINT32 Data; // data according to the actual command
```

Запрос должен иметь размер 8 байт. При передаче значений из нескольких байт первым передается старший байт.

2.4.3.3 ОТКЛИК

Устройство передает выходные данные в виде записи UDP, имеющей следующую структуру:

```
UTNT32
         HS sequence;
                        // The sequence number of the current UDP record
UINT32 FT sequence;
                        // The internal sample counter of the Compute Box
UINT32 Status;
                        // Status word of the sensor and Compute Box
UINT32 Fx;
                        // X-axis force in 32 bit Counts*
UINT32 Fy;
                        // Y-axis force in 32 bit Counts*
                        // Z-axis force in 32 bit Counts*
UINT32
        Fz;
UINT32
                        // X-axis torque in 32 bit Counts* (0 if not available)
        Tx;
                        // Y-axis torque in 32 bit Counts* (0 if not available)
UINT32 Ty;
UTNT32
                        // Z-axis torque in 32 bit Counts* (0 if not available)
         Tz:
```

Выходные данные всегда имеют размер 36 байт. Если получено меньше 36 байт, они игнорируются. При передаче значения из нескольких байт первым передается старший байт.

Параметр HS_sequence отображает текущий номер передачи. Если запрос начала передачи данных был при значении счетчика данных 1000, значение параметра HS_sequence будет начинаться с 1 и заканчиваться 1000. Если для счетчика установлено значение 0, данные будут передаваться до тех пор, пока не будет отправлен запрос на прекращение передачи данных.

Значения Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz можно преобразовать в величины в ньютонах/ньютонах на метр. Для этого значения усилий необходимо разделить на 10 000, а значения крутящего момента — на 100 000.

2.4.3.4 КОРРЕКТИРОВКА

Функцию корректировки можно использовать для установки на ноль значений силы и крутящего момента. Если для системы не установлено смещение, значения силы и крутящего момента должны быть близки к нулю (в диапазоне от –300 до +300). Если для значения корректировки установлено 255 (в десятичном формате), текущие значения сохраняются как значения смещения для установки величины силы и крутящего момента на 0.

Если для значения корректировки установлен 0, сохраненные значения смещения сбрасываются и устройство возвращается в состояние без смещения (корректировки).

Значения для корректировки не сохраняются постоянно и при следующем включении питания система по умолчанию переходит в состояние без корректировки.

2.4.3.5 ФИЛЬТРАЦИЯ

Для внутренней функции фильтрации можно задать настраиваемую частоту среза. Предусмотрено 7 значений:

Данные/фильтр (десятичн. формат)	Частота среза
0	Без фильтрации
1	500 Гц
2	150 Гц
3	50 Гц
4	15 Гц
5	5 Гц
6	1,5 Гц

Установленные значения не сохраняются постоянно и при следующем включении питания по умолчанию устанавливается значение 15 Гц.

2.4.3.6 СКОРОСТЬ СЧИТЫВАНИЯ

Параметр скорости считывания определяет частоту появления новых порций данных. Для параметра может быть указано значение в диапазоне от 254 до 2 мс, что соответствует частоте от 4 до 500 Гц.

Значением параметра может быть любое число от 0 до 255. Нечетные значения округляются до меньших четных. При значении 0 считывание прекращается. Значения, отличные от 0, можно преобразовать в значение частоты считывания, используя следующую формулу:

1000 Hz / new value = new frequency.

Примеры:

```
"2" означает: 1000 Hz / 2 = 500 Hz
"51" означает: 1000 Hz / 50 = 20 Hz
```

Установленные значения не сохраняются постоянно и при следующем включении питания по умолчанию устанавливается значение 100 Гц.

2.4.4 Подключение ТСР

Подключение по протоколу TCP (Transmission Control Protocol) используется для получения выходных данных датчика, а также информации о его состоянии.

В общем случае передача данных по протоколу TCP осуществляется медленнее, чем по UDP. Кроме этого, на скорость отклика могут влиять некоторые программные и аппаратные факторы (наличие программного брандмауэра, маршрутизатора и т.п.). Для более быстрого считывания данных рекомендуется использовать режим UDP.

В режиме ТСР устройство выступает в качестве сервера, к которому могут подключаться клиенты. Подключение осуществляется следующим образом:

- Для обмена данных по протоколу ТСР устройство прослушивает порт 49151.
- После того как клиент успешно установил соединение с устройством, он может начинать запрашивать данные.
- При получении запроса устройство инициирует соответствующий отклик.
- После получения пользователем отклика можно отправлять новый запрос, при этом не требуется заново устанавливать подключение TCP. Если устройство не получает запросов более 1 секунды, оно разрывает подключение. В этом случае для продолжения получения данных пользователю необходимо заново установить подключение по TCP.

В каждый момент времени может быть активно только одно подключение ТСР.

2.4.4.1 ПОЛУЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ СИЛЫ/КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

2.4.4.1.1 ЗАПРОС

Команду необходимо направлять устройству в виде запроса, имеющего следующую структуру:

Размер запроса всегда составляет 20 байт.

2.4.4.1.2 ОТКЛИК

Устройство передает выходные данные в виде записи, имеющей следующую структуру:

```
UINT16
         Header;
                      // Fixed 0x1234
UINT16
         Status;
                      // Status word of the sensor and Compute Box
INT16
        Fx;
                      // X-axis force in 16bit Counts*
 INT16
                      // Y-axis force in 16bit Counts*
 INT16 Fz;
                      // Z-axis force in 16bit Counts*
 INT16
         Tx;
                      // X-axis torque in 16bit Counts* (0 if not available)
 INT16
         Ty;
                      // Y-axis torque in 16bit Counts* (0 if not available)
                      // Z-axis torque in 16bit Counts* (0 if not available)
 INT16
         Tz;
```

Отклик имеет размер 16 байт. При передаче значений из нескольких байт первым передается старший байт.

Значения Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz можно преобразовать в величины в ньютонах/ньютонах на метр с помощью параметров преобразования. См. раздел Получение параметров преобразования ньютонов/ньютонов на метр.

```
Fx (в ньютонах) = Fx * ScaleFactor[0] / CPF

Fy (в ньютонах) = Fy * ScaleFactor[1] / CPF

Fz (в ньютонах) = Fz * ScaleFactor[2] / CPF

Tx (в ньютон-метрах) = Tx * ScaleFactor[3] / CPT

Ty (в ньютон-метрах) = Ty * ScaleFactor[4] / CPT

Tz (в ньютон-метрах) = Tz * ScaleFactor[5] / CPT
```

2.4.4.2 ПОЛУЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НЬЮТОНОВ/НЬЮТОНОВ НА МЕТР

2.4.4.2.1 ЗАПРОС

Команду необходимо направлять устройству в виде запроса, имеющего следующую структуру:

Размер запроса всегда составляет 20 байт.

2.4.4.2.2 ОТКЛИК

Устройство передает выходные данные в виде записи, имеющей следующую структуру:

```
UINT16 Header; // Fixed 0x1234

UINT8 Unit_Force; // The unit of the calculated Force values

UINT8 Unit_Torque; // The unit of the calculated Torque values

UINT32 CPF; // Counts per Force value

UINT32 CPT; // Counts per Torque value

UINT16 ScaleFactor[6]; // Additional scaling factor (for the Fx,Fy,Fz,Tx,Ty,Tz)
```

Отклик имеет размер 24 байта. При передаче значений из нескольких байт первым передается старший байт.

Параметр Unit Force может иметь следующие значения (десятичные):

- 0 Преобразование величины в ньютонах не доступно
- 2 Величина в ньютонах будет рассчитана (значение по умолчанию при включении питания)

Параметр Unit Torque может иметь следующие значения (десятичные):

- 0 Преобразование величины в ньютонах на метр не доступно
- 3 Величина в ньютонах на метр будет рассчитана (значение по умолчанию при включении питания)

2.5 Разъем USB

Разъем USB Mini B используется для подключения Compute Box к ПК для использования датчика совместно с программным обеспечением визуализации данных OnRobot Data Visualization (ODV).

2.6 Индикатор состояния датчика

Индикатор показывает текущее состояние датчика.

Режимы индикатора состояния датчика	Состояние
Не горит	Датчик не подключен, либо Compute Box загружается.
Мигает зеленым	Датчик работает нормально.
Горит красным	Датчик работает не нормально. Проверьте слово "Статус". Дополнительную информацию см. в разделе Слово "Статус" не равно 0.

2.7 Индикатор состояния преобразователя


Индикатор показывает текущее состояние преобразователя Ethernet.

Режимы индикатора состояния преобразователя	Состояние
Мигает синим	Compute Box загружается.
Горит синим	Устанавливается соединение Ethernet.
Горит зеленым	Датчик работает нормально.
Горит красным	Compute Box работает не нормально. Обратитесь в компанию OnRobot.


3 Размеры Compute Box

Все размеры указаны в миллиметрах.


Вид сверху




Вид спереди



Вид сзади





4 Обновление ПО Compute Box

4.1 Обновление ПО версии 2.6.0 до версии 4.0.0

Для обновления ПО Compute Box с версии 2.6.0 до версии 4.0.0 выполните следующие действия:

- 1. Убедитесь, что на вашем компьютере имеются следующие файлы:
 - Driver Setup.exe
 - Compute Box FW Updater v2.6.0 to v4.0.0.zip
 - Compute_Box_SW_Updater_v4.0.0.osu

Pаспакуйте файл Compute_Box_FW_Updater_v2.6.0_to_v4.0.0.zip на вашем компьютере.

Если Compute Box не используется, переходите к следующему шагу. Если Compute Box используется, запишите сетевые параметры, затем остановите и выключите робота, после чего отсоедините Compute Box от источника питания, датчика и контроллера робота.

Разместите Compute Box рядом с вашим ПК или ноутбуком.

Убедитесь, что DIP-переключатель 3 установлен в положение ON, а DIP-переключатель 4 — в положение ВЫКЛ.

Подключите Compute Box к источнику питания, подождите одну минуту, затем отключите питание блока.

Подключите Compute Box к вашему ПК с помощью USB-кабеля.

• На вашем ПК запустите файл *RUN THIS CB update firmware.cmd*, извлеченный из архива Compute Box FW Updater v2.6.0 to v4.0.0.zip.

```
Make sure that the Compute Box DIP switch 3 is set
to ON (FIX IP) and
Disconnect the sensor cable from the Compute Box.
```

Если появилось сообщение «Serial port not found», установите на ваш компьютер драйвер USB и запустите файл *RUN THIS CB update firmware.cmd* еще раз.

Дождитесь завершения обновления прошивки и переходите к следующему шагу.

```
The firmware update was SUCCESFULL.

Return to the Sodftware update instruction.

Press any key to continue . . . _
```

Если в процессе обновления возникли проблемы, обратитесь к вашему дистрибьютору.

Отсоедините USB-кабель от Compute Box.

Включите питание Compute Box.

Подключите Compute Box к вашему ПК Ethernet-кабелем напрямую.

Подождите 1 минуту, откройте веб-браузер и введите в адресной строке адрес 192.168.1.1.

Нажмите **Software Update** в меню слева.



Нажмите "Выбрать" и выберите файл Compute_Box_SW_Updater_v4.0.0.osu.

Нажмите "Отправить".


The file upload has been completed and the device is now rebooting to finish the update.

The update will take 5 minutes and DO NOT UNPLUG the power during this time!!!


After 5 minutes reconnect to the device and you can use it as normal.

Подождите 5 минут, пока не будет завершено обновление ПО, затем откройте веб-браузер и введите в адресной строке адрес 192.168.1.1.

Нажмите Software Update в меню слева.



Нажмите "здесь", чтобы просмотреть результат последнего обновления.



Отсоедините Compute Box от компьютера и от источника питания.

Установите DIP-переключатели 3 и 4 в исходное положение и введите оригинальные сетевые параметры, которые были установлены до обновления.

4.2 Обновление ПО версии 3.0.0 или более поздней до версии 4.0.0

Для обновления ПО Compute Box с версии 3.0.0 или более поздней до версии 4.0.0 выполните следующие действия:

Убедитесь, что на вашем компьютере имеются следующие файлы:

Compute_Box_SW_Updater_v4.0.0.osu

Если Compute Box не используется, переходите к следующему шагу. Если Compute Box используется, запишите сетевые параметры, затем остановите и выключите робота, после чего отсоедините Compute Box от источника питания, датчика и контроллера робота.

Разместите Compute Box рядом с вашим ПК или ноутбуком.

Убедитесь, что DIP-переключатель 3 установлен в положение ON, а DIP-переключатель 4 — в положение OFF.

Подключите Compute Box к источнику питания, подождите одну минуту, затем отключите питание блока.

Включите питание Compute Box.

Подключите Compute Box к вашему ПК Ethernet-кабелем напрямую.

Подождите 1 минуту, откройте веб-браузер и введите в адресной строке адрес 192.168.1.1.

Нажмите **Software Update** в меню слева.

Software Update		
Browse for the software update file and then click on the Send button to start the update process. $ \\$		
Choose File No file chosen		
Send		
Click here to see the result of the last update		
ES v2 0.0		

Нажмите "Выбрать" и выберите файл Compute Box SW Updater v4.0.0.osu.

Нажмите "Отправить".

A	Do not unplug the power until the update is finished!	
Estimated rem	aining time: 4:16	
15%		

Дождитесь завершения обновления ПО и переходите к следующему шагу.



The new version is 3.0.1.

Now you can safely turn off the Compute Box or you can go back to Welcome Page.

You can download the update log.

Если в процессе обновления возникли проблемы, обратитесь к вашему дистрибьютору.



Download the update log file, and contact your distributor.

Отсоедините Compute Box от компьютера и от источника питания.

Установите DIP-переключатели 3 и 4 в исходное положение и введите оригинальные сетевые параметры, которые были установлены до обновления.

5 Словарь терминов

Термин	Описание
Compute Box	Устройство, поставляемое компанией OnRobot вместе с датчиком. Оно выполняет расчеты, необходимые для выполнения команд и задач OnRobot. Устройство необходимо подключить к датчику и к контроллеру робота.
OnRobot Data Visualization	Программное обеспечение, разработанное компанией OnRobot для визуализации данных с датчика. Программное обеспечение можно установить на компьютер под управлением Windows.

6 Список акронимов

Акроним	Расшифровка
CPF	Counts Per Force (число значений силы)
СРТ	Counts Per Torque (число значений крутящего момента)
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol (протокол динамической настройки хостов)
DIP	Dual In-line Package (двухрядный корпус)
F/T	Force/Torque (сила/крутящий момент)
IP	Internet Protocol (протокол Internet)
IT	Information technology (информационные технологии)
LED	Светодиод
MAC	Media Access Control (управление доступом к среде)
PC	Personal Computer (персональный компьютер)
РоЕ	Power over Ethernet (питание по кабелю Ethernet)
ТСР	Transmission Control Protocol (протокол управления передачей)
UDP	User Datagram Protocol (протокол пользовательских дейтаграмм)
USB	Universal Serial Bus (универсальная последовательная шина)

7 Приложение

7.1 Поиск и устранение неисправностей

7.1.1 Веб-страницы не доступны по ІР-адресу

Для устранения проблемы выполните следующие действия:

Закройте веб-браузер и запустите его еще раз (возможно, в его кэше сохранилась предыдущая веб-страница).

Убедитесь, что аппаратный/программный брандмауэр (или маршрутизатор) не блокирует соединение между компьютером и вычислительным блоком.

Восстановите сетевые настройки по умолчанию, установив DIP-переключатель 3 на вычислительном блоке в положение ON. По умолчанию установлен IP-адрес 192.168.1.1, маска подсети 255.255.255.0, клиент DHCP отключен.

7.1.2 Слово "Статус" не равно 0

Для устранения проблемы выполните следующие действия:

Преобразуйте слово "Статус" в двоичное число, найдите причину ошибки в таблице ниже и выполните действия, указанные в столбце "Решение". В таблице ниже 0 является младшим разрядом, 15 — старшим разрядом.

Бит	Функция	Решение
Все биты (слово "Статус" равно 65535)	Датчик не подключен	Отключите Compute Box от источника питания, убедитесь, что кабель подключения датчика к Compute Box не поврежден, затем снова включите питание Compute Box. Подождите 30 секунд. Если ошибка сохраняется, соберите информацию о ситуации, в которой возникла эта ошибка, и обратитесь к своему дистрибьютору.
0-3	Зарезервирован	
4	ПЕРЕГРУЗКА — по Fx	Устраните обстоятельства,
5		вызывающие перегрузку датчика, то есть разгрузите датчик.
6	ПЕРЕГРУЗКА — по Fz	есть разгрузите датчик.
7	ПЕРЕГРУЗКА — по Тх	
8	ПЕРЕГРУЗКА — по Ту	
9	ПЕРЕГРУЗКА — по Tz	
10-11	Отказ датчика	Соберите информацию о ситуации, в которой возникла эта ошибка, и обратитесь к своему дистрибьютору.
12	Зарезервирован	
13	Ошибка питания датчика или EEPROM	Соберите информацию о ситуации, в которой возникла эта ошибка, и обратитесь к своему дистрибьютору.
14	Ошибка связи между датчиком и вычислительным блоком	Отключите Compute Box от источника питания, убедитесь, что кабель подключения датчика к Compute Box не поврежден, затем снова включите питание Compute Box. Подождите 30 секунд. Если ошибка сохраняется, соберите информацию о ситуации, в которой возникла эта ошибка, и обратитесь к своему дистрибьютору.
15	Зарезервирован	

7.2 Издания

Издание	Комментарий
Издание 1	Это первое издание данного документа.
Издание 2	Добавлен раздел "Обновление ПО Compute Box".
	Исправлены размеры Compute Box.
	Исправлено описание режимов индикатора.
Издание 3	Исправлены инструкции в разделе "Обновление ПО версии 2.6.0 до версии 3.0.0".
Издание 4	Добавлены инструкции по обновлению ПО версии 2.6.0 до версии 3.0.1 и версии 3.0.0 до версии 3.0.1.
Издание 5	Добавлен раздел "Обновление ПО".
	Добавлены инструкции по обновлению ПО версии 3.0.1 до версии 3.1.0.
	В разделе "Веб-доступ" обновлены все снимки экранов.
	Обновлен раздел "Размеры Compute Box" (добавлен вид сзади с указанием места расположения серийного номера).
	Исправлено время загрузки устройства (с 30 до 60 секунд).
Издание 6	Добавлены инструкции по обновлению ПО версии 3.1.0 до версии 3.1.1.
Издание 7	Обновлены инструкции по обновлению ПО версии 3.1.2.
	Редакторские правки.
Издание 8	Новый дизайн.
	Обновлены инструкции по обновлению ПО версии 3.1.3.
Издание 9	Обновлены инструкции по обновлению ПО версии 3.2.0.
Издание 10	Обновлены снимки экранов веб-страниц.
	Обновлены инструкции по обновлению ПО версии 4.0.0.