

DESCRIERE Compute Box

Ediţia E10 Versiune Compute Box 4.0.0

Septembrie 2018

Cuprins

1	Pref	faţă	4
	1.1	Audienţa ţintă	4
	1.2	Utilizarea avută în vedere	4
	1.3	Convenţii tipografice	4
2	Inte	rfeţe şi indicatori	5
	2.1	Conectorul de putere	5
	2.2	Conectorul senzorului F/T	6
	2.3	Comutatorul DIP	6
	2.4	Interfaţa Ethernet	7
	2.4.	1 Configurarea interfeței Ethernet	7
	2.4.	2 Web Client	8
	2.4.3	3 Conexiunea UDP	14
	2.4.	4 Conexiunea TCP	16
	2.5	Conectorul USB	19
	2.6	Indicatorul de stare senzor	19
	2.7	Indicatorul de stare convertor	19
3	Dim	nensiuni Compute Box	20
4	Actı	ualizarea softului din Compute Box	22
	4.1	Actualizarea softului de la 2.6.0 la 4.0.0	22
	4.2	Actualizarea softului de la versiunea 3.0.0 sau mai recentă la versiunea 4.0.0	25
5	Glos	sar de termeni	27
6	Lista	a acronimelor	28
7	Ane	xă	29
	7.1	Depanarea	29
	7.1.	Pagini web inaccesibile prin adresa IP	29
	7.1.	2 Cuvântul STATUS nu este egal cu "0"	30
	7.2	Editii	31

Copyright © 2017-2018 OnRobot A/S. Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestui document nu poate fi reprodusă, în nicio formă și prin niciun fel de mijloace, fără permisiunea prealabilă scrisă a OnRobot A/S.

Informațiile furnizate în acest document sunt corecte, conform celor mai bune cunoștințe ale noastre existente în momentul publicării. Pot exista diferențe între acest document și produs dacă produsul respectiv a fost modificat după data ediției.

OnRobot A/S. nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice erori sau omisiuni din acest document. În niciun caz OnRobot A/S. nu poate fi făcută răspunzătoare pentru pierderi sau daune personale sau materiale, rezultate din folosirea acestui document.

Informațiile din acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă. Puteți găsi ultima versiune pe pagina noastră de web la: https://onrobot.com/.

Limba originală a publicației este engleza. Versiunile furnizate în alte limbi au fost traduse din limba engleză.

Toate mărcile comerciale aparțin proprietarilor respectivi. Indicațiile (R) și TM sunt omise.

1 Prefață

1.1 Audienţa ţintă

Acest document este destinat integratorilor care proiectează și instalează aplicații complete pentru robot. Se presupune că personalul care lucrează cu Compute Box are experiență în următoarele domenii:

• Cunoștințe de bază în domeniul sistemelor electronice și electrice

1.2 Utilizarea avută în vedere

Compute Box este conceput să lucreze cu un senzor OnRobot pe 6 axe destinat să măsoare forțele și cuplurile. Compute Box este utilizat pentru a citi și a configura senzorul prin intermediul interfeței Ethernet.


1.3 Convenții tipografice

În acest document se folosesc următoarele convenții tipografice:

Text Courier	Utilizat pentru căi și denumiri de fișiere, coduri, date introduse de utilizator și date comunicate de calculator.
Text italic	Utilizat pentru citări și indicații din figuri prezentate în text.
Text bold	Utilizat pentru a indica elemente UI [Interfață utilizator], inclusiv texte care apar pe butoane și opțiuni de meniu.
<paranteze unghiulare=""></paranteze>	Indică nume de variabile care trebuie înlocuite cu valori reale sau șiruri.
1. Liste numerotate	Elementele numerotate din liste indică secvențe ale unei proceduri.
A. Liste alfabetice	Elementele din listele alfabetice indică descrieri ale indicațiilor din figuri.

2 Interfețe și indicatori

Figura următoare prezintă interfețele și indicatoarele de pe panoul frontal al Compute Box.



- A. Conectorul de putere
- B. Conectorul senzorului F/T
- C. Comutatorul DIP
- D. Interfaţa Ethernet
- E. Conectorul USB
- F. Indicatorul de stare senzor
- G. Indicatorul de stare convertor


2.1 Conectorul de putere

Unitatea Compute Box trebuie alimentată prin conectorul de putere. Power-over-Ethernet (PoE) [Alimentare prin Ethernet] nu este acceptat. Utilizați alimentatorul furnizat sau o unitate similară dacă lungimea cablului alimentatorului furnizat nu este suficientă.

Alimentatorul trebuie să aibă caracteristicile de mai jos:

Cerințe referitoare la putere		
Tensiune	12 V-24 V	
Consum de putere	6 W	

Conectorul de putere este un conector tată standard M8 cu 3 pini, cu următoarea configurație a pinilor:



- A. Nu se folosește
- B. Masă
- C. Alimentare



După ce aparatul a fost alimentat, sistemul are nevoie de cca. 60 de secunde pentru a boota.

2.2 Conectorul senzorului F/T

Compute Box primește valorile forței și cuplului prin conectorul senzorului de forță/cuplu (F/T) de la un senzor OnRobot pe 6 axe. Pentru conexiune este furnizat un cablu special.

2.3 Comutatorul DIP

Comutatorul DIP este utilizat pentru reconfigura setările de rețea ale aparatului.

ON	1	Rezervat
QQQQ	2	Rezervat
1 2 3 4	3	ON – adresă IP aparat =192.168.1.1
(prezentate în setările implicite din fabrică)		OFF – IP static/DHCP activat de client
	4	ON – server DHCP dezactivat
		OFF – server DHCP activat

Orice schimbare a setărilor devine activă numai după o resetare a alimentării.

2.4 Interfața Ethernet

Compute Box transmite datele primite de la senzor la orice aparat prin rețeaua Ethernet. Este furnizat un cablu pentru conectarea Compute Box la un calculator sau un laptop.

Interfața Ethernet acceptă trei moduri de lucru:

Web Client:

Pentru citirea ușoară a datelor de la senzor în timp real, pentru configurarea transferului de date și pentru configurarea de rețea a unității Compute Box.

Conexiunea UDP:

Pentru citirea de mare viteză a datelor de la senzor (până la 500 Hz).

Conexiunea TCP:

Pentru citirea singulară sau repetată de la senzor.

Nu se recomandă să se utilizeze două moduri în același timp deoarece acest lucru poate afecta performanțele.

2.4.1 Configurarea interfeței Ethernet

Pentru utilizarea interfeței Ethernet trebuie setată adresa IP corectă. Pentru a configura adresa IP pot fi utilizate următoarele metode:

- Utilizaţi setările implicite din fabrică. În acest caz, Compute Box are activate atât clientul protocol dinamic de configurare dinamică gazdă (DHCP), cât şi serverul DHCP.
 - Dacă este conectat direct la un aparat (bloc de comandă robot sau calculator), serverul DHCP din Compute Box alocă adresa IP aparatului conectat (în domeniul 192.168.1.100-105 cu masca subnet 255.255.255.0). După aceasta, conexiunea poate fi stabilită între aparat și Compute Box.

Calculatorul conectat la Compute Box trebuie să fie setat să obțină automat o adresă IP.

 Dacă este conectat la o rețea care are un server DHCP, Compute Box acționează ca un client DHCP şi primeşte o adresă IP de la server.
 După aceasta, conexiunea poate fi stabilită între orice aparat din rețea şi Compute Box.

În cazul în care Compute Box este folosit într-o rețea a unei companii în care este deja utilizat un server DHCP, se recomandă să se dezactiveze serverul DHCP al unității Compute Box prin plasarea comutatorului DIP 4 pe poziția ON.

- Setați adresa IP a aparatului pe 192.168.1.1 și masca subnet pe 255.255.255.0 prin plasarea comutatorului DIP 3 pe poziția ON. După aceasta, conexiunea poate fi stabilită între orice aparat și Compute Box.
- Dacă este necesară o adresă statică IP specifică sau o mască subnet specifică, plasați comutatorul DIP 3 pe poziția OFF și, utilizați pagina de acces web Configurare rețea, dezactivați clientul DHCP al Compute Box și setați adresa IP pe o valoare statică IP uzuală.

Dacă aparatul este folosit în cadrul rețelei unei companii, contactați departamentul IT pentru valorile corecte ce trebuie alocate pentru IP și masca subnet. Dacă pe Compute Box se utilizează o adresă statică IP, asigurați-vă că pe calculatorul conectat la acesta există setări adecvate, adică adresa sa IP se află în același subnet iar masca subnet este aceeași.

2.4.2 Web Client

Pentru a conecta un calculator la accesul web al Compute Box procedaţi în felul următor:


Conectați Compute Box la senzor cu un cablu M8 cu 4 pini.

Porniți Compute Box prin conectarea acestuia la alimentatorul său.

Conectați Compute Box direct la calculatorul dvs. printr-un cablu Ethernet.

Așteptați un minut, deschideți un browser și tastați 192.168.1.1 în bara de adrese. Dacă ați schimbat setările de rețea conform indicațiilor din secțiunea Configurarea interfeței Ethernet, utilizați adresa IP adecvată.

Se deschide următoarea pagină de selectare a aparatelor:



Sistemul dezactivează automat aparatele indisponibile și vă permite să selectați numai aparate disponibile.

Faceți clic pe butonul **SELECT** pentru a activa aparatul ales și sistemul vă va redirecționa la **Pagina DEVICES**.


2.4.2.1 PAGINA DEVICES

Pagina **DEVICES** din meniul din partea de sus este folosită pentru a supraveghea și controla aparatele conectate.

Pagina de web utilizează JavaScript pentru a actualiza datele din pagină, astfel că aceasta trebuie să fie activată deoarece, în caz contrar, sistemul nu va funcționa normal.

Pe pagina DEVICES există trei secțiuni:

1.) Supraveghere și elemente de comandă




Valorile forței și cuplului (Fx,Fy,Fz și Tx,Ty,Tz) sunt prezentate în Newton/Nm.

Comutatorul basculant **ZERO** poate fi utilizat pentru a aduce la zero valorile afișate pentru forță și cuplu (numai pentru clientul web).

Valoarea **ZERO** setată pe această pagină nu este memorată permanent și este readusă la valori implicite la repornire.

2.) Informații despre aparat



Acestea conțin numerele de serie și versiunile de firmware și software ale aparatelor conectate.


3.) Starea aparatului



Aceasta indică starea aparatului; se afișează Good [Bun] dacă aparatul este în regulă.

2.4.2.2 PAGINA CONFIGURATION

Pagina **CONFIGURATION** din meniul din stânga sus poate fi folosită pentru a verifica sau a schimba configurația de rețea a aparatului.




Elementele din pagina Configuration sunt următoarele:

- MAC Address este identificatorul unic pe plan mondial, care este fix pentru aparat.
- Meniul derulant Network Mode poate fi utilizat pentru a decide dacă unitatea Compute Box va avea o adresă IP fixă sau dinamică:
 - a. Dacă se face setarea pe **Dynamic IP**, Compute Box aşteaptă o adresă IP ce este atribuită de un server DHCP. Dacă rețeaua la care este conectat aparatul este conectată la un server DHCP, pentru aparat se foloseşte adresa IP fixă 192.168.1.1 (după 30 de secunde de timeout).
 - b. Dacă se face setarea pe **Static IP**, trebuie setate o adresă IP și o mască subnet fixe.
 - c. Dacă se face setarea pe **Default Static IP**, adresa IP fixă revine la valoarea implicită din fabrică și nu poate fi modificată.

După ce au fost setați toți parametrii, faceți clic pe butonul **Save** pentru a memora permanent noile valori. Așteptați 1 minut și faceți reconectarea la aparat folosind noile setări.

2.4.2.3 PAGINA PATHS

Pagina **Paths** din meniul din partea de sus poate fi utilizată pentru a importa, a exporta și a șterge căi înregistrate anterior. În felul acesta, o cale poate fi copiată pe un alt Compute Box.



Pentru a importa o cale exportată anterior (fișier .ofp) căutați fișierul și faceți clic pe **ADD PATH**.


Căile disponibile sunt listate la sfârșitul paginii. Orice cale poate fi exportată și descărcată ca fișier .ofp sau poate fi ștearsă permanent dacă acea cale nu mai este necesară, în scopul de a elibera spațiu în listă.

Asigurați-vă întotdeauna că nu ștergeți o cale care se folosește în mod curent într-un program UR. În caz contrar, calea va trebui înregistrată din nou deoarece operația de ștergere nu poate fi anulată.

Compute Box poate memora până la 100 megabaiți de căi, ceea ce echivalează aproximativ cu 1000 de ore de înregistrări.

2.4.2.4 ACTUALIZARE SOFTWARE

Pagina **Software Update** din meniul din stânga sus poate fi folosită pentru a actualiza softul din Compute Box. Pentru mai multe informații, a se vedea **Actualizarea softului din Compute Box**.



2.4.3 Conexiunea UDP

Conexiunea User Datagram Protocol (UDP) [Protocol Datagram utilizator] poate fi utilizată pentru a citi ieșirea senzorului la o frecvență maximă de 500 Hz. UDP poate fi utilizat și pentru a seta afișarea și frecvența limită a ieșirii senzorului, precum și pentru a aduce la zero această ieșire.

Protocolul UDP are cinci comenzi. Pentru a începe transmiterea mesajelor UDP, trimiteţi o cerere la adresa IP a aparatului. Aparatul primeşte cererile UDP la portul 49152. Acest port este folosit şi pentru transmiterea mesajelor.

2.4.3.1 COMENZI

Sunt implementate următoarele cinci comenzi:

Comandă Denumire		Date	Răspuns
0x0000	Oprire transmitere de la ieșire	Orice valoare	Nu există
0x0002 Începere transmitere de la ieşire		Număr valori	Înregistrări UDP
0x0042	Setare decalare date software	0 sau 255 zecimal	Nu există
0x0081	Setare filtrare interioară	0-6 zecimal	Nu există
0x0082	Setare frecvență de citire	Perioadă în ms	Nu există

Singura comandă cu răspuns este 0×0002 , care începe să transmită semnale de la ieșire. Celelalte comenzi nu sunt notificate, deci nu au răspuns.

2.4.3.2 CERERE

Comenzile trebuie trimise la aparat sub formă de cerere cu structura următoare:

```
UINT16 Header; // Must be 0x1234

UINT16 Command; // Value according to the command table

UINT32 Data; // data according to the actual command
```

Numărul de baiți al cererii trebuie să fie 8, iar comenzile cu mai mulți baiți trebuie trimise cu baitul superior la început.

2.4.3.3 RĂSPUNS

Aparatul trimite semnalul de la ieşire ca înregistrare UDP cu următoarea structură:

```
UINT32
         HS sequence;
                         // The sequence number of the current UDP record
                         // The internal sample counter of the Compute Box
UINT32 FT sequence;
UINT32
         Status;
                         // Status word of the sensor and Compute Box
UINT32
                         // X-axis force in 32 bit Counts*
        Fx;
                         // Y-axis force in 32 bit Counts*
UINT32
        Fy;
                         // Z-axis force in 32 bit Counts*
UINT32 Fz;
                         // X-axis torque in 32 bit Counts* (0 if not available)
UINT32
         Tx;
UINT32
                         // Y-axis torque in 32 bit Counts* (0 if not available)
        Ty;
UINT32
                         // Z-axis torque in 32 bit Counts* (0 if not available)
         Tz;
```

Numărul de baiți al ieșirii este întotdeauna 36. Dacă se primesc mai puțin de 36 baiți, aceștia sunt ignorați. Pentru valorile cu mai mulți baiți, ordinea acestora este cu baitul de nivel superior la început.

HS_sequence indică numărul curent al ieşirii. Dacă cererea de pornire a fost trimisă cu date (număr valori) = 1000, atunci HS_sequence va începe de la 1 și se va termina cu 1000. Dacă datele (număr valori) au fost 0, ieșirea transmite semnale până când se trimite o cerere de oprire.

Valorile Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz pot fi transformate în Newton/Newton-metri prin împărțirea valorilor forței la 10000 și a valorilor cuplului la 100000.

2.4.3.4 ADUCEREA LA ZERO

Aceasta poate fi folosită pentru a aduce la zero valorile indicate pentru forță și cuplu. Dacă sistemul nu este adus la zero, valorile forței și cuplului trebuie să fie apropiate de zero (în domeniul -300 până la +300 unități). Dacă decalarea datelor este setată pe 255 (zecimal), valorile curente sunt memorate ca ofset pentru a aduce la 0 valorile forței și cuplului.

Dacă decalarea datelor este setată pe 0, ofsetul memorat se resetează și sistemul revine la starea fără readucere la zero.

Aducerea la zero nu este memorată permanent și, la repornire sistemul revine la starea fără readucere la zero.

2.4.3.5 FILTRAREA

Filtrarea internă poate fi programată pentru a avea o frecvență limită stabilită de client. Există 7 optiuni:

Date/filtru (zecimal)	Frecvență limită
0	Lipsă filtru
1	500 Hz
2	150 Hz
3	50 Hz
4	15 Hz
5	5 Hz
6	1,5 Hz

Noua valoare nu este memorată permanent și, la repornire, sistemul revine la valoarea implicită de 15 Hz.

2.4.3.6 VITEZA DE AFIŞARE

Viteza de afișare este frecvența cu care sunt disponibile noi citiri. Această valoare poate fi setată în domeniul de 254 ms până la 2 ms, ceea ce corespunde respectiv la 4 Hz până la 500 Hz.

Valoarea poate fi orice număr între 0 și 255. Numerele impare sunt rotunjite la numărul par imediat inferior. 0 oprește afișarea. Valorile diferite de 0 pot fi transformate în frecvențe de afișare cu formula următoare:

Exemple:

Valoarea 2 înseamnă: 1000 Hz / 2 = 500 Hz

Valoarea 51 înseamnă: 1000 Hz / 50 = 20 Hz

Valoarea nouă nu este memorată permanent și este readusă la valoarea implicită de 100 Hz la repornire.

2.4.4 Conexiunea TCP

Modul Transmission Control Protocol (TCP) [Protocol de control transmisie] este folosit pentru a citi ieșirea senzorului și informațiile de stare.

În general, conexiunile TCP sunt mai lente în comparație cu conexiunile UDP; mai mulți factori legați de software și hardware pot afecta viteza răspunsului (softuri firewall, rutere ș.a.m.d.). Pentru viteze mai mari de afișare se recomandă utilizarea modului UDP.

În protocolul TCP, aparatul este serverul și clienții pot fi conectați la acesta. Conexiunea se stabilește în felul următor:

- În cadrul conexiunii, aparatul primeşte semnale de la portul 49151 TCP.
- După ce clientul a stabilit cu succes legătura cu aparatul, clientul poate solicita date de la aparat.
- După primirea cererii, aparatul transmite un răspuns adecvat.
- După ce răspunsul a fost primit de către utilizator, poate fi trimisă o nouă cerere fără a restabili legătura TCP. Dacă aparatul nu primește o cerere timp de mai mult de 1 secundă, conexiunea este întreruptă de către aparat (timeout). În acest caz, utilizatorul trebuie să stabilească o nouă conexiune TCP pentru a putea solicita mai multe date.

În orice moment poate fi activă o singură conexiune TCP.

2.4.4.1 OBŢINEREA ULTIMEI CITIRI F/T

2.4.4.1.1 CERERE

O comandă simplă trebuie trimisă la aparat sub formă de cerere cu structura următoare:

Numărul de baiți al cererii trebuie să fie 20.

2.4.4.1.2 RĂSPUNS

Aparatul trimite semnalul de la ieșire ca înregistrare cu următoarea structură:

```
UINT16
          Header;
                       // Fixed 0x1234
UINT16
          Status;
                       // Status word of the sensor and Compute Box
                       // X-axis force in 16bit Counts*
INT16
          Fx:
                       // Y-axis force in 16bit Counts*
INT16
          Fy;
                       // Z-axis force in 16bit Counts*
 INT16
          Fz:
                       // X-axis torque in 16bit Counts* (0 if not available)
 INT16
          Tx:
                       // Y-axis torque in 16bit Counts*(0 if not available)
 TNT16
          Ty;
 INT16
                       // Z-axis torque in 16bit Counts* (0 if not available)
          Tz:
```

Numărul de baiți al răspunsului trebuie să fie întotdeauna 16, iar valorile cu mai mulți baiți trebuie trimise cu baitul superior la început.

Valorile Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz pot fi transformate în Newton/Newtonmetri cu ajutorul parametrilor de conversie. A se vedea **Obţinerea** parametrilor de conversie Newton/Newton-metri.

```
Fx (în Newton) = Fx * FactorScală[0] / CPF

Fy (în Newton) = Fy * FactorScală[1] / CPF

Fz (în Newton) = Fz * FactorScală[2] / CPF

Tx (în Newton-metri) = Tx * FactorScală[3] / CPT

Ty (în Newton-metri) = Ty * FactorScală[4] / CPT

Tz (în Newton-metri) = Tz * FactorScală[5] / CPT
```

2.4.4.2 OBŢINEREA PARAMETRILOR DE CONVERSIE NEWTON/NEWTON-METRI

2.4.4.2.1 CERERE

O comandă simplă trebuie trimisă la aparat sub formă de cerere cu structura următoare:

Numărul de baiți al cererii trebuie să fie 20.

2.4.4.2.2 RĂSPUNS

Aparatul trimite semnalul de la ieșire ca înregistrare cu următoarea structură:

```
UINT16 Header; // Fixed 0x1234

UINT8 Unit_Force; // The unit of the calculated Force values

UINT8 Unit_Torque; // The unit of the calculated Torque values

UINT32 CPF; // Counts per Force value

UINT32 CPT; // Counts per Torque value

UINT16 ScaleFactor[6]; // Additional scaling factor (for the Fx,Fy,Fz,Tx,Ty,Tz)
```

Numărul de baiți al răspunsului trebuie să fie întotdeauna 24, iar valorile cu mai mulți baiți trebuie trimise cu baitul superior la început.

```
Unit Force poate fi (zecimal):
```

- 0 Nu este disponibilă o conversie în Newton
- 2 Newton va fi unitatea de măsură a valorii calculate (aceasta este unitatea implicită la pornire)

```
Unit_Torque poate fi (zecimal):
```

- 0 Nu este disponibilă o conversie în Newton-metri
- 3 Newton-metru va fi unitatea de măsură a valorii calculate (aceasta este unitatea implicită la pornire)

2.5 Conectorul USB

Conectorul USB Mini B este utilizat pentru a conecta Compute Box cu un calculator, în scopul de utilizare a senzorului cu softul OnRobot Data Visualization (ODV).

2.6 Indicatorul de stare senzor

Indicatorul de stare senzor transmite informații despre starea senzorului.

Comportarea indicatorului de stare senzor	Stare
Off	Nu este conectat niciun senzor sau Compute Box este în fază de bootare.
Lumină verde clipitoare	Senzorul lucrează normal.
Lumină roșie continuă	Senzorul nu lucrează normal. Verificați cuvântul de STATUS [Stare]. Pentru mai multe informații, consultați Cuvântul STATUS nu este egal cu "0".

2.7 Indicatorul de stare convertor


Indicatorul de stare convertor transmite informații despre starea convertorului Ethernet.

Comportarea indicatorului de stare convertor	Stare
Lumină albastră clipitoare	Compute Box este în fază de bootare.
Lumină albastră continuă	Conexiunea Ethernet este în curs de stabilire.
Lumină verde continuă	Senzorul lucrează normal.
Lumină roșie continuă	Compute Box nu lucrează normal. Contactați OnRobot.


3 Dimensiuni Compute Box

Toate dimensiunile sunt în mm.


Vedere de sus




Vedere din față



Vedere din spate



Dimensiuni Compute Box 21



4 Actualizarea softului din Compute Box

4.1 Actualizarea softului de la 2.6.0 la 4.0.0

Pentru a actualiza softul din Compute Box de la 2.6.0 la 4.0.0, procedați în felul următor:

Asigurați-vă că aveți următoarele fișiere în calculator:

- Driver_Setup.exe
- Compute_Box_FW_Updater_v2.6.0_to_v4.0.0.zip
- Compute_Box_SW_Updater_v4.0.0.osu

Extrageţi Compute_Box_FW_Updater_v2.6.0_to_v4.0.0.zip în calculatorul dvs.

În cazul în care Compute Box nu este folosit în momentul respectiv, continuați cu operația următoare. În cazul în care Compute Box este folosit în momentul respectiv, notați-vă setările de rețea, apoi opriți robotul și întrerupeți alimentarea sa electrică, după care deconectați Compute Box de la alimentatorul său și opriți senzorul și controlerul robotului.

Plasați Compute Box aproape de calculatorul sau laptopul dvs.

Comutatorul DIP 3 trebuie să fie pe poziția ON și comutatorul DIP 4 trebuie să fie pe poziția OFF.

Conectați Compute Box la alimentatorul său, așteptați un minut și apoi deconectați-l de la alimentator.

Conectați Compute Box la calculatorul dvs. printr-un cablu USB.

 Pe calculatorul dvs., rulaţi fişierul RUN THIS CB update firmware.cmd extras din Compute Box FW Updater v2.6.0 to v4.0.0.zip.

```
Make sure that the Compute Box DIP switch 3 is set

to ON (FIX IP) and

Disconnect the sensor cable from the Compute Box.
```

Dacă se afișează mesajul "serial port not found" [portul serial nu a fost găsit], instalați driverul USB pe calculatorul dvs. și rulați din nou fișierul *RUN THIS CB update firmware.cmd*.

```
error
serial port not found

The firmware update has Failed. Please try again.

If it fails again, contact you distributor.

Press any key to continue . . . .
```

Aşteptaţi până când se termină actualizarea FW.

```
The firmware update was SUCCESFULL.

Return to the Sodftware update instruction.

Press any key to continue . . . _
```

Dacă nu se reușește actualizarea FW, contactați-vă distribuitorul sau continuați cu secvența următoare.

Deconectați cablul USB de la Compute Box.

Porniți Compute Box prin conectarea acestuia la alimentatorul său.

Conectați Compute Box direct la calculatorul dvs. printr-un cablu Ethernet.

Aşteptaţi un minut, deschideţi un browser şi tastaţi 192.168.1.1 în bara de adrese.

Faceți clic pe **Software Update** [Actualizare software] în meniul din partea stângă.



Faceți clic pe Browse și selectați fișierul Compute_Box_SW_Updater_v4.0.0.osu.

Faceţi clic pe Send [Trimitere].

The file upload has been completed and the device is now rebooting to finish the update.


The update will take 5 minutes and DO NOT UNPLUG the power during this time!!!

After 5 minutes reconnect to the device and you can use it as normal.


Actualizarea softului din Compute Box 24

Așteptați 5 minute pentru terminarea actualizării SW, deschideți un browser și tastați 192.168.1.1 în bara de adrese.

Faceți clic pe **Software Update** [Actualizare software] în meniul din partea stângă.



Faceți clic pe cuvântul 'here' [aici] pentru a vedea rezultatul ultimei actualizări.



Deconectați unitatea Compute Box de la calculatorul dvs. și de la alimentator.

Plasați comutatoarele DIP 3 și 4 pe pozițiile lor inițiale și setați setările de rețea inițiale existente înainte de actualizare.

4.2 Actualizarea softului de la versiunea 3.0.0 sau mai recentă la versiunea 4.0.0

Pentru a actualiza softul din Compute Box de la versiunea 3.0.0 sau mai recentă, procedați în felul următor:

Asigurați-vă că aveți următoarele fișiere în calculator:

Compute_Box_SW_Updater_v4.0.0.osu

În cazul în care Compute Box nu este folosit în momentul respectiv, continuați cu operația următoare. În cazul în care Compute Box este folosit în momentul respectiv, notați-vă setările de rețea, apoi opriți robotul și întrerupeți alimentarea sa electrică, după care deconectați Compute Box de la alimentatorul său și opriți senzorul și controlerul robotului.

Plasați Compute Box aproape de calculatorul sau laptopul dvs.

Comutatorul DIP 3 trebuie să fie pe poziția ON și comutatorul DIP 4 trebuie să fie pe poziția OFF.

Conectați Compute Box la alimentatorul său, așteptați un minut și apoi deconectați-l de la alimentator.

Porniți Compute Box prin conectarea acestuia la alimentatorul său.

Conectați Compute Box direct la calculatorul dvs. printr-un cablu Ethernet.

Aşteptaţi un minut, deschideţi un browser şi tastaţi 192.168.1.1 în bara de adrese.

Faceți clic pe **Software Update** [Actualizare software] în meniul din partea stângă.

Software Update		
Browse for the software update file and then click on the Send button to start the update process. $\\$		
Choose File No file chosen		
Send		
Click here to see the result of the last update		
- FS v3 0 0		

Faceți clic pe Browse și selectați fișierul Compute_Box_SW_Updater_v4.0.0.osu.

Faceţi clic pe Send [Trimitere].

A	Do not unplug the power until the update is finished!			
Estimated remaining time: 4:16				
15%				

Aşteptaţi până când se termină actualizarea SW.



The new version is 3.0.1.

Now you can safely turn off the Compute Box or you can go back to Welcome Page.

You can download the update log.

Dacă nu se reușește actualizarea softului, contactați-vă distribuitorul sau continuați cu secvența următoare.



Download the update log file, and contact your distributor.

Deconectați unitatea Compute Box de la calculatorul dvs. și de la alimentator.

Plasați comutatoarele DIP 3 și 4 pe pozițiile lor inițiale și setați setările de rețea inițiale existente înainte de actualizare.

5 Glosar de termeni

Termen	Descriere
Compute Box	O unitate furnizată de OnRobot împreună cu senzorul. Ea efectuează calculele necesare pentru utilizarea comenzilor și aplicațiilor implementate de OnRobot. Ea trebuie conectată la senzor și la controlerul robotului.
OnRobot Data Visualization	Software de vizualizare date creat de OnRobot pentru a vizualiza datele furnizate de senzor. Poate fi instalat pe sisteme de operare Windows.

6 Lista acronimelor

Acronim	Forma completă
CPF	counts per force
СРТ	counts per torque
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DIP	dual in-line package
F/T	Force/Torque
IP	Internet Protocol
IT	Information technology
LED	Light Emitting Diode
MAC	media access control
PC	Personal Computer
PoE	Power over Ethernet
ТСР	Transmission Control Protocol
UDP	User Datagram Protocol
USB	Universal Serial Bus

7 Anexă

7.1 Depanarea

7.1.1 Pagini web inaccesibile prin adresa IP

Pentru a rezolva problema, procedați în felul următor:

Închideți browserul și redeschideți-l (el ar putea fi mascat de o pagină de web anterioară).

Asigurați-vă că niciun firewall hardware/software (sau router) nu blochează conexiunea dintre calculator și Compute Box.

Readuceți setările de rețea la valorile implicite prin poziționarea comutatorului DIP 3 pe ON la Compute Box. Valorile implicite sunt IP: 192.168.1.1 și masca subnet pe 255.255.255.0 cu clientul DHCP dezactivat.

7.1.2 Cuvântul STATUS nu este egal cu "O"

Pentru a rezolva problema, procedați în felul următor:

Transformați cuvântul STATUS [Stare] într-un număr binar, căutați sursa erorii în tabelul de mai jos și aplicați instrucțiunile din coloana Soluție. În tabelul de mai jos, 0 este bitul cel mai puțin semnificativ și 15 este bitul cel mai semnificativ.

Bit	Funcție	Soluție
Toţi biţii (Cuvântul de stare este 65535)	Nu este cuplat niciun senzor	Deconectați Compute Box de la alimentator, asigurați-vă că senzorul este conectat la Compute Box printr-un cablu nedeteriorat și apoi alimentați Compute Box. Așteptați 30 de secunde și, dacă eroarea persistă, colectați informații privind situația în care a apărut această eroare și contactați-vă distribuitorul.
0-3	Rezervat	
4	SUPRASARCINĂ – in Fx	Îndepărtați cauzele care supraîncarcă senzorul, adică descărcați-l.
5	SUPRASARCINĂ – in Fy	
6	SUPRASARCINĂ – in Fz	
7	SUPRASARCINĂ – in Tx	
8	SUPRASARCINĂ – in Ty	
9	SUPRASARCINĂ – in Tz	
10-11	Defect senzor	Colectați informații privind situația în care a apărut această eroare și contactați-vă distribuitorul.
12	Rezervat	
13	Eroare alimentare senzor sau EEPROM	Colectați informații privind situația în care a apărut această eroare și contactați-vă distribuitorul.
14	Eroare de comunicație între senzor și Compute Box	Deconectați Compute Box de la alimentator, asigurați-vă că senzorul este conectat la Compute Box printr-un cablu nedeteriorat și apoi alimentați Compute Box. Așteptați 30 de secunde și, dacă eroarea persistă, colectați informații privind situația în care a apărut această eroare și contactați-vă distribuitorul.
15	Rezervat	

7.2 Ediţii

Ediţie	Observație	
Ediția 1	Aceasta este prima ediție a acestui document.	
Ediţia 2	A fost adăugată secțiunea "Actualizarea softului din Compute Box".	
	Au fost corectate dimensiunile Compute Box.	
	Comportarea indicatoarelor a fost corectată.	
Ediţia 3	Au fost corectate instrucțiunile din secțiunea "Actualizarea softului de la 2.6.0 la 3.0.0".	
Ediţia 4	Au fost adăugate instrucțiuni de actualizare software pentru căile de actualizare 2.6.0 la 3.0.1 și 3.0.0 la 3.0.1.	
Ediţia 5	A fost adăugată secțiunea Actualizarea softului.	
	Au fost adăugate instrucțiuni de actualizare software de la 3.0.1 la 3.1.0.	
	Au fost actualizate toate screenshoturile din secțiunea Acces web.	
	Secțiunea Dimensiuni Compute Box a fost actualizată cu vedere din spate prezentând locul numărului de serie.	
	Durata de bootare a aparatului a fost corectată de la 30 la 60 de secunde.	
Ediția 6	Au fost adăugate instrucțiuni de actualizare software de la 3.1.0 la 3.1.1.	
Ediţia 7	Au fost actualizate instrucțiunile de actualizare software pentru 3.1.2.	
	Modificări editoriale.	
Ediţia 8	Aspect nou.	
	Au fost actualizate instrucțiunile de actualizare software pentru 3.1.3.	
Ediția 9	Au fost actualizate instrucțiunile de actualizare software pentru 3.2.0.	
Ediţia 10	Au fost actualizate ecranele cu pagini de web	
	Au fost actualizate instrucțiunile de actualizare software pentru 4.0.0.	