

# ESP8266 Non-OS SDK API Reference

Version 2.0.0

Espressif Systems IoT Team Copyright © 2016



#### 免责申明和版权公告

本文中的信息,包括供参考的URL地址,如有变更,恕不另行通知。

文档"按现状"提供,不负任何担保责任,包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保,和任何 提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任,包括使用本文档内信息产生的侵犯任 何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可,不管是明示许 可还是暗示许可。

Wi-Fi联盟成员标志归Wi-Fi联盟所有。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特此声明。

版权归© 2016 乐鑫信息科技(上海)有限公司所有。保留所有权利。



# 关于本手册

本文档提供 ESP8266\_NONOS\_SDK 的 API 说明。

#### 本文档结构如下:

Chapter	Title	Subject
Chapter 1	前言	提供 ESP8266EX 的介绍说明。
Chapter 2	概述	提供 ESP8266_NONOS_SDK 的概述。
Chapter 3	应用程序接口 (APIs)	列举定时器,系统,Wi-Fi 相关软件接口。
Chapter 4	TCP/UDP 接口	列举 TCP/UDP 软件接口。
Chapter 5	Mesh 接口	列举 Mesh 软件接口。
Chapter 6	应用相关接口	列举 AT 指令相关,json 相关软件接口。
Chapter 7	结构体与宏定义	软件结构体,宏定义的说明。
Chapter 8	外设驱动接口	列举外围设备驱动接口。
Chapter 9	附录	提供基于 ESP8266_NONOS_SDK 开发的补充说明。

#### 发布说明

Date	Version	Release notes
2016.03	V1.5.2	更新 Chapter 3.2 , Chapter 9.5 和 Chapter 3.3.37
2016.04	V1.5.3	新增 Chapter 3.5.11 和 Chapter 3.5.12 更新 Chapter 3.5.67 和 Chapter 3.7.9
2016.05	V1.5.4	新增 Chapter 3.3.8, 3.3.46, 3.3.47, 3.3.48 和 3.7.8 更新 Chapter 3.7
2016.07	V2.0.0	更新 Chapter 3.8.6 , 3.5.65 新增 Chapter 3.9 , 3.14 , 3.3.48 , 3.5.72 和 3.5.73



## **Table of Content**

1.	前言		17
2.	概述		18
3.	应用程序	接口 (APIs)	19
	3.1. 软	次件定时器	19
	1.	os_timer_arm	19
	2.	os_timer_disarm	
	3.	os_timer_setfn	20
	4.	system_timer_reinit	20
	5.	os_timer_arm_us	21
	3.2. 硬	件中断定时器	22
	1.	hw_timer_init	22
	2.	hw_timer_arm	23
	3.	hw_timer_set_func	23
	4.	硬件定时器示例	23
	3.3.	系统接口	24
	1.	system_get_sdk_version	24
	2.	system_restore	25
	3.	system_restart	25
	4.	system_init_done_cb	26
	5.	system_get_chip_id	26
	6.	system_get_vdd33	27
	7.	system_adc_read	27
	8.	system_adc_read_fast	28
	9.	system_deep_sleep	30
	10.	system_deep_sleep_set_option	30
	11.	system_phy_set_rfoption	31
	12.	system_phy_set_powerup_option	32
	13.	system_phy_set_max_tpw	33

14.	system_phy_set_tpw_via_vdd33	.33
15.	system_set_os_print	.33
16.	system_print_meminfo	.34
17.	system_get_free_heap_size	.34
18.	system_os_task	35
19.	system_os_post	36
20.	system_get_time	36
21.	system_get_rtc_time	.37
22.	system_rtc_clock_cali_proc	38
23.	system_rtc_mem_write	.38
24.	system_rtc_mem_read	.39
25.	system_uart_swap	.40
26.	system_uart_de_swap	.40
27.	system_get_boot_version	41
28.	system_get_userbin_addr	41
29.	system_get_boot_mode	41
30.	system_restart_enhance	42
31.	system_update_cpu_freq	42
32.	system_get_cpu_freq	.43
33.	system_get_flash_size_map	.43
34.	system_get_rst_info	.44
35.	system_soft_wdt_stop	.45
36.	system_soft_wdt_restart	45
37.	system_soft_wdt_feed	.46
38.	system_show_malloc	.46
39.	os_memset	.47
40.	os_memcpy	.47
41.	os_strlen	.48
42.	os_printf	.48
43.	os_bzero	.49
44.	os_delay_us	.49
45.	os_install_putc1	.50
46.	os random	.50

	47.	os_get_random	.50
	48.	user_rf_cal_sector_set	.51
3.4	١.	SPI Flash 接口	.53
	1.	spi_flash_get_id	.53
	2.	spi_flash_erase_sector	.53
	3.	spi_flash_write	.53
	4.	spi_flash_read	.54
	5.	system_param_save_with_protect	.55
	6.	system_param_load	.56
	7.	spi_flash_set_read_func	.57
3.5	i.	Wi-Fi 接口	.58
	1.	wifi_get_opmode	.58
	2.	wifi_get_opmode_default	.58
	3.	wifi_set_opmode	.59
	4.	wifi_set_opmode_current	.59
	5.	wifi_station_get_config	.60
	6.	wifi_station_get_config_default	.60
	7.	wifi_station_set_config	.61
	8.	wifi_station_set_config_current	.62
	9.	wifi_station_set_cert_key	.62
	10.	wifi_station_clear_cert_key	.64
	11.	wifi_station_set_username	.64
	12.	wifi_station_clear_username	.64
	13.	wifi_station_connect	.65
	14.	wifi_station_disconnect	.65
	15.	wifi_station_get_connect_status	.66
	16.	wifi_station_scan	.66
	17.	scan_done_cb_t	.67
	18.	wifi_station_ap_number_set	.68
	19.	wifi_station_get_ap_info	.68
	20.	wifi_station_ap_change	.69
	21.	wifi_station_get_current_ap_id	.69
	22.	wifi_station_get_auto_connect	.69

23.	wifi_station_set_auto_connect	/(
24.	wifi_station_dhcpc_start	70
25.	wifi_station_dhcpc_stop	71
26.	wifi_station_dhcpc_status	71
27.	wifi_station_dhcpc_set_maxtry	72
28.	wifi_station_set_reconnect_policy	72
29.	wifi_station_get_rssi	73
30.	wifi_station_set_hostname	73
31.	wifi_station_get_hostname	73
32.	wifi_softap_get_config	74
33.	wifi_softap_get_config_default	74
34.	wifi_softap_set_config	75
35.	wifi_softap_set_config_current	75
36.	wifi_softap_get_station_num	76
37.	wifi_softap_get_station_info	76
38.	wifi_softap_free_station_info	76
39.	wifi_softap_dhcps_start	77
40.	wifi_softap_dhcps_stop	78
41.	wifi_softap_set_dhcps_lease	78
42.	wifi_softap_get_dhcps_lease	80
43.	wifi_softap_set_dhcps_lease_time	80
44.	wifi_softap_get_dhcps_lease_time	81
45.	wifi_softap_reset_dhcps_lease_time	81
46.	wifi_softap_dhcps_status	81
47.	wifi_softap_set_dhcps_offer_option	82
48.	wifi_set_phy_mode	82
49.	wifi_get_phy_mode	83
50.	wifi_get_ip_info	84
51.	wifi_set_ip_info	84
52.	wifi_set_macaddr	85
53.	wifi_get_macaddr	86
54.	wifi_set_sleep_type	87
55.	wifi get sleep type	87

	56.	wifi_status_led_install	88
	57.	wifi_status_led_uninstall	88
	58.	wifi_set_broadcast_if	89
	59.	wifi_get_broadcast_if	89
	60.	wifi_set_event_handler_cb	90
	61.	wifi_wps_enable	91
	62.	wifi_wps_disable	92
	63.	wifi_wps_start	92
	64.	wifi_set_wps_cb	93
	65.	wifi_register_send_pkt_freedom_cb	93
	66.	wifi_unregister_send_pkt_freedom_cb	95
	67.	wifi_send_pkt_freedom	95
	68.	wifi_rfid_locp_recv_open	96
	69.	wifi_rfid_locp_recv_close	96
	70.	wifi_register_rfid_locp_recv_cb	96
	71.	wifi_unregister_rfid_locp_recv_cb	97
	72.	wifi_enable_gpio_wakeup	97
	73.	wifi_disable_gpio_wakeup	98
3.6	ò.	Rate Control 接口	99
	1.	wifi_set_user_fixed_rate	99
	2.	wifi_get_user_fixed_rate	100
	3.	wifi_set_user_sup_rate	100
	4.	wifi_set_user_rate_limit	101
	5.	wifi_set_user_limit_rate_mask	103
	6.	wifi_get_user_limit_rate_mask	103
3.7	<b>,</b> .	强制休眠接口	105
	1.	wifi_fpm_open	105
	2.	wifi_fpm_close	105
	3.	wifi_fpm_do_wakeup	106
	4.	wifi_fpm_set_wakeup_cb	106
	5.	wifi_fpm_do_sleep	
	6.	wifi_fpm_set_sleep_type	
	7.	wifi_fpm_get_sleep_type	

	8.	wifi_fpm_auto_sleep_set_in_null_mode	108
	9.	示例代码	109
3.8.		ESP-NOW 接口	112
	1.	结构体	112
	2.	esp_now_init	112
	3.	esp_now_deinit	
	4.	esp_now_register_recv_cb	113
	5.	esp_now_unregister_recv_cb	114
	6.	esp_now_register_send_cb	114
	7.	esp_now_unregister_send_cb	115
	8.	esp_now_send	116
	9.	esp_now_add_peer	116
	10.	esp_now_del_peer	117
	11.	esp_now_set_self_role	117
	12.	esp_now_get_self_role	118
	13.	esp_now_set_peer_role	118
	14.	esp_now_get_peer_role	118
	15.	esp_now_set_peer_key	119
	16.	esp_now_get_peer_key	119
	17.	esp_now_set_peer_channel	120
	18.	esp_now_get_peer_channel	120
	19.	esp_now_is_peer_exist	121
	20.	esp_now_fetch_peer	121
	21.	esp_now_get_cnt_info	122
	22.	esp_now_set_kok	122
3.9	).	Simple Pair 接口	124
	1.	结构体	124
	2.	register_simple_pair_status_cb	124
	3.	unregister_simple_pair_status_cb	125
	4.	simple_pair_init	125
	5.	simple_pair_deinit	125
	6.	simple_pair_state_reset	126

	7.	simple_pair_ap_enter_announce_mode	.126
	8.	simple_pair_sta_enter_scan_mode	.127
	9.	simple_pair_sta_start_negotiate	.127
	10.	simple_pair_ap_start_negotiate	.127
	11.	simple_pair_ap_refuse_negotiate	.128
	12.	simple_pair_set_peer_ref	.128
	13.	simple_pair_get_peer_ref	.129
3.1	0.	云端升级 (FOTA) 接口	.130
	1.	system_upgrade_userbin_check	.130
	2.	system_upgrade_flag_set	.130
	3.	system_upgrade_flag_check	.131
	4.	system_upgrade_start	.131
	5.	system_upgrade_reboot	.131
3.1	1.	Sniffer 相关接口	.133
	1.	wifi_promiscuous_enable	.133
	2.	wifi_promiscuous_set_mac	.133
	3.	wifi_set_promiscuous_rx_cb	.134
	4.	wifi_get_channel	.134
	5.	wifi_set_channel	.135
3.1	2.	Smart Config 接口	.136
	1.	smartconfig_start	.136
	2.	smartconfig_stop	.139
	3.	smartconfig_set_type	.139
	4.	airkiss_version	.140
	5.	airkiss_lan_recv	.140
	6.	airkiss_lan_pack	.141
3.1	3.	SNTP 接口	.142
	1.	sntp_setserver	.142
	2.	sntp_getserver	.142
	3.	sntp_setservername	.142
	4.	sntp_getservername	.143
	5.	snto init	.143

	6.	sntp_stop	144
	7.	sntp_get_current_timestamp	144
	8.	sntp_get_real_time	144
	9.	SNTP 示例	146
	3.14.	WPA2-Enterprise 接口	147
	1.	wifi_station_set_wpa2_enterprise_auth	147
	2.	wifi_station_set_enterprise_cert_key	147
	3.	wifi_station_clear_enterprise_cert_key	148
	4.	wifi_station_set_enterprise_ca_cert	149
	5.	wifi_station_clear_enterprise_ca_cert	149
	6.	wifi_station_set_enterprise_username	150
	7.	wifi_station_clear_enterprise_username	150
	8.	wifi_station_set_enterprise_password	151
	9.	wifi_station_clear_enterprise_password	151
	10.	wifi_station_set_enterprise_new_password	151
	11.	wifi_station_clear_enterprise_new_password	152
	12.	wifi_station_set_enterprise_disable_time_check	152
	13.	wifi_station_get_enterprise_disable_time_check	152
	14.	wpa2_enterprise_set_user_get_time	153
	15.	示例流程	154
4.	TCP/UD	PP 接口	155
	4.1.	通用接口	155
	1.	espconn_delete	155
	2.	espconn_gethostbyname	
	3.	espconn_port	157
	4.	espconn_regist_sentcb	157
	5.	espconn_regist_recvcb	157
	6.	espconn_sent_callback	158
	7.	espconn_recv_callback	158
	8.	espconn_get_connection_info	159
	9.	espconn_send	160
	10.	espconn_sent	161
	_	• –	

4.2	2.	TCP 接口	163
	1.	espconn_accept	.163
	2.	espconn_regist_time	163
	3.	espconn_connect	.164
	4.	espconn_regist_connectcb	.165
	5.	espconn_connect_callback	.165
	6.	espconn_set_opt	.165
	7.	espconn_clear_opt	.167
	8.	espconn_set_keepalive	167
	9.	espconn_get_keepalive	168
	10.	espconn_reconnect_callback	.169
	11.	espconn_regist_reconcb	.170
	12.	espconn_disconnect	171
	13.	espconn_regist_disconcb	.171
	14.	espconn_abort	.172
	15.	espconn_regist_write_finish	.172
	16.	espconn_tcp_get_max_con	.173
	17.	espconn_tcp_set_max_con	.173
	18.	espconn_tcp_get_max_con_allow	174
	19.	espconn_tcp_set_max_con_allow	174
	20.	espconn_recv_hold	.174
	21.	espconn_recv_unhold	175
	22.	espconn_secure_accept	.175
	23.	espconn_secure_delete	176
	24.	espconn_secure_set_size	.177
	25.	espconn_secure_get_size	.177
	26.	espconn_secure_connect	.178
	27.	espconn_secure_send	178
	28.	espconn_secure_sent	179
	29.	espconn_secure_disconnect	.180
	30.	espconn_secure_ca_disable	.180
	31.	espconn_secure_ca_enable	.181
	32.	espconn_secure_cert_req_enable	182

	33.	espconn_secure_cert_req_disable	182
	34.	espconn_secure_set_default_certificate	183
	35.	espconn_secure_set_default_private_key	183
	4.3.	UDP 接口	185
	1.	espconn_create	185
	2.	espconn_sendto	185
	3.	espconn_igmp_join	186
	3.	espconn_igmp_leave	186
	4.	espconn_dns_setserver	187
	4.4.	mDNS 接口	188
	1.	espconn_mdns_init	188
	2.	espconn_mdns_close	188
	3.	espconn_mdns_server_register	189
	4.	espconn_mdns_server_unregister	189
	5.	espconn_mdns_get_servername	189
	6.	espconn_mdns_set_servername	190
	7.	espconn_mdns_set_hostname	190
	8.	espconn_mdns_get_hostname	190
	9.	espconn_mdns_disable	191
	10.	espconn_mdns_enable	191
	11.	mDNS 示例	191
5.	Mesh 接	□	193
6.	应用相关	接口	194
	6.1.	AT 接口	194
	1.	at_response_ok	
	2.	at_response_error	
	3.	at_cmd_array_regist	
	4.	at_get_next_int_dec	
	5.	at_data_str_copy	
	6.	at_init	
	7.	at_port_print	

	8.	at_set_custom_info	197
	9.	at_enter_special_state	197
	10.	at_leave_special_state	198
	11.	at_get_version	198
	12.	at_register_uart_rx_intr	198
	13.	at_response	199
	14.	at_register_response_func	200
	15.	at_fake_uart_enable	200
	16.	at_fake_uart_rx	200
	17.	at_set_escape_character	201
	6.2.	JSON 接口	202
	1.	jsonparse_setup	202
	2.	jsonparse_next	202
	3.	jsonparse_copy_value	202
	4.	jsonparse_get_value_as_int	203
	5.	jsonparse_get_value_as_long	203
	6.	jsonparse_get_len	204
	7.	jsonparse_get_value_as_type	204
	8.	jsonparse_strcmp_value	204
	9.	jsontree_set_up	205
	10.	jsontree_reset	205
	11.	jsontree_path_name	206
	12.	jsontree_write_int	206
	13.	jsontree_write_int_array	206
	14.	jsontree_write_string	207
	15.	jsontree_print_next	207
	16.	jsontree_find_next	208
7.	参数结构	]体和宏定义	209
	7.1.	定时器	209
	7.2.	WiFi 参数	209
	1.	station 参数	209
	2.	soft-AP 参数	209

	3.	scan 参数	210
	4.	WiFi event 结构体	211
	5.	smart config 结构体	213
	7.3.	json 相关结构体	214
	1.	json 结构体	214
	2.	json 宏定义	215
	7.4.	espconn 参数	215
	1.	回调函数	215
	2.	espconn	216
	7.5.	中断相关宏定义	217
8.	外围设备	备驱动接口	220
	8.1.	GPIO 接口	220
	1.	PIN 相关宏定义	220
	2.	gpio_output_set	220
	3.	GPIO 输入输出相关宏	221
	4.	GPIO 中断	221
	5.	gpio_pin_intr_state_set	222
	6.	GPIO 中断处理函数	222
	8.2.	UART 接口	223
	1.	uart_init	223
	2.	uart0_tx_buffer	223
	3.	uart0_rx_intr_handler	224
	8.3.	I2C Master 接口	225
	1.	i2c_master_gpio_init	
	2.	i2c_master_init	
	3.	i2c_master_start	
	4.	i2c_master_stop	
	5.	i2c_master_send_ack	
	6.	i2c_master_send_nack	227
	7.	i2c master checkAck	227

	8.	i2c_master_readByte	227
	9.	i2c_master_writeByte	228
	8.4.	PWM 接口	229
	1.	pwm_init	229
	2.	pwm_start	230
	3.	pwm_set_duty	230
	4.	pwm_get_duty	230
	5.	pwm_set_period	231
	6.	pwm_get_period	231
	7.	get_pwm_version	232
	8.5.	SDIO 接口	233
	1.	sdio_slave_init	233
	2.	sdio_load_data	233
	3.	sdio_register_recv_cb	233
9.	附录		235
	9.1.	ESPCONN 编程	235
	1.	TCP Client 模式	235
	2.	TCP Server 模式	235
	3.	espconn callback	236
	9.2.	RTC APIs 使用示例	237
	9.3.	Sniffer 说明	239
	9.4.	ESP8266 soft-AP 和 station 信道定义	239
	9.5.	FSP8266 启动信息说明	240



## 1. 前言

ESP8266EX 提供完整且自成体系的 Wi-Fi 网络解决方案;它能够搭载软件应用,或者通过另一个应用处理器卸载所有 Wi-Fi 网络功能。当ESP8266作为设备中唯一的处理器搭载应用时,它能够直接从外接闪存(Flash)中启动,内置的高速缓冲存储器(cache)有利于提高系统性能,并减少内存需求。另一种情况,ESP8266可作为 Wi-Fi 适配器,通过 UART 或者 CPU AHB 桥接口连接到任何基于微控制器的设计中,为其提供无线上网服务,简单易行。

ESP8266EX 高度片内集成,包括:天线开关,RF balun,功率放大器,低噪放大器,过滤器,电源管理模块,因此它仅需很少的外围电路,且包括前端模块在内的整个解决方案在设计时就将所占 PCB空间降到最低。

ESP8266EX 集成了增强版的 Tensilica's L106 钻石系列32位内核处理器,带片上 SRAM。 ESP8266EX 通常通过 GPIO 外接传感器和其他功能的应用,SDK 中提供相关应用的示例软件。

ESP8266EX 系统级的领先特征有: 节能VolP在睡眠/唤醒之间快速切换, 配合低功率操作的自适应无线电偏置, 前端信号处理, 故障排除和无线电系统共存特性为消除蜂窝/蓝牙/DDR/LVDS/LCD干扰。

基于ESP8266EX 物联网平台的SDK为用户提供了一个简单、快速、高效开发物联网产品的软件平台。本文旨在介绍该SDK的基本框架,以及相关的API接口。主要的阅读对象为需要在ESP8266物联网平台进行软件开发的嵌入式软件开发人员。



## 2. 概述

SDK 为用户提供了一套数据接收、发送的函数接口,用户不必关心底层网络,如 Wi-Fi、TCP/IP等的具体实现,只需要专注于物联网上层应用的开发,利用相应接口完成网络数据的收发即可。

ESP8266 物联网平台的所有网络功能均在库中实现,对用户不透明。用户应用的初始化功能可以在 user\_main.c 中实现。

void user\_init(void)是上层程序的入口函数,给用户提供一个初始化接口,用户可在该函数内增加硬件初始化、网络参数设置、定时器初始化等功能。

SDK\_v1.1.0 及之后版本,请在 user\_main.c 增加 void user\_rf\_pre\_init(void),可参考 IOT\_Demo 的 user\_main.c。用户可在 user\_rf\_pre\_init 中配置 RF 初始化,相关 RF 设置接口为 system\_phy\_set\_rfoption,或者在 deep-sleep 前调用 system\_deep\_sleep\_set\_option。如果设置为 RF 不打开,则 ESP8266 station 及 soft-AP 均无法使用,请勿调用 Wi-Fi 相关接口及网络功能。

SDK中提供了对 json 包的处理API,用户也可以采用自定义数据包格式,自行对数据进行处理。

#### 注意

- 非 OS SDK 中,由于是单线程,任何 task 都不能长期占用 CPU:
  - ▶ 如果一个 task 占用 CPU 不退出,将导致看门狗的喂狗函数无法执行,系统重启;
  - ▶ 如果关闭中断,请勿占用 CPU 超过 10 微秒;如果不关闭中断,建议不超过 500 毫秒;
  - ▶ 不建议关闭中断,如果必须关闭中断,关闭的时间越短越好。
- 建议使用定时器 (timer) 实现周期性的查询功能,如需在定时器的执行函数中调用 os\_delay\_us 或者 while、for 等函数进行延时或循环操作,占用时间请勿超过 15 毫秒;
- 非 OS SDK 在中断处理函数中,请勿使用任何 ICACHE\_FLASH\_ATTR 定义的函数;
- 建议使用 RTOS SDK, OS 会调度不同 task, 每个 task 编程可认为独占 CPU;
- 内存必须 4 字节对齐进行读写,请勿直接进行指针转换,例如,语句 float temp = \*((float\*)data);可能引起异常,建议使用 os\_memcpy。
- 如需在中断处理函数中打印,请使用 os\_printf\_plus,且不能加入太多打印信息,尤其是频繁的中断,中断占用时间过长可能引起底层异常。
- esp\_init\_data.bin 至少需要烧录一次。
- 用户程序需要实现 user rf cal sector set 函数,使用示例见后文具体的函数介绍。



## 3. 应用程序接口 (APIs)

#### 3.1. 软件定时器

以下软件定时器接口位于 /ESP8266\_NONOS\_SDK/include/osapi.h。请注意,以下接口使用的定时器由软件实现,定时器的函数在任务中被执行。因为任务可能被中断,或者被其他高优先级的任务延迟,因此以下 os\_timer 系列的接口并不能保证定时器精确执行。

如果需要精确的定时,例如,周期性操作某 GPIO,请使用硬件中断定时器,具体可参考 hw\_timer.c, 硬件定时器的执行函数在中断里被执行。

#### 注意:

- 对于同一个 timer,os\_timer\_arm 或 os\_timer\_arm\_us 不能重复调用,必须先 os\_timer\_disarm
- os\_timer\_setfn 必须在 timer 未使能的情况下调用,在 os\_timer\_arm 或 os\_timer\_arm\_us 之前 或者 os\_timer\_disarm 之后

#### 1. os\_timer\_arm

```
功能:
   使能毫秒级定时器
函数定义:
   void os timer arm (
      os_timer_t *ptimer,
      uint32_t milliseconds,
      bool repeat flag
   )
参数:
   os_timer_t *ptimer : 定时器结构
   uint32_t milliseconds : 定时时间, 单位: 毫秒
                        如未调用 system_timer_reinit, 可支持范围 5 ~ 0x68D7A3
                        如调用了 system_timer_reinit, 可支持范围 100 ~ 0x689D0
   bool repeat_flag : 定时器是否重复
返回:
   无
```



#### 2. os\_timer\_disarm

```
功能:

取消定时器定时

函数定义:

void os_timer_disarm (os_timer_t *ptimer)

参数:

os_timer_t *ptimer : 定时器结构

返回:

无
```

#### 3. os\_timer\_setfn

#### 4. system\_timer\_reinit

#### 功能:

重新初始化定时器, 当需要使用微秒级定时器时调用



```
注意:

1. 同时定义 USE_US_TIMER;

2. system_timer_reinit 在程序最开始调用, user_init 的第一句。

函数定义:

void system_timer_reinit (void)

参数:

无
返回:

无
```

#### 5. os\_timer\_arm\_us

```
功能:
   使能微秒级定时器。
注意:
  1. 请定义 USE_US_TIMER, 并在 user_init 起始第一句, 先调用 system_timer_reinit。
   2. 最高精度为 500 us。
函数定义:
  void os_timer_arm_us (
      os_timer_t *ptimer,
      uint32_t microseconds,
      bool repeat_flag
   )
参数:
   os_timer_t *ptimer : 定时器结构
   uint32_t microseconds : 定时时间,单位: 微秒,最小定时 0x64 ,最大可输入 0xFFFFFFF
   bool repeat_flag : 定时器是否重复
返回:
   无
```



#### 3.2. 硬件中断定时器

以下硬件中断定时器接口位于 /ESP8266\_NONOS\_SDK/examples/driver\_lib/hw\_timer.c。用户可根据 driver\_lib 文件夹下的 "readme.txt" 文件使用。

#### 注意:

- 如果使用 NMI 中断源,且为自动填装的定时器,调用 hw\_timer\_arm 时参数 val 必须大于 100
- 如果使用 NMI 中断源、那么该定时器将为最高优先级、可打断其他 ISR
- 如果使用 FRC1 中断源,那么该定时器无法打断其他 ISR
- hw\_timer.c 的接口不能跟 PWM 驱动接口函数同时使用,因为二者共用了同一个硬件定时器。
- 硬件中断定时器的回调函数定义,请勿添加 ICACHE\_FLASH\_ATTR 宏。
- 使用 hw\_timer.c 的接口,请勿调用 wifi\_set\_sleep\_type(LIGT\_SLEEP); 将自动睡眠模式设置为 Light sleep。因为 Light sleep 在睡眠期间会停 CPU,停 CPU 期间不能响应 NMI 中断。

#### 1. hw\_timer\_init

```
功能:
初始化硬件 ISR 定时器

函数定义:
void hw_timer_init (
    FRC1_TIMER_SOURCE_TYPE source_type,
    u8 req
)

参数:
FRC1_TIMER_SOURCE_TYPE source_type: 定时器的 ISR 源
    FRC1_SOURCE, 使用 FRC1 中断源
    NMI_SOURCE, 使用 NMI 中断源

u8 req: 0, 不自动填装
    1, 自动填装

返回:
无
```



#### 2. hw\_timer\_arm

```
功能:
    使能硬件中断定时器

函数定义:
    void hw_timer_arm (uint32 val)

参数:
    uint32 val: 定时时间
    • 自动填装模式:
    • 使用 FRC1 中断源 (FRC1_SOURCE), 取值范围: 50 ~ 0x199999 微秒;
    • 使用 NMI 中断源 (NMI_SOURCE), 取值范围: 100 ~ 0x199999 微秒;

    • 非自动填装模式, 取值范围: 10 ~ 0x199999 微秒;

返回:
    无
```

#### 3. hw\_timer\_set\_func

```
功能:
    设置定时器回调函数。使用定时器,必须设置回调函数。
注意:
    回调函数前不能添加 ICACHE_FLASH_ATTR 宏定义,中断响应不能存放在 Flash 中。
    函数定义:
    void hw_timer_set_func (void (* user_hw_timer_cb_set)(void) )

参数:
    void (* user_hw_timer_cb_set)(void) : 定时器回调函数,函数定义时请勿添加ICACHE_FLASH_ATTR 宏。

返回:
    无
```

#### 4. 硬件定时器示例

```
#define REG_READ(_r) (*(volatile uint32 *)(_r))
```



```
#define WDEV_NOW()
                      REG_READ(0x3ff20c00)
uint32 tick_now2 = 0;
void hw_test_timer_cb(void)
   static uint16 j = 0;
   j++;
   if((WDEV_NOW() - tick_now2) >= 1000000)
   static u32 idx = 1;
        tick_now2 = WDEV_NOW();
        os_printf("b%u:%d\n",idx++,j);
        j = 0;
   }
}
void ICACHE_FLASH_ATTR user_init(void)
        hw_timer_init(FRC1_SOURCE,1);
        hw_timer_set_func(hw_test_timer_cb);
        hw_timer_arm(100);
}
```

### 3.3. 系统接口

系统接口位于 /ESP8266\_NONOS\_SDK/include/user\_interface.h。 os\_XXX 系列接口位于 /ESP8266\_NONOS\_SDK/include/osapi.h。

#### 1. system\_get\_sdk\_version

```
功能:
    查询 SDK 版本信息

函数定义:
    const char* system_get_sdk_version(void)

参数:
    无
```



```
返回:
```

SDK 版本信息

#### 示例:

printf("SDK version: %s \n", system\_get\_sdk\_version());

#### 2. system\_restore

#### 功能:

恢复出厂设置。本接口将清除以下接口的设置,恢复默认值: wifi\_station\_set\_auto\_connect, wifi\_set\_phy\_mode, wifi\_softap\_set\_config 相关, wifi\_station\_set\_config 相关, wifi\_set\_opmode, 以及 #define AP\_CACHE 记录的 AP 信息。

#### 注意:

恢复出厂设置后,请务必重新启动(system\_restart),再正常使用。

#### 函数定义:

void system\_restore(void)

#### 参数:

无

#### 返回:

无

#### 3. system\_restart

#### 功能:

系统重启

#### 注意:

调用本接口后, ESP8266 模块并不会立刻重启, 请勿在本接口之后调用其他功能接口。

#### 函数定义:

void system\_restart(void)

#### 参数:

无



返回:

无

#### 4. system\_init\_done\_cb

```
功能:
    在 user_init 中调用,注册系统初始化完成的回调函数。

注意:
    接口 wifi_station_scan 必须在系统初始化完成后,并且 station 模式使能的情况下调用。

函数定义:
    void system_init_done_cb(init_done_cb_t cb)

参数:
    init_done_cb_t cb : 系统初始化完成的回调函数

返回:
    无

示例:
    void to_scan(void) { wifi_station_scan(NULL,scan_done); } void user_init(void) { wifi_set_opmode(STATION_MODE); system_init_done_cb(to_scan); }
```

#### 5. system\_get\_chip\_id

```
功能:

查询芯片 ID

函数定义:

uint32 system_get_chip_id (void)

参数:

无

返回:

芯片 ID
```



#### 6. system\_get\_vdd33

#### 功能:

测量 VDD3P3 管脚 3 和 4 的电压值,单位: 1/1024 V

#### 注意:

- system\_get\_vdd33 必须在 TOUT 管脚悬空的情况下使用。
- TOUT 管脚悬空的情况下, esp\_init\_data\_default.bin (0~127byte) 中的第 107 byte 为"vdd33\_const", 必须设为 0xFF, 即 255。
- 不同 WiFi 模式下,例如,modem sleep 模式或者普通 WiFi 工作模式时,VDD33 的测量值会 稍有差异。

#### 函数定义:

uint16 system\_get\_vdd33(void)

#### 参数:

无

#### 返回:

VDD33 电压值。单位: 1/1024 V

#### 7. system\_adc\_read

#### 功能:

测量 TOUT 管脚 6 的输入电压, 单位: 1/1024 V

#### 注意:

- system\_adc\_read 必须在 TOUT 管脚接外部电路情况下使用, TOUT 管脚输入电压范围限定为
   0 ~ 1.0V。
- TOUT 管脚接外部电路的情况下, esp\_init\_data\_default.bin(0~127byte)中的第 107 byte (vdd33\_const), 必须设为 VDD3P3 管脚 3 和 4 上真实的电源电压,且必须小于 0xFF。
- 第 107 byte (vdd33\_const) 的单位是 0.1V, 有效取值范围是 [18, 36]; 当
   vdd33\_const 处于无效范围 [0, 18) 或者 (36, 255) 时, 使用默认值 3.3V 来优化
   RF 电路工作状态。



- 不同 WiFi 模式下,例如,modem sleep 模式或者普通 WiFi 工作模式时,ADC 的测量值会稍有差异。
- 若需要高精度的 ADC, 请使用 system\_adc\_read\_fast 接口。

#### 函数定义:

uint16 system\_adc\_read(void)

#### 参数:

无

#### 返回:

TOUT 管脚 6 的输入电压,单位: 1/1024 V

#### 8. system\_adc\_read\_fast

#### 功能:

快速高精度的 ADC 采样。

#### 注意:

- 本接口必须在 TOUT 管脚接外部电路情况下使用, TOUT 管脚输入电压范围限定为 0 ~ 1.0V。
- TOUT 管脚接外部电路的情况下, esp\_init\_data\_default.bin(0~127byte) 中的第 107 byte (vdd33\_const), 必须设为 VDD3P3 管脚 3 和 4 上真实的电源电压,且必须小于 0xFF。
- 第 107 byte (vdd33\_const) 的单位是 0.1V, 有效取值范围是 [18, 36]; 当
   vdd33\_const 处于无效范围 [0, 18) 或者 (36, 255) 时, 使用默认值 3.3V 来优化
   RF 电路工作状态。
- 本接口必须在关闭 WiFi 的状态下使用。如需进行连续测量 ADC,则还需要在关闭所有中断的状态 下使用。因此,调用 system\_adc\_read\_fast 时,不能使用 PWM 或者 NMI 类型的硬件 定时器。

#### 函数定义:

void system\_adc\_read\_fast(uint16 \*adc\_addr, uint16 adc\_num, uint8
adc clk div)

#### 参数:

uint16 \*adc\_addr : ADC 连续采样输出的地址指针。



```
uint16 adc_num : ADC 连续采样的点数,输入范围[1,65535]。
   uint8 adc_clk_div: ADC 工作时钟 = 80M/adc_clk_div, 输入范围[8, 32], 推荐值为 8。
返回:
   无
示例:
   extern void system_adc_read_fast(uint16 *adc_addr, uint16 adc_num, uint8
   adc_clk_div);
   os_timer_t timer;
   void ICACHE_FLASH_ATTR ADC_TEST(void *p)
   {
      wifi_set_opmode(NULL_MODE);
      ets_intr_lock(); //close interrupt
      uint16 adc_addr[10];
      uint16 adc_num = 10;
      uint8 adc_clk_div = 8;
      uint32 i;
      system_adc_read_fast(adc_addr, adc_num, adc_clk_div);
      for(i=0; i<adc_num; i++)</pre>
             os_printf("i=%d, adc_v=%d\n", i, adc_addr[i]);
      ets_intr_unlock(); //open interrupt
      os_timer_disarm(&timer);
      os_timer_setfn(&timer, ADC_TEST, NULL);
      os_timer_arm(&timer,1000,1);
   }
```



#### 9. system\_deep\_sleep

#### 功能:

设置芯片进入 deep-sleep 模式,休眠设定时间后自动唤醒,唤醒后程序从 user\_init 重新运行。

#### 注意:

- 硬件需要将 XPD\_DCDC 通过 0 欧电阻连接到 EXT\_RSTB, 用作 deep-sleep 唤醒。
- system\_deep\_sleep(0) 未设置唤醒定时器,可通过外部 GPIO 拉低 RST 脚唤醒。

#### 函数定义:

```
void system_deep_sleep(uint32 time_in_us)
```

#### 参数:

```
uint32 time_in_us : 休眠时间,单位: 微秒
```

#### 返回:

无

#### 10. system\_deep\_sleep\_set\_option

#### 功能:

设置下一次 deep-sleep 唤醒后的行为,如需调用此 API,必须在 system\_deep\_sleep 之前调用。默认 option 为 1。

#### 函数定义:

bool system\_deep\_sleep\_set\_option(uint8 option)



#### 参数:

uint8 option: 设置下一次 deep-sleep 唤醒后的行为。

0:由 esp\_init\_data\_default.bin (0~127byte)的 byte 108 和 deep-sleep的次数 (deep\_sleep\_number, 上电时初始化为 0)共同控制 deep-sleep唤醒后的行为,以每(byte 108 + 1)次 deep-sleep唤醒为周期循环。

若 deep\_sleep\_number <= byte 108, 则 deep-sleep 唤醒后不进行任何 RF\_CAL, 初始 电流较小;

若 deep\_sleep\_number = byte 108 + 1, 则 deep-sleep 唤醒后的行为与上电的行为一致,且将 deep\_sleep\_number 归零;

1: deep-sleep 唤醒后的行为与上电的行为一致;

2: deep-sleep 唤醒后不进行 RF\_CAL, 初始电流较小;

4: deep-sleep 唤醒后不打开 RF,与 modem-sleep 行为一致,这样电流最小,但是设备唤醒后无法发送和接收数据。

#### 返回:

true : 成功 false : 失败

#### 11. system\_phy\_set\_rfoption

#### 功能:

设置此次 ESP8266 deep-sleep 醒来,是否打开 RF。

#### 注意:

- 本接口只允许在 user\_rf\_pre\_init 中调用。
- 本接口与 system\_deep\_sleep\_set\_option 功能相似, system\_deep\_sleep\_set\_option 在 deep-sleep 前调用, 本接口在 deep-sleep 醒来初始化时调用, 以本接口设置为准。
- 调用本接口前,要求至少调用过一次 system\_deep\_sleep\_set\_option

#### 函数定义:

void system\_phy\_set\_rfoption(uint8 option)

#### 参数:

uint8 option :



0:由 esp\_init\_data\_default.bin (0~127byte)的 byte 108 和 deep-sleep的次数 (deep\_sleep\_number, 上电时初始化为 0)共同控制 deep-sleep唤醒后的行为,以每(byte 108 + 1)次 deep-sleep唤醒为周期循环。

若 deep\_sleep\_number <= byte 108, 则 deep-sleep 唤醒后不进行任何 RF\_CAL, 初始 电流较小;

若 deep\_sleep\_number = byte 108 + 1, 则 deep-sleep 唤醒后的行为与上电的行为一致,且将 deep\_sleep\_number 归零;

- 1: deep-sleep 唤醒后的行为与上电的行为一致;
- 2: deep-sleep 唤醒后不进行 RF\_CAL, 初始电流较小;
- 4: deep-sleep 唤醒后不打开 RF,与 modem-sleep 行为一致,这样电流最小,但是设备唤醒后无法发送和接收数据。

#### 返回:

无

#### 12. system\_phy\_set\_powerup\_option

#### 功能:

设置上电时 RF 初始化的行为, 默认为 option 0。

#### 函数定义:

void system\_phy\_set\_powerup\_option(uint8 option)

#### 参数:

uint8 option: power up 时, RF 初始化的行为

- 0: 由 esp\_init\_data\_default.bin(0~127byte) byte 114 控制 RF 初始化行为,详细可参考 ESP8266 入门指南。
  - 1: RF 初始化仅做 VDD33 和 TX power CAL, 耗时约 18 ms, 初始电流较小。
  - 2: RF 初始化仅做 VDD33 校准, 耗时约 2 ms, 初始电流最小。
  - 3: RF 初始化进行全部 RF CAL, 耗时约 200 ms, 初始电流较大。

#### 返回:

无



#### 13. system\_phy\_set\_max\_tpw

```
功能:

设置 RF TX Power 最大值,单位: 0.25dBm

函数定义:

void system_phy_set_max_tpw(uint8 max_tpw)

参数:

uint8 max_tpw: RF Tx Power 的最大值,可参考 esp_init_data_default.bin (0~
127byte) 的第 34 byte (target_power_qdb_0) 设置,单位: 0.25dBm,参数范围 [0, 82]

返回:

无
```

#### 14. system\_phy\_set\_tpw\_via\_vdd33

#### 功能:

根据改变的 VDD33 电压值, 重新调整 RF TX Power, 单位: 1/1024 V

#### 注意:

在 TOUT 管脚悬空的情况下, VDD33 电压值可通过 system\_get\_vdd33 测量获得。 在 TOUT 管脚接外部电路情况下, 不可使用 system\_get\_vdd33 测量 VDD33 电压值。

#### 函数定义:

void system\_phy\_set\_tpw\_via\_vdd33(uint16 vdd33)

#### 参数:

uint16 vdd33 : 重新测量的 VDD33 值,单位: 1/1024V,有效值范围: [1900, 3300]

#### 返回:

无

#### 15. system\_set\_os\_print

#### 功能:

开关打印 log 功能

#### 函数定义:

void system\_set\_os\_print (uint8 onoff)





```
      参数:

      uint8 onoff: 0, 打印功能关; 1, 打印功能开

      默认值:

      打印功能开

      返回:

      无
```

#### 16. system\_print\_meminfo

```
功能:
    打印系统内存空间分配,打印信息包括 data/rodata/bss/heap

函数定义:
    void system_print_meminfo (void)

参数:
    无

返回:
    无
```

#### 17. system\_get\_free\_heap\_size

```
功能:
    查询系统剩余可用 heap 区空间大小

函数定义:
    uint32 system_get_free_heap_size(void)

参数:
    无

返回:
    uint32 : 可用 heap 空间大小
```



#### 18. system\_os\_task

```
功能:
   创建系统任务, 最多支持创建 3 个任务, 优先级分别为: 0/1/2
函数定义:
   bool system_os_task(
      os_task_t task,
      uint8
                 prio,
      os_event_t *queue,
      uint8
                qlen
   )
参数:
   os_task_t task : 任务函数
   uint8 prio : 任务优先级, 可为 0/1/2; 0 为最低优先级。这表示最多只支持建立 3 个任务
   os_event_t *queue : 消息队列指针
   uint8 qlen : 消息队列深度
返回:
   true: 成功
   false: 失败
示例:
   #define SIG_RX
   #define TEST_QUEUE_LEN 4
   os_event_t *testQueue;
   void test_task (os_event_t *e) {
      switch (e->sig) {
          case SIG_RX:
              os_printf(sig_rx %c/n, (char)e->par);
             break;
          default:
             break;
      }
   }
```



```
void task_init(void) {
    testQueue=(os_event_t *)os_malloc(sizeof(os_event_t)*TEST_QUEUE_LEN);
    system_os_task(test_task,USER_TASK_PRIO_0,testQueue,TEST_QUEUE_LEN);
}
```

#### 19. system\_os\_post

```
功能:
  向任务发送消息
函数定义:
  bool system_os_post (
      uint8 prio,
      os_signal_t sig,
      os_param_t par
  )
参数:
  uint8 prio : 任务优先级,与建立时的任务优先级对应。
  os_signal_t sig : 消息类型
  os_param_t par : 消息参数
返回:
  true: 成功
  false: 失败
结合上一节的示例:
  void task_post(void) {
      system_os_post(USER_TASK_PRIO_0, SIG_RX, 'a');
  }
打印输出:
  sig_rx a
```

#### 20. system\_get\_time

```
功能:
查询系统时间,单位:微秒
```



## 函数定义:

uint32 system\_get\_time(void)

#### 参数:

无

#### 返回:

系统时间,单位:微秒。

# 21. system\_get\_rtc\_time

## 功能:

查询 RTC 时间,单位: RTC 时钟周期

## 示例:

例如 system\_get\_rtc\_time 返回 10 (表示 10 个 RTC 周期), system\_rtc\_clock\_cali\_proc 返回 5.75 (表示 1 个 RTC 周期为 5.75 微秒), 则实际时间为 10  $\times$  5.75 = 57.5 微秒。

#### 注意:

system\_restart 时,系统时间归零,但是 RTC 时间仍然继续。但是如果外部硬件通过 EXT\_RST 脚或者 CHIP\_EN 脚,将芯片复位后(包括 deep-sleep 定时唤醒的情况),RTC 时钟会复位。具体如下:

- 外部复位 (EXT\_RST): RTC memory 不变, RTC timer 寄存器从零计数
- watchdog reset: RTC memory 不变, RTC timer 寄存器不变
- system\_restart : RTC memory 不变, RTC timer 寄存器不变
- 电源上电: RTC memory 随机值, RTC timer 寄存器从零计数
- CHIP\_EN 复位: RTC memory 随机值, RTC timer 寄存器从零计数

## 函数定义:

```
uint32 system_get_rtc_time(void)
```

# 参数:

无



返回:

RTC 时间

# 22. system\_rtc\_clock\_cali\_proc

## 功能:

查询 RTC 时钟周期。

## 注意:

RTC 时钟周期含有小数部分。

RTC 时钟周期会随温度或电源电压变化发生偏移,因此 RTC 时钟适用于在精度可接受的范围内进行计时,建议最多每分钟调用一次即可。

## 函数定义:

uint32 system\_rtc\_clock\_cali\_proc(void)

## 参数:

无

## 返回:

RTC 时钟周期,单位:微秒,bit11 ~ bit0 为小数部分

# 示例:

os\_printf("clk cal: %d \r\n",system\_rtc\_clock\_cali\_proc()>>12);

详细 RTC 示例见附录。

# 23. system\_rtc\_mem\_write

## 功能:

由于 deep-sleep 时,仅 RTC 仍在工作,用户如有需要,可将数据存入 RTC memory 中。提供如下图中的 user data 段共 512 bytes 供用户存储数据。

```
|<-----system data----->|<-----user data----->|
| 256 bytes | 512 bytes |
```



## 注意:

RTC memory只能4字节整存整取,函数中参数 des\_addr 为block number,每 block 4字节,因此若写入上图 user data 区起始位置,des\_addr 为 256/4 = 64,save\_size 为存入数据的字节数。

## 函数定义:

```
bool system_rtc_mem_write (
    uint32 des_addr,
    void * src_addr,
    uint32 save_size
)
```

## 参数:

uint32 des\_addr : 写入 rtc memory 的位置, des\_addr >=64

void \* src\_addr : 数据指针。

uint32 save\_size : 数据长度,单位:字节。

#### 返回:

true: 成功 false: 失败

# 24. system\_rtc\_mem\_read

## 功能:

读取 RTC memory 中的数据,提供如下图中 user data 段共 512 bytes 给用户存储数据。

```
|<-----system data----->|<-----user data----->|
| 256 bytes | 512 bytes |
```

# 注意:

RTC memory 只能 4 字节整存整取,函数中的参数 src\_addr 为block number, 4字节每 block,因此若读取上图user data 区起始位置,src\_addr 为 256/4 = 64, save\_size 为存入数据的字节数。

# 函数定义:

```
bool system_rtc_mem_read (
    uint32 src_addr,
    void * des_addr,
    uint32 save_size
)
```



# 参数:

uint32 src\_addr : 读取 rtc memory 的位置, src\_addr >=64

void \* des\_addr : 数据指针

uint32 save\_size : 数据长度,单位:字节

返回:

true: 成功 false: 失败

# 25. system\_uart\_swap

## 功能:

UARTO 转换。将 MTCK 作为 UARTO RX, MTDO 作为 UARTO TX。硬件上也从 MTDO(U0RTS) 和 MTCK(U0CTS) 连出 UARTO, 从而避免上电时从 UARTO 打印出 ROM LOG。

## 函数定义:

void system\_uart\_swap (void)

## 参数:

无

## 返回:

无

# 26. system\_uart\_de\_swap

## 功能:

取消 UARTO 转换, 仍然使用原有 UARTO, 而不是将 MTCK、MTDO 作为 UARTO。

## 函数定义:

void system\_uart\_de\_swap (void)

## 参数:

无

# 返回:

无



# 27. system\_get\_boot\_version

```
功能:

读取 boot 版本信息

函数定义:

uint8 system_get_boot_version (void)

参数:

无

返回:

boot 版本信息.

注意:

如果 boot 版本号 >= 3 时,支持 boot 增强模式(详见 system_restart_enhance)
```

# 28. system\_get\_userbin\_addr

```
功能:

读取当前正在运行的 user bin (user1.bin 或者 user2.bin) 的存放地址。

函数定义:

uint32 system_get_userbin_addr (void)

参数:

无

返回:

正在运行的 user bin 的存放地址。
```

# 29. system\_get\_boot\_mode

```
功能:

查询 boot 模式。

函数定义:

uint8 system_get_boot_mode (void)

参数:

无
```



# 30. system\_restart\_enhance

```
功能:
   重启系统,进入Boot 增强模式。
函数定义:
   bool system_restart_enhance(
      uint8 bin_type,
      uint32 bin_addr
   )
参数:
   uint8 bin_type : bin 类型
      #define SYS_BOOT_NORMAL_BIN 0 // user1.bin 或者 user2.bin
      #define SYS_BOOT_TEST_BIN 1 // 向 Espressif 申请的 test bin
   uint32 bin_addr : bin 的起始地址
返回:
   true: 成功
  false: 失败
注意:
   SYS_BOOT_TEST_BIN 用于量产测试,用户可以向 Espressif Systems 申请获得。
```

# 31. system\_update\_cpu\_freq

```
功能:
设置 CPU 频率。默认为 80MHz。
注意:
```



系统总线时钟频率始终为 80MHz, 不受 CPU 频率切换的影响。UART、SPI 等外设频率由系统总线时钟分频而来, 因此也不受 CPU 频率切换的影响。

## 函数定义:

```
bool system_update_cpu_freq(uint8 freq)
```

## 参数:

```
uint8 freq : CPU frequency
  #define SYS_CPU_80MHz 80
  #define SYS_CPU_160MHz 160
```

## 返回:

true: 成功 false: 失败

# 32. system\_get\_cpu\_freq

## 功能:

查询 CPU 频率。

#### 函数定义:

uint8 system\_get\_cpu\_freq(void)

## 参数:

无

# 返回:

CPU 频率, 单位: MHz.

## 33. system\_get\_flash\_size\_map

# 功能:

查询当前的 Flash size 和 Flash map。

Flash map 对应编译时的选项,详细介绍请参考文档"2A-ESP8266\_\_IOT\_SDK\_User\_Manual"

# 结构体:

```
enum flash_size_map {
   FLASH_SIZE_4M_MAP_256_256 = 0,
   FLASH_SIZE_2M,
```



```
FLASH_SIZE_8M_MAP_512_512,

FLASH_SIZE_16M_MAP_512_512,

FLASH_SIZE_32M_MAP_512_512,

FLASH_SIZE_16M_MAP_1024_1024,

FLASH_SIZE_32M_MAP_1024_1024

};

函数定义:

enum flash_size_map system_get_flash_size_map(void)

参数:

无

返回:

flash map
```

# 34. system\_get\_rst\_info

```
功能:
   查询当前启动的信息。
结构体:
   enum rst_reason {
      REANSON_DEFAULT_RST = 0, // normal startup by power on
                              = 1, // hardware watch dog reset
      REANSON_WDT_RST
      // exception reset, GPIO status won't change
      REANSON_EXCEPTION_RST = 2,
      // software watch dog reset, GPIO status won't change
      REANSON_SOFT_WDT_RST = 3,
      // software restart , system_restart , GPIO status won't change
      REANSON_SOFT_RESTART
                          = 4,
      REANSON_DEEP_SLEEP_AWAKE = 5, // wake up from deep-sleep
      REANSON_EXT_SYS_RST = 6,  // external system reset
      };
   struct rst_info {
      uint32 reason; // enum rst_reason
      uint32 exccause;
      uint32 epc1; // the address that error occurred
```



```
uint32 epc2;
uint32 epc3;
uint32 excvaddr;
uint32 depc;
};

函数定义:
struct rst_info* system_get_rst_info(void)

参数:
无
返回:
启动的信息。
```

# 35. system\_soft\_wdt\_stop

```
      功能:
      关闭软件看门狗

      注意:
      请勿将软件看门狗关闭太长时间(小于 5 秒),否则将触发硬件看门狗复位

      函数定义:
      void system_soft_wdt_stop(void)

      参数:
      无

      返回:
      无
```

# 36. system\_soft\_wdt\_restart

```
功能:
重启软件看门狗
注意:
仅支持在软件看门狗关闭(system_soft_wdt_stop)的情况下,调用本接口。
```



## 函数定义:

void system\_soft\_wdt\_restart(void)

参数:

无

返回:

无

# 37. system\_soft\_wdt\_feed

## 功能:

喂软件看门狗

## 注意:

仅支持在软件看门狗开启的情况下,调用本接口。

## 函数定义:

void system\_soft\_wdt\_feed(void)

## 参数:

无

# 返回:

无

# 38. system\_show\_malloc

## 功能:

打印目前所分配的堆空间所有内存块,包括分配该内存块的文件名、行号和分配大小。在怀疑有内存泄露 时,可以调用本接口查看当前内存状态。

## 注意:

- 在 user\_config.h 定义 #define MEMLEAK\_DEBUG。参考 ESP8266\_NONOS\_SDK \included\mem.h 开始位置的注释使用。
- 泄露的内存一般在打印结果中,但打印结果中的内存不保证一定是泄露的内存。
- 本接口仅用于调试,无法确保使用本接口后,程序能继续正常执行,因此请勿在正常运行情况下,调用本接口。



```
函数定义:
void system_show_malloc(void)

参数:
无

返回:
无
```

# 39. os\_memset

```
功能:
    封装 C 语言函数, 在一段内存块中填充某个给定值。

函数定义:
    os_memset(void *s, int ch, size_t n)

参数:
    void *s - 内存块指针
    int ch - 填充值
    size_t n - 填充大小

返回:
    无

示例:
    uint8 buffer[32];
    os_memset(buffer, 0, sizeof(buffer));
```

# 40. os\_memcpy

```
功能:
    封装 C 语言函数,内存拷贝。

函数定义:
    os_memcpy(void *des, void *src, size_t n)

参数:
    void *des - 目标内存块指针
```



```
void *src - 源内存块指针
size_t n - 拷贝内存大小
返回:
无
示例:
uint8 buffer[4] = {0};
os_memcpy(buffer, "abcd", 4);
```

## 41. os\_strlen

```
功能:
        封装 C 语言函数,计算字符串长度。

函数定义:
        os_strlen(char *s)

参数:
        char *s - 字符串

返回:
        字符串长度

示例:
        char *ssid = "ESP8266";
        os_memcpy(softAP_config.ssid, ssid, os_strlen(ssid));
```

# 42. os\_printf

## 功能:

格式化输出,打印字符串。

# 注意:

- 本接口默认从 UART 0 打印。IOT\_Demo 中的 uart\_init 可以设置波特率,将 os\_printf 改为从 UART 1 打印: os\_install\_putc1((void \*)uart1\_write\_char);
- 请勿调用本接口打印超过 125 字节的数据,或者频繁连续调用本接口打印,否则可能会丢失部分待 打印数据。



```
函数定义:
    void os_printf(const char *s)

参数:
    const char *s - 字符串

返回:
    无

示例:
    os_printf("SDK version: %s \n", system_get_sdk_version());
```

# 43. os\_bzero

```
      功能:
      置字符串 p 的前 n 个字节为零且包含'\0'

      函数定义:
      void os_bzero(void *p, size_t n)

      参数:
      void *p - 要置零的数据的起始地址 size_t n - 要置零的数据字节数

      返回:
      无
```

# 44. os\_delay\_us

```
功能:
    延时函数。最大值 65535 us

函数定义:
    void os_delay_us(uint16 us)

参数:
    uint16 us - 延时时间

返回:
    无
```



# 45. os\_install\_putc1

```
功能:
注册打印接口函数

函数定义:
void os_install_putc1(void(*p)(char c))

参数:
void(*p)(char c) - 打印接口函数指针

返回:
无

示例:
参考 UART.c, uart_init 中的 os_install_putc1((void *)uart1_write_char) 将
os_printf 改为从 UART 1 打印。否则,os_printf 默认从 UART 0 打印。
```

# 46. os\_random

```
功能:
获取随机数

函数定义:
unsigned long os_random(void)

参数:
无
返回:
随机数
```

# 47. os\_get\_random

```
功能:
获取指定位数的随机数
函数定义:
int os_get_random(unsigned char *buf, size_t len)
```



# 48. user\_rf\_cal\_sector\_set

#### 功能:

用户自定义 RF\_CAL 参数存放在 flash 的扇区号

#### 注意:

用户必须在程序中实现此函数,否则编译链接时会报错。但用户程序无需调用此函数,SDK 底层会调用它,将 RF\_CAL 参数保存在用户指定的 flash 扇区里,这将占用用户参数区的一个扇区。

SDK 预留的 4 个扇区的系统参数区已经使用,因此 RF\_CAL 参数需要占用到用户参数区的空间,由用户通过此函数设置一个可用扇区供 SDK 底层使用。

建议整个系统需要初始化时,或需要重新进行 RF\_CAL 时,烧录 blank.bin 初始化 RF\_CAL 参数 区,并烧录 esp\_init\_data.bin。注意,esp\_init\_data.bin 至少需要烧录一次。

#### 函数定义:

```
uint32 user_rf_cal_sector_set(void)
```

## 参数:

无

# 返回:

存储 RF\_CAL 参数的 flash 扇区号

## 示例:

将 RF 参数设置存放在 flash 倒数第 5 个扇区

uint32 user\_rf\_cal\_sector\_set(void)



```
{
    enum flash_size_map size_map = system_get_flash_size_map();
    uint32 rf_cal_sec = 0;
    switch (size_map) {
        case FLASH_SIZE_4M_MAP_256_256:
            rf_{cal_sec} = 128 - 5;
            break;
        case FLASH_SIZE_8M_MAP_512_512:
            rf_{cal_sec} = 256 - 5;
            break;
        case FLASH_SIZE_16M_MAP_512_512:
        case FLASH_SIZE_16M_MAP_1024_1024:
            rf_cal_sec = 512 - 5;
            break;
        case FLASH_SIZE_32M_MAP_512_512:
        case FLASH_SIZE_32M_MAP_1024_1024:
            rf_cal_sec = 512 - 5;
            break;
        default:
            rf_cal_sec = 0;
            break;
    }
    return rf_cal_sec;
}
```



# 3.4. SPI Flash 接口

```
SPI flash 接口位于 /ESP8266_NONOS_SDK/include/spi_flash.h。
system_param_xxx 接口位于 /ESP8266_NONOS_SDK/include/user_interface.h。
SPI flash 读写操作的介绍,详见文档 "99A-SDK-Espressif IOT Flash RW Operation"。
```

# 1. spi\_flash\_get\_id

```
功能:

查询 spi flash 的 id

函数定义:

uint32 spi_flash_get_id (void)

参数:

无

返回:

spi flash id
```

# 2. spi\_flash\_erase\_sector

```
功能:
擦除 flash 扇区

函数定义:
SpiFlashOpResult spi_flash_erase_sector (uint16 sec)

参数:
uint16 sec:扇区号,从扇区 0 开始计数,每扇区 4KB

返回:
typedef enum{
SPI_FLASH_RESULT_OK,
SPI_FLASH_RESULT_ERR,
SPI_FLASH_RESULT_TIMEOUT
} SpiFlashOpResult;
```

# 3. spi\_flash\_write

```
功能:
```

写入数据到 flash。flash 读写必须 4 字节对齐。



```
函数定义:
   SpiFlashOpResult spi_flash_write (
      uint32 des_addr,
      uint32 *src_addr,
      uint32 size
   )
参数:
   uint32 des_addr : 写入 flash 目的地址
   uint32 *src_addr : 写入数据的指针
   uint32 size : 数据长度,单位 byte,必须 4 字节对齐进行读写
返回:
   typedef enum{
      SPI_FLASH_RESULT_OK,
      SPI_FLASH_RESULT_ERR,
      SPI_FLASH_RESULT_TIMEOUT
   } SpiFlashOpResult;
```

# 4. spi\_flash\_read

```
功能:

从 flash 读取数据。flash 读写必须 4 字节对齐。

函数定义:

SpiFlashOpResult spi_flash_read(
    uint32 src_addr,
    uint32 * des_addr,
    uint32 size

)

参数:

uint32 src_addr: 读取 flash 数据的地址
    uint32 *des_addr: 存放读取到数据的指针
    uint32 size: 数据长度,单位 byte,必须 4 字节对齐进行读写
```



```
ixpedef enum {
        SPI_FLASH_RESULT_OK,
        SPI_FLASH_RESULT_ERR,
        SPI_FLASH_RESULT_TIMEOUT
    } SpiFlashOpResult;

示例:

uint32 value;

uint8 *addr = (uint8 *)&value;

spi_flash_read(0x3E * SPI_FLASH_SEC_SIZE, (uint32 *)addr, 4);

os_printf("0x3E sec:%02x%02x%02x\r\n", addr[0], addr[1], addr[2],
        addr[3]);
```

# 5. system\_param\_save\_with\_protect

# 功能:

使用带读写保护机制的方式,写入数据到 flash。flash 读写必须 4 字节对齐。

flash 读写保护机制: 使用 3 个 sector ( 4KB 每 sector ) 保存 1 个 sector 的数据, sector 0 和 sector 1 互相为备份,交替保存数据,sector 2 作为 flag sector,指示最新的数据保存在 sector 0 还是 sector 1。

## 注意:

flash 读写保护机制的详细介绍,请参考文档"99A-SDK-Espressif IOT Flash RW Operation" <a href="http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=51&t=1023">http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=51&t=1023</a>

## 函数定义:

```
bool system_param_save_with_protect (
    uint16 start_sec,
    void *param,
    uint16 len
)
```

# 参数:

uint16 start\_sec : 读写保护机制使用的 3 个 sector 的起始 sector 0 值。



```
例如, IOT_Demo 中可使用 0x3D000 开始的 3 个 sector (3 * 4 KB) 建立读写保护机制, 则参数 start_sec 传 0x3D。
void *param : 写入数据的指针.
uint16 len : 数据长度, 不能超过 1 个 sector 大小, 即 4 * 1024

返回:
true, 成功;
false, 失败
```

# 6. system\_param\_load

## 功能:

读取使用读写保护机制的方式写入 flash 的数据。flash 读写必须 4 字节对齐。

flash 读写保护机制: 使用 3 个 sector ( 4KB 每 sector ) 保存 1 个 sector 的数据, sector 0 和 sector 1 互相为备份,交替保存数据,sector 2 作为 flag sector,指示最新的数据保存在 sector 0 还是 sector 1。

## 注意:

flash 读写保护机制的详细介绍,请参考文档"99A-SDK-Espressif IOT Flash RW Operation" http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=51&t=1023

## 函数定义:

```
bool system_param_load (
    uint16 start_sec,
    uint16 offset,
    void *param,
    uint16 len
)
```

#### 参数:

uint16 start\_sec : 读写保护机制使用的 3 个 sector 的起始 sector 0 值,请勿填入 sector 1 或者 sector 2 的值。

例如,  $IOT_Demo$  中可使用 0x3D000 开始的 3 个 sector(3\*4 KB) 建立读写保护机制,则参数  $start_sec$  传 0x3D,请勿传入 0x3E 或者 0x3F。





```
uint16 offset : 需读取数据,在 sector 中的偏移地址
void *param : 读取数据的指针。
uint16 len : 数据长度,读取不能超过 1 个 sector 大小,即 offset+len ≤ 4*1024
返回:
true,成功;
false,失败
```

# 7. spi\_flash\_set\_read\_func

```
功能:
   注册用户自定义的 SPI flash read 接口函数
注意:
  仅支持在 SPI overlap 模式下使用,请用户参考 ESP8266_NONOS_SDK\driver_lib\driver
   \spi_overlap.c
函数定义:
  void spi_flash_set_read_func (user_spi_flash_read read)
参数:
   user_spi_flash_read read : 用户自定义 SPI flash read 接口函数
参数定义:
   typedef SpiFlashOpResult (*user_spi_flash_read)(
       SpiFlashChip *spi,
      uint32 src_addr,
      uint32 * des_addr,
      uint32 size
   )
返回:
   无
```



# 3.5. Wi-Fi 接口

Wi-Fi 接口位于 /ESP8266\_NONOS\_SDK/include/user\_interface.h。

wifi\_station\_xxx 系列接口以及 ESP8266 station 相关的设置、查询接口,请在 ESP8266 station 使能的情况下调用;

wifi\_softap\_xxx 系列接口以及 ESP8266 soft-AP 相关的设置、查询接口,请在 ESP8266 soft-AP 使能的情况下调用。

后文的 "flash 系统参数区"位于flash 的最后 16KB。

# 1. wifi\_get\_opmode

# 功能:

查询 WiFi 当前工作模式

#### 函数定义:

uint8 wifi\_get\_opmode (void)

# 参数:

无

## 返回:

WiFi 工作模式:

0x01: station 模式 0x02: soft-AP 模式

0x03: station + soft-AP 模式

# 2. wifi\_get\_opmode\_default

## 功能:

查询保存在 flash 中的 WiFi 工作模式设置

# 函数定义:

uint8 wifi\_get\_opmode\_default (void)

### 参数:

无



## 返回:

WiFi 工作模式:

0x01: station 模式 0x02: soft-AP 模式

0x03: station + soft-AP 模式

# 3. wifi\_set\_opmode

#### 功能:

设置 WiFi 工作模式(station, soft-AP 或者 station+soft-AP),并保存到 flash。

默认为 soft-AP 模式

#### 注意:

ESP8266\_NONOS\_SDK\_V0.9.2 以及之前版本,设置之后需要调用 system\_restart() 重启生效;

ESP8266\_NONOS\_SDK\_V0.9.2 之后的版本,不需要重启,即时生效。

本设置如果与原设置不同, 会更新保存到 flash 系统参数区。

## 函数定义:

bool wifi\_set\_opmode (uint8 opmode)

## 参数:

uint8 opmode: WiFi 工作模式:

0x01: station 模式 0x02: soft-AP 模式 0x03: station+soft-AP

## 返回:

true: 成功 false: 失败

## 4. wifi\_set\_opmode\_current

# 功能:

设置 WiFi 工作模式(station, soft-AP 或者 station+soft-AP),不保存到 flash

## 函数定义:

bool wifi\_set\_opmode\_current (uint8 opmode)



```
参数:
```

uint8 opmode: WiFi 工作模式:

0x01: station 模式 0x02: soft-AP 模式 0x03: station+soft-AP

返回:

true: 成功 false: 失败

# 5. wifi\_station\_get\_config

#### 功能:

查询 WiFi station 接口的当前配置参数。

#### 函数定义:

bool wifi\_station\_get\_config (struct station\_config \*config)

## 参数:

struct station\_config \*config : WiFi station 接口参数指针

返回:

true: 成功 false: 失败

# 6. wifi\_station\_get\_config\_default

## 功能:

查询 WiFi station 接口保存在 flash 中的配置参数。

#### 函数定义:

bool wifi\_station\_get\_config\_default (struct station\_config \*config)

#### 参数:

struct station\_config \*config : WiFi station 接口参数指针

# 返回:

true: 成功 false: 失败



## 7. wifi\_station\_set\_config

#### 功能:

设置 WiFi station 接口的配置参数,并保存到 flash

#### 注意:

- 请在 ESP8266 station 使能的情况下,调用本接口。
- 如果 wifi\_station\_set\_config 在 user\_init 中调用,则 ESP8266 station 接口会在 系统初始化完成后,自动连接 AP(路由),无需再调用 wifi\_station\_connect;
- 否则, 需要调用 wifi\_station\_connect 连接 AP (路由)。
- station\_config.bssid\_set 一般设置为 0 , 仅当需要检查 AP 的 MAC 地址时(多用于有重名 AP 的情况下)设置为 1。
- 本设置如果与原设置不同, 会更新保存到 flash 系统参数区。

#### 函数定义:

```
bool wifi_station_set_config (struct station_config *config)
```

#### 参数:

struct station\_config \*config: WiFi station 接口配置参数指针

### 返回:

true: 成功 false: 失败

## 示例:

```
void ICACHE_FLASH_ATTR
user_set_station_config(void)
{
    char ssid[32] = SSID;
    char password[64] = PASSWORD;
    struct station_config stationConf;

    stationConf.bssid_set = 0; //need not check MAC address of AP

    os_memcpy(&stationConf.ssid, ssid, 32);
    os_memcpy(&stationConf.password, password, 64);
    wifi_station_set_config(&stationConf);
}

void user_init(void)
{
    wifi_set_opmode(STATIONAP_MODE); //Set softAP + station mode
```



```
user_set_station_config();
}
```

# 8. wifi\_station\_set\_config\_current

## 功能:

设置 WiFi station 接口的配置参数,不保存到 flash

## 注意:

- 请在 ESP8266 station 使能的情况下,调用本接口。
- 如果 wifi\_station\_set\_config\_current 是在 user\_init 中调用,则 ESP8266
   station 接口会在系统初始化完成后,自动按照配置参数连接 AP (路由),无需再调用 wifi\_station\_connect;

否则, 需要调用 wifi\_station\_connect 连接 AP (路由)。

 station\_config.bssid\_set 一般设置为 0 , 仅当需要检查 AP 的 MAC 地址时(多用于有 重名 AP 的情况下)设置为 1。

## 函数定义:

bool wifi\_station\_set\_config\_current (struct station\_config \*config)

## 参数:

struct station\_config \*config: WiFi station 接口配置参数指针

#### 返回:

true: 成功 false: 失败

# 9. wifi\_station\_set\_cert\_key

## 功能:

不建议使用本接口,请使用 wifi\_station\_set\_enterprise\_cert\_key 代替。 设置 ESP8266 WiFi station 接口连接 WPA2-ENTERPRISE AP 使用的证书。

### 注意:

- 支持 WPA2-ENTERPRISE AP 需占用 26 KB 以上的内存,调用本接口时请注意内存是否足够。
- 目前 WPA2-ENTERPRISE 只支持非加密的私钥文件和证书文件, 且仅支持 PEM 格式



- ▶ 支持的证书文件头信息为: - - BEGIN CERTIFICATE - - -
- ▶ 支持的私钥文件头信息为: - - BEGIN RSA PRIVATE KEY - - -

或者 ---- BEGIN PRIVATE KEY ----

- 请在连接 WPA2-ENTERPRISE AP 之前调用本接口设置私钥文件和证书文件,在成功连接 AP 后 先调用 wifi\_station\_clear\_cert\_key 清除内部状态,应用层再释放私钥文件和证书文 件信息。
- 如果遇到加密的私钥文件,请使用 openssl pkey 命令改为非加密文件使用,或者使用 openssl rsa 等命令,对某些私钥文件进行加密-非加密的转换(或起始 TAG 转化)。

#### 函数定义:

```
bool wifi_station_set_cert_key (
   uint8 *client_cert, int client_cert_len,
   uint8 *private_key, int private_key_len,
   uint8 *private_key_passwd, int private_key_passwd_len,)
```

#### 参数:

uint8 \*client\_cert : 十六进制数组的证书指针

int client\_cert\_len : 证书长度

uint8 \*private\_key : 十六进制数组的私钥指针, 暂不支持超过 2048 的私钥

int private\_key\_len : 私钥长度, 请勿超过 2048

uint8 \*private\_key\_passwd : 私钥的提取密码,目前暂不支持,请传入 NULL int private\_key\_passwd\_len : 提取密码的长度,目前暂不支持,请传入 0

#### 返回:

0 : 成功非 0 : 失败

## 示例:

假设私钥文件的信息为 ---- BEGIN PRIVATE KEY ---- ... ... ...

那么对应的数组为: uint8 key[]={0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x42, 0x45, 0x47, ... ... 0x00 }; 即各字符的 ASCII 码, 请注意, 数组必须添加 0x00 作为结尾。



# 10. wifi\_station\_clear\_cert\_key

```
功能:
```

不建议使用本接口,请使用 wifi\_station\_clear\_enterprise\_cert\_key 代替。

释放连接 WPA2-ENTERPRISE AP 使用证书占用的资源,并清除相关状态。

## 函数定义:

void wifi\_station\_clear\_cert\_key (void)

## 参数:

无

## 返回:

无

# 11. wifi\_station\_set\_username

## 功能:

不建议使用本接口,请使用 wifi\_station\_set\_enterprise\_username 代替。

设置连接 WPA2-ENTERPRISE AP 时, ESP8266 station 的用户名。

## 函数定义:

int wifi\_station\_set\_username (uint8 \*username, int len)

# 参数:

uint8 \*username : 用户名称

int len : 名称长度

# 返回:

0, 成功;

其他, 失败。

# 12. wifi\_station\_clear\_username

## 功能:

不建议使用本接口,请使用 wifi\_station\_clear\_enterprise\_username 代替。

释放连接 WPA2-ENTERPRISE AP 设置用户名占用的资源,并清除相关状态。



## 函数定义:

void wifi\_station\_clear\_username (void)

参数:

无

返回:

无

# 13. wifi\_station\_connect

## 功能:

ESP8266 WiFi station 接口连接 AP

## 注意:

- 请勿在 user\_init 中调用本接口,请在 ESP8266 station 使能并初始化完成后调用;
- 如果 ESP8266 已经连接某个 AP, 请先调用 wifi\_station\_disconnect 断开上一次连接。

## 函数定义:

bool wifi\_station\_connect (void)

## 参数:

无

# 返回:

true: 成功 false: 失败

# 14. wifi\_station\_disconnect

#### 功能:

ESP8266 WiFi station 接口从 AP 断开连接

#### 注意:

请勿在 user\_init 中调用本接口,本接口必须在系统初始化完成后,并且 ESP8266 station 接口 使能的情况下调用。

## 函数定义:

bool wifi\_station\_disconnect (void)



```
参数:
无
返回:
true: 成功
false: 失败
```

# 15. wifi\_station\_get\_connect\_status

```
功能:
   查询 ESP8266 WiFi station 接口连接 AP 的状态。
注意:
   若为特殊应用场景: 调用 wifi_station_set_reconnect_policy 关闭重连功能, 且未调用
  wifi_set_event_handler_cb 注册 WiFi 事件回调,则本接口失效,无法准确获得连接状态。
函数定义:
   uint8 wifi_station_get_connect_status (void)
参数:
   无
返回:
   enum{
      STATION_IDLE = 0,
      STATION_CONNECTING,
      STATION_WRONG_PASSWORD,
      STATION_NO_AP_FOUND,
      STATION_CONNECT_FAIL,
      STATION_GOT_IP
   };
```

# 16. wifi\_station\_scan

```
功能:
获取 AP 的信息
注意:
请勿在 user_init 中调用本接口,本接口必须在系统初始化完成后,并且 ESP8266 station 接口使能的情况下调用。
```



```
函数定义:
   bool wifi_station_scan (struct scan_config *config, scan_done_cb_t cb);
结构体:
   struct scan_config {
      uint8 *ssid; // AP's ssid
                      // AP's bssid
      uint8 *bssid;
      uint8 channel;
                      //scan a specific channel
      uint8 show_hidden; //scan APs of which ssid is hidden.
  };
参数:
   struct scan_config *config: 扫描 AP 的配置参数
      若 config==null: 扫描获取所有可用 AP 的信息
      若 config.ssid==null && config.bssid==null && config.channel!=null:
          ESP8266 station 接口扫描获取特定信道上的 AP 信息。
     若 config.ssid!=null && config.bssid==null && config.channel==null:
          ESP8266 station 接口扫描获取所有信道上的某特定名称 AP 的信息.
      scan_done_cb_t cb: 扫描完成的 callback
返回:
   true: 成功
   false: 失败
```

## 17. scan\_done\_cb\_t

```
功能:
wifi_station_scan 的回调函数

函数定义:
void scan_done_cb_t (void *arg, STATUS status)

参数:
void *arg: 扫描获取到的 AP 信息指针,以链表形式存储,数据结构 struct bss_info
STATUS status: 扫描结果

返回:
无
```



```
示例:

wifi_station_scan(&config, scan_done);
static void ICACHE_FLASH_ATTR scan_done(void *arg, STATUS status) {
    if (status == OK) {
        struct bss_info *bss_link = (struct bss_info *)arg;
        ...
    }
}
```

# 18. wifi\_station\_ap\_number\_set

```
功能:
```

设置 ESP8266 station 最多可记录几个 AP 的信息。

ESP8266 station 成功连入一个 AP 时,可以保存 AP 的 SSID 和 password 记录。

本设置如果与原设置不同, 会更新保存到 flash 系统参数区。

## 函数定义:

```
bool wifi_station_ap_number_set (uint8 ap_number)
```

## 参数:

uint8 ap\_number: 记录 AP 信息的最大数目 (最大值为 5)

# 返回:

true: 成功 false: 失败

## 19. wifi\_station\_get\_ap\_info

#### 功能:

获取 ESP8266 station 保存的 AP 信息, 最多记录 5 个。

# 函数定义:

uint8 wifi\_station\_get\_ap\_info(struct station\_config config[])

## 参数:

struct station\_config config[]: AP 的信息, 数组大小必须为 5

## 返回:

记录 AP 的数目.



# 示例: struct station\_config config[5];

int i = wifi\_station\_get\_ap\_info(config);

# 20. wifi\_station\_ap\_change

#### 功能:

ESP8266 station 切换到已记录的某号 AP 配置连接

## 函数定义:

bool wifi\_station\_ap\_change (uint8 new\_ap\_id)

# 参数:

uint8 new\_ap\_id: AP 记录的 id 值, 从 0 开始计数

## 返回:

true: 成功 false: 失败

# 21. wifi\_station\_get\_current\_ap\_id

## 功能:

获取当前连接的 AP 保存记录 id 值。ESP8266 可记录每一个配置连接的 AP, 从 0 开始计数。

## 函数定义:

uint8 wifi\_station\_get\_current\_ap\_id ();

#### 参数:

无

# 返回:

当前连接的 AP 保存记录的 id 值。

# 22. wifi\_station\_get\_auto\_connect

#### 功能:

查询 ESP8266 station 上电是否会自动连接已记录的 AP (路由)。

## 函数定义:

uint8 wifi\_station\_get\_auto\_connect(void)



参数:

无

返回:

0: 不自动连接 AP; Non-0: 自动连接 AP。

## 23. wifi\_station\_set\_auto\_connect

## 功能:

设置 ESP8266 station 上电是否自动连接已记录的 AP (路由), 默认为自动连接。

# 注意:

本接口如果在 user\_init 中调用,则当前这次上电就生效;

如果在其他地方调用,则下一次上电生效。

本设置如果与原设置不同,会更新保存到 flash 系统参数区。

#### 函数定义:

bool wifi\_station\_set\_auto\_connect(uint8 set)

## 参数:

uint8 set: 上电是否自动连接 AP

0: 不自动连接 AP

1: 自动连接 AP

#### 返回:

true: 成功 false: 失败

# 24. wifi\_station\_dhcpc\_start

# 功能:

开启 ESP8266 station DHCP client.

## 注意:

- (1) DHCP 默认开启。
- (2) DHCP 与静态 IP 功能 (wifi\_set\_ip\_info) 互相影响,以最后设置的为准:



DHCP 开启,则静态 IP 失效;设置静态 IP,则关闭 DHCP。

## 函数定义:

bool wifi\_station\_dhcpc\_start(void)

# 参数:

无

## 返回:

true: 成功 false: 失败

# 25. wifi\_station\_dhcpc\_stop

# 功能:

关闭 ESP8266 station DHCP client.

## 注意:

- (1) DHCP 默认开启。
- (2) DHCP 与静态 IP 功能 (wifi\_set\_ip\_info) 互相影响:

DHCP 开启,则静态 IP 失效;设置静态 IP,则 DHCP 关闭。

## 函数定义:

bool wifi\_station\_dhcpc\_stop(void)

# 参数:

无

# 返回:

true: 成功 false: 失败

# 26. wifi\_station\_dhcpc\_status

# 功能:

查询 ESP8266 station DHCP client 状态.

## 函数定义:

enum dhcp\_status wifi\_station\_dhcpc\_status(void)



```
参数:
无
返回:
enum dhcp_status {
DHCP_STOPPED,
DHCP_STARTED
};
```

# 27. wifi\_station\_dhcpc\_set\_maxtry

```
功能:

设置 ESP8266 station DHCP client 最大重连次数。默认会一直重连。

函数定义:

bool wifi_station_dhcpc_set_maxtry(uint8 num)

参数:

uint8 num - 最大重连次数

返回:

true: 成功

false: 失败
```

# 28. wifi\_station\_set\_reconnect\_policy

```
功能:

设置 ESP8266 station 从 AP 断开后是否重连。默认重连。
注意:

建议在 user_init 中调用本接口;

函数定义:
bool wifi_station_set_reconnect_policy(bool set)

参数:
bool set - true, 断开则重连; false, 断开不重连
返回:
```



true: 成功

false: 失败

## 29. wifi\_station\_get\_rssi

### 功能:

查询 ESP8266 station 已连接的 AP 信号强度

# 函数定义:

sint8 wifi\_station\_get\_rssi(void)

#### 参数:

无

# 返回:

< 10 : 查询成功, 返回信号强度

31 : 查询失败, 返回错误码

# 30. wifi\_station\_set\_hostname

### 功能:

设置 ESP8266 station DHCP 分配的主机名称。

#### 函数定义:

bool wifi\_station\_get\_hostname(char\* hostname)

## 参数:

char\* hostname : 主机名称, 最长 32 个字符。

# 返回:

true: 成功

false: 失败

# 31. wifi\_station\_get\_hostname

# 功能:

查询 ESP8266 station DHCP 分配的主机名称。



```
函数定义:
char* wifi_station_get_hostname(void)

参数:
无
返回:
主机名称
```

# 32. wifi\_softap\_get\_config

```
功能:
    查询 ESP8266 WiFi soft—AP 接口的当前配置

函数定义:
    bool wifi_softap_get_config(struct softap_config *config)

参数:
    struct softap_config *config : ESP8266 soft—AP 配置参数

返回:
    true: 成功
    false: 失败
```

# 33. wifi\_softap\_get\_config\_default

```
功能:
    查询 ESP8266 WiFi soft-AP 接口保存在 flash 中的配置

函数定义:
    bool wifi_softap_get_config_default(struct softap_config *config)

参数:
    struct softap_config *config : ESP8266 soft-AP 配置参数

返回:
    true: 成功
    false: 失败
```



## 34. wifi\_softap\_set\_config

#### 功能:

设置 WiFi soft-AP 接口配置,并保存到 flash

#### 注意:

- 请在 ESP8266 soft-AP 使能的情况下,调用本接口。
- 本设置如果与原设置不同,将更新保存到 flash 系统参数区。
- 因为 ESP8266 只有一个信道,因此 soft-AP + station 共存模式时,ESP8266 soft-AP 接口会自动调节信道与 ESP8266 station 一致,详细说明请参考附录。

#### 函数定义:

bool wifi\_softap\_set\_config (struct softap\_config \*config)

#### 参数:

struct softap\_config \*config : ESP8266 WiFi soft-AP 配置参数

#### 返回:

true: 成功 false: 失败

# 35. wifi\_softap\_set\_config\_current

#### 功能:

设置 WiFi soft-AP 接口配置,不保存到 flash

## 注意:

- 请在 ESP8266 soft-AP 使能的情况下,调用本接口。
- 因为 ESP8266 只有一个信道,因此 soft-AP + station 共存模式时, ESP8266 soft-AP 接口会自动调节信道与 ESP8266 station 一致,详细说明请参考附录。

#### 函数定义:

bool wifi\_softap\_set\_config\_current (struct softap\_config \*config)

#### 参数:

struct softap\_config \*config : ESP8266 WiFi soft-AP 配置参数



返回:

true: 成功 false: 失败

## 36. wifi\_softap\_get\_station\_num

功能:

获取 ESP8266 soft-AP 下连接的 station 个数

函数定义:

uint8 wifi\_softap\_get\_station\_num(void)

参数:

无

返回:

ESP8266 soft-AP 下连接的 station 个数

## 37. wifi\_softap\_get\_station\_info

功能:

获取 ESP8266 soft-AP 接口下连入的 station 的信息,包括 MAC 和 IP

注意:

本接口基于 DHCP 实现, 因此不支持静态 IP 或者其他没有重新 DHCP 的情况。

函数定义:

struct station\_info \* wifi\_softap\_get\_station\_info(void)

参数:

无

返回:

struct station\_info\*: station 信息的结构体

# 38. wifi\_softap\_free\_station\_info

功能:

释放调用 wifi\_softap\_get\_station\_info 时结构体 station\_info 占用的空间



```
函数定义:
   void wifi_softap_free_station_info(void)
参数:
   无
返回:
   无
获取 MAC 和 IP 信息示例,注意释放资源:
示例 1:
   struct station_info * station = wifi_softap_get_station_info();
   struct station info * next station;
   while(station) {
       os_printf(bssid : MACSTR, ip : IPSTR/n,
              MAC2STR(station->bssid), IP2STR(&station->ip));
       next station = STAILQ NEXT(station, next);
       os_free(station); // Free it directly
       station = next_station;
   }
示例 2:
   struct station_info * station = wifi_softap_get_station_info();
   while(station){
       os_printf(bssid : MACSTR, ip : IPSTR/n,
              MAC2STR(station->bssid), IP2STR(&station->ip));
       station = STAILQ_NEXT(station, next);
   }
   wifi_softap_free_station_info(); // Free it by calling functions
```

## 39. wifi\_softap\_dhcps\_start

```
功能:

开启 ESP8266 soft-AP DHCP server.

注意:

DHCP 默认开启。

DHCP 与静态 IP 功能 (wifi_set_ip_info) 互相影响,以最后设置的为准:

DHCP 开启,则静态 IP 失效;设置静态 IP,则关闭 DHCP。
```



### 函数定义:

bool wifi\_softap\_dhcps\_start(void)

参数:

无

返回:

true: 成功 false: 失败

## 40. wifi\_softap\_dhcps\_stop

#### 功能:

关闭 ESP8266 soft-AP DHCP server。默认开启 DHCP。

#### 函数定义:

bool wifi\_softap\_dhcps\_stop(void)

## 参数:

无

### 返回:

true: 成功 false: 失败

# 41. wifi\_softap\_set\_dhcps\_lease

### 功能:

设置 ESP8266 soft-AP DHCP server 分配 IP 地址的范围

## 注意:

- 设置的 IP 分配范围必须与 ESP8266 soft-AP IP 在同一网段。
- 本接口必须在 ESP8266 soft-AP DHCP server 关闭 (wifi\_softap\_dhcps\_stop )的情况下设置。
- 本设置仅对下一次使能的 DHCP server 生效( wifi\_softap\_dhcps\_start ),如果 DHCP server 再次被关闭,则需要重新调用本接口设置 IP 范围;否则之后 DHCP server 重新 使能,会使用默认的 IP 地址分配范围。



```
函数定义:
   bool wifi_softap_set_dhcps_lease(struct dhcps_lease *please)
参数:
   struct dhcps_lease {
       struct ip_addr start_ip;
       struct ip_addr end_ip;
   };
返回:
   true: 成功
   false: 失败
示例:
   void dhcps_lease_test(void)
      struct dhcps_lease dhcp_lease;
      const char* start_ip = "192.168.5.100";
      const char* end_ip = "192.168.5.105";
      dhcp_lease.start_ip.addr = ipaddr_addr(start_ip);
      dhcp_lease.end_ip.addr = ipaddr_addr(end_ip);
      wifi_softap_set_dhcps_lease(&dhcp_lease);
   }
或者
   void dhcps_lease_test(void)
      struct dhcps_lease dhcp_lease;
      IP4_ADDR(&dhcp_lease.start_ip, 192, 168, 5, 100);
      IP4_ADDR(&dhcp_lease.end_ip, 192, 168, 5, 105);
      wifi_softap_set_dhcps_lease(&dhcp_lease);
   }
   void user_init(void)
   {
      struct ip_info info;
      wifi_set_opmode(STATIONAP_MODE); //Set softAP + station mode
      wifi_softap_dhcps_stop();
      IP4_ADDR(&info.ip, 192, 168, 5, 1);
      IP4_ADDR(&info.gw, 192, 168, 5, 1);
      IP4_ADDR(&info.netmask, 255, 255, 255, 0);
      wifi_set_ip_info(SOFTAP_IF, &info);
```



```
dhcps_lease_test();
  wifi_softap_dhcps_start();
}
```

# 42. wifi\_softap\_get\_dhcps\_lease

### 功能:

查询 ESP8266 soft-AP DHCP server 分配 IP 地址的范围

## 注意:

本接口仅支持在 ESP8266 soft-AP DHCP server 使能的情况下查询。

#### 函数定义:

bool wifi\_softap\_get\_dhcps\_lease(struct dhcps\_lease \*please)

#### 返回:

true: 成功 false: 失败

# 43. wifi\_softap\_set\_dhcps\_lease\_time

#### 功能:

设置 ESP8266 soft-AP DHCP server 的租约时间。默认为 120 分钟。

## 注意:

本接口仅支持在 ESP8266 soft-AP DHCP server 使能的情况下查询。

### 函数定义:

bool wifi\_softap\_set\_dhcps\_lease\_time(uint32 minute)

#### 参数:

uint32 minute: 租约时间,单位:分钟,取值范围:[1,2880]

### 返回:

true: 成功 false: 失败



# 44. wifi\_softap\_get\_dhcps\_lease\_time

#### 功能:

查询 ESP8266 soft-AP DHCP server 租约时间

#### 注意:

本接口仅支持在 ESP8266 soft-AP DHCP server 使能的情况下查询。

#### 函数定义:

uint32 wifi\_softap\_get\_dhcps\_lease\_time(void)

#### 返回:

租约时间,单位:分钟

# 45. wifi\_softap\_reset\_dhcps\_lease\_time

#### 功能:

复位 ESP8266 soft-AP DHCP server 租约时间,恢复到 120 分钟。

#### 注意:

本接口仅支持在 ESP8266 soft-AP DHCP server 使能的情况下查询。

#### 函数定义:

bool wifi\_softap\_reset\_dhcps\_lease\_time(void)

# 返回:

true: 成功 false: 失败

# 46. wifi\_softap\_dhcps\_status

#### 功能:

获取 ESP8266 soft-AP DHCP server 状态.

## 函数定义:

enum dhcp\_status wifi\_softap\_dhcps\_status(void)

# 参数:

无



```
返回:
enum dhcp_status {
    DHCP_STOPPED,
    DHCP_STARTED
};
```

# 47. wifi\_softap\_set\_dhcps\_offer\_option

```
功能:
   设置 ESP8266 soft-AP DHCP server 属性.
结构体:
   enum dhcps_offer_option{
      OFFER\_START = 0 \times 00,
      OFFER_ROUTER = 0 \times 01,
      OFFER_END
   };
函数定义:
   bool wifi_softap_set_dhcps_offer_option(uint8 level, void* optarg)
参数:
   uint8 level - OFFER_ROUTER 设置 router 信息
   void* optarg - bit0, 0 禁用 router 信息; bit0, 1 启用 router 信息; 默认为 1
返回:
   true : 成功
   false: 失败
示例:
   uint8 mode = 0;
   wifi_softap_set_dhcps_offer_option(OFFER_ROUTER, &mode);
```

# 48. wifi\_set\_phy\_mode

功能:



```
设置 ESP8266 物理层模式 (802.11b/g/n)
注意:
   • ESP8266 soft-AP 仅支持 802.11b/g
   • 如果在意功耗,建议设置为 802.11g 模式
函数定义:
   bool wifi_set_phy_mode(enum phy_mode mode)
参数:
   enum phy_mode mode : 物理层模式
   enum phy_mode {
      PHY_MODE_11B = 1,
      PHY_MODE_11G = 2,
      PHY_MODE_11N = 3
  };
返回:
  true : 成功
   false: 失败
```

# 49. wifi\_get\_phy\_mode

```
功能:
    查询 ESP8266 物理层模式 (802.11b/g/n)

函数定义:
    enum phy_mode wifi_get_phy_mode(void)

参数:
    无
    返回:
    enum phy_mode{
        PHY_MODE_11B = 1,
        PHY_MODE_11G = 2,
        PHY_MODE_11N = 3
    };
```



## 50. wifi\_get\_ip\_info

```
功能:
   查询 WiFi station 接口或者 soft-AP 接口的 IP 地址
注意:
  在 user_init 中,由于初始化尚未完成,无法通过本接口查询到有效 IP 地址。
函数定义:
   bool wifi_get_ip_info(
     uint8 if_index,
     struct ip_info *info
   )
参数:
   uint8 if_index : 获取 station 或者 soft-AP 接口的信息
      #define STATION_IF
                            0x00
      #define SOFTAP_IF
                            0x01
   struct ip_info *info : 获取到的 IP 信息
返回:
  true: 成功
   false: 失败
```

# 51. wifi\_set\_ip\_info

#### 功能:

设置 ESP8266 station 或者 soft-AP 的 IP 地址

#### 注意:

- (1) 本接口设置静态 IP ,请先关闭对应 DHCP 功能 (wifi\_station\_dhcpc\_stop 或者 wifi\_softap\_dhcps\_stop)
- (2) 设置静态 IP, 则关闭 DHCP; DHCP 开启, 则静态 IP 失效。

# 函数定义:

```
bool wifi_set_ip_info(
    uint8 if_index,
    struct ip_info *info
)
```



```
参数:
   uint8 if_index : 设置 station 或者 soft-AP 接口
       #define STATION_IF
                               0x00
       #define SOFTAP_IF
                               0x01
   struct ip_info *info : IP 信息
示例:
   wifi_set_opmode(STATIONAP_MODE); //Set softAP + station mode
   struct ip_info info;
   wifi_station_dhcpc_stop();
   wifi_softap_dhcps_stop();
   IP4_ADDR(&info.ip, 192, 168, 3, 200);
   IP4_ADDR(&info.gw, 192, 168, 3, 1);
   IP4_ADDR(&info.netmask, 255, 255, 255, 0);
   wifi_set_ip_info(STATION_IF, &info);
   IP4_ADDR(&info.ip, 10, 10, 10, 1);
   IP4_ADDR(&info.gw, 10, 10, 10, 1);
   IP4_ADDR(&info.netmask, 255, 255, 255, 0);
   wifi_set_ip_info(SOFTAP_IF, &info);
   wifi_softap_dhcps_start();
返回:
   true: 成功
   false: 失败
```

## 52. wifi\_set\_macaddr

#### 功能:

设置 MAC 地址

#### 注意:

- 本接口必须在 user\_init 中调用
- ESP8266 soft-AP 和 station MAC 地址不同,请勿将两者设置为同一 MAC 地址
- ESP8266 MAC 地址第一个字节的 bit 0 不能为 1。例如, MAC 地址可以设置为 "1a:XX:XX:XX:XX:XX", 但不能设置为 "15:XX:XX:XX:XX"。



```
函数定义:
   bool wifi_set_macaddr(
      uint8 if_index,
      uint8 *macaddr
   )
参数:
   uint8 if_index : 设置 station 或者 soft-AP 接口
       #define STATION IF
                               0x00
       #define SOFTAP_IF
                               0x01
   uint8 *macaddr : MAC 地址
示例:
   wifi_set_opmode(STATIONAP_MODE);
   char sofap_mac[6] = \{0x16, 0x34, 0x56, 0x78, 0x90, 0xab\};
   char sta_mac[6] = \{0x12, 0x34, 0x56, 0x78, 0x90, 0xab\};
   wifi_set_macaddr(SOFTAP_IF, sofap_mac);
   wifi_set_macaddr(STATION_IF, sta_mac);
返回:
   true: 成功
   false: 失败
```

### 53. wifi\_get\_macaddr



```
返回:
```

true: 成功 false: 失败

# 54. wifi\_set\_sleep\_type

```
功能:

设置省电模式。设置为 NONE_SLEEP_T, 则关闭省电模式。

注意:

默认为 modem—sleep 模式。

函数定义:
bool wifi_set_sleep_type(enum sleep_type type)

参数:
enum sleep_type type : 省电模式

返回:
true: 成功
false: 失败
```

# 55. wifi\_get\_sleep\_type

```
功能:
    查询省电模式。

函数定义:
    enum sleep_type wifi_get_sleep_type(void)

参数:
    无

返回:
    enum sleep_type {
        NONE_SLEEP_T = 0;
        LIGHT_SLEEP_T,
        MODEM_SLEEP_T
    };
```



## 56. wifi\_status\_led\_install

```
功能:
   注册 WiFi 状态 LED。
函数定义:
   void wifi_status_led_install (
       uint8 gpio_id,
       uint32 gpio_name,
       uint8 gpio_func
   )
参数:
   uint8 gpio_id : GPIO id
   uint8 gpio_name: GPIO mux 名称
   uint8 gpio_func: GPIO 功能
返回:
   无
示例:
   使用 GPI00 作为 WiFi 状态 LED
   #define HUMITURE_WIFI_LED_IO_MUX
                                       PERIPHS_IO_MUX_GPI00_U
   #define HUMITURE_WIFI_LED_IO_NUM
   #define HUMITURE_WIFI_LED_IO_FUNC
                                       FUNC_GPI00
   wifi_status_led_install(HUMITURE_WIFI_LED_IO_NUM,
           HUMITURE_WIFI_LED_IO_MUX, HUMITURE_WIFI_LED_IO_FUNC)
```

# 57. wifi\_status\_led\_uninstall

```
功能:
注销 WiFi 状态 LED。
函数定义:
void wifi_status_led_uninstall ()
参数:
无
```



返回:

无

## 58. wifi\_set\_broadcast\_if

#### 功能:

设置 ESP8266 发送 UDP 广播包时,从 station 接口还是 soft-AP 接口发送。

默认从 soft-AP 接口发送。

### 注意:

如果设置仅从 station 接口发 UDP 广播包,会影响 ESP8266 softAP 的功能,DHCP server 无法使用。需要使能 softAP 的广播包功能,才可正常使用 ESP8266 softAP。

#### 函数定义:

bool wifi\_set\_broadcast\_if (uint8 interface)

#### 参数:

uint8 interface : 1: station

2: soft-AP

3: station 和 soft-AP 接口均发送

#### 返回:

true: 成功 false: 失败

# 59. wifi\_get\_broadcast\_if

#### 功能:

查询 ESP8266 发送 UDP 广播包时,从 station 接口还是 soft-AP 接口发送。

### 函数定义:

uint8 wifi\_get\_broadcast\_if (void)

## 参数:

无

#### 返回:

1: station
2: soft-AP

3: station 和 soft-AP 接口均发送



#### 60. wifi\_set\_event\_handler\_cb

```
功能:
   注册 WiFi event 处理回调
函数定义:
   void wifi_set_event_handler_cb(wifi_event_handler_cb_t cb)
参数:
   wifi_event_handler_cb_t cb - 回调函数
返回:
   无
示例:
void wifi_handle_event_cb(System_Event_t *evt)
   os_printf("event %x\n", evt->event);
   switch (evt->event) {
      case EVENT STAMODE CONNECTED:
             os_printf("connect to ssid %s, channel %d\n",
                          evt->event_info.connected.ssid,
                          evt->event_info.connected.channel);
             break;
      case EVENT_STAMODE_DISCONNECTED:
             os_printf("disconnect from ssid %s, reason %d\n",
                          evt->event_info.disconnected.ssid,
                          evt->event_info.disconnected.reason);
             break;
      case EVENT_STAMODE_AUTHMODE_CHANGE:
          os_printf("mode: %d -> %d\n",
                          evt->event_info.auth_change.old_mode,
                          evt->event_info.auth_change.new_mode);
          break;
      case EVENT_STAMODE_GOT_IP:
             os_printf("ip:" IPSTR ",mask:" IPSTR ",gw:" IPSTR,
                                   IP2STR(&evt->event_info.got_ip.ip),
                                   IP2STR(&evt->event_info.got_ip.mask),
                                   IP2STR(&evt->event_info.got_ip.gw));
             os_printf("\n");
```



```
break;
      case EVENT_SOFTAPMODE_STACONNECTED:
          os_printf("station: " MACSTR "join, AID = %d\n",
                    MAC2STR(evt->event_info.sta_connected.mac),
                    evt->event_info.sta_connected.aid);
          break;
       case EVENT_SOFTAPMODE_STADISCONNECTED:
           os_printf("station: " MACSTR "leave, AID = %d\n",
                    MAC2STR(evt->event_info.sta_disconnected.mac),
                    evt->event_info.sta_disconnected.aid);
          break;
      default:
             break;
   }
void user_init(void)
   // TODO: add your own code here....
   wifi_set_event_handler_cb(wifi_handle_event_cb);
}
```

### 61. wifi\_wps\_enable

```
功能:
    使能 Wi-Fi WPS 功能
注意:
    WPS 功能必须在 ESP8266 station 使能的情况下调用。
结构体:
    typedef enum wps_type {
        WPS_TYPE_DISABLE=0,
        WPS_TYPE_PBC,
        WPS_TYPE_PIN,
        WPS_TYPE_PIN,
        WPS_TYPE_MAX,
    }WPS_TYPE_MAX,
}WPS_TYPE_t;

函数定义:
    bool wifi_wps_enable(WPS_TYPE_t wps_type)
```



```
参数:

WPS_TYPE_t wps_type : WPS 的类型,目前仅支持 WPS_TYPE_PBC

返回:

true, 成功;

false, 失败
```

# 62. wifi\_wps\_disable

# 63. wifi\_wps\_start

```
功能:
WPS 开始进行交互
注意:
WPS 功能必须在 ESP8266 station 使能的情况下调用。

函数定义:
bool wifi_wps_start(void)

参数:
无
返回:
true, 成功开始交互, 并不表示 WPS 成功完成
false, 失败
```



#### 64. wifi\_set\_wps\_cb

#### 功能:

设置 WPS 回调函数,回调函数中将传入 WPS 运行状态。WPS 不支持 WEP 加密方式。

#### 回调及参数结构体:

```
typedef void (*wps_st_cb_t)(int status);
enum wps_cb_status {
    WPS_CB_ST_SUCCESS = 0,
    WPS_CB_ST_FAILED,
    WPS_CB_ST_TIMEOUT,
    WPS_CB_ST_WEP, // WPS failed because that WEP is not supported.
    WPS_CB_ST_SCAN_ERR, // can not find the target WPS AP
};
```

#### 注意:

- 如果回调函数的传入参数状态为 WPS\_CB\_ST\_SUCCESS, 表示成功获得 AP 密钥, 请调用 wifi\_wps\_disable 关闭 WPS 功能释放资源, 并调用 wifi\_station\_connect 连接 AP。
- 否则,表示 WPS 失败,可以创建一个定时器,间隔一段时间后调用 wifi\_wps\_start 再次尝试 WPS,或者调用 wifi\_wps\_disable 关闭 WPS 并释放资源。

#### 函数定义:

```
bool wifi_set_wps_cb(wps_st_cb_t cb)
```

## 参数:

```
wps_st_cb_t cb : 回调函数
```

#### 返回:

true, 成功;

false, 失败

### 65. wifi\_register\_send\_pkt\_freedom\_cb

#### 功能:

注册 freedom 发包的回调函数。freedom 发包功能, 即支持发送用户自定义 802.11 的包。

#### 注意:



- freedom 发包必须等前一个包发送完毕,进入发包回调 freedom\_outside\_cb\_t 之后,才能 发下一个包。
- 设置发送回调函数可以用来判别包是否发送成功(IEEE802.11 MAC底层是否发送成功)。使用发送回调函数请注意如下情况:
  - ▶ 针对单播包:
    - 1、回调函数状态显示成功时,对方应用层实际没有收到的状况。原因:
      - 1) 存在流氓设备进行攻击
      - 2) 加密密钥设置错误
      - 3) 应用层丢包

若需要更强地发包保证发包成功率,请在应用层实现发包握手机制。

- 2、回调函数状态显示失败时,对方应用层实际已收到的状况。原因
  - 1) 信道繁忙,未收到对方ACK。

请注意应用层发包重传,接收方需要检测重传包。

- ▶ 针对组播包(包括广播包):
  - 1、回调函数状态显示成功,表示组播包已成功发送
  - 2、回调函数状态显示失败,表示组播包发送失败

# 回调函数定义:

```
typedef void (*freedom_outside_cb_t)(uint8 status);
参数 status: 0, 发包成功; 其他值, 发包失败。
```

## 函数定义:

```
int wifi_register_send_pkt_freedom_cb(freedom_outside_cb_t cb)
```

## 参数:

```
freedom_outside_cb_t cb : 回调函数
```

#### 返回:

- 0, 注册成功;
- -1, 注册失败



# 66. wifi\_unregister\_send\_pkt\_freedom\_cb

功能:

注销 freedom 发包的回调函数。

函数定义:

void wifi\_unregister\_send\_pkt\_freedom\_cb(void)

参数:

无

返回:

无

# 67. wifi\_send\_pkt\_freedom

#### 功能:

发包函数。

### 注意:

- 发送包必须是完整的 802.11 包,长度不包含 FCS。发包长度必须大于最小 802.11 头,即 24字节,且不能超过 1400字节,否则返回发包失败。
- duration 域填写无效,由 ESP8266 底层程序决定,自动填充。
- 发包速率限制成管理包速率,与系统的发包速率一致。
- 支持发送: 非加密的数据包, 非加密的 beacon/probe req/probe resp。
- 不支持发送: 所有加密包 (即包头中的加密 bit 必须为 0, 否则返回发包失败), 控制包, 除 beacon/probe req/probe resp 以外的其他管理包。
- freedom 发包必须等前一个包发送完毕,进入发包回调之后,才能发下一个包。

#### 函数定义:

int wifi\_send\_pkt\_freedom(uint8 \*buf, int len, bool sys\_seq)

#### 参数:

uint8 \*buf : 数据包指针

int len : 数据包长度

bool sys\_seq : 是否跟随系统的 802.11 包 sequence number, 如果跟随系统, 将会在每

次发包后自加 1



```
返回:
0,成功;
-1,失败
```

# 68. wifi\_rfid\_locp\_recv\_open

```
功能:
    开启 RFID LOCP (Location Control Protocol) 功能, 用于接收 WDS 类型的包。

函数定义:
    int wifi_rfid_locp_recv_open(void)

参数:
    无
    返回:
    0, 成功;
    其他值, 失败
```

# 69. wifi\_rfid\_locp\_recv\_close

```
功能:
    关闭 RFID LOCP (Location Control Protocol) 功能。

函数定义:
    void wifi_rfid_locp_recv_close(void)

参数:
    无

返回:
    无
```

# 70. wifi\_register\_rfid\_locp\_recv\_cb

```
功能:
注册 WDS 收包回调。仅在收到的 WDS 包的第一个 MAC 地址为组播地址时,才会进入回调函数。
回调函数定义:
typedef void (*rfid_locp_cb_t)(uint8 *frm, int len, int rssi);
```



```
参数说明:

uint8 *frm
: 指向 802.11 包头的指针

int len
: 数据包长度

int rssi
: 信号强度

函数定义:
int wifi_register_rfid_locp_recv_cb(rfid_locp_cb_t cb)

参数:
rfid_locp_cb_t cb : 回调函数

返回:
0,成功;

其他值,失败
```

## 71. wifi\_unregister\_rfid\_locp\_recv\_cb

```
功能:
注销 WDS 收包回调。

函数定义:
void wifi_unregister_rfid_locp_recv_cb(void)

参数:
无
返回:
无
```

# 72. wifi\_enable\_gpio\_wakeup

## 功能:

使能 GPIO 唤醒 light-sleep 模式的功能。

#### 注意:

在自动 light-sleep 休眠 (wifi\_set\_sleep\_type(LIGHT\_SLEEP\_T);) 的情况下,由 GPIO 触发 ESP8266 从 light-sleep 唤醒之后,如需再次进入休眠时,将判断唤醒 GPIO 的状态:

• 如果 GPIO 仍然处于唤醒状态,则进入 modem-sleep 休眠;



```
如果 GPIO 不处于唤醒状态,则进入 light-sleep 休眠。
函数定义:
void wifi_enable_gpio_wakeup(uint32 i, GPIO_INT_TYPE intr_status)
参数:
    uint32 i: GPIO 号,取值范围: [0, 15]
    GPIO_INT_TYPE intr_status: GPIO 触发唤醒的状态
返回:
    无
示例:
设置 GPIO12 低电平时,将 ESP8266 从 light-sleep 模式唤醒。
GPIO_DIS_OUTPUT(12);
PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_MTDI_U, FUNC_GPIO12);
wifi_enable_gpio_wakeup(12, GPIO_PIN_INTR_LOLEVEL);
```

# 73. wifi\_disable\_gpio\_wakeup

```
功能:

取消 GPIO 唤醒 light-sleep 模式的功能。

函数定义:

void wifi_disable_gpio_wakeup(void)

参数:

无

返回:

无
```



# 3.6. Rate Control 接口

Wi-Fi Rate Control 接口位于 /ESP8266\_NONOS\_SDK/include/user\_interface.h。

1. wifi set user fixed rate

#### 功能:

设置 ESP8266 station 或 soft-AP 发数据的固定 rate 和 mask

### 参数定义:

```
enum FIXED_RATE {
   PHY_RATE_48
                      0x8,
   PHY_RATE_24 =
                      0x9.
   PHY_RATE_12 =
                      0xA,
   PHY_RATE_6 = PHY_RATE_54 =
                      0xB,
                      0xC,
   PHY_RATE_36 =
                      0xD,
   PHY_RATE_18 =
                      0xE,
   PHY_RATE_9
                      0xF,
}
#define FIXED_RATE_MASK_NONE
                                         (0x00)
#define FIXED_RATE_MASK_STA
                                          (0x01)
#define FIXED_RATE_MASK_AP
                                         (0x02)
#define FIXED_RATE_MASK_ALL
                                         (0x03)
```

#### 注意:

- 当 enable\_mask 的对应 bit 为 1, ESP8266 station 或 soft-AP 才会以固定 rate 发送数据。
- 如果 enable\_mask 设置成 0,则 ESP8266 station 和 soft-AP 均不会以固定 rate 发送数据。
- ESP8266 station 和 soft-AP 共享同一个 rate, 不支持分别设置为不同 rate 值。

#### 函数定义:

```
int wifi_set_user_fixed_rate(uint8 enable_mask, uint8 rate)
```

## 参数:

```
uint8 enable_mask : 0x00 - 禁用固定 rate
0x01 - 固定 rate 用于 ESP8266 station 接口
0x02 - 固定 rate 用于 ESP8266 soft-AP 接口
0x03 - 固定 rate 用于 ESP8266 station + soft-AP
uint8 rate : 固定 rate 值
```



返回:

0,成功;

其他, 失败

# 2. wifi\_get\_user\_fixed\_rate

#### 功能:

获取已经设置的固定 rate 的 mask 和 rate 值

#### 函数定义:

int wifi\_get\_user\_fixed\_rate(uint8 \*enable\_mask, uint8 \*rate)

### 参数:

uint8 \*enable\_mask : mask 的指针

uint8 \*rate : rate 的指针

#### 返回:

0,成功;

其他, 失败

### 3. wifi\_set\_user\_sup\_rate

### 功能:

设置 ESP8266 beacon、probe req/resp 等包里的 support rate 的 IE 中支持的 rate 范围。 用于将 ESP8266 支持的通信速率告知通信对方,以限制对方设备的发包速率。

#### 注意:

本接口目前仅支持 802.11g 模式, 后续会增加支持 802.11b。

### 参数定义:



```
enum support_rate {
          RATE_11B5M
                              = 0,
          RATE_11B11M
                              = 1,
          RATE_11B1M
                              = 2,
          RATE_11B2M
                              = 3,
          RATE_11G6M
                              = 4,
                              = 5,
          RATE_11G12M
          RATE_11G24M
                              = 6,
          RATE_11G48M
                              = 7,
          RATE_11G54M
                              = 8,
          RATE_11G9M
                             = 9,
          RATE_11G18M
                             = 10,
          RATE_11G36M
                             = 11,
      };
函数定义:
   int wifi_set_user_sup_rate(uint8 min, uint8 max)
参数:
   uint8 min : support rate 下限值, 仅支持从 enum support_rate 中取值。
   uint8 max : support rate 上限值, 仅支持从 enum support_rate 中取值。
返回:
   0, 成功;
   其他, 失败
示例:
   wifi_set_user_sup_rate(RATE_11G6M, RATE_11G24M);
```

### 4. wifi\_set\_user\_rate\_limit

```
功能:
    设置 ESP8266 发包的初始速率范围。重传速率则不受此接口限制。

参数定义:

enum RATE_11B_ID {
    RATE_11B_B1M = 0,
    RATE_11B_B5M = 1,
    RATE_11B_B2M = 2,
    RATE_11B_B1M = 3,
}
```



```
enum RATE_11G_ID {
          RATE_{11G_{54M}} = 0,
          RATE_11G_G48M = 1,
          RATE_11G_G36M = 2,
          RATE_11G_G24M = 3,
          RATE_11G_G18M = 4,
          RATE_11G_G12M = 5,
          RATE_11G_G9M
                       = 6,
          RATE_11G_G6M = 7
          RATE_11G_B5M
                       = 8,
          RATE_11G_B2M = 9,
          RATE_11G_B1M
                       = 10
      }
   enum RATE_11N_ID {
          RATE_11N_MCS7S = 0,
          RATE_11N_MCS7 = 1,
          RATE_11N_MCS6 = 2,
          RATE_11N_MCS5 = 3,
          RATE_11N_MCS4 = 4,
          RATE_11N_MCS3 = 5,
          RATE_11N_MCS2 = 6,
          RATE_11N_MCS1 = 7,
          RATE_11N_MCS0 = 8,
          RATE_11N_B5M = 9,
          RATE_11N_B2M
                       = 10,
          RATE_11N_B1M
                       = 11
函数定义:
  bool wifi_set_user_rate_limit(uint8 mode, uint8 ifidx, uint8 max, uint8 min)
参数:
  uint8 mode
                  : 设置模式
              #define RC_LIMIT_11B
                                           0
              #define RC_LIMIT_11G
                                           1
              #define RC_LIMIT_11N
   uint8 ifidx
                  : 设置接口
              0x00 - ESP8266 station 接口
              0x01 - ESP8266 soft-AP 接口
  uint8 max: 速率上限。请从第一个参数 mode 对应的速率枚举中取值。
  uint8 min: 速率下限。请从第一个参数 mode 对应的速率枚举中取值。
```



```
返回:
true, 成功;
false, 失败
示例:

设置 11G 模式下的 ESP8266 station 接口的速率, 限制为最大 18M, 最小 6M。
wifi_set_user_rate_limit(RC_LIMIT_11G, 0, RATE_11G_G18M, RATE_11G_G6M);
```

## 5. wifi\_set\_user\_limit\_rate\_mask

```
功能:
   设置使能受 wifi_set_user_rate_limit 限制速率的接口。
参数定义:
   #define LIMIT_RATE_MASK_NONE (0x00)
   #define LIMIT_RATE_MASK_STA (0x01)
   #define LIMIT_RATE_MASK_AP (0x02)
   #define LIMIT_RATE_MASK_ALL (0x03)
函数定义:
   bool wifi_ set_user_limit_rate_mask(uint8 enable_mask)
参数:
   uint8 enable_mask: 0x00 - ESP8266 station + soft-AP 接口均不受限制
                     0x01 - ESP8266 station 接口开启限制
                     0x02 - ESP8266 soft-AP 接口开启限制
                     0x03 - ESP8266 station + soft-AP 接口均开启限制
返回:
   true, 成功;
   false, 失败
```

# 6. wifi\_get\_user\_limit\_rate\_mask

#### 功能:

查询当前受 wifi\_set\_user\_rate\_limit 限制速率的接口。





```
函数定义:

uint8 wifi_get_user_limit_rate_mask(void)

参数:

无

返回:

0x00 - ESP8266 station + soft-AP 接口均不受限制

0x01 - ESP8266 station 接口受限制

0x01 - ESP8266 soft-AP 接口受限制

0x00 - ESP8266 station + soft-AP 接口均受限制
```



# 3.7. 强制休眠接口

强制休眠接口位于 /ESP8266\_NONOS\_SDK/include/user\_interface.h。

使用强制休眠功能,必须先设置 Wi-Fi 工作模式为 NULL\_MODE。从强制休眠中唤醒 ESP8266,或者休眠时间到,进入唤醒回调 (由 wifi\_fpm\_set\_wakeup\_cb 注册)后,先关闭强制休眠功能,才能再设置 Wi-Fi 工作模式为 station、soft-AP 或 sta+AP 的正常工作模式运行,具体可参考本章节后文提供的"示例代码"。

注意,定时器会影响进入 Light-sleep 模式,如需 Light-sleep 休眠,请先将定时器关闭。

# 1. wifi\_fpm\_open

```
功能:
    开启强制休眠功能

函数定义:
    void wifi_fpm_open (void)

参数:
    无

默认值:
    强制 sleep 功能关闭

返回:
    无
```

## 2. wifi\_fpm\_close



# 3. wifi\_fpm\_do\_wakeup

#### 功能:

唤醒 MODEM\_SLEEP\_T 类型的强制休眠

#### 注意:

本接口仅支持在强制休眠功能开启的情况下调用,可在 wifi\_fpm\_open 之后调用;在 wifi\_fpm\_close 之后,不可以调用。

#### 函数定义:

void wifi\_fpm\_do\_wakeup (void)

#### 返回:

无

## 4. wifi\_fpm\_set\_wakeup\_cb

### 功能:

设置强制休眠的定时唤醒功能超时,系统醒来后的回调函数

### 注意:

- 本接口仅支持在强制休眠功能开启的情况下调用,可在 wifi\_fpm\_open 之后调用; 在 wifi\_fpm\_close 之后, 不可以调用。
- 仅在定时唤醒(wifi\_fpm\_do\_sleep 且参数不为 0xFFFFFF)功能的定时时间到, 系统醒来, 才会进入唤醒回调 fpm\_wakeup\_cb\_func。
- MODEM\_SLEEP\_T 类型的强制休眠被 wifi\_fpm\_do\_wakeup 唤醒,并不会进入唤醒回调。

#### 函数定义:

```
void wifi_fpm_set_wakeup_cb(void (*fpm_wakeup_cb_func)(void))
```

### 参数:

void (\*fpm\_wakeup\_cb\_func)(void): 回调函数

#### 返回:

无



# 5. wifi\_fpm\_do\_sleep

#### 功能:

让系统强制休眠, 休眠时间到后, 系统将自动醒来。

#### 注意:

- 本接口仅支持在强制休眠功能开启的情况下调用,可在 wifi\_fpm\_open 之后调用;在 wifi\_fpm\_close 之后,不可以调用。
- 本接口返回 Ø 表示休眠设置成功,但并不表示立即进入休眠状态。系统会在进入底层相关任务处理时,进行休眠。请勿在调用本接口后,立即调用其他 WiFi 相关操作。

#### 函数定义:

int8 wifi\_fpm\_do\_sleep (uint32 sleep\_time\_in\_us)

#### 参数:

uint32 sleep\_time\_in\_us : 休眠时间,单位: us, 取值范围: 10000 ~ 268435455(0xFFFFFFF)

如果参数设置为 0xFFFFFF, 则系统将一直休眠, 直至:

- 若 wifi\_fpm\_set\_sleep\_type 设置为 LIGHT\_SLEEP\_T, 可被 GPIO 唤醒。
- 若 wifi\_fpm\_set\_sleep\_type 设置为 MODEM\_SLEEP\_T, 可被 wifi\_fpm\_do\_wakeup 唤
   醒。

#### 返回:

- 0,休眠设置成功;
- -1, 强制休眠的状态错误, 休眠失败;
- -2, 强制休眠功能未开启, 休眠失败。

#### 6. wifi\_fpm\_set\_sleep\_type

#### 功能:

设置系统强制休眠的休眠类型。

### 注意:

如需调用本接口,请在 wifi\_fpm\_open 之前调用。

### 函数定义:

void wifi\_fpm\_set\_sleep\_type (enum sleep\_type type)



```
enum sleep_type{
    NONE_SLEEP_T = 0,
    LIGHT_SLEEP_T,
    MODEM_SLEEP_T,
};

w回:

无
```

## 7. wifi\_fpm\_get\_sleep\_type

```
功能:

查询系统强制休眠的休眠类型。

函数定义:

enum sleep_type wifi_fpm_get_sleep_type (void)

参数:

无

返回:

enum sleep_type{
NONE_SLEEP_T = 0,
LIGHT_SLEEP_T,
MODEM_SLEEP_T,
};
```

### 8. wifi\_fpm\_auto\_sleep\_set\_in\_null\_mode

```
功能:

设置在关闭 Wi-Fi 模式 (wifi_set_opmode(NULL_MODE)) 的情况下,是否自动进入 modem-sleep 模式。

函数定义:

void wifi_fpm_auto_sleep_set_in_null_mode (uint8 req)

参数:

uint8 req: 0,关闭 Wi-Fi 模式后,不自动进入 modem-sleep 模式;

1,关闭 Wi-Fi 模式后,自动进入 modem-sleep 模式。
```



无

## 9. 示例代码

调用强制休眠接口,在需要的情况下强制关闭 RF 电路以降低功耗。

## 注意:

强制休眠接口调用后,并不会立即休眠,而是等到系统 idle task 执行时才进入休眠。请参考下述示例使用。

示例一: Modem-sleep 模式

强制进入 Modem sleep 模式,即强制关闭 RF。

```
#define FPM_SLEEP_MAX_TIME
                              0xFFFFFF
void fpm_wakup_cb_func1(void)
  wifi_fpm_close();
                                          // disable force sleep function
  wifi_set_opmode(STATION_MODE);
                                          // set station mode
  wifi_station_connect();
                                          // connect to AP
}
void user_func(...)
  wifi_station_disconnect();
  wifi_set_opmode(NULL_MODE);
                                          // set WiFi mode to null mode.
  wifi_fpm_set_sleep_type(MODEM_SLEEP_T); // modem sleep
                                           // enable force sleep
  wifi_fpm_open();
#ifdef SLEEP_MAX
   /* For modem sleep, FPM_SLEEP_MAX_TIME can only be wakened by calling
wifi_fpm_do_wakeup. */
  wifi_fpm_do_sleep(FPM_SLEEP_MAX_TIME);
#else
   // wakeup automatically when timeout.
   wifi_fpm_set_wakeup_cb(fpm_wakup_cb_func1);  // Set wakeup callback
  wifi_fpm_do_sleep(50*1000);
#endif
```



示例二: Light-sleep 模式

强制进入 Light-sleep 模式,即强制关闭 RF 和 CPU,需要设置一个回调函数,以便唤醒后程序继续运行。注意,定时器会影响进入 Light-sleep 模式,如需休眠,请先将定时器关闭。

```
#define FPM_SLEEP_MAX_TIME
                                0xFFFFFF
void fpm_wakup_cb_func1(void)
  wifi_fpm_close();
                                      // disable force sleep function
  wifi_set_opmode(STATION_MODE);  // set station mode
  wifi_station_connect();
                                      // connect to AP
}
#ifndef SLEEP_MAX
// Wakeup till time out.
void user_func(...)
{
  wifi_station_disconnect();
  wifi_set_opmode(NULL_MODE);  // set WiFi mode to null mode.
  wifi_fpm_set_sleep_type(LIGHT_SLEEP_T); // light sleep
                                      // enable force sleep
  wifi_fpm_open();
  wifi_fpm_set_wakeup_cb(fpm_wakup_cb_func1); // Set wakeup callback
  wifi_fpm_do_sleep(50*1000);
}
#else
```







# 3.8. ESP-NOW 接□

ESP-NOW 接口位于 /ESP8266\_NONOS\_SDK/include/espnow.h。

ESP-NOW 详细介绍请参考文档 "30C\_ESP-NOW\_User\_Guide",软件接口使用时的注意事项如下:

- ESP-NOW 目前不支持广播包和组播包;
- 建议 slave 和 combo 角色对应 ESP8266 soft-AP 模式或者 soft-AP +station 共存模式; controller 角色对应 station 模式;
- 当 ESP8266 处于 soft-AP +station 共存模式时,若作为 slave 或 combo 角色,将从 soft-AP 接口通信;若作为 controller 角色,将从 station 接口通信;
- ESP-NOW 不实现休眠唤醒功能,因此如果通信对方的 ESP8266 station 正处于休眠状态, ESP-NOW 发包将会失败;
- ESP8266 station 模式下,最多可设置 10 个加密的 ESP-NOW peer,加上不加密的设备,总数不超过 20 个;
- ESP8266 soft-AP 模式或者 soft-AP + station 模式下,最多设置 6 个加密的 ESP-NOW peer,加上不加密的设备,总数不超过 20 个。

## 1. 结构体

```
enum esp_now_role {
    ESP_NOW_ROLE_IDLE = 0,
    ESP_NOW_ROLE_CONTROLLER,
    ESP_NOW_ROLE_SLAVE,
    ESP_NOW_ROLE_COMBO, // both slave and controller
    ESP_NOW_ROLE_MAX,
};
```

### 2. esp now init

```
功能:
初始化 ESP-NOW 功能

函数定义:
init esp_now_init(void)

参数:
无
返回:
0,成功;
```



否则, 失败

## 3. esp\_now\_deinit

```
功能:
    卸载 ESP-NOW 功能

函数定义:
    int esp_now_deinit(void)

参数:
    无

返回:
    0,成功;
    否则,失败
```

## 4. esp\_now\_register\_recv\_cb

```
功能:
注册 ESP-NOW 收包的回调函数
注意:
当收到 ESP-NOW 的数据包,进入收包回调函数
    typedef void (*esp_now_recv_cb_t)(u8 *mac_addr, u8 *data, u8 len)
回调函数的三个参数分别为:
    u8 *mac_addr : 发包方的 MAC 地址;
    u8 *data : 收到的数据;
    u8 len : 数据长度;

函数定义:
    int esp_now_register_recv_cb(esp_now_recv_cb_t cb)

参数:
    esp_now_recv_cb_t cb : 回调函数
```



```
返回:
0,成功;
否则,失败
```

# 5. esp\_now\_unregister\_recv\_cb

```
功能:
注销 ESP-NOW 收包的回调函数

函数定义:
int esp_now_unregister_recv_cb(void)

参数:
无

返回:
0,成功;
否则,失败
```

## 6. esp\_now\_register\_send\_cb

```
功能:
设置 ESP-NOW 发包回调函数
注意:

当发送了 ESP-NOW 的数据包,进入发包回调函数

void esp_now_send_cb_t(u8 *mac_addr, u8 status)
回调函数的两个参数分别为:

u8 *mac_addr : 发包对方的目标 MAC 地址;

u8 status : 发包状态; 0,成功; 否则,失败。对应结构体

mt_tx_status {

MT_TX_STATUS_OK = 0,

MT_TX_STATUS_FAILED,

}
发包回调函数不判断密钥是否匹配,如果使用密钥加密,请自行确保密钥正确。
```



设置发包回调函数可以用来判别包是否发送成功(IEEE802.11 MAC 底层是否发送成功)。使用发包回调函数请注意如下情况:

- ▶ 针对单播包:
  - 1、回调函数状态显示成功时,对方应用层实际没有收到的状况。原因:
    - 1) 存在流氓设备进行攻击
    - 2) 加密密钥设置错误
    - 3) 应用层丢包

若需要更强地发包保证发包成功率,请在应用层实现发包握手机制。

- 2、回调函数状态显示失败时,对方应用层实际已收到的状况。原因
  - 1) 信道繁忙,未收到对方ACK。

请注意应用层发包重传,接收方需要检测重传包。

- ▶ 针对组播包(包括广播包):
  - 1、回调函数状态显示成功,表示组播包已成功发送
  - 2、回调函数状态显示失败,表示组播包发送失败

### 函数定义:

u8 esp\_now\_register\_send\_cb(esp\_now\_send\_cb\_t cb)

### 参数:

esp\_now\_send\_cb\_t cb : 回调函数

#### 返回:

0, 成功;

否则, 失败

### 7. esp\_now\_unregister\_send\_cb

### 功能:

注销 ESP-NOW 发包的回调函数,不再报告发包状态。

### 函数定义:

int esp\_now\_unregister\_send\_cb(void)



参数:

无

返回:

0,成功;

否则, 失败

## 8. esp\_now\_send

### 功能:

发送 ESP-NOW 数据包

### 函数定义:

int esp\_now\_send(u8 \*da, u8 \*data, int len)

### 参数:

u8 \*da : 目的 MAC 地址;如果为 NULL,则遍历 ESP-NOW 维护的所有 MAC 地址进行发送,

否则,向指定 MAC 地址发送。

u8 \*data : 要发送的数据;

u8 len : 数据长度;

### 返回:

0, 成功;

否则, 失败

## 9. esp\_now\_add\_peer

## 功能:

增加 ESP-NOW 匹配设备,将设备 MAC 地址存入 ESP-NOW 维护的列表。

### 函数定义:

int esp\_now\_add\_peer(u8 \*mac\_addr, u8 role,u8 channel, u8 \*key, u8 key\_len)

### 参数:

u8 \*mac\_addr : 匹配设备的 MAC 地址

u8 role : 该匹配设备的角色, 详见 esp\_now\_role

u8 channel : 匹配设备的信道值





u8 \*key : 与该匹配设备通信时,需使用的密钥,目前仅支持 16 字节的密钥

u8 key\_len : 密钥长度, 目前长度仅支持 16 字节

返回:

0,成功;

否则, 失败

# 10. esp\_now\_del\_peer

### 功能:

删除 ESP-NOW 匹配设备,将设备 MAC 地址从 ESP-NOW 维护的列表中删除。

### 函数定义:

int esp\_now\_del\_peer(u8 \*mac\_addr)

### 参数:

u8 \*mac\_addr : 要删除设备的 MAC 地址

### 返回:

0,成功;

否则, 失败

## 11. esp\_now\_set\_self\_role

### 功能:

设置自身 ESP-NOW 的角色

## 函数定义:

int esp\_now\_set\_self\_role(u8 role)

# 参数:

u8 role : 角色类型, 详见 esp\_now\_role

### 返回:

0,成功;

否则,失败



### 12. esp\_now\_get\_self\_role

```
功能:
```

查询自身 ESP-NOW 的角色

### 函数定义:

u8 esp\_now\_get\_self\_role(void)

### 参数:

无

### 返回:

角色类型

# 13. esp\_now\_set\_peer\_role

### 功能:

设置指定匹配设备的 ESP-NOW 角色。如果重复设置,新设置会覆盖原有设置。

## 函数定义:

int esp\_now\_set\_peer\_role(u8 \*mac\_addr, u8 role)

## 参数:

u8 \*mac\_addr : 指定设备的 MAC 地址

u8 role : 角色类型, 详见 esp\_now\_role

#### 返回:

0,成功;

否则,失败

## 14. esp\_now\_get\_peer\_role

### 功能:

查询指定匹配设备的 ESP-NOW 角色

## 函数定义:

int esp\_now\_get\_peer\_role(u8 \*mac\_addr)

### 参数:



u8 \*mac\_addr : 指定设备的 MAC 地址

返回:

角色类型, 详见 esp\_now\_role

否则, 失败

## 15. esp\_now\_set\_peer\_key

### 功能:

设置指定匹配设备的 ESP-NOW 密钥。如果重复设置,新设置会覆盖原有设置。

### 函数定义:

int esp\_now\_set\_peer\_key(u8 \*mac\_addr, u8 \*key, u8 key\_len)

### 参数:

u8 \*mac\_addr : 指定设备的 MAC 地址;

u8 \*key : 密钥指针,目前仅支持 16 字节的密钥;如果传 NULL,则清除当前密钥

u8 key\_len : 密钥长度,目前仅支持 16 字节

### 返回:

0,成功;

否则, 失败

### 16. esp\_now\_get\_peer\_key

### 功能:

查询指定匹配设备的 ESP-NOW 密钥

### 函数定义:

int esp\_now\_set\_peer\_key(u8 \*mac\_addr, u8 \*key, u8 \*key\_len)

# 参数:

u8 \*mac\_addr : 指定设备的 MAC 地址;

u8 \*key : 查询到的密钥指针, 请使用 16 字节的 buffer 保存密钥

u8 \*key\_len : 查询到的密钥长度



- 0,成功;
- > 0, 找到目标设备, 但未获得 key;
- < 0, 失败

# 17. esp\_now\_set\_peer\_channel

### 功能:

记录指定匹配设备的信道值。

当与该指定设备进行 ESP-NOW 通信时,

- 先调用 esp\_now\_get\_peer\_channel 查询该设备所在信道;
- 再调用 wifi\_set\_channel 与该设备切换到同一信道进行通信;
- 通信完成后,请注意切换回原所在信道。

#### 函数定义:

```
int esp_now_set_peer_channel(u8 *mac_addr, u8 channel)
```

### 参数:

u8 \*mac\_addr : 指定设备的 MAC 地址;

u8 channel : 信道值, 一般为 1 ~ 13, 部分地区可能用到 14

### 返回:

0,成功;

否则, 失败

# 18. esp\_now\_get\_peer\_channel

### 功能:

查询指定匹配设备的信道值。ESP-NOW 要求切换到同一信道进行通信。

### 函数定义:

int esp\_now\_get\_peer\_channel(u8 \*mac\_addr)

### 参数:

u8 \*mac\_addr : 指定设备的 MAC 地址;



1 ~ 13 (部分地区可能到 14), 成功;

否则,失败

# 19. esp\_now\_is\_peer\_exist

### 功能:

根据 MAC 地址判断设备是否存在

### 函数定义:

int esp\_now\_is\_peer\_exist(u8 \*mac\_addr)

### 参数:

u8 \*mac\_addr : 指定设备的 MAC 地址;

### 返回:

- 0,设备不存在
- < 0, 出错, 查询失败
- > 0, 设备存在

### 20. esp\_now\_fetch\_peer

### 功能:

查询当前指向的 ESP-NOW 配对设备的 MAC 地址,并将内部游标指向 ESP-NOW 维护列表的后一个设备或重新指向 ESP-NOW 维护列表的第一个设备。

### 注意:

- 本接口不可重入。
- 第一次调用本接口时,参数必须为 true, 让内部游标指向 ESP-NOW 维护列表的第一个设备。

#### 函数定义:

u8 \*esp\_now\_fetch\_peer(bool restart)

### 参数:

bool restart : true,将内部游标重新指向 ESP-NOW 维护列表的第一个设备;

false, 将内部游标指向 ESP-NOW 维护列表的后一个设备



NULL, 不存在已关联的 ESP-NOW 设备

否则, 当前指向的 ESP-NOW 配对设备的 MAC 地址指针

# 21. esp\_now\_get\_cnt\_info

### 功能:

查询已经匹配的全部设备总数和加密的设备总数。

### 函数定义:

int esp\_now\_get\_cnt\_info(u8 \*all\_cnt, u8 \*encryp\_cnt)

#### 参数:

u8 \*all\_cnt : 已经匹配的全部设备总数

u8 \*encryp\_cnt : 加密的设备总数

### 返回:

0, 成功;

否则, 失败

## 22. esp\_now\_set\_kok

### 功能:

设置用于将通信密钥加密的主密钥(key of key)。所有设备的通信均共享同一主密钥,如不设置,则使用默认主密钥给通信密钥加密。

如需调用本接口,请在 esp\_now\_add\_peer 和 esp\_now\_set\_peer\_key 接口之前调用。

## 函数定义:

int esp\_now\_set\_kok(u8 \*key, u8 len)

### 参数:

u8 \*key : 主密钥指针

u8 len : 主密钥长度, 目前长度仅支持 16 字节

#### 返回:

0, 成功;





否则, 失败



# 3.9. Simple Pair 接口

Simple Pair 接口位于 /ESP8266\_NONOS\_SDK/include/simple\_pair.h 中。

### 1. 结构体

```
typedef enum {

SP_ST_STA_FINISH = 0, // station 端协商结束

SP_ST_AP_FINISH = 0, // AP 端协商结束

SP_ST_AP_RECV_NEG, // AP 收到 station 发来的协商请求

SP_ST_STA_AP_REFUSE_NEG, // station 收到 AP 发来的协商拒绝

/* definitions below are error codes */

SP_ST_WAIT_TIMEOUT, // 错误: 协商过程超时

SP_ST_SEND_ERROR, // 错误: 发送数据出错

SP_ST_KEY_INSTALL_ERR, // 错误: 密钥安装错误

SP_ST_KEY_OVERLAP_ERR, // 错误: 同一个 MAC 地址有多个密钥

SP_ST_OP_ERROR, // 错误: 操作错误

SP_ST_UNKNOWN_ERROR, // 错误: 未知错误

SP_ST_MAX,

} SP_ST_T_t;
```

# 2. register\_simple\_pair\_status\_cb

```
功能:
注册 Simple Pair 的状态回调函数

函数定义:
int register_simple_pair_status_cb(simple_pair_status_cb_t cb)

回调函数定义:
typedef void (*simple_pair_status_cb_t)(u8 *sa, u8 status);
参数 u8 *sa: 对方设备的源 MAC 地址

参数 u8 status: 状态枚举值,详见 SP_ST_t 定义
```



```
参数:
    simple_pair_status_cb_t cb : 状态回调函数

返回:
    0 : 成功
    其他 : 失败
```

# 3. unregister\_simple\_pair\_status\_cb

```
功能:
注销 Simple Pair 的状态回调函数
函数定义:
void unregister_simple_pair_status_cb(void)

参数:
无
返回:
```

# 4. simple\_pair\_init

```
功能:
初始化 Simple Pair 功能

函数定义:
int simple_pair_init(void)

参数:
无

返回:
0:成功
其他:失败
```

# 5. simple\_pair\_deinit

```
功能:
反初始化 Simple Pair 功能
```



```
函数定义:
   void simple_pair_deinit(void)
参数:
   无
返回:
   无
```

# 6. simple\_pair\_state\_reset

```
功能:
  重置 Simple Pair 状态。当需要重新启动 Simple Pair 时,可调用本接口重置状态。
函数定义:
  int simple_pair_state_reset(void)
参数:
  无
返回:
  0:成功
  其他 : 失败
```

# 7. simple\_pair\_ap\_enter\_announce\_mode

```
功能:
   Simple Pair 的 AP 端进入 announce 模式
函数定义:
   int simple_pair_ap_enter_announce_mode(void)
参数:
   无
返回:
   0:成功
  其他 : 失败
```



## 8. simple\_pair\_sta\_enter\_scan\_mode

```
功能:
Simple Pair 的 station 端进入 scan 模式
函数定义:
int simple_pair_sta_enter_scan_mode(void)

参数:
无
返回:
0:成功
其他:失败
```

# 9. simple\_pair\_sta\_start\_negotiate

```
功能:
Simple Pair 的 station 端开始协商

函数定义:
int simple_pair_sta_start_negotiate(void)

参数:
无
返回:
0:成功
其他:失败
```

## 10. simple\_pair\_ap\_start\_negotiate

```
功能:
Simple Pair 的 AP 端同意协商

函数定义:
int simple_pair_ap_start_negotiate(void)

参数:
无
```



0 : 成功其他 : 失败

## 11. simple\_pair\_ap\_refuse\_negotiate

### 功能:

Simple Pair 的 AP 端拒绝协商

### 函数定义:

int simple\_pair\_ap\_refuse\_negotiate(void)

### 参数:

无

### 返回:

0 : 成功其他 : 失败

### 12. simple\_pair\_set\_peer\_ref

#### 功能:

设置需要协商的设备的参数。仅向系统设置信息,不会安装 Key 或进行其他动作。

若作为 station 端,则需要在 simple\_pair\_sta\_start\_negotiate 之前设置。

若作为 AP 端,则需要在 simple\_pair\_ap\_start\_negotiate 或者 simple\_pair\_ap\_refuse\_negotiate 之前设置。

### 函数定义:

int simple\_pair\_set\_peer\_ref(u8 \*peer\_mac, u8 \*tmp\_key, u8 \*ex\_key)

#### 参数:

u8 \*peer\_mac : 需要协商的对端设备的 MAC 地址, 长度为 6 字节。不能为 NULL。

u8 \*tmp\_key : 用于加密 Simple Pair 通信的临时密钥, 长度为 16 字节。不能为 NULL。

u8 \*ex\_key : 需要交换的 Key, 长度为 16 字节。如果为 NULL, 则系统默认使用全 0 为 Key。



0 : 成功其他 : 失败

# 13. simple\_pair\_get\_peer\_ref

## 功能:

获取设置的参数值。无需获取的参数,传入 NULL 即可。

## 函数定义:

```
int simple_pair_get_peer_ref(u8 *peer_mac, u8 *tmp_key, u8 *ex_key)
```

### 参数:

u8 \*peer\_mac : 需要协商的设备 MAC 地址, 长度为 6 字节。

u8 \*tmp\_key : 用于加密 Simple Pair 通信的临时密钥, 长度为 16 字节。

u8 \*ex\_key : 需要交换的 Key, 长度为 16 字节。如未设置, 则查询到全 0 值。

### 返回:

0:成功

其他 : 失败



# 3.10. 云端升级 (FOTA) 接口

云端升级接口位于 /ESP8266\_NONOS\_SDK/include/user\_interface.h 和 upgrade.h 中。

## 1. system upgrade userbin check

```
功能:
    查询 user bin

函数定义:
    uint8 system_upgrade_userbin_check()

参数:
    无

返回:
    0x00 : UPGRADE_FW_BIN1, i.e. user1.bin
    0x01 : UPGRADE_FW_BIN2, i.e. user2.bin
```

## 2. system\_upgrade\_flag\_set

```
功能:
  设置升级状态标志。
注意:
  若调用 system_upgrade_start 升级,本接口无需调用;
  若用户调用 spi_flash_write 自行写 flash 实现升级,新软件写入完成后,将 flag 置为
  UPGRADE_FLAG_FINISH, 再调用 system_upgrade_reboot 重启运行新软件。
函数定义:
  void system_upgrade_flag_set(uint8 flag)
参数:
  uint8 flag:
  #define UPGRADE_FLAG_IDLE
                              0x00
  #define UPGRADE_FLAG_START
                              0x01
  #define UPGRADE_FLAG_FINISH
                              0x02
返回:
  无
```



# 3. system\_upgrade\_flag\_check

## 4. system\_upgrade\_start

```
功能:
    配置参数,开始升级。

函数定义:
    bool system_upgrade_start (struct upgrade_server_info *server)

参数:
    struct upgrade_server_info *server : 升级服务器的相关参数

返回:
    true: 开始升级
    false: 已经在升级过程中,无法开始升级
```

### 5. system\_upgrade\_reboot

```
功能:

重启系统,运行新软件

函数定义:
void system_upgrade_reboot (void)

参数:
无
```





返回:		
无		



# 3.11. Sniffer 相关接口

Sniffer接口位于 /ESP8266\_NONOS\_SDK/include/user\_interface.h。

## 1. wifi\_promiscuous\_enable

#### 功能:

开启混杂模式 (sniffer)

### 注意:

- (1) 仅支持在 ESP8266 单 station 模式下, 开启混杂模式
- (2) 混杂模式中, ESP8266 station 和 soft-AP 接口均失效
- (3) 若开启混杂模式, 请先调用 wifi\_station\_disconnect 确保没有连接
- (4) 混杂模式中请勿调用其他 API, 请先调用 wifi\_promiscuous\_enable(0) 退出 sniffer

### 函数定义:

void wifi\_promiscuous\_enable(uint8 promiscuous)

### 参数:

uint8 promiscuous :

0: 关闭混杂模式;

1: 开启混杂模式

#### 返回:

无

### 示例:

用户可以向 Espressif Systems 申请 sniffer demo

### 2. wifi\_promiscuous\_set\_mac

#### 功能:

设置 sniffer 模式时的 MAC 地址过滤

### 注意:

MAC 地址过滤仅对当前这次的 sniffer 有效;

如果停止 sniffer, 又再次 sniffer, 需要重新设置 MAC 地址过滤。



```
函数定义:
    void wifi_promiscuous_set_mac(const uint8_t *address)

参数:
    const uint8_t *address : MAC 地址

返回:
    无

示例:
    char ap_mac[6] = {0x16, 0x34, 0x56, 0x78, 0x90, 0xab};
    wifi_promiscuous_set_mac(ap_mac);
```

## 3. wifi\_set\_promiscuous\_rx\_cb

```
功能:

注册混杂模式下的接收数据回调函数,每收到一包数据,都会进入注册的回调函数。

函数定义:

void wifi_set_promiscuous_rx_cb(wifi_promiscuous_cb_t cb)

参数:

wifi_promiscuous_cb_t cb : 回调函数

返回:

无
```

## 4. wifi\_get\_channel

```
功能:

获取信道号

函数定义:

uint8 wifi_get_channel(void)

参数:

无

返回:

信道号
```





# 5. wifi\_set\_channel

```
功能:

设置信道号,用于混杂模式

函数定义:
bool wifi_set_channel (uint8 channel)

参数:
uint8 channel: 信道号

返回:
true: 成功
false: 失败
```



# 3.12. Smart Config 接口

Smart Config 接口位于 /ESP8266\_NONOS\_SDK/include/smartconfig.h。
AirKiss 接口位于 /ESP8266\_NONOS\_SDK/include/airkiss.h。
开启 Smart Config 功能前,请先确保 AP 已经开启。

## 1. smartconfig\_start

#### 功能:

开启快连模式,快速连接 ESP8266 station 到 AP。ESP8266 抓取空中特殊的数据包,包含目标 AP 的 SSID 和 password 信息,同时,用户需要通过手机或者电脑广播加密的 SSID 和 password 信息。

#### 注意:

- (1) 仅支持在单 station 模式下调用本接口;
- (2) smartconfig 过程中, ESP8266 station 和 soft-AP 失效;
- (3) smartconfig\_start 未完成之前不可重复执行 smartconfig\_start ,请先调用 smartconfig\_stop 结束本次快连。
- (4) smartconfig 过程中,请勿调用其他 API;先调用 smartconfig\_stop,再使用其他 API。

## 结构体:

#### 函数定义:

bool smartconfig\_start(sc\_callback\_t cb, uint8 log)

#### 参数:

```
sc_callback_t cb: smartconfig 状态发生改变时,进入回调函数。
```

传入回调函数的参数 status 表示 smartconfig 状态:



- 当 status 为 SC\_STATUS\_GETTING\_SSID\_PSWD 时,参数 void \*pdata 为 sc\_type \*
   类型的指针变量,表示此次配置是 AirKiss 还是 ESP-TOUCH;
- 当 status 为 SC\_STATUS\_LINK 时,参数 void \*pdata 为 struct station\_config 类型的指针变量;
- 当 status 为 SC\_STATUS\_LINK\_OVER 时,参数 void \*pdata 是移动端的 IP 地址的指 针,4 个字节。(仅支持在 ESPTOUCH 方式下,其他方式则为 NULL)
- 当 status 为其他状态时,参数 void \*pdata 为 NULL

uint8 log : 1: UART 打印连接过程;否则: UART 仅打印连接结果。打印信息仅供调试使用,正常工作时,应避免 SmartConfig 过程中进行串口打印。

## 返回:

true: 成功 false: 失败



```
示例:
   void ICACHE FLASH ATTR
   smartconfig_done(sc_status status, void *pdata)
       switch(status) {
           case SC_STATUS_WAIT:
             os_printf("SC_STATUS_WAIT\n");
             break;
           case SC STATUS FIND CHANNEL:
             os_printf("SC_STATUS_FIND_CHANNEL\n");
             break;
           case SC STATUS GETTING SSID PSWD:
             os printf("SC STATUS GETTING SSID PSWD\n");
             sc_type *type = pdata;
             if (*type == SC_TYPE_ESPTOUCH) {
                os_printf("SC_TYPE:SC_TYPE_ESPTOUCH\n");
             } else {
                os_printf("SC_TYPE:SC_TYPE_AIRKISS\n");
             }
             break;
           case SC_STATUS_LINK:
               os_printf("SC_STATUS_LINK\n");
               struct station_config *sta_conf = pdata;
               wifi_station_set_config(sta_conf);
               wifi_station_disconnect();
               wifi_station_connect();
               break:
           case SC_STATUS_LINK_OVER:
               os_printf("SC_STATUS_LINK_OVER\n");
               if (pdata != NULL) {
                   uint8 phone ip[4] = \{0\};
                   memcpy(phone_ip, (uint8*)pdata, 4);
                   os_printf("Phone ip: %d.%d.%d.%d
   \n",phone_ip[0],phone_ip[1],phone_ip[2],phone_ip[3]);
               }
                 smartconfig_stop();
                 break;
        smartconfig_start(smartconfig_done);
```



## 2. smartconfig\_stop

## 3. smartconfig\_set\_type

```
功能:

设置快连模式的协议类型。

注意:

如需调用本接口,请在 smartconfig_start 之前调用。

函数定义:

bool smartconfig_set_type(sc_type type)

参数:

typedef enum {
    SC_TYPE_ESPTOUCH = 0,
    SC_TYPE_AIRKISS,
    SC_TYPE_ESPTOUCH_AIRKISS,
} sc_type;

返回:

true: 成功
false: 失败
```



## 4. airkiss\_version

#### 功能:

获得 AirKiss 库的版本信息。

### 注意:

版本信息的实际长度未知。

## 函数定义:

const char\* airkiss\_version(void)

### 参数:

无

### 返回:

AirKiss 库的版本信息。

## 5. airkiss\_lan\_recv

#### 功能:

用于 AirKiss 内网发现功能,可参考微信官网内网发现功能介绍 http://iot.weixin.qq.com 内网发现功能大致流程为: 创建一个 UDP 传输,在 UDP 的 espconn\_recv\_callback 中,将接收 到的 UDP 报文传入 airkiss\_lan\_recv 函数,若函数返回 AIRKISS\_LAN\_SSDP\_REQ,则调用 airkiss\_lan\_pack 打包响应报文,通过 UDP 传输回复给发送方。

本函数用于接收 AirKiss 发来的 UDP 数据包并解析。

## 函数定义:

```
int airkiss_lan_recv(
const void* body,
unsigned short length,
const airkiss_config_t* config)
```

### 参数:

const void\* body : 接收到的 UDP 数据

unsigned short length : 有效的数据长度

airkiss\_config\_t\* config : AirKiss 结构体

### 返回:

>= 0, 成功;



< 0, 失败;

具体可参考 airkiss\_lan\_ret\_t

## 6. airkiss\_lan\_pack

#### 功能:

用于 AirKiss 内网发现功能,将用户数据组织成 AirKiss 内网探测的 UDP 数据包格式。

### 函数定义:

```
int airkiss_lan_pack(
airkiss_lan_cmdid_t ak_lan_cmdid,
void* appid,
void* deviceid,
void* _datain,
  unsigned short inlength,
void* _dataout,
unsigned short* outlength,
const airkiss_config_t* config)
```

#### 参数:

airkiss\_lan\_cmdid\_t ak\_lan\_cmdid : 发包的类型

void\* appid : 微信公众号,必须从微信获得

void\* deviceid : 设备 ID 值,必须从微信获得

void\* \_datain : 待组包的用户数据

unsigned short inlength : 用户数据长度

void\* \_dataout : 用户数据完成 AirKiss 内网探测组包后的数据

unsigned short\* outlength : 组包后的数据长度

const airkiss\_config\_t\* config : AirKiss 结构体

#### 返回:

>= 0, 成功;

< 0, 失败;

具体可参考 airkiss\_lan\_ret\_t



# 3.13. SNTP 接□

SNTP 接口位于 /ESP8266\_NONOS\_SDK/include/sntp.h。

### 1. sntp\_setserver

```
功能:
    通过 IP 地址设置 SNTP 服务器,一共最多支持设置 3 个 SNTP 服务器

函数定义:
    void sntp_setserver(unsigned char idx, ip_addr_t *addr)

参数:
    unsigned char idx : SNTP 服务器编号,最多支持 3 个 SNTP 服务器 (0 ~ 2); 0 号为主服务器,1 号和 2 号为备用服务器。
    ip_addr_t *addr : IP 地址;用户需自行确保,传入的是合法 SNTP 服务器

返回:
    无
```

## 2. sntp\_getserver

```
功能:
    查询 SNTP 服务器的 IP 地址,对应的设置接口为: sntp_setserver

函数定义:
    ip_addr_t sntp_getserver(unsigned char idx)

参数:
    unsigned char idx : SNTP 服务器编号,最多支持 3 个 SNTP 服务器(0 ~ 2)

返回:
    IP 地址
```

### 3. sntp\_setservername

```
通过域名设置 SNTP 服务器,一共最多支持设置 3 个 SNTP 服务器

函数定义:

void sntp_setservername(unsigned char idx, char *server)
```

功能:



```
参数:
```

unsigned char idx : SNTP 服务器编号, 最多支持 3 个 SNTP 服务器(0 ~ 2); 0 号为主

服务器, 1 号和 2 号为备用服务器。

char \*server : 域名; 用户需自行确保, 传入的是合法 SNTP 服务器

返回:

无

# 4. sntp\_getservername

#### 功能:

查询 SNTP 服务器的域名,仅支持查询通过 sntp\_setservername 设置的 SNTP 服务器

### 函数定义:

char \* sntp\_getservername(unsigned char idx)

参数:

unsigned char idx : SNTP 服务器编号, 最多支持 3 个 SNTP 服务器 (0 ~ 2)

返回:

服务器域名

## 5. sntp\_init

### 功能:

SNTP 初始化

# 函数定义:

void sntp\_init(void)

参数:

无

返回:

无



# 6. sntp\_stop

```
功能:
SNTP 关闭
函数定义:
void sntp_stop(void)
参数:
无
```

## 7. sntp\_get\_current\_timestamp

```
功能:
    查询当前距离基准时间(1970.01.01 00: 00: 00 GMT + 8)的时间戳,单位: 秒

函数定义:
    uint32 sntp_get_current_timestamp()

参数:
    无

返回:
    距离基准时间的时间戳
```

# 8. sntp\_get\_real\_time

```
      功能:

      查询实际时间 (GMT + 8)

      函数定义:

      char* sntp_get_real_time(long t)

      参数:

      long t - 与基准时间相距的时间戳

      返回:

      实际时间
```



### 9. sntp\_set\_timezone

```
功能:
    设置时区信息

函数定义:
    bool sntp_set_timezone (sint8 timezone)

注意:
    调用本接口前, 请先调用 sntp_stop

参数:
    sint8 timezone - 时区值, 参数范围: -11 ~ 13

返回:
    true, 成功;
    false, 失败

示例:
    sntp_stop();
    if( true == sntp_set_timezone(-5) ) {
        sntp_init();
    }
```

### 10. sntp\_get\_timezone

```
      功能:

      查询时区信息

      函数定义:

      sint8 sntp_get_timezone (void)

      参数:

      无

      返回:

      时区值,参数范围: -11 ~ 13
```



### 11. SNTP 示例

```
Step 1. enable sntp
ip_addr_t *addr = (ip_addr_t *)os_zalloc(sizeof(ip_addr_t));
sntp_setservername(0, "us.pool.ntp.org"); // set server 0 by domain name
sntp_setservername(1, "ntp.sjtu.edu.cn"); // set server 1 by domain name
ipaddr_aton("210.72.145.44", addr);
sntp_setserver(2, addr); // set server 2 by IP address
sntp_init();
os_free(addr);
Step 2. set a timer to check sntp timestamp
LOCAL os_timer_t sntp_timer;
os_timer_disarm(&sntp_timer);
os_timer_setfn(&sntp_timer, (os_timer_func_t *)user_check_sntp_stamp, NULL);
os_timer_arm(&sntp_timer, 100, 0);
Step 3. timer callback
void ICACHE_FLASH_ATTR user_check_sntp_stamp(void *arg){
   uint32 current_stamp;
   current_stamp = sntp_get_current_timestamp();
   if(current_stamp == 0){
      os_timer_arm(&sntp_timer, 100, 0);
   } else{
      os_timer_disarm(&sntp_timer);
      os_printf("sntp: %d, %s \n",current_stamp,
   sntp_get_real_time(current_stamp));
   }
}
```



# 3.14. WPA2-Enterprise 接口

ESP8266 station 接口支持连接到 WPA2\_Enterprise 企业级加密的 AP。

WPA2\_Enterprise 接口位于 /ESP8266\_NONOS\_SDK/include/wpa2\_enterprise.h。

### 1. wifi\_station\_set\_wpa2\_enterprise\_auth

#### 功能:

使能 WPA2\_Enterprise 企业级加密的验证。

- 连接 WPA2\_Enterprise AP, 需调用 wifi\_station\_set\_wpa2\_enterprise\_auth(1);
   使能验证。
- 之后如再需连接普通 AP, 则需要先调用 wifi\_station\_set\_wpa2\_enterprise\_auth(0);
   清除状态。

### 函数定义:

```
int wifi_station_set_wpa2_enterprise_auth(int enable)
```

#### 参数:

int enable : 0, 清除当前 WPA2\_Enterprise 状态;

非 0, 使能 WPA2\_Enterprise 企业级加密的验证。

#### 返回:

0 : 成功非 0 : 失败

### 2. wifi\_station\_set\_enterprise\_cert\_key

#### 功能:

设置 ESP8266 station 接口连接 WPA2\_Enterprise AP 所需的用户证书及密钥,用于 EAP-TLS 认证。

#### 注意:

- 支持 WPA2\_Enterprise AP 需占用 26 KB 以上的内存,调用本接口时请注意内存是否足够。
- 目前 WPA2\_Enterprise 只支持非加密的私钥文件和证书文件, 且仅支持 PEM 格式
  - ▶ 支持的证书文件头信息为: - - BEGIN CERTIFICATE - - -
  - ▶ 支持的私钥文件头信息为: - - BEGIN RSA PRIVATE KEY - - -



或者 ---- BEGIN PRIVATE KEY ----

- 请在连接 WPA2\_Enterprise AP 之前调用本接口设置私钥文件和证书文件,在成功连接 AP 后 先调用 wifi\_station\_clear\_enterprise\_cert\_key 清除内部状态,应用层再释放私钥 文件和证书文件信息。
- 如果遇到加密的私钥文件,请使用 openssl pkey 命令改为非加密文件使用,或者使用 openssl rsa 等命令,对某些私钥文件进行加密-非加密的转换(或起始 TAG 转化)。

#### 函数定义:

```
int wifi_station_set_enterprise_cert_key(
   u8 *client_cert, int client_cert_len,
   u8 *private_key, int private_key_len,
   u8 *private_key_passwd, int private_key_passwd_len)
```

#### 参数:

```
u8 *client_cert : 十六进制数组的证书指针
int client_cert_len : 证书长度
u8 *private_key : 十六进制数组的私钥指针, 暂不支持长度超过 2048 的私钥
int private_key_len : 私钥长度, 请勿超过 2048
u8 *private_key_passwd : 私钥的提取密码, 目前暂不支持, 请传入 NULL
int private_key_passwd_len : 提取密码的长度, 目前暂不支持, 请传入 0
```

### 返回:

0 : 成功非 0 : 失败

### 示例:

假设私钥文件的信息为 - - - - BEGIN PRIVATE KEY - - - - - ... ... ...

那么对应的数组为: uint8 key[]={0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x42, 0x45, 0x47, ... ... 0x00 }; 即各字符的 ASCII 码, 请注意, 数组必须添加 0x00 作为结尾。

### 3. wifi\_station\_clear\_enterprise\_cert\_key

#### 功能:

释放连接 WPA2\_Enterprise AP 使用用户证书和密钥所占用的资源,并清除相关状态。



```
函数定义:
void wifi_station_clear_enterprise_cert_key (void)

参数:
无

返回:
无
```

### 4. wifi\_station\_set\_enterprise\_ca\_cert

### 功能:

设置 ESP8266 station 接口连接 WPA2\_Enterprise AP 使用的根证书。EAP-TTLS/PEAP 认证方法可选对根证书进行验证。

#### 函数定义:

```
int wifi_station_set_enterprise_ca_cert(u8 *ca_cert, int ca_cert_len)
```

### 参数:

```
u8 *ca_cert : 十六进制数组的根证书指针 int ca_cert_len : 根证书长度
```

### 返回:

0 : 成功非 0 : 失败

### 5. wifi\_station\_clear\_enterprise\_ca\_cert

### 功能:

释放连接 WPA2\_Enterprise AP 使用根证书占用的资源,并清除相关状态。

#### 函数定义:

```
void wifi_station_clear_enterprise_ca_cert (void)
```

### 参数:

无

## 返回:

无



### 6. wifi\_station\_set\_enterprise\_username

#### 功能:

设置连接 WPA2\_Enterprise AP 时, ESP8266 station 的用户名。

#### 注意:

WPA2\_Enterprise 企业级加密方法调用本接口设置用户身份,

- 对于 EAP-TTLS 以及 EAP-PEAP 认证必须设置,并且是用在了认证的第二阶段,只有认证服务器 支持的用户身份才能通过认证。
- 对于 EAP-TLS 认证方法则为可选项,即使没有设置用户名,也可以通过匿名的身份通过验证。

### 函数定义:

int wifi\_station\_set\_enterprise\_username (u8 \*username, int len)

#### 参数:

u8 \*username : 用户名称

int len : 名称长度

### 返回:

0, 成功;

其他, 失败。

### 7. wifi\_station\_clear\_enterprise\_username

### 功能:

释放连接 WPA2\_Enterprise AP 设置用户名占用的资源,并清除相关状态。

### 函数定义:

void wifi\_station\_clear\_enterprise\_username (void)

#### 参数:

无

# 返回:

无



### 8. wifi\_station\_set\_enterprise\_password

功能:

设置用户密码,用于通过 EAP-TTLS/EAP-PEAP 认证方法。

函数定义:

int wifi\_station\_set\_enterprise\_password (u8 \*password, int len)

参数:

u8 \*password : 用户密码

int len : 密码长度

返回:

0, 成功;

其他, 失败。

### 9. wifi\_station\_clear\_enterprise\_password

#### 功能:

释放连接 WPA2\_Enterprise AP 设置密码占用的资源,并清除相关状态。

### 函数定义:

void wifi\_station\_clear\_enterprise\_password (void)

参数:

无

返回:

无

### 10. wifi\_station\_set\_enterprise\_new\_password

#### 功能:

设置新用户密码,针对 MSCHAPV2 方法。

## 函数定义:

int wifi\_station\_set\_enterprise\_new\_password (u8 \*new\_password, int len)

#### 参数:

u8 \*new\_password: 新用户密码



int len : 密码长度 返回:
0,成功;
其他,失败。

### 11. wifi\_station\_clear\_enterprise\_new\_password

#### 功能:

释放连接 WPA2\_Enterprise AP 设置新用户密码占用的资源,并清除相关状态。

### 函数定义:

void wifi\_station\_clear\_enterprise\_new\_password (void)

#### 参数:

无

#### 返回:

无

### 12. wifi\_station\_set\_enterprise\_disable\_time\_check

#### 功能:

设置认证时,是否检查过期时间。默认情况下,认证过程中不检查过期时间。

#### 函数定义:

void wifi\_station\_set\_enterprise\_disable\_time\_check(bool disable)

#### 参数:

bool disable :

true,不检查过期时间;

false, 检查过期时间, 需调用 wpa2\_enterprise\_set\_user\_get\_time 注册回调函数。

### 返回:

无

### 13. wifi\_station\_get\_enterprise\_disable\_time\_check

### 功能:

查询认证时, 是否检查过期时间。



```
函数定义:
   bool wifi_station_get_enterprise_disable_time_check (void)

参数:
   无

返回:
   true, 不检查过期时间;
   false, 检查过期时间。
```

# 14. wpa2\_enterprise\_set\_user\_get\_time

```
功能:
   设置认证过程中从用户获得时间的回调函数。
   需调用 wifi_station_set_enterprise_disable_time_check(false); 使能检查过期时间。
函数定义:
   void wpa2_enterprise_set_user_get_time(get_time_func_t cb)
参数:
   get_time_func_t cb:回调函数
返回:
   无
示例:
  static int sys_get_current_time(struct os_time *t)
  {
       t->sec = CURRENT_TIME; // User set current time.
       return 0;
  //Set Callback
  wpa2_enterprise_set_user_get_time(sys_get_current_time);
  //Enable Time check
  wifi_station_set_enterprise_disable_time_check(false);
```



### 15. 示例流程

如需连接 WPA2\_Enterprise 加密的 AP, 流程如下:

- 1. wifi\_station\_set\_config 配置需连接的 AP 信息。
- 2. wifi\_station\_set\_wpa2\_enterprise\_auth(1); 使能 WPA2\_Enterprise 加密验证。
  - 2.1. 若为 EAP-TLS 认证, 调用 wifi\_station\_set\_enterprise\_cert\_key 设置证书和密钥。 可选调用 wifi\_station\_set\_enterprise\_username 设置用户名。
  - 2.2. 若为 EAP-TTLS 或 EAP-PEAP 认证,调用 wifi\_station\_set\_enterprise\_username 以及 wifi\_station\_set\_enterprise\_password,设置用户名和密码。可选调用 wifi\_station\_set\_enterprise\_ca\_cert 设置根证书。
- 3. wifi\_station\_connnect 连接 AP。
- 4. 成功连接 AP 或连接 AP 失败并不再重试后,调用 wifi\_station\_clear\_enterprise\_XXX 对应接口释放资源。



# 4. TCP/UDP接口

位于 ESP8266\_NONOS\_SDK/include/espconn.h

网络相关接口可分为以下几类:

• 通用接口: TCP 和 UDP 均可以调用的接口。

• TCP APIs: 仅建立 TCP 连接时,使用的接口。

• UDP APIs: 仅收发 UDP 包时,使用的接口。

• mDNS APIs: mDNS 相关接口。

# 4.1. 通用接口

### 1. espconn\_delete

```
功能:

删除传输连接。

注意:

对应创建传输的接口如下:

TCP: espconn_accept,
UDP: espconn_create

函数定义:

sint8 espconn_delete(struct espconn *espconn)

参数:

struct espconn *espconn : 对应网络传输的结构体

返回:
0 : 成功
```

ESPCONN\_ARG - 未找到参数 espconn 对应的网络传输

ESPCONN\_INPROGRESS - 参数 espconn 对应的网络连接仍未断开,请先调用

espconn\_disconnect 断开连接,再进行删除。

: 失败,返回错误码

Non-0



### 2. espconn\_gethostbyname

```
功能:
   DNS 功能
函数定义:
   err_t espconn_gethostbyname(
       struct espconn *pespconn,
       const char *hostname,
       ip_addr_t *addr,
       dns_found_callback found
   )
参数:
   struct espconn *espconn : 对应网络传输的结构体
   const char *hostname
                          : 域名字符串的指针
   ip_addr_t *addr
                          : IP 地址
   dns_found_callback found: DNS 回调函数
返回:
   err_t: ESPCONN_OK - 成功
          ESPCONN_ISCONN - 失败, 错误码含义: 已经连接
           ESPCONN_ARG - 失败, 错误码含义: 未找到参数 espconn 对应的网络传输
示例如下,请参考 IoT_Demo:
   ip_addr_t esp_server_ip;
   LOCAL void ICACHE_FLASH_ATTR
   user_esp_platform_dns_found(const char *name, ip_addr_t *ipaddr, void *arg)
   {
       struct espconn *pespconn = (struct espconn *)arg;
      if (ipaddr != NULL)
       os_printf(user_esp_platform_dns_found %d.%d.%d/n,
          *((uint8 *)&ipaddr->addr), *((uint8 *)&ipaddr->addr + 1),
          *((uint8 *)\&ipaddr->addr + 2), *((uint8 *)\&ipaddr->addr + 3));
   }
   void dns_test(void) {
       espconn_gethostbyname(pespconn,"iot.espressif.cn", &esp_server_ip,
              user_esp_platform_dns_found);
   }
```



### 3. espconn\_port

```
功能:
    获取 ESP8266 可用的端口

函数定义:
    uint32 espconn_port(void)

参数:
    无

返回:
    端口号
```

### 4. espconn\_regist\_sentcb

```
功能:
注册网络数据发送成功的回调函数

函数定义:
sint8 espconn_regist_sentcb(
struct espconn *espconn,
espconn_sent_callback sent_cb
)

参数:
struct espconn *espconn : 对应网络传输的结构体
espconn_sent_callback sent_cb : 网络数据发送成功的回调函数

返回:
0 : 成功
Non-0 : 失败,返回错误码 ESPCONN_ARG - 未找到参数 espconn 对应的网络传输
```

### 5. espconn\_regist\_recvcb

#### 功能:

注册成功接收网络数据的回调函数



```
函数定义:
    sint8 espconn_regist_recvcb(
        struct espconn *espconn,
        espconn_recv_callback recv_cb
)

参数:
    struct espconn *espconn: 对应网络传输的结构体
    espconn_connect_callback connect_cb: 成功接收网络数据的回调函数

返回:
    0 : 成功
    Non-0 : 失败,返回错误码 ESPCONN_ARG - 未找到参数 espconn 对应的网络传输
```

### 6. espconn\_sent\_callback

### 功能:

网络数据发送成功的回调函数,由 espconn\_regist\_sentcb 注册

### 函数定义:

void espconn\_sent\_callback (void \*arg)

#### 参数:

void \*arg: 回调函数的参数,网络传输的结构体 espconn 指针。

注意,本指针为底层维护的指针,不同回调传入的指针地址可能不一样,请勿依此判断网络连接。可根据 espconn 结构体中的 remote\_ip, remote\_port 判断多连接中的不同网络传输。

#### 返回:

无

### 7. espconn\_recv\_callback

#### 功能:

成功接收网络数据的回调函数,由 espconn\_regist\_recvcb 注册



```
函数定义:
    void espconn_recv_callback (
        void *arg,
        char *pdata,
        unsigned short len
)

参数:
    void *arg : 回调函数的参数, 网络传输结构体 espconn 指针。注意, 本指针为底层维护的指针,
    不同回调传入的指针地址可能不一样, 请勿依此判断网络连接。可根据 espconn 结构体中的
    remote_ip, remote_port 判断多连接中的不同网络传输。
    char *pdata : 接收到的数据
    unsigned short len : 接收到的数据长度

返回:
    无
```

### 8. espconn\_get\_connection\_info

```
功能:
  查询某个 TCP 连接或者 UDP 传输的远端信息。一般在 espconn_recv_callback 中调用。
函数定义:
  sint8 espconn_get_connection_info(
          struct espconn *espconn,
          remot_info **pcon_info,
          uint8 typeflags
  )
参数:
  struct espconn *espconn : 对应网络连接的结构体
  remot_info **pcon_info : connect to client info
                 : 0, regular server;1, ssl server
  uint8 typeflags
返回:
       : 成功
  Non-0: 失败, 返回错误码 ESPCONN_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接
示例:
void user_udp_recv_cb(void *arg, char *pusrdata, unsigned short length)
```



```
struct espconn *pesp_conn = arg;
remot_info *premot = NULL;
if (espconn_get_connection_info(pesp_conn,&premot,0) == ESPCONN_OK){
    pesp_conn->proto.tcp->remote_port = premot->remote_port;
    pesp_conn->proto.tcp->remote_ip[0] = premot->remote_ip[0];
    pesp_conn->proto.tcp->remote_ip[1] = premot->remote_ip[1];
    pesp_conn->proto.tcp->remote_ip[2] = premot->remote_ip[2];
    pesp_conn->proto.tcp->remote_ip[3] = premot->remote_ip[3];
    espconn_sent(pesp_conn, pusrdata, os_strlen(pusrdata));
}
```

### 9. espconn\_send

### 功能:

通过 WiFi 发送数据

### 注意:

- 一般情况,请在前一包数据发送成功,进入 espconn\_sent\_callback 后,再调用 espconn\_send 发送下一包数据。
- 如果是 UDP 传输,请在每次调用 espconn\_send 前,设置 espconn->proto.udp >remote\_ip 和 remote\_port 参数,因为 UDP 无连接,远端信息可能被更改。

### 函数定义:

```
sint8 espconn_send(
    struct espconn *espconn,
    uint8 *psent,
    uint16 length
)
```

### 参数:

struct espconn \*espconn : 对应网络传输的结构体

uint8 \*psent : 发送的数据 uint16 length : 发送的数据长度





返回:

0 : 成功

Non-0: 失败,返回错误码

ESPCONN\_ARG - 未找到参数 espconn 对应的网络传输;

ESPCONN MEM - 空间不足

ESPCONN\_MAXNUM - 底层发包缓存已满,发包失败

ESPCONN IF - UDP 发包失败

### 10. espconn\_sent

[@deprecated]本接口不建议使用,建议使用 espconn\_send 代替。

#### 功能:

通过 WiFi 发送数据

#### 注意:

- 一般情况,请在前一包数据发送成功,进入 espconn\_sent\_callback 后,再调用 espconn\_sent 发送下一包数据。
- 如果是 UDP 传输,请在每次调用 espconn\_sent 前,设置 espconn->proto.udp >remote\_ip 和 remote\_port 参数,因为 UDP 无连接,远端信息可能被更改。

#### 函数定义:

```
sint8 espconn_sent(
    struct espconn *espconn,
    uint8 *psent,
    uint16 length
)
```

### 参数:

struct espconn \*espconn : 对应网络传输的结构体

uint8 \*psent: 发送的数据uint16 length: 发送的数据长度





返回:

0 : 成功

Non-0: 失败, 返回错误码

ESPCONN\_ARG - 未找到参数 espconn 对应的网络传输;

ESPCONN\_MEM - 空间不足

ESPCONN\_MAXNUM - 底层发包缓存已满,发包失败

ESPCONN\_IF - UDP 发包失败



# 4.2. TCP 接口

TCP 接口仅用于 TCP 连接,请勿用于 UDP 传输。

### 1. espconn\_accept

```
功能:
    创建 TCP server, 建立侦听

函数定义:
    sint8 espconn_accept(struct espconn *espconn)

参数:
    struct espconn *espconn : 对应网络连接的结构体

返回:
    0 : 成功
    Non-0 : 失败, 返回错误码
        ESPCONN_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接
        ESPCONN_MEM - 空间不足
        ESPCONN_ISCONN - 连接已经建立
```

### 2. espconn\_regist\_time

### 功能:

注册 ESP8266 TCP server 超时时间,时间值仅作参考,并不精确。

#### 注意:

请在 espconn\_accept 之后,连接未建立之前,调用本接口。本接口不能用于 SSL 连接。如果超时时间设置为 0,ESP8266 TCP server 将始终不会断开已经不与它通信的 TCP client,不建议这样使用。

#### 函数定义:



### 参数:

struct espconn \*espconn : 对应网络连接的结构体

uint32 interval : 超时时间, 单位: 秒, 最大值: 7200 秒

uint8 type\_flag : 0, 对所有 TCP 连接生效; 1, 仅对某一 TCP 连接生效

#### 返回:

0 : 成功

Non-0 : 失败,返回错误码 ESPCONN\_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接

### 3. espconn\_connect

#### 功能:

连接 TCP server (ESP8266 作为 TCP client)。

#### 注意:

- 如果 espconn\_connect 失败,返回非零值,连接未建立,不会进入任何 espconn callback。
- 建议使用 espconn\_port 接口,设置一个可用的端口号。

#### 函数定义:

sint8 espconn\_connect(struct espconn \*espconn)

### 参数:

struct espconn \*espconn : 对应网络连接的结构体

#### 返回:

0 : 成功

Non-0: 失败,返回错误码

ESPCONN\_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接

ESPCONN\_MEM - 空间不足

ESPCONN\_ISCONN - 连接已经建立

ESPCONN\_RTE - 路由异常



### 4. espconn\_regist\_connectcb

### 5. espconn\_connect\_callback

### 功能:

成功建立 TCP 连接的回调函数,由 espconn\_regist\_connectcb 注册。ESP8266 作为 TCP server 侦听到 TCP client 连入;或者 ESP8266 作为 TCP client 成功与 TCP server 建立连接。

### 函数定义:

void espconn\_connect\_callback (void \*arg)

#### 参数:

void \*arg : 回调函数的参数,对应网络连接的结构体 espconn 指针。

注意,本指针为底层维护的指针,不同回调传入的指针地址可能不一样,请勿依此判断网络连接。可根据 espconn 结构体中的 remote\_ip, remote\_port 判断多连接中的不同网络传输。

#### 返回:

无

### 6. espconn\_set\_opt

#### 功能:



设置 TCP 连接的相关配置,对应清除配置标志位的接口为 espconn\_clear\_opt 注意: • SSL 连接不支持使用本接口 • 一般情况下,无需调用本接口;如需设置 espconn\_set\_opt, 请在 espconn\_connect\_callback 中调用 函数定义: sint8 espconn\_set\_opt( struct espconn \*espconn, uint8 opt ) 结构体: enum espconn\_option{ ESPCONN START =  $0 \times 00$ ,  $ESPCONN_REUSEADDR = 0 \times 01$ ,  $ESPCONN_NODELAY = 0 \times 02$ ,  $ESPCONN_COPY = 0x04,$  $ESPCONN_KEEPALIVE = 0 \times 08$ , ESPCONN\_END } 参数: struct espconn \*espconn : 对应网络连接的结构体 uint8 opt : TCP 连接的相关配置,参考 espconn\_option bit 0:1: TCP 连接断开时,及时释放内存,无需等待 2 分钟才释放占用内存; bit 1: 1: 关闭 TCP 数据传输时的 nalge 算法; bit 2: 1: 使能 write finish callback, 进入此回调表示 espconn\_send 要发送的数据 已经写入 2920 字节的 write buffer 等待发送或已经发送;

### 返回:

0 : 成功

bit 3: 1: 使能 keep alive;

Non-0: 失败,返回错误码 ESPCONN\_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接



### 7. espconn\_clear\_opt

```
功能:
   清除 TCP 连接的相关配置
函数定义:
   sint8 espconn_clear_opt(
          struct espconn *espconn,
          uint8 opt
   )
结构体:
enum espconn_option{
      ESPCONN\_START = 0 \times 00,
      ESPCONN_REUSEADDR = 0x01,
      ESPCONN_NODELAY = 0x02,
      ESPCONN_COPY = 0 \times 04,
      ESPCONN_KEEPALIVE = 0 \times 08,
      ESPCONN_END
}
参数:
   struct espconn *espconn : 对应网络连接的结构体
   uint8 opt : 清除 TCP 连接的相关配置,配置参数可参考 espconn_option
返回:
            : 成功
            : 失败, 返回错误码 ESPCONN_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接
  Non-0
```

### 8. espconn\_set\_keepalive

```
功能:

设置 TCP keep alive 的参数

函数定义:

sint8 espconn_set_keepalive(struct espconn *espconn, uint8 level, void* optarg)

结构体:
```



```
enum espconn_level{
     ESPCONN_KEEPIDLE,
     ESPCONN_KEEPINTVL,
     ESPCONN_KEEPCNT
  }
参数:
  struct espconn *espconn : 对应网络连接的结构体
  uint8 level: 默认设置为每隔 ESPCONN KEEPIDLE 时长进行一次 keep alive 探查, 如果报
  文无响应,则每隔 ESPCONN_KEEPINTVL 时长探查一次,最多探查 ESPCONN_KEEPCNT 次;若始终
  无响应,则认为网络连接断开,释放本地连接相关资源,进入 espconn_reconnect_callback。
  注意,时间间隔设置并不可靠精准,仅供参考,受其他高优先级任务执行的影响。
  参数说明如下:
     ESPCONN_KEEPIDLE - 设置进行 keep alive 探查的时间间隔,单位: 秒
     ESPCONN_KEEPINTVL - keep alive 探查过程中,报文的时间间隔,单位:秒
     ESPCONN_KEEPCNT - 每次 keep alive 探查, 发送报文的最大次数
  void* optarg : 设置参数值
返回:
         : 成功
  Non-0
          : 失败, 返回错误码 ESPCONN_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接
注意:
  一般情况下,不需要调用本接口;
  如果设置, 请在 espconn_connect_callback 中调用, 并先设置 espconn_set_opt 使能 keep
  alive;
```

#### 9. espconn\_get\_keepalive

#### 功能:

查询 TCP keep alive 的参数



```
函数定义:
  sint8 espconn_set_keepalive(struct espconn *espconn, uint8 level, void*
  optarg)
结构体:
  enum espconn_level{
     ESPCONN_KEEPIDLE,
     ESPCONN_KEEPINTVL,
     ESPCONN_KEEPCNT
  }
参数:
  struct espconn *espconn : 对应网络连接的结构体
  uint8 level:
     ESPCONN_KEEPIDLE - 设置进行 keep alive 探查的时间间隔,单位: 秒
     ESPCONN_KEEPINTVL - keep alive 探查过程中,报文的时间间隔,单位:秒
     ESPCONN_KEEPCNT - 每次 keep alive 探查, 发送报文的最大次数
  void* optarg : 参数值
返回:
         : 成功
          : 失败, 返回错误码 ESPCONN_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接
  Non-0
```

### 10. espconn\_reconnect\_callback

# 功能:

TCP 连接异常断开时的回调函数,相当于出错处理回调,由 espconn\_regist\_reconcb 注册。

#### 函数定义:

void espconn\_reconnect\_callback (void \*arg, sint8 err)

### 参数:

void \*arg: 回调函数的参数,对应网络连接的结构体 espconn 指针。

注意,本指针为底层维护的指针,不同回调传入的指针地址可能不一样,请勿依此判断网络连接。可根据 espconn 结构体中的 remote\_ip, remote\_port 判断多连接中的不同网络传输。



```
Sint8 err : 异常断开的错误码。
ESCONN_TIMEOUT - 超时出错断开
ESPCONN_ABRT - TCP 连接异常断开
ESPCONN_RST - TCP 连接复位断开
ESPCONN_CLSD - TCP 连接在断开过程中出错,异常断开
ESPCONN_CONN - TCP 未连接成功
ESPCONN_HANDSHAKE - TCP SSL 握手失败
ESPCONN_PROTO_MSG - SSL 应用数据处理异常
返回:
无
```

### 11. espconn\_regist\_reconcb

#### 功能:

注册 TCP 连接发生异常断开时的回调函数,可以在回调函数中进行重连。

### 注意:

espconn\_reconnect\_callback 功能类似于出错处理回调,任何阶段出错时,均会进入此回调;

例如,espconn\_sent 失败,则认为网络连接异常,也会进入 espconn\_reconnect\_callback;用户可在 espconn\_reconnect\_callback 中自行定义出错处理。

### 函数定义:

### 参数:

```
struct espconn *espconn : 对应网络连接的结构体 espconn_reconnect_callback recon_cb : 回调函数
```





返回:

0 : 成功

Non-0 : 失败, 返回错误码 ESPCONN\_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接

### 12. espconn\_disconnect

#### 功能:

断开 TCP 连接

### 注意:

请勿在 espconn 的任何 callback 中调用本接口断开连接。如有需要,可以在 callback 中使用任务触发调用本接口断开连接。

### 函数定义:

sint8 espconn\_disconnect(struct espconn \*espconn)

### 参数:

struct espconn \*espconn : 对应网络连接的结构体

#### 返回:

0 : 成功

Non-0 : 失败,返回错误码 ESPCONN\_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接

### 13. espconn\_regist\_disconcb

### 功能:

注册 TCP 连接正常断开成功的回调函数

### 函数定义:

### 参数:

```
struct espconn *espconn : 对应网络连接的结构体 espconn_connect_callback connect_cb : 回调函数
```



返回:

0 : 成功

Non-0: 失败,返回错误码 ESPCONN\_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接

### 14. espconn\_abort

#### 功能:

强制断开 TCP 连接

#### 注意:

请勿在 espconn 的任何 callback 中调用本接口断开连接。如有需要,可以在 callback 中使用任务触发调用本接口断开连接。

### 函数定义:

sint8 espconn\_abort(struct espconn \*espconn)

### 参数:

struct espconn \*espconn : 对应网络连接的结构体

#### 返回:

0 : 成功

Non-0: 失败,返回错误码 ESPCONN\_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接

### 15. espconn\_regist\_write\_finish

### 功能:

注册所有需发送的数据均成功写入 write buffer 后的回调函数。

请先调用 espconn\_set\_opt 使能 write buffer。

### 注意:

- 本接口不能用于 SSL 连接。
- write buffer 用于缓存 espconn\_send 将发送的数据,最多缓存 8 包数据, write buffer 的容量为 2920 字节。
- 由 espconn\_set\_opt 设置使能 write\_finish\_callback 回调。
- 对发送速度有要求时,可以在 write\_finish\_callback 中调用 espconn\_send 发送下一 包,无需等到 espconn\_sent\_callback



```
函数定义:
    sint8 espconn_regist_write_finish (
        struct espconn *espconn,
        espconn_connect_callback write_finish_fn
)

参数:
    struct espconn *espconn : 对应网络连接的结构体
    espconn_connect_callback write_finish_fn : 回调函数

返回:
    0 : 成功
    Non-0 : 失败,返回错误码 ESPCONN_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接
```

### 16. espconn\_tcp\_get\_max\_con

```
功能:
    查询允许的 TCP 最大连接数。

函数定义:
    uint8 espconn_tcp_get_max_con(void)

参数:
    无

返回:
    允许的 TCP 最大连接数
```

### 17. espconn\_tcp\_set\_max\_con

```
功能:
    设置允许的 TCP 最大连接数。在内存足够的情况下,建议不超过 10。默认值为 5。

函数定义:
    sint8 espconn_tcp_set_max_con(uint8 num)

参数:
    uint8 num : 允许的 TCP 最大连接数
```



返回:

0 : 成功

Non-0: 失败,返回错误码 ESPCONN\_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接

### 18. espconn\_tcp\_get\_max\_con\_allow

#### 功能:

查询 ESP8266 某个 TCP server 最多允许连接的 TCP client 数目

### 函数定义:

sint8 espconn\_tcp\_get\_max\_con\_allow(struct espconn \*espconn)

#### 参数:

struct espconn \*espconn : 对应的 TCP server 结构体

#### 返回:

> 0: 最多允许连接的 TCP client 数目

< 0 : 失败,返回错误码 ESPCONN\_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接

#### 19. espconn\_tcp\_set\_max\_con\_allow

#### 功能:

设置 ESP8266 某个 TCP server 最多允许连接的 TCP client 数目

#### 函数定义:

sint8 espconn\_tcp\_set\_max\_con\_allow(struct espconn \*espconn, uint8 num)

### 参数:

struct espconn \*espconn : 对应的 TCP server 结构体

uint8 num : 最多允许连接的 TCP client 数目

#### 返回:

0 : 成功

Non-0 : 失败,返回错误码 ESPCONN\_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接

### 20. espconn\_recv\_hold

### 功能:

阻塞 TCP 接收数据



#### 注意:

调用本接口会逐渐减小 TCP 的窗口,并不是即时阻塞,因此建议预留 1460\*5 字节左右的空间时候调用,且本接口可以反复调用。

#### 函数定义:

sint8 espconn\_recv\_hold(struct espconn \*espconn)

#### 参数:

struct espconn \*espconn : 对应网络连接的结构体

#### 返回:

0 : 成功

Non-0: 失败,返回错误码 ESPCONN\_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接

### 21. espconn\_recv\_unhold

### 功能:

解除 TCP 收包阻塞 (i.e. 对应的阻塞接口 espconn\_recv\_hold).

### 注意:

本接口实时生效。

#### 函数定义:

sint8 espconn\_recv\_unhold(struct espconn \*espconn)

#### 参数:

struct espconn \*espconn : 对应网络连接的结构体

#### 返回:

0 : 成功

Non-0 : 失败,返回错误码 ESPCONN\_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接

# 22. espconn\_secure\_accept

### 功能:

创建 SSL TCP server, 侦听 SSL 握手

#### 注意:

• 目前仅支持建立一个 SSL server, 本接口只能调用一次, 并且仅支持连入一个 SSL client。



- 如果 SSL 加密一包数据大于 espconn\_secure\_set\_size 设置的缓存空间,ESP8266 无法处理,SSL 连接断开,进入 espconn\_reconnect\_callback。
- SSL 相关接口与普通 TCP 接口底层处理不一致,请不要混用。SSL 连接时,仅支持使用 espconn\_secure\_XXX 系列接口和 espconn\_regist\_XXXcb 系列注册回调函数的接口, 以及 espconn\_port 获得一个空闲端口。
- 如需创建 SSL server, 必须先调用 espconn\_secure\_set\_default\_certificate 和
   espconn\_secure\_set\_default\_private\_key 传入证书和密钥。

#### 函数定义:

sint8 espconn\_secure\_accept(struct espconn \*espconn)

#### 参数:

struct espconn \*espconn : 对应网络连接的结构体

#### 返回:

0 : 成功

Non-0: 失败,返回错误码

ESPCONN\_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接

ESPCONN\_MEM - 空间不足

ESPCONN\_ISCONN - 连接已经建立

### 23. espconn\_secure\_delete

#### 功能:

删除 ESP8266 作为 SSL server 的连接。

### 函数定义:

sint8 espconn\_secure\_delete(struct espconn \*espconn)

### 参数:

struct espconn \*espconn : 对应网络传输的结构体

### 返回:

0 : 成功

Non-0: 失败,返回错误码

ESPCONN\_ARG - 未找到参数 espconn 对应的网络传输



ESPCONN\_INPROGRESS – 参数 espconn 对应的 SSL 连接仍未断开,请先调用 espconn\_secure\_disconnect 断开连接,再进行删除。

### 24. espconn\_secure\_set\_size

```
功能:
设置加密(SSL)数据缓存空间的大小
注意:
```

默认缓存大小为 2KBytes; 如需更改, 请在加密(SSL)连接建立前调用:

在 espconn\_secure\_accept (ESP8266 作为 TCP SSL server) 之前调用;

或者 espconn\_secure\_connect (ESP8266 作为 TCP SSL client) 之前调用

### 函数定义:

bool espconn\_secure\_set\_size (uint8 level, uint16 size)

### 参数:

uint8 level : 设置 ESP8266 SSL server/client:

0x01 SSL client; 0x02 SSL server; 0x03 SSL client 和 SSL server

uint16 size: 加密数据缓存的空间大小, 取值范围: 1 ~ 8192, 单位: 字节, 默认值为 2048

#### 返回:

true : 成功 false : 失败

#### 25. espconn\_secure\_get\_size

#### 功能:

查询加密(SSL)数据缓存空间的大小

#### 函数定义:

sint16 espconn\_secure\_get\_size (uint8 level)

#### 参数:

uint8 level : 设置 ESP8266 SSL server/client:

0x01 SSL client; 0x02 SSL server; 0x03 SSL client 和 SSL server



#### 返回:

加密(SSL)数据缓存空间的大小

### 26. espconn\_secure\_connect

#### 功能:

加密 (SSL) 连接到 TCP SSL server (ESP8266 作为 TCP SSL client)

### 注意:

- 如果 espconn\_secure\_connect 失败,返回非零值,连接未建立,不会进入任何 espconn callback。
- 目前 ESP8266 作为 SSL client 仅支持一个连接,本接口只能调用一次,或者调用 espconn\_secure\_disconnect 断开前一次连接,才可以再次调用本接口建立 SSL 连接;
- 如果 SSL 加密一包数据大于 espconn\_secure\_set\_size 设置的缓存空间,ESP8266 无法处理,SSL 连接断开,进入 espconn\_reconnect\_callback
- SSL 相关接口与普通 TCP 接口底层处理不一致,请不要混用。SSL 连接时,仅支持使用 espconn\_secure\_XXX 系列接口和 espconn\_regist\_XXXcb 系列注册回调函数的接口, 以及 espconn\_port 获得一个空闲端口。

### 函数定义:

sint8 espconn\_secure\_connect (struct espconn \*espconn)

### 参数:

struct espconn \*espconn : 对应网络连接的结构体

#### 返回:

0 : 成功

Non-0 : 失败, 返回错误码

ESPCONN\_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接

ESPCONN\_MEM - 空间不足

ESPCONN\_ISCONN - 传输已经建立

#### 27. espconn\_secure\_send

#### 功能:



发送加密数据 (SSL)

#### 注意:

- 请在上一包数据发送完成,进入 espconn\_sent\_callback 后,再发下一包数据。
- 每一包数据明文的上限值为 1024 字节, 加密后的报文上限值是 1460 字节。

#### 函数定义:

#### 参数:

struct espconn \*espconn : 对应网络连接的结构体

uint8 \*psent : 发送的数据

uint16 length : 发送的数据长度

#### 返回:

0 : 成功

Non-0 : 失败,返回错误码 ESPCONN\_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接

### 28. espconn\_secure\_sent

[@deprecated]本接口不建议使用,建议使用 espconn\_secure\_send 代替。

#### 功能:

发送加密数据 (SSL)

#### 注意:

- 请在上一包数据发送完成,进入 espconn\_sent\_callback 后,再发下一包数据。
- 每一包数据明文的上限值为 1024 字节, 加密后的报文上限值是 1460 字节。

#### 函数定义:



#### 参数:

struct espconn \*espconn : 对应网络连接的结构体

uint8 \*psent : 发送的数据

uint16 length: 发送的数据长度

返回:

0 : 成功

Non-0 : 失败,返回错误码 ESPCONN\_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接

### 29. espconn\_secure\_disconnect

#### 功能:

断开加密 TCP 连接(SSL)

#### 注意:

请勿在 espconn 的任何 callback 中调用本接口断开连接。如有需要,可以在 callback 中使用任务触发调用本接口断开连接。

#### 函数定义:

sint8 espconn\_secure\_disconnect(struct espconn \*espconn)

### 参数:

struct espconn \*espconn : 对应网络连接的结构体

### 返回:

0 : 成功

Non-0: 失败,返回错误码 ESPCONN\_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接

#### 30. espconn\_secure\_ca\_disable

#### 功能:

关闭 SSL CA 认证功能

#### 注意:

- CA 认证功能,默认关闭,详细介绍可参考文档"ESP8266\_\_SDK\_\_SSL\_User\_Manual"
- 如需调用本接口,请在加密(SSL)连接建立前调用:

在 espconn\_secure\_accept (ESP8266 作为 TCP SSL server) 之前调用;



或者 espconn\_secure\_connect (ESP8266 作为 TCP SSL client) 之前调用

#### 函数定义:

bool espconn\_secure\_ca\_disable (uint8 level)

#### 参数:

uint8 level : 设置 ESP8266 SSL server/client:

0x01 SSL client; 0x02 SSL server; 0x03 SSL client 和 SSL server

#### 返回:

true : 成功 false : 失败

# 31. espconn\_secure\_ca\_enable

#### 功能:

开启 SSL CA 认证功能

#### 注意:

- CA 认证功能, 默认关闭, 详细介绍可参考文档"ESP8266\_\_SDK\_\_SSL\_User\_Manual"
- 如需调用本接口,请在加密(SSL)连接建立前调用:

在 espconn\_secure\_accept (ESP8266 作为 TCP SSL server) 之前调用;

或者 espconn\_secure\_connect (ESP8266 作为 TCP SSL client) 之前调用

#### 函数定义:

bool espconn\_secure\_ca\_enable (uint8 level, uint32 flash\_sector)

#### 参数:

uint8 level : 设置 ESP8266 SSL server/client:

0x01 SSL client; 0x02 SSL server; 0x03 SSL client 和 SSL server

uint32 flash\_sector : 设置 CA 证书 (esp\_ca\_cert.bin) 烧录到 flash 的位置

例如, 参数传入 0x3B, 则对应烧录到 flash 0x3B000

#### 返回:

true : 成功 false : 失败



# 32. espconn\_secure\_cert\_req\_enable

#### 功能:

使能 ESP8266 作为 SSL client 时的证书认证功能

#### 注意:

- 证书认证功能,默认关闭。如果服务器端不要求认证证书,则无需调用本接口。
- 如需调用本接口,请在 espconn\_secure\_connect 之前调用。

#### 函数定义:

bool espconn\_secure\_cert\_req\_enable (uint8 level, uint32 flash\_sector)

#### 参数:

uint8 level: 仅支持设置为 0x01 ESP8266 作为 SSL client;

uint32 flash\_sector : 设置密钥 (esp\_cert\_private\_key.bin) 烧录到 Flash 的位置,

例如,参数传入 0x3A,则对应烧录到 Flash 0x3A000。请注意,不要覆盖了代码或系统参数区域。

#### 返回:

true : 成功 false : 失败

# 33. espconn\_secure\_cert\_req\_disable

#### 功能:

关闭 ESP8266 作为 SSL client 时的证书认证功能

#### 注意:

• 证书认证功能,默认关闭

#### 函数定义:

bool espconn\_secure\_ca\_disable (uint8 level)

#### 参数:

uint8 level: 仅支持设置为 0x01 ESP8266 作为 SSL client;

#### 返回:

true : 成功 false : 失败



# 34. espconn\_secure\_set\_default\_certificate

#### 功能:

设置 ESP8266 作为 SSL server 时的证书

#### 注意:

- ESP8266\_NONOS\_SDK\examples\IoT\_Demo 中提供使用示例
- 本接口必须在 espconn\_secure\_accept 之前调用,传入证书信息

#### 函数定义:

```
bool espconn_secure_set_default_certificate (const uint8_t* certificate,
uint16_t length)
```

#### 参数:

```
const uint8_t* certificate : 证书指针
```

uint16\_t length: 证书长度

#### 返回:

true : 成功 false : 失败

# 35. espconn\_secure\_set\_default\_private\_key

#### 功能:

设置 ESP8266 作为 SSL server 时的密钥

#### 注意:

- ESP8266\_NONOS\_SDK\examples\IoT\_Demo 中提供使用示例
- 本接口必须在 espconn\_secure\_accept 之前调用,传入密钥信息

#### 函数定义:

bool espconn\_secure\_set\_default\_private\_key (const uint8\_t\* key, uint16\_t
length)

## 参数:

const uint8\_t\* key : 密钥指针

uint16\_t length : 密钥长度



# **ESP8266** SDK 编程手册

返回:

true : 成功

false : 失败



# 4.3. UDP接口

# 1. espconn\_create

功能:

建立 UDP 传输。

注意:

请注意设置 remote\_ip 和 remote\_port 参数,请勿设置为 0。

函数定义:

sin8 espconn\_create(struct espconn \*espconn)

参数:

struct espconn \*espconn : 对应网络连接的结构体

返回:

0 : 成功

Non-0 : 失败, 返回错误码

ESPCONN\_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 UDP 传输

ESPCONN\_MEM - 空间不足

ESPCONN\_ISCONN - 传输已经建立

# 2. espconn\_sendto

功能:

UDP 发包接口

函数定义:

sin16 espconn\_sendto(struct espconn \*espconn, uint8 \*psent, uint16 length)

参数:

struct espconn \*espconn : 对应网络连接的结构体

uint8 \*psent : 待发送的数据

uint16 length : 数据长度





返回:

0 : 成功

Non-0: 失败, 返回错误码

ESPCONN\_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 UDP 传输

ESPCONN\_MEM - 空间不足

ESPCONN\_IF - UDP 发包失败

# 3. espconn\_igmp\_join

#### 功能:

加入多播组。

#### 注意:

请在 ESP8266 station 已连入路由的情况下调用。

#### 函数定义:

sint8 espconn\_igmp\_join(ip\_addr\_t \*host\_ip, ip\_addr\_t \*multicast\_ip)

#### 参数:

ip\_addr\_t \*host\_ip : 主机 IP

ip\_addr\_t \*multicast\_ip : 多播组 IP

#### 返回:

0 : 成功

Non-0 : 失败,返回错误码 ESPCONN\_MEM - 空间不足

# 3. espconn\_igmp\_leave

#### 功能:

退出多播组。

#### 函数定义:

sint8 espconn\_igmp\_leave(ip\_addr\_t \*host\_ip, ip\_addr\_t \*multicast\_ip)

## 参数:

ip\_addr\_t \*host\_ip : 主机 IP ip\_addr\_t \*multicast\_ip : 多播组 IP





返回:

0 : 成功

Non-0 : 失败, 返回错误码 ESPCONN\_MEM - 空间不足

# 4. espconn\_dns\_setserver

```
功能:
```

设置默认 DNS server

#### 注意:

本接口必须在 ESP8266 DHCP client 关闭 (wifi\_station\_dhcpc\_stop) 的情况下使用。

#### 函数定义:

void espconn\_dns\_setserver(char numdns, ip\_addr\_t \*dnsserver)

#### 参数:

char numdns : DNS server ID, 支持设置两个 DNS server, ID 分别为 0 和 1 ip\_addr\_t \*dnsserver : DNS server IP

## 返回:

无



# 4.4. mDNS 接口

1. espconn\_mdns\_init

```
功能:
  mDNS 初始化
注意:
    (1) 若为 soft-AP+station 模式, 请先调用 wifi_set_broadcast_if(STATIONAP_MODE);
       若使用 ESP8266 station 接口,请获得 IP 后,再调用本接口初始化 mDNS;
    (2) txt_data 必须为 key = value 的形式, 如示例;
结构体:
   struct mdns_info{
      char *host_name;
      char *server_name;
      uint16 server_port;
      unsigned long ipAddr;
      char *txt_data[10];
  };
函数定义:
   void espconn_mdns_init(struct mdns_info *info)
参数:
   struct mdns_info *info : mdns 结构体
返回:
   无
```

# 2. espconn\_mdns\_close



**返回:** 无

# 3. espconn\_mdns\_server\_register

```
功能:
注册 mDNS 服务器

函数定义:
void espconn_mdns_server_register(void)

参数:
无

返回:
```

# 4. espconn\_mdns\_server\_unregister

```
功能:
注销 mDNS 服务器

函数定义:
void espconn_mdns_server_unregister(void)

参数:
无

返回:
无
```

# 5. espconn\_mdns\_get\_servername

```
功能:
    查询 mDNS 服务器名称

函数定义:
    char* espconn_mdns_get_servername(void)

参数:
    无
```



返回:

服务器名称

# 6. espconn\_mdns\_set\_servername

```
功能:

设置 mDNS 服务器名称

函数定义:

void espconn_mdns_set_servername(const char *name)

参数:

const char *name - 服务器名称

返回:

无
```

# 7. espconn\_mdns\_set\_hostname

```
功能:

设置 mDNS 主机名称

函数定义:

void espconn_mdns_set_hostname(char *name)

参数:

char *name - 主机名称

返回:

无
```

# 8. espconn\_mdns\_get\_hostname

```
功能:
    查询 mDNS 主机名称

函数定义:
    char* espconn_mdns_get_hostname(void)

参数:
    无
```



返回:

主机名称

# 9. espconn\_mdns\_disable

```
功能:
    去能 mDNS ,对应使能 API : espconn_mdns_enable

函数定义:
    void espconn_mdns_disable(void)

参数:
    无

返回:
    无
```

# 10. espconn\_mdns\_enable

```
功能:
    使能 mDNS

函数定义:
    void espconn_mdns_enable(void)

参数:
    无

返回:
    无
```

# 11. mDNS 示例

定义 mDNS 信息时,请注意 host\_name 和 server\_name 不能包含特殊字符(例如 "." 符号),或者协议名称(例如不能定义为 "http")。

```
struct mdns_info info;

void user_mdns_config()
{
```





```
struct ip_info ipconfig;
wifi_get_ip_info(STATION_IF, &ipconfig);
info->host_name = "espressif";
info->ipAddr = ipconfig.ip.addr; //ESP8266 station IP
info->server_name = "iot";
info->server_port = 8080;
info->txt_data[0] = "version = now";
info->txt_data[1] = "user1 = data1";
info->txt_data[2] = "user2 = data2";
espconn_mdns_init(&info);
}
```



# 5. Mesh 接口

Mesh 功能的详细说明,请参考文档 "30A\_ESP8266\_\_Mesh\_User Guide"。

下载链接: http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=51&t=1977



# 6. 应用相关接口

# 6.1. AT 接口

AT 接口位于 /ESP8266\_NONOS\_SDK/include/at\_custom.h。

AT 接口的使用示例,请参考 ESP8266\_NONOS\_SDK/examples/at/user/user\_main.c.

# 1. at\_response\_ok

```
功能:

AT 串口 (UART0) 输出 0K

函数定义:

void at_response_ok(void)

参数:

无

返回:

无
```

# 2. at\_response\_error

```
功能:
    AT 串口 (UART0) 输出 ERROR

函数定义:
    void at_response_error(void)

参数:
    无

返回:
    无
```

# 3. at\_cmd\_array\_regist

#### 功能:

注册用户自定义的 AT 指令。请仅调用一次,将所有用户自定义 AT 指令一并注册。



# 4. at\_get\_next\_int\_dec

```
功能:
  从 AT 指令行中解析 int 型数字
函数定义:
  bool at_get_next_int_dec (char **p_src,int* result,int* err)
参数:
  char **p_src : *p_src 为接收到的 AT 指令字符串
  int* result : 从 AT 指令中解析出的 int 型数字
  int* err : 解析处理时的错误码
                1: 数字省略时,返回错误码 1
                3: 只发现'-'时,返回错误码 3
返回:
  true: 正常解析到数字(数字省略时,仍然返回 true,但错误码会为 1)
  false: 解析异常,返回错误码;异常可能:数字超过 10 bytes,遇到'\r'结束符,只发现 '-'
  字符。
示例:
  请参考 ESP8266_NONOS_SDK/examples/at/user/user_main.c
```



## 5. at\_data\_str\_copy

```
功能:

从 AT 指令行中解析字符串

函数定义:
int32 at_data_str_copy (char * p_dest, char ** p_src,int32 max_len)

参数:
char * p_dest : 从 AT 指令行中解析到的字符串
char ** p_src : *p_src 为接收到的 AT 指令字符串
int32 max_len : 允许的最大字符串长度

返回:
解析到的字符串长度:
>=0: 成功,则返回解析到的字符串长度
<0 : 失败,返回 -1

示例:
请参考 ESP8266_NONOS_SDK/examples/at/user/user_main.c
```

## 6. at\_init

```
功能:
    AT 初始化
函数定义:
    void at_init (void)
参数:
    无
返回:
    无
示例:
    请参考 ESP8266_NONOS_SDK/examples/at/user/user_main.c
```



# 7. at\_port\_print

```
功能:

从 AT 串口(UART0) 输出字符串

函数定义:

void at_port_print(const char *str)

参数:

const char *str : 字符串

返回:

无

示例:

请参考 ESP8266_NONOS_SDK/examples/at/user/user_main.c
```

# 8. at\_set\_custom\_info

```
功能:
    开发者自定义 AT 版本信息,可由指令 AT+GMR 查询到。

函数定义:
    void at_set_custom_info (char *info)

参数:
    char *info: 版本信息

返回:
    无
```

# 9. at\_enter\_special\_state

```
功能:

进入 AT 指令执行态,此时不响应其他 AT 指令,返回 busy

函数定义:

void at_enter_special_state (void)

参数:

无
```



返回:

无

# 10. at\_leave\_special\_state

```
功能:
```

退出 AT 指令执行态

#### 函数定义:

void at\_leave\_special\_state (void)

参数:

无

返回:

无

# 11. at\_get\_version

#### 功能:

查询 Espressif Systems 提供的 AT lib 版本号.

# 函数定义:

uint32 at\_get\_version (void)

参数:

无

返回:

Espressif AT lib 版本号

# 12. at\_register\_uart\_rx\_intr

#### 功能:

设置 UARTO RX 是由用户使用, 还是由 AT 使用。

## 注意:

本接口可以重复调用。

运行 AT BIN, UARTO RX 默认供 AT 使用。



```
函数定义:
   void at_register_uart_rx_intr (at_custom_uart_rx_intr rx_func)
参数:
   at_custom_uart_rx_intr: 注册用户使用 UART0 的 RX 中断处理函数; 如果传 NULL, 则切换
   为 AT 使用 UART0
返回:
   无
示例:
   void user_uart_rx_intr (uint8* data, int32 len)
      // UARTO rx for user
      os_printf("len=%d \r\n",len);
      os_printf(data);
      // change UART0 for AT
      at_register_uart_rx_intr(NULL);
   }
   void user_init(void)
      at_register_uart_rx_intr(user_uart_rx_intr);
   }
```

#### 13. at\_response

```
功能:
    设置 AT 响应

注意:

默认情况下,at_response 从 UART0 TX 输出,与 at_port_print 功能相同。

如果调用了 at_register_response_func,at_response 的字符串成为 response_func 的参数,由用户自行处理。

函数定义:

void at_response (const char *str)
```



```
参数:
```

const char \*str : 字符串

返回:

无

# 14. at\_register\_response\_func

#### 功能:

注册 at\_response 的回调函数。调用了 at\_register\_response\_func, at\_response 的字符 串将传入 response\_func, 由用户自行处理。

## 函数定义:

void at\_register\_response\_func (at\_custom\_response\_func\_type response\_func)

#### 参数:

at\_custom\_response\_func\_type : at\_response 的回调函数

#### 返回:

无

#### 15. at\_fake\_uart\_enable

# 功能:

使能模拟 UART, 开发者可用于实现网络 AT 指令, 或者 SDIO AT 指令。

#### 函数定义:

bool at\_fake\_uart\_enable(bool enable, at\_fake\_uart\_tx\_func\_type func)

#### 参数:

bool enable : 使能模拟 UART

at\_fake\_uart\_tx\_func\_type func : 模拟 UART TX 的回调函数

#### 返回:

true, 成功; false, 失败。

#### 16. at\_fake\_uart\_rx

#### 功能:

模拟 UART RX, 开发者可用于实现网络 AT 指令, 或者 SDIO AT 指令。



# 函数定义:

uint32 at\_fake\_uart\_rx(uint8\* data, uint32 length)

参数:

uint8\* data : 模拟 UART RX 收到的数据

uint32 length : 数据长度

返回:

如果执行成功,则返回值与 length 相同; 否则, 执行失败。

# 17. at\_set\_escape\_character

#### 功能:

设置 AT 指令的转义字符,支持设置为符号 !, #, \$, @, &, \ 的其中之一,默认转义字符为 \。

#### 函数定义:

bool at\_set\_escape\_character(uint8 ch)

#### 参数:

uint8 ch : 转义字符, 支持传入符号 !, #, \$, @, &, \ 的其中之一。

#### 返回:

True,成功;

False, 失败。



# 6.2. JSON 接口

位于:ESP8266\_NONOS\_SDK/include/json/jsonparse.h & jsontree.h

#### 1. jsonparse\_setup

```
功能:
    json 解析初始化

函数定义:
    void jsonparse_setup(
        struct jsonparse_state *state,
        const char *json,
        int len
    )

参数:
    struct jsonparse_state *state : json 解析指针
    const char *json : json 解析字符串
    int len : 字符串长度

返回:
    无
```

# 2. jsonparse\_next

# 3. jsonparse\_copy\_value

# 功能:

复制当前解析字符串到指定缓存



```
函数定义:

int jsonparse_copy_value(
    struct jsonparse_state *state,
    char *str,
    int size
)

参数:

struct jsonparse_state *state : json 解析指针
    char *str : 缓存指针
    int size : 缓存大小

返回:
    int : 复制结果
```

# 4. jsonparse\_get\_value\_as\_int

```
功能:
解析 json 格式为整型数据

函数定义:
int jsonparse_get_value_as_int(struct jsonparse_state *state)

参数:
struct jsonparse_state *state : json 解析指针

返回:
int : 解析结果
```

#### 5. jsonparse\_get\_value\_as\_long

```
功能:
解析 json 格式为长整型数据
函数定义:
long jsonparse_get_value_as_long(struct jsonparse_state *state)
参数:
struct jsonparse_state *state : json 解析指针
```



返回:

long: 解析结果

## 6. jsonparse\_get\_len

```
功能:
```

解析 json 格式数据长度

#### 函数定义:

int jsonparse\_get\_value\_len(struct jsonparse\_state \*state)

# 参数:

struct jsonparse\_state \*state : json 解析指针

#### 返回:

int : 数据长度

# 7. jsonparse\_get\_value\_as\_type

#### 功能:

解析 json 格式数据类型

#### 函数定义:

int jsonparse\_get\_value\_as\_type(struct jsonparse\_state \*state)

#### 参数:

struct jsonparse\_state \*state : json 解析指针

#### 返回:

int : json 格式数据类型

#### 8. jsonparse\_strcmp\_value

#### 功能:

比较解析的 json 数据与特定字符串

#### 函数定义:

int jsonparse\_strcmp\_value(struct jsonparse\_state \*state, const char \*str)



```
参数:
    struct jsonparse_state *state : json 解析指针
    const char *str : 字符串缓存

返回:
    int : 比较结果
```

# 9. jsontree\_set\_up

```
功能:

生成 json 格式数据树

函数定义:

void jsontree_setup(
 struct jsontree_context *js_ctx,
 struct jsontree_value *root,
 int (* putchar)(int)
)

参数:

struct jsontree_context *js_ctx : json 格式树元素指针
 struct jsontree_value *root : 根树元素指针
 int (* putchar)(int) : 输入函数

返回:
 无
```

# 10. jsontree\_reset

```
功能:

设置 json 树

函数定义:

void jsontree_reset(struct jsontree_context *js_ctx)

参数:

struct jsontree_context *js_ctx : json 格式树指针

返回:

无
```



## 11. jsontree\_path\_name

```
功能:
    获取 json 树参数

函数定义:
    const char *jsontree_path_name(
        const struct jsontree_cotext *js_ctx,
        int depth
    )

参数:
    struct jsontree_context *js_ctx : json 格式树指针
    int depth : json 格式树深度

返回:
    char* : 参数指针
```

# 12. jsontree\_write\_int

#### 13. jsontree\_write\_int\_array

```
功能:
整型数组写入 json 树
```



# 14. jsontree\_write\_string

```
功能:
    字符串写入 json 树

函数定义:
    void jsontree_write_string(
        const struct jsontree_context *js_ctx,
        const char *text
    )

参数:
    struct jsontree_context *js_ctx : json 格式树指针
    const char* text : 字符串指针

返回:
    无
```

# 15. jsontree\_print\_next

```
功能:
获取 json 树下一个元素
函数定义:
int jsontree_print_next(struct jsontree_context *js_ctx)
```





```
参数:
    struct jsontree_context *js_ctx : json 树指针
    woll
    int : json 树深度
```

# 16. jsontree\_find\_next



# 7. 参数结构体和宏定义

# 7.1. 定时器

# 7.2. WiFi 参数

## 1. station 参数

```
struct station_config {
    uint8 ssid[32];
    uint8 password[64];
    uint8 bssid_set;
    uint8 bssid[6];
};

注意:

BSSID 表示 AP 的 MAC 地址,用于多个 AP 的 SSID 相同的情况。
如果 station_config.bssid_set==1 , station_config.bssid 必须设置,否则连接失败。
    一般情况, station_config.bssid_set 设置为 0.
```

#### 2. soft-AP 参数

```
typedef enum _auth_mode {
    AUTH_OPEN = 0,
    AUTH_WEP,
    AUTH_WPA_PSK,
    AUTH_WPA2_PSK,
    AUTH_WPA2_PSK
} AUTH_WPA_WPA2_PSK
} AUTH_MODE;
struct softap_config {
```



```
uint8 ssid[32];
uint8 password[64];
uint8 ssid_len;
uint8 channel;  // support 1 ~ 13
uint8 authmode;  // Don't support AUTH_WEP in soft—AP mode
uint8 ssid_hidden;  // default 0
uint8 max_connection;  // default 4, max 4
uint16 beacon_interval;  // 100 ~ 60000 ms, default 100
};

注意:

如果 softap_config.ssid_len==0, 读取 SSID 直至结束符;

否则, 根据 softap_config.ssid_len 设置 SSID 的长度。
```

# 3. scan 参数

```
struct scan_config {
   uint8 *ssid;
   uint8 *bssid;
   uint8 channel;
   uint8 show_hidden; // Scan APs which are hiding their SSID or not.
};
struct bss_info {
   STAILQ_ENTRY(bss_info)
                             next;
   uint8 bssid[6];
   uint8 ssid[32];
   uint8 ssid_len;
   uint8 channel;
    sint8 rssi;
   AUTH_MODE authmode;
   uint8 is_hidden;  // SSID of current AP is hidden or not
   sint16 freq_offset;
                         // AP's frequency offset
   sint16 freqcal_val;
   uint8 *esp_mesh_ie;
   uint8 simple_pair;
};
typedef void (* scan_done_cb_t)(void *arg, STATUS status);
```



## 4. WiFi event 结构体

```
enum {
   EVENT_STAMODE_CONNECTED = 0,
   EVENT_STAMODE_DISCONNECTED,
   EVENT_STAMODE_AUTHMODE_CHANGE,
   EVENT_STAMODE_GOT_IP,
   EVENT_STAMODE_DHCP_TIMEOUT,
   EVENT_SOFTAPMODE_STACONNECTED,
   EVENT_SOFTAPMODE_STADISCONNECTED,
   EVENT_SOFTAPMODE_PROBEREQRECVED,
   EVENT_MAX
};
enum {
      REASON_UNSPECIFIED
                                     = 1,
                                     = 2,
      REASON_AUTH_EXPIRE
      REASON_AUTH_LEAVE
                                     = 3,
      REASON_ASSOC_EXPIRE
                                     = 4,
      REASON_ASSOC_TOOMANY
                                     = 5,
      REASON_NOT_AUTHED
                                     = 6,
      REASON_NOT_ASSOCED
                                     = 7.
      REASON_ASSOC_LEAVE
                                     = 8,
      REASON_ASSOC_NOT_AUTHED
                                    = 9,
      REASON_DISASSOC_PWRCAP_BAD
                                   = 10, /* 11h */
      REASON_DISASSOC_SUPCHAN_BAD
                                    = 11, /* 11h */
      REASON_IE_INVALID
                                    = 13, /* 11i */
      REASON_MIC_FAILURE
                                    = 14, /* 11i */
      REASON_4WAY_HANDSHAKE_TIMEOUT = 15, /* 11i */
      REASON_GROUP_KEY_UPDATE_TIMEOUT = 16, /* 11i */
                                   = 17, /* 11i */
      REASON_IE_IN_4WAY_DIFFERS
                                     = 18, /* 11i */
      REASON_GROUP_CIPHER_INVALID
      REASON_PAIRWISE_CIPHER_INVALID = 19, /* 11i */
                                     = 20, /* 11i */
      REASON_AKMP_INVALID
                                     = 21, /* 11i */
      REASON_UNSUPP_RSN_IE_VERSION
                                     = 22, /* 11i */
      REASON_INVALID_RSN_IE_CAP
      REASON_802_1X_AUTH_FAILED = 23, /* 11i */
                                     = 24, /* 11i */
      REASON_CIPHER_SUITE_REJECTED
      REASON_BEACON_TIMEOUT
                                     = 200,
```



```
REASON_NO_AP_FOUND
                                       = 201,
                                       = 202,
      REASON_AUTH_FAIL
                                       = 203,
      REASON_ASSOC_FAIL
      REASON_HANDSHAKE_TIMEOUT
                                       = 204.
};
typedef struct {
      uint8 ssid[32];
      uint8 ssid_len;
      uint8 bssid[6];
      uint8 channel;
} Event_StaMode_Connected_t;
typedef struct {
      uint8 ssid[32];
      uint8 ssid_len;
      uint8 bssid[6];
      uint8 reason;
} Event_StaMode_Disconnected_t;
typedef struct {
      uint8 old_mode;
      uint8 new_mode;
} Event_StaMode_AuthMode_Change_t;
typedef struct {
      struct ip_addr ip;
      struct ip_addr mask;
      struct ip_addr gw;
} Event_StaMode_Got_IP_t;
typedef struct {
      uint8 mac[6];
      uint8 aid;
} Event_SoftAPMode_StaConnected_t;
typedef struct {
      uint8 mac[6];
      uint8 aid;
```



```
} Event_SoftAPMode_StaDisconnected_t;
typedef struct {
      int rssi;
      uint8 mac[6];
} Event_SoftAPMode_ProbeReqRecved_t;
typedef union {
      Event_StaMode_Connected_t
                                             connected;
      Event_StaMode_Disconnected_t
                                             disconnected;
      Event_StaMode_AuthMode_Change_t
                                             auth_change;
      Event_StaMode_Got_IP_t
                                                    got_ip;
      Event_SoftAPMode_StaConnected_t
                                             sta_connected;
                                             sta_disconnected;
      Event_SoftAPMode_StaDisconnected_t
      Event_SoftAPMode_ProbeReqRecved_t
                                             ap_probereqrecved;
} Event_Info_u;
typedef struct _esp_event {
   uint32 event;
   Event_Info_u event_info;
} System_Event_t;
```

# 5. smart config 结构体



# 7.3. json 相关结构体

# 1. json 结构体

```
struct jsontree_value {
    uint8_t type;
};
struct jsontree_pair {
    const char *name;
    struct jsontree_value *value;
};
struct jsontree_context {
    struct jsontree_value *values[JSONTREE_MAX_DEPTH];
    uint16_t index[JSONTREE_MAX_DEPTH];
    int (* putchar)(int);
    uint8_t depth;
    uint8_t path;
    int callback_state;
};
struct jsontree_callback {
    uint8_t type;
    int (* output)(struct jsontree_context *js_ctx);
    int (* set)(struct jsontree_context *js_ctx,
                struct jsonparse_state *parser);
};
struct jsontree_object {
    uint8_t type;
    uint8_t count;
    struct jsontree_pair *pairs;
};
struct jsontree_array {
    uint8_t type;
    uint8_t count;
    struct jsontree_value **values;
};
```



```
struct jsonparse_state {
    const char *json;
    int pos;
    int len;
    int depth;
    int vstart;
    int vlen;
    char vtype;
    char error;
    char stack[JSONPARSE_MAX_DEPTH];
};
```

# 2. json 宏定义

# 7.4. espconn 参数

# 1. 回调函数

```
/** callback prototype to inform about events for a espconn */
typedef void (* espconn_recv_callback)(void *arg, char *pdata, unsigned short
len);
typedef void (* espconn_callback)(void *arg, char *pdata, unsigned short len);
typedef void (* espconn_connect_callback)(void *arg);
```



## 2. espconn

```
typedef void* espconn_handle;
typedef struct _esp_tcp {
    int remote_port;
    int local_port;
    uint8 local_ip[4];
    uint8 remote_ip[4];
       espconn_connect_callback connect_callback;
       espconn_reconnect_callback reconnect_callback;
       espconn_connect_callback disconnect_callback;
       espconn_connect_callback write_finish_fn;
} esp_tcp;
typedef struct _esp_udp {
    int remote_port;
    int local_port;
    uint8 local_ip[4];
    uint8 remote_ip[4];
} esp_udp;
/** Protocol family and type of the espconn */
enum espconn_type {
    ESPCONN_INVALID
    /* ESPCONN_TCP Group */
                        = 0 \times 10,
    ESPCONN_TCP
    /* ESPCONN_UDP Group */
    ESPCONN UDP
                        = 0 \times 20,
};
enum espconn_option{
       ESPCONN_START = 0 \times 00,
       ESPCONN_REUSEADDR = 0 \times 01,
       ESPCONN_NODELAY = 0 \times 02,
       ESPCONN_COPY = 0 \times 04,
       ESPCONN_KEEPALIVE = 0 \times 08,
       ESPCONN END
}
```



```
enum espconn_level{
      ESPCONN_KEEPIDLE,
      ESPCONN KEEPINTVL,
      ESPCONN_KEEPCNT
}
/** Current state of the espconn. Non-TCP espconn are always in state
ESPCONN_NONE! */
enum espconn_state {
   ESPCONN_NONE,
   ESPCONN_WAIT,
   ESPCONN_LISTEN,
   ESPCONN_CONNECT,
   ESPCONN_WRITE,
   ESPCONN_READ,
   ESPCONN_CLOSE
};
/** A espconn descriptor */
struct espconn {
   /** type of the espconn (TCP, UDP) */
   enum espconn_type type;
    /** current state of the espconn */
   enum espconn_state state;
   union {
       esp_tcp *tcp;
        esp_udp *udp;
   } proto;
   /** A callback function that is informed about events for this espconn */
   espconn_recv_callback recv_callback;
   espconn_sent_callback sent_callback;
   uint8 link_cnt;
   void *reverse; // reversed for customer use
};
```

## 7.5. 中断相关宏定义

```
/* interrupt related */
#define ETS_SPI_INUM 2
```



```
#define ETS_GPIO_INUM
                           4
                           5
#define ETS_UART_INUM
#define ETS_UART1_INUM
#define ETS_FRC_TIMER1_INUM
/* disable all interrupts */
#define ETS_INTR_LOCK()
                                 ets_intr_lock()
/* enable all interrupts */
#define ETS_INTR_UNLOCK()
                                ets_intr_unlock()
/* register interrupt handler of frc timer1 */
#define ETS_FRC_TIMER1_INTR_ATTACH(func, arg) \
ets_isr_attach(ETS_FRC_TIMER1_INUM, (func), (void *)(arg))
/* register interrupt handler of GPIO */
#define ETS_GPI0_INTR_ATTACH(func, arg) \
ets_isr_attach(ETS_GPIO_INUM, (func), (void *)(arg))
/* register interrupt handler of UART */
#define ETS_UART_INTR_ATTACH(func, arg) \
ets_isr_attach(ETS_UART_INUM, (func), (void *)(arg))
/* register interrupt handler of SPI */
#define ETS_SPI_INTR_ATTACH(func, arg) \
ets_isr_attach(ETS_SPI_INUM, (func), (void *)(arg))
/* enable a interrupt */
#define ETS_INTR_ENABLE(inum)
                                ets_isr_unmask((1<<inum))
/* disable a interrupt */
#define ETS_INTR_DISABLE(inum) ets_isr_mask((1<<inum))</pre>
/* enable SPI interrupt */
#define ETS_SPI_INTR_ENABLE()
                                ETS_INTR_ENABLE(ETS_SPI_INUM)
/* enable UART interrupt */
```







# 8. 外围设备驱动接口

外围设备驱动可以参考 /ESP8266\_NONOS\_SDK/driver\_lib。

## 8.1. GPIO 接口

GPIO 相关接口位于 /ESP8266\_NONOS\_SDK/include/eagle\_soc.h & gpio.h。 使用示例可参考 /ESP8266\_NONOS\_SDK/examples/IoT\_Demo/user/user\_plug.c.

## 1. PIN 相关宏定义

以下宏定义控制 GPIO 管脚状态

```
PIN_PULLUP_DIS(PIN_NAME)
管脚上拉屏蔽

PIN_PULLUP_EN(PIN_NAME)
管脚上拉使能

PIN_FUNC_SELECT(PIN_NAME, FUNC)
管脚功能选择

示例:
    // Use MTDI pin as GPI012.
    PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_MTDI_U, FUNC_GPI012);
```

## 2. gpio\_output\_set

```
功能:

设置 GPIO 属性

函数定义:

void gpio_output_set(
    uint32 set_mask,
    uint32 clear_mask,
    uint32 enable_mask,
    uint32 disable_mask
)
```



```
参数:
  uint32 set_mask: 设置输出为高的位,对应位为1,输出高,对应位为0,不改变状态
  uint32 clear_mask: 设置输出为低的位,对应位为1,输出低,对应位为0,不改变状态
  uint32 enable_mask : 设置使能输出的位
  uint32 disable mask: 设置使能输入的位
返回:
  无
示例:
  gpio_output_set(BIT12, 0, BIT12, 0):
      设置 GPI012 输出高电平;
  gpio_output_set(0, BIT12, BIT12, 0):
      设置 GPI012 输出低电平;
  gpio_output_set(BIT12, BIT13, BIT12|BIT13, 0):
      设置 GPI012 输出高电平, GPI013 输出低电平;
  gpio_output_set(0, 0, 0, BIT12):
      设置 GPI012 为输入
```

## 3. GPIO 输入输出相关宏

```
GPIO_OUTPUT_SET(gpio_no, bit_value)
    设置 gpio_no 管脚输出 bit_value, 与上一节的输出高低电平的示例相同。
GPIO_DIS_OUTPUT(gpio_no)
    设置 gpio_no 管脚输入,与上一节的设置输入示例相同。
GPIO_INPUT_GET(gpio_no)
    获取 gpio_no 管脚的电平状态。
```

#### 4. GPIO 中断



#### 5. gpio\_pin\_intr\_state\_set

```
功能:
   设置 GPIO 中断触发状态
函数定义:
   void gpio_pin_intr_state_set(
       uint32 i,
       GPI0_INT_TYPE intr_state
   )
参数:
   uint32 i: GPIO pin ID, 例如设置 GPIO14, 则为 GPIO_ID_PIN(14);
   GPIO_INT_TYPE intr_state: 中断触发状态:
   typedef enum {
       GPIO_PIN_INTR_DISABLE = 0,
       GPIO_PIN_INTR_POSEDGE = 1,
       GPIO_PIN_INTR_NEGEDGE = 2,
       GPIO_PIN_INTR_ANYEDGE = 3,
       GPIO_PIN_INTR_LOLEVEL = 4,
       GPIO_PIN_INTR_HILEVEL = 5
   } GPIO_INT_TYPE;
返回:
   无
```

## 6. GPIO 中断处理函数

在 GPIO 中断处理函数内,需要做如下操作来清除响应位的中断状态:

```
uint32 gpio_status;
gpio_status = GPIO_REG_READ(GPIO_STATUS_ADDRESS);
//clear interrupt status
GPIO_REG_WRITE(GPIO_STATUS_W1TC_ADDRESS, gpio_status);
```



## 8.2. UART 接口

默认情况下,UARTO 作为系统的打印信息输出接口,当配置为双 UART 时,UARTO 作为数据收发接口,UART1 作为打印信息输出接口。使用时,请确保硬件连接正确。

用户可向 Espressif Systems 申请详细的 UART 介绍文档。

#### 1. uart init

```
功能:
   双 UART 模式,两个 UART 波特率初始化
函数定义:
   void uart_init(
       UartBautRate uart0_br,
       UartBautRate uart1_br
   )
参数:
   UartBautRate uart0_br : uart0 波特率
   UartBautRate uart1 br : uart1 波特率
波特率:
   typedef enum {
       BIT_RATE_9600 = 9600,
       BIT_RATE_19200 = 19200,
       BIT_RATE_38400 = 38400,
       BIT_RATE_57600 = 57600,
       BIT_RATE_74880 = 74880,
       BIT_RATE_115200 = 115200,
       BIT_RATE_230400 = 230400,
       BIT_RATE_460800 = 460800,
       BIT_RATE_921600 = 921600
   } UartBautRate;
返回:
   无
```

## 2. uart0\_tx\_buffer

```
功能:
通过 UARTO 输出用户数据
```





```
函数定义:
```

void uart0\_tx\_buffer(uint8 \*buf, uint16 len)

参数:

uint8 \*buf : 数据缓存 uint16 len : 数据长度

返回:

无

## 3. uart0\_rx\_intr\_handler

#### 功能:

UARTO 中断处理函数,用户可在该函数内添加对接收到数据包的处理。

#### 函数定义:

void uart0\_rx\_intr\_handler(void \*para)

#### 参数:

void \*para : 指向数据结构 RcvMsgBuff 的指针

## 返回:

无



## 8.3. I2C Master 接口

ESP8266 不能作为 I2C 从设备,但可以作为 I2C 主设备,对其他 I2C 从设备(例如大多数数字传感器)进行控制与读写。

每个 GPIO 管脚内部都可以配置为开漏模式(open-drain),从而可以灵活的将 GPIO 口用作 I2C data 或 clock 功能。

同时,芯片内部提供上拉电阻,以节省外部的上拉电阻。

用户可向 Espressif Systems 申请详细的 I2C 介绍文档。

## 1. i2c\_master\_gpio\_init

```
功能:

设置 GPIO 为 I2C master 模式

函数定义:

void i2c_master_gpio_init (void)

参数:

无

返回:

无
```

#### 2. i2c\_master\_init

```
功能:
初始化 I2C

函数定义:
void i2c_master_init(void)

参数:
无

返回:
```

## 3. i2c\_master\_start

功能:			





```
设置 I2C 进入发送状态

函数定义:

void i2c_master_start(void)

参数:

无

返回:

无
```

## 4. i2c\_master\_stop

```
功能:

设置 I2C 停止发送

函数定义:

void i2c_master_stop(void)

参数:

无

返回:

无
```

## 5. i2c\_master\_send\_ack

```
功能:
    发送 I2C ACK

函数定义:
    void i2c_master_send_ack (void)

参数:
    无

返回:
    无
```



## 6. i2c\_master\_send\_nack

```
功能:

发送 I2C NACK

函数定义:

void i2c_master_send_nack (void)

参数:

无

返回:

无
```

## 7. i2c\_master\_checkAck

```
功能:
    检查 I2C slave 的 ACK
函数定义:
    bool i2c_master_checkAck (void)

参数:
    无

返回:
    true: 获取 I2C slave ACK
    false: 获取 I2C slave NACK
```

#### 8. i2c\_master\_readByte

```
功能:

从 I2C slave 读取一个字节

函数定义:

uint8 i2c_master_readByte (void)

参数:

无

返回:

uint8 : 读取到的值
```



## 9. i2c\_master\_writeByte

```
功能:
    向 I2C slave 写一个字节

函数定义:
    void i2c_master_writeByte (uint8 wrdata)

参数:
    uint8 wrdata: 数据

返回:
    无
```



## **8.4.** PWM 接□

本文档仅简单介绍 pwm.h 中的 PWM 相关接口,详细的 PWM 介绍文档请参考 "8D-ESP8266\_\_Interface\_PWM"。

PWM 驱动接口函数不能跟 hw\_timer.c 的接口同时使用,因为它们共用了同一个硬件定时器。 PWM 不支持进入 deep sleep 模式,也请勿调用 wifi\_set\_sleep\_type(LIGT\_SLEEP); 将自动睡眠模式设置为 Light sleep。因为 Light sleep 在睡眠期间会停 CPU,停 CPU 期间不能响应 NMI 中断。

#### 1. pwm\_init

```
功能:
   初始化 PWM,包括 GPIO 选择,周期和占空比。目前仅支持调用一次。
函数定义:
   void pwm init(
      uint32 period,
      uint8 *duty,
      uint32 pwm_channel_num,
      uint32 (*pin_info_list)[3])
参数:
   uint32 period: PWM 周期;
   uint8 *duty : 各路 PWM 的占空比
   uint32 pwm_channel_num: PWM 通道数
   uint32 (*pin_info_list)[3]: PWM 各通道的 GPIO 硬件参数。本参数是一个 n * 3 的数组
  指针,数组中定义了 GPIO 的寄存器,对应 PIN 脚的 IO 复用值和 GPIO 对应的序号
返回:
   无
示例:
初始化一个三通道的PWM:
   uint32 io_info[][3] =
      {{PWM_0_OUT_IO_MUX,PWM_0_OUT_IO_FUNC,PWM_0_OUT_IO_NUM},
      {PWM 1 OUT IO MUX,PWM 1 OUT IO FUNC,PWM 1 OUT IO NUM},
      {PWM_2_OUT_IO_MUX,PWM_2_OUT_IO_FUNC,PWM_2_OUT_IO_NUM}};
   pwm_init(light_param.pwm_period, light_param.pwm_duty, 3, io_info);
```



#### 2. pwm\_start

#### 功能:

PWM 开始。每次更新 PWM 设置后,都需要重新调用本接口进行计算。

#### 函数定义:

void pwm\_start (void)

参数:

无

返回:

无

#### 3. pwm\_set\_duty

#### 功能:

设置 PWM 某个通道信号的占空比。设置各路 PWM 信号高电平所占的时间,duty 的范围随 PWM 周期改变,最大值为: Period \* 1000 /45 。例如,1KHz PWM,duty 范围是:  $0 \sim 22222$ 

#### 注意:

设置完成后,需要调用 pwm\_start 生效。

#### 函数定义:

void pwm\_set\_duty(uint32 duty, uint8 channel)

#### 参数:

uint32 duty : 设置高电平时间参数,占空比的值为 (duty\*45)/ (period\*1000) uint8 channel : 当前要设置的 PWM 通道,取值范围依据实际使用了几路 PWM,在 IOT\_Demo 中取值在 #define PWM\_CHANNEL 定义的范围内。

#### 返回:

无

#### 4. pwm\_get\_duty

#### 功能:

获取某路 PWM 信号的 duty 参数,占空比的值为 (duty\*45)/ (period\*1000)

## 函数定义:

uint8 pwm\_get\_duty(uint8 channel)



## 参数:

uint8 channel : 当前要查询的 PWM 通道,取值范围依据实际使用了几路 PWM,在 IOT\_Demo中取值在 #define PWM\_CHANNEL 定义的范围内。

#### 返回:

对应某路 PWM 信号的 duty 参数

#### 5. pwm\_set\_period

#### 功能:

设置 PWM 周期,单位: us。例如, 1KHz PWM,参数为 1000 us。

#### 注意:

设置完成后,需要调用 pwm\_start 生效。

#### 函数定义:

void pwm\_set\_period(uint32 period)

#### 参数:

uint32 period : PWM 周期, 单位: us

#### 返回:

无

## 6. pwm\_get\_period

#### 功能:

查询 PWM 周期

### 函数定义:

uint32 pwm\_get\_period(void)

#### 参数:

无

## 返回:

PWM 周期, 单位: us





## 7. get\_pwm\_version

```
功能:

查询 PWM 版本信息

函数定义:

uint32 get_pwm_version(void)

参数:

无

返回:

PWM 版本信息
```



## 8.5. SDIO 接口

ESP8266 仅支持作为 SDIO slave。

#### 1. sdio slave init

```
功能:
```

初始化 SDIO。

#### 函数定义:

void sdio\_slave\_init(void)

#### 参数:

无

## 返回:

无

#### 2. sdio\_load\_data

#### 功能:

加载数据到 SDIO buffer 中, 并通知 SDIO host 读取。

#### 函数定义:

int32 sdio\_load\_data(const uint8\* data, uint32 len)

#### 参数:

const uint8\* data : 待传输的数据

uint32 len : 数据长度

#### 返回:

实际成功加载到 SDIO buffer 中的数据长度。

目前不支持加载部分数据,如果数据超过 SDIO buffer 可加载容量,将返回 0,数据加载失败。

## 3. sdio\_register\_recv\_cb

#### 功能:

注册 SDIO 收到 host 数据的回调函数。

#### 回调函数定义:

typedef void(\*sdio\_recv\_data\_callback)(uint8\* data, uint32 len)





• 注册的回调函数不能放在 cache 中,即回调函数前不能添加 ICACHE\_FLASH\_ATTR 宏定义。

#### 函数定义:

bool sdio\_register\_recv\_cb(sdio\_recv\_data\_callback cb)

## 参数:

sdio\_recv\_data\_callback cb : 回调函数

## 返回:

true, 注册成功

false, 注册失败



# 9. 附录

## 9.1. ESPCONN 编程

可参考 Espressif BBS 提供的示例 http://bbs.espressif.com/viewforum.php?f=21

#### 1. TCP Client 模式

#### 注意

- ESP8266 工作在 station 模式下,需确认 ESP8266 已经连接 AP (路由) 分配到 IP 地址,启用 client 连接。
- ESP8266 工作在 softap 模式下,需确认连接 ESP8266 的设备已被分配到 IP 地址,启用 client 连接。

#### 步骤

- 依据工作协议初始化 espconn 参数;
- 注册连接成功的回调函数和连接失败重连的回调函数;
  - ▶ (调用 espconn\_regist\_connectcb 和 espconn\_regist\_reconcb)
- 调用 espconn\_connect 建立与 TCP Server 的连接;
- TCP连接建立成功后,在连接成功的回调函数(espconn\_connect\_callback)中,注册接收数据的回调函数,发送数据成功的回调函数和断开连接的回调函数。
  - ▶ (调用 espconn\_regist\_recvcb, espconn\_regist\_sentcb 和 espconn\_regist\_disconcb)
- 在接收数据的回调函数,或者发送数据成功的回调函数中,执行断开连接操作时,建议适当延时一定时间,确保底层函数执行结束。

#### 2. TCP Server 模式

#### 注意

- ESP8266 工作在 station 模式下,需确认 ESP8266 已经分配到 IP 地址,再启用server侦听。
- ESP8266 工作在 softap 模式下,可以直接启用 server 侦听。

### 步骤

- 依据工作协议初始化 espconn 参数;
- 注册连接成功的回调函数和连接失败重连的回调函数;
  - ▶ (调用 espconn\_regist\_connectcb 和 espconn\_regist\_reconcb)



- 调用 espconn\_accept 侦听 TCP 连接;
- TCP连接建立成功后,在连接成功的回调函数(espconn\_connect\_callback)中,注册接收数据的回调函数,发送数据成功的回调函数和断开连接的回调函数。
  - ▶ (调用 espconn\_regist\_recvcb, espconn\_regist\_sentcb 和 espconn\_regist\_disconcb)

## 3. espconn callback

注册函数	回调函数	说明
espconn_regist_connectcb	espconn_connect_callback	TCP 连接建立成功
espconn_regist_reconcb	espconn_reconnect_callback	TCP 连接发生异常而断开
espconn_regist_sentcb	espconn_sent_callback	TCP 或 UDP 数据发送完成
espconn_regist_recvcb	espconn_recv_callback	TCP 或 UDP 数据接收
espconn_regist_write_finish	espconn_write_finish_callback	数据成功写入 TCP 数据缓存
espconn_regist_disconcb	espconn_disconnect_callback	TCP 连接正常断开

### 注意

- 回调函数中传入的指针 arg ,对应网络连接的结构体 espconn 指针。该指针为 SDK 内部维护的指针,不同回调传入的指针地址可能不一样,请勿依此判断网络连接。可根据 espconn 结构体中的 remote\_ip, remote\_port 判断多连接中的不同网络传输。
- 如果 espconn\_connect (或者 espconn\_secure\_connect)失败,返回非零值,连接未建立,不会进入任何 espconn callback。
- 请勿在 espconn 任何回调中调用 espconn\_disconnect(或者 espconn\_secure\_disconnect) 断开连接。如有需要,可以在 espconn 回调中使用触发任务的方式(system\_os\_task 和 system\_os\_post) 调用 espconn\_disconnect(或者 espconn\_secure\_disconnect)断开连接。



## **9.2.** RTC APIs 使用示例

以下测试示例,可以验证 RTC 时间和系统时间,在 system\_restart 时的变化,以及读写 RTC memory。

```
#include "ets_sys.h"
#include "osapi.h"
#include "user_interface.h"
os_timer_t rtc_test_t;
#define RTC_MAGIC 0x55aaaa55
typedef struct {
      uint64 time acc;
      uint32 magic ;
      uint32 time_base;
}RTC_TIMER_DEMO;
void rtc_count()
    RTC_TIMER_DEMO rtc_time;
    static uint8 cnt = 0;
    system_rtc_mem_read(64, &rtc_time, sizeof(rtc_time));
    if(rtc time.magic!=RTC MAGIC){
      os_printf("rtc time init...\r\n");
      rtc_time.magic = RTC_MAGIC;
      rtc_time.time_acc= 0;
      rtc_time.time_base = system_get_rtc_time();
      os_printf("time base : %d \r\n",rtc_time.time_base);
    os_printf("=======\r\n");
    os_printf("RTC time test : \r\n");
    uint32 rtc t1, rtc t2;
    uint32 st1,st2;
    uint32 cal1, cal2;
    rtc_t1 = system_get_rtc_time();
    st1 = system_get_time();
```



```
cal1 = system_rtc_clock_cali_proc();
   os_delay_us(300);
   st2 = system_get_time();
    rtc_t2 = system_get_rtc_time();
   cal2 = system_rtc_clock_cali_proc();
   os_printf(" rtc_t2-t1 : %d \r\n",rtc_t2-rtc_t1);
   os_printf(" st2-t2 : %d \r\n",st2-st1);
   os_printf("cal 1 : %d.%d \r\n", ((cal1*1000)>>12)/1000,
((cal1*1000)>>12)%1000 );
   os_printf("cal 2 : %d.%d \r\n",((cal2*1000)>>12)/1000,
((cal2*1000)>>12)%1000 );
   os_printf("=======\r\n\r\n");
    rtc_time.time_acc += ( ((uint64)(rtc_t2 - rtc_time.time_base)) *
( (uint64)((cal2*1000)>>12)) );
   os_printf("rtc time acc : %lld \r\n",rtc_time.time_acc);
   os_printf("power on time : %lld us\r\n", rtc_time.time_acc/1000);
   os_printf("power on time: %lld.%02lld S\r\n", (rtc_time.time_acc/
10000000)/100, (rtc_time.time_acc/10000000)%100);
    rtc_time.time_base = rtc_t2;
    system_rtc_mem_write(64, &rtc_time, sizeof(rtc_time));
   os printf("-----\r\n");
   if(5 == (cnt++)){
      os_printf("system restart\r\n");
      system_restart();
   }else{
      os_printf("continue ...\r\n");
}
void user_init(void)
    rtc_count();
   os_printf("SDK version:%s\n", system_get_sdk_version());
   os_timer_disarm(&rtc_test_t);
   os_timer_setfn(&rtc_test_t,rtc_count,NULL);
   os_timer_arm(&rtc_test_t,10000,1);
```



## 9.3. Sniffer 说明

sniffer 的详细说明,请参考文档《ESP8266 Technical Reference》。

## 9.4. ESP8266 soft-AP 和 station 信道定义

虽然 ESP8266 支持 soft-AP + station 共存模式,但是 ESP8266 实际只有一个硬件信道。因此在 soft-AP + station 模式时,ESP8266 soft-AP 会动态调整信道值与 ESP8266 station 一致。

这个限制会导致 ESP8266 soft-AP + station 模式时一些行为上的不便,用户请注意。例如:

#### 情况一

- (1) 如果 ESP8266 station 连接到一个路由(假设路由信道号为 6)
- (2) 通过接口 wifi\_softap\_set\_config 设置 ESP8266 soft-AP
- (3) 若设置值合法有效,该 API 将返回 true ,但信道号仍然会自动调节成与 ESP8266 station 接口一致,在这个例子里也就是信道号为 6。因为 ESP8266 在硬件上只有一个信道,由 ESP8266 station 与 soft-AP 接口共用。

### 情况二

- (1) 调用接口 wifi\_softap\_set\_config 设置 ESP8266 soft-AP(例如信道号为 5)
- (2) 其他 station 连接到 ESP8266 soft-AP
- (3) 将 ESP8266 station 连接到路由(假设路由信道号为 6)
- (4) ESP8266 soft-AP 将自动调整信道号与 ESP8266 station 一致(信道 6)
- (5) 由于信道改变,之前连接到 ESP8266 soft-AP 的 station 的 WiFi 连接断开。

#### 情况三

- (1) 其他 station 与 ESP8266 soft-AP 建立连接
- (2) 如果 ESP8266 station 一直尝试扫描或连接某路由,可能导致 ESP8266 softAP 端的连接断开。 因为 ESP8266 station 会遍历各个信道查找目标路由,意味着 ESP8266 其实在不停切换信道, ESP8266 soft-AP 的信道也因此在不停更改。这可能导致 ESP8266 softAP 端的原有连接断开。

这种情况,用户可以通过设置定时器,超时后调用 wifi\_station\_disconnect 停止 ESP8266 station 不断连接路由的尝试;或者在初始配置时,调用 wifi\_station\_set\_reconnect\_policy 和 wifi\_station\_set\_auto\_connect 禁止 ESP8266 station 尝试重连路由。



## 9.5. ESP8266 启动信息说明

ESP8266 启动时,将从 UARTO 以波特率 74880 打印如下启动信息:

```
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)

load 0x4010f000, len 1264, room 16

tail 0

chksum 0x42

csum 0x42
```

## 其中可供用户参考的启动信息说明如下:

启动信息	说明		
	1: power on		
rst cause	2: external reset		
	4: hardware watchdog-reset		
boot mode	1: ESP8266 处于 UART-down 模式,可通过 UART 下载固件		
第一个参数	3: ESP8266 处于 Flash-boot 模式,从 Flash 启动运行		
chksum	chksum 与 csum 值相等,表示启动过程中 Flash 读取正确		