# 智能开关 用户指南



版本 1.2 版权 © 2016

# 关于本手册

本文主要向用户介绍了乐鑫智能开关,它是乐鑫物联网平台的一个应用实例。本文包括以下内容:

章	标题	内容
第1章	概念介绍	介绍乐鑫自主开发的几个基本概念。
第 2 章	设备配置	介绍如何配置和操作智能开关。

### 发布说明

日期	版本	发布说明
2015.07	V1.1	首次发布。
2016.04	V1.2	更新第2章。

# 目录

1.	概念	介绍	.1
	1.1.	ESP8266 物联网平台	.1
	1.2.	ESP-Touch	.1
	1.3.	乐鑫物联网 App	.1
	1.4.	本地设备和云端设备	.1
		1.4.1. 本地设备	.1
		1.4.2. 云端设备	.2
2.	设备	配置	.3
	2.1.	概述	.3
	2.2.	软、硬件准备	.3
		2.2.1. 客户端软件	.3
		2.2.2. Micro-USB 线缆	.4
		2.2.3. 路由器(可选)	.4
		2.2.4. 智能开关固件	.4
	2.3.	智能配置模式	.5
		2.3.1. 配置智能开关	.5
		2.3.2. 操作智能开关	.8
	2.4.	直连模式	.9
		2.4.1. 操作智能开关	.9
		2.4.2. 配置智能开关	10



# 1.

# 概念介绍

### 1.1. ESP8266 物联网平台

乐鑫为用户提供了一个简单、快速和高效的物联网产品开发平台。ESP8266 物联网平台基于 FreeRTOS ESP8266 SDK 而开发,并且添加了一些常用的功能,适合于开发各种应用程序,智能开关就是其中一例。智能开关采用 ESP-TOUCH 协议来实现智能配置。通信协议为 JSON 和 HTTP REST。用户可以用安卓移动 APK 作为模版来进行二次开发。

#### 1.2. ESP-Touch

由乐鑫自主开发的 ESP-TOUCH 协议可以将 Wi-Fi 设备配置到路由器上。设备只有在智能配置模式下才能由 ESP-Touch 配置。关于如何配置、请参考第 2 章。


## 1.3. 乐鑫物联网 App

乐鑫物联网 App(以下简称 IOT App)是一款由乐鑫自主研发的手机 App。可以实现对Wi-Fi 设备的就地控制和遥控,例如智能灯和智能开关等。IOT App 是开源的,用户可以在 Github 上下载。

## 1.4. 本地设备和云端设备

#### 1.4.1. 本地设备

如图 1-1 所示,若用户通过 ESP-Touch 将设备配置在路由器上,而不在服务器端激活,则该设备为本地设备。当用户的手机 App 连入 Wi-Fi 时,可以通过 Wi-Fi 访问本地设备,但不能通过云端访问。



本地网络

图 1-1. 本地网络



#### 1.4.2. 云端设备

如图 1-2 所示,若用户通过 ESP-Touch 将设备配置在路由器,并在服务器上激活,则该设备为云端设备。云端设备有三种连接状态:云端状态、在线状态和离线状态。



图 1-2. 云端网络



# 2.

# 设备配置

# 2.1. 概述

用户可以通过 IOT App 或浏览器来操作智能开关,过程如图 2-1 所示。




图 2-1. 配置流程

#### 智能开关有两种模式:

- 智能配置模式:在这种模式下,用户可以通过IOT App 来操作智能开关。
- 直连模式: 在这种模式下, 用户可以通过浏览器来直接连接并操作智能开关。

# 2.2. 软、硬件准备

用户需要准备以下软、硬件来操作智能开关。

#### 2.2.1. 客户端软件

- 带有 IOT App 的手机,或者
- 带有浏览器的手机,或者
- 带有浏览器的电脑。



#### 2.2.2. Micro-USB 线缆

ESP8266 开发板通过 Micro-USB 线缆和电源适配器来接入电源。

#### 2.2.3. 路由器 (可选)

可以连入互联网的路由器。用户如果只需要操作本地设备,则无需将路由器连网。

#### 2.2.4. 智能开关固件

智能开关固件是基于 FreeRTOS ESP8266 SDK 而开发的, 并目添加了一些常用的功能。

#### 说明:

- 用户可以下载 FreeRTOS ESP8266 SDK: FreeRTOS ESP8266 SDK。
- 更多关于 ESP8266 物联网平台的详情,请登录: ESP8266 物联网平台。

#### △ 注意:

本文使用的是带有智能开关固件的 ESP8266 开发板来描述操作过程。乐鑫的任一模组都可支持智能开关固件。

ESP8266 开发板上的相关按钮和 LED 指示灯如图 2-2 和表 2-1 所示。




图 2-2. ESP8266 开发板



表 2-1. ESP8266 开发板

名称	说明	GPIO
智能开关复位键	智能开关复位键。	GPIO 13
智能开关状态 LED 灯	指示智能开关状态的蓝灯。蓝灯有三种状态:     蓝灯慢闪。     蓝灯快闪。     蓝灯长亮。	GPIO 12
接入 5V 电源的 Micro-USB 接口	接入 5V 电源的 Micro-USB 接口。	-
ESP8266 电源开关	ESP8266 的开关键。	-
智能开关电源 LED 灯	智能开关通电状态的 LED 指示灯。	GPIO 15

用户可以修改 user\_plug.h 文件来更改 GPIO。

# 2.3. 智能配置模式

## 2.3.1. 配置智能开关

用户可以通过 IOT App 来配置和操作智能开关。操作过程如下:

- 1. 将手机与智能开关连入同一网络。
- 2. 打开 IOT App。图 2-3 显示了登录页面。



图 2-3. IOT App 登录页面



- 如果您是新用户,请点击"注册"创建账户。
- 用户可以点击"快速使用"来操作本地设备。
- · 如果要操作云端设备,请先登录 IOT App。
- 3. 输入账号和密码。系统显示如图 2-4 的操作页面。



图 2-4. IOT App 操作页面

#### 说明:

如果您是新用户,设备列表显示空白。注册账户后,设备数据会被记录,也会同步在不同的手机上。

4. 点击 **十**,进入**添加设备**页面,如图 2-5 所示,然后输入 Wi-Fi 密码。表 2-2 列出了 这个页面上各个选项的说明。





图 2-5. 添加设备界面

表 2-1. 选项说明

SSID	手机所连接的 Wi-Fi 的 SSID。您可以在手机的"设置"里面更改。	
显示密码	标选此项来检查密码输入是否正确。Wi-Fi 密码会以文本形式显示。	
此 Wi-Fi 为隐藏 Wi-Fi	如果此 Wi-Fi 为隐藏 Wi-Fi 可以标选此项。大多数 Wi-Fi 都不是隐藏的。	
多个设备	<ul> <li>如果您只想配置一个设备,则不要标选此项。配置一个设备的时间约为几十秒。</li> <li>如果您想配置多个设备,则标选此项。配置多个设备的时间约为一分钟。</li> </ul>	
使设备连接至云端	标选此项则可以将设备在服务端激活。 <ul><li>如果您只想配置本地设备,则不要标选此项。配置一个本地设备的时间约为一分钟。</li><li>如果您想配置云端设备,则标选此项。配置一个云端设备的时间约为一到两分钟。</li></ul>	

系统会自动记住密码,所以您下次连接相同 Wi-Fi SSID 时不需要再次输入。请确保手机连接 Wi-Fi 网络,否则您无法添加设备。

5. 打开智能开关,等待蓝灯慢闪。关于蓝灯状态的详情,请参考表 2-2。



表 2-2. 设备不同状态

智能开关状态 LED 灯	设备状态
蓝灯慢闪	智能开关处于智能配置模式。您可以通过 IOT App 配置智能开关。
蓝灯快闪	您正在通过 IOT App 配置智能开关。
蓝灯长亮	您已经通过 IOT App 完成配置智能开关。

- 第一次打开智能开关时,智能开关默认进入智能配置模式。
- 如果智能开关不是处于智能配置模式: 请长按复位键,至少保持5秒钟,直到蓝灯慢闪,则智能开关进入智能配置模式。
- 6. 点击"**确定**",系统显示**正在配置……**
- 7. 配置完成后, 系统显示配置完成。
  - 如果配置成功,系统显示配置完成。
  - 如果配置失败,系统显示配置失败。
- 8. 下拉界面, 刷新设备列表。系统将显示智能开关的在线状态, 如图 2-6 所示。




图 2-6. 智能开关在线状态

#### 2.3.2. 操作智能开关

将智能开关添加到 IOT App 后,就可以进行操作了。操作过程如下:



1. 点击 Smart Plug, 进入操作界面。



- 2. 点击打开/关闭智能开关。
  - **②**:智能开关关闭(LED 灯灭)。
  - **②**:智能开关打开(LED 灯亮)。
- 3. 点击:设置定时器。

## 2.4. 直连模式

#### 2.4.1. 操作智能开关

用户可以通过浏览器直接操作智能开关。操作过程如下:


- 1. 关闭智能开关。
- 2. 长按复位键,保持至少三秒钟,不松开复位键的同时打开智能开关。
- 3. 松开复位键。 智能开关进入直连模式,蓝灯长亮。
- 4. 将手机或电脑连入智能开关的 Wi-Fi 网络。 智能开关 Wi-Fi 的 SSID 命名如下:

ESP 加 \_ 加 MAC 地址的最后 24 位

例如: ESP\_A132F0

5. 浏览器显示操作页面, URL 为: http://esp.nonet/index.html。






6. 点击打开/关闭智能开关。

#### 2.4.2. 配置智能开关

在直连模式下,用户可以通过浏览器将智能开关配置到 Wi-Fi。操作过程如下:

- 1. 在 2.4.1 操作智能开关中第 5 步后,打开 **WiFi setup** 链接。 系统显示如下页面。
- 2. 选择一个 Wi-Fi SSID, 输入密码。



3. 点击 Connect。

显示如下页面。如果您的手机连入同一网络,则可以通过 IOT App 来控制智能开关了。



## Connecting to AP...

Status:

Connected! Got IP 192.168.1.166. If you're in the same network, you can access it here.





乐鑫 IOT 团队 www.espressif.com

#### 免责申明和版权公告

本文中的信息,包括供参考的 URL 地址,如有变更,恕不另行通知。

文档"按现状"提供,不负任何担保责任,包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保,和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任,包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可,不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。蓝牙标志是 Bluetooth SIG 的注册商标。 文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特此声明。

版权归© 2016 乐鑫所有。保留所有权利。