# ESP8266 重启原因以及常见 Fatal Exception 原因



版本 1.0 版权 © 2016

# 关于本手册

本文介绍了 ESP8266 重启原因以及常见 Fatal exception 原因的判断方法。

#### 本手册结构如下:

章	标题	内容
第1章	重启原因	介绍通过 ROM code 和用户程序判断 ESP8266 重启原因的方法。
第2章	常见 Fatal Exception 及原因	介绍 ESP8266 常见 Fatal exception 及原因。

#### 发布说明

日期	版本	发布说明
2016.08	V1.0	首次发布。

# 目录

1.	重启	原因	. 1
	1.1.	ROM Code 判断重启原因	.1
	1.2.	用户程序判断重启原因	.1
2.	常见	Fatal Exception 及原因	.:



### 1.

## 重启原因

#### 1.1. ROM Code 判断重启原因

ESP8266 每次重启,ROM code 都会将此次重启原因的序号打印出来,如下图。用户可以根据该序号知道此次重启的原因。这种调试方式用于用户程序无法启动,但是需要分析此次重启原因时。

```
ets Jan 8 2013 rst cause:1, boot mode:(3,2)
load 0x40100000, len 31320, room 16
tail 8
chksum 0x69
load 0x3ffe8000, len 2132, room 0
tail 4
chksum 0x44
load 0x3ffe8860, len 7712, room 4
tail 12
chksum 0x11
csum 0x11
rf cal sector: 120
rf[112] : 00
rf[113] : 00
rf[114] : 01
```

ROM code 里面打印的重置原因如下表。

表 1-1. ROM Code 判断重启原因

Rst cause 号	原因
0	没有定义
1	电源重启
2	外部复位或 Deep-sleep 醒来
4	硬件 WDT 重启

#### ▲ 注意:

软件 WDT 重启或者软件复位都会维持上次重启状态。比如第一次是电源重启,rst cause 为 1,软件复位后 rst cause 仍然为 1。

#### 1.2. 用户程序判断重启原因

用户也可以通过应用层添加程序判断此次重启的原因。这种方式判断比较全面。该方式用 于发生崩溃的位置打印乱码,无法调试。

添加代码段如下:

```
struct rst_info *rtc_info = system_get_rst_info();
```



```
os_printf("reset reason: %x\n", rtc_info->reason);

if (rtc_info->reason == REASON_WDT_RST ||

rtc_info->reason == REASON_EXCEPTION_RST ||

rtc_info->reason == REASON_SOFT_WDT_RST) {

if (rtc_info->reason == REASON_EXCEPTION_RST) {

os_printf("Fatal exception (%d):\n", rtc_info->exccause);

}

os_printf("epc1=0x%08x, epc2=0x%08x, epc3=0x%08x, excvaddr=0x%08x, depc=0x%08x\n",

rtc_info->epc1, rtc_info->epc2, rtc_info->epc3, rtc_info->excvaddr, rtc_info->depc);//此次会打印上次崩溃的地址,多
用于崩溃时乱码调试。
}
```

关于 system\_get\_rst\_info() 和相关数据结构,请参考 SDK 的 API 参考: 《ESP8266 Non-OS SDK API 参考》和《ESP8266 RTOS SDK API 参考》(链接为: <u>espressif.com/zh-hans/support/download/documents</u>)。

通过添加判断重启原因的代码,得到的重启原因如下表。

表 1-2. 用户程序判断重启原因

Rst cause 号	原因	GPIO 状态
0	电源重启	改变
1	硬件看门狗复位	改变
2	Fatal Exception	保持
3	软件看门狗复位	保持
4	软件复位	保持
5	Deep-sleep	改变
6	硬件复位	改变



## 2. 常见 Fatal Exception 及原因

当程序崩溃时,可以根据 Fatal exception 号协助调试。Fatal exception 号以及描述如下。

表 2-1. 常见 Fatal Exception 及原因

Fatal exception 号	描述	可能原因
0	非法指令	1. BIN 文件被破坏 2. 函数指针野指针
6	除数为 0	除数为 0
9	读/写操作地址非对齐	1. 读/写 Cache 地址不对齐 2. 函数指针野指针
28/29	访问非法地址	1. Cache 被关闭后访问 Cache 2. 函数指针野指针

#### 比如:

Fatal exception (28):
epc1=0x4025bfa6, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000,
excvaddr=0x0000000f, depc=0x00000000

- 如果使用的是 *user1.1024.new.2.bin*,那么就在 *user1.1024.new.2.S* 文件里查证 exception 地址"0x4025bfa6",然后在用户代码中添加打印进行调试。
- 如果使用的是 *eagle.irom0text.bin*,就在 *eagle.S* 中查找 exception 地址。
- 如果查找不到对应地址,说明程序崩溃问题是在中断中发生或者是 ROM 里面的代码问题,比如:
  - 4000e190 <memset>
  - 4000df48 <memcpy>
  - 4000dea8 <memcmp>
  - 4000de84 <bzero>
  - 4000e1e0 <strstr>



#### 免责申明和版权公告

本文中的信息,包括供参考的 URL 地址,如有变更,恕不另行通知。

文档"按现状"提供,不负任何担保责任,包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保,和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任,包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可,不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。蓝牙标志是 Bluetooth SIG 的注册商标。 文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特此声明。

版权归© 2016 乐鑫所有。保留所有权利。