ESP8266 FLASH TOOL 使用手册



版本 1.0 乐鑫科技 IOT 团队 http://bbs.espressif.com Copyright © 2015

本手册对应的 ESP8266 FLASH TOOL的软件版本为V 2.4。

日期	版本	发布说明
2015.11	V1.0	第一次发布

免责申明和版权公告

本文中的信息,包括供参考的 URL 地址,如有变更,恕不另行通知。

文档"按现状"提供,不负任何担保责任,包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保,和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任,包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可,不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特此声明。

版权归© 2015 乐鑫信息科技(上海)有限公司所有。保留所有权利。

目录

1.	概述			1
	2.1.	烷求		2
	2.2.	射频初始	台化设置	5
2	ᄣᆿᆇ	ᄹᄁᇪᆔ		-
3.	烷苯乂	什及地址认	兑明	/
	3.1.	不支持云	端升级	
		3.1.1.	512 KB Flash	7
		3.1.2.	1024 KB Flash	7
		3.1.3.	2048 KB Flash	8
		3.1.4.	4096 KB Flash	8
	3.2.	支持云端	計4级 (FOTA)	8
		3.2.1.	512 KB Flash	g
		3.2.2.	1024 KB Flash	g
		3.2.3.	2048 KB Flash	10
		3.2.4.	4096 KB Flash	



1. 概述

ESP8266 FLASH TOOL 是由 Espressif 官方开发的烧录工具,用户可根据实际的编译方式和 Flash 的容量,将 SDK 编译生成的多个 bin 文件一键烧录到 ESP8266 母板的SPI Flash中。

ESP8266 FLASH TOOL 官方下载地址为:

http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=5&t=433

说明:

具体 SDK 软件编译方法可参考 "ESP8266 SDK 使用手册"。



2.

使用方法

2.1. 烧录

ESP8266 FLASH TOOL 可在Windows XP 或 Windows 7 环境下运行,通常情况下烧录时需保证 3.3 V 电源供应,外部电源输出电流在 500 mA 及以上。以 ESP LAUNCHER 开发板为例(见图1),通过本工具将 bin 文件烧录至 SPI Flash 的方法如下:




图 1: ESP-LAUNCHER 实例图

1. 用一根串口线将 PC 机的 USB 口与 ESP LAUNCHER 的 USB-UART 接口相连,或将 ESP8266 母板上的 GND, U0RXD 和 U0TXD 通过串口线连接至 PC。

说明:

ESP-LAUNCHER 上有两个 USB-UART 接口,烧录须使用上方的 USB-UART 接口 (见图 1)。 更多 ESP-LAUNCHER 的信息,请见 "ESP8266 硬件描述"



2. 在 ESP LAUNCHER 开发板上, 将 GPIO0 开关拨到下方进入 UART Download 模式,或将 ESP8266 母板上跳 线设置为 MTDO: GPIO0: GPIO2 = 0:0:1。




图 2: ESP FLASH DOWNLOAD TOOL - FlashDownload 页签

- 3. 将电源开关拨到上方上电。
- 4. 双击 ESP_DOWNLOAD_TOOL. exe 打开烧录工具进行烧录配置 (见图2)。
- 5. 在 **Download Path Config** 区域内点击 选择需要烧录的bin文件并勾选,在 **ADDR** 内设置相应的烧录地址。

说明:

烧录文件与地址根据 SPI Flash 的型号及实际的使用需求而不同,具体信息可参考第三章。

6. 配置 SPI Flash 属性如下。



SPI FLASH CONFIG		
CrystalFreq	根据实际选用的晶振型号选择晶振频率。	
CombineBin	将勾选的 bin 文件合成一个 target.bin,烧录地址为 0x0000。	
Default	将 SPI Flash 的配置恢复到默认值。	
SPI SPEED	选择 SPI Flash 的读写速度,最大值为 80 MHz。	
SPI MODE	根据实际使用的 Flash 选择对应的模式。如果 Flash 采用 Dual SPI,选择 DIO 或 DOUT ;如果 Flash 采用 Quad SPI,选择 QIO 或 QOUT 。	
FLASH SIZE	根据实际编译的配置对应选择的 Flash 大小。	
SpiAutoSet	用户如果了勾选 <i>SpiAutoSet</i> ,下载工具将会按照默认的 Flash map 下载,16 Mbit 和 32 Mbit 的 Flash map 会被设置为 512 Kbyte +512 Kbyte。	
DoNotChaBin	用户可勾选 DoNotChgBin ,Flash 的运行频率,方式和布局会以用户编译时的配置选项为准;如果不勾选该选项,Flash 的运行频率,方式和布局会以编译器最终的配置为准。	
Download Panel		
START	点击 <i>START</i> 开始烧录。当烧录结束后,左边绿色状态显示 完成 。	
STOP	点击 STOP 停止烧录。	
MAC Address	烧录成功后,系统会显示 ESP8266 的 MAC 地址。烧录 target.bin 后, 系统会显示 STA 和 AP 的 MAC 地址。	
COM PORT	选择 ESP8266 的 COM 端口。	
BAUDRATE	选择烧录的波特率,默认为 115200。	

说明:

不建议勾选 SpiAutoSet,推荐用户根据实际情况对 Flash 进行手动配置。

7. 下载完成后,在 ESP LAUNCHER 开发板上将 GPIO0 开关拨动到上方,可进入 Flash boot 模式,即运行模式(ESP8266母板上跳线设置为 MTDO: GPIO0: GPIO2 = 0:1:1)。

△ 注意:

请在断电状态下进行跳线操作。





2.2. 射频初始化设置

在烧录之前,用户可以进入 RF InitConfig 页签修改射频初始化设置(见图3),生成的 esp_init_data_setting.bin可代替 esp_init_data_default.bin 烧录到 Flash 中。




图 3: ESP FLASH DOWNLOAD TOOL - RF InitConfig 页签



PowerLimtEn	限定输出功率的最大值。
BackOffEn	为每个速率的功率设置统一的避退阶数。
LowPowerEn	开启低功耗模式,为每个速率设定统一的功耗值。
CrystalFreq	根据实际选用的晶振型号选择晶振频率,错选会影响正常使用。
TOUT PinConf	根据实际情况进行 TOUT 管脚的配置,错选可能会影响正常使用。 • TOUT_ADC_EN: 在 TOUT 管脚接外部电路的情况下,使用芯片内部的 ADC 端口测量外部电压值(0 V - 1 V)。不可同时使用 uint16 system_get_vdd33(void)测量 VDD33 的电压值。 • TOUT_VDD_EN: 在 TOUT 管脚悬空的情况下,通过 uint16 system_get_vdd33(void)测量 VDD33 的电压值。
FreqOff	 SetFreqEnable: 手动设置频偏值。 AutoCalEn: 自动调整频偏值。
RFInt mode	 用户可选择射频的初始化行为: LoadRFCalParam:初始化时射频数据直接从Flash读取,不作任何校准,耗时约 2 ms,初始电流最小。 TxPwrCtrl in init:初始化时仅做 Tx Power 校准,其他从 Flash 读取,耗时约 20 ms,初始电流较小。 FullRFCal in RFInit:初始化时进行全部的校准,耗时约 200 ms,初始电流较大。

△ 注意:

选择 TOUT_ADC_EN 时,需要填写真实的 VDD3P3 管脚 3 和 4 上的电源电压。

说明:

用户也可以在最下方的表格中对 esp_init_data_setting.bin 的 0-127 byte 的参数进行修改。

设置完成后,点击 GenInitBin 按键,生成 esp_init_data_setting.bin。

用户也可以点击 Default 按键恢复默认值,或点击 LoadInitBin 按键,选择导入一个 bin 文件进行参数配置。



3.

烧录文件及地址说明

每个 bin 文件编译成功后都会提示该 bin 在 Flash 的烧录地址,烧录地址与 bin 文件根据实际使用需求和 Flash 的容量而不同。本章节提供了支持云端升级与不支持云端升级两种情况下,不同容量的 Flash(512/1024/2048/4096 KB)需要烧录的 bin 文件及对应的烧录地址。

3.1. 不支持云端升级

3.1.1. 512 KB Flash

bin	烧录地址	说明
master_device_key.bin	0x3E000	用户在 Espressif Cloud 申请,依此享受 Espressif 云端服务
esp_init_data_default.bin	0x7C000	初始化射频参数,由 Espressif 在 SDK 中提供
blank.bin	0x7E000	初始化系统参数,由 Espressif 在 SDK 中提供
eagle.flash.bin	0x00000	主程序,编译代码生成
eagle.irom0text.bin	0×40000	主程序,编译代码生成

3.1.2. 1024 KB Flash

bin	烧录地址	说明
master_device_key.bin	0x3E000	用户在 Espressif Cloud 申请,依此享受 Espressif 云端服务
esp_init_data_default.bin	0xFC000	初始化射频参数,由 Espressif 在 SDK 中提供
blank.bin	0xFE000	初始化系统参数,由 Espressif 在 SDK 中提供
eagle.flash.bin	0×00000	主程序,编译代码生成
eagle.irom0text.bin	0x40000	主程序,编译代码生成



3.1.3. 2048 KB Flash

bin	烧录地址	说明
master_device_key.bin	0x3E000	用户在 Espressif Cloud 申请,依此享受 Espressif 云端服务
esp_init_data_default.bin	0x1FC000	初始化射频参数,由 Espressif 在 SDK 中提供
blank.bin	0x1FE000	初始化系统参数,由 Espressif 在 SDK 中提供
eagle.flash.bin	0x00000	主程序,编译代码生成
eagle.irom0text.bin	0x40000	主程序,编译代码生成

3.1.4. 4096 KB Flash

bin	烧录地址	说明
master_device_key.bin	0x3E000	用户在 Espressif Cloud 申请,依此享受 Espressif 云端服务
esp_init_data_default.bin	0x3FC000	初始化射频参数,由 Espressif 在 SDK 中提供
blank.bin	0x3FE000	初始化系统参数,由 Espressif 在 SDK 中提供
eagle.flash.bin	0x00000	主程序,编译代码生成
eagle.irom0text.bin	0x40000	主程序,编译代码生成

3.2. 支持云端升级 (FOTA)

说明:

支持云端升级(FOTA)的软件无需烧录 user2.bin,用户可以通过网络升级下载 user2.bin 到 Flash 并重启运行。后文仅为说明 user2.bin 的实际存放地址。

Espressif Systems 8/11 2015.11



3.2.1. 512 KB Flash

bin	烧录地址	说明
master_device_key.bin	0x3E000	用户在 Espressif Cloud 申请,依此享受 Espressif 云端服务
esp_init_data_default.bin	0x7C000	初始化射频参数,由 Espressif 在 SDK 中提供
blank.bin	0x7E000	初始化系统参数,由 Espressif 在 SDK 中提供
boot.bin	0x00000	启动程序,由 Espressif 在 SDK 中提供,建议使用最新版本
user1.bin	0x01000	主程序,编译代码生成
user2.bin	0x41000	主程序,编译代码生成,无需烧录

3.2.2. 1024 KB Flash

bin	烧录地址	说明
master_device_key.bin	0x3E000 (建议更改)	用户在 Espressif Cloud 申请,依此享受 Espressif 云端服务,存放于用户参数区,IOT_Demo 中设置为0x3E000,用户可自行更改。
		使用 1 MB Flash 时,建议参考 BBS 修改,烧录到 0x7E000
		http://bbs.espressif.com/viewtopic.php? f=10&t=305
esp_init_data_default.bin	0xFC000	初始化射频参数,由 Espressif 在 SDK 中提供
blank.bin	0xFE000	初始化系统参数,由 Espressif 在 SDK 中提供
boot.bin	0x00000	启动程序,由 Espressif 在 SDK 中提供,建议使用最新版本
user1.bin	0x01000	主程序,编译代码生成
user2.bin	0x81000	主程序,编译代码生成,无需烧录



3.2.3. 2048 KB Flash

bin	烧录地址	说明
master_device_key.bin	0x3E000 (建议更改)	用户在 Espressif Cloud 申请,依此享受 Espressif 云端服务,存放于用户参数区,IOT_Demo 中设置为 0x3E000,用户可自行更改。
		如果编译时 STEP 5 选择 3,建议参考 BBS 修改,烧录到 0x7E000
		http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=10&t=305
		同理如果编译时 STEP 5 选择 5,建议修改代码地址为 0xFE000,并烧录到 0xFE000
esp_init_data_default.bin	0x1FC000	初始化射频参数,由 Espressif 在 SDK 中提供
blank.bin	0x1FE000	初始化系统参数,由 Espressif 在 SDK 中提供
boot.bin	0x00000	启动程序,由 Espressif 在 SDK 中提供,建议使用最新版本
user1.bin	0x01000	主程序,编译代码生成
user2.bin	0x81000	主程序,编译代码生成,无需烧录

3.2.4. 4096 KB Flash

bin	烧录地址	说明
master_device_key.bin	0x3E000 (建议更改)	用户在 Espressif Cloud 申请,依此享受 Espressif 云端服务,存放于用户参数区,IOT_Demo 中设置为 0x3E000,用户可自行更改。
		如果编译时 STEP 5 选择 4,建议参考 BBS 修改,烧录到 0x7E000
		http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=10&t=305
		同理如果编译时 STEP 5 选择 6,建议修改代码地址为 0xFE000,并烧录到 0xFE000
esp_init_data_default.bin	0x3FC000	初始化射频参数,由 Espressif 在 SDK 中提供
blank.bin	0x3FE000	初始化系统参数,由 Espressif 在 SDK 中提供
boot.bin	0x00000	启动程序,由 Espressif 在 SDK 中提供,建议使用最新版本
user1.bin	0x01000	主程序,编译代码生成
user2.bin	0x81000	主程序,编译代码生成,无需烧录



说明:

- 系统参数区固定为 Flash 的最后四个扇区,每扇区 4 KB,即 Flash 最后 16 KB;
- 用户参数区地址由用户自定义,IOT_Demo 中设置为 0x3C000 开始的四个扇区,用户可以设置为任意未占用的地址。
- *master_device_key.bin* 是 ESP8266 设备享受 Espressif 云端服务的身份证明,如不使用 Espressif Cloud 可以不烧录,否则仅烧录一次即可;烧录地址在 IOT_Demo 中设置为用户参数区的第三个扇区;
- blank.bin 为初始化系统参数,烧录地址为 Flash 的倒数第二个扇区;
- esp_init_data_default.bin 为初始化射频相关参数,烧录地址为 Flash 的倒数第四个扇区;
- Espressif 提供的应用示例 IOT_Demo 默认为 512 KB Flash。