
### 三、可编程串行接口Ins 8250


- ▶串行传输,需要并**----**串和串**---**并转换, 并按照传输协议发送和接收每个字符(或数据块)
- ▶ 8250实现了起止式串行异步通信协议,支持全双工通信:
  - □通信字符可选5、6、7、8位数据位
  - □停止位可选1、1.5、2位
  - □可选择奇校验、偶校验、不校验或校验位强制为"1"/"0"
  - □具有奇偶校验错、帧错和溢出等错错误检测电路
- > 8250支持的数据传输速率为50~9600bps
- ▶ **8250**内部有**10**个可寻址的**8**位寄存器,分为**3**类:数据 类,控制类,状态类。

#### 1. 串行数据的发送



双缓冲寄存器结构, 保证数据的连续发送

#### 2. 串行数据的接收



双缓冲寄存器结构,保证数据的连续接收

### 3. 接收错误的处理

### 奇偶错误PE(Parity Error)


- 若接收到的字符的"1"的个数不符合奇偶校验要求 帧错误FE(Frame Error)
  - 若接收到的字符格式不符合规定(如缺少停止位)

#### 溢出错误OE (Overrun Error)

- 若接收移位寄存器接收到一个数据,并送至输入缓冲器时,CPU还未取走前一个数据,就会出现数据溢出
- 若接收缓冲器的级数多,则溢出错误的几率就少

### 4、8250的引脚

- ▶ 连接CPU的部分
- > 连接外设的部分
- ▶注意: 8250不是 Intel公司的产品,所以该芯片引脚名称与前面学习的 8253、8255等Intel产品有所不同,但是引脚功能却是类似的



#### 处理器接口引脚(1)

数据线 $D_0$ - $D_7$ : 在CPU与8250之间交换信息

地址线A<sub>0</sub>-A<sub>2</sub>: 寻址8250内部寄存器

片选线:包括

- 3个片选输入信号CS<sub>0</sub>、CS<sub>1</sub>、CS<sub>2</sub>
- 1个片选输出信号CS<sub>OUT</sub>。

当3个片选输入都有效时,才选中8250芯片,同时 CS<sub>OUT</sub>输出高电平有效(作为选中此片的指示)。

地址选通信号ADS: 当该信号低有效时,锁存上述地址线和片选线的输入状态,保证读写期间的地址稳定

#### 处理器接口引脚(2)

#### 读控制线

- 数据输入选通**DISTR**(高有效)和**DISTR**(低有效)中一个信号有效,**CPU**从**8250**内部寄存器读出数据
- 相当于I/O读信号

#### 写控制线

- 数据输出选通**DOSTR**(高有效)和**DOSTR**(低有效)中一个有效,**CPU**就将数据写入**8250**内部寄存器
- 相当于I/O写信号

**8250**读写控制信号有两对,每对信号作用完全相同,只不过有效电平不同而己


#### 处理器接口引脚(3)

驱动器禁止信号DDIS: CPU从8250读取数据时, DDIS引脚输出低电平,用来禁止外部收发器对 系统总线的驱动;其他时间,DDIS为高电平


主复位线MR: 硬件复位信号

中断请求线INTRPT: 8250有4级中断、共10个中断源,当任一个未被屏蔽的中断源有请求时,INTRPT均输出高电平向CPU请求中断

## PC/XT 中 COM<sub>i</sub>的中断请求信号



#### 串行异步接口引脚



8250 9个信号的名称与RS232-C信号的名称稍有不同

#### 时钟信号

时钟输入引脚XTAL1: 8250的基准工作时钟

时钟输出引脚XTAL2: 基准时钟信号的输出端

波特率输出引脚BAUDOUT: 基准时钟经8250内部波特率发生器分频后产生发送时钟

接收时钟引脚RCLK:接收外部提供的接收时钟信号。


若采用发送时钟作为接收时钟,则只要将 RCLK引脚和BAUDOUT引脚直接相连

#### 输出线

## OUT<sub>1</sub>和OUT<sub>2</sub>:

- 两个可由用户定义用途的输出信号
- 由调制解调器控制寄存器的D<sub>2</sub>和D<sub>3</sub>位控制其输出
- 使用时,一般低电平有效,复位时恢复为高

## (一) 可编程串行接口Ins 8250 结构



#### 8250的寄存器

- ▶ 8250内部有9种可访问的寄存器,其中,除数寄存器是16位的,占用两个地址连续的8位端口
- ▶ 内部寄存器通过引脚A<sub>0</sub>-A<sub>2</sub>来进行寻址;
- ▶ 利用通信线路控制寄存器的最高位,即除数寄存器访问位DLAB,来区别共用两个端口地址的不同寄存器
  - DLAB=1, 拟访问除数寄存器的高8位及低8位
  - DLAB=0 , 拟访问其他控制或状态寄存器

## (二) 寄存器及寻址 P289 表5.10

### A<sub>9</sub>A<sub>8</sub>A<sub>7</sub>A<sub>6</sub> A<sub>5</sub>A<sub>4</sub>A<sub>3</sub>A<sub>2</sub>A<sub>1</sub>A<sub>0</sub> DLAB(标志位) 寄存器

30 7 30 33 4 3 3 2	0 \			
000	0	写发送寄存器/读接受寄存器		
000	1	除数寄存器低字节		
001	1	除数寄存器高字节		
001	0	中断允许		
010		中断识别		
011		线路控制 D <sub>7</sub> 为 DLAB		
100		MODEM 控制		
101		线路状态		
110		MODEM 状态		

**1111111 COM1** 3F8—3FFH

**1011111 COM2** 2F8—2FFH

# (二) 寄存器及寻址 P289 表5.10 注意:

 $A_2A_1A_0 = 011$  时 访问线路控制寄存器  $D_7$ 位称为 DLAB 除数标志位

当 DLAB = 1 时

 $A_2A_1A_0 = 000$  时 访问除数寄存器低字节

 $A_2A_1A_0 = 001$  时 访问除数寄存器高字节


IMB PC/XT 系统 的两个异步串行通信口 COM1 地址 3F8—3FFH, COM2 地址 2F8—2FFH

### 8250内部寄存器的地址

DLAB	A2 A1 A0	寄存器操作	com1	com2
0	0 0 0	读接收缓冲器/写发送保持寄存器	3F8+0	2F8+0
0	0 0 1	中断允许寄存器	3F8+1	2F8+1
0	0 1 0	中断识别寄存器(只读)	3F8+2	2F8+2
*	0 1 1	通信线路控制寄存器	3F8+3	2F8+3
*	1 0 0	调制解调器控制寄存器	3F8+4	2F8+4
*	1 0 1	通信线路状态寄存器	3F8+5	2F8+5
*	1 1 0	调制解调器状态寄存器	3F8+6	2F8+6
*	1 1 1	不用	3F8+7	2F8+7
1	0 0 0	除数寄存器(低8位)	3F8+0	2F8+ <mark>0</mark>
1	0 0 1	除数寄存器(高8位)	3F8+1	2F8+1

## (三)编程——分初始化及工作两部分

### 初始化顺序




## (三)编程——分初始化及工作两部分

1. 初始化步骤:

```
置DLAB=1 (线路控制寄存器D<sub>7</sub> =1;
         COM1—3FBH)
写除数(分高(COM1—3F9)、
        低(COM1-3F8)字节写两次)
写线路控制字(DLAB=0,
 其余位控制数据格式)
```

#### 除数寄存器



除数寄存器保存设定的分频系数 分频系数=基准时钟频率÷(16×比特率)

### 写除数寄存器 高/低 字节


波特率与除数的关系 (P292表5.11)

波特率	高字节	低字节	
50	09	00	
1800	00	40	
2000	00	3A	

时钟频率除以除数寄存器数得数据发送 器的工作频率,再除以16即得波特率

# 1. 写线路控制字(DLAB=0, 其余位控制数据格式, P291图5. 55)

(地址: COM1—3FBH)



#### 线路控制寄存器LCR




指定串行异步通信的字符格式

## 2. 写MODEM控制寄存器


(确定联络信号, P292图5.57)

若用中断须置 $OUT_2=1$ 

(地址: COM1—3FCH)



#### 调制解调器控制寄存器MCR



为**1** 使**8250**为

循环工作方式

否则为正常工 作方式 为1使OUP2引脚为低,否则为高

为1使OUT1引脚为低,否则为高

为1使RTS引脚为低,否则为高


为1使DTR引脚为低,否则为高


设置8250与数据通信设备之间联络应答的输出信号


## 3. 写中断允许寄存器

(中断逻辑, P293图5.59)

(地址: COM1—3F9H)







5. MODEM状态寄存器

P293图5.56

(地址: COM1—3FEH)

#### 4级中断(4个优先级、10个源)

- 1. 接收线路状态中断
  - 奇偶错
  - 溢出错
  - 帧错
  - 收到中止字符
- 2. 接收器数据准备好中断
- 3. 发送保持寄存器空中断
- 4. 调制解调器状态中断
  - 清除发送状态改变
  - 数据终端准备好状态改变
  - 振铃接通变成断开
  - 接收线路信号检测状态改变

优先权高

优先权低

#### 6. 中断允许寄存器IER

- 8250设计有4级中断和2个中断寄存器
  - ◆4级中断指优先权的等级为4级,它是按照串行通信过程中事件的紧迫程度安排的、是固定的
  - ◆用户可利用中断允许或禁止进行控制,中断允许寄存器的低4位控制8250这4级中断是否被允许
    - 某位为1,则对应的中断被允许
    - 否则,被禁止

#### 7. 中断识别寄存器IIR

<b>D7-D</b> 3	<b>D2 D1</b>	D <sub>0</sub>
00000	ID1 ID0	IP

#### 标识哪一级有中断

ID1 ID0	优先权	中断类型			
1 1	1	接收线路状态中断			
1 0	2	接收数据准备好中断			
0 1	3	发送保持寄存器空中断			
0 0	4	调制解调器状态中断			

0 有中断

1 无中断

保存正在请求中断的优先权最高的中断级别编码

#### 8. 调制解调器状态寄存器MSR



低4位中某位为1,则说明从上次CPU读取该状态字后,相应输入信号已发生改变,从高变低或反之

MSR反映4个控制输入信号的当前状态及其变化 MSR低4位中任一位置1,均将产生调制解调器状态中断, 当CPU读取该寄存器或复位后,低4位被清零

### 初始化编程例

## 例(P296)

; COM1 线路控制寄存器 MOV DX, 3FBH

MOV AL, 80H : DLAB = 1

OUT DX, AL

MOV DX, 3F9H ; 除数高字节

MOV AL, 0

OUT DX, AL

MOV DX, 3F8H ;除数低字节

MOV AL, 30H

OUT DX, AL ; 0030H—波特率2400

MOV DX, 3FBH ;线路控制寄存器

MOV AL, 1AH ; 00011010B

;数据位长7,停止位长1,偶校验

OUT DX, AL

MOV DX, 3FCH ; MODEM 控制寄存器

•••••

## 2. 工作编程(查询方式通信)

### 数据的发送与读取:

MOV DX, 3F8H ; COM1 发送/接受R

OUT DX, AL ;发送数据 snt-R


IN AL, DX ;读取数据 rec-R

### 线路状态的信息采集:

MOV DX, 3FDH; COM1 线路状态


IN AL, DX

#### 9. 接收缓冲寄存器RBR



存放串行接收后转换成并行的数据

#### 10.保持寄存器THR



包含将要串行发送的并行数据

数据读取条件:接受数据就绪

数据有错则进行数据有错处理

数据发送条件:发送寄存器空

以上信息从线路寄存器

(COM1,由3FDH端口读取)得到

## 11. 线路状态寄存器 P291图5.56


(地址: COM1—3FDH)

$D_7$	$D_{6}$	$D_{5}$	$D_4$	$D_3$	$D_2$	$D_1$	$D_0$
0	发送移位 寄存器空	发送寄 存器空	中止符 检 測	帧格 式错	奇偶 错	出 猫 猫	接收数据就绪

接受移位寄存器收全时  $D_0 = 1$ 

出错时,D₁—D₄的相应位为1

#### 通信线路状态寄存器LSR



提供串行异步通信的当前状态供CPU读取和处理

## 例 P297 程序

```
WAIT_FOR: mov dx, 3fdH ;线路状态R in al, dx ; test al, 1eH ; P291图5.56 jne ERROR ;非零转移 test al, 1 ;检查是否收到数据 inz RECEIVE ;转接收(非零转移)
```

test al, 20H ; 检查可否发送数据

jz WAIT\_FOR ; 重新检查

••••

mov dx, 3f8H ; 发送寄存器

mov al, cl ; 字符

out dx, al

jmp WAIT\_FOR

RECEIVE: mov dx, 3f8H ; 接收寄存器

in al, dx

• • • • • •

#### 3. 应用举例——P296-297 例5.2

工作内容: 从键盘读入字符、经8250发送、 由8250自行接收、再在显示器显示 读键盘: MOV AH, 1 ; 看是否被按键,不等待 INT 16H 读按键: MOV AH, 0 ; 读下按键内容 参见P395BIOS调用 INT 16H 发送: MOV DX, 3F8H OUT DX, AL 接收: MOV DX, 3F8H AL, DX IN 显示: MOV AH, 0EH

INT

10H

#### 中断方式举例

以查询方式发送数据,以中断方式接收数据,

INISIR: MOV DX, 3FBH

MOV AL, 80H

OUT DX, AL; 置DLAB=1

MOV DX, 3F8H

MOV AL, OCH

**OUT DX**, AL

MOV DX, 3F9H

MOV AL, 0 ; 置除数为000CH,

;规定波特率为9600波特

OUT DX, AL

MOV DX, 3FBH

MOV AL, 0AH ; 1 位停止位,7位数据位,奇校验

OUT DX, AL ; 初始化通信控制寄存器

MOV DX, 3FCH

MOV AL, 0BH; 00001011B,

;使OUT2,DTR和RTS有效

; 初始化中断允许寄存器

: 允许接收数据寄存器满产生中断

OUT DX, AL ; 初始化MODEM 寄存器

MOV DX, 3F9H

MOV AL, 01H

OUT DX, AL

STI ; CPU 开中断

### 中断服务程序段

#### RECVE PROC FAR

**PUSH AX** 

**PUSH BX** 

**PUSH DX** 

**PUSH DS** 

MOV DX, 3FDH

IN AL, DX

MOV DX, 3F8H

IN AL, DX

AND AL, 7FH

TEST AH, 1EH

JZ SAVEDATA

**MOV AL**, '?'

MOV AH, AL : 保存接收状态

; 读入接收到的数据

**; 7**位数据位

: 检查有无错误产生

: 出错的数据用问号替代

#### **SAVEDATA:**

**MOV DX, SEG BUFFER** 

MOV DS, DX

**MOV BX, OFFSET BUFFER** 

MOV [BX], AL ; 存数据

MOV AL, 20H ;将EOI命令发给中断控制器8259

OUT 20H,AL ; 中断控制器端口地址

**POP DS** 

**POP DX** 

**POP BX** 

**POP AX** 

STI

**IRET** 

RECVE ENDP

