
继电器




接触器



开关





自动空气断路器



DBN-32L小型断路器




DB47-100小型断路器



熔断器







西门子PLC系列

S7-300

S7-400

S7-300C

中/ 大 型 High-end range/ medium range

S7-400

S7-200/CN

微型 PLC \$7- 200/CN


LOGO!



通用逻 辑模块 中/ 小 型 Low-end range S7- 300

SIMATIC S7-200

S7-200 CN



A&D













现场使用的57-200扩展模块









S7-200 PLC系统的基本组成




S7-200 PLC的系统配置



S7-200系列PLC的存储器区域




■S7-200 PLC系统的基本组成 ■



★基本单元 (S7-200 CPU模块)


基本单元: 主机

可以构成一个独立的控制系统









输入输出扩展接口

数字量输入端子

24VDC传感器输出

SIMATIC S7-200 CPU家族




















安装方式









为了适应空间的要求, S7-200 可以组装成两排







★个人计算机 (PC) 或编程器

软件: STEP 7-Micro/WIN32

操作系统: Windows 2000

Windows XP(专业版或家庭版)

至少100M硬盘空间

鼠标(推荐)




★STEP 7-Micro/WIN 32 编程软件

创建

编辑


调试

组态系统



★通信电缆





★通信电缆

S7-200所支持的通信协议

点对点接口(PPI) 多点接口(MPI) PROFIBUS



PPI(Point-to-Point)通信方式

是一种主-从协议 主站发送要求到从站,从站作出响应。从站不主动发 信息,只是等待主站的要求并作出响应 是S7-200 CPU默认的,也是最基本的通信方式

它通过S7-200 CPU内置的PPI接口(Port 0或Port 1), 采用通用RS-485双绞线电缆进行联网 通信波特率可以是9.6kbps、19.2kbps或187.5kbps

主站可以是其他CPU(如S7-300/400)、SIMATIC编程 器、TD 200文本显示器等 网络中的所有S7-200 CPU都默认为PPI从站




BUCT

PPI网络组态形式

单主站


单主站PPI网络通常由带有STEP 7-Micro/WIN的PG/PC或作为主站设备的HMI设备(面板)、作为从站设备的一个或多个S7-200 CPU等组件组成




PPI网络组态形式

多主站

可以组态一个包含多个主站设备的PPI网络,这些设备可以作为主站设备与一个或多个S7-200进行通信。每个主站(编程设备/PC或面板)均可以与网络中的每个从站交换数据。



只带一个从站的多主站




多个主站和多个从站


PPI网络组态形式

复杂PPI网络

在复杂PPI网络中,还可以对S7-200进行编程以进行对等通信。对等通信表示通信伙伴都具有同等权限,既可以提供服务,也可以使用服务。



点对点通讯



HMI设备及点对点通讯

多点接口(MPI)

MPI(Multi Point Interface)是多点接口的简称。

是当通信速率要求不高,通信数据量不大时可以采用的一种简单经济的通信方式。

通过它可组成小型PLC通讯网络,实现PLC之间的少量数据交换,它不需要额外的硬件和软件就可网络化。

多点接口(MPI)

MPI可以是主/主协议,也可以是主/从协议。这要取决于设备的类型。

如果设备是S7-300 CPU,MPI就建立主/主协议。

设备是S7-200 CPU,MPI就建立主 / 从协议,S7-200 CPU是从站。

PROFIBUS

在S7-系列的CPU中,CPU222,CPU 224,CPU 226都可以通过增加EM277 PROFIBUS-DP扩展模块的方法支持DP网络协议。

★人机界面

专用操作员界面: 操作员面板 触摸屏 文本显示器













★S7-200 PLC 的接口模块

数字量输入模块 数字量模块 { 数字量输出模块 数字量输入/输出模块

模拟量模块

模拟量输入模块 模拟量输出模块 模拟量输入/输出模块

★S7-200 PLC 的接口模块

智能模块:有自身的处理器 PID调节模块 高速计数模块 温度传感器模块



■S7-200 PLC的系统配置 ■

★所带模块的数量



CPU221 6DI/4DO 不能扩展



CPU222 8DI/6DO 带2扩展



CPU224 14DI/10DO 带7扩展(其中包括 最多两个 智能模块



CPU224XP 14DI/10DO 2个RS485 带7扩展(其 中包括最多 两个智能模 块)



CPU226 24DI/16DO 2个RS485 带7扩展(其 中包括最多 两个智能模 块)





扩展模块:

数字量I/0模块EM221、EM222、EM223 模拟量I/0模块EM231、EM232、EM235 通信模块EM277 CP243-1等 特殊功能模块 如定位控制模块EM253

系统点数限制因素:

CPU和扩展模块之间通过扁平电缆连接

一个实际的S7-200系统最大的I/0点数 受到以下几个因素的限制

CPU的I/0映像区的大小

CPU本体和扩展模块的I/0点数

CPU所能扩展的模块数目

CPU内部5V直流电源容量是否满足所有扩展模块的需要

★CPU输入、输出映像区的大小

数字量I/0映像区的大小

128位输入映像寄存器: I0.0---I15.7

128位输出映像寄存器: Q0.0---Q15.7

模拟量I/0映像区的大小


主机CPU224、CPU226、CPU226XM模块

模拟量I/0映像映像区区域为32入/32出

空间分配:两个通道递增的方式

PLC控制系统的编址

编址前要确定: 主机与扩展模块的连接顺序 连接顺序自己决定



连接方法

水平连接: 主机在最左边

垂直连接: 主机在最下边



PLC控制系统的编址

主机I/O的编址: 主机I/O的编址是固定的

扩展模块编址:

①同类型模块进行顺序编址

②对于数字量:输入/输出映像寄存器的长度单位为8位

本模块高位未满8位的,未用位不能分配给


I/O 链中后续的同类型的模块

③对于模拟量:以两通道递增的方式分配空间



例如:某一控制系统选用CPU224,系统所需的输入输出点数各为:数字量输入24点、数字量输出20点、模拟量输入6点和模拟量输出2点。

①连接模块



②分配地址

O 14 HOS COATE					
主机 I/O	模块0 I/O	模块1 I/O	模块2 I/O	模块3 I/O	模块4 I/O
I0.0 Q0.0	12.0	Q2.0	AIW0 AQW0	13.0 Q3.0	AIW8 AQW4
I0.1 Q0.1	I2.1	Q2.1	AIW2 AQW2	I3.1 Q3.1	AIW10 AQW6
I0.2 Q0.2	12.2	Q2.2	AIW4	I3.2 Q3.2	AIW12
10.3 Q0.3	12.3	Q2.3	AIW6	I3.3 Q3.3	AIW14
10.4 Q0.4	12.4	Q2.4		I3.4 Q3.4	
10.5 Q0.5	12.5	Q2.5		I3.5 Q3.5	
I0.6 Q0.6	12.6	Q2.6		I3.6 Q3.6	
10.7 Q0.7	12.7	Q2.7		13.7 Q3.7	
I1.0 Q1.0					
I1.1 Q1.1					
I1.2 Q1.2					
I1.3 Q1.3					
I1.4 Q1.4					
I1.5 Q1.5					
I1.6 Q1.6	模块	模块	Falls of the	1.44-1.1.	Lette I. I.
I1.7 Q1.7	EM221	EM222	模块	│ 模块 ── EM223 —	│ 模块 EM235 ——
主机CPU224	DI8	DO8	EM235	DI4/DQ4	AI4/AQ1
DI14/DO10	DC24V	DC24V	Al4/AQ1	DI4/DQ4	AI4/AQ I

★内部电源的负载能力

PLC内部DC +5V电源的负载能力 PLC内部DC +24V电源的负载能力

S7-200系列CPU可带扩展模块数量及最大直流电流

型号	数字量I/O点	模拟量I/O点	可带扩展模块数	最大直流电流(mA)	
坐 写	数于里I/U点	快沙里I/U点	· 可可可 液 () 成 () 以 ()	+5V DC	+24V DC
CPU221	6/4	无	0	0	180
CPU222	8/6	无	2	340	180
CPU224	14/10	无	7	660	280
CPU224XP	14/10	2/1	7	660	280
CPU226	24/16	无	7	1000	400

S7-200系列CPU扩展模块5VDC电流消耗-mA

扩展模块5VDC电流消耗-mA				
EM 221 DI8 x DC24V	30			
EM 222 DO8 x DC24V	50			
EM 222 DO8 x 继电器	40			
EM 223 DI4/DO4 x DC24V	40			
EM 223 DI4/DO4 x继电器	40			
EM 223 DI8/DO8 x DC24V	80			
EM 223 DI8/DO8 x DC24V/继电器	80			
EM 223 DI16/DO16 x DC24V	160			
EM 223 DI16/DO16 x DC24V/继电器	150			

S7-200系列CPU扩展模块5VDC电流消耗-mA

扩展模块5VDC电流消耗-mA				
EM 231 AI4 x 12位	20			
EM 231 AI4 x 热电偶	60			
EM 231 AI4 x RTD	60			
EM 232 AQ2 x 12位	20			
EM 235 AI4/AQ1 x 12位	30			
EM277 PROFIBUS-DP	150			



■S7-200 系列PLC的存储器区域■

S7-200 PLC的存储器分配

用户程序空间 CPU组态空间 数据区空间

数据区空间:

输入映像寄存器(I)

输出映像寄存器(Q)

变量存储器(V)

内部标志位存储器(M)

特殊标志位存储器(SM)

顺序控制继电器存储器(S)

局部存储器(L)

定时器存储器(T)(相当于时间继电器)

计数器存储器(C)


模拟量输入映像寄存器(AI)

模拟量输出映像寄存器(AQ)

累加器 (AC)

高速计数器(HC)


2.3.1 数据区空间存储器的地址表示格式




2.3.1 数据区空间存储器的地址表示格式

按位表示地址


[存储区域标识符][字节地址].[位地址]






按字节表示地址


[存储区域标识符][字节标识符][起始字节地址]






按字表示地址


[存储区域标识符][字标识符][起始字节地址]






按双字表示地址

[存储区域标识符][双字标识符][起始字节地址]





其它地址格式

[区域标识符][元件号]

例如: T24

定时器存储器(T)(相当于时间继电器) 计数器存储器(C) 累加器(AC)

高速计数器 (HC)

常数的表示方法


十进制 20047

十六进制 16#4E4F

二进制 2#100 1110 0100 1111

内存中数据的存放

存放原则: 高地址、低字节



2.3.2 数据区空间存储器区域

★输入映像寄存器(I)


- 1) 按"位"方式:从I0.0~I15.7, 共有128点
- 2) 按"字节"方式: 从IB0~IB15, 共有16个字节
- 3) 按"字"方式: 从IW0~IW14, 共有8个字
- 4) 按"双字"方式: 从ID0~ID12, 共有4个双字

可以按位、字节、字、双字操作 又称输入继电器

2.3.2 数据区空间存储器区域

★输入映像寄存器(I)

PLC的输入端子从外部接收输入信号 每个输入端子与输入映像寄存器(I)的相应位相对应




输入映像寄存器的状态(输入继电器线圈)由外部信号驱动不能在内部由程序指令来改变常开触点、常闭触点供用户编程使用 实际没有使用的输入端的映象区的存储单元可以作中间继电器用


★输出映像寄存器(Q)

- 1)按"位"方式: 从Q0.0~Q15.7,共有128点
- 2) 按"字节"方式: 从QB0~QB15, 共有16个字节
- 3) 按"字"方式: 从QW0~QW14, 共有8个字
- 4) 按"双字"方式: 从QD0~QD12, 共有4个双字

可以按位、字节、字、双字操作 又称输出继电器



★输出映像寄存器(Q)



每一个输出端子与输出映像寄存器的相应位相对应 CPU将输出判断结果存放在输出映像寄存器中 将PLC的输出信号传递给负载 线圈用程序指令驱动 PLC的每一个I/O点都是一个确定的物理点 实际没有使用的输出端的映像区的存储单元可以作中间继电器用

★内部标志位存储器 (M)

M: 控制继电器 (中间继电器)

用来存储中间操作数或其它控制信息

编址范围M0.0~M31.7

可以按位、字节、字或双字来存取存储区的数据

1)按"位"方式: 从M0.0~M31.7 共有256点。

2) 按"字节"方式: 从MB0~MB31 共有32个字节

3) 按"字"方式: 从MW0~MW30 共有16个字

4) 按 "双字"方式: 从MD0~MD28 共有8个双字

```
10.1
               M0.1
                              M0.0
10.1
                              M0.1
                              M0.2
M0.0
               Q0.0
                              Q0.0
M0.0
               M0.2
Q0.0
```

★变量存储器V

用以存储运算的中间结果和其它数据 存放全局变量 CPU 224有V0.0~V5119.7的5K存储字节 可按位、字节、字或双字使用

- 1) 按"位"方式:从V0.0~V5119.7 共有40960点 CPU221、CPU222变量存储器只有2048个字节,其变 量存储区只能到V2047.7位
- 2) 按"字节"方式:从VB0~VB5119 共有5120个字节
- 3) 按"字"方式: 从VW0~VW5118 共有2560个字
- 4) 按"双字"方式:从VD0~VD5116 共有1280个双字

★局部存储器(L)

存放局部变量

S7-200有64个字节的局部存储器

其中60个可以用作暂时存储器或者给子程序传递参数

★局部存储器(L)

编址范围L0.0~L63.7

可按位、字节、字或双字使用

- 1) 按"位"方式: 从L0.0~L63.7, 共有512点。
- 2) 按"字节"方式: 从LB0~LB63, 共有64个字节
- 3) 按"字"方式: 从LW0~LW62, 共有32个字
- 4) 按"双字"方式:从LD0~LD60,共有16个双字

★局部存储器(L)

局部存储器和变量存储器很相似,主要区别是:

变量存储器是全局有效的局部存储器是局部有效的

全局是指同一个存储器可以被任何程序存取(例如,主程序、子程序或中断程序)

局部是指存储器区和特定的程序相关联。几种程序之间不能互访。

★顺序控制继电器存储器(S)

S又称状态元件,以实现顺序控制和步进控制

S7-200 PLC编址范围S0.0~S31.7

可以按位、字节、字或双字来存取数据

- 1)按"位"方式: 从S0.0~S31.7, 共有256点。
- 2) 按"字节"方式: 从SB0~SB31, 共有32个字节
- 3) 按 "字"方式: 从SW0~SW30, 共有16个字
- 4) 按 "双字"方式: 从SD0~SD28, 共有8个双字

★定时器存储器(T)

用于时间控制

时基: 1ms、10ms、100ms

相当于时间继电器

编址范围T0~T255 (22X)

★计数器存储器(C)

累计输入脉冲个数

有16位预置值和当前值寄存器各一个

1位状态位

S7-200 CPU提供有三种类型的计数器,增计数、减计数、增/减计数

编址范围C0~C255 (22X)

★模拟量输入映像寄存器 (AI)

将模拟量转换成1个字长(16位)的数字量, 存入模拟量输入映像寄存器区域

AI编址范围AIW0, AIW2, ……AIW30

起始地址定义为偶数字节地址

共16个字,允许16路模拟量输入

★模拟量输出映像寄存器(AQ)

将模拟量输出映像寄存器区域的1个字长(16位)数字值转换为模拟电流或电压输输出

AQ编址范围AQW0, AQW2, ·····AQW30


起始地址也采用偶数字节地址

共有16个字,允许16路模拟量输出

累加器 (AC)

用来暂存数据 累加器是可以像存储器那样进行读/写的设备 例如,可以用累加器向子程序传递参数, 或从子程序返回参数, 以及用来存储计算的中间数据。

S7-200 PLC提供了4个32位累加器AC0~AC3



累加器 (AC)

以字节形式读/写累加器中的数据时,只能读/写累加器32位数据中的最低8位数据

以字的形式读/写累加器中的数据,只能读/写累加器 32位数据中的低16位数据

只有采取双字的形式读/写累加器中的数据时,才能一次读写全部32位数据。

PLC的运算功能是离不开累加器的,因此不能像占用其他存储器那样占用累加器。

特殊存储器区(SM)

S7-200PLC为保存自身工作状态数据而建立的一个存储区,用SM表示


特殊存储器区的数据有些是可读可写的,有一些是只读的。

特殊存储器区(SM) 特殊存储器区的数据可以是位,也可是字节、字或双字

- 1)按"位"方式: 从SM0.0~SM179.7, 共有1440点
- 2) 按"字节"方式:从SM0~SM179, 共有180个字
- 3) 按"字"方式: 从SMW0~SMW178, 共有90个字
- 4) 按"双字"方式:从SMD0~SMD176, 共有45个双

字

说明:特殊存储器区的头30个字节为只读区。





作业: P32

2-5

2-7

