2020-2-24

HEUROBOCON 调试上位机 使用说明

张 临佐哈尔滨工程大学竞技机器人协会

说明:

没想好怎么想, 先放一放

目录

1.通信协议:		2
1.1 通信协议概况	1	2
1.2 数据帧概况:		2
1.3 数据头说明:		2


1.通信协议:

1.1 通信协议概况:

采用 UDP 通信协议进行数据传输,上位机接收端口为 1000。

1.2 数据帧概况:

数据帧分为帧头,信息段,数据段三部分组成。 其中,信息段还包括:帧 ID,数据格式以及数据量三部分。如下图所示:



1.3 数据头说明: