

密级状态: 绝密() 秘密() 内部() 公开(√)

RK 平台 PMIC 框架介绍以及开发说明

文件状态:	当前版本:	V1.0
[√]正式发布	作 者:	杨永忠
	完成日期:	2016-06-10
	审核:	
	完成日期:	2016-6-10

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchips Semiconductor Co., Ltd $\,$

(版本所有,翻版必究)



版本历史

版本号	作者	修改日期	修改说明	备注
1.0	杨永忠	2016-06-10	创建	



1. 概述

PMIC 是保证系统正常运行工作的重要部分,主要功能是提供给主控 IC 相关模块的工作电源,并且提供接口给 DVFS 机制调用以满足系统的功耗需求。PMIC 的配置是否正确直接关系到系统的稳定性,需要重点关注。

2. 重要概念

- 2.1 Regulator,中文名翻译为"稳定器",是 Voltage Regulator (稳压器)或者 Current Regulator (稳流器)的简称,指可以自动维持恒定电压(或电流)的装置。
- 2.2 PMIC(Power Management IC),中文名翻译为"电源管理 IC",也就是我们通常所说的 PMU(Power Management Unit)。
- 2.3 DCDC(Direct Current), 直流变到直流,例如: <u>直流电压</u>(3.0V)转换成其它的直流电压(1.5V)。
 - 2.4 LDO(Low Dropout Regulator), 低压差线性<u>稳压器</u>。
- 2.5 DVFS(Dynamic Voltage And Frequency Scaling),动态电压频率调整,动态技术则是根据芯片所运行的应用程序对计算能力的不同需要,动态调节芯片的运行频率和电压(对于同一芯片,频率越高,需要的电压也越高),从而达到节能的目的。

3. 软件框架


RK 平 台 经 常 使 用 到 的 RICOH619,ACT8846,RK818,RT5037,RK816,RK808 等等,一般有多路



DCDC 以及多路 LDO 组成,为系统主要的模块提供工作电源,有的 PMIC 带有电量计。从软件角度而言,每个 DCDC 或者 LDO 抽象 为一个 Regulator, PMIC 是由多个 Regulator 组成。目前 RK 平台 官方支持的主要型号如下列表,客户可以依据具体需求选型。

型号	充电	电量计	RTC	DCDC	LDO	BOOST
RK818	√	√	√	4	9(81个	1
					switch)	
RK816	√	√	√	4	6(1 个	1
					switch)	
RK808			√	4	10 (2 个	1
					switch)	
ACT8846				4	8	0
RICOH619	√	√	√	5	12(2 个	1
					ldo_rtc	
)	





RK 平台 PMIC 框架相关代码路径:

kernel/drivers/regulator/

kernel/drivers/mfd/

kernel/drivers/power/

4. PMIC 驱动介绍

4.1.以 rk818 驱动为例,讲解 LINUX 通用 regulator 的驱动框架流程。代码路径: drivers/mfd/rk818.c,其实大部分 regulator 的驱动都会放在此文件夹下:drivers/regulators/.

Rk818 首先是个 I2C 设备, i2c 设备驱动的添加流程这边不细



说,主要关注 regulator 的部分。

4.1.1.STEP1:解析dts "regulator"节点。

注意: 定义的 gpios =<&gpio0 GPIO_A1

GPIO_ACTIVE_HIGH>, <&gpioO GPIO_AO GPIO_ACTIVE_LOW>;第一个 GPIO 口定义是 PMIC 中断口 PMIC_INT GPIOO_A1,第二个定义 PMIC_SLEEP IO 口 GPIOO_AO. 这些口要依据硬件配置。以此类推,如果其它 PMIC 的配置不同,可以回归到驱动去仔细确认下 IO 口的作用,不能模糊配置。

rk818.dtsi:



```
&rk818 {
    compatible = "rockchip,rk818";

    regulators {
        #address-cells = <1>;
        #size-cells = <0>;

        rk818_dcdc1_reg: regulator@0 {
            reg = <0>;
            regulator-compatible = "rk818_dcdc1";
            regulator-always-on;
            regulator-boot-on;
        };

    rk818_dcdc2_reg: regulator@1 {
        reg = <1>;
        regulator-compatible = "rk818_dcdc2";
        regulator-always-on;
        regulator-boot-on;
    };
}
```

Dts 与 rk818.dts 配置是包含关系,以 rk818_dcdc1_reg 为例, 最终合并而成的 rk818_dcdc1_reg 节点为:

```
rk818_dcdc1_reg: regulator@0{
    //regulator id 号
    reg = <0>;
    //regulator 适配名称
    regulator-compatible = "rk818_dcdc1";
    //regulator 是否常开
    regulator-always-on;
    //regulator 是否启动时打开
    regulator-boot-on;
    //regulator 的名称
    regulator-name= "vdd_logic";
    //regulator 调压范围的最小值
    regulator-min-microvolt=<700000>;
```



```
//regulator 调压范围的最大值
      regulator-max-microvolt = <1500000>;
      //regulator 初始时的模式,具体驱动的实现
      regulator-initial-mode = <0x2>;
      //regulator 初始时的状态,具体驱动的实现
      regulator-initial-state = <3>;
      //regulator 深度休眠时的状态
      regulator-state-mem {
       //regulator 休眠时的模式
       regulator-state-mode = <0x2>;
//regulator 进入深度休眠时打开,关闭 regulator-state-disabled
       regulator-state-enabled;
//深度休眠时的电压 900mv,依赖 regulator-state-enabled;属性
       regulator-state-uv =<900000>;
      };
     };
```



```
static struct rk818_board *rk818_parse_dt(struct rk818 *rk818)
{
    struct rk818_board *pdata;
    struct device_node *regs,*rk818_pmic_np;
    int i, count;
    rk818_pmic_np = of_node_get(rk818- >dev- >of_node);
    if (!rk818_pmic_np) {
         printk("could not find pmic sub- node\n");
         return NULL;
    }
    regs = of_find_node_by_name(rk818_pmic_np, "regulators");
    if (!regs)
         return NULL;
    count = of_regulator_match(rk818- >dev, regs, rk818_reg_matches,
                    rk818_NUM_REGULATORS);
    of_node_put(regs);
    if ((count < 0) || (count > rk818_NUM_REGULATORS))
         return NULL;
    pdata = devm_kzalloc(rk818- >dev, sizeof(*pdata), GFP_KERNEL);
    if (! pdata)
         return NULL;
    for (i = 0; i < count; i++) {
         if (!rk818_reg_matches[i].init_data || !rk818_reg_matches[i].of_node)
              continue;
         pdata- >rk818_init_data[i] = rk818_reg_matches[i].init_data;
         pdata->of_node[i] = rk818_reg_matches[i].of_node;
    pdata- >irg = rk818- >chip_irg;
    pdata- >irq_base = -1;
    pdata- >irq_gpio = of_get_named_gpio(rk818_pmic_np,"gpios",0);
         if (! gpio_is_valid(pdata- >irq_gpio)) {
              printk("invalid gpio: %d\n", pdata->irq_gpio);
              return NULL;
         }
    pdata- >pmic_sleep_gpio = of_get_named_gpio(rk818_pmic_np,<mark>"gpios",1</mark>);
              if (! gpio_is_valid(pdata- >pmic_sleep_gpio)) {
    printk("invalid gpio: %d\n", pdata- >pmic_sleep_gpio);
         }
    pdata- >pmic_sleep = true;
    pdata- >pm_off = of_property_read_bool(rk818_pmic_np,"rk818,system-power-controller");
    return pdata;
} ? end rk818_parse_dt ?
```

从 DTS 里解析各个 regulator 的配置信息填入 struct regulator_init_data *init_data;这个结构体,其中 dts 配置的消息 会填入 struct regulation_constraints constraints 此容器里面。大家看下结构体就应该清楚了。



```
struct regulator_init_data {
     const char *supply_regulator;
                                                  /* or NULL for system supply */
     struct regulation_constraints constraints;
     int num_consumer_supplies;
     struct regulator_consumer_supply *consumer_supplies;
     /* optional regulator machine specific init */
     int (*regulator_init)(void *driver_data);
void *driver_data; /* core does not
                                 /* core does not touch this */
};
struct regulation_constraints {
     const char *name;
     /* voltage output range (inclusive) - for voltage control */
     int min_uV;
     int max_uV;
     int uV_offset;
     /* current output range (inclusive) - for current control */
     int min_uA;
     int max_uA;
     /* valid regulator operating modes for this machine */
     unsigned int valid_modes_mask;
     /* valid operations for regulator on this machine */
     unsigned int valid_ops_mask;
     /* regulator input voltage - only if supply is another regulator */
     int input uV;
     /* regulator suspend states for global PMIC STANDBY/HIBERNATE */
     struct regulator_state state_disk;
     struct regulator_state state_mem;
     struct regulator_state state_standby;
     suspend_state_t initial_state; /* suspend state to set at init */
     /* mode to set on startup */
     unsigned int initial mode;
     unsigned int ramp_delay;
     /* constraint flags */
     unsigned always_on:1; /* regulator never off when system is on */
     unsigned boot_on:1; /* bootloader/firmware enabled regulator */
unsigned apply_uV:1; /* apply uV constraint if min == max */
} ? end regulation_constraints ? ;
```

注意:

of_regulator_match 是通过 rk818_reg_matches 这个数组去配置要配置具体的 regulator.



这里的.name 必须要与 rk818.dtsi 各个 reglator-compatible 一致, 否则将会导致此 regulator 注册不上。

4.1.2. STEP2: 通常 PMU 都有两组寄存器控制同一个 DCDC/LDO 的输出,一组是开机之后使用的,一组是深度休眠时的电压,通过 PMIC_SLEEP 引脚切换,但是并不是所有 PMIC 都支持。首先设置 PMIC SLEEP 引脚的状态:

4.1.3. STEP3:依据前面解析出来的 init_data 数据,调用 regulator_register()注册各路 regulator.



```
if (pdev) {
    rk818- >num_regulators = rk818_NUM_REGULATORS;
    rk818- >rdev = kcalloc(rk818_NUM_REGULATORS,sizeof(struct regulator_dev *), GFP_KERNEL);
    if (! rk818- >rdev) {
         return - ENOMEM;
    /* Instantiate the regulators */
    for (i = 0; i < rk818_NUM_REGULATORS; i++) {
    reg_data = pdev- >rk818_init_data[i];
    if (! reg_data)
         continue;
    config.dev = rk818- >dev;
    config.driver data = rk818;
    if (rk818- >dev- >of_node)
         config.of_node = pdev- >of_node[i];
    if (reg_data && reg_data- >constraints.name)
             rail_name = reg_data- >constraints.name;
              rail_name = regulators[i].name;
         reg_data- >supply_regulator = rail_name;
    config.init_data = reg_data;
    rk818_rdev = regulator_register(&regulators[i],&config);
    if (IS_ERR(rk818_rdev)) {
         printk("failed to register %d regulator\n",i);
    goto √err;
    rk818- >rdev[i] = rk818_rdev;
    } ? end for i=0;i<rk818_NUM_REGUL... ?</pre>
}? end if pdev?
```

regulator_register(const struct regulator_desc *regulator_desc, const struct regulator_config *config)

需要传入两个参数:

A).struct regulator_desc *regulator_desc。定义:此
regulator 的类型(.type = REGULATOR_VOLTAGE),调整电压还是调整电流。目前只讨论 REGULATOR_VOLTAGE 此类型;
regulator 具体实现的函数集。



```
{
         .name = "RK818_LD01",
         .id = 4,
         .ops = &rk818_ldo_ops,
         .n_voltages = ARRAY_SIZE(Ido_voltage_map),
         .type = REGULATOR_VOLTAGE,
         .owner = THIS_MODULE,
     }.
      需要实现的 ops 函数:
 static struct regulator_ops rk818_dcdc_ops = {
     .set_voltage = rk818_dcdc_set_voltage,
     .get_voltage = rk818_dcdc_get_voltage,
     .list_voltage= rk818_dcdc_list_voltage,
.is_enabled = rk818_dcdc_is_enabled,
     .enable = rk818_dcdc_enable,
     .disable = rk818_dcdc_disable,
     .get_mode = rk818_dcdc_get_mode,
.set_mode = rk818_dcdc_set_mode,
     .set_suspend_enable =rk818_dcdc_suspend_enable,
     .set_suspend_disable =rk818_dcdc_suspend_disable,
     .set_suspend_mode = rk818_dcdc_set_suspend_mode,
.set_suspend_voltage = rk818_dcdc_set_sleep_voltage,
     .set_voltage_time_sel = rk818_dcdc_set_voltage_time_sel,
};
static struct regulator_ops rk818_ldo_ops = {
    .set_voltage = rk818_ldo_set_voltage,
    .get_voltage = rk818_ldo_get_voltage,
    .list_voltage = rk818_ldo_list_voltage,
    .is_enabled = rk818_ldo_is_enabled,
    .enable = rk818_ldo_enable,
    .disable = rk818 Ido disable,
    .set_suspend_enable =rk818_ldo_suspend_enable,
    .set_suspend_disable =rk818_ldo_suspend_disable,
    .set_suspend_voltage = rk818_ldo_set_sleep_voltage,
};
```

B).struct regulator_config *config,就是之前从 DTS 解析出来的配置数据。

```
struct regulator_config {
    struct device *dev;
    const struct regulator_init_data *init_data;
    void *driver_data;
    struct device_node *of_node;
    struct regmap *regmap;

    int ena_gpio;
    unsigned int ena_gpio_invert:1;
    unsigned int ena_gpio_flags;
};
```

到此一个 PMIC 的各个 regulator 就注册完成了, 驱动就可以调用 regulator 接口操作对应的 DCDC/LDO, 实现使能, 关闭, 设置电压等等功能。

4.2.Regulator 常用接口函数说明



```
//通过 regulator-name 获取 regulator
struct regulator *regulator get(struct device *dev, const char
*id):
//释放 regulator,与 regulator get 配对使用
 void regulator_put(struct regulator *regulator);
//使能 regulator
 int regulator enable(struct regulator *regulator);
//关闭 regulator
 int regulator disable(struct regulator *regulator);
//强制关闭 regulator
 int regulator force disable(struct regulator *regulator);
//获取
 int regulator list voltage(struct regulator *regulator, unsigned
selector);
//判断当前电压 regulator 是否支持
         regulator is supported voltage(struct
                                                   regulator
 Int
*regulator,int min uV, int max uV);
//设置 regulator 输出电压
 int regulator set voltage(struct regulator *regulator,
                                                         int
min uV, int max uV);
//设置 regulator 模式
 int regulator set mode(struct regulator *regulator, unsigned
```



int mode);

//获取 regulator 模式

unsigned int regulator_get_mode(struct regulator *regulator); 5. 开发指引

5.1 RK 平台 DVFS 与 regulator 的匹配

客户经常遇到 CPU,GPU,DDR 不调频,基本都是因为对应的 regulator 未配置正确。DVFS 机制最基本的原则:提高频率是先 抬压后抬频,降低频率是先降频再降电压。运行越高的频率需要 越高的电压,如果 regulator 未注册对,调频肯定是无法运行的。

DVFS 一般会调整 vdd_arm(供 CPU 核工作电压), vdd_logic(供 GPU 控制器, DDR 控制器工作电压)。注意: RK3288 不一样, GPU 控制器工作电压由 vdd_gpu 提供, vdd_logic 只提供 DDR 控制器工作电压。

rk312x.dtsi:



```
vd_logic: vd_logic {
     regulator_name = "vdd_logic";
     pd_ddr {
clk_ddr_dvfs_table: clk_ddr {
              operating-points =
                   /* KHz uV */
                   200000 1200000
                   300000 1200000
400000 1200000
              status = "disabled";
         };
     3:
     pd_gpu {
          clk_gpu_dvfs_table: clk_gpu {
              operating-points = <
/* KHz uV */
                   200000 1200000
                   300000 1200000
400000 1200000
              >;
status = "okay";
              regu-mode-táble = <
                           mode*/
                   /*freq
                   200000
                             4
              regu-mode-en = <0>;
         3-;
    };
};
vd_logic: vd_logic {
     regulator_name = "vdd_logic";
    pd_ddr {
clk_ddr_dvfs_table: clk_ddr {
              operating-points = <
                   /* KHz uV */
                   200000 1200000
                   300000 1200000
                   400000 1200000
              >;
status = "disabled";
         3;
     };
     pd_gpu {
          clk_gpu_dvfs_table: clk_gpu {
              operating-points = <
                   /* KHz uV */
                   200000 1200000
                   300000 1200000
                   400000 1200000
                   >;
              status = "okay";
              regu-mode-table = <
                   /*freq
                            mode*/
                   200000
                             4
                   0
              regu-mode-en = <0>;
    };
```



由上可以明显看出,regulator_name 就是 DVFS 指定的需要调用的 regulator 名称,因此 regulator 注册时必须指定 regulator-name 为"vdd_arm","vdd_logic"的 regulator,否则 DVFS 调压失败,会导致机器变频失败或者开机随机奔溃。

项目的 dts 一般都会引用上述 node 节点,配置项目的频率 点以及对应电压。rk3126 dts 设置如下:

pd_core 表征此路电源域的配置情况。operating-points 里面设置的就是 CPU 可以运行的频率点以及 CPU 运行的频率点对应的电压。此电压是可以修改的,与硬件此路电源的纹波情况或者主控批次相关。

vdd logic dts 设置如下:



```
pd_ddr {
               c1k_ddr
                        operating-points
                                               uV *
                                      KHZ
                                   200000 1100000
                                   300000 1100000
400000 1100000
                                   533000 1250000
                        freq-table = <
                                   /*status
                                                                  freq(KHz)*/
                                   SYS_STATUS_NORMAL
                                                                  400000
                                   SYS_STATUS_SUSPEND
//SYS_STATUS_VIDEO_1080P
                                                                  200000
                                                                     240000
                                     SYS_STATUS_VIDEO_4K
                                                                    400000
                                       _STATUS_PERFORMANCE
                                                                  528000
                                     SYS_STATUS_DUALVIEW
SYS_STATUS_BOOST
                                                                  400000
                                                                  324000
                                     SYS_STATUS_ISP
                                                                            533000
                        auto-freq-table = < 
240000
                                   324000
                                   396000
                                   528000
                        auto-freq=<0>;
status=<u>"okay"</u>;
};
              };
pd_gpu
```

GPU/DDR 对应的电压都是 vdd_logic 控制,同一时刻以哪个电压为准,原则:同一时刻,取最大电压。如上图:某一时刻,当 DDR 频率为 400M(1100mv), GPU 频率为 400M(1150mv),则 vdd_logic 电压为 1150mv。

operating-points 里面设置的是可以运行的频率点以及运行的频率点对应的电压,调整的原则:越高的频率需要越高的电压,客户经常抬高频率确不抬高其对应的电压,导致机器不稳定。例如添加 DDR 一档频率点 456M:



clk ddr {

operating-points = <

/* KHz uV */

200000 1100000

300000 1100000

400000 1100000

456000 1150000

533000 1250000

>;

RK 平台的 DDR 变频策略是依据场景变频,在不同的场景运行不同的频率,以达到节省功耗的目的。频率点客户可以依据项目的实际情况调整,比如某个场景频率跑低了,可以对应抬高,机器 DDR 运行不了高频率,可以适当降低;可以屏蔽场景档位,建议至少保留 SYS_STATUS_NORMAL, SYS_STATUS_SUSPEND 两档。

//机器正常起来运行的 DDR 频率

SYS_STATUS_NORMAL 400000

//机器进入一级休眠的 DDR 频率

SYS_STATUS_SUSPEND 200000

//机器播放<=1080P 视频的 DDR 频率

SYS_STATUS_VIDEO_1080P 240000

//机器播放 4K 视频的 DDR 频率

SYS_STATUS_VIDEO_4K 400000



//机器运行跑分软件时的 DDR 频率

SYS_STATUS_PERFORMANCE 528000

//机器插入 HDMI, 双显示时候的 DDR 频率

SYS STATUS DUALVIEW 400000

//机器滑动界面时候的 DDR 频率

SYS STATUS BOOST 324000

//机器进入 CAMERA 运行的频率

SYS_STATUS_ISP 533000

5.2 CONFIG 配置

5.2.1 RK818 配置

5.2.2 RK816 配置

5.2.3 RK808 配置

5.2.4 ACT8846 配置

5.2.5 RICOH619 配置

5.3.常见问题 FAQ

5.3.1 使能/关闭 regulator 流程以及参考代码 打开:



```
regulator_get();
regulator_enable();
regutlator_put();

关闭:
regulator_get();
regulator_disable();
regulator_put();
```

regulator_get() 获取到 regulator以后,操作 (enable,disable,set_voltage)等等之后一定要再调用 regulator_put()释放此 regulator.否则下次调用同一个 regulator_get 会直接有 warning 报出。参考代码:

kernel/drivers/media/video/rk_camsys/camsys_internal.h

5.3.2 使能 regulator_enable,regulator_disable 打印如下 警告:

int regulator_enable(struct regulator *regulator) 与 int regulator_disable(struct regulator *regulator)必须成对使用,也 就 是 不 能 连 续 两 次 regulator enable 或 者



regulator_disable,导致内部计数出错,下次 regulator_enable 或者 regulator_disable 失效,达不到想要的结果。

- 5.3.3 调用 regulator disable 电压关闭无效
- A).首先查看打印,相关 regulator 是否有注册上。
- B). 看下上述 5.3.2 中的问题,是否未成对使用 regulator_enable,regulator_disable.
- C).注意 dts 里面 regulator 几点 regulator-always-on;是否配置了,如果配置了,则此 regulator 是关闭不了的。原因:

```
int regulator_enable(struct regulator *regulator)
{
    struct regulator_dev *rdev = regulator->rdev;
    int ret = 0;

    if (regulator->always_on)
        return 0;
```

注意: 未配置 regulator-always-on;, regulator/core.c 注册的 最后会调用 late_initcall(regulator_init_complete); 把此 regulator disable。相关代码:



```
static int __init regulator_Init_complete(void)
    struct regulator_dev *rdev;
    struct regulator_ops *ops;
    struct regulation_constraints *c;
    int enabled, ret;
     * Since DT doesn't provide an idiomatic mechanism for
     * enabling full constraints and since it's much more natural
     * with DT to provide them just assume that a DT enabled
     * system has full constraints.
    if (of_have_populated_dt())
         has_full_constraints = true;
    mutex_lock(&regulator_list_mutex);
    /* If we have a full configuration then disable any regulators
     * which are not in use or always_on. This will become the
     * default behaviour in the future.
    list_for_each_entry(rdev, &regulator_list, list) {
         ops = rdev- >desc- >ops;
         c = rdev- >constraints;
         if (c && c- >always_on)
              continue;
         mutex_lock(&rdev->mutex);
           if (has full_constraints) {
                /* We log since this may kill the system if it
                * goes wrong. */
                rdev_info(rdev, "disabling\n");
                ret = _regulator_do_disable(rdev);
                if (ret! = 0) {
                    rdev_err(rdev, "couldn't disable: %d\n", ret);
           } else {
                /* The intention is that in future we will
                * assume that full constraints are provided
                * so warn even if we aren't going to do
                * anything here.
                */
                rdev_warn(rdev, "incomplete constraints, leaving on\n");
           }
```

如果某个电压开机过程中不能关闭,但是需要在其它场合关闭,这里就会导致问题。例如屏的供电,如果直接用 regulator 控制,并没有使用 GPIO(1cd_en)控制,一级休眠就必须关掉(不关闭掉,某些屏漏电会导致屏闪),这里就会存在矛盾。需要修改regulator/core.c regulator_init_complete 函数。

- 5.3.4 调用 reglator_set_voltage 设置电压无效
- A).首先查看打印,相关 regulator 是否有注册上。



B). 查 看 dts 里 regulator 的 配 置 情 况 , regulator-min-microvolt regulator-max-microvolt 的设置。如果 设置成了一样的:

```
regulator-name= "rk818_dcdc3";
regulator-min-microvolt = <1200000>;
regulator-max-microvolt = <1200000>;
```

这样要调试设置成其它电压是无效的。相关代码:

REGULATOR_CHANGE_VOLTAGE 这个标志位置位上,这个 regulator 才可以进行调压。

5.3.5 深度休眠时电压的设置

深度休眠时,休眠电流要尽量小,因此某些相关电源是可以关闭的或者休眠时设置更低的电压。PMIC_SLEEP的控制分两部分:

A).PMU 的驱动,配置正常工作时的 PMIC_SLEEP 电平; B).pm.c 里控制深度休眠时 PMIC SLEEP 电平;



```
Dts 配置:
```

regulator-state-mem {

```
regulator-state-mode = <0x2>;
         regulator-state-disabled;//深度休眠时关闭此路输出
         regulator-state-uv = <900000>;
    };
    regulator-state-mem {
        regulator-state-mode = <0x2>;
        regulator-state-enabled;//深度休眠时不关闭此路输
出,并且设置电压为 0.9V.
         regulator-state-uv = <900000>;
    };
           RK312X RT5037 休眠无法唤醒
    5.3.6
    arch/arm/mach-rockchip/pm-rk312x.c
   static u32 rkpm_slp_mode_set(u32 ctrbits)
   {
    pmu_writel(32 * 30, RK312X_PMU_OSC_CNT);
    pmu writel(0x52080, RK312X PMU CORE PWRUP CNT);
    pmu_writel(pwr_mode_config, RK312X_PMU_PWRMODE_CON);
```

RK312X_PMU_CORE_PWRUP_CNT 这个寄存器设置的值最好是几个毫秒,因为主控不可能一直在等待供电恢复,这个值设大了会造成死机。 PMU 退出 SLEEP 到恢复供电一般是几个毫秒。

5.3.7 RK808 开机死机



3.0.36 kernel 版本: cat /proc/clocks | grep arm

3.10 cat /d/clk/clk_summary | grep clk_core

查看 DVFS 情况: cat sys/dvfs/dvfs_tree

大家可以继续参考文档:

kernel\Documentation\power\regulator\