

目录

前言..... ii

1 熟悉命令行..... 1

1.1 熟悉命令行配置注意事项..... 1

1.2 如何使用命令行..... 2

1.2.1 进入命令行视图..... 2

1.2.2 设置命令级别..... 3

1.2.3 编辑命令行..... 4

1.2.4 使用命令行在线帮助..... 6

1.2.5 解读命令行的错误信息..... 7

1.2.6 使用 undo 命令行..... 8

1.2.7 查看历史命令..... 9

1.2.8 使用命令行的快捷键..... 9

1.2.9 批量执行特性..... 11

1.3 查看命令行显示信息..... 12

1.3.1 查询命令行的配置信息..... 12

1.3.2 配置不同级别用户查看指定的配置信息..... 12

1.3.3 控制命令行显示方式..... 13

1.3.4 过滤命令行显示信息..... 13

1.4 熟悉命令行 FAQ..... 17

1.4.1 快捷键 ESC_B 和 ESC_F 有什么用，区别是什么..... 17

1.4.2 如何自定义命令级别..... 17

2 Auto-Config 配置..... 18

2.1 Auto-Config 简介..... 18

2.2 Auto-Config 原理描述..... 19

2.2.1 基本原理..... 19

2.2.2 Auto-Config 工作流程..... 20

2.2.3 Option 参数..... 23

2.2.4 中间文件..... 28

2.3 Auto-Config 应用场景..... 29

2.4 Auto-Config 配置注意事项..... 30

2.5 Auto-Config 缺省配置..... 31

2.6 配置同网段 Auto-Config 功能..... 31

2.6.1 使能 Auto-Config 功能.....	32
2.6.2 （可选）编辑中间文件.....	32
2.6.3 配置 DHCP 服务器.....	33
2.6.4 配置文件服务器.....	39
2.6.5 设备上电启动 Auto-Config 流程.....	40
2.6.6 检查配置同网段 Auto-Config 的结果.....	40
2.7 配置跨网段 Auto-Config 功能.....	41
2.7.1 使能 Auto-Config 功能.....	41
2.7.2 （可选）编辑中间文件.....	42
2.7.3 配置 DHCP 服务器.....	43
2.7.4 配置 DHCP 中继.....	48
2.7.5 配置文件服务器.....	49
2.7.6 设备上电启动 Auto-Config 流程.....	50
2.7.7 检查配置结果.....	50
2.8 维护 Auto-Config.....	51
2.9 Auto-Config 配置举例.....	51
2.9.1 配置同网段 Auto-Config 功能示例.....	51
2.9.2 配置跨网段 Auto-Config 功能示例.....	55
3 Auto-Start 配置.....	60
3.1 Auto-Start 功能简介.....	60
3.2 Auto-Start 应用场景.....	61
3.3 Auto-Start 原理描述.....	62
3.4 Auto-Start 配置注意事项.....	64
3.5 Auto-Start 缺省配置.....	65
3.6 配置 Auto-Start.....	65
3.6.1 制作中间文件.....	65
3.6.2 配置文件服务器.....	66
3.6.3 配置设备上的 Auto-Start 功能.....	67
3.7 维护 Auto-Start.....	68
3.8 配置举例.....	68
3.8.1 配置 Auto-Start 功能示例.....	68
4 U 盘开局配置.....	73
4.1 U 盘开局简介.....	73
4.2 U 盘开局原理描述.....	74
4.3 U 盘开局配置注意事项.....	77
4.4 配置 U 盘开局.....	78
4.4.1 制作索引文件.....	78
4.4.2 配置 U 盘开局.....	85
4.5 配置 U 盘精简开局.....	88
4.6 U 盘开局配置举例.....	89
4.6.1 配置 U 盘开局示例（空配置场景）.....	89
4.6.2 配置 U 盘开局示例（非空配置场景）.....	91

4.6.3 配置 U 盘开局综合示例.....	93
4.7 FAQ.....	96
4.7.1 如何删除 CSV 文件中的多余设备信息.....	96
4.7.2 U 盘精简开局的配置文件和索引文件的格式是什么.....	97
4.7.3 如何配置 U 盘格式以及 U 盘分区.....	101
4.7.4 如果长按 RESET/RST 键设备不能恢复出厂配置怎么办.....	103
5 邮件开局配置.....	104
5.1 邮件开局简介.....	104
5.2 邮件开局工作原理.....	105
5.3 配置注意事项.....	106
5.4 URL 链接.....	107
5.5 应用场景.....	124
5.6 配置邮件开局.....	124
5.6.1 配置开局邮件.....	125
5.6.2 将开局终端接入设备.....	126
5.6.3 执行邮件开局.....	128
5.6.4 收集邮件开局失败信息.....	131
5.7 配置举例.....	132
5.7.1 配置邮件开局示例.....	132
6 即插即用开局配置.....	137
6.1 即插即用开局.....	137
6.2 原理描述.....	138
6.3 应用场景.....	142
6.4 配置注意事项.....	144
6.5 配置即插即用.....	145
7 快速配置功能配置.....	148
7.1 快速配置功能概述.....	148
7.2 使能快速配置功能.....	151
7.3 维护快速配置功能.....	152
7.4 快速配置注意事项.....	153
7.5 配置举例.....	154
7.5.1 配置快速配置功能示例.....	154
8 首次登录设备.....	157
8.1 首次登录设备简介.....	157
8.2 首次登录设备配置注意事项.....	157
8.3 登录设备.....	158
8.3.1 通过 Console 口首次登录设备.....	158
8.4 首次登录后的基本配置.....	162
8.5 首次登录设备的配置举例.....	164
8.5.1 配置首次登录设备后进行基本配置的示例.....	165
8.5.2 配置首次登录设备后进行基本配置的示例（STelnet 登录方式）.....	166

9 通过 CLI 登录设备配置	169
9.1 CLI 登录方式介绍	170
9.2 用户界面介绍	171
9.3 通过 CLI 登录设备配置注意事项	173
9.4 配置通过 Console 口登录设备	174
9.4.1 （可选）配置通过 Console 口登录 Console 用户界面的属性	174
9.4.2 配置通过 Console 口登录 Console 用户界面的认证方式	175
9.4.3 配置通过 Console 口登录 Console 用户界面的用户级别	176
9.4.4 通过 Console 口登录设备	177
9.5 配置通过 Telnet 登录设备	180
9.5.1 （可选）配置 VTY 用户界面的属性（通过 Telnet 登录）	180
9.5.2 配置 VTY 用户界面的认证方式（通过 Telnet 登录）	181
9.5.3 配置 VTY 用户界面的用户级别（通过 Telnet 登录）	182
9.5.4 配置 Telnet 服务器功能	183
9.5.5 通过 Telnet 登录设备	185
9.5.6 （可选）从当前设备 Telnet 登录到其他设备	185
9.6 配置通过 STelnet 登录设备	186
9.6.1 （可选）配置 VTY 用户界面的属性（通过 STelnet 登录）	187
9.6.2 配置 VTY 用户界面的认证方式（通过 STelnet 登录）	188
9.6.3 配置 VTY 用户界面的用户级别（通过 STelnet 登录）	188
9.6.4 配置 SSH 用户	189
9.6.5 配置 SSH 服务器功能	191
9.6.6 通过 STelnet 登录设备	193
9.6.7 （可选）从当前设备 STelnet 登录到其他设备	195
9.7 登录后的常用操作	197
9.8 通过 CLI 登录设备的配置举例	199
9.8.1 配置用户通过 Console 口登录设备示例	199
9.8.2 配置安全策略限制用户通过 Telnet 登录设备示例	202
9.8.3 配置用户通过 STelnet 登录设备示例	204
9.8.4 配置设备作为 Telnet 客户端登录其他设备示例	213
9.8.5 配置设备作为 STelnet 客户端登录其他设备示例	215
9.8.6 配置网管上的 SSH 用户与设备通过 VPN 网络通信示例	220
9.9 通过 CLI 登录设备的常见配置错误	224
9.9.1 通过 Console 口登录设备失败	224
9.9.2 通过 Telnet 登录设备失败	225
9.9.3 通过 STelnet 登录设备失败	226
9.10 通过 CLI 登录设备 FAQ	227
9.10.1 通过 Console 口登录设备时忘记密码如何处理	228
9.10.2 通过 Telnet 登录设备时忘记密码如何处理	229
9.10.3 如何配置屏显	229
10 通过 Web 网管登录设备配置	231
10.1 Web 登录方式介绍	231

10.2 通过 Web 网管登录设备的配置注意事项.....	232
10.3 通过 Web 网管登录设备的缺省配置.....	232
10.4 配置通过 Web 网管登录设备.....	233
10.4.1 设置设备的管理 IP 地址.....	233
10.4.2 （可选）上传及加载 Web 网页文件.....	233
10.4.3 配置 Web 网管参数.....	234
10.4.4 （可选）设置 Web 页面上 Logo 图片的存放路径.....	236
10.4.5 创建 Web 网管帐号.....	236
10.4.6 登录 Web 网管.....	237
10.4.7 检查通过 Web 方式登录设备的配置结果.....	240
10.5 通过 Web 网管登录设备配置举例.....	240
10.5.1 配置用户通过 Web 方式登录设备示例.....	241
10.6 通过 Web 网管登录设备的常见错误.....	243
10.6.1 Web 网管无法登录.....	243
10.6.2 登录 Web 后界面显示不全.....	244
10.7 通过 Web 网管登录设备 FAQ.....	245
10.7.1 AR300&AR700 系列路由器支持 Web 网管吗.....	245
11 文件管理.....	246
11.1 文件系统简介.....	246
11.2 文件管理任务概览.....	249
11.3 文件管理注意事项.....	250
11.4 管理本地文件.....	251
11.4.1 通过登录系统进行文件操作.....	251
11.4.2 通过 TFTP 进行文件操作.....	254
11.4.3 通过 FTP 进行文件操作.....	256
11.4.4 通过 SFTP 进行文件操作.....	263
11.4.5 通过 SCP 进行文件操作.....	272
11.5 访问其他设备的文件.....	280
11.5.1 配置设备作为 TFTP 客户端访问其他设备的文件.....	280
11.5.2 配置设备作为 FTP 客户端访问其他设备的文件.....	283
11.5.3 配置设备作为 SFTP 客户端访问其他设备的文件.....	287
11.5.4 配置设备作为 SCP 客户端访问其他设备的文件.....	293
11.6 文件管理的配置举例.....	297
11.6.1 通过登录系统进行文件操作示例.....	297
11.6.2 通过 TFTP 进行文件操作示例.....	299
11.6.3 通过 FTP 进行文件操作示例.....	300
11.6.4 通过 SFTP 进行文件操作示例.....	304
11.6.5 通过 TFTP 访问其他设备文件示例.....	306
11.6.6 通过 FTP 访问其他设备文件示例.....	307
11.6.7 通过 SFTP 访问其他设备文件示例.....	308
11.6.8 通过 SCP 访问其他设备文件示例.....	313
11.7 文件管理的常见配置错误.....	315

11.7.1 FTP 登录失败.....	315
11.7.2 FTP 传输失败.....	317
12 配置系统启动.....	318
12.1 系统启动简介.....	318
12.2 配置系统启动的注意事项.....	322
12.3 管理配置文件.....	322
12.3.1 保存配置文件.....	323
12.3.2 比较配置文件.....	324
12.3.3 备份配置文件.....	324
12.3.4 恢复配置文件.....	326
12.3.5 清除配置.....	327
12.3.6 设置设备的出厂配置.....	328
12.4 配置系统启动文件.....	330
12.5 重新启动设备.....	331
12.6 配置系统启动的配置举例.....	332
12.6.1 备份配置文件示例.....	332
12.6.2 恢复配置文件示例.....	333
12.6.3 配置系统启动示例.....	334
12.7 配置系统启动 FAQ.....	337
12.7.1 执行 display current-configuration 时，为什么显示 “Error: System is busy, please try again later”	337
12.7.2 设备从 Flash 备份分区启动时，如何恢复从 Flash 主分区启动.....	337
13 BootLoader 菜单介绍.....	339
13.1 BootLoader 菜单简介.....	339
13.2 BootLoader 菜单配置注意事项.....	340
13.3 BootLoader 主菜单 Main Menu.....	340
13.4 串口子菜单 Serial submenu.....	343
13.5 网络子菜单 Ethernet submenu.....	343
13.5.1 修改网络参数菜单 Modify parameter.....	344
13.6 启动文件子菜单 Startup parameters submenu.....	345
13.6.1 查看启动文件信息菜单 Display current startup configuration.....	346
13.6.2 设置启动系统软件菜单 Modify the startup file.....	347
13.6.3 设置启动配置文件菜单 Modify the configuration file.....	347
13.6.4 设置启动补丁文件菜单 Modify the patch file.....	347
13.7 文件管理子菜单 File system submenu.....	348
13.8 密码管理子菜单 Password manager submenu.....	350
13.9 DFX 子菜单 DFX submenu.....	352
13.10 BootLoader 菜单 FAQ.....	352
13.10.1 忘记 Console 密码后如何通过 BootLoader 登录设备.....	352
14 智能升级配置.....	355
14.1 智能升级简介.....	355
14.2 智能升级流程.....	355

14.3 智能升级配置注意事项.....	358
14.4 配置智能升级功能.....	358
14.5 配置智能升级功能示例.....	360