

1 Web 登录故障处理步骤

可能原因

- PC和路由器之间没有物理连线。
- IP地址配置不正确。
- HTTPS服务未开启。
- 未配置Web用户账号或Web用户配置不正确。
- Web用户的接入类型不正确。
- 在线Web用户已经达到了上限。
- 设备上配置了对Web用户进行访问控制。

故障处理步骤

1. 查看设备与客户端之间是否能Ping通。
进入Windows的命令行提示符，执行命令**ping**，查看PC端与设备地址之间是否可达。当系统显示“Request time out”时，表示目标设备不可达。
此时需要检查物理端口是否存在阻塞现象，确认Ping业务经过的物理端口是否被阻塞。如果物理接口没有堵塞的话，则需要检查终端设备上是否配置了正确的网关地址，且设备与PC端是否处于同一网段，如果不处于同一网段的话则需要接口视图下执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**重新配置设备在目标网段的管理IP地址。
2. 检查登录地址是否正确。
查看浏览器中输入的网址“https://IP address:port”中的IP address是否正确。如果不正确，请重新输入正确的IP地址登录。
3. 检查HTTPS服务是否开启。
在系统视图下执行命令**display this**，查看是否有**http secure-server enable**的配置。如果没有，说明HTTPS服务未开启，用户需要在系统视图下执行命令**http secure-server enable**，开启HTTPS服务。
4. 检查在线Web用户是否已经达到上限。
在任意视图下执行命令**display http server**，查看HTTP服务器允许访问的最大用户数。在任意视图下执行命令**display http user**，查看当前在线的Web用户。如果当前在线的Web用户数已经达到HTTP服务器允许访问的最大用户数，则需要等待其他用户下线之后才可以登录。

5. 检查IP地址是否配置正确。

在接口视图下执行命令**display this**，查看配置的IP地址是否正确。如果不正确，则需要在接口视图下执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**重新配置设备的管理IP地址。

6. 检查Web用户是否配置正确。

在AAA视图下执行命令**display this**，查看是否正确配置了Web用户。

- 如果配置中存在**local-user user-name password irreversible-cipher password**，说明配置了一个用户名为user-name的aaa用户。
- 如果配置中存在**local-user user-name privilege level level**，说明用户user-name的级别为level。
- 如果配置中存在**local-user user-name service-type http**，说明用户user-name的接入方式为http。

如果缺少任何一项配置，请在AAA视图下执行如下命令：

- 执行命令**local-user user-name password irreversible-cipher password**，配置Web用户名和密码。
- 执行命令**local-user user-name privilege level level**，配置Web用户级别。
- 执行命令**local-user user-name service-type http**，配置Web用户的接入类型为HTTP。

7. 检查设备上是否配置了对Web用户进行访问控制。

在系统视图下执行命令**display this**，查看是否有**http aclacl-number**的配置。如果有，请记录该acl-number。

在任意视图下执行命令**display aclacl-number**，查看该访问控制列表中是否拒绝了Web用户客户端的IP地址。如果是，则在ACL视图下执行命令**undo rule rule-id**，删除拒绝规则，再执行相应的命令修改访问控制列表，允许Web用户客户端的IP地址通过。

8. 如果通过以上步骤仍然无法解决故障，请收集错误提示信息，并联系技术支持人员进行处理。