

2 Web 登录故障相关信息

- 如何登录设备，详细请参见《[基于Web界面和命令行界面登录AR路由器](#)》。
- 如何恢复出厂配置，详细请参见《[AR路由器如何恢复出厂配置](#)》。