

2 如何通过本手册查询到对应的告警

当设备发生故障，或设备所处环境超出正常工作要求时，将导致系统无法正常工作，系统能够根据不同类型的故障产生告警信息，同时生成日志信息。

告警信息可以通过如下两种方式查看到：

- 通过网络管理系统界面直接查看告警信息。
- 通过**display trapbuffer [size value]**命令在命令行终端界面查看设备上告警显示区内的告警信息。

告警显示区内的信息与指定的告警显示条目，即`value`的大小有关。如果当前告警显示区内信息数少于用户指定的显示条目，则在终端界面上显示实际条数的告警信息。

建议采用如下技巧帮助您更快速的搜索到准确的告警：

- 由于“告警ID”唯一标识一条告警，建议您通过“告警ID”在手册中进行搜索，从而快速查找到对应告警的解释及处理步骤。
对于一条ID相同的告警，如果触发原因不同，输出信息中通过携带不同的错误码（如BaseTrapProbableCause）来标识，这时，请通过错误码在手册中进一步搜索。
- 使用本手册时，请勿携带可变信息进行搜索，例如告警产生时间、接口编号、进程编号、设备命名等。