

# 6 AMPADP

---

- 6.1 AMPADP\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.11 hwGonuLinkPEEFailTrap
- 6.2 AMPADP\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.15 hwGonuLinkPEERestoreTrap
- 6.3 AMPADP\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.26 hwGonuROGUEOntFailAlarmTrap
- 6.4 AMPADP\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.27 hwGonuROGUEOntRestoreAlarmTrap
- 6.5 AMPADP\_1.3.6.1.4.1.2011.6.119.4.0.1 hwEponnniOntRogueOntFailAlarmTrap
- 6.6 AMPADP\_1.3.6.1.4.1.2011.6.119.4.0.2  
hwEponnniOntRogueOntRestoreAlarmTrap
- 6.7 AMPADP\_1.3.6.1.4.1.2011.6.158.51.2.0.3 hwProtTypeAdaptSucessAlarmTrap
- 6.8 AMPADP\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.2 hwGponnniOntLinkLofAlarmTrap
- 6.9 AMPADP\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.3 hwGponnniOntLinkSfAlarmTrap
- 6.10 AMPADP\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.4 hwGponnniOntLinkSdAlarmTrap
- 6.11 AMPADP\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.5 hwGponnniOntLinkLcdgFailAlarmTrap
- 6.12 AMPADP\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.7 hwGponnniOntLinkSufFailAlarmTrap
- 6.13 AMPADP\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.28 hwGponnniOntLinkLosAlarmTrap
- 6.14 AMPADP\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.34  
hwGponnniOntLinkLosRestoreAlarmTrap
- 6.15 AMPADP\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.35  
hwGponnniOntLinkLofRestoreAlarmTrap
- 6.16 AMPADP\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.36 hwGponnniOntLinkSdRestoreAlarmTrap
- 6.17 AMPADP\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.37 hwGponnniOntLinkSdRestoreAlarmTrap
- 6.18 AMPADP\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.38  
hwGponnniOntLinkLcdgRestoreAlarmTrap
- 6.19 AMPADP\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.39  
hwGponnniOntLinkSufRestoreAlarmTrap
- 6.20 AMPADP\_1.3.6.1.4.1.2011.6.158.51.2.0.4 hwXponnniPortSwitchAlarmTrap

## 6.1 AMPADP\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.11 hwGonuLinkPEEFailTrap

### 告警解释

AMPADP/2/OLT\_PEEE: OID [oid] A physical equipment error occurs at the OLT.  
OLT物理设备错误。

### 告警属性

| 告警ID                          | 告警级别    | 告警类型                  |
|-------------------------------|---------|-----------------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.11 | Warning | environmentalAlarm(6) |

### 告警参数

| 参数名称 | 参数含义               |
|------|--------------------|
| oid  | 该告警所对应的MIB节点的OID号。 |

### 对系统的影响

ONT故障，数据无法转发，ONT业务中断。

### 可能原因

OLT异常。

### 处理步骤

**步骤1** 手工复位或更换OLT。检查系统是否产生恢复告警。

- 如果是，请执行步骤3。
- 如果不是，请执行步骤2。

**步骤2** 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

**步骤3** 结束。

----结束

### 参考信息

[AMPADP\\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.15 hwGonuLinkPEERestoreTrap](#)

## 6.2 AMPADP\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.15 hwGonuLinkPEERestoreTrap

### 告警解释

AMPADP/2/OLT\_PEEE\_RESTORE: OID [oid] The OLT recovers from the physical equipment error.

当OLT物理设备错误恢复正常时，发出告警。

### 告警属性

| 告警ID                          | 告警级别    | 告警类型                  |
|-------------------------------|---------|-----------------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.15 | Warning | environmentalAlarm(6) |

### 告警参数

| 参数名称 | 参数含义               |
|------|--------------------|
| oid  | 该告警所对应的MIB节点的OID号。 |

### 对系统的影响

无

### 可能原因

OLT物理设备错误恢复正常。

### 处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

### 参考信息

[AMPADP\\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.11\\_hwGonuLinkPEEFailTrap](#)

## 6.3 AMPADP\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.26 hwGonuROGUEOntFailAlarmTrap

### 告警解释

AMPADP/2/ONT\_ROGUE: OID [oid] GPON ONU's optical-module always send laser.

GPON ONU光模块长发光。

## 告警属性

| 告警ID                          | 告警级别    | 告警类型                  |
|-------------------------------|---------|-----------------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.26 | Warning | environmentalAlarm(6) |

## 告警参数

| 参数名称 | 参数含义               |
|------|--------------------|
| oid  | 该告警所对应的MIB节点的OID号。 |

## 对系统的影响

流氓ONT所在的端口发生丢包，业务质量下降，未上线的ONT无法正常上线。

## 可能原因

原因1：端口下存在流氓ONT，且此流氓ONT不支持华为扩展PLOAM或不支持对光模块发送电源打开/关闭操作。

原因2：ONT存在问题导致ONT被误检测为长发光。

## 处理步骤

**步骤1** 更换ONT，经过一个ONT自动发现周期后，检查是否产生恢复告警。

- 如果是，请执行步骤3。
- 如果不是，请执行步骤2。

**步骤2** 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

**步骤3** 结束。

----结束

## 参考信息

[AMPADP\\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.27 hwGonuROGUEOntRestoreAlarmTrap](#)

# 6.4 AMPADP\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.27 hwGonuROGUEOntRestoreAlarmTrap

## 告警解释

AMPADP/2/ONT\_ROGUE\_RESTORE: OID [oid] GPON ONU's optical module always send laser alarm recovery.

当GPON ONU光模块常发光故障恢复时，发出告警。

### 告警属性

| 告警ID                          | 告警级别    | 告警类型                  |
|-------------------------------|---------|-----------------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.27 | Warning | environmentalAlarm(6) |

### 告警参数

| 参数名称 | 参数含义               |
|------|--------------------|
| oid  | 该告警所对应的MIB节点的OID号。 |

### 对系统的影响

无

### 可能原因

GPON ONU光模块常发光故障恢复。

### 处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

### 参考信息

[AMPADP\\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.26\\_hwGonuROGUEOntFailAlarmTrap](#)

## 6.5 AMPADP\_1.3.6.1.4.1.2011.6.119.4.0.1 hwEponnniOntRogueOntFailAlarmTrap

### 告警解释

AMPADP/2/ONT\_ROGUE: OID [oid] EPON ONU's optical-module always send laser.

EPON ONU光模块长发光。

### 告警属性

| 告警ID                         | 告警级别    | 告警类型                  |
|------------------------------|---------|-----------------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.119.4.0.1 | Warning | environmentalAlarm(6) |

## 告警参数

| 参数名称 | 参数含义               |
|------|--------------------|
| oid  | 该告警所对应的MIB节点的OID号。 |

## 对系统的影响

流氓ONT所在的端口发生丢包，业务质量下降，未上线的ONT无法正常上线。

## 可能原因

原因1：端口下存在流氓ONT，且此流氓ONT不支持华为扩展PLOAM或不支持对光模块发送电源打开/关闭操作。

原因2：ONT存在问题导致ONT被误检测为长发光。

## 处理步骤

**步骤1** 更换ONT，经过一个ONT自动发现周期后，检查是否产生恢复告警。

- 如果是，请执行步骤3。
- 如果不是，请执行步骤2。

**步骤2** 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

**步骤3** 结束。

----结束

## 参考信息

[AMPADP\\_1.3.6.1.4.1.2011.6.119.4.0.2  
hwEponnniOntRogueOntRestoreAlarmTrap](#)

# 6.6 AMPADP\_1.3.6.1.4.1.2011.6.119.4.0.2 hwEponnniOntRogueOntRestoreAlarmTrap

## 告警解释

AMPADP/2/ONT\_ROGUE\_RESTORE: OID [oid] EPON ONU's optical module always send laser alarm recovery.

当EPON ONU光模块常发光故障恢复时，发出告警。

## 告警属性

| 告警ID                         | 告警级别    | 告警类型                  |
|------------------------------|---------|-----------------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.119.4.0.2 | Warning | environmentalAlarm(6) |

## 告警参数

| 参数名称 | 参数含义               |
|------|--------------------|
| oid  | 该告警所对应的MIB节点的OID号。 |

## 对系统的影响

无

## 可能原因

EPON ONU光模块常发光故障恢复。

## 处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

## 参考信息

[AMPADP\\_1.3.6.1.4.1.2011.6.119.4.0.1\\_hwEponnniOntRogueOntFailAlarmTrap](#)

# 6.7 AMPADP\_1.3.6.1.4.1.2011.6.158.51.2.0.3 hwProtTypeAdaptSucessAlarmTrap

## 告警解释

AMPADP/4/ADAPT\_SUCCESS: OID [oid] Port type adaptation success.  
端口类型适配切换成功。

## 告警属性

| 告警ID                            | 告警级别  | 告警类型                  |
|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.158.51.2.0.3 | Minor | environmentalAlarm(6) |

## 告警参数

| 参数名称 | 参数含义               |
|------|--------------------|
| oid  | 该告警所对应的MIB节点的OID号。 |

## 对系统的影响

无

## 可能原因

用户更换了对接的OLT侧单板端口类型，ONU上行端口类型适配切换成功。

## 处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

## 参考信息

无

# 6.8 AMPADP\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.2 hwGponnniOntLinkLofAlarmTrap

## 告警解释

AMPADP/2/ONT\_LOF: OID [oid] The loss of frame occurs at the ONT.

当ONT帧丢失时，发出告警。

## 告警属性

| 告警ID                         | 告警级别    | 告警类型                  |
|------------------------------|---------|-----------------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.2 | Warning | environmentalAlarm(6) |

## 告警参数

| 参数名称 | 参数含义               |
|------|--------------------|
| oid  | 该告警所对应的MIB节点的OID号。 |

## 对系统的影响

数据链路断开，无法正常传输数据，ONT业务中断。

## 可能原因

- 原因1：光纤断裂。
- 原因2：ONT硬件故障。

## 处理步骤

**步骤1** 检查光纤。

- 光纤松动或脱落。重新连接光纤，确保光纤接触紧密。



- 光纤老化、弯折或损坏。更换光纤。
- 光纤接头脏。清洁光纤接头。

通过上述任意一种方式操作后，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>2

**步骤2** 复位或更换ONT，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>3

**步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

**步骤4** 结束。

----结束

## 参考信息

[AMPADP\\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.35](#)  
[hwGponnniOntLinkLofRestoreAlarmTrap](#)

## 6.9 AMPADP\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.3 hwGponnniOntLinkSfAlarmTrap

### 告警解释

AMPADP/2/ONT\_SF: OID [oid] The signal failed occurs at the ONT.

当ONT信号失败时，发出告警。

### 告警属性

| 告警ID                         | 告警级别    | 告警类型                  |
|------------------------------|---------|-----------------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.3 | Warning | environmentalAlarm(6) |

### 告警参数

| 参数名称 | 参数含义               |
|------|--------------------|
| oid  | 该告警所对应的MIB节点的OID号。 |

### 对系统的影响

数据链路断开，无法正常传输数据，ONT业务中断。

## 可能原因

- 原因1：光纤断裂。
- 原因2：ONT硬件故障。

## 处理步骤

### 步骤1 检查光纤。

- 光纤松动或脱落。重新连接光纤，确保光纤接触紧密。
- 光纤老化、弯折或损坏。更换光纤。
- 光纤接头脏。清洁光纤接头。

通过上述任意一种方式操作后，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>2

### 步骤2 复位或更换ONT，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>3

### 步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

### 步骤4 结束。

----结束

## 参考信息

[AMPADP\\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.36 hwGponnniOntLinkSfRestoreAlarmTrap](#)

## 6.10 AMPADP\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.4 hwGponnniOntLinkSdAlarmTrap

## 告警解释

AMPADP/2/ONT\_SF: OID [oid] The signal failed occurs at the ONT.

当ONT帧丢失时，发出告警。

## 告警属性

| 告警ID                         | 告警级别    | 告警类型                  |
|------------------------------|---------|-----------------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.4 | Warning | environmentalAlarm(6) |

## 告警参数

| 参数名称 | 参数含义               |
|------|--------------------|
| oid  | 该告警所对应的MIB节点的OID号。 |

## 对系统的影响

数据传输不稳定，ONT上行业务可能发生丢包，业务质量下降。

## 可能原因

- 原因1：光通路质量差。
- 原因2：ONT硬件故障。

## 处理步骤

### 步骤1 检查光纤。

- 光纤松动或脱落。重新连接光纤，确保光纤接触紧密。
- 光纤老化、弯折或损坏。更换光纤。
- 光纤接头脏。清洁光纤接头。

通过上述任意一种方式操作后，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>2

### 步骤2 复位或更换ONT，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>3

### 步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

### 步骤4 结束。

----结束

## 参考信息

[AMPADP\\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.37 hwGponnniOntLinkSdRestoreAlarmTrap](#)

## 6.11 AMPADP\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.5 hwGponnniOntLinkLcdgFailAlarmTrap

## 告警解释

AMPADP/2/ONT\_LCDG: OID [oid] The loss of GEM channel delineation occurs at the ONT.

当GEM信道丢失时，发出告警。

## 告警属性

| 告警ID                         | 告警级别    | 告警类型                  |
|------------------------------|---------|-----------------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.5 | Warning | environmentalAlarm(6) |

## 告警参数

| 参数名称 | 参数含义               |
|------|--------------------|
| oid  | 该告警所对应的MIB节点的OID号。 |

## 对系统的影响

系统会发生丢帧现象，ONT下线。

## 可能原因

- 原因1：光通路质量差。
- 原因2：ONT硬件故障。

## 处理步骤

### 步骤1 检查光纤。

- 光纤松动或脱落。重新连接光纤，确保光纤接触紧密。
- 光纤老化、弯折或损坏。更换光纤。
- 光纤接头脏。清洁光纤接头。

通过上述任意一种方式操作后，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>2

### 步骤2 复位或更换ONT，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>3

### 步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

### 步骤4 结束。

----结束

## 参考信息

[AMPADP\\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.38](#)  
[hwGponnniOntLinkLcdgRestoreAlarmTrap](#)

## 6.12 AMPADP\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.7 hwGponnniOntLinkSufFailAlarmTrap

### 告警解释

AMPADP/2/ONT\_SUF: OID [oid] The ranging of the ONT failure occurs.

当ONT测距失败时，发出告警。

### 告警属性

| 告警ID                         | 告警级别    | 告警类型                  |
|------------------------------|---------|-----------------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.7 | Warning | environmentalAlarm(6) |

### 告警参数

| 参数名称 | 参数含义               |
|------|--------------------|
| oid  | 该告警所对应的MIB节点的OID号。 |

### 对系统的影响

当前端口下，测距失败的ONT无法正常工作。

### 可能原因

- 原因1：光通路质量差。
- 原因2：ONT硬件故障。

### 处理步骤

#### 步骤1 检查光纤。

- 光纤松动或脱落。重新连接光纤，确保光纤接触紧密。
- 光纤老化、弯折或损坏。更换光纤。
- 光纤接头脏。清洁光纤接头。

通过上述任意一种方式操作后，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>2

#### 步骤2 复位或更换ONT，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>3

#### 步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

## 参考信息

[AMPADP\\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.39](#)  
[hwGponnniOntLinkSufRestoreAlarmTrap](#)

## 6.13 AMPADP\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.28 hwGponnniOntLinkLosAlarmTrap

### 告警解释

AMPADP/2/ONT\_LOS: OID [oid] The fiber is broken or ONT can not receive any expected optical signals.

当光纤断或ONT检测不到任何预期的光信号时，发出告警。

### 告警属性

| 告警ID                          | 告警级别    | 告警类型                  |
|-------------------------------|---------|-----------------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.28 | Warning | environmentalAlarm(6) |

### 告警参数

| 参数名称 | 参数含义               |
|------|--------------------|
| oid  | 该告警所对应的MIB节点的OID号。 |

### 对系统的影响

数据链路断开，无法正常传输数据，ONT业务中断。

### 可能原因

- 原因1：光纤断裂。
- 原因2：光通路质量恶化。
- 原因3：ONT硬件故障。

### 处理步骤

步骤1 检查光纤。

- 光纤松动或脱落。重新连接光纤，确保光纤接触紧密。
- 光纤老化、弯折或损坏。更换光纤。
- 光纤接头脏。清洁光纤接头。

通过上述任意一种方式操作后，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>2

**步骤2** 复位或更换ONT，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>3

**步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

**步骤4** 结束。

----结束

## 参考信息

[AMPADP\\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.34](#)  
[hwGponnniOntLinkLosRestoreAlarmTrap](#)

## 6.14 AMPADP\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.34 hwGponnniOntLinkLosRestoreAlarmTrap

### 告警解释

AMPADP/3/ONT\_LOS\_RESTORE: OID [oid] The loss of signal at the ONT recovers.  
当ONT检测到预期的OLT的光信号时，发出告警。

### 告警属性

| 告警ID                          | 告警级别    | 告警类型                  |
|-------------------------------|---------|-----------------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.34 | Warning | environmentalAlarm(6) |

### 告警参数

| 参数名称 | 参数含义               |
|------|--------------------|
| oid  | 该告警所对应的MIB节点的OID号。 |

### 对系统的影响

无

### 可能原因

ONT检测到预期的OLT的光信号。

## 处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

## 参考信息

[AMPADP\\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.28 hwGponnniOntLinkLosAlarmTrap](#)

# 6.15 AMPADP\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.35 hwGponnniOntLinkLofRestoreAlarmTrap

## 告警解释

AMPADP/2/ONT\_LOF\_RESTORE: OID [oid] The loss of frame at the ONT recovers.  
当ONT帧丢失恢复时，发出告警。

## 告警属性

| 告警ID                          | 告警级别    | 告警类型                  |
|-------------------------------|---------|-----------------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.35 | Warning | environmentalAlarm(6) |

## 告警参数

| 参数名称 | 参数含义               |
|------|--------------------|
| oid  | 该告警所对应的MIB节点的OID号。 |

## 对系统的影响

无

## 可能原因

ONT帧丢失恢复。

## 处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

## 参考信息

[AMPADP\\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.2 hwGponnniOntLinkLofAlarmTrap](#)



## 6.16 AMPADP\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.36 hwGponnniOntLinkSdRestoreAlarmTrap

### 告警解释

AMPADP/2/ONT\_SF\_RESTORE: OID [oid] The signal failure at the ONT recovers.

当ONT信号失败恢复时，发出告警。

### 告警属性

| 告警ID                          | 告警级别    | 告警类型                  |
|-------------------------------|---------|-----------------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.36 | Warning | environmentalAlarm(6) |

### 告警参数

| 参数名称 | 参数含义               |
|------|--------------------|
| oid  | 该告警所对应的MIB节点的OID号。 |

### 对系统的影响

无

### 可能原因

ONT信号失败恢复。

### 处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

### 参考信息

[AMPADP\\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.3 hwGponnniOntLinkSfAlarmTrap](#)

## 6.17 AMPADP\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.37 hwGponnniOntLinkSdRestoreAlarmTrap

### 告警解释

AMPADP/2/ONT\_SD\_RESTORE: OID [oid] The signal degrade at the ONT recovers.

当ONT信道退化恢复时，发出告警。

告警属性

| 告警ID                          | 告警级别    | 告警类型                  |
|-------------------------------|---------|-----------------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.37 | Warning | environmentalAlarm(6) |

告警参数

| 参数名称 | 参数含义               |
|------|--------------------|
| oid  | 该告警所对应的MIB节点的OID号。 |

对系统的影响

无

可能原因

ONT信道退化恢复。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

[AMPADP\\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.4 hwGponnniOntLinkSdAlarmTrap](#)

# 6.18 AMPADP\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.38 hwGponnniOntLinkLcdgRestoreAlarmTrap

告警解释

AMPADP/2/ONT\_LCDG: OID [oid] The loss of GEM channel delineation occurs at the ONT.

当GEM信道丢失恢复时，发出告警。

告警属性

| 告警ID                          | 告警级别    | 告警类型                  |
|-------------------------------|---------|-----------------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.38 | Warning | environmentalAlarm(6) |

## 告警参数

| 参数名称 | 参数含义               |
|------|--------------------|
| oid  | 该告警所对应的MIB节点的OID号。 |

## 对系统的影响

无

## 可能原因

GEM信道丢失恢复。

## 处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

## 参考信息

[AMPADP\\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.5 hwGponnniOntLinkLcdgFailAlarmTrap](#)

# 6.19 AMPADP\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.39 hwGponnniOntLinkSufRestoreAlarmTrap

## 告警解释

AMPADP/2/ONT\_SUF\_RESTORE: OID [oid] The ranging of ONT failure recovers.  
当ONT测距失败恢复时，发出告警。

## 告警属性

| 告警ID                          | 告警级别    | 告警类型                  |
|-------------------------------|---------|-----------------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.39 | Warning | environmentalAlarm(6) |

## 告警参数

| 参数名称 | 参数含义               |
|------|--------------------|
| oid  | 该告警所对应的MIB节点的OID号。 |

## 对系统的影响

无

## 可能原因

ONT测距失败恢复。

## 处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

## 参考信息

[AMPADP\\_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.7 hwGponnniOntLinkSufFailAlarmTrap](#)

# 6.20 AMPADP\_1.3.6.1.4.1.2011.6.158.51.2.0.4 hwXponnniPortSwitchAlarmTrap

## 告警解释

AMPADP/4/PORT\_SWITCH: OID [oid] Protection switchover occurs on the PON port.

当PON端口发生保护倒换时，发出告警。

## 告警属性

| 告警ID                            | 告警级别    | 告警类型                  |
|---------------------------------|---------|-----------------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.158.51.2.0.4 | Warning | environmentalAlarm(6) |

## 告警参数

| 参数名称 | 参数含义               |
|------|--------------------|
| oid  | 该告警所对应的MIB节点的OID号。 |

## 对系统的影响

无

## 可能原因

- 原因1：光信号丢失。
- 原因2：光功率超门限触发倒换。
- 原因3：MPCP超时触发倒换。
- 原因4：误码率超门限触发倒换。
- 原因5：OLT决策触发倒换。

- 原因6: EPLD检测LOS触发倒换。
- 原因7: 用户手动执行倒换。

## 处理步骤

**步骤1** 请在诊断视图下执行命令**display protect-switch record**查看倒换原因。

- 光信号丢失=>2
- 光功率超门限=>4
- MPCP超时=>7
- 误码率超门限=>7
- OLT决策=>5
- EPLD检测LOS触发倒换=>6
- 用户手动执行倒换, 无需处理=>8

**步骤2** 检查光纤。

- 光纤松动或脱落。重新连接光纤, 确保光纤接触紧密。
- 光纤老化、弯折或损坏。更换光纤。
- 光纤接头脏。清洁光纤接头。

通过上述任意一种方式操作后, 查看告警是否恢复。

- Y=>8
- N=>3

**步骤3** 请在接口视图下执行命令**display gpon-info interface pon**查看接口Link state是否为UP。

- Y=>8
- N=>4

**步骤4** 请在接口视图下执行命令**display pon-transceiver interface pon**命令查看接口光功率告警门限值是否合理。

- Y=>7
- N=>5

**步骤5** 检查与PON口连接的OLT端口是否故障, 查看告警是否恢复。

- Y=>8
- N=>6

**步骤6** 检查与PON口连接的EPON端口是否故障, 查看告警是否恢复。

- Y=>8
- N=>7

**步骤7** 请收集告警信息和配置信息, 并联系技术支持人员。

**步骤8** 结束。

----结束