

11 CMD

- [11.1 CMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.136 hwSuperChangeSuccessful](#)
- [11.2 CMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.137 hwSuperChangeFailure](#)
- [11.3 CMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.205.2.1 hwClockChanged](#)

11.1 CMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.136 hwSuperChangeSuccessful

告警解释

CMD/2/SUPER_CHANGE_SUCCESS:OID [oid] Super change successful.
当前用户改变当前用户级别成功。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.136	Major	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

对系统无影响。

可能原因

当前用户改变当前用户级别成功。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

11.2 CMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.137 hwSuperChangeFailure

告警解释

CMD/2/SUPERCHANGE_FAIL:OID [oid] Super change failure.

当前用户改变当前用户级别失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.137	Major	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

对系统无影响。

可能原因

当前用户改变当前用户级别失败。

处理步骤

步骤1 判断是否知道正确的切换用户级别的密码。

- Y=>3。
- N=>2。

步骤2 使用super password命令重新设置低级别用户切换到高级别用户的密码。

步骤3 使用正确的切换用户级别密码重新切换用户级别。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

11.3 CMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.205.2.1 hwClockChanged

告警解释

CMD/4/UTCCLOCKCHANGE:OID [oid] The system UTC clock changed.
(CurrentTime=[STRING])

系统UTC时钟改变的通知。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.205.2.1	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
CurrentTime	当前UTC时间。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

系统UTC时间发生改变。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无