

19 ENTITY

- 19.1 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.6.1 hwFanRemove
- 19.2 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.6.2 hwFanInsert
- 19.3 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.6.5 hwFanInvalid
- 19.4 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.6.6 hwFanInvalidResume
- 19.5 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.13 hwBrdTempAlarm
- 19.6 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.14 hwBrdTempResume
- 19.7 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.15 hwBrdTempFatalAlarm
- 19.8 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.16 hwBrdTempFatalResume
- 19.9 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.16.1 hwStorageDevRemove
- 19.10 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.16.2 hwStorageDevInsert
- 19.11 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.18.1 hwFileError
- 19.12 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.18.2 hwFileErrorResume
- 19.13 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.1.7 hwBoardReset
- 19.14 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.1 hwBoardRemove
- 19.15 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.2 hwBoardInsert
- 19.16 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132103
- 19.17 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132105
- 19.18 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132106
- 19.19 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132121
- 19.20 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132128
- 19.21 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132131
- 19.22 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132137
- 19.23 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132146

19.24 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132154
19.25 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4 hwBoardFailResume 132105
19.26 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4 hwBoardFailResume 132106
19.27 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4 hwBoardFailResume 132121
19.28 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4 hwBoardFailResume 132131
19.29 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4 hwBoardFailResume 132137
19.30 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4 hwBoardFailResume 132146
19.31 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4 hwBoardFailResume 132154
19.32 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132106
19.33 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132613
19.34 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132614
19.35 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132624
19.36 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132625
19.37 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132627
19.38 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132629
19.39 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6 hwBoardInvalidResume 132106
19.40 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6 hwBoardInvalidResume 132613
19.41 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6 hwBoardInvalidResume 132614
19.42 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6 hwBoardInvalidResume 132624
19.43 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6 hwBoardInvalidResume 132625
19.44 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6 hwBoardInvalidResume 132627
19.45 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6 hwBoardInvalidResume 132629
19.46 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.54 hwStorageInsufficient
19.47 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.55 hwStorageInsufficientResume
19.48 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.1 hwOpticalRemove
19.49 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.2 hwOpticalInsert
19.50 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136192
19.51 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136193
19.52 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136194
19.53 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136195
19.54 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136196
19.55 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136197
19.56 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136198

- 19.57 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136199
- 19.58 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136200
- 19.59 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136201
- 19.60 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136202
- 19.61 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136192
- 19.62 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136193
- 19.63 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136194
- 19.64 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136195
- 19.65 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136196
- 19.66 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136197
- 19.67 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136198
- 19.68 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136199
- 19.69 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136200
- 19.70 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136201
- 19.71 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136202
- 19.72 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.17 hwPowerFailureAlarm
- 19.73 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.18 hwPowerFailureResume
- 19.74 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.1 hwPowerRemove
- 19.75 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.2 hwPowerInsert
- 19.76 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.5 hwPowerInvalid 136966
- 19.77 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.6 hwPowerInvalidResume 136966
- 19.78 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.7 hwPowerUnusable
- 19.79 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.8 hwPowerUnusableResume
- 19.80 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.14.1 hwCPUUtilizationRising
- 19.81 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.14.2 hwCPUUtilizationResume
- 19.82 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.15.1 hwMemUtilizationRising
- 19.83 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.15.2 hwMemUtilizationResume
- 19.84 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.15.3 hwCapMemUtilizationRising
- 19.85 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.15.4 hwCapMemUtilizationResume
- 19.86 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.19.3 hwUsbUnidentified
- 19.87 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.11.3 hwSystemRollback
- 19.88 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.34.1 hwReportSyslogInfo
- 19.89 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.32.1 hwCapCPUUtilizationRising

[19.90 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.32.2 hwCapCPUUtilizationResume](#)

[19.91 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.32.3
hwCapSingleCoreCPUUtilizationRising](#)

[19.92 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.32.4
hwCapSingleCoreCPUUtilizationResume](#)

[19.93 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.1.2.3.1 hwAclResourceOverloadTrap](#)

[19.94 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.1.2.3.2 hwAclResourceResumeTrap](#)

[19.95 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.1.2.3.3 hwAclResourceEmptyTrap](#)

[19.96 ENTITYEXTMIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.9.1.1 hwBoardUnconnected](#)

[19.97 ENTITYEXTMIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.9.1.2 hwBoardUnconnectedResume](#)

19.1 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.6.1 hwFanRemove

告警解释

ENTITYTRAP/4/FANREMOVE:OID [oid] Fan has been removed.(Index=[INT1], EntityPhysicalIndex=[INT2], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapFaultID=[INT3])

风扇单元被拔出。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.6.1	Warning	equipmentAlarm (5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Resource ID	实体资源号。
Entity physical index	实体子索引。
Physical name	实体名称。
EntityTrapFaultID	错误码。

对系统的影响

引起单板温度过高。

可能原因

风扇被拔出。

处理步骤

- 步骤1** 执行命令**display fan**查看当前的风扇是否在位。
- Y=>3
 - N=>2
- 步骤2** 查看风扇板是否松动，重新插拔一次。查看告警是否恢复。
- Y=>4
 - N=>3
- 步骤3** 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术工程师进行处理。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.6.2 hwFanInsert](#)

19.2 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.6.2 hwFanInsert

告警解释

ENTITYTRAP/4/FANINSERT: OID [oid] Fan has been inserted.(Index=[INT1], EntityPhysicalIndex=[INT2], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapFaultID=[INT3])

风扇板插入。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.6.2	Warning	equipmentAlarm (5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体资源号。
EntityPhysicalIndex	实体子索引。
PhysicalName	实体名称。
EntityTrapFaultID	告警原因ID。

对系统的影响

无

可能原因

风扇板插入。

处理步骤

- 无需处理。
- 结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.6.1 hwFanRemove](#)

19.3 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.6.5 hwFanInvalid

告警解释

ENTITYTRAP/4/FANINVALID:OID [OID] Fan is invalid.(Index=[INT1], EntityPhysicalIndex=[INT2], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapFaultID=[INT3])
风扇故障。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.6.5	Warning	equipmentAlarm (5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Resource ID	实体资源号。
Entity physical index	实体子索引。
Physical name	实体名称。
EntityTrapFaultID	错误码。

对系统的影响

引起单板温度过高。

可能原因

风扇故障，如堵转。

处理步骤

- 步骤1** 执行命令**display fan**查看当前的风扇状态，查看风扇板是否注册。
- Y=>2
 - N=>4
- 步骤2** 执行命令**display fan**查看当前的风扇状态，查看各个风扇的转速是否为零。
- Y=>3
 - N=>5
- 步骤3** 请尽快更换风扇。查看告警是否恢复。
- Y=>6
 - N=>5
- 步骤4** 重新插拔风扇板一次，查看告警是否恢复。
- Y=>6
 - N=>5
- 步骤5** 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术工程师进行处理。
- 步骤6** 结束。
- 结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.6.6 hwFanInvalidResume](#)

19.4 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.6.6 hwFanInvalidResume

告警解释

ENTITYTRAP/4/FANINVALIDRESUME:OID [OID] Fan resume from invalid situation.
(Index=[INT1], EntityPhysicalIndex=[INT2], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapFaultID=[INT3])

风扇故障恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.6.6	Warning	equipmentAlarm (5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Resource ID	实体资源号。
Entity physical index	实体子索引。
Physical name	实体名称。
Entity Trap Fault ID	告警原因ID。

对系统的影响

无

可能原因

风扇故障恢复。

处理步骤

- 无需处理。
- 结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.6.5 hwFanInvalid](#)

19.5 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.13 hwBrdTempAlarm

告警解释

ENTITYTRAP/1/ENTITYBRDTEMPALARM:OID [OID] Temperature rise over or fall below the warning alarm threshold.
(Index=[INTEGER1],EntryPhysicalIndex=[INTEGER2], PhysicalName="[OCTET]", EntityThresholdType=[INTEGER3],EntityThresholdValue=[INTEGER4],EntityThresholdCurrent=[INTEGER5], EntityTrapFaultID=[INTEGER6])

温度超过温度上限，或者低于温度下限（告警阈值可通过**display temperature**命令查看）。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.13	Critical	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	温度传感器索引。
EntryPhysicalIndex	实体子索引。
PhysicalName	实体名称。
EntityThresholdType	告警类型。 1: rise over 2: fall below
EntityThresholdValue	告警阈值。
EntityThresholdCurrent	当前温度值。
EntityTrapFaultID	告警原因ID。

对系统的影响

温度过高，单板难以承受。如果持续升温至危险温度，单板会被下电，引起业务中断。

可能原因

温度超出温度告警阈值引发的告警，可能是风扇故障引起。

处理步骤

步骤1 执行命令**display temperature all**查看设备温度。

步骤2 执行命令**display fan**查看风扇的状态与转速，并尽快给设备降温。如果同时并发有风扇告警，请尽快更换风扇。

步骤3 给设备进行物理降温。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.14 hwBrdTempResume](#)

19.6 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.14 hwBrdTempResume

告警解释

ENTITYTRAP/4/ENTITYBRDTEMPRESUME:OID [OID] Temperature back to normal level.(Index=[INT1], EntryPhysicalIndex=[INT2], PhysicalName="[OCTET]",EntityThresholdType=[INT3],EntityThresholdValue=[INT4],EntityThresholdCurrent=[INT5], EntityTrapFaultID=[INT6])

温度由异常恢复为正常。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.14	Warning	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
Index	温度传感器索引。
EntryPhysicalIndex	实体子索引。
PhysicalName	实体名称。
EntityThresholdType 1: rise over 2: fall below	告警类型。
EntityThresholdValue	告警阈值。
EntityThresholdCurrent	当前温度值。
EntityTrapFaultID	告警原因ID。

对系统的影响

无

可能原因

温度恢复正常。

处理步骤

- 无需处理。
- 结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.13 hwBrdTempAlarm](#)

19.7 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.15
hwBrdTempFatalAlarm

告警解释

ENTITYTRAP/1/ENTITYBRDTEMP_FATALALARM:OID [OID]Temperature rise over or fall below the critical alarm threshold.(Index=[INTEGER1], EntityPhysicalIndex=[INTEGER2], PhysicalName="[OCTET]", EntityThresholdType=[INTEGER3],EntityThresholdValue=[INTEGER4],EntityThresholdCurrent=[INTEGER5], EntityTrapFaultID=[INTEGER6])

单板超过危险温度，可能是风扇有故障。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.15	Critical	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引。
EntityPhysicalIndex	实体物理索引。
PhysicalName	实体名称。
EntityThresholdType	告警类型。
EntityThresholdValue	告警阈值。
EntityThresholdCurrent	当前温度值。
EntityTrapFaultID	告警原因ID。

对系统的影响

当温度超过危险温度，可能会引起单板器件故障，会引起业务中断。

可能原因

风扇故障导致单板温度过高，超过危险温度。

处理步骤

- 步骤1 display temperature**查看当前温度及设定的告警温度上下限是否正确。
- 步骤2 display fan**查看风扇是否正常工作。如果风扇工作不正常，请检修或更换风扇。
- 步骤3** 给设备进行物理降温。
- 结束

参考信息

无

19.8 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.16 hwBrdTempFatalResume

告警解释

ENTITYTRAP/4/ENTITYBRDTEMP_FATALRESUME:OID [OID] Temperature back to normal level.(Index=[INTEGER1],EntryPhysicalIndex=[INTEGER2],PhysicalName="[OCTET]",EntityThresholdType=[INTEGER3],EntityThresholdValue=[INTEGER4],EntityThreshold Current=[INTEGER5], EntityTrapFaultID=[INTEGER6])

单板从超过危险温度恢复正常。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.16	Warning	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引。
EntityPhysicalIndex	实体物理索引。
PhysicalName	实体名称。
EntityThresholdType	告警类型。
EntityThresholdValue	告警阈值。
EntityThresholdCurrent	当前温度值。
EntityTrapFaultID	告警原因ID。

对系统的影响

无。

可能原因

温度恢复正常。

处理步骤

- 无需处理。
- 结束

参考信息

ENTITYTRAP 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.15 hwBrdTempFatalAlarm

19.9 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.16.1
hwStorageDevRemove

告警解释

ENTITYTRAP/4/STORAGEREMOVE:OID [OID] Storage remove.
(Index=[INT],PhysicalName="[OCTET]",StorageName="[OCTET]")
拔出存储卡。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.16.1	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	物理索引。
PhysicalName	实体名称。
StorageName	存储设备名称。

对系统的影响

如果对应的存储设备在位，但是出现“is pulled out”的告警，系统配置文件、日志文件可能丢失。

可能原因

存储设备拔出。

处理步骤

- 查看对应的存储设备是否在做对应的操作，如果没有，但是出现告警，请联系技术支持人员。

----结束

参考信息

无

19.10 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.16.2 hwStorageDevInsert

告警解释

ENTITYTRAP/4/STORAGEINSERT:OID [OID] Storage insert.
(Index=[INT],PhysicalName="[OCTET]",StorageName="[OCTET]")

插入存储卡。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.16.2	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	物理索引。
PhysicalName	实体名称。
StorageName	存储设备名称。

对系统的影响

无

可能原因

存储设备插入。

处理步骤

- 查看对应的存储设备是否在做对应的操作。如果没有，但是出现告警，请联系技术支持人员。

----结束

参考信息

无

19.11 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.18.1 hwFileError

告警解释

ENTITYTRAP/4/FILEERROR:OID [OID] There are some files on the storage are corrupted.(Index=[INTEGER],PhysicalName="[OCTET]",StorageName="[OCTET]")
某存储介质上有文件损坏。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.18.1	Warning	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	物理索引。
PhysicalName	实体名，根据板类型不同，实体名也不同，如LPU MPU。
StorageName	存储介质名称。

对系统的影响

部分文件已经损坏，请尽快备份文件并修复文件系统，防止重要文件丢失。

可能原因

正在读写的过程中系统掉电或者存储卡被拔出，导致存储设备上文件被损坏。

处理步骤

- 步骤1** 备份存储设备中的文件并格式化重建文件系统。查看告警是否恢复。
- Y=>3
 - N=>2

步骤2 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术工程师进行处理。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.18.2 hwFileErrorResume](#)

19.12 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.18.2
hwFileErrorResume

告警解释

ENTITYTRAP/4/FILEERRORRESUME:OID [OID] The storage is recovered.
(Index=[INTEGER],PhysicalName="[OCTET]",StorageName="[OCTET]")

某存储介质上损坏的文件系统已经恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.18.2	Warning	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	物理索引。
PhysicalNam	实体名，根据板类型不同，实体名也不同，如LPU MPU。
StorageName	存储介质名称。

对系统的影响

无

可能原因

修复或者格式化了一个有问题的文件系统。

处理步骤

- 恢复告警，无需处理。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.18.1 hwFileError](#)

19.13 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.1.7 hwBoardReset

告警解释

ENTITYTRAP/3/BOARDRESET: OID [oid] The device has been reset.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
ResetInfo="[OCTET]")

设备重启。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.1.7	Minor	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引。
EntityPhysicalIndex	物理索引。
PhysicalName	实体名，根据单板类型不同，实体名也不同，例如SFU，LPU和MPU。
ResetInfo	设备的重启信息，包括重启原因和重启时间。

对系统的影响

可能会影响用户的业务功能。

可能原因

- 原因1：用户手动执行重启命令，设备正常重启。
- 原因2：设备异常重启。

处理步骤

- 使用**display reset-reason**查看设备重启的信息。
 - 如果重启的信息是**Reset by user command**等正常重启的信息，则说明设备正常重启，无需关注。
 - 如果重启的信息中包含**exception**字样，则说明设备异常重启，请收集异常信息并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

无

19.14 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.1 hwBoardRemove

告警解释

ENTITYTRAP/4/BOARDREMOVE: OID [oid] Board has been removed.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=[INTEGER])

单板被拔出

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.1	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引
EntityPhysicalIndex	物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，如：mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	错误码

对系统的影响

涉及该单板的业务中断。

可能原因

单板被拔出。

处理步骤

- 步骤1** 检查单板是否人为拔出。
- 如果是，则无需处理。
 - 如果不是，请执行步骤2。
- 步骤2** 插入相应的单板，等待单板启动成功，执行命令**display device**检查对应槽位的单板是否注册成功。
- 如果没有注册成功，请执行步骤4。
 - 如果已经注册成功，请执行步骤3。
- 步骤3** 结束。
- 步骤4** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.2 hwBoardInsert](#)

19.15 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.2 hwBoardInsert

告警解释

ENTITYTRAP/4/BOARDINSERT: OID [oid] Board has been inserted.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=[INTEGER])

单板被插入

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.2	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引
EntityPhysicalIndex	物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，如：mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	错误码

对系统的影响

对系统业务没有影响。

可能原因

单板被插入。

处理步骤

- 提示信息，无需处理。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.1 hwBoardRemove](#)

19.16 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132103

告警解释

ENTITYTRAP/2/BOARDFAIL: OID [oid] Board become failure for some reason.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132103,
EntityTrapReasonDescr="Battery Of The MPU Failed")

单板局部功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

该单板不可用或部分业务中断。

可能原因

主控板电池故障。

处理步骤

- 步骤1** 请查看对应故障单板的注册状态及业务状态是否正常。
- 可以通过执行**display device**命令查看单板注册状态是否正常，通过执行**display interface counters**命令查看接口收发报文统计信息判断业务状态是否正常。
- 如果注册状态正常，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
 - 如果注册状态异常，或者业务运行异常=>2。
- 步骤2** 如果是主控板故障请执行**reboot**命令复位系统，如果是接口板故障请执行**reset slot**命令复位对应故障单板，查看系统是否能够正常运行。
- 如果单板能正常注册，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
 - 如果单板不能正常注册或者业务运行异常，说明是单板硬件故障，请更换该单板。

- 如果有其他问题=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

无

19.17 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132105

告警解释

ENTITYTRAP/2/BOARDFAIL: OID [oid] Board become failure for some reason.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132105,
EntityTrapReasonDescr="Sensor Failed")

单板局部功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

该单板不可用或部分业务中断。

可能原因

单板故障。

处理步骤

步骤1 请查看对应故障单板的注册状态及业务状态是否正常。

可以通过执行**display device**命令查看单板注册状态是否正常，通过执行**display interface counters**命令查看接口收发报文统计信息判断业务状态是否正常。

- 如果注册状态正常，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果注册状态异常，或者业务运行异常=>2。

步骤2 如果是主控板故障请执行**reboot**命令复位系统，如果是接口板故障请执行**reset slot**命令复位对应故障单板，查看系统是否能够正常运行。

- 如果单板能正常注册，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果单板不能正常注册或者业务运行异常，说明是单板硬件故障，请更换该单板。
- 如果有其他问题=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4 hwBoardFailResume 132105](#)

19.18 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132106

告警解释

ENTITYTRAP/2/BOARDFAIL: OID [oid] Board become failure for some reason.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132106,
EntityTrapReasonDescr="Flash Memory Failed")

单板局部功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

该单板不可用或部分业务中断。

可能原因

单板Flash故障。

处理步骤

- 步骤1** 请查看对应故障单板的注册状态及业务状态是否正常。
- 可以通过执行**display device**命令查看单板注册状态是否正常，通过执行**display interface counters**命令查看接口收发报文统计信息判断业务状态是否正常。
- 如果注册状态正常，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
 - 如果注册状态异常，或者业务运行异常=>2。
- 步骤2** 如果是主控板故障请执行**reboot**命令复位系统，如果是接口板故障请执行**reset slot**命令复位对应故障单板，查看系统是否能够正常运行。
- 如果单板能正常注册，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
 - 如果单板不能正常注册或者业务运行异常，说明是单板硬件故障，请更换该单板。
 - 如果有其他问题=>3。
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4 hwBoardFailResume 132106](#)

19.19 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132121

告警解释

ENTITYTRAP/2/BOARDFAIL: OID [oid] Board become failure for some reason.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132121,
EntityTrapReasonDescr="USB Controller Failed")

单板局部功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

该单板不可用或部分业务中断。

可能原因

单板USB控制器故障。

处理步骤

步骤1 请查看对应故障单板的注册状态及业务状态是否正常。

可以通过执行**display device**命令查看单板注册状态是否正常，通过执行**display interface counters**命令查看接口收发报文统计信息判断业务状态是否正常。

- 如果注册状态正常，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果注册状态异常，或者业务运行异常=>2。

步骤2 如果是主控板故障请执行**reboot**命令复位系统，如果是接口板故障请执行**reset slot**命令复位对应故障单板，查看系统是否能够正常运行。

- 如果单板能正常注册，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果单板不能正常注册或者业务运行异常，说明是单板硬件故障，请更换该单板。
- 如果有其他问题=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4 hwBoardFailResume 132121](#)

19.20 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132128

告警解释

ENTITYTRAP/2/BOARDFAIL: OID [oid] Board become failure for some reason. (Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132128, EntityTrapReasonDescr="Board Pll Fail")

单板局部功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

该单板不可用或部分业务中断。

可能原因

单板板内锁相环故障。

处理步骤

步骤1 请查看对应故障单板的注册状态及业务状态是否正常。

可以通过执行**display device**命令查看单板注册状态是否正常，通过执行**display interface counters**命令查看接口收发报文统计信息判断业务状态是否正常。

- 如果注册状态正常，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果注册状态异常，或者业务运行异常=>2。

步骤2 如果是主控板故障请执行**reboot**命令复位系统，如果是接口板故障请执行**reset slot**命令复位对应故障单板，查看系统是否能够正常运行。

- 如果单板能正常注册，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果单板不能正常注册或者业务运行异常，说明是单板硬件故障，请更换该单板。
- 如果有其他问题=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

无。

19.21 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132131

告警解释

ENTITYTRAP/2/BOARDFAIL: OID [oid] Board become failure for some reason.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",

EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132131,
EntityTrapReasonDescr="DSP Fail")

单板局部功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2 .2.3	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

该单板不可用或部分业务中断。

可能原因

单板故障。

处理步骤

步骤1 请查看对应故障单板的注册状态及业务状态是否正常。

可以通过执行**display device**命令查看单板注册状态是否正常，通过执行**display interface counters**命令查看接口收发报文统计信息判断业务状态是否正常。

- 如果注册状态正常，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果注册状态异常，或者业务运行异常=>2。

步骤2 如果是主控板故障请执行**reboot**命令复位系统，如果是接口板故障请执行**reset slot**命令复位对应故障单板，查看系统是否能够正常运行。

- 如果单板能正常注册，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果单板不能正常注册或者业务运行异常，说明是单板硬件故障，请更换该单板。

- 如果有其他问题=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4 hwBoardFailResume 132131](#)

19.22 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132137

告警解释

ENTITYTRAP/2/BOARDFAIL: OID [oid] Board become failure for some reason.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132137,
EntityTrapReasonDescr="Chip Fault")

单板局部功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

该单板不可用或部分业务中断。

可能原因

单板其它芯片故障。

处理步骤

步骤1 请查看对应故障单板的注册状态及业务状态是否正常。

可以通过执行**display device**命令查看单板注册状态是否正常，通过执行**display interface counters**命令查看接口收发报文统计信息判断业务状态是否正常。

- 如果注册状态正常，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果注册状态异常，或者业务运行异常=>2。

步骤2 如果是主控板故障请执行**reboot**命令复位系统，如果是接口板故障请执行**reset slot**命令复位对应故障单板，查看系统是否能够正常运行。

- 如果单板能正常注册，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果单板不能正常注册或者业务运行异常，说明是单板硬件故障，请更换该单板。
- 如果有其他问题=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4 hwBoardFailResume 132137](#)

19.23 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132146

告警解释

ENTITYTRAP/2/BOARDFAIL: OID [oid] Board become failure for some reason.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132146,
EntityTrapReasonDescr="Poe Fault")

单板局部功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

以太网端口的POE功能无法使用，无法对PD设备供电。

可能原因

单板POE供电芯片故障。

处理步骤

步骤1 请查看对应故障单板的注册状态及业务状态是否正常。

可以通过执行**display device**命令查看单板注册状态是否正常，通过执行**display interface counters**命令查看接口收发报文统计信息判断业务状态是否正常。

- 如果注册状态正常，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果注册状态异常，或者业务运行异常=>2。

步骤2 如果是主控板故障请执行**reboot**命令复位系统，如果是接口板故障请执行**reset slot**命令复位对应故障单板，查看系统是否能够正常运行。

- 如果单板能正常注册，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果单板不能正常注册或者业务运行异常，说明是单板硬件故障，请更换该单板。
- 如果有其他问题=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4 hwBoardFailResume 132146](#)

19.24 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132154

告警解释

ENTITYTRAP/2/BOARDFAIL: OID [oid] Board become failure for some reason.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132154,
EntityTrapReasonDescr="Voice Fault")

单板局部功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

单板语音端口馈电故障，电话无法接通。

可能原因

语音馈电故障。

处理步骤

步骤1 请查看对应故障单板的注册状态及业务状态是否正常。

可以通过执行**display device**命令查看单板注册状态是否正常，通过执行**display interface counters**命令查看接口收发报文统计信息判断业务状态是否正常。

- 如果注册状态正常，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果注册状态异常，或者业务运行异常=>2。

步骤2 如果是主控板故障请执行**reboot**命令复位系统，如果是接口板故障请执行**reset slot**命令复位对应故障单板，查看系统是否能够正常运行。

- 如果单板能正常注册，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果单板不能正常注册或者业务运行异常，说明是单板硬件故障，请更换该单板。
- 如果有其他问题=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4 hwBoardFailResume 132154](#)

19.25 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4 hwBoardFailResume 132105

告警解释

ENTITYTRAP/4/BOARDFAILRESUME: OID [oid] Board resume from failure.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132105,
EntityTrapReasonDescr="The sensor on the board recovered")

单板局部功能失效恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)

参数名称	参数含义
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

业务恢复。

可能原因

单板传感器故障恢复。

处理步骤

- 步骤1 单板故障恢复信息，如果单板正常运行，请忽略。如有疑问=>2。
- 步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤3 结束。
- 结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132105](#)

19.26 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4
hwBoardFailResume 132106

告警解释

ENTITYTRAP/4/BOARDFAILRESUME: OID [oid] Board resume from failure.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132106,
EntityTrapReasonDescr="Flash Memory recovered")

单板局部功能失效恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

业务恢复。

可能原因

单板Flash故障恢复。

处理步骤

步骤1 单板故障恢复信息，如果单板正常运行，请忽略。如有疑问=>2。

步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132106](#)

19.27 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4 hwBoardFailResume 132121

告警解释

ENTITYTRAP/4/BOARDFAILRESUME: OID [oid] Board resume from failure.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132121,
EntityTrapReasonDescr="The USB controller on the board recovered")

单板局部功能失效恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

业务恢复。

可能原因

单板USB控制器故障恢复。

处理步骤

- 步骤1** 单板故障恢复信息，如果单板正常运行，请忽略。如有疑问=>2。
- 步骤2** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤3** 结束。
- 结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132121](#)

19.28 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4 hwBoardFailResume 132131

告警解释

ENTITYTRAP/4/BOARDFAILRESUME: OID [oid] Board resume from failure.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",

EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132131,
EntityTrapReasonDescr="DSP recovered")

单板局部功能失效恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

业务恢复。

可能原因

单板DSP故障恢复。

处理步骤

步骤1 单板故障恢复信息，如果单板正常运行，请忽略。如有疑问=>2。

步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132131](#)

19.29 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4 hwBoardFailResume 132137

告警解释

ENTITYTRAP/4/BOARDFAILRESUME: OID [oid] Board resume from failure.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132137,
EntityTrapReasonDescr="Chip recovered")

单板局部功能失效恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

业务恢复。

可能原因

单板其它芯片故障恢复。

处理步骤

步骤1 单板故障恢复信息，如果单板正常运行，请忽略。如有疑问=>2。

步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132137](#)

19.30 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4
hwBoardFailResume 132146

告警解释

ENTITYTRAP/4/BOARDFAILRESUME: OID [oid] Board resume from failure.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132146,
EntityTrapReasonDescr="Poe recovered")

单板局部功能失效恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

业务恢复。

可能原因

单板POE供电芯片故障恢复。

处理步骤

- 步骤1** 单板故障恢复信息，如果单板正常运行，请忽略。如有疑问=>2。
- 步骤2** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤3** 结束。
- 结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132146](#)

19.31 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4 hwBoardFailResume 132154

告警解释

ENTITYTRAP/4/BOARDFAILRESUME: OID [oid] Board resume from failure.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132154,
EntityTrapReasonDescr="Voice recovered")

单板局部功能失效恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

业务恢复。

可能原因

语音馈电故障恢复。

处理步骤

步骤1 单板故障恢复信息，如果单板正常运行，请忽略。如有疑问=>2。

步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132154](#)

19.32 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132106

告警解释

ENTITYTRAP/4/BOARDINVALID: OID [oid] Board is invalid for some reason.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132106,
EntityTrapReasonDescr="Nor flash is abnormal, the flash memory is erased or
written frequently")

单板整体功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名

参数名称	参数含义
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

业务中断。

可能原因

单板Flash故障。

处理步骤

步骤1 请查看对应故障单板的注册状态及业务状态是否正常。

可以通过执行**display device**命令查看单板注册状态是否正常，通过执行**display interface counters**命令查看接口收发报文统计信息判断业务状态是否正常。

- 如果注册状态正常，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果注册状态异常，或者业务运行异常=>2。

步骤2 如果是主控板故障请执行**reboot**命令复位系统，如果是接口板故障请执行**reset slot**命令复位对应故障单板，查看系统是否能够正常运行。

- 如果单板能正常注册，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果单板不能正常注册或者业务运行异常，说明是单板硬件故障，请更换该单板。
- 如果有其他问题=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[19.39 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6 hwBoardInvalidResume 132106](#)

19.33 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132613

告警解释

ENTITYTRAP/4/BOARDINVALID: OID [oid] Board is invalid for some reason.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",

EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132613,
EntityTrapReasonDescr="FPGA Logic Faulty")

单板整体功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

业务中断。

可能原因

单板FPGA逻辑故障。

处理步骤

步骤1 请查看对应故障单板的注册状态及业务状态是否正常。

可以通过执行**display device**命令查看单板注册状态是否正常，通过执行**display interface counters**命令查看接口收发报文统计信息判断业务状态是否正常。

- 如果注册状态正常，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果注册状态异常，或者业务运行异常=>2。

步骤2 如果是主控板故障请执行**reboot**命令复位系统，如果是接口板故障请执行**reset slot**命令复位对应故障单板，查看系统是否能够正常运行。

- 如果单板能正常注册，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果单板不能正常注册或者业务运行异常，说明是单板硬件故障，请更换该单板。

- 如果有其他问题=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6 hwBoardInvalidResume 132613](#)

19.34 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132614

告警解释

ENTITYTRAP/4/BOARDINVALID: OID [oid] Board is invalid for some reason.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132614,
EntityTrapReasonDescr="EPLD Logic Faulty")

单板整体功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

业务中断。

可能原因

单板EPLD逻辑故障。

处理步骤

步骤1 请查看对应故障单板的注册状态及业务状态是否正常。

可以通过执行**display device**命令查看单板注册状态是否正常，通过执行**display interface counters**命令查看接口收发报文统计信息判断业务状态是否正常。

- 如果注册状态正常，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果注册状态异常，或者业务运行异常=>2。

步骤2 如果是主控板故障请执行**reboot**命令复位系统，如果是接口板故障请执行**reset slot**命令复位对应故障单板，查看系统是否能够正常运行。

- 如果单板能正常注册，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果单板不能正常注册或者业务运行异常，说明是单板硬件故障，请更换该单板。
- 如果有其他问题=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6 hwBoardInvalidResume 132614](#)

19.35 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132624

告警解释

ENTITYTRAP/4/BOARDINVALID: OID [oid] Board is invalid for some reason.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132624,
EntityTrapReasonDescr="Memory Failed")

单板整体功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

业务中断。

可能原因

单板内存故障。

处理步骤

步骤1 请查看对应故障单板的注册状态及业务状态是否正常。

可以通过执行**display device**命令查看单板注册状态是否正常，通过执行**display interface counters**命令查看接口收发报文统计信息判断业务状态是否正常。

- 如果注册状态正常，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果注册状态异常，或者业务运行异常=>2。

步骤2 如果是主控板故障请执行**reboot**命令复位系统，如果是接口板故障请执行**reset slot**命令复位对应故障单板，查看系统是否能够正常运行。

- 如果单板能正常注册，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果单板不能正常注册或者业务运行异常，说明是单板硬件故障，请更换该单板。
- 如果有其他问题=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6 hwBoardInvalidResume 132624](#)

19.36 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132625

告警解释

ENTITYTRAP/4/BOARDINVALID: OID [oid] Board is invalid for some reason.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132625,
EntityTrapReasonDescr="LanSwitch Chip Failed")

单板整体功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

业务中断。

可能原因

单板Lanswitch芯片故障。

处理步骤

步骤1 请查看对应故障单板的注册状态及业务状态是否正常。

可以通过执行**display device**命令查看单板注册状态是否正常，通过执行**display interface counters**命令查看接口收发报文统计信息判断业务状态是否正常。

- 如果注册状态正常，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果注册状态异常，或者业务运行异常=>2。

步骤2 如果是主控板故障请执行**reboot**命令复位系统，如果是接口板故障请执行**reset slot**命令复位对应故障单板，查看系统是否能够正常运行。

- 如果单板能正常注册，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果单板不能正常注册或者业务运行异常，说明是单板硬件故障，请更换该单板。
- 如果有其他问题=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6 hwBoardInvalidResume 132625](#)

19.37 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132627

告警解释

ENTITYTRAP/4/BOARDINVALID: OID [oid] Board is invalid for some reason.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132627,
EntityTrapReasonDescr="Board Registration Failed")

单板整体功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

业务中断。

可能原因

单板注册失败。

处理步骤

步骤1 请查看对应故障单板的注册状态及业务状态是否正常。

可以通过执行**display device**命令查看单板注册状态是否正常，通过执行**display interface counters**命令查看接口收发报文统计信息判断业务状态是否正常。

- 如果注册状态正常，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果注册状态异常，或者业务运行异常=>2。

步骤2 如果是主控板故障请执行**reboot**命令复位系统，如果是接口板故障请执行**reset slot**命令复位对应故障单板，查看系统是否能够正常运行。

- 如果单板能正常注册，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果单板不能正常注册或者业务运行异常，说明是单板硬件故障，请更换该单板。
- 如果有其他问题=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[19.44 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6 hwBoardInvalidResume 132627](#)

19.38 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132629

告警解释

ENTITYTRAP/4/BOARDINVALID: OID [oid] Board is invalid for some reason.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132629,
EntityTrapReasonDescr="Phy Chip Failed")

单板整体功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

业务中断。

可能原因

单板PHY芯片故障。

处理步骤

步骤1 请查看对应故障单板的注册状态及业务状态是否正常。

可以通过执行**display device**命令查看单板注册状态是否正常，通过执行**display interface counters**命令查看接口收发报文统计信息判断业务状态是否正常。

- 如果注册状态正常，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果注册状态异常，或者业务运行异常=>2。

步骤2 如果是主控板故障请执行**reboot**命令复位系统，如果是接口板故障请执行**reset slot**命令复位对应故障单板，查看系统是否能够正常运行。

- 如果单板能正常注册，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果单板不能正常注册或者业务运行异常，说明是单板硬件故障，请更换该单板。
- 如果有其他问题=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6 hwBoardInvalidResume 132629](#)

19.39 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6 hwBoardInvalidResume 132106

告警解释

ENTITYTRAP/4/BOARDINVALIDRESUME: OID [oid] Board resume from invalid situation.(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132106, EntityTrapReasonDescr="Nor flash resumes normally")

单板整体功能失效恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

业务恢复。

可能原因

单板Flash故障恢复。

处理步骤

- 步骤1 单板故障恢复信息，如果单板正常运行，请忽略。如有疑问=>2。
 - 步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
 - 步骤3 结束。
- 结束

参考信息

[19.32 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132106](#)

19.40 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6
hwBoardInvalidResume 132613

告警解释

ENTITYTRAP/4/BOARDINVALIDRESUME: OID [oid] Board resume from invalid situation.(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132613, EntityTrapReasonDescr="The board recovered from an FPGA logic failure")

单板整体功能失效恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

业务恢复。

可能原因

单板FPGA逻辑故障恢复。

处理步骤

- 步骤1** 单板故障恢复信息，如果单板正常运行，请忽略。如有疑问=>2。
- 步骤2** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤3** 结束。
- 结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132613](#)

19.41 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6 hwBoardInvalidResume 132614

告警解释

ENTITYTRAP/4/BOARDINVALIDRESUME: OID [oid] Board resume from invalid situation.(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER],

PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapEntType= [INTEGER],
EntityTrapFaultID=132614, EntityTrapReasonDescr="The board recovered from an
EPLD logic failure")

单板整体功能失效恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

业务恢复。

可能原因

单板EPLD逻辑故障恢复。

处理步骤

- 步骤1 单板故障恢复信息，如果单板正常运行，请忽略。如有疑问=>2。
- 步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤3 结束。
- 结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132614](#)

19.42 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6 hwBoardInvalidResume 132624

告警解释

ENTITYTRAP/4/BOARDINVALIDRESUME: OID [oid] Board resume from invalid situation.(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132624, EntityTrapReasonDescr="The memory of the board recovered")

单板整体功能失效恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

业务恢复。

可能原因

单板内存故障恢复。

处理步骤

步骤1 单板故障恢复信息，如果单板正常运行，请忽略。如有疑问=>2。

步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132624](#)

19.43 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6 hwBoardInvalidResume 132625

告警解释

ENTITYTRAP/4/BOARDINVALIDRESUME: OID [oid] Board resume from invalid situation.(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132625, EntityTrapReasonDescr="The Lanswitch chip on the board recovered")

单板整体功能失效恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

业务恢复。

可能原因

单板Lanswitch芯片故障恢复。

处理步骤

- 步骤1** 单板故障恢复信息，如果单板正常运行，请忽略。如有疑问=>2。
- 步骤2** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤3** 结束。
- 结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132625](#)

19.44 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6 hwBoardInvalidResume 132627

告警解释

ENTITYTRAP/4/BOARDINVALIDRESUME: OID [oid] Board resume from invalid situation.(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132627, EntityTrapReasonDescr="The fault that the board registration failed was rectified")

单板整体功能失效恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)

参数名称	参数含义
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

业务恢复。

可能原因

单板注册失败故障恢复。

处理步骤

- 步骤1 单板故障恢复信息，如果单板正常运行，请忽略。如有疑问=>2。
- 步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤3 结束。
- 结束

参考信息

[19.37 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132627](#)

19.45 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6
hwBoardInvalidResume 132629

告警解释

ENTITYTRAP/4/BOARDINVALIDRESUME: OID [oid] Board resume from invalid situation.(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132629, EntityTrapReasonDescr="The PHY chip on the board recovered")

单板整体功能失效恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

业务恢复。

可能原因

单板PHY芯片故障恢复。

处理步骤

- 步骤1** 单板故障恢复信息，如果单板正常运行，请忽略。如有疑问=>2。
- 步骤2** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤3** 结束。
- 结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132629](#)

19.46 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.54 hwStorageInsufficient

告警解释

ENTITYTRAP/2/STORAGEINSUFFICIENT:OID [oid] Storage utilization exceeded the alarm threshold.(Index=[INTEGER], PhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", StorageName="[OCTET]", ThresholdValue=[INTEGER] (KB), CurrentValue=[INTEGER] (KB), Tip="Flash will be formatted when reboot if its free space is less than 10M, clean up if necessary.")

ENTITYTRAP/2/STORAGEINSUFFICIENT:OID [oid] Storage utilization exceeded the alarm threshold.(Index=[INTEGER], PhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", StorageName="[OCTET]", ThresholdValue=[INTEGER]

(KB), CurrentValue=[INTEGER](KB), Tip="Clean up the storage, or it may cause problems.")
存储空间不足。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.54	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	物理索引。
PhysicalIndex	物理索引。
PhysicalName	实体名称。
StorageName	存储介质名称。
ThresholdValue	告警上限阈值。 20M。
CurrentValue	当前值。
Tip	提示。 Tip="Clean up the storage, or it may cause problems."

对系统的影响

客户无法保存Log或者其他数据。

可能原因

客户放的文件或者设备生成的文件（日志等）过多。

处理步骤

- 步骤1** 在用户视图下执行**delete**命令删除存储器中的指定文件，清理磁盘空间。
- 步骤2** 查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>3

步骤3 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术工程师进行处理。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.55 hwStorageInsufficientResume](#)

19.47 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.55
hwStorageInsufficientResume

告警解释

ENTITYTRAP/6/STORAGEINSUFFICIENTRESUME:OID [oid] Storage utilization resumed from exceeding the alarm threshold.(Index=[INTEGER], PhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", StorageName="[OCTET]", ThresholdValue=[INTEGER](KB), CurrentValue=[INTEGER](KB))

存储空间恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.55	Cleared	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	物理索引。
PhysicalIndex	物理索引。
PhysicalName	实体名称。
StorageName	存储介质名称。
ThresholdValue	告警上限阈值。

参数名称	参数含义
CurrentValue	当前值。

对系统的影响

无

可能原因

用户清理了存储空间。

处理步骤

- 提示信息，无需处理。
- 结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.54 hwStorageInsufficient](#)

19.48 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.1 hwOpticalRemove

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALREMOVE:OID [oid] Optical module has been removed.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapFaultID=[INTEGER])

光模块被拔出。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.1	warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引。

参数名称	参数含义
EntityPhysicalIndex	物理索引。
PhysicalName	实体名，物理接口名称。
EntityTrapFaultID	错误码。

对系统的影响

无。

可能原因

光模块被拔出。

处理步骤

步骤1 提示性信息，无需处理。

----结束

参考信息

[Entitytrap_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.2 hwOpticalInsert](#)

19.49 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.2
hwOpticalInsert

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALINSERT:OID [oid] Optical module has been inserted.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapFaultID=[INTEGER])

光模块被插入。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.2	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引。
EntityPhysicalIndex	物理索引。
PhysicalName	实体名，物理接口名称。
EntityTrapFaultID	错误码。

对系统的影响

无。

可能原因

光模块被插入。

处理步骤

步骤1 提示性信息，无需处理。

----结束

参考信息

[Entitytrap_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.1 hwOpticalRemove](#)

19.50 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136192

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALINVALID:OID [oid] Optical module is invalid.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapFaultID=136192, EntityTrapReasonDescr="Optical Module Worked
Abnormally")

检查到插入的光模块为非华为认证的光模块。

说明

支持插光电模块的光接口，因为插入光电模块后产生的非华为认证光模块告警及对应的告警恢复，请忽略。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引
EntityPhysicalIndex	物理实体索引
PhysicalName	物理名称
EntityTrapFaultID	错误码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

不影响业务，本告警只是提示用户最好使用华为认证的光模块。

可能原因

检查到插入的光模块为非华为认证的光模块。

处理步骤

- 步骤1** 请更换告警提示接口上的光模块为华为认证的光模块。
- 步骤2** 如果更换为华为认证光模块后仍有告警出现，请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 结束

参考信息

[19.61 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136192](#)

19.51 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136193

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALINVALID:OID [oid] Optical module is invalid.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapFaultID=136193, EntityTrapReasonDescr="Output Optical Power Too High")

光模块发送光功率过高导致功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引
EntityPhysicalIndex	物理实体索引
PhysicalName	物理名称
EntityTrapFaultID	错误码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

光模块对应端口的业务中断。

可能原因

光模块发送光功率过高。

处理步骤

- 步骤1** 在用户视图下执行命令**display interface**查看本端口当前发送光功率值Tx Power是否在接收范围内。

- Y=>3
- N=>2

步骤2 更换光模块。查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>3

步骤3 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术工程师进行处理。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

[19.62 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136193](#)

19.52 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136194

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALINVALID: OID [oid] Optical module is invalid.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapFaultID=136194, EntityTrapReasonDescr="Output Optical Power Too
Low")

光模块发送光功率过低导致功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引
EntityPhysicalIndex	物理实体索引
PhysicalName	物理名称

参数名称	参数含义
EntityTrapFaultID	错误码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

光模块对应端口的业务中断。

可能原因

光模块发送光功率过低。

处理步骤

步骤1 在用户视图下执行命令**display interface**查看本端口当前发送光功率值**Tx Power**是否在接收范围内。

- Y=>3
- N=>2

步骤2 更换光模块。查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>3

步骤3 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术工程师进行处理。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

[Entitytrap_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136194](#)

19.53 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136195

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALINVALID: OID [oid] Optical module is invalid.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapFaultID=136195, EntityTrapReasonDescr="Input Optical Power Too
High")

光模块接收光功率过高导致功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引
EntityPhysicalIndex	物理实体索引
PhysicalName	物理名称
EntityTrapFaultID	错误码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

光模块对应端口的业务中断。

可能原因

光模块接收光功率过高。

处理步骤

- 步骤1** 在用户视图下执行命令**display interface**查看本端端口当前接收光功率值Rx Power是否在接收范围内。
- Y=>6
 - N=>2
- 步骤2** 检查对端是否有发送光功率过高告警。
- Y=>3
 - N=>6
- 步骤3** 检查对端光模块与本端型号是否匹配。
- Y=>5
 - N=>4
- 步骤4** 更换与对端匹配的光模块。查看告警是否恢复。

- Y=>7
- N=>6

步骤5 本端增加光衰，建议按-5dBm幅度增加。查看告警是否恢复。

- Y=>7
- N=>6

步骤6 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术工程师进行处理。

步骤7 结束。

----结束

参考信息

[Entitytrap_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136195](#)

19.54 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136196

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALINVALID: OID [oid] Optical module is invalid.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapFaultID=136196, EntityTrapReasonDescr="Input Optical Power Too
Low")

光模块接收光功率过低导致功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引
EntityPhysicalIndex	物理实体索引
PhysicalName	物理名称

参数名称	参数含义
EntityTrapFaultID	错误码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

光模块对应端口的业务中断。

可能原因

光模块接收光功率过低。

处理步骤

- 步骤1** 在用户视图下执行命令**display interface**查看本端口当前接收光功率值（ Rx Power ）是否在接收范围内。
- Y=>8
 - N=>2
- 步骤2** 检查对端端口物理状态是否为Up并且没有发送光功率过低告警出现。
- Y=>3
 - N=>4
- 步骤3** 更换本端端口上的光模块。查看告警是否恢复。
- Y=>9
 - N=>8
- 步骤4** 检查对端端口物理状态是否为Down并且有端口Down告警出现。
- Y=>5
 - N=>6
- 步骤5** 修复对端端口。查看告警是否恢复。
- Y=>9
 - N=>8
- 步骤6** 测试光纤是否有问题。
- Y=>7
 - N=>8
- 步骤7** 请更换光纤。查看告警是否恢复。
- Y=>9
 - N=>8
- 步骤8** 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术工程师进行处理。
- 步骤9** 结束。
- 结束

参考信息

[Entitytrap_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136196](#)

**19.55 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5
hwOpticalInvalid 136197**

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALINVALID:OID [oid] Optical module is invalid.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapFaultID=136197, EntityTrapReasonDescr="Optical Voltage Too High")
光模块供电电压过高导致功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引
EntityPhysicalIndex	物理实体索引
PhysicalName	物理名称
EntityTrapFaultID	错误码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

光模块对应端口的业务中断。

可能原因

光模块供电电压过高。

处理步骤

- 步骤1** 请在用户视图下执行命令**display transceiver verbose**查看光模块供电电压的信息，光模块当前供电电压是否高于电压上限的阈值。
- Y=>2
 - N=>3
- 步骤2** 更换光模块，查看告警是否恢复。
- Y=>4
 - N=>3
- 步骤3** 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术工程师进行处理。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

[19.66 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136197](#)

19.56 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136198

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALINVALID:OID [oid] Optical module is invalid.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapFaultID=136198, EntityTrapReasonDescr="Optical Voltage Too Low")

光模块供电电压过低导致功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引

参数名称	参数含义
EntityPhysicalIndex	物理实体索引
PhysicalName	物理名称
EntityTrapFaultID	错误码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

光模块对应端口的业务中断。

可能原因

光模块供电电压过低。

处理步骤

步骤1 请在用户视图下执行命令**display transceiver verbose**查看光模块供电电压的信息，光模块当前供电电压是否低于电压下限的阈值。

- Y=>2
- N=>3

步骤2 更换光模块，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>3

步骤3 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术工程师进行处理。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

[19.67 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136198](#)

19.57 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136199

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALINVALID:OID [oid] Optical module is invalid.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapFaultID=136199, EntityTrapReasonDescr="Optical Current Too High")

光模块偏置电流过高导致功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引
EntityPhysicalIndex	物理实体索引
PhysicalName	物理名称
EntityTrapFaultID	错误码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

光模块对应端口的业务中断。

可能原因

光模块偏置电流过高。

处理步骤

- 步骤1 请在用户视图下执行命令**display transceiver verbose**查看光模块偏置电流的信息，光模块当前偏置电流是否高于电流上限的阈值。
 - Y=>2
 - N=>3
- 步骤2 更换光模块，查看告警是否恢复。
 - Y=>4
 - N=>3
- 步骤3 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术工程师进行处理。
- 步骤4 结束。
----结束

参考信息

[19.68 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136199](#)

19.58 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136200

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALINVALID:OID [oid] Optical module is invalid.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapFaultID=136200, EntityTrapReasonDescr="Optical Current Too Low")
光模块偏置电流过低导致功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引
EntityPhysicalIndex	物理实体索引
PhysicalName	物理名称
EntityTrapFaultID	错误码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

光模块对应端口的业务中断。

可能原因

光模块偏置电流过低。

处理步骤

- 步骤1** 请在用户视图下执行命令**display transceiver verbose**查看光模块偏置电流的信息，光模块当前偏置电流是否低于电流下限的阈值。
- Y=>2
 - N=>3
- 步骤2** 更换光模块，查看告警是否恢复。
- Y=>4
 - N=>3
- 步骤3** 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术工程师进行处理。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

[19.69 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136200](#)

19.59 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136201

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALINVALID:OID [oid] Optical module is invalid.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapFaultID=136201, EntityTrapReasonDescr="Optical Temperature Too High")

光模块温度过高导致功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引

参数名称	参数含义
EntityPhysicalIndex	物理实体索引
PhysicalName	物理名称
EntityTrapFaultID	错误码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

光模块对应端口的业务中断。

可能原因

光模块温度过高。

处理步骤

步骤1 请在用户视图下执行命令**display transceiver verbose**查看光模块的温度信息，光模块当前温度是否高于温度的上限阈值。

- Y=>2
- N=>3

步骤2 请保证设备处于一个良好的散热环境下，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>3

步骤3 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术工程师进行处理。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

[19.70 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136201](#)

19.60 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136202

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALINVALID:OID [oid] Optical module is invalid.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapFaultID=136202, EntityTrapReasonDescr="Optical Temperature Too
Low")

光模块温度过低导致功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引
EntityPhysicalIndex	物理实体索引
PhysicalName	物理名称
EntityTrapFaultID	错误码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

光模块对应端口的业务中断。

可能原因

光模块温度过低。

处理步骤

- 步骤1** 请在用户视图下执行命令**display transceiver verbose**查看光模块的温度信息，光模块当前温度是否低于温度的下限阈值。
- Y=>2
 - N=>3
- 步骤2** 请保证设备处于一个良好的保温环境下，查看告警是否恢复。
- Y=>4
 - N=>3
- 步骤3** 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术工程师进行处理。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

[19.71 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136202](#)

19.61 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6
hwOpticalInvalidResume 136192

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALINVALIDRESUME:OID [oid] Optical module resume from invalid situation.(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapFaultID=136192, EntityTrapReasonDescr="The optical module recovered from a complete failure")

插入的光模块为非华为认证的光模块告警恢复。

 说明

支持插光电模块的光接口，因为插入光电模块后产生的非华为认证光模块告警及对应的告警恢复，请忽略。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引。
EntityPhysicalIndex	物理实体索引。
PhysicalName	物理名称。
EntityTrapFaultID	错误码。
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息。

对系统的影响

无

可能原因

插入的光模块为非华为认证的光模块告警恢复。

处理步骤

步骤1 提示性信息，无需处理。

----结束

参考信息

[19.50 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136192](#)

19.62 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136193

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALINVALIDRESUME:OID [oid] Optical module resume from invalid situation.(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapFaultID=136193, EntityTrapReasonDescr="The high output optical power fell within a normal range")

光模块发送光功率过高故障恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引
EntityPhysicalIndex	物理实体索引
PhysicalName	物理名称
EntityTrapFaultID	错误码

参数名称	参数含义
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

无

可能原因

光模块发送光功率过高故障恢复。

处理步骤

步骤1 提示性信息，无需处理。

----结束

参考信息

[Entitytrap_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136193](#)

19.63 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136194

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALINVALIDRESUME: OID [oid] Optical module resume from invalid situation.(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapFaultID=136194, EntityTrapReasonDescr="The low output optical power increased to a normal range")

光模块发送光功率过低故障恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
Index	索引
EntityPhysicalIndex	物理实体索引
PhysicalName	物理名称
EntityTrapFaultID	错误码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

无

可能原因

光模块发送光功率过低故障恢复。

处理步骤

步骤1 提示性信息，无需处理。

----结束

参考信息

[Entitytrap_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136194](#)

19.64 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6
hwOpticalInvalidResume 136195

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALINVALIDRESUME: OID [oid] Optical module resume from invalid situation.(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapFaultID=136195, EntityTrapReasonDescr="The high input optical power fell within a normal range")

光模块接收光功率过高故障恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引
EntityPhysicalIndex	物理实体索引
PhysicalName	物理名称
EntityTrapFaultID	错误码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

无

可能原因

光模块接收光功率过高故障恢复。

处理步骤

步骤1 提示性信息，无需处理。

----结束

参考信息

[Entitytrap_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136195](#)

19.65 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136196

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALINVALIDRESUME: OID [oid] Optical module resume from invalid situation.(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapFaultID=136196, EntityTrapReasonDescr="The low input optical power increased to a normal range")

光模块接收光功率过低故障恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引
EntityPhysicalIndex	物理实体索引
PhysicalName	物理名称
EntityTrapFaultID	错误码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

无

可能原因

光模块接收光功率过低故障恢复。

处理步骤

步骤1 提示性信息，无需处理。

----结束

参考信息

[Entitytrap_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136196](#)

19.66 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136197

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALINVALIDRESUME:OID [oid] Optical module resume from invalid situation.(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER],

PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapFaultID=136197, EntityTrapReasonDescr="The high optical voltage fell within a normal range")

光模块电压过高故障恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引
EntityPhysicalIndex	物理实体索引
PhysicalName	物理名称
EntityTrapFaultID	错误码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

无

可能原因

光模块电压过高故障恢复。

处理步骤

- 步骤1 提示性信息，无需处理。
- 结束

参考信息

[19.55 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136197](#)

19.67 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136198

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALINVALIDRESUME:OID [oid] Optical module resume from invalid situation.(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapFaultID=136198, EntityTrapReasonDescr="The low optical voltage increased to a normal range")

光模块电压过低故障恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引
EntityPhysicalIndex	物理实体索引
PhysicalName	物理名称
EntityTrapFaultID	错误码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

无

可能原因

光模块电压过低故障恢复。

处理步骤

步骤1 提示性信息，无需处理。

----结束

参考信息

[19.56 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136198](#)

19.68 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136199

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALINVALIDRESUME:OID [oid] Optical module resume from invalid situation.(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapFaultID=136199, EntityTrapReasonDescr="The high optical current fell within a normal range")

光模块电流过高故障恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引
EntityPhysicalIndex	物理实体索引
PhysicalName	物理名称
EntityTrapFaultID	错误码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

无

可能原因

光模块电流过高故障恢复。

处理步骤

步骤1 提示性信息，无需处理。

----结束

参考信息

[19.57 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136199](#)

19.69 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136200

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALINVALIDRESUME:OID [oid] Optical module resume from invalid situation.(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapFaultID=136200, EntityTrapReasonDescr="The low optical current increased to a normal range")

光模块电流过低故障恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引
EntityPhysicalIndex	物理实体索引
PhysicalName	物理名称
EntityTrapFaultID	错误码

参数名称	参数含义
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

无

可能原因

光模块电流过低故障恢复。

处理步骤

步骤1 提示性信息，无需处理。

----结束

参考信息

[19.58 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136200](#)

19.70 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136201

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALINVALIDRESUME:OID [oid] Optical module resume from invalid situation.(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapFaultID=136201, EntityTrapReasonDescr="The high optical temperature fell within a normal range")

光模块温度过高故障恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
Index	索引
EntityPhysicalIndex	物理实体索引
PhysicalName	物理名称
EntityTrapFaultID	错误码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

无

可能原因

光模块温度过高故障恢复。

处理步骤

步骤1 提示性信息，无需处理。

----结束

参考信息

[19.59 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136201](#)

19.71 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6
hwOpticalInvalidResume 136202

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALINVALIDRESUME:OID [oid] Optical module resume from invalid situation.(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapFaultID=136202, EntityTrapReasonDescr="The low optical temperature increased to a normal range")

光模块温度过低故障恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引
EntityPhysicalIndex	物理实体索引
PhysicalName	物理名称
EntityTrapFaultID	错误码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

无

可能原因

光模块温度过低故障恢复。

处理步骤

步骤1 提示性信息，无需处理。
----结束

参考信息

[19.60 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136202](#)

19.72 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.17 hwPowerFailureAlarm

告警解释

ENTITYTRAP/2/POWERFAILUREALARM: OID [oid] Power supply failed.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapFaultID=[INTEGER])

设备供电失败。

说明

此节点也用作DGP（Dying Gasp电容卡）的Dying Gasp告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.17	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引。
EntityPhysicalIndex	物理索引。
PhysicalName	物理名称。
EntityTrapFaultID	故障码。

对系统的影响

业务中断。

可能原因

- 原因1：设备电源线被拔掉。
- 原因2：供电模块故障。

处理步骤

- 步骤1 检查电源线是否被拔掉。
- 步骤2 若电源线正常，请检查供电模块是否正常。
- 结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.18 hwPowerFailureResume](#)

19.73 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.18 hwPowerFailureResume

告警解释

ENTITYTRAP/2/POWERFAILURERESUME: OID [oid] Power supply resume.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapFaultID=[INTEGER])

设备供电恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.18	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引。
EntityPhysicalIndex	物理索引。
PhysicalName	物理名称。
EntityTrapFaultID	故障码。

对系统的影响

无。

可能原因

电源供电恢复。

处理步骤

- 提示信息，无需处理。
- 结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.17 hwPowerFailureAlarm](#)

19.74 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.1 hwPowerRemove

告警解释

ENTITYTRAP/4/POWERREMOVE: OID [oid] Power has been removed.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapFaultID=[INTEGER])

电源被拔出

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.1	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引
EntityPhysicalIndex	物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapFaultID	错误码

对系统的影响

可能会引起设备供电不足而导致单板因供电不足而不能上电。

可能原因

电源被拔出。

处理步骤

- 步骤1** 检查电源是否人为拔出。
- 如果是，无需处理。
 - 如果不是，请重新插入电源后执行步骤2。

步骤2 执行命令**display power**查看电源是否在位。

- 如果电源已在位，请更换电源。
- 如果电源没有在位，请执行步骤4。

步骤3 结束。

步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.2 hwPowerInsert](#)

19.75 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.2
hwPowerInsert

告警解释

ENTITYTRAP/4/POWERINSERT: OID [oid] Power has been inserted.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapFaultID=[INTEGER])

电源被插入

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.2	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引
EntityPhysicalIndex	物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapFaultID	错误码

对系统的影响

对系统业务没有影响。

可能原因

电源被插入。

处理步骤

- 提示信息，无需处理。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.1 hwPowerRemove](#)

19.76 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.5 hwPowerInvalid 136966

告警解释

ENTITYTRAP/4/POWERINVALID(t): OID [oid] Power is invalid for some reason.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapFaultID=136966, EntityTrapReasonDescr="Power Not Powered On")

电源整体功能失效

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引。
EntityPhysicalIndex	物理索引。
PhysicalName	实体名，根据板类型不同，实体名也不同，如LPU MPU。
EntityTrapEntType	实体类型。
EntityTrapFaultID	错误码。

参数名称	参数含义
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息。

对系统的影响

可能会引起设备供电不足，可能导致单板因供电不足而不能上电，进而无法运行，需要处理。

可能原因

电源在位但未上电。

处理步骤

- 步骤1** 将电源上电。查看告警是否恢复。
- Y=>3
 - N=>2
- 步骤2** 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术工程师进行处理。
- 步骤3** 结束。
- 结束

参考信息

[Entitytrap_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.6 hwPowerInvalidResume_136966](#)

19.77 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.6 hwPowerInvalidResume 136966

告警解释

ENTITYTRAP/4/POWERINVALIDRESUME(t): OID [oid] Power resume from invalid situation.(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapFaultID=136966, EntityTrapReasonDescr="the power module was properly installed and was powered on")

电源整体功能故障恢复

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.6	warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引。
EntityPhysicalIndex	物理索引。
PhysicalName	实体名，根据板类型不同，实体名也不同，如LPU MPU。
EntityTrapEntType	实体类型。
EntityTrapFaultID	错误码。
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息。

对系统的影响

无

可能原因

电源在位但未上电故障恢复。

处理步骤

步骤1 提示性信息，无需处理。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.5 hwPowerInvalid 136966](#)

19.78 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.7
hwPowerUnusable

告警解释

ENTITYTRAP/1/POWERUNUSEABLE:OID [oid] Power change to unusable status.
(Index=[INTEGER1], EntityPhysicalIndex=[INTEGER2], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapFaultID=[INTEGER3])

电源不可用。

 说明

仅支持双电源的款型支持该告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.7	Critical	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引。
EntityPhysicalIndex	物理索引。
PhysicalName	物理名称。
EntityTrapFaultID	故障码。

对系统的影响

可能会引起设备供电不足。

可能原因

- 原因1：设备电源线被拔掉。
- 原因2：供电模块故障。

处理步骤

- 步骤1** 检查电源线是否被拔掉。
- 步骤2** 若电源线正常，请检查供电模块是否正常。
- 步骤3** 若供电模块正常，请升级系统软件或补丁软件到最新版本。
- 步骤4** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.8 hwPowerUnusableResume](#)

19.79 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.8 hwPowerUnusableResume

告警解释

ENTITYTRAP/4/POWERUNUSEABLERESUME:OID [oid] Power change to usable status.(Index=[INTEGER1], EntityPhysicalIndex=[INTEGER2], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapFaultID=[INTEGER3])

电源不可用恢复。

说明

仅支持双电源的款型支持该告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.8	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引。
EntityPhysicalIndex	物理索引。
PhysicalName	物理名称。
EntityTrapFaultID	故障码。

对系统的影响

无。

可能原因

电源供电恢复。

处理步骤

- 提示信息，无需处理。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.7 hwPowerUnusable](#)

19.80 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.14.1 hwCPUUtilizationRising

告警解释

ENTITYTRAP/2/CPUUSAGERISING: OID [oid] CPU utilization exceeded the pre-alarm threshold.(Index=[INTEGER], HwEntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityThresholdType=[INTEGER], EntityThresholdWarning=[INTEGER], EntityThresholdCurrent=[INTEGER], EntityTrapFaultID=[INTEGER])

系统CPU使用率高

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.14.1	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引。
HwEntityPhysicalIndex	物理索引。
PhysicalName	物理实体名。
EntityThresholdType	门限类型。
EntityThresholdWarning	告警值。
EntityThresholdCurrent	当前值。
EntityTrapFaultID	错误码。

对系统的影响

系统响应慢

可能原因

业务频繁操作

处理步骤

- 查看日志信息中记录CPU占用率的任务信息，联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.14.2 hwCPUUtilizationResume](#)

19.81 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.14.2 hwCPUUtilizationResume

告警解释

ENTITYTRAP/4/CPUUSAGERESUME: OID [oid] CPU utilization resumed from exceeding the pre-alarm threshold.(Index=[INTEGER], HwEntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityThresholdType=[INTEGER], EntityThresholdWarning=[INTEGER], EntityThresholdCurrent=[INTEGER], EntityTrapFaultID=[INTEGER])

系统CPU使用率高恢复

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.14.2	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引。
HwEntityPhysicalIndex	物理索引。
PhysicalName	物理实体名。
EntityThresholdType	门限类型。
EntityThresholdWarning	告警值。
EntityThresholdCurrent	当前值。
EntityTrapFaultID	错误码。

对系统的影响

无

可能原因

CPU占用率高恢复

处理步骤

- 提示信息，无需处理。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.14.1 hwCPUUtilizationRising](#)

19.82 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.15.1 hwMemUtilizationRising

告警解释

ENTITYTRAP/2/MEMORYUSAGERISING: OID [oid] Memory utilization exceeded the pre-alarm threshold.(Index=[INTEGER], HwEntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityThresholdType=[INTEGER], EntityThresholdWarning=[INTEGER], EntityThresholdCurrent=[INTEGER], EntityTrapFaultID=[INTEGER])

系统内存使用率高

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.15.1	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引。
PhysicalName	物理实体名。
EntityThresholdType	门限类型。
EntityThresholdWarning	告警值。
EntityThresholdCurrent	当前值。
EntityTrapFaultID	错误码。

对系统的影响

影响业务正常运行。出现告警后系统会自动重启。

可能原因

内存使用率超过告警门限，可能是业务配置超过规格导致。

处理步骤

- 请执行**display current-configuration**命令检查业务配置是否超过规格并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.15.2 hwMemUtilizationResume](#)

19.83 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.15.2 hwMemUtilizationResume

告警解释

ENTITYTRAP/2/MEMORYUSAGERESUME: OID [oid] Memory utilization resumed from exceeding the pre-alarm threshold.(Index=[INTEGER], HwEntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityThresholdType=[INTEGER], EntityThresholdWarning=[INTEGER], EntityThresholdCurrent=[INTEGER], EntityTrapFaultID=[INTEGER])

内存使用率恢复（支持两级内存监控告警的设备会有该告警）。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.15.2	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引。
HwEntityPhysicalIndex	物理索引。
PhysicalName	物理实体名。
EntityThresholdType	门限类型。

参数名称	参数含义
EntityThresholdWarning	告警值。
EntityThresholdCurrent	当前值。
EntityTrapFaultID	错误码。

对系统的影响

无

可能原因

内存使用率恢复至一级告警阈值以下（支持两级内存监控告警的设备会有该告警）。

处理步骤

- 提示信息，无需处理。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.15.1 hwMemUtilizationRising](#)

19.84 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.15.3
hwCapMemUtilizationRising

告警解释

ENTITYTRAP/2/CAPMEMUSAGERISING:OID [oid] Cap Mem utilization exceeded the pre-alarm threshold.(hwCapMemType="[OCTET]", hwCapMemThresholdCurrent= [INTEGER]%, hwCapMemThresholdValue= [INTEGER]%)

转发内存使用率过高告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.15.3	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwCapMemType	转发内存类型。
hwCapMemThresholdCurrent	转发内存平均利用率当前值。
hwCapMemThresholdValue	转发内存平均利用率门限值。

对系统的影响

影响业务正常运行

可能原因

系统转发内存平均利用率过高。

处理步骤

- 查看日志信息中记录转发内存使用率的任务信息，联系技术支持人员。
- 结束

参考信息

[19.85 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.15.4
hwCapMemUtilizationResume](#)

19.85 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.15.4
hwCapMemUtilizationResume

告警解释

ENTITYTRAP/4/CAPMEMUSAGERESUME:OID [oid] Cap Mem utilization resumed from exceeding the pre-alarm threshold.(hwCapMemType="[OCTET]", hwCapMemThresholdCurrent=[INTEGER]%, hwCapMemThresholdValue=[INTEGER]%)
转发内存使用率过高告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.15.4	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwCapMemType	转发内存类型。
hwCapMemThresholdCurrent	转发内存平均利用率当前值。
hwCapMemThresholdValue	转发内存平均利用率门限值。

对系统的影响

无

可能原因

系统转发内存平均利用率恢复到门限值以下。

处理步骤

- 提示信息，无需处理。
- 结束

参考信息

[19.84 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.15.3
hwCapMemUtilizationRising](#)

19.86 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.19.3 hwUsbUnidentified

告警解释

ENTITYTRAP/4/USBUNIDENTIFIED:OID [oid] The USB disk cannot be identified. Services on the USB port may be affected.(Index=[INTEGER1], HwEntityPhysicalIndex=[INTEGER2],PhysicalName="[OCTET]",EntityTrapEntType=[INTEGER3],EntityTrapFaultID=[INTEGER4])

设备插入的U盘不能被识别，影响了USB接口上的业务。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.19.3	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	物理索引。
HwEntityPhysicalIndex	物理索引。
PhysicalName	物理器件名称，如USB HUB。
EntityTrapEntType	告警实体类型。
EntityTrapFaultID	告警错误码。

对系统的影响

无

可能原因

设备中插入不被识别的USB HUB。

处理步骤

- 步骤1** 将U盘换成经过华为认证的U盘。查看告警是否恢复。
- Y=>3
 - N=>2
- 步骤2** 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术工程师进行处理。
- 步骤3** 结束。
- 结束

参考信息

无

19.87 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.11.3 hwSystemRollback

告警解释

ENTITYTRAP/1/SYSTEMROLL:OID [oid] System rollback.
(Reason="[OCTET]",Version="[OCTET]",FileName="[OCTET]")

系统发生回滚。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.11.3	Critical	processingErrorAlarm(1)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Reason	系统发生回滚的原因： “System software rollback”：系统软件回滚。 “Backup flash space rollback”：备份区回滚。 “System software rollback after upgrade, the possible cause is that new version can't register agile controller”：控制器下发升级失败产生的回滚。
Version	回滚前的版本号。
FileName	文件名。

对系统的影响

系统软件启动后，仅支持当前版本软件的业务特性。

系统不支持恢复告警，需要用户手动处理清除此告警。

可能原因

1. 系统软件升级或者整机重启时，设置的启动软件启动失败，系统就会试图用上次正常启动的软件启动。启动起来后发送此告警，提示本次软件是由于回滚启动。如果仍然不能启动，系统会再试图从设定的备份软件启动。启动起来后会发送此告警，提示本次软件是由于回滚启动。
2. Flash故障，系统从Flash备份区启动，需要用户修复Flash。
3. 控制器下发升级失败。

处理步骤

步骤1 若系统发生回滚的原因为“System software rollback”，即系统软件回滚，请按以下步骤处理：

1. 使用命令**dir**检查文件系统。
 - 如果显示存储介质不可用，说明是存储介质损坏。请执行步骤b。
 - 如果看到未能启动的软件还在文件系统里，则检查文件的大小，如果文件大小不符合正常范围，说明该系统软件是无效文件。请执行步骤c。
 - 如果前两项结果都正常，说明系统软件有问题，不能启动。请执行步骤d。
2. 查看系统软件存放的存储介质。
 - 如果存储介质是U盘，请更换U盘，并重新进行升级。如果升级还是失败，请执行步骤d。
 - 如果存储介质是Flash，请记录设备型号并请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
3. 删除此无效文件，重新上传一份完整的文件，并再执行升级操作。如果升级还是失败，请执行步骤d。
4. 收集以上步骤的执行结果，并请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤2 若系统发生回滚的原因为“Backup flash space rollback”，即系统从Flash备份区启动，需要用户修复Flash，请按以下步骤处理：

1. 在用户视图下执行**display startup**命令查看设备当前启动的系统软件、配置文件等信息，回显中显示本次启动使用的系统软件或配置文件的存储路径为“backup:/”，表明系统从备份区启动。
2. 在用户视图下执行**format flash:**命令格式化Flash存储器根目录。

须知

执行此命令后，会清空指定存储器中的所有文件和目录，并且不可恢复，请谨慎使用。

3. 格式化完成后，执行**cd flash:**命令将设备上用户当前工作路径修改为flash:。然后通过SFTP方式将设备需要加载的系统软件和配置文件上传至Flash。
4. 文件上传成功后，执行**startup system-software system-file [slave-board | all] [verify | signature sign-filename]**命令，配置系统下次启动时使用的系统软件。
5. 执行**startup saved-configuration configuration-file [slave-board | all]**命令，配置系统下次启动时使用的配置文件。

6. 配置完成后，重启设备后查看是否再次出现系统从备份区启动的告警。若仍存在，请联系技术支持人员处理。

步骤3 若系统发生回滚的原因为“System software rollback after upgrade, the possible cause is that new version can't register agile controller”，即控制器下发升级失败产生的回滚，请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

无

19.88 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.34.1
hwReportSyslogInfo

告警解释

ENTITYTRAP/4/REPORTSYSLOGINFO: OID [oid] Report SYSLOG Information(ModuleName="[OCTET1]",Severity=[INTEGER],Brief="[OCTET2]",Description="[OCTET3]",TimeStamp="[OCTET4]")

触发Syslog时转换成Trap的告警信息。

 说明

仅AR720、AR730支持此功能。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.34.1	Warning	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
OCTET1	对应告警的模块名。
INTEGER	对应告警的级别。
OCTET2	对应告警的摘要。
OCTET3	对应告警的具体描述。

参数名称	参数含义
OCTET4	对应告警的时间。

对系统的影响

无。

可能原因

设备上开启触发Syslog时，将Log信息转换为Trap信息发送告警的功能。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

19.89 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.32.1
hwCapCPUUtilizationRising

告警解释

ENTITYTRAP/2/CAPCPUUSAGERISING:OID [oid] Cap CPU utilization exceeded the pre-alarm threshold.(hwCapCPUThresholdType=[INTEGER], hwCapCPUThresholdCurrent=[INTEGER]%, hwCapCPUThresholdValue=[INTEGER]%)

系统转发CPU平均利用率高。

 说明

- 系统转发CPU平均利用率大于85%且小于等于95%时第一次触发此告警，如果利用率持续升高到大于95%时第二次触发此告警。
- 对于AR300系列，系统转发CPU利用率大于95%时触发此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.32.1	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwCapCPUThresholdType	转发CPU平均利用率门限类型。
hwCapCPUThresholdCurrent	转发CPU平均利用率当前值。
hwCapCPUThresholdValue	转发CPU平均利用率门限值。

对系统的影响

影响业务正常运行。

可能原因

转发的流量过大。

处理步骤

- 步骤1** 执行命令**display cpu-usage**，查看当前转发CPU的使用率是否超过阈值。
- Y=>2
 - N=>4
- 步骤2** 执行命令**display current-configuration**查看当前配置，根据需要减少部分转发业务。
- 步骤3** 查看告警是否恢复。
- Y=>5
 - N=>4
- 步骤4** 请收集告警信息，日志信息和配套信息，联系技术工程师进行处理。
- 步骤5** 结束。
- 结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.32.2 hwCapCPUUtilizationResume](#)

19.90 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.32.2 hwCapCPUUtilizationResume

告警解释

ENTITYTRAP/4/CAPCPUUSAGERESUME:OID [oid] Cap CPU utilization resumed from exceeding the pre-alarm threshold.(hwCapCPUThresholdType=[INTEGER],

hwCapCPUThresholdCurrent=[INTEGER]%, hwCapCPUThresholdValue=[INTEGER]%)

系统转发CPU平均利用率恢复到门限值以下。

 说明

- 系统转发CPU平均利用率恢复到小于90%且大于等于70%时第一次触发此告警，如果利用率继续降低到小于70%时第二次触发此告警。
- 对于AR300系列，系统转发CPU利用率恢复到小于90%时触发此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.32.2	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwCapCPUThresholdType	转发CPU平均利用率门限类型。
hwCapCPUThresholdCurrent	转发CPU平均利用率当前值。
hwCapCPUThresholdValue	转发CPU平均利用率门限值。

对系统的影响

无

可能原因

系统转发CPU平均利用率恢复到门限值以下。

处理步骤

- 提示信息，无需处理。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.32.1 hwCapCPUUtilizationRising](#)

19.91 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.32.3 hwCapSingleCoreCPUUtilizationRising

告警解释

ENTITYTRAP/2/CAPSINGLECORECPUUSAGERISING:OID [oid] Cap CPU utilization of single core exceeded the pre-alarm threshold.
(hwCapSingleCoreIndex=[INTEGER],
hwCapSingleCoreThresholdCurrent=[INTEGER]%,
hwCapSingleCoreThresholdValue=[INTEGER]%)

转发单个核最大CPU使用率过高告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.32.3	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwCapSingleCoreIndex	转发核的编号。
hwCapSingleCoreThresholdCurrent	转发单个核的CPU利用率。
hwCapSingleCoreThresholdValue	转发单个核CPU利用率的门限值。

对系统的影响

影响业务正常运行。

可能原因

系统转发单个核的CPU利用率过高，超过门限值。

处理步骤

- 查看日志信息中记录系统转发单个核的CPU使用率的任务信息，联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[19.92 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.32.4](#)
[hwCapSingleCoreCPUUtilizationResume](#)

19.92 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.32.4 hwCapSingleCoreCPUUtilizationResume

告警解释

ENTITYTRAP/4/CAPSINGLECORECPUUSAGERESUME:OID [oid] Cap CPU utilization of single core resumed from exceeding the pre-alarm threshold.
(hwCapSingleCoreIndex=[INTEGER],
hwCapSingleCoreThresholdCurrent=[INTEGER]%,
hwCapSingleCoreThresholdValue=[INTEGER]%)

转发单个核最大CPU使用率过高告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.32.4	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwCapSingleCoreIndex	转发核的编号。
hwCapSingleCoreThresholdCurrent	转发单个核的CPU利用率。
hwCapSingleCoreThresholdValue	转发单个核CPU利用率的门限值。

对系统的影响

无

可能原因

系统转发单个核的CPU利用率恢复到门限值以下。

处理步骤

- 提示信息，无需处理。

----结束

参考信息

[19.91 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.32.3
hwCapSingleCoreCPUUtilizationRising](#)

19.93 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.1.2.3.1 hwAclResourceOverloadTrap

告警解释

ENTITYTRAP/2/ACLRESOURCEOVERLOAD:OID [oid] The device acl resources were overloaded.(Total=[INTEGER], Used=[INTEGER], Usage=[INTEGER]%)

当所有ACL资源使用超过阈值90%，打印ACL资源过载告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.2.3.1	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Total	ACL的整机规格。
Used	当前ACL已使用数目。
Usage	当前ACL资源使用率。

对系统的影响

无

可能原因

ACL资源使用率超过90%。

处理步骤

- 步骤1** 每次下发ACL后，检测ACL资源数目是否超过阈值。
- 步骤2** 如果使用率超过90%，请删除超出阈值的ACL资源数目。查看告警是否恢复。
- Y=>4
 - N=>5
- 步骤3** 请收集日志信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

19.94 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.1.2.3.2 hwAclResourceResumeTrap

告警解释

ENTITYTRAP/2/ACLRESOURCERESUME:OID [oid] The device acl resources were resumed.(Total=[INTEGER], Used=[INTEGER], Usage=[INTEGER]%)

当ACL资源恢复到85%以下，打印恢复告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.2.3.2	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Total	ACL的整机规格。
Used	当前ACL已使用数目。
Usage	当前ACL资源使用率。

对系统的影响

无

可能原因

ACL资源低于85%

处理步骤

- 提示信息，无需处理。

----结束

19.95 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.1.2.3.3
hwAclResourceEmptyTrap

告警解释

ENTITYTRAP/1/ACLRESOURCEEMPTY:OID [oid] The device acl resources were not enough.(Total=[INTEGER], Used=[INTEGER], Infomation=[STRING])

超过ACL规格后，应用失败，上报严重告警。

 说明

该告警仅支持流策略超过规格上报严重告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.2.3.3	Critical	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Total	ACL的整机规格。
Used	当前ACL已使用数目。
Infomation	打印失败应用相关信息。

对系统的影响

系统不支持恢复告警，需要用户手动处理清除此告警。

超过ACL规格上限时，应用的流策略不生效。

可能原因

超过ACL规格后，应用失败，上报严重告警。

处理步骤

- 步骤1** 根据告警中打印失败应用的相关信息，找到对应的接口名称以及配置的流策略名称，从而定位到具体的流策略。
- 步骤2** 修改对应流策略的配置，即删除一条同类型的IPv4或者IPv6的ACL配置，并重新配置应用策略。
- 步骤3** 执行上述操作后，若问题仍未解决，请收集日志信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 结束

19.96 ENTITYEXTMIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.9.1.1 hwBoardUnconnected

告警解释

ENTITYEXTMIB/4/BOARDUNCONNECTED: OID [oid] Board is unconnected for some reason.(EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET"])

SAE单板与设备之间的数据通道连接断开。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.9.1.1	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
EntityPhysicalIndex	物理索引。
PhysicalName	实体名。

对系统的影响

数据通道连接断开可能会造成：

- 单板不可用。
- 单板上须经设备处理的业务中断。

可能原因

- 单板对应的设备接口没有配置IP地址或IP地址配置有误。

处理步骤

步骤1 通过命令**display interface brief**查看单板对应设备接口的状态：

1. 如果对应设备接口协议down，说明接口没有配置IP地址；
2. 如果对应设备接口协议up，通过命令**display arp**查看是否学习到该单板的ARP表项；如果没有，说明IP地址配置有误；

步骤2 重新配置对应接口的IP地址；与单板互ping后，查看是否学习到该单板的ARP表项。

步骤3 上述操作后，若通信不能恢复，请收集日志信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[ENTITYEXTMIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.9.1.2
hwBoardUnconnectedResume.xml](#)

19.97 ENTITYEXTMIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.9.1.2 hwBoardUnconnectedResume

告警解释

ENTITYEXTMIB/4/BOARDUNCONNECTEDRESUME: OID [oid] Board resume from unconnected status.(EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET"])

SAE单板与设备之间的数据通道连接恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.9.1.2	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
EntityPhysicalIndex	物理索引。
PhysicalName	实体名。

对系统的影响

无。

可能原因

单板与设备之间的数据通道从断开状态恢复到连接状态。

处理步骤

- 提示信息，无需处理。

----结束

参考信息

[ENTITYEXTMIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.9.1.1 hwBoardUnconnected.xml](#)