

23 EVM

- [23.1 EVM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.2.20.2.1 hwEvmVmAbnormalRunNotification](#)
- [23.2 EVM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.348.2.6.1 hwVMMemoryUsageRisingAlarm](#)
- [23.3 EVM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.348.2.6.2 hwVMMemoryUsageResume](#)
- [23.4 EVM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.348.2.7.1 hwVMCPUUsageRisingAlarm](#)
- [23.5 EVM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.348.2.7.2 hwVMCPUUsageResume](#)

23.1 EVM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.2.20.2.1 hwEvmVmAbnormalRunNotification

告警解释

EVM/2/EVM_ABNORMALLY_RUN:OID [*oid*] The VM is running abnormally.
(VMName="[*octet*]")

VM异常。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.2.20.2.1	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VMName	虚拟机的名称。

对系统的影响

影响业务的正常使用。

可能原因

误删除系统文件或者是软件BUG。

处理步骤

步骤1 重新安装VM。检查告警是否消除。

- 如果告警消除，请执行步骤3。
- 如果告警未消除，请执行步骤2。

步骤2 请收集告警信息、日志信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

无

23.2 EVM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.348.2.6.1 hwVMMemoryUsageRisingAlarm

告警解释

EVM/2/EVM_MEM_USAGE_RISING:OID [*oid*] VM Memory utilization exceeded the pre-alarm threshold.(VMName="*octet*", ThresholdWarning=[*INTEGER*], Thresholdcurrent=[*INTEGER*])

VM的内存使用率超过门限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.348.2.6.1	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VMName	虚拟机的名称。

参数名称	参数含义
ThresholdWarning	告警门限。
Thresholdcurrent	内存使用率值。

对系统的影响

影响业务的正常使用。

可能原因

配置的虚拟机的规格与当前的业务不符合。

处理步骤

步骤1 依据虚拟机类型，登录虚拟机查看支持的业务的使用的内存和CPU使用率是否异常。

- 如果异常，请根据实际情况解决。如果无法解决，请执行步骤3。
- 如果不是异常，请执行步骤2。

步骤2 配置更大内存的虚拟机或者减少业务。检查告警是否消除。

- 如果告警消除，请执行步骤4。
- 如果告警未消除，请执行步骤3。

步骤3 请收集告警信息、日志信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

23.3 EVM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.348.2.6.2 hwVMMemoryUsageResume

告警解释

EVM/4/EVM_MEM_USAGE_RESUME:OID [oid] VM Memory utilization resumed from exceeding the pre-alarm threshold.(VMName="[octet]", ThresholdWarning=[INTEGER], Thresholdcurrent=[INTEGER])

VM的内存使用率恢复低于门限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.348.2.6.2	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VMName	虚拟机的名称。
ThresholdWarning	告警门限。
Thresholdcurrent	内存使用率值。

对系统的影响

无

可能原因

业务数减少，内存使用率降低。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

23.4 EVM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.348.2.7.1 hwVMCPUsageRisingAlarm

告警解释

EVM/2/EVM_CPU_USAGE_RISING:OID [oid] VM CPU utilization exceeded the pre-alarm threshold.(VMName="[octet]", ThresholdWarning=[INTEGER], Thresholdcurrent=[INTEGER])

VM的CPU使用率超过门限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.348.2.7.1	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VMName	虚拟机的名称。
ThresholdWarning	告警门限。
Thresholdcurrent	CPU使用率值。

对系统的影响

影响业务的正常使用。

可能原因

配置的虚拟机的规格与当前的业务不符合。

处理步骤

- 步骤1** 依据虚拟机类型，登录虚拟机查看支持的业务的使用的内存和CPU使用率是否异常。
- 如果异常，请根据实际情况解决。如果无法解决，请执行步骤3。
 - 如果不是异常，请执行步骤2。
- 步骤2** 配置更大CPU个数或者内存的虚拟机或者减少业务。检查告警是否消除。
- 如果告警消除，请执行步骤4。
 - 如果告警未消除，请执行步骤3。
- 步骤3** 请收集告警信息、日志信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

无

23.5 EVM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.348.2.7.2 hwVMCPUUsageResume

告警解释

EVM/4/EVM_CPU_USAGE_RESUME:OID [*oid*] VM CPU utilization resumed from exceeding the pre-alarm threshold.(VMName="*octet*", ThresholdWarning=[*INTEGER*], Thresholdcurrent=[*INTEGER*])

VM的CPU使用率恢复低于门限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.348.2.7.2	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VMName	虚拟机的名称。
ThresholdWarning	告警门限。
Thresholdcurrent	CPU使用率值。

对系统的影响

无

可能原因

业务数减少，CPU使用率降低。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无