

28_{FR}

28.1 FR_1.3.6.1.2.1.10.32.0.1 frDLCIStatusChange

28.1 FR_1.3.6.1.2.1.10.32.0.1 frDLCIStatusChange

告警解释

FR/4/TRAP:OID [oid] Interface [interface-index] DLCI [dlci] turns into [state] state (invalid(1), active(2), inactive(3)).

PVC的状态发生变化时，发送告警信息。可以通过**display fr pvc-info**命令查看当前PVC的状态。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.10.32.0.1	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
interface-index	接口索引。
dlci	DLCI号，取值范围是16～1022。
state	状态编号。 1: invalid 2: active 3: inactive

对系统的影响

如果PVC状态变为inactive，将导致该PVC通道不可用，PVC对应的MAP表项将被删除，最终导致流量转发不通。

如果PVC状态变为active，表示PVC通道可用。

可能原因

- PVC状态变为inactive的原因：
原因1：
该PVC所在接口被shutdown。
原因2：
该PVC所在接口与对端协商失败。
- PVC状态变为active的原因：
该PVC所在接口与对端协商成功。

处理步骤

- 步骤1** 执行命令**display fr pvc-info**，查看PVC状态。
- 如果PVC状态为active，表示PVC通道可用=>8
 - 如果PVC状态为inactive，通过**display fr pvc-info**命令查看PVC所在接口=>2
- 步骤2** 执行命令**display interface**命令查看接口物理状态。
- Administratively DOWN=>3
 - UP=>4
- 步骤3** 在接口下视图下，执行命令**undo shutdown**。通过**display fr pvc-info**命令检查PVC状态是否变为active。
- Y=>8
 - N=>4
- 步骤4** 执行命令**display interface**查看接口协议状态是否为Up。
- Y=>7
 - N=>5
- 步骤5** 在接口视图下，执行命令**display this**查看FR相关配置是否正确。
- Y=>7
 - N=>6
- 步骤6** 修改接口上FR相关配置使两端接口配置正确，等待30秒后执行命令**display fr pvc-info**查看PVC状态是否变为active。
- Y=>8
 - N=>7
- 步骤7** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤8** 结束。
- 结束

参考信息

无